日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2025.2.27	V2.0	更改频段

Quick Guide RMX5078

realme

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

This product is conformed to High-Resolution Audio standard defined by Japan Audio Society. The High-Resolution Audio logo is used under license from Japan Audio Society.

The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max [45] Watts in order to achieve the maximum charging speed.
USB PD fast charging: Fixed PDO 9V = 1.5A, APDO 11V= 4.1A max(requires 5A cable).
SuperVOOC fast charging: 11V = 4.1A max.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

CE

中华人民共和国 SJ/T 11364-2014

612804001034 V0.2

Greetings from realme mobile

This guide briefly shows you how to use the phone and its important functions. For more and detailed information of the phone and user guidance, please visit: www.realme.com/global/support.

⚠ Warning

- Do not allow the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electromagnetic oven, pressure cooker, etc.), or place them on top of them, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.
- Back cover can't be removed.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Phone's Data to a New Mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc. from your old phone to the new one.
1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://c.realme.com/download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

1 Phone, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

Specification

Product	RMX5078
Main screen parameter	16.94cm(6.67")
Dimension	163.15×75.65×7.97(mm)
Battery	5860mAh(22.98Wh(Min) 6000mAh(23.52Wh(Typ)
Camera	50 Megapixels + 2 Megapixels Rear 16 Megapixels Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values CE SAR	0.942W/kg(Head) 1.272W/kg(Body) 2.941W/kg(Limbs)

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	34dBm
	1800MHz/1900MHz	31dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/6/8/19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Band 7	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	25dBm
5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77	25dBm
	n78	21dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	17dBm(BRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	20dBm(BRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21dBm(BRP)
	5.25-5.35GHz	20dBm(BRP)
	5.47-5.725GHz	20dBm(BRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(BRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

English

Bienvenido a realme mobile

Esta guía le muestra brevemente cómo usar el teléfono y sus funciones importantes. Para obtener información más detallada sobre el teléfono y la guía del usuario, visite: www.realme.com/es/support.

⚠ Advertencia

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de calefacción, electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (olla a presión etc.), para evitar que la batería se sobrecalente y provoque una explosión.
- Al cargar el dispositivo, colóquelo en un entorno que tenga una temperatura ambiente y ventilación normales. Es recomendable que el dispositivo esté cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °C y 35 °C.
- La carcasa trasera no es extraíble.

Cómo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca la animación de inicio de realme para forzar el reinicio del teléfono.

Cómo transferir contenido antiguo a su nuevo teléfono

Puede utilizar la función de realme "Clonar Teléfono" para transferir rápidamente sus fotos, vídeos, música, contactos, mensajes y aplicaciones a su nuevo teléfono desde el antiguo. Para ello, siga estos pasos:
1. Si tiene un teléfono Android, primero escanear el código QR que aparece a continuación, descargar e instalar "Clonar Teléfono", abra la aplicación en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la operación.

https://c.realme.com/es/download

2. Si tiene un iPhone antiguo, abra "Clonar Teléfono" directamente en el nuevo teléfono y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en la cuenta de iCloud y sincronizar los archivos.

Accesorios incluidos

1 Teléfono, 1 Cable USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 Funda protectora.

Especificaciones técnicas

Producto	RMX5078
Tamaño de la pantalla	6.67 Pulgadas
Dimensiones	163.15×75.65×7.97(mm)
Batería	5860mAh(22.98Wh(Min) 6000mAh(23.52Wh(Typ)
Cámara	Cámara trasera de 50 Mpx + 2 Mpx. Cámara delantera de 16 Mpx.
Temperatura para el correcto funcionamiento	0°C-35°C
valores SAR CE SAR	0.942W/kg(Cabeza) 1.272W/kg(Cuerpo)

Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.

Especificaciones de ondas de radio

Radio	Frecuencia	Potencia máx. de salida
GSM	850MHz/900MHz	34dBm
	1800MHz/1900MHz	31dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/6/8/19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Band 7	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	25dBm
5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77	25dBm
	n78	21dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	17dBm(BRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	20dBm(BRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21dBm(BRP)
	5.25-5.35GHz	20dBm(BRP)
	5.47-5.725GHz	20dBm(BRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(BRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Español

Grüße von realme mobile

Diese Anleitung zeigt Ihnen kurz, wie Sie das Telefon und seine wichtigen Funktionen verwenden. Weitere und detailliertere Informationen zum Telefon und zur Benutzerführung finden Sie unter: www.realme.com/global/support.

⚠ Achtung!

- Das Telefon und den Akku nicht in der Nähe von Heizgeräten, Kochgeräten oder Hochdruckbehältern (wie Mikrowellengeräte, Induktionskochfelder, Elektrokochfelder, Heißkochtöpfe, Druck-oder Garkessel und nicht in oder auf solchen Geräten anlegen, um eine Überhitzung und mögliche Explosion des Akkus zu verhindern.
- Laden Sie das Gerät bitte nur in normalen temperaturen und gut durchlüfteten Bereichen. Es wird empfohlen, das Gerät bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C zu laden.
- Die Gehäuserückseite ist nicht abnehmbar.

So starten Sie das Telefon neu

Halten Sie die Einschalt-Taste und die Taste zur Erhöhung der Lautstärke gleichzeitig gedrückt, bis die realme-Startanimation zum Neustarten des Telefons angezeigt wird.

Wie kann ich die auf meinem alten Telefon gespeicherten Daten auf ein neues übertragen?

Mit realme Clone Phone können Sie Fotos, Videos, Musik, Kontakte, Nachrichten, Apps usw. ganz einfach von Ihrem alten Telefon auf das neue übertragen.
1. Wenn Sie ein altes Android-Telefon haben, scannen Sie zuerst den QR-Code unten. Laden Sie anschließend Clone Phone herunter, installieren und öffnen Sie es sowohl auf dem alten als auch dem neuen Telefon. Befolgen Sie dabei die Bildschirmanweisungen.

https://c.realme.com/de/download

2. Sollten Sie ein altes iPhone haben, öffnen Sie Clone Phone direkt auf dem neuen Telefon und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich bei Ihrem iCloud-Account anzumelden und Dateien zu synchronisieren.

Standard-Zubehör

1 Telefon, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung, 1 Kurzanleitung, 1 Schutzhülle.

Leistungsparameter

Producto	RMX5078
Bildschirmparameter	16.94cm (6.67 Zoll)
Abmessungen	163.15×75.65×7.97(mm)
Batterie (Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku)	5860mAh(22.98Wh(Min) 6000mAh(23.52Wh(Typ)
Kamera	16 Megapixel Vorderseite 50 Megapixel + 2 Megapixel Rückseite
Arbeitstemperatur	0°C-35°C
SAR-Werte CE SAR	0.942W/kg (Kopf) 1.272W/kg (Körper)

Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die höchsten für dieses Gerät gemäßden Werte.

Funkwellenspezifikationen

Radio	Frequenz	Max. Ausgangsleistung
GSM	850MHz/900MHz	34dBm
	1800MHz/1900MHz	31dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/6/8/19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Band 7	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	25dBm
5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77	25dBm
	n78	21dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	17dBm(BRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	20dBm(BRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21dBm(BRP)
	5.25-5.35GHz	20dBm(BRP)
	5.47-5.725GHz	20dBm(BRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(BRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Deutsch

realme mobile vous souhaite la bienvenue

Ce guide vous montre brièvement comment utiliser le téléphone et ses fonctions importantes. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le téléphone et des conseils d'utilisation, veuillez visiter: www.realme.com/fr/support.

⚠ Avertissement

- Ne placez pas le téléphone ou la batterie à proximité d'équipements de chauffage, de cuisson, de récipients à haute pression (comme un four à micro-ondes, une plaque à induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une cuisinière, etc.) ou à l'intérieur de ces appareils pour éviter la surchauffe de la batterie qui pourrait provoquer une explosion.
- Lors du chargement, placez l'appareil dans une pièce à température ambiante et parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre l'appareil en charge dans un environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C.
- Il n'est pas possible d'enlever le couvercle arrière.

Comment redémarrer le téléphone

Maintenez les touches de marche/arrêt et d'augmentation de volume enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'animation de démarrage realme s'affiche pour redémarrer le téléphone.

Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau

Vous pouvez utiliser realme Clone Phone afin de transférer facilement photos, vidéos, musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone.
1. Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone, ouvrez ensuite Clone Phone sur votre ancien et votre nouveau téléphone et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération.

https://c.realme.com/fr/download

2. Si vous avez un ancien iPhone, ouvrez Clone Phone sur le nouveau téléphone directement et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte iCloud et synchroniser les fichiers.

Accessoires standards

1 téléphone, 1 Câble USB, 1 Guide de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 Coque de protection.

Paramètres de fonctionnement

Modèle	RMX5078
Taille de l'écran principal	6.67 pouces
Dimensions	163.15×75.65×7.97(mm)
Batterie	5860mAh(22.98Wh(Min) 6000mAh(23.52Wh(Typ)
Caméra	16 +mégapixels à l'avant 50 +mégapixels + 2 +mégapixels à l'arrière
Température de fonctionnement	0°C-35°C
Valeurs DAS CE DAS	DAS tête (0.942W/kg) DAS tronc (1.272W/kg) DAS membres (2.941W/kg)

Remarque: Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour cet appareil.

Spécifications concernant les ondes radio

Radio	Fréquence	Puissance de sortie max.
GSM	850MHz/900MHz	34dBm
	1800MHz/1900MHz	31dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/6/8/19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Band 7	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	25dBm
5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77	25dBm
	n78	21dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	17dBm(BRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	20dBm(BRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21dBm(BRP)
	5.25-5.35GHz	20dBm(BRP)
	5.47-5.725GHz	20dBm(BRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(BRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Français

Üdvözli Ont a realme mobiltelefon

Ez az útmutató bemutatja a telefon használatát és fontos funkcióit. A telefon és a felhasználói útmutatóról további és részletes információkért látogat Minket: www.realme.com/global/support.

⚠ Figyelmeztetés

- A telefont vagy az akkumulátort ne helyezze túlfűtőberendezése vagy annak közelébe, főzőeszköz bármilyen típusa, nagynyomású edénytár (pl. mikrohullámú sütők, indukciós tűzhelyek, elektromos sütők, mellegő) esetében, nagynyomású kukták, nyomásfőzők, ajánlatos más tárgyak az akkumulátor túlmelegedésére és esetleg felrobbanására.
- Töltés közben helyezze a készüléket normál szobahőmérsékletű és jó szellőzésű helyiségbe. Ajánlott az eszközt olyan helyen tölteni, ahol a hőmérséklet 5 °C és 35 °C közötti van.
- A hátsó borítót nem lehet levenni.

A telefon újraindítása

Tartsa lenyomva egyszerre a Bekapcsoló és a Hangerő növelése gombot, amíg a realme bekapcsolási animációja meg nem jelenik a kezdőlap az indításakor.

A régi mobilon lévő tartalom átvitele az új mobilra

A realme telefon klónozási funkció segítségével fényképeket, videókat, zenét, névjegyeket, üzeneteket, alkalmazásokat stb. könnyedén átviszi a régi telefonról az újra.
1. Ha van régi Android telefon ezekhez eltérő az lehet olvasni a lenti QR-kódot és letölteni, majd telepíteni az Clone Phone alkalmazást, mind az ismerős-jedig meg kell nyitni a Clone Phone alkalmazást mind az új, mind pedig a régi telefonon, és kövesse a kettő a képernyőn megjelenő utasításokat a művelet befejezéséhez.

https://c.realme.com/hu/download

2. Ha a régi telefonja egy iPhone, nyissa meg közvetlenül a Clone Phone alkalmazást az új telefonon, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy bejelentkezzen az iCloud fiókba történő bejelentkezéshez és engedje szinkronizálni a fájlokat.

Szokásos tartozékok

1 telefon, 1 USB-adatkábel, 1 biztonsági útmutató, 1 gyors útmutató, 1 SIM-eltávolító eszköz, 1 védőtok.

Specifikció

Termék	RMX5078
Fő képernyő paraméterei	16,94cm (6,67")
Méret	163,15×75,65×7,97(mm)
Akkumulátor	5860mAh(22.98Wh(Min) 6000mAh(23.52Wh(Typ)
Kamera	50 megapixelnek + 2 megapixelnek hátsó 16 megapixelnek elől
Üzemelési hőmérséklet	0°C-35°C
SAR értékek CE SAR	0.942W/kg(fej) 1.272W/kg(test)

Megjegyzés: A fent SAR-értékek az eszközre jellemző legmagasabb értékek.

Rádióhullám adatai

Rádió	Frekvencia	Max. kimenő teljesítmény
GSM	850MHz/900MHz	34dBm
	1800MHz/1900MHz	31dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/6/8/19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Band 7	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	25dBm
5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77	25dBm
	n78	21dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	17dBm(BRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	20dBm(BRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21dBm(BRP)
	5.25-5.35GHz	20dBm(BRP)
	5.47-5.725GHz	20dBm(BRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(BRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Magyar

Zdravíme z realme mobile

Tato příručka stručně ukazuje, jak používat telefon a jeho důležité funkce. Podrobnější informace o telefonu a pokyny pro uživatele naleznete na adrese: www.realme.com/cz/support.

⚠ Varování

- Nevystavujte telefon nebo baterii do blízkosti nebo uvnitř topných zařízení, kuchyňských zařízení, vysokotlakých nádob (jako jsou mikrovlnné trouby, indukční sporáky, elektrické trouby, tlakový hrnec, ohřívač vody, zjlmový sporák atd.), Aby nedošlo k poškození baterie (přehřátí), které může vést k výbuchu.
- Při nabíjení umístěte zařízení do prostředí s normální pokojovou teplotou a dobrým větráním. Doporučuje se nabíjet zařízení v prostředí s teplotou od 5 °C do 35 °C.
- Zadní kryt nelze odstranit.

Jak restartovat telefon

Stiskněte a podržte současně vypínací a tlačítko pro zvýšení hlasitosti dotku, po kterou se zobrazí animace spuštění realme, aby se telefon restartoval.

Jak převést starý mobilní obsah do nového mobilního telefonu

realme Clone Phone můžete použít ke snadnému přenosu fotografií, videí, hudby, kontaktů, zpráv, aplikací atd. ze starého telefonu do nového.
1. Pokud máte starý telefon Android, naskenujte následující QR kód níže, poté stáhněte a nainstalujte Clone Phone, dále otevřete Clone Phone na novém i starém telefonu a dokončete operaci podle pokynů na obrazovce.

https://c.realme.com/cz/download

2. Pokud máte starý iPhone, otevřete Clone Phone na novém telefonu přímo a podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu iCloud a synchronizujte soubory.

Standardní příslušenství

1 telefon, 1 datový kabel USB, 1 bezpečnostní příručka, 1 rychlá příručka, 1 nástroj na vysunutí SIM karty, 1 ochranné pouzdro.

Specifikace

Produkt	RMX5078
Velikost displeje	16,94cm (6,67")
Rozměr	163,15×75,65×7,97(mm)
Baterie	5860mAh(22.98Wh(Min) 6000mAh(23.52Wh(Typ)
Fotoaparát	50 Megapixelů + 2 Megapixelů Zadní 16 Megapixelů Přední
Provozní teplota	0°C-35°C
Hodnoty SAR CE SAR	0.942W/kg(Hlava) 1.272W/kg(tělo)

Poznámka: Výše uvedené hodnoty SAR jsou nejvyšší hodnoty hlášené pro toto zařízení.

Specifikace rádiových vln

Radio	Frekvence	Max. Výstupní výkon
GSM	850MHz/900MHz	34dBm
	1800MHz/1900MHz	31dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/6/8/19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Band 7	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	25dBm
5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77	25dBm
	n78	21dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	17dBm(BRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	20dBm(BRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21dBm(BRP)
	5.25-5.35GHz	20dBm(BRP)
	5.47-5.725GHz	20dBm(BRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(BRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Čeština

Vita vás telefón realme

Táto príručka vám stručne ukáže, ako používať telefón a jeho dôležité funkcie. Ďalšie a podrobné informácie o telefóne a návod na používanie nájdete na adrese: www.realme.com/global/support.

⚠ Upozornenie

- Telefón ani batériu neumiestňujte do blízkosti alebo do vnútra vykurovacích zariadení, zariadení na varenie, vysokotlakových nádob (ako sú mikrovlnné rúry, indukčné variče, elektrické rúry, ohrievače, tlakové hrnce, ohrievače vody, zjlmové sporáky atď.), aby ste zabránili prehriatiu batérie, čo môže viesť k výbuchu.
- Pri nabíjaní umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrým vetraním. Zariadenie sa odporúča nabíjať v prostredí s teplotou od 5 °C do 35 °C.
- Zadný kryt sa nedá odstrániť.

Ako reštartovať telefón

Na reštartovanie telefónu stlačte a súčasne podržte tlačidlo napájania a tlačidlo zvýšenia hlasitosti zatiaľ čo sa na displeji zobrazuje animácia realme.

Ako prenesiete mobilný obsah do nového mobilu

Pomocou telefónu realme Clone Phone môžete jednoducho prenášať fotografie, videá, hudbu, kontakty, správy, aplikácie atď. zo starého telefónu do nového.
1. Ak máte starý telefón so systémom Android, najprv naskenujte nižšie uvedený kód QR, potom si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Clone Phone, potom otvorte aplikáciu Clone Phone v novom a starom telefóne a podľa pokynov na obrazovke dokončite operáciu.

https://c.realme.com/sk/download

2. Ak máte starý iPhone, otvorte Clone Phone priamo v novom telefóne, podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta iCloud a synchronizujte súbory.

Štandardné príslušenstvo

1 telefón, 1 USB dátový kábel, 1 bezpečnostná príručka, 1 stručná príručka, 1 nástroj na vysunutie SIM karty, 1 ochranné puzdro.

Špecifikácia

Produkt	RMX5078
Veľkosť obrazovky	16,94cm(6,67")
Rozmery	163,15×75,65×7,97(mm)
Batéria	5860mAh(22.98Wh(Min) 6000mAh(23.52Wh(Typ)
Fotoaparát	16 Megapixelov Predný 50 Megapixelov + 2 Megapixelov Zadný
Prevádzková teplota	0°C-35°C
Hodnoty SAR CE SAR	0.942W/kg(Hlava) 1.272W/kg(Telo)

Poznámka: Vyššie uvedené hodnoty SAR sú najvyššie hodnoty hlásené pre toto zariadenie.

Špecifikácia rádiových vĺn

Radio	Frekvencia	Max. výstupný výkon
GSM	850MHz/900MHz	34dBm
	1800MHz/1900MHz	31dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/6/8/19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Band 7	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	25dBm
5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77	25dBm
	n78	21dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	17dBm(BRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	20dBm(BRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21dBm(BRP)
	5.25-5.35GHz	20dBm(BRP)
	5.47-5.725GHz	20dBm(BRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(BRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Slovenčina

Pershëndetje nga realme mobile

Ky udhëzues ju tregon shkurtimisht se si të përdorni telefonin celular dhe funksionet kryesore. Ju lutemi vizitoni: www.realme.com/global/support, telefon celular dhe udhëzimeve të përdoruesit, ju lutemi vizitoni: www.realme.com/global/support.

⚠ Kujdes

- Mos e vendosni telefonin ose baterinë afër ose brenda pajisjeve të ngrohjes, pajisjeve të gatuari, enëve me presion të lartë (si, janë furnat me mikrovalë, furnelat me induksion, furnelat elektrike, enët e presionit, etj.) ose vendosini ato mbi to, etj.) për ta parandaluar mbinxehjen e baterisë që mund të shpie në shpërthim.
- Kur karikoni pajisjen, vendosuni në një mjedis që ka një temperaturë normale dhome dhe gjosje të mirë. Rekomandohet ti karikoni pajisjet në një mjedis me temperaturë që varion nga 5°C – 35°C.
- Kapaku i pasmë nuk mund të hiqet.

Si ta rinisësh telefonin

Ne të njëjtën kohë shtypni dhe mbani butonin e energjisë dhe butonin për njëjtën të zërit derisa të shfaqet animacioni i nisjes realme për të nisur telefonin.

Si të transferoni përmbajtjen nga një celular i vjetër në një celular të ri

realme Clone Phone mund t'i ndihmojë ju lehtësisht t'i transferoni fotot, videot, muzikën, kontaktet, mesazhet, aplikacionet, etj. nga telefoni juaj i vjetër në atë të ri.
1. Nëse keni një telefon të vjetër Android, së pari skanoni kodin QR më poshtë, pastaj shkarkoni dhe instaloni Clone Phone, pastaj hapni Clone Phone në telefonin e ri dhe të vjetër dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar operacionin.

https://c.realme.com/sq/download

2. Nëse keni një iPhone të vjetër, hapni Clone Phone drejtpërdrejtë në telefonin e ri dhe ndiqni udhëzimet në ekran për t'u hyrë në llogarinë iCloud dhe për të sinkronizuar skedarët.

Aksesorët standardë

1 telefon, 1 kavidh të dhënash USB, 1 udhëzues sigurie, 1 udhëzues i shpejtë, 1 veglë SIM Ejector, 1 kuti mbrojtëse.

Specifikimet

Produkti	RMX5078
Parametri i ekranit kryesor	16.94cm(6.67")
Dimensionet	163.15×75.65×7.97(mm)
Bateria	5860mAh(22.98Wh(Min) 6000mAh(23.52Wh(Typ)
Kamera	50 Megapixelë + 2 Megapixelë Prapa 16 Megapixelë Para
Temperatura e operimit	0°C-35°C
Vlerat e SAR CE SAR	0.942W/kg(kokë) 1.272W/kg(trup)

Shënim: Vlerat SAR të mesipërme janë vlerat me të larta të raportuara për këtë pajisje.

Specifikimet e Radio Valëve

Radio	Frekuenca	Fuqia maks. e daljes
GSM	850MHz/900MHz	34dBm
	1800MHz/1900MHz	31dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/6/8/19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Band 7	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	25dBm
5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77	25dBm
	n78	21dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	17dBm(BRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	20dBm(BRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21dBm(BRP)
	5.25-5.35GHz	20dBm(BRP)
	5.47-5.725GHz	20dBm(BRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(BRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Shqip

realme mobile ti da il benvenuto

Questa guida mostra brevemente come utilizzare il telefono e le sue importanti funzioni. Per informazioni più dettagliate sul telefono e per la guida dell'utente, visitare: www.realme.com/it/support.

⚠ Avvertenza

- Non posizionare il telefono o la batteria all'interno o vicino a fonti di calore, apparecchi da cucina, recipienti a pressione (come forni a microonde,cucinè da piastre a gas,ecc.) Evitare il surriscaldamento della batteria in quanto può provocare esplosioni.
- Durante la ricarica posizionare il dispositivo in un luogo a temperatura ambiente e con una buona ventilazione. Si raccomanda di caricare il dispositivo in ambiente con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
- La parte posteriore non può essere smontata.

Come riavviare il telefono

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e del volume fino a quando non appare l'animazione realme per il riavvio del telefono.

Come trasferire dati da un vecchio smartphone ad uno smartphone realme

Phone Clone di realme può essere usata per trasferire facilmente foto, video, musica, contatti, app, ecc. dal vecchio al nuovo telefono.
1. Se si dispone di un Android, scansionare dapprima il seguente codice QR, scaricare e installare Telefono Clone, aprire Telefono Clone sul vecchio e sul nuovo telefono e seguire le istruzioni sul display per completare l'operazione.

https://c.realme.com/it/download

2. Se il vecchio telefono è un iPhone, aprire Telefono Clone direttamente sul nuovo telefono e seguire le istruzioni sul display per accedere all'account iCloud e sincronizzare i file.

Accessori standard

1 telefono, 1 Cavo dati USB, 1 strumento di espulsione SIM, 1 guida di sicurezza, 1 guida rapida, 1 custodia protettiva.

Parametri prestazioni

Modello	RMX5078
Parametri Schermo	6.67 pollici
Dimensioni	163.15×75.65×7.97(mm)
Batteria	5860mAh(22.98Wh(Min) 6000mAh(23.52Wh(Typ)
Fotocamera	16 megapixeli di fotocamera anteriore 50 megapixeli + 2 megapixeli di fotocamera posteriore
Temperatura di utilizzo	0°C-35°C
Valori SAR CE SAR	0.942W/kg(Testa) 1.272W/kg(Corpo)

Nota: i valori SAR riportati sono i valori più alti per il dispositivo.

Specifiche onde radio

Radio	Frequenza	Potenza uscita max
GSM	850MHz/900MHz	34dBm
	1800MHz/1900MHz	31dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/6/8/19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Band 7	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	25dBm
5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77	25dBm
	n78	21dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	17dBm(BRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	20dBm(BRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21dBm(BRP)
	5.