UNIVERZÁLNY POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Kindle – modelový rad 2026 | Slovenský sprievodca nastavením, čítaním a používaním

Určené pre: Kindle (2026), Kindle Aluminum, Paperwhite, Paperwhite Signature Edition, Colorsoft, Colorsoft Signature Edition a zariadenia Kindle Scribe novej generácie vrátane variantov Amazon Kids.

Tento návod zjednocuje bežné postupy naprieč modelmi. Vzhľad ponuky a dostupnosť funkcií sa môžu líšiť podľa modelu, verzie systému, regiónu a účtu Amazon. Ak sa popisovaná položka na vašom zariadení nezobrazuje, daná funkcia nemusí byť podporovaná.

---

1. Zoznámenie sa so zariadením

Kindle je elektronická čítačka kníh s displejom E Ink. Displej je navrhnutý tak, aby pripomínal papier a bol dobre čitateľný aj pri dlhšom čítaní. Obraz sa obnovuje pomalšie než na bežnom telefóne či tablete; pri prekreslení stránky môže byť viditeľné krátke bliknutie.

Základné prvky

- **Dotykový displej:** slúži na otváranie kníh, pohyb v ponuke, otáčanie stránok a zadávanie textu.
- **Vypínač:** zvyčajne na spodnej alebo hornej hrane podľa modelu; krátkym stlačením môže zariadenie uspať/prebudiť, dlhším stlačením zobraziť ponuku napájania.
- **USB-C konektor:** nabíjanie a pri podporovaných postupoch prenos súborov cez počítač.
- **Predné osvetlenie:** pri vybavených modeloch možno nastaviť jas; vybrané modely majú aj teplé svetlo.
- **Stylus:** pri modeli Kindle Scribe slúži na písanie, kreslenie a anotovanie podporovaného obsahu.

Rozdiely medzi modelmi

- **Kindle:** kompaktná základná čítačka na bežné čítanie.
- **Kindle Aluminum:** prémiové vyhotovenie; konkrétne funkcie a úložisko sa riadia konfiguráciou.
- **Paperwhite:** väčší displej, vodoodolnosť a teplé osvetlenie pri príslušných verziách.
- **Signature Edition:** rozšírená výbava; niektoré varianty majú väčšie úložisko, automatické nastavenie osvetlenia alebo možnosť bezdrôtového nabíjania / nabíjacieho stojana.
- **Colorsoft:** farebný displej vhodný na obálky, ilustrácie, komiksy a ďalší farebný obsah.
- **Scribe:** väčšia pracovná plocha na čítanie, písanie poznámok a prácu so stylusom; funkcie sa líšia podľa konkrétnej verzie.

2. Prvé spustenie

1. Nabite čítačku, ak je batéria vybitá. Použite USB-C kábel a vhodný napájací adaptér.
2. Zapnite Kindle stlačením vypínača.
3. Vyberte jazyk zariadenia, ak je táto voľba pri prvom spustení ponúknutá. Slovenská lokalizácia rozhrania nemusí byť pri všetkých verziách dostupná.
4. Pripojte sa k Wi-Fi: vyberte svoju sieť, zadajte heslo a potvrďte pripojenie.
5. Prihláste sa k účtu Amazon. Ak Kindle kupujete ako darček, registrujte ho na účet budúceho používateľa.
6. Dokončite prípadné ďalšie kroky sprievodcu, napríklad nastavenie profilu, detského režimu alebo odporúčaní.

Registrácia a účet Amazon

Registrácia prepojí zariadenie s knižnicou Kindle, nákupmi, synchronizáciou a ďalšími službami. Ak Kindle nie je registrovaný, niektoré funkcie môžu byť obmedzené. Registráciu možno zvyčajne dokončiť priamo na čítačke alebo cez postup zobrazený na obrazovke.

Pripojenie k Wi-Fi neskôr

1. Otvorte rýchle nastavenia potiahnutím prsta nadol z hornej časti obrazovky.
2. Vyberte nastavenie Wi-Fi / Wireless.
3. Zvoľte sieť a zadajte heslo.
4. Po pripojení sa Kindle môže synchronizovať a sťahovať aktualizácie.

3. Ovládanie a orientácia v ponuke

Kindle ovládate predovšetkým dotykom. Základné rozhranie tvorí knižnica, domovská obrazovka, vyhľadávanie a rýchle nastavenia. Rozloženie sa môže meniť s aktualizáciami systému.

Základné dotykové gestá

- **Ťuknutie na knihu:** otvorí titul.
- **Ťuknutie na okraj stránky alebo potiahnutie prstom:** posun na ďalšiu či predchádzajúcu stránku.
- **Ťuknutie do stredu otvorenej knihy:** zobrazí ponuku čítania a ovládacie prvky.
- **Potiahnutie zhora nadol:** otvorí rýchle nastavenia.
- **Podržanie slova:** označenie slova, výber, slovník alebo ďalšie akcie.
- **Podržanie a ťahanie:** rozšírenie označenia textu alebo presun vybraných prvkov, ak je to podporované.

Uspanie a vypnutie

Krátke stlačenie vypínača spravidla uspí alebo prebudí zariadenie. Kindle pri nečinnosti zvyčajne prechádza do úsporného režimu automaticky. Ak potrebujete zariadenie úplne vypnúť, otvorte ponuku napájania, ak ju daný model ponúka, a vyberte vypnutie.

4. Knižnica, nákup a sťahovanie kníh

Knižnica

Knižnica zobrazuje knihy a ďalší obsah spojený s účtom Amazon alebo uložený v zariadení. Podľa nastavenia možno prepínať medzi zobrazením všetkých titulov a obsahu stiahnutého do zariadenia, vyhľadávať, zoraďovať a filtrovať.

Stiahnutie knihy

1. Pripojte Kindle k Wi-Fi.
2. Otvorte knižnicu a vyhľadajte požadovaný titul.
3. Vyberte knihu, ktorá ešte nie je stiahnutá do zariadenia.
4. Po dokončení sťahovania titul otvorte.

Nákup kníh

Knihy možno zakúpiť v obchode Kindle cez podporované rozhranie alebo web Amazon. Dostupnosť obchodu, katalógu, jazykov a platieb závisí od regiónu a účtu. Zakúpený titul sa po synchronizácii zvyčajne objaví v knižnici.

Synchronizácia

Synchronizácia môže prenášať pozíciu čítania, poznámky, označenia a ďalšie informácie medzi kompatibilnými zariadeniami a aplikáciami Kindle. Na synchronizáciu je potrebné internetové pripojenie a prihlásenie k rovnakému účtu.

5. Čítanie a prispôsobenie stránky

Otáčanie stránok

Pri čítaní ťuknite na pravú časť obrazovky alebo potiahnite prstom smerom k ďalšej stránke. Na návrat použite ľavú časť displeja alebo opačné gesto. Presné správanie môže závisieť od nastavenia dotykového ovládania.

Veľkosť a typ písma

1. Otvorte knihu a ťuknite do stredu obrazovky.
2. Otvorte ponuku Aa / nastavenia čítania.
3. Upravte veľkosť písma, rez písma, hrúbku, riadkovanie, okraje a ďalšie dostupné parametre.
4. Po úprave zatvorte ponuku a pokračujte v čítaní.

Jas a teplota svetla

Pri modeloch s predným osvetlením upravte jas v rýchlych nastaveniach alebo v ponuke čítania. Vybrané modely umožňujú zmeniť teplotu svetla od chladnejšej bielej po teplejší odtieň. Automatické nastavenie osvetlenia je dostupné len pri niektorých variantoch.

Orientácia displeja

Ak zariadenie podporuje zmenu orientácie, možno v nastaveniach čítania alebo ponuke displeja prepnúť medzi výškou a šírkou. Niektoré knihy či formáty môžu orientáciu obmedzovať.

Tmavý režim

Na podporovaných modeloch možno prepnúť tmavý režim, ktorý zobrazí tmavé pozadie a svetlý text. Dostupnosť a umiestnenie prepínača sa môže líšiť.

6. Slovník, preklad, zvýraznenie a poznámky

Vyhľadanie významu slova

1. Podržte prst na slove v texte.
2. Upravte výber, ak je to potrebné.
3. V zobrazenej ponuke vyberte slovník, preklad alebo vyhľadávanie, ak sú dostupné.
4. Na zatvorenie okna ťuknite mimo neho alebo použite tlačidlo späť.

Slovníky a preklady vyžadujú príslušný obsah alebo pripojenie k internetu. Dostupnosť jazykov sa líši.

Zvýraznenie textu

Podržte prst na začiatku textu, upravte výber pomocou značiek a zvoľte zvýraznenie. Podľa knihy a softvéru možno vyberať rôzne farby zvýraznenia.

Poznámky

Pri označení textu možno pri podporovaných tituloch pridať poznámku. Poznámky a zvýraznenia sa ukladajú k obsahu a môžu byť synchronizované s účtom.

Záložka

Ťuknutím do ponuky čítania možno pri podporovaných knihách pridať záložku alebo zobraziť uložené záložky. Kindle si zvyčajne pamätá poslednú čítanú pozíciu automaticky.

7. Farebný obsah – Kindle Colorsoft

Farebné modely zobrazujú podporované ilustrácie, obálky, grafy, komiksy a ďalší obsah vo farbe. Farebný E Ink sa správa inak než LCD alebo OLED: farby môžu byť menej sýte a pri zmene stránky môže dochádzať k prekresleniu.

- Farebné zobrazenie je dostupné iba pri modeloch Colorsoft.
- Farby a ich podanie závisia od typu obsahu, nastavenia a technológie displeja.
- Čiernobiele knihy možno čítať rovnako ako na bežnom Kindle.
- Podporované farebné zvýraznenie môže pomôcť pri štúdiu alebo organizácii poznámok.

8. Kindle Scribe – písanie a práca so stylusom

Kindle Scribe je okrem čítačky aj zariadenie na ručné poznámky. Funkcie sa líšia podľa generácie a verzie softvéru.

Základná práca so stylusom

- Používajte stylus dodávaný alebo kompatibilný s konkrétnym modelom.
- V poznámkovom bloku vytvorte nový zápis a vyberte nástroj, napríklad pero, zvýrazňovač alebo gumu.
- Podľa možností zariadenia upravte hrúbku a typ nástroja.
- Poznámky ukladajte a synchronizujte podľa pokynov na displeji.

Poznámky v knihách a dokumentoch

Do podporovaných kníh a dokumentov možno vkladať ručné poznámky alebo anotácie. Možnosti závisia od formátu súboru a konkrétnej funkcie. Niektoré dokumenty umožňujú priame písanie, iné podporujú iba textové poznámky či zvýraznenie.

Poznámkové bloky

Poznámkové bloky môžu obsahovať stránky s ručným zápisom, náčrtmi a ďalšími nástrojmi. Dostupné šablóny a funkcie sa môžu líšiť.

Pripojenie ku cloudovým službám

Niektoré generácie Scribe podporujú prepojenie s cloudovými službami alebo aplikáciami. Nastavenia a dostupnosť sa môžu meniť; postupujte podľa ponuky pripojenia na zariadení.

9. Posielanie vlastných kníh a dokumentov do Kindle

Vlastné dokumenty možno do Kindle pridávať niekoľkými spôsobmi. Podporované formáty a možnosti prevodu sa môžu meniť.

Send to Kindle

Služba Send to Kindle umožňuje posielať dokumenty do knižnice Kindle cez web, aplikáciu alebo iné podporované spôsoby. Po odoslaní sa dokument môže objaviť v knižnici po pripojení čítačky k Wi-Fi.

Prenos cez USB

1. Pripojte Kindle k počítaču USB-C káblom podporujúcim prenos dát.
2. Po rozpoznaní zariadenia otvorte jeho úložisko v počítači.
3. Skopírujte kompatibilný súbor do príslušného úložiska zariadenia.
4. Bezpečne odoberte zariadenie a počkajte, kým sa súbor zobrazí v knižnici.

Nie každý USB kábel umožňuje prenos dát – niektoré káble slúžia iba na nabíjanie.

Formáty

Podpora formátov sa líši podľa spôsobu prenosu, softvéru a modelu. Dokumenty možno v niektorých prípadoch previesť do formátu vhodného pre Kindle. Ak súbor nejde otvoriť, skúste ho odoslať cez Send to Kindle alebo previesť do podporovaného formátu.

10. Amazon Kids a detské profily

Modely a balíčky Amazon Kids môžu ponúkať detské prostredie, rodičovské nastavenia a predplatné Amazon Kids+ podľa konkrétnej ponuky. Skontrolujte, či je detský profil aktívny a či sú nastavené vhodné limity.

- Vytvorte alebo vyberte detský profil podľa sprievodcu.
- Nastavte dostupný obsah a prípadné obmedzenia.
- Overte, či je dieťaťu dostupná požadovaná knižnica.
- Pri používaní rodičovských nastavení majte na pamäti, že ponuka a názvy položiek sa môžu líšiť podľa regiónu.

11. Pripojenie Bluetooth a prístupnosť

Podporované modely môžu umožniť pripojenie Bluetooth zariadení, napríklad slúchadiel, a využitie funkcií prístupnosti.

VoiceView

VoiceView je čítačka obrazovky, ktorá môže pomocou hlasového výstupu popisovať prvky rozhrania. Dostupnosť vyžaduje podporovaný model a zvyčajne Bluetooth audio zariadenie.

Bluetooth

1. Otvorte rýchle nastavenia alebo nastavenia zariadenia.
2. Nájdite Bluetooth / zariadenia Bluetooth.
3. Zapnite Bluetooth a prepnite príslušenstvo do párovacieho režimu.
4. Vyberte zariadenie zo zoznamu a dokončite párovanie.

12. Webový prehliadač a ďalšie funkcie

Niektoré Kindle obsahujú experimentálne alebo obmedzené funkcie, napríklad webový prehliadač. Tieto funkcie nemusia byť dostupné na všetkých modeloch, môžu mať obmedzenú podporu webových stránok a ich umiestnenie v ponuke sa môže meniť.

Kindle je primárne určený na čítanie. Webové stránky s animáciami, videom alebo zložitým rozhraním môžu byť pomalé alebo sa nemusia zobraziť správne.

13. Batéria, nabíjanie a starostlivosť

Nabíjanie

- Používajte kvalitný USB-C kábel a kompatibilný napájací adaptér.
- Nabíjanie je možné z USB portu počítača alebo vhodného sieťového adaptéra.
- Ak zariadenie pri pripojení nereaguje, skontrolujte kábel, adaptér a konektor.
- Bezdrôtové nabíjanie alebo nabíjací stojan sú dostupné iba pri vybraných variantoch.

Ako predĺžiť výdrž batérie

- Vypnite Wi-Fi, ak ju práve nepotrebujete.
- Znížte jas osvetlenia na komfortné minimum.
- Obmedzte používanie funkcií, ktoré vyžadujú bezdrôtové pripojenie.
- Zariadenie uchovávajte mimo extrémnych teplôt.

Čistenie a ochrana

Displej čistite jemnou, suchou handričkou bez abrazívnych prostriedkov. Chráňte zariadenie pred pádom, tlakom, ostrými predmetmi a extrémnym teplom. Vodoodolnosť majú iba konkrétne modely; overte si ju podľa presného označenia svojho zariadenia. Vodoodolnosť neznamená odolnosť proti všetkým kvapalinám, chemikáliám alebo dlhodobému poškodeniu.

Vodoodolnosť

Ak je váš Kindle označený ako vodoodolný, dodržiavajte podmienky výrobcu. Po kontakte s vodou zariadenie osušte a pred nabíjaním sa uistite, že konektor je suchý. Nikdy nenabíjajte mokré zariadenie.

14. Aktualizácia softvéru

Kindle môže sťahovať a inštalovať aktualizácie automaticky pri pripojení k Wi-Fi. Aktualizácie môžu priniesť opravy, nové funkcie a zlepšenie stability.

1. Pripojte Kindle k Wi-Fi a nechajte ho chvíľu pripojený.
2. Skontrolujte ponuku Nastavenia a prípadnú položku Aktualizácia zariadenia.
3. Ak sa aktualizácia ponúka, postupujte podľa inštrukcií na displeji.
4. Počas inštalácie zariadenie nevypínajte a neodpájajte od napájania, ak sa to odporúča.

Manuálna inštalácia aktualizácie je možná pri niektorých modeloch, ale je nutné stiahnuť správny súbor pre presné zariadenie a generáciu.

15. Riešenie najčastejších problémov

Kindle nereaguje

- Pripojte zariadenie k nabíjačke a nechajte ho nabíjať.
- Skúste dlhé stlačenie vypínača podľa pokynov výrobcu na reštart.
- Ak sa zariadenie stále neprebudí, vyskúšajte iný kábel a adaptér.

Kindle sa nepripojí k Wi-Fi

- Overte, či správne zadávate heslo.
- Reštartujte router a Kindle.
- Skúste inú Wi-Fi sieť.
- Skontrolujte, či sieť nevyžaduje osobitné prihlásenie alebo nastavenie.

Kniha sa nezobrazuje

- Overte, či je Kindle pripojený k internetu.
- Spustite synchronizáciu.
- Skontrolujte, či ste prihlásení k správnemu účtu Amazon.
- Pozrite sa, či kniha nie je skrytá vo filtri alebo iba v cloudovej knižnici.

Stránky sa prekresľujú pomaly alebo blikajú

E Ink používa odlišný spôsob zobrazovania než mobilné displeje. Občasné bliknutie alebo prekreslenie stránky je normálne. Ak sa obraz zasekne, skúste zariadenie reštartovať.

Nedostatok miesta

Odstráňte stiahnuté knihy alebo dokumenty, ktoré už nepotrebujete. Obsah uložený v cloudovej knižnici môže byť možné znova stiahnuť. Pred odstránením vlastných dokumentov si overte, či máte ich kópiu.

Kindle sa nenabíja

- Vyskúšajte iný USB-C kábel a adaptér.
- Skontrolujte konektor, či v ňom nie sú nečistoty alebo poškodenie.
- Ak bolo zariadenie v kontakte s vodou, nenabíjajte ho, kým nie je úplne suché.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte podporu Amazon.

16. Resetovanie zariadenia

Reštart a obnovenie továrenských nastavení sú rozdielne postupy. Reštart rieši dočasné problémy a zvyčajne nemaže obsah ani nastavenia. Obnovenie továrenských nastavení odstráni registráciu a lokálne dáta; obsah spojený s účtom môže byť po opätovnej registrácii znova dostupný.

Obnovenie továrenských nastavení vykonávajte až po zálohe vlastných súborov a poznámok, ktoré nechcete stratiť.

1. Otvorte Nastavenia zariadenia.
2. Nájdite ponuku možností zariadenia / Device Options.
3. Vyberte reset alebo obnovenie továrenských nastavení, ak je táto možnosť dostupná.
4. Potvrďte akciu a po reštarte zariadenia znova vykonajte prvotné nastavenie.

17. Stručný prehľad modelových rozdielov

Rad / variant	Typické odlišnosti
Kindle (2026)	Kompaktná čiernobiela čítačka; základné funkcie čítania.
Kindle Aluminum	Prémiové vyhotovenie; špecifické konfigurácie úložiska a výbavy.
Paperwhite	Väčší displej, predné osvetlenie s teplým odtieňom pri modeloch s touto funkciou, vodoodolnosť pri uvedených verziách.
Paperwhite Signature	Rozšírená výbava; môže zahŕňať automatické osvetlenie, vyššie úložisko a nabíjacie doplnky.
Colorsoft	Farebný E Ink displej; farebný obsah a zvýraznenie pri podporovaných funkciách.
Colorsoft Signature	Rozšírená výbava Colorsoft; špecifické funkcie závisia od variantu.
Scribe Colorsoft	Veľká pracovná plocha, farebný displej a stylus na písanie/anotácie.
Scribe 3. generácie	Veľký displej a stylus na čítanie a ručné poznámky.
Scribe bez predného svetla	Scribe s odlišnou konfiguráciou displeja / osvetlenia; overte výbavu konkrétneho variantu.

Rad / variant	Typické odlišnosti
Amazon Kids	Detské prostredie, rodičovské funkcie a prípadné Kids+ podľa balíčka.

18. Praktické tipy

- Na pohodlné čítanie nastavte veľkosť písma tak, aby ste nemuseli namáhať oči.
- Večer skúste teplejší odtieň osvetlenia, ak ho váš model podporuje.
- Knihy a dokumenty si organizujte pomocou kolekcií, ak túto funkciu používate.
- Pred cestou stiahnite knihy do zariadenia a prípadne vypnite Wi-Fi.
- Pri modeli Scribe pravidelne synchronizujte poznámky, najmä ak ich používate pracovne alebo študijne.
- Pri farebných modeloch si pre ilustrácie, komiksy a grafy vyskúšajte nastavenie zobrazenia a farebného zvýraznenia.

19. Dôležité upozornenie

Tento manuál je nezávislý, univerzálny slovenský sprievodca vytvorený pre modelový rad Kindle 2026. Nie je oficiálnym dokumentom Amazonu. Názvy položiek, dostupnosť funkcií, podporované formáty, možnosti prístupnosti, detské služby a nastavenia sa môžu meniť podľa modelu, verzie softvéru, regiónu a účtu. V prípade odlišností sa riaďte pokynmi zobrazenými priamo na zariadení a oficiálnou podporou Amazon.

Informácie o modelovom rade a jeho členení boli overené podľa aktuálnej stránky Amazonu s používateľskými príručkami a identifikáciou Kindle. Dokument je určený ako všeobecný návod pre zákazníkov, nie ako náhrada bezpečnostných a regulačných pokynov konkrétneho produktu.