REMOTE CONTROL
Diaľkové ovládanie



Párovanie

Dlho stlačte súčasne tlačidlá

Späť a Domov, kým červená LED nezačne rýchlo blikať, potom ich uvoľnite. To znamená, že diaľkový ovládač vstúpil do režimu párovania. Počkajte na pár sekúnd bez stláčania akýchkoľvek tlačidiel, kým sa na obrazovke neobjaví správa, že diaľkové ovládanie sa úspešne spárovalo.

REMOTE CONTROL
Dálkové ovládání



Párování

Dlouze stiskněte současně tlačítka Zpět a Domů, dokud červená LED nezačne rychle blikat, poté je uvolněte. To znamená, že dálkový ovladač vstoupil do režimu párování. Počkejte na pár vteřin bez mačkání jakýchkoli tlačítek, dokud se na obrazovce neobjeví zpráva, že dálkové ovládání se úspěšně spárovalo.

REMOTE CONTROL



Pairing guide

Long press the Back and Home button at the same time until the red light flashes quickly, then release. This means the remote control has entered pairing mode. Wait for a few seconds without pressing any buttons until a message pops up on the screen that the remote has paired successfully.

REMOTE CONTROL
PILOT



Parowanie urządzeń

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Powrotu (Back)+ Strony glownej (Home), aż czerwone światło zacznie szybko migać, a następnie zwolnij przyciski, co oznacza, że RCU wchodzi w tryb parowania. Odczekaj kilka sekund i nie naciskaj żadnych klawiszy, aż zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym parowaniu.