

MOZA MTP škrtiaca klapka




01 Vlastnosti výrobku



- Realistický vzhľad
- Hliníková rukoväť plynu
- Snímač s vysokým rozlíšením

- 27 fyzických spínačov
- Nastaviteľný prevodový mechanizmus
- Nastaviteľná funkcia vibrácií

02 Pripojovacie porty




03 Parametre



Upevnenie škrtiacej klapky


1. Prilepte škrtiacu klapku na stôl.

Dodanú nálepku zarovnajte a pevne pritlačte na určené miesto pod tlmícom MTP, pričom sa uistite, že je povrch čistý a bez prachu.



2. Montáž montážnej dosky

Ak chcete namontovať tlmíč MTP, zarovnajte ho so 4 otvormi uvedenými na obrázku, upevnite ho 4 skrutkami so zapustenou hlavou M6 a zaistite ho. do príslušných montážnych otvorov na konzole.




*Montážnu dosku je potrebné zakúpiť samostatne.

Pripojenie k počítaču

1. Priame pripojenie k počítaču

- Pomocou dodaného kábla USB pripojte koniec typu B k príslušnému portu na škrtiacom zariadení MTP a koniec typu A k počítaču. Po úspešnom pripojení sa postupne rozsvieti LED dióda zariadenia a aplikácia MOZA Cockpit oznámi, že zariadenie je pripojené a funguje správne.

* Ak sa zariadenie nerozsvieti, otočte tlačidlo ovládania svetla doprava.




Priame pripojenie prostredníctvom kábla USB

* Ak LED dióda zariadenia bliká, znamená to režim BOOT. Ukončíte režim BOOT z hostiteľského počítača.

2. Pripojenie k počítaču pomocou letovej základne MOZA

- Jeden koniec dodaného kábla RJ11 pripojte k príslušnému portu na škrtiacom MTP a druhý koniec k základni MOZA AB9. Zapnite napájanie základne; ak sa spojenie vytvorilo, rozsvieti sa LED dióda zariadenia a MOZA Cockpit bude signalizovať, že zariadenie je pripojené a funguje správne.

* Ak sa zariadenie nerozsvieti, otočte tlačidlom ovládania svetla v smere hodinových ručičiek.




Panel sa pripája k základni pomocou konektora RJ11 a základňa sa potom pripája k počítaču pomocou kábla USB.

* Ak LED dióda zariadenia pomaly bliká, znamená to, že zariadenie je v režime BOOT. Ukončíte režim BOOT na hostiteľskom počítači.

Nastavenie prevodovky

1. Ak chcete odpojiť mechanizmus blokovania plynu, pomocou dodaného kľúča otočte skrutku (ako je znázornené nižšie) na mechanizme nastavenia blokovania proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju odstránili.




2. Ak chcete nastaviť polohu zámku zapalovania a stred, pomocou dodaného kľúča otočte skrutku na mechanizme nastavenia zámku proti smeru hodinových ručičiek, posuňte zámok do požadovanej polohy a potom skrutku utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.




Nastavenie tlmenia plynu

1. Ak chcete zvýšiť tlmenie skľuzu a trenia rukoväte plynu, použite dodaný kľúč a otočte znázornenú skrutku (nižšie) v smere hodinových ručičiek.
2. Ak chcete znížiť skľz a trenie rukoväte plynu, použite dodaný kľúč a otočte skrutku proti smeru hodinových ručičiek.




05 Úvod do softvéru

Hlavná domovská stránka umožňuje nielen zobraziť prevádzkový stav pripojených zariadení vrátane základňovej stanice, páky riadenia, škrtiacej klapky, kormidla atď. ale poskytuje aj rýchly prístup na spustenie obľúbených hier/simulátorov priamo zo softvéru MOZA Cockpit.



06 Funkcia vibrácie plynovej páky



Plynová páka má funkciu telemetrických vibrácií, ktoré signalizujú zmeny rýchlosti lietadla:

1. Spustíte softvér MOZA Cockpit.
2. Prejdíte na stránku nastavení plynu a vyberte nastavenia vibrácií.
3. Na stránke nastavení môžete upraviť nasledujúce parametre podľa svojich preferencií:

- Sila vibrácií: Nastavte silu vibrácií pre intenzívnejší pocit rýchlosti vzduchu.

Poznámky: Nastavenie vibrácií je možné len v prípade, ak je to možné: Uistite sa, že je zariadenie správne pripojené a nakonfigurované v MOZA Cockpit.

07 Špecifikácie

- Podporovaná platforma: PC
- Rozlíšenie: 15 bitov
- Materiál rukoväte plynu: hliníková zliatina
- Materiál panela škrtiacej klapky: kompozitný materiál
- Menovité napätie: 5 V
- Menovitý prúd: 0,22 A
- Pripájacie porty: USB typ B, RJ11
- Spôsob montáže: Pripevnenie: na stôl pomocou svorky alebo priamo do kokpitu letového simulátora.
- Stolová svorka: Voliteľná
- Montážna doska: voliteľná

08 Bezpečnostné opatrenia

- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu kvapalín alebo vlhkosti, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Zariadenie nepoužívajte na priamom slnečnom svetle.
- Nepoužívajte zariadenie MOZA Flight Sim spolu so zariadením MOZA Racing.
- Odporúčaná izbová teplota: 5 °C ~ 35 °C.
- V záujme vlastnej bezpečnosti a pohody sledujte čas hry a v prípade potreby si robte prestávky.
- Spotrebič nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov, malé časti môžu predstavovať nebezpečenstvo udusení!
- Deti mladšie ako 13 rokov by mali byť pod dohľadom dospeléj osoby.
- Je zakázané demontovať zariadenie svojpomocne, v opačnom prípade zaniká záruka.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania, ktorý poskytuje výrobca, aby sa zabezpečila elektrická bezpečnosť a ochrana práv a záujmov používateľa.
- V záujme zaistenia bezpečnosti používateľa môžu opravy alebo výmenu dielov vykonávať len oficiálne autorizované servisné strediská.
- Používanie neštandardných napájacích zdrojov je prísne zakázané, aj keď sú ich parametre, napríklad napätie, kompatibilné.
- Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, používajte iba napájanie striedavým prúdom zo štandardnej zásuvky.
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, odpojte jeho napájací kábel.
- Ak zistíte akékoľvek abnormality, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte zástupcov spoločnosti MOZA alebo autorizovaný servis.
- Sledujte našu oficiálnu webovú stránku a platformy sociálnych médií, kde nájdete najnovšie informácie o produkte.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

1. Vhodnosť na daný účel a použitie

Výrobky používajte len na určený účel a v súlade s pokynmi výrobcu. Používanie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho určením, môže ohroziť bezpečnosť používateľa a môže viesť k poškodeniu výrobku. Akékoľvek zmeny konštrukcie alebo úpravy výrobkov môžu ovplyvniť ich prevádzku a bezpečnosť.

2. Skladovanie a údržba

Výrobky by sa mali skladovať na suchých a chladných miestach, mimo zdrojov tepla, vlhkosti a ostrých predmetov, ktoré by mohli výrobok poškodiť. Pravidelne kontrolujte stav výrobkov, najmä ich mechanické poškodenie, aby ste predišli riziku poruchy počas používania.

3. Upozornenie na riziko prehriatia a požiaru

V prípade produktov napájania, ako sú napájacie káble alebo napájacie zdroje, sa vyhnite ich preťaženiu. Nevhodné používanie výrobkov (napr. ich pripojenie k spotrebičom s nevhodnými parametrami) môže viesť k prehriatiu, poškodeniu výrobku a dokonca k požiaru.

4. Používanie deťmi

Herné produkty, ako sú napájacie káble a príslušenstvo, nie sú určené na používanie deťmi. Výrobky uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili riziku náhodného použitia, ktoré môže viesť k zraneniu alebo iným nehodám.

5. Súlad s bezpečnostnými normami

Výrobky musia spĺňať platné bezpečnostné normy Európskej únie. Ak máte akékoľvek pochybnosti o súlade výrobku s platnými predpismi, pozrite si technickú dokumentáciu alebo sa o b r á ť t e n a výrobcu.

6. Likvidácia a recyklácia

Po skončení používania by mali byť výrobky riadne zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii elektronického odpadu. Elektronické výrobky by sa nemali vyhadzovať do bežných odpadkových košov, ale mali by sa odovzdať na zberných miestach elektronického odpadu alebo v špecializovaných recyklačných zariadeniach.

7. Upozornenie týkajúce sa materiálov

Výrobky obsahujú syntetické a kovové materiály. Pri ich používaní je potrebné dbať na to, aby nedošlo ku kontaktu s ohňom, horúcimi povrchmi alebo chemikáliami, ktoré by mohli výrobok poškodiť alebo predstavovať zdravotné riziko.

8. Kontaktovanie výrobcu

Ak má používateľ akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti, používaní alebo údržbe výrobku, mal by sa obrátiť na výrobcu alebo autorizované servisné stredisko, ktoré mu poskytne pomoc a usmernenie o správnom používaní.

Vyhlasenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988.



Výrobca: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adresa: Adresa: Room 1903-1904, Building 3, Nanshan
ZhiyuanChongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue,
Nanshan District, Shenzhen, China
Webová stránka: www.mozaracing.com E-
mail: info@mozaracing.com Vyrobené v
Číne

Úplný názov zástupcu EÚ: Názov : Gudsen
Technology EU GmbH
Adresa : Birkenstrasse
23, 40233 Düsseldorf
E-mail : support@gudsen.com

Ochrana životného prostredia



Odpad z elektronických zariadení označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie na túto tému získate na obecnom úrade, v čističke alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) o bezpečnosti, ochrane zdravia a životného prostredia, ktoré stanovujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady a náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posudzovať odchýlku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c St.

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl