



Aróma difuzér

Užívateľský manuál



Aróma difuzér


Tento Aróma Difuzér využíva technológiu Ultrasonic Technology pre ultrazvukové rozprašovanie vody a esenciálneho oleja zo zásobníka a vytvára chladnú, vlhkú a voňavú hmlu.



Aróma difuzér

PREVÁDZKA

- Aróma difuzér umiestnite vzpriamene a ak chcete zložiť kryt potiahnite ho dohora. (Obr. 1)
- Kábel sieťového adaptéra pripojte k postrannému konektoru difuzéra.
- Do difuzéra nalejte vodu a esenciálny olej. Nepoužívajte vriacu vodu. Vodu nedopĺňajte, ak je difuzér zapnutý. Odporúčame použiť 2 až 3 kvapky esenciálneho oleja na 100 ml vody. (Obr. 3)
- Kryt difuzéra vráťte na základňu. Výstup vzduchu je možné nastaviť do požadovaného smeru. Aróma difuzér NEPREVÁDZKUJTE bez krytu. (Obr. 4)
- Difuzér pripojte k elektrickej zásuvke.
- Ak chcete zapnúť vytváranie hmly, stlačte tlačidlo "H", (Obr. 6) zvolte požadovanú dobu prevádzky (časovanie: 1 hod./3 hod./6 hod./zapnuté). Množstvo hmly je nastaviteľné tlačidlom "L". Pri stlačení tlačidla sa ozve pípnutie (jedno pípnutie nízke množstvo a dve pípnutia veľké množstvo hmly). Ak chcete difuzér vypnúť, stlačte tlačidlo "H" a prejdite cyklom: 1 hodina → 3 hodiny → 6 hodín → zapnuté → kontinuálne → vypnuté. (Obr. 7)
- Pokiaľ chcete zapnúť LED osvetlenie, stlačte tlačidlo "L". Jas osvetlenia možno nastaviť v nasledujúcom slede: (jas → stlmené → vypnuté) (Obr. 5)
- Pokiaľ nebudete difuzér po dlhšiu dobu používať, odporúčame vyliať vodu zo zásobníka.
- Ak v zásobníku nebude dostatok vody, difuzér sa automaticky vypne.



Aróma difuzér


UPOZORNENIE

- Množstvo a intenzita tvorby hmly závisí na kvalite vody a na prúde vzduchu.
- Pokiaľ dôjde k vyprázdneniu zásobníka na vodu, difuzér sa automaticky vypne.
- Používajte iba prírodné 100% esenciálne oleje. Použitie olejov, ktoré obsahujú chemické prísady, vône alebo nečistoty môže viesť k poškodeniu výrobku.

NÁHODNÝ ÚNIK

V prípade, že počas používania dôjde k prevráteniu alebo k nakloneniu difuzéra, postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby nedošlo k jeho poškodeniu:

- Odpojte difuzér a odstráňte kryt.
- Zo zásobníka vylejte všetku zostávajúcu vodu.
- Difuzér nakloňte tak, aby voda vytiekla a nechajte ho aspoň 24 hodín vyschnúť.




Aróma difuzér

ÚDRŽBA

Po 5 až 6 použitíach alebo po 3 - 5 dňoch používania, difuzér vyčistíte nasledujúcim spôsobom:

- Difuzér vypnite a zložte kryt.
- Zo zásobníka vylejte zostávajúcu vodu.
- Na čistenie použite malé množstvo čistiaceho prostriedku na riad. Difuzér starostlivo vytrite mäkkou handričkou. Po vyčistení difuzér vysušte suchým uterákom.
- NIKDY na čistenie nepoužívajte kyslé alebo enzymatické prostriedky, pretože tieto môžu reagovať so zvyškami esenciálneho oleja za vzniku škodlivých výparov alebo môžu poškodiť difuzér.



Aróma difuzér

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pokiaľ chcete zabrániť poškodeniu difuzéra, prečítajte si nižšie uvedené bezpečnostné pokyny: ak nie ste technik, nepokúšajte sa difuzér opraviť. V prípade potreby opravy sa obráťte na predajcu.

- Pokiaľ je zásobník na vodu prázdny, difuzér nezapínajte.
- Nedotýkajte sa vaporizéra.
- Aby nedošlo k poruche, difuzér pravidelne čistite podľa pokynov v sekcii Údržba.
- Pred čistením difuzér vždy odpojte od rozvodu elektrickej energie.
- Po použití, z hygienických dôvodov vylejte zostávajúcu vodu zo zásobníka a vytrite ho suchou handričkou.
- K dopĺňovaniu zásobníka vodou používajte odmerku, nikdy vodu nedopĺňajte priamo z kohútika.
- Zamedzte priamemu kontaktu hmly s nábytkom, oblečením, stenami atď.
- Difuzér chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Difuzér vždy kladte na tvrdý, stabilný a rovný povrch. Nikdy ho nedávajte na uterák, koberec alebo na inú nestabilnú plochu.
- Uchovávajte mimo dosahu elektronických zariadení ako sú TV a audio vizuálne zariadenia.
- Aby nedošlo k poškodeniu vaporizéra, počkajte medzi jednotlivými použitiami minimálne 60 minút.
- Nepoužívajte perlivú vodu. Používajte vodu z kohútika alebo minerálnu vodu.
- Pokiaľ je difuzér zapnutý, nepresúvajte ho.
- Žiadnej časti difuzéra sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Skladujte mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.
- Pokiaľ sa začne dymiť z napájacieho kábla alebo začne horieť, difuzér okamžite odpojte od rozvodu elektrickej energie.

Aróma difuzér

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Ak difuzér nepracuje správne, najprv si pozrite nižšie uvedenú tabuľku.

Ak difuzér nepracuje správne, pred kontaktovaním servisu, si prečítajte nasledujúce pokyny.	
Difuzér sa nedá zapnúť ani vypnúť	- Je v zásobníku dostatok vody? - Doplníte vodu do zásobníku. - Je napájací kábel správne pripojený? - Difuzér odpojte, skontrolujte káble a opäť ich pripojte.
Z difuzéra nevychádza žiadna alebo vychádza neobvyklá hmla	- Je v zásobníku dostatok vody? - Doplníte dostatočné množstvo vody do zásobníka. Vody nesmie byť viac než 400 ml. (max) - Nie je na prívoде vzduchu špina alebo prach? - V základni je ventilátor, ktorý je potrebný pre vyfukovanie hmly. Pokiaľ je zanesený prachom alebo špinou, zabráni, aby hmla vychádzala von.
Z difuzéra tečie voda	- Je kryt difuzéra nasadený správne? - Kryt zložte a nasadte ho priamo nad tlačidlá. - Nie je nízka teplota alebo vysoká vlhkosť? - Za takýchto podmienok môže hmla rýchlo kondenzovať.

Aróma difuzér

ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery	160x 150 mm (H x V)
Hmotnosť	cca 310g
Napájací adaptér	AC 100-240 V 50-60 Hz, DC 24 V, 500 mA
Dĺžka kábla	cca 170 cm
Príkon	cca 9 W
Prevádzkový režim	3 hod./6 hod./zapnuté
Objem zásobníka na vodu	220 ml
Osvetlenie LED	3 ks
Materiál	PP/ABS
Príslušenstvo	Sieťový adaptér a Užívateľský manuál
Prevádzkové frekvencie	2,4 GHz

Aróma difuzér