

Tento dokument bol strojovo preložený z angličtiny (en/mt/manual/421-18#original_pdf)

Sandberg
ACTIVE

Speaker Radio FM+BT Recharge

Stručný návod
 421-18



Speaker Radio FM+BT
 Recharge

Item no. 421-18

www.sandberg.sk
info@sandberg.world

Sandberg A/S
 Bregnerødvej 133D,
 3460 Birkerød, Denmark
 Made in China



POZNÁMKA: Pre
 Pre optimálny
 výkon batérie
 odporúčame rádio
 úplne vybiť a
 nabiť aspoň raz
 za tri mesiace.



5

Years
 Warranty

Záruka

Na váš produkt Sandberg sa vzťahuje päťročná záruka.

Predtáajte si, prosím, záručné podmienky a zaregistrujte si svoj nový produkt Sandberg na stránke <https://www.sandberg.world/warranty>


www.sandberg.sk

Podpora: <https://helpdesk.sandberg.sk>



Informácie o manipulácii s elektronickým odpadom nájdete na stránke <https://www.sandberg.world/weee>

Prehľad produktu



1. Displej

2. Ďalšia skladba

3. Predchádzajúca skladba

4. Režim/Opakované prepínanie

5. Tlačidlo nahrávania/časovaného vypnutia

6. Prehrať/Pozastaviť/Odstrániť nahrávku

7. Digitálny kľúč 0-9

Kombinovaný kľúč 8.0

9. Gombík na nastavenie hlasitosti

10. Vypínač

11. Rozhranie pre slúchadlá


12. Nabíjacie rozhranie

13. Ťahová anténa


14. Pre USB kľúč so súborom MP3

15. Pre kartu TF/Micro-SD so súborom MP3

Nabíjanie internej batérie



Režim Bluetooth



V zariadení prejdite do nastavení Bluetooth a spárujte zariadenie „Sandberg 421-18“.

Funkcie

Funkcie tlačidiel		
Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie 3 sekundy
	Ďalšia skladba/stanica	Rýchly posun vpred
	Predchádzajúca skladba/stanica	Pretočiť späť
	Prepínanie režimu: TF/USB (MP3) - Bluetooth - FM	MP3: Jedna slučka - Všetky slučky
	Prehrať/Pozastaviť	MP3: Odstrániť vybranú nahrávku
	Časovač spánku: VYP/30/60/90/120/150/180 minút	MP3: Spustiť nahrávanie
	MP3: Výber skladby FM: Výber prednastavenej stanice, typ frekvencie	
		Zapnutie/vypnutie hlasového upozornenia

Automatické vyhľadávanie a vyvolanie prednastavených staníc v režime FM		
Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie 3 sekundy
		Spustí automatické skenovanie a ukladanie
	Vyberte uloženú stanicu, opakovaným stlačením zobrazíte ďalšie číslice	
	Výber prednastavenej stanice dozadu	
	Výber prednastavenej stanice dopredu	
		Odstrániť vybranú uloženú stanicu

Manuálne ladenie v režime FM		
Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie 3 sekundy
	Typová frekvencia 3 číslice, napr. 89,9 MHz: Typ 8, 9, 9	

CE letter of conformity



Declaration of Conformity

Manufacturer: Sandberg A/S

Address: Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød, Denmark

Product description: Audio device FM radio, Bluetooth speaker & MP3 player.

Product name/Type no: Speaker Radio FM+BT Recharge / 421-18

We declare under our sole responsibility that the products, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member States relating to the following:

Directives

RED Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU)2015/863

And standards

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 62479: 2010
EN 50663: 2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 303 345-1 v1.1.1(2019-06)
ETSI EN 303 345-3 v1.1.1(2021-06)

Date: 3rd June 2025

Location: Birkerød, Denmark

Name: Anders Petersen


Signature