

BOSE

SUBWOOFER **LIFESTYLE ULTRA**

Prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie.

Vyhľadania o zhode nájdete na: www.Bose.com/compliance



Spoločnosť Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ a všetkými ostatnými platnými požiadavkami smernice EÚ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody.

Čistite ho len suchou handričkou.

Neporušujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, pričom jedna je širšia ako druhá. Zástrčka uzemňovacieho typu má dve lopatky a tretí uzemňovací kolík. Široká čepeľ alebo tretí kolík sú určené pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, poraďte sa s elektrikárom o výmene zastaranej zásuvky.

Používajte len príslušenstvo/príslušenstvo určené výrobcom.

Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak spadol.



Tento symbol na výrobku znamená, že v kryte výrobku sa nachádza neizolované nebezpečné napätie, ktoré môže predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol na výrobku znamená, že v tejto príručke sa nachádzajú dôležité pokyny na obsluhu a údržbu.



Tento výrobok obsahuje povrch z tvrdého skla. Buďte opatrní, aby ste sa vyhlí nárazu. V prípade rozbitia dbajte na opatrnosť pri manipulácii s rozbitým sklom.



Tento výrobok obsahuje magnetický materiál. Poraďte sa so svojím lekárom, či to môže mať vplyv na vašu implantovateľnú zdravotnícku pomôcku.

- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu, kvapkajúcej vode, striekajúcej vode alebo vlhkosti a neumiestňujte na výrobok ani do jeho blízkosti predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Výrobok uchováajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Na výrobok ani do jeho blízkosti NEUMIESTŇUJTE zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- NEVYKONÁVAJTE neoprávnené úpravy na tomto výrobku.
- S týmto výrobkom NEPOUŽÍVAJTE menič prúdu.
- NEPOUŽÍVAJTE vo vozidlách ani na lodiach.
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo spojka spotrebiča, odpojovacie zariadenie musí zostať ľahko ovládateľné.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Používajte len v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov.

- Vzhľadom na požiadavky na vetranie spoločnosť Bose neodporúča umiestniť výrobok v uzavretom priestore, napríklad v dutine steny alebo v uzavretej skrini.
- Neumiestňujte ani neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú krby, radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Štítok výrobku sa nachádza na spodnej strane výrobku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a s normou (normami) RSS oslobodenou od licencie ISED Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC a ISED Canada pre vystavenie žiareniu stanovenými pre obyvateľstvo. Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarivom a vaším telom. Tento vysielač nesmie byť umiestnený spoločne alebo prevádzkovaný v spojení so žiadnou inou anténou alebo vysielačom.

Toto zariadenie na prevádzku v pásme 5150 - 5250 MHz je určené len na vnútorné použitie, aby sa znížila možnosť škodlivého rušenia susedných kanálov mobilných satelitných systémov.

Kategória prijímača = 2

CAN ICES (B) / NMB (B)

Technické predpisy pre nízkovýkonné rádiové frekvencie: Bez povolenia udeleného NCC nesmie žiadna spoločnosť, podnik alebo používateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielač výkon alebo meniť pôvodnú charakteristiku, ako aj výkon schválených nízkovýkonných rádiových frekvencií zariadení. Nízkovýkonné rádiové frekvencie zariadenia nesmú ovplyvňovať bezpečnosť lietadiel a rušiť legálnu komunikáciu; Ak sa zistí, používateľ musí okamžite zastaviť prevádzku, kým sa nedosiahne žiadne rušenie. Uvedená legálna komunikácia znamená, že rádiová komunikácia je prevádzkovaná v súlade so zákonom o správe telekomunikácií. Rádiové frekvencie zariadenia s nízkym výkonom musia byť citlivé na rušenie z legálnych komunikácií alebo zariadení vyžarovaných rádiovými vlnami ISM.

Predpisy FCC obmedzujú prevádzku tohto zariadenia len na vnútorné použitie.

Toto zariadenie je zakázané prevádzkovať na ropných plošinách, v automobiloch, vlakoch, lodiach a lietadlách, okrem veľkých lietadiel, ktoré ho môžu prevádzkovať počas letu vo výške nad 10 000 stôp v pásme 5,925-6,425 GHz.

Vysielače v pásme 5,925 - 7,125 GHz je zakázané prevádzkovať na účely riadenia alebo komunikácie s bezpilotnými systémami lietadiel.

IDENTIFIKAČNÝ FCC: A94443537

Pre Európu: Frekvenčné pásma 2400 až 2483,5 MHz a 5470 až 5725 MHz. Maximálny vysielač výkon menej ako 20 dBm EIRP. | Frekvenčné pásmo prevádzky 5725 až 5850 MHz. Maximálny vysielač výkon menší ako 14 dBm (25 mW) EIRP. | Frekvenčné pásma prevádzky 5150 až 5250 MHz a 5945 až 6425 MHz. Maximálny vysielač výkon menší ako 23 dBm EIRP.

Maximálny vysielač výkon je nižší ako regulačné limity, takže testovanie SAR nie je potrebné a je oslobodené od platných predpisov.

Toto zariadenie je obmedzené na používanie vo vnútorných priestoroch pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5150 až 5350 MHz vo všetkých členských štátoch EÚ uvedených v tabuľke.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie vyhadzovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestnej samosprávy, likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Informácie o stave napájania: Výrobok je v súlade s požiadavkami na ekodizajn energeticky významných výrobkov podľa smernice 2009/125/ES a nariadeniami o ekodizajne energeticky významných výrobkov a informáciách o energii (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) 2020 v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2023/826. Informácie o spotrebe energie pri rôznych pohotovostných režimoch a dobe, po ktorej sa výrobok automaticky vráti do týchto režimov, nájdete na stránke www.Bose.com/compliance a vyberte toto nariadenie.

POZNÁMKA: Podľa prílohy III 2 písm. d) nariadenia Komisie (EÚ) 2023/826 sa požiadavka deaktivovať bezdrôtový port "nevzťahuje na zariadenia, ktoré sa pri zamýšľanom používaní spoliehajú na jediné bezdrôtové sieťové pripojenie a nemajú žiadne káblové sieťové pripojenie".

Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov										
	Toxické alebo nebezpečné látky a prvky									
Názov časti	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Hexavale nt (CR(VI))	Polybrómo vaný bifenyly (PBB)	Polybrómo vaný difenylter (PBDE)	Dybutylftalát (DBP)	Diizobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové časti	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové diely	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reprodukto ry	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Káble	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Táto tabuľka je vypracovaná v súlade s ustanoveniami SJ/T 11364.										
O: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch pre túto časť je pod limitnou požiadavkou GB/T 26572.										
X: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá aspoň v jednom z homogénnych materiálov použitých pre túto časť prekračuje limitnú požiadavku GB/T 26572.										

Jednotka	Obmedzené látky a ich chemické symboly					
	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr ^{VI})	Polybrómované bifenylly (PBB)	Polybrómované difenylétery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové časti	–	b	b	b	b	b
Plastové diely	b	b	b	b	b	b
Reproduktory	–	b	b	b	b	b
Káble	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "b" znamená, že percentuálny obsah obmedzovanej látky neprekračuje percentuálny podiel referenčnej hodnoty prítomnosti.						
Poznámka 2: Písmeno "–" znamená, že obmedzená látka zodpovedá výnimke.						

Dátum výroby: Ošma číslica v sériovom čísle označuje rok výroby; "6" je rok 2016 alebo 2026.

Dovozcovia: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Holandsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398

Telefónne číslo: +2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Tel: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefónne číslo servisu v Mexiku: 0800-266-0292

Vstupný výkon: 100-240 V~, 50/60 Hz, 180 W

Model 443537. Identifikátor CMIIT sa nachádza na spodnej časti subwoofera.

Zverejnenie licencie: Ak chcete zobraziť licenčné informácie, ktoré sa vzťahujú na softvérové balíky tretích strán, ktoré sú súčasťou subwoofera Bose Lifestyle Ultra, použite aplikáciu Bose. Prístup k týmto informáciám získate z ponuky Nastavenia.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Bose, logo B, CustomTune a Lifestyle sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Sídlo spoločnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela sa nesmie reprodukovat', upravovať, šíriť ani inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Vypíňte a uschovajte pre svoje záznamy

Sériové číslo a číslo modelu sa nachádzajú na spodnej strane subwoofera.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 443537

Prosím, uschovajte si doklad o kúpe. Teraz je vhodný čas na registráciu vášho výrobku Bose. Môžete to jednoducho urobiť na stránke [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

ČO JE V KRABICI

Obsah:	7
--------	---

UMIESTNENIE SUBWOOFERA

Odporúčania	8
-------------	---

VÝKON

Pripojte subwoofer k napájaniu	9
--------------------------------	---

PRIPOJENIE K SOUNDBARU BOSE LIFESTYLE ULTRA

Pripojenie pomocou aplikácie Bose	10
Nová aplikácia Bose?	10
Pripojenie pomocou audio kábla	11

STAV SUBWOOFERA	12
------------------------	----

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA


Čistenie subwoofera	13
Náhradné diely a príslušenstvo	13
Obmedzená záruka	13

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Najprv vyskúšajte tieto riešenia	14
Iné riešenia	14
Resetovanie subwoofera	15
Obnovenie výrobných nastavení subwoofera	15

OBSAH

Skontrolujte, či sú súčasťou dodávky nasledujúce diely:



Bose Lifestyle Ultra Subwoofer



Napájací
kábel*


*Môže sa dodávať s viacerými napájacími káblami. Použite napájací kábel určený pre váš región.

POZNÁMKA: Ak sa zdá, že niektorá časť výrobku chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ho. Navštívte stránku support.bose.com/lu-subwoofer, kde nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene výrobku.


ODPORÚČANIA

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sa pri umiestňovaní subwoofera riadte týmito odporúčaniami:

- Na subwoofer NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety.
- Aby ste predišli rušeniu bezdrôtového prenosu, udržiajte iné bezdrôtové zariadenia vo vzdialenosti 1 - 3 stopy (0,3 - 0,9 m) od subwoofera. Subwoofer umiestnite mimo kovových skriniek, iných audio/video komponentov a priamych zdrojov tepla a mimo nich.
- Subwoofer umiestnite na gumené nožičky na stabilný, rovný a rovný povrch. Pre správnu oporu musia jeho nožičky spočívať na rovnom povrchu. Vibrácie môžu spôsobiť pohyb subwoofera, najmä na hladkých povrchoch, ako je mramor, sklo alebo vysoko leštené drevo.
- Subwoofer umiestnite pozdĺž rovnej steny ako televízor alebo pozdĺž akejkoľvek inej steny v prednej tretine miestnosti.
- Predná strana subwoofera (strana oproti konektoru **F**) musí byť vzdialená najmenej 3 palce (7,6 cm) od akéhokoľvek iného povrchu. Zablokovanie portu na spodnej strane tejto strany môže ovplyvniť akustický výkon.
- Ak chcete získať viac basov, umiestnite subwoofer bližšie k stenám a rohom. Ak chcete menej basov, umiestnite subwoofer ďalej od stien a rohov.
- Uistite sa, že sa v blízkosti nachádza zásuvka striedavého prúdu (sieťová zásuvka).




UPOZORNENIE: Subwoofer počas používania NEUMIESTŇUJTE na bočnú alebo hornú stranu.



PRIPOJENIE SUBWOOFERA K NAPÁJANIU

1. Napájací kábel pripojte k portu **F** na subwooferi.



2. Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do zásuvky striedavého prúdu (elektrickej siete).

Subwoofer sa zapne. Stavová kontrolka pomaly pulzuje bielym, červeným a oranžovým svetlom (opakovane).

POZNÁMKA: Počas počiatočného nastavenia produktu stavová kontrolka pomaly pulzuje v bielej, červenej a oranžovej farbe. Ak opätovne pripájate subwoofer k napájaniu, stavová kontrolka pomaly pulzuje na bielo a potom svieti stále na bielo.

PRIPOJENIE POMOCOU APLIKÁCIE BOSE

1. V aplikácii Bose vyberte zariadenie Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

POZNÁMKA: V aplikácii Bose vyhľadajte názov, ktorý ste zadali pre svoj soundbar. Ak ste svoj soundbar nepomenovali, zobrazí sa predvolený názov.

2. Prejdite do ponuky Nastavenia a pridajte subwoofer.
3. Po pripojení subwoofera spoločnosť Bose odporúča pre dosiahnutie najlepšej kvality zvuku spustiť voliteľnú kalibráciu zvuku CustomTune pomocou aplikácie Bose. Prístup k tejto možnosti získate z ponuky Nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v príručke pre majiteľa zariadenia Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

Nová aplikácia Bose?

1. Na svojom mobilnom zariadení si stiahnite aplikáciu Bose.



Setup.Bose.com/lu-subwoofer




2. Postupujte podľa pokynov aplikácie.

PRIPOJENIE POMOCOU AUDIO KÁBLA


POZNÁMKY:

- Ak nemáte 3,5 mm audio kábel (bežne používaný pre slúchadlá a mobilné zariadenia), navštívte stránku [Bose.com/c/accessories](https://www.bose.com/c/accessories) a zakúpte si pripojovací kábel Bose Bass Module. Kábel si môžete zakúpiť aj v miestnom obchode s elektronikou.
- Keď pripojíte subwoofer k zariadeniu Bose Lifestyle Ultra Soundbar pomocou audio kábla, bezdrôtové pripojenie je na subwooferi vypnuté.

1. Pripojte jeden koniec 3,5 mm audio kábla k portu x na zadnej strane subwoofera.




2. Pripojte druhý koniec kábla k portu h na zadnej strane zariadenia Bose Lifestyle Ultra Soundbar.



3. Po pripojení subwoofera odporúča spoločnosť Bose pre dosiahnutie najlepšej kvality zvuku spustiť voľiteľnú kalibráciu zvuku CustomTune pomocou aplikácie Bose. Prístup k tejto možnosti získate z ponuky Settings (Nastavenia). Ďalšie informácie nájdete v príručke pre majiteľa zariadenia Bose Lifestyle Ultra Soundbar.

Kontrolka stavu sa nachádza na zadnej strane subwoofera a na stránke zobrazuje stav subwoofera.



AKTIVITA STAVOVÉHO INDIKÁTORA STAV SYSTÉMU

Pomaly pulzuje biela, červená a oranžová (opakovane)	Zapnutie a spustenie systému POZNÁMKA: Vyskytuje sa len počas úvodného nastavenia produktu.
Pomaly pulzuje biela	Zapnutie
Rýchlo bliká oranžovo	Pripojenie k soundbaru
Stále biela	Pripojené k soundbaru
Rýchlo bliká bielo	Prebieha kalibrácia zvuku CustomTune
Pomaly pulzuje bielo	Stahovanie aktualizácie POZNÁMKA: Ak je subwoofer pripojený k zariadeniu Bose Lifestyle Ultra Soundbar pomocou audio kábla, bezdrôtové pripojenie je deaktivované a subwoofer nebude dostávať aktualizácie softvéru.
Stlmenie bielej farby	Pohotovostný režim siete (bezdrôtové pripojenie)
Stlmenie oranžovej farby	Pohotovostný režim s nízkym výkonom (káblové pripojenie)
Rýchlo bliká na červeno	Chyba - kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Bose

VYČISTITE SUBWOOFER

Vonkajšiu časť subwoofera utrite mäkkou, suchou handričkou.

UPOZORNENIA:

- NEDOVOLTE, aby sa tekutiny vyliali na subwoofer alebo do akýchkoľvek otvorov.
- V blízkosti subwoofera NEPOUŽÍVAJTE žiadne spreje.
- NEPOUŽÍVAJTE žiadne rozpúšťadlá, chemikálie ani čistiace roztoky obsahujúce alkohol, čpavok alebo abrazíva.
- NEDOVOLTE, aby do akýchkoľvek otvorov padali predmety.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/lu-subwoofer

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na subwoofer sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na našej webovej stránke worldwide.Bose.com/Warranty.

Ak chcete zaregistrovať svoj výrobok, navštívte worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kde nájdete pokyny. Ak sa nezaregistrujete, vaše práva na obmedzenú záruku tým nie sú dotknuté.

NAJSKÔR VYSKÚŠAJTE TIETO RIEŠENIA

Ak sa vyskytnú problémy so subwooferom, uistite sa, že:

- subwoofer je pevne pripojený k zásuvke striedavého prúdu (elektrickej siete).
- Všetky káble sú zabezpečené.
- Prehrávate zvuk, ktorý má basové frekvencie, napríklad hudbu alebo filmy.

INÉ RIEŠENIA

Ak sa vám nepodarilo vyriešiť váš problém, máte prístup k riešeniu problémov v aplikácii Bose a k článkom, videám a ďalším zdrojom na adrese:

support.Bose.com/lu-subwoofer

Ak sa vám nepodarí vyriešiť váš problém, kontaktujte zákaznícky servis


spoločnosti Bose. Navštívte: worldwide.Bose.com/contact

RESETOVANIE SUBWOOFERA

Ak subwoofer nereaguje, môžete ho resetovať.

POZNÁMKA: Resetovaním subwoofera sa resetujú ovládacie prvky výrobku. Nevymaže žiadne nastavenia zvuku, siete alebo kalibrácie zvuku CustomTune.

Stlačte a uvoľnite tlačidlo Reset.




Subwoofer sa reštartuje. Kontrolka stavu zobrazuje aktuálny stav (pozri stranu 12).

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ SUBWOOFERA

Obnovenie továrenských nastavení vymaže zo subwoofera všetky nastavenia zvuku, siete a kalibrácie zvuku CustomTune a vráti ho na predvolené nastavenia.

POZNÁMKA: Obnovenie subwoofera odpojí zariadenie Bose Lifestyle Ultra Soundbar bezdrôtovo pripojené k subwooferu.

1. Stlačte a podržte tlačidlo Reset na 10 sekúnd, kým stavová kontrolka dvakrát nezabliká na bielo.



Subwoofer sa reštartuje. Stavová kontrolka pomaly pulzuje bielo, červeno a oranžovo (opakovane).

2. Pripojte subwoofer pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 10).



896215-0010