

CZ - WiiM Mini – průvodce rychlým nastavením

Připojte WiiM Mini do audio systému: Analogovým výstupem Aux out (kabel je součást balení) nebo digitálním optickým výstupem SPDIF (kabel je součást balení).

Zvýšení hlasitosti | **Přehrávání / pozastavení / nastavení** | Snížení hlasitosti



Zapojte WiiM Mini do elektrické sítě použitím kabelu USB C (kabel je součást balení) a adaptéru. (5V, 1A)

Funkce WiiM Mini:

Nastavení – podržte tlačítko play (▶) 3 vteřiny a více.

Tovární nastavení (factory reset) - podržte tlačítko play (▶) 10 vteřin a více.

Bluetooth párování – podržte současně tlačítka nastavení hlasitosti + a – 2 vteřiny a více.

První nastavení

Stáhněte si aplikaci WiiM Home (dostupná pro Android Google Play, App Store), otevřete aplikaci WiiM Home a pokračujte v nastavení přístroje dle vlastních preferencí.




Postup nastavení

1. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení.
2. Aplikaci WiiM Home vyberte nalezené zařízení a stiskněte „Set up“.
3. Povolte potřebná nastavení pro připojení k lokální Wi-Fi síti.

Nyní můžete začít streamovat hudbu v nejlepší možné kvalitě skrze aplikaci WiiM Home či skrze nejmodernější podporované funkce ve vašem chytrém telefonu / tabletu pomocí WIFI (doporučeno) nebo připojením vysokého standardu Bluetooth.

Multiroom

Více zařízení WiiM umožňuje pohodlně streamovat po celém domě či bytě vaši oblíbenou hudbu. Můžete také jednoduše vytvořit z WiiM Mini domácí audio centrálu připojením dalších audio komponentů (CD, Gramofon, TV, Přenosné audio přehrávače atd.) pomocí audio vstupu Aux IN.



Důležité odkazy:

WiiMhome.com/support

Email: support@wiiMhome.com

Exkluzivní dovozce pro ČR a SK

www.perfectsoundgroup.cz

info@perfectsoundgroup.cz

SK - WiiM Mini – príručka rýchleho nastavenia

Pripojte WiiM Mini do audio systému: Analogovým výstupom Aux out (kábel je súčasťou balenia) alebo digitálnym optickým výstupom SPDIF (kábel je súčasťou **balenia**).

Zvýšení hlasitosti | Přehrávání / pozastavení / nastavení | Snížení hlasitosti



Zapojte WiiM Mini do elektrického systému.

AUX IN AUX OUT TYPE-C SPDIF 1 AMIC for MRM sync

balenia) a adaptéra. (5V, 1A)

Funkcie WiiM Mini:

Nastavenie – podržte tlačidlo play (▶) 3 sekundy a viac.

Továrenské nastavenie (factory reset) – podržte tlačidlo play (▶) 10 sekúnd a viac.

Bluetooth párovanie – podržte súčasne tlačidlá nastavenia hlasitosti + a – 2 sekundy a viac.

Prvé nastavenie:

Stiahnite si aplikáciu WiiM Home (dostupná pre Android Google Play, App Store), otvorte aplikáciu WiiM Home a pokračujte v nastavení zariadenia podľa vlastných preferencií.




Postup nastavenia

1. Zapnite Bluetooth na vašom zariadení.
2. V aplikácii WiiM Home vyberte nájdené zariadenie a stlačte „Set up“.
3. Povoľte potrebné nastavenia pre pripojenie k lokálnej Wi-Fi sieti.

Teraz môžete začať streamovať hudbu v najlepšej možnej kvalite cez aplikáciu WiiM Home alebo cez najmodernejšie podporované funkcie vo vašom smartfóne/tablete pomocou Wi-Fi (odporúčané) alebo pripojením vysokého štandardu Bluetooth.

Multiroom Viac zariadení WiiM umožňuje pohodlne streamovať po celom dome alebo byte vašu obľúbenú hudbu. Môžete tiež jednoducho vytvoriť z WiiM Mini domácu audio centrálu pripojením ďalších audio komponentov (CD, gramofón, TV, prenosné audio prehrávače atď.) pomocou audio vstupu Aux IN.



Dôležité odkazy:

WiiMhome.com/support

Email: support@wiiMhome.com

Exkluzívny dovozca pre ČR a SK:

www.perfectsoundgroup.cz

info@perfectsoundgroup.cz