

Mi Smart Standing Fan 2

Uživatelská příručka



Bezpečnostní instrukce

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ

Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám.

- ⊗ Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. (Pro evropské země nebo regiony)
- ⊗ Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. (Pro mimoevropské země nebo regiony)
- ⊗ Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

- ⊗ Nepoužívejte tento ventilátor na místě, kde se snadno převrhne nebo v blízkosti jiných nestabilních předmětů.
- ⊗ Nepoužívejte tento ventilátor v horkém a vlhkém prostředí, jako je koupelna.
- ⊗ Nepoužívejte tento ventilátor, pokud je jeho napájecí kabel poškozen nebo je jeho napájecí zástrčka uvolněná.
- ⊗ Tento ventilátor nepoužívejte, pokud jeho přední mřížka není nainstalovaná, nebo je zadní mřížka uvolněná nebo spadla.
- ⊗ Nedovolte dětem nebo dospělým, kteří nejsou schopni tento ventilátor obsluhovat, používat tento produkt.
- ⊗ Nepokoušejte se tento ventilátor sami rozebrat nebo opravit.
- ⊗ Napájecí kabel nadměrně nesvírejte, neohýbejte ani nekrutíte, aby nedošlo k odhalení nebo zlomení jeho jádra.
- ⊗ Nevkládejte prsty ani žádné předměty do přední mřížky, zadní mřížky nebo lopatek ventilátoru, pokud je ventilátor v provozu.
- ⊗ Vlasy a látky udržujte v dostatečné vzdálenosti od ventilátoru, aby se nezachytily do ventilátoru.
- ⊗ Nepoužívejte nesprávnou elektrickou zásuvku.
- ⊗ Nepoužívejte napájecí kabel dodávaný s tímto ventilátorem pro žádné jiné zařízení.
- ⊗ Před odstraněním mřížky se ujistěte, že je ventilátor odpojen od elektrické zásuvky.

Bezpečnostní instrukce

Před použitím si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- ⊗ Při údržbě a čištění demontujte nejprve základnu ventilátoru, až poté ostatní části. Při montáži ventilátoru se ujistěte, že základnu ventilátoru instalujete jako poslední.
- ⊗ Za normálních podmínek používání by toto zařízení mělo být udržováno ve vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.
- ⊗ Před odstraněním krytu se ujistěte, že je ventilátor vypnutý ze sítě.
- ⊗ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, kterou získáte od výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- ⊗ Nevystavujte výrobek nárazům, tlaku, nemačkejte jej, ani jej neupusťte.
- ⊗ Udržujte výrobek mimo dosah vody a zdrojů tepla.
- ⊗ Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s extrémně vysokými teplotami a vlhkostí. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

OPATŘENÍ

Instalace

- ⚠ Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jinému poškození, důsledně dodržujte instalační kroky v uživatelské příručce a ujistěte se, že základna ventilátoru je instalována v posledním kroku.
- ⚠ Nezapojujte ventilátor do elektrické zásuvky, dokud není zcela smontován.

Přeprava

- ⚠ Před přemístěním ventilátor vypněte a odpojte ze zásuvky.
- ⚠ Pevně držte stojan ventilátoru, aby nespadl a nezpůsobil zranění.


Používání ventilátoru

- ⚠ Okamžitě přestaňte ventilátor používat, pokud vydává neobvyklé zvuky, vydává nepříjemný zápach, přehřívá se nebo se nepravdělně otáčí.
- ⚠ Neopírejte se ani nenaklánějte ventilátor, když běží.
- ⚠ Netřeste opakovaně hlavou ventilátoru, aby nedošlo k poškození vnitřního mechanismu.

Napájecí kabel


- ⚠ Před prováděním údržby nebo přesunem ventilátor odpojte od elektrické zásuvky.
- ⚠ Ventilátor vždy odpojujte taháním za zástrčku, nikoli za kabel.
- ⚠ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za originální kabel zakoupený u výrobce nebo v poprodejním servisním oddělení.

Obsah balení




Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Přehled produktu




Pohled shora



Instalace

Krok 1: Nainstalujte základnu ventilátoru




Režim stojícího ventilátoru: Připojte ① motor a horní stojan na ③ spodní stojan, a poté připojte ③ spodní stojan k ④ k základně, jak je znázorněno na obrázku. Jakmile uslyšíte cvaknutí, díly byly úspěšně nainstalovány.

Režim stolního ventilátoru: Připojte ① motor a horní stojan k ④ základně. Jakmile uslyšíte cvaknutí, díly byly úspěšně nainstalovány.

Instalace


Krok 2: Otevřete sestavu ventilátoru

Otáčejte **11** přední mřížkou proti směru hodinových ručiček, dokud se neoddělí od **13** zadní mřížky. Demontujte přední a zadní mřížku a poté vyjměte **12** sestavu lopatek ventilátoru.




Krok 3: Nainstalujte zadní mřížku

Nainstalujte zadní mřížku **13** na motor tak, aby "↑" a poté nainstalujte a otočte knoflíkem **6** zadní mřížky ve směru hodinových ručiček, abyste zadní mřížku pevně připevnili k hřídeli motoru.



Krok 4: Nainstalujte sestavu lopatek ventilátoru


Zarovnejte středový otvor sestavy **12** lopatek ventilátoru s hřídelí motoru, abyste ji nainstalovali na místo, a poté nainstalujte knoflík sestavy **5** lopatek ventilátoru na hřídel motoru. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček připevníte sestavu lopatek ventilátoru k hřídeli motoru.



Instalace


Krok 5: Nainstalujte přední mřížku

Zarovnejte značku zarovnání přední mřížky se značkou zarovnání vlevo na zadní mřížce a ujistěte se, že **11** přední mřížka je správně zapuštěna do **13** zadní mřížky. Otáčejte přední mřížkou ve směru hodinových ručiček, dokud značka zarovnání přední mřížky nezarovná pravou značku zarovnání zadní mřížky. Ujistěte se, že jsou mřížky bezpečně upevněny.



Krok 6: Upevněte přední mřížku


Vložte **8** šroub mřížky ventilátoru do otvoru v spodní části mřížky ventilátoru. Utáhněte šroub otočením ve směru hodinových ručiček pomocí přiloženého **7** šestihránného klíče.



Návod k použití

Připojení k elektrické zásuvce

Připojte napájecí kabel k napájecímu portu na základně a poté jej zapojte do elektrické zásuvky. Když uslyšíte pípnutí, ventilátor byl úspěšně připojen ke zdroji napájení.



Zapnutí/vypnutí

Zapnutí

Stisknutím tlačítka spustíte ventilátor. Při prvním zapnutí je výchozí rychlost pomalá (1) a režimem je přímý vánek.

Vypnutí

Stisknutím tlačítka zastavíte ventilátor, pokud zrovna běží.

Přepínání rychlosti/režimu

Přepínání rychlosti

Stisknutím tlačítka upravíte rychlost, čímž se rozsvítí příslušné indikátory (viz tabulka níže). Po vypnutí a opětovném zapnutí ventilátoru bude nastavena poslední použitá rychlost.

Rychlost	Pomalá (1)	Střední (2)	Rychlá (3)	Turbo (4)
Indikátor	★ ● ● ●	★ ★ ● ●	★ ★ ★ ●	★ ★ ★ ★

Poznámka: ★ znamená, že indikátor svítí; ● znamená, že indikátor nesvítí.

Návod k použití

Přepínání režimů

Stisknutím a podržením tlačítka  přepnete mezi přímým vánkem a přirozeným vánkem. Indikátor je vypnutý v režimu přímého vánku a svítí v režimu přirozeného vánku. Po vypnutí a opětovném zapnutí ventilátoru bude nastaven naposledy použitý režim.

Povolení/zakázání oscilace

Stiskněte tlačítko  pro zapnutí nebo vypnutí oscilace. V aplikaci můžete nastavit rozsah úhlu oscilace. Po vypnutí a opětovném zapnutí ventilátoru bude nastavena naposledy použitá oscilace. Odpojte a zapojte ventilátor nebo resetujte připojení Wi-Fi a poté ventilátor zapněte. Pokud aktivujete funkci oscilace, bude automaticky oscilovat svůj úhel. Doba oscilace se liší v závislosti na různých úhlech, buďte prosím trpěliví.

Poznámka: Po resetování připojení Wi-Fi se rozsah úhlu oscilace změní na výchozí úhel 90°.

Plánované vypnutí

Stisknutím tlačítka  procházíte naplánované časy vypnutí: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a deaktivováno. K tomu se rozsvítí odpovídající indikátory (viz tabulka níže). Pět sekund po použití funkce plánovaného vypnutí se indikátory obnoví, aby indikovaly aktuální rychlost.


Plánované vypnutí	Zakázáno	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Indikátor	● ● ● ●	★ ● ● ●	★ ★ ● ●	★ ★ ★ ●	★ ★ ★ ★

Poznámka: ★ znamená, že indikátor svítí; ● znamená, že indikátor nesvítí.

Poznámka: Další možnosti plánovaného vypnutí (až 8 hodin) najdete v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

Upravení směru proudění vzduchu

HLAVU či mřížku ventilátoru jemně zvedněte nebo zatlačte dolů, abyste upravili proudění vzduchu směrem nahoru nebo dolů.



Připojení k aplikaci Mi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládejte své zařízení pomocí této aplikace.

Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Případně vyhledejte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte si ji a nainstalujte. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na „+“ vpravo nahoře a poté podle pokynů přidejte své zařízení.

* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů na základě aktuální verze aplikace.



Připojování k Wi-Fi

Současně stiskněte a podržte tlačítka  a . Jakmile uslyšíte dlouhé pípnutí, ventilátor čeká na připojení. Poté jej můžete spárovat se zařízením prostřednictvím aplikace.

Návod k použití

Stav a indikátor Wi-Fi

Stav Wi-Fi	Čekání na připojení	Připojování	Připojeno	Připojení selhalo
Indikátor	Bliká oranžově	Bliká modře	Modrý	Oranžový

Resetování Wi-Fi připojení

Současně stiskněte a podržte tlačítka  a . Jakmile uslyšíte dlouhé pípnutí, připojení Wi-Fi bylo úspěšně resetováno a ventilátor čeká na připojení. Připojení Wi-Fi je třeba resetovat za níže uvedených okolností:

- Účet Mi, se kterým je ventilátor spárován, byl změněn.
- Router, ke kterému je ventilátor připojen, byl změněn.
- Účet nebo heslo routeru, ke kterému je ventilátor připojen, bylo změněno. The Mi
- Aplikace Mi Home/Xiaomi Home nedokáže ovládat ventilátor.

Povolení/zakázání připojení Wi-Fi

Současně stiskněte tlačítka  a  když je ventilátor v chodu, pak se Wi-Fi připojení deaktivuje a ventilátor se vypne.

Připojení Wi-Fi se automaticky aktivuje při zapnutí ventilátoru.

Funkce dětské pojistky

Chcete-li vypnout funkci dětského zámku, přejděte na stránku Mi Smart Standing Fan 2 v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home nebo současně stiskněte a podržte tlačítka  a , dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

Poznámka: Tuto funkci můžete také deaktivovat resetováním připojení Wi-Fi nebo odpojením a opětovným připojením ventilátoru k elektrické síti.

Péče a údržba

Omyvatelné části

Níže uvedené části lze čistit měkkým hadříkem nebo houbou s použitím vody nebo neutrálního čistícího prostředku.



11



12



13



6

Přední mřížka Sestava lopatek ventilátoru Zadní mřížka Knoflík zadní mřížky

⚠ Poznámka: Zastavte a odpojte ventilátor, poté jej rozeberte a vyčistěte jeho části. Po vyčištění se před instalací a opětovným použitím ventilátoru ujistěte, že jsou všechny díly zcela suché. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

Neomyvatelné části

Níže uvedené části lze otřít měkkým suchým hadříkem.



5

Montážní knoflík lopatek ventilátoru




4

Základna



3

Spodní stojan



1

Motor a horní stojan

⚠ Poznámka: Výše uvedené části neoplachujte vodou.

K čištění žádných částí nepoužívejte ředidlo, benzín, saponát ani alkalický čistící prostředek.

Odstraňování problémů

Chyba	Možná příčina	Řešení
Ventilátor nefunguje	Ventilátor není připojen k napájení.	Připojte ventilátor do elektrické zásuvky, která splňuje požadavky ventilátoru.
	Napájecí kabel není správně připojen k napájecímu portu.	Ujistěte se, že je napájecí kabel správně připojen.
	Stojan není správně připojen k základně ventilátoru.	Nainstalujte základnu ke stojanu správně.
	Dětský zámek je zapnutý.	Vypněte funkci dětské pojistky.
Nelze se připojit k Wi-Fi	Wi-Fi připojení je 5 GHz.	Připojte se k 2,4GHz Wi-Fi síti.
	Ventilátor je více než půl hodiny offline.	Resetujte připojení Wi-Fi.
Lopatky ventilátoru jsou zaseknuté	Lopatky ventilátoru jsou zablokované cizím předmětem.	Odpojte ventilátor a odstraňte cizí předmět.
Funkce oscilace nefunguje.	Ventilátor je ve stavu automatické oscilace.	Počkejte na dokončení automatické oscilace. Bude trvat maximálně 14 sekund.

Specifikace

Název	Mi Smart Standing Fan 2	Jmenovité napětí	100-240 V~	Délka napájecího kabelu	1,5 m
Model	BPLDS02DM	Jmenovitá frekvence	50/60 Hz	Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Typ	Stojanový ventilátor	Jmenovitý výkon	15 W		
Barva	Bílá	Rozměry položky	343 × 330 × 1000 mm		
Čistá hmotnost	3 kg	Emise hluku	≤58 dB(A)		

* Rádiová frekvence a rádiový přenosový výkon

Specifikace RF	Provozní frekvence	Maximální výstupní výkon
2,4 G Wi-Fi	2412-2472 MHz	<20 dBm

Požadavky na informace o produktu	Testovací data
Maximální průtok ventilátoru (F)	23,88 m³/min
Příkon ventilátoru (P)	13,1 W
Servisní hodnota (SV)	1,82 (m³/min)/W
Maximální rychlost vzduchu (c)	3,56 m/s
Standard měření pro servisní hodnotu	EN IEC 60879:2019
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB)	0,247 W
Hladina akustického výkonu ventilátoru (LWA)	57,1 dB(A)
Sezónní spotřeba elektřiny (Q)	4,469 kWh/a
Kontaktní údaje pro získání dalších informací	Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Informace o shodě s předpisy



Společnost Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BPLDS02DM je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obratě se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Další informace naleznete na www.mi.com

Výrobce: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. (společnost Mi Ecosystem)
Adresa: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, Čína

V1.0

ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA USTANOVENÁ ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE ČI STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH ČI STÁTECH MŮŽE SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO UKLÁDAT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ. SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE DALŠÍ PRÁVA JINAK, NEŽ JÍ POVOLUJE ZÁKON. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠIM PRÁVŮM VÁM DOPORUČUJEME KONZULTOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty budou při běžném používání v souladu s uživatelskou příručkou během záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Trvání a podmínky vztahující se k zákonné záruce jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky najdete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že její Xiaomi produkt nebude mít při běžném používání ve výše uvedeném období vady materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.

2. NÁPRAVY

Pokud je zjištěna vada hardware a společnost Xiaomi během záruční doby obdrží platnou reklamaci, společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na přepravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit na adresu uvedenou společností Xiaomi, a to v původním obalu nebo obalu podobném, který poskytuje stejný stupeň ochrany produktu. S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před obdržení záručního servisu předložili důkazy nebo doklad o nákupu a / nebo vyhověli registračním požadavkům.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka jen na produkty vyrobené společností Xiaomi nebo pro ni a identifikovatelné ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi". Omezená záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené přírodou či vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem, povodní, ohněm, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (b) nedbalost; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými než Xiaomi produkty; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím či nesprávným použitím; (g) poškození produktu způsobené provozováním produktu mimo povolené či zamýšlené použití popsané společností Xiaomi, nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (vč. aktualizace a rozšíření) provedeného kýmkoli, kdo není zástupcem Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste na produktu uložili nebo uchovali. Je pravděpodobné, že během servisního procesu dojde ke ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů v zařízení, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu. Žádný prodejce, agent nebo zaměstnanec Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli podmínka shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude ovlivněna ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak slibuje společnost Xiaomi, budou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a / nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a / nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo od oficiálního prodejce Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využívat záruk od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou rozsahu zakázaného příslušnými zákony budou mít všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení délky implicitní záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech použito.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou rozsahu zakázaného právními předpisy nebude společnost Xiaomi odpovědná za žádné škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, mimo jiné včetně ztráty zisků, výnosů nebo dat, škod vyplývajících z jakéhokoli porušení výslovné nebo implicitní záruky či podmínky nebo podle jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnost Xiaomi informována o možnosti takových škod.

7. KONTAKTY XIAOMI

Pro zákazníky, prosím navštivte následující web: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Kontaktní osobou pro poprodejní službu může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu.