

xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan Uživatelská příručka



Bezpečnostné pokyny

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

VAROVANIE

Nesprávne používanie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, zranenie osôb alebo iné škody.

- Túto pomôcku môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, len ak sú pod dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní pomôcky a o možných rizikách. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pri používaní zariadenia pod dohľadom a vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotterom.
- Zariadenie sa môže používať len s napájacím adaptérom <AD-D0521200150EU01> dodaným so zariadením.
- Pred odstránením krytu sa uistite, že je ventilátor odpojený od elektrickej siete.
- Ak je napájací adaptér poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- V prípade krátkeho používania tohto filtra by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa aspoň 20 cm.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť zariadenie odpojené od elektrického systému.
- Nepoužívajte tento ventilátor na mieste, kde by sa mohol ľahko prevrátiť alebo kde sú v blízkosti iné nestabilné predmety.
- Ventilátor nepoužívajte v extrémne prašnom prostredí, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Nepoužívajte tento ventilátor v horúcom a vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni.
- Ventilátor nepoužívajte, ak je poškodený napájací adaptér alebo uvoľnená zástrčka.
- Tento ventilátor nepoužívajte, pokiaľ nie je nainštalovaný alebo bezpečne upevnený jeho predný kryt.
- Nedovoľte, aby tento ventilátor používali deti alebo dospelí, ktorí nie sú schopní ho obsluhovať.
- Nepokúšajte sa tento ventilátor sami rozoberať alebo opravovať.
- Napájací kábel príliš nekrúťte, neohýbajte ani nekrúťte, aby nedošlo k odhaleniu alebo poškodeniu jadra.
- Do lopatiek alebo rotujúcich lopatiek ventilátora nestrkajte prsty ani iné predmety.

- Vlasy a textilie držte ďalej od ventilátora, aby sa do neho nezachytili.
- Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky.
- Pred demontážou cievky sa uistite, že je ventilátor odpojený od zdroja napájania.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Inštalácia

- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám, uistite sa, že je ventilátor správne nainštalovaný podľa pokynov v tejto používateľskej príručke.
- Ventilátor nepripájajte do elektrickej zásuvky, kým nie je úplne zmontovaný.

Česanie

- Pred premiestnením ventilátora ho odpojte od zdroja napájania.
- Pri premiestňovaní ventilátora dbajte na to, aby ste stojan ventilátora držali pevne v ruke a neuchopili iba hlavu ventilátora alebo zostavu hlavy ventilátora, aby ste zabránili prípadnému pádu a zraneniu.



Počas používania

- Ak ventilátor vydáva nezvyčajné zvuky, vydáva zápach, spúšťa sa príliš často, točí sa, trasie sa alebo má iné chyby, okamžite ho prestaňte používať.
- Ventilátorom netraďte ručne, aby ste nepoškodili jeho vnútorný mechanizmus.
- Počas chodu ventilátora sa oň neopierajte ani sa k nemu nenakláňajte.

Napájací adaptér

- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo čistenia ventilátora odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Napájací adaptér vždy odpojte vytiahnutím zástrčky, nie kábla.
- Po pripojení napájacieho adaptéra k napájaciemu portu ventilátora netahajte silou za kábel napájacieho adaptéra ani za spojenie medzi napájacím adaptérom a ventilátorom a netrite ho, aby ste zabránili poškodeniu, ktoré by mohlo ovplyvniť normálnu prevádzku.


Obsah balenia



Zostava hlavy ventilátora

Stojan

Základňa






Napájací adaptér



Užívateľská príručka


Poznámka: Ilustrácie v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočné používanie a funkcie nástroja sa môžu zmeniť vylepšením pracovného zošita.

Prehľad produktov




Ako inštalovať

Režim stojaceho ventilátora:



1. Zarovnajte spodný závit stojana ② so závitom základne ③ a utiahnite ich.
2. Zarovnajte spodný závit zostavy hlavy ventilátora ① s horným závitom stojana ② a utiahnite ich.

Režim stolného ventilátora:




1. Zarovnajte spodný závit zostavy hlavy ventilátora ① so závitom základne ③ a utiahnite ich.

Ako používať

Pripojenie do elektrickej zásuvky

Pripojte napájací adaptér k napájaciemu portu ventilátora a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky. Akonáhle budete počuť pípnutie, ventilátor je úspešne pripojený k napájaniu



Zapnutie/pohotovostný režim

Stlačte tlačidlo zapnete ventilátor alebo ho prepnete do pohotovostného režimu.

Prepínanie rýchlosti

Stlačením tlačidla  nastavíte rýchlosť a rozsvieti sa príslušný indikátor rýchlosti (viď tabuľka nižšie). Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa nastaví posledná použitá rýchlosť.

Indikátor	1	2	3	4
Úroveň rýchlosti	Pomalá	Stredná	Rýchla	Turbo
Stav indikátora	* ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●


Poznámka: * znamená, že indikátor je zapnutý; ● znamená, že indikátor je vypnutý.

Prepínanie režimu


- Stlačením a podržaním tlačidla  prepnete medzi priamym a prirodzeným vánkom.
- Indikátor prirodzeného vánku svieti, keď je ventilátor v režime prirodzeného vánku, a nesvieti, keď je ventilátor v režime priameho vánku.

Nastavenia oscilácie

- Stlačením tlačidla  zapnete alebo vypnete horizontálnu osciláciu. Východiskový uhol je 120° a v aplikácii je možné nastaviť uhol horizontálnej oscilácie na 30°, 60°, 90° a 120°.
- Stlačením tlačidla  zapnete alebo vypnete vertikálnu osciláciu. Východiskový uhol je 100° a v aplikácii je možné nastaviť uhol vertikálnej oscilácie na 30°, 60°, 90° a 100°.
- Pri prvom zapnutí ventilátora alebo po obnovení výrobných nastavení nastavenie, uhol oscilácie sa automaticky kalibruje.
- Ventilátor prechádza kalibráciou na najvzdialenejšej ľavej strane pri horizontálnej oscilácii a na hornej strane pri vertikálnej oscilácii. Je normálne, že sa hlava ventilátora počas kalibrácie krátko zastaví (nie dlhšie ako 15 sekúnd). Hlavu ventilátora nenastavujte ručne, inak môže dôjsť k možným odchýlkam uhla pri oscilácii alebo v pohotovostnom režime, a dokonca k zastaveniu oscilácie.



120° Horizontální oscilace



100° Vertikální oscilace

Nastavenia časovača

Stlačením tlačidla  nastavíte časovač: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a vypnutie. Príslušné indikátory zostanú svietiť päť sekúnd (pozri tabuľku nižšie) a potom sa indikátor vráti k indikácii aktuálnej rýchlosti.

Časovač	Vypnuté	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Indikátor	•••••	*••••	*••••	*••••	*••••

Poznámka: g znamená, že indikátor je zapnutý; e znamená, že indikátor je vypnutý.

Zapnutie/vypnutie indikátora

Stlačením tlačidla  zapnete/vypnete indikátor.

Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel  a  počas siedmich sekúnd zapnete alebo vypnete Wi-Fi.

Poznámka: Ak je Wi-Fi vypnutá, ventilátor nie je možné ovládať prostredníctvom aplikácie.

Zapnutie/vypnutie detskej poistky

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel  a  po dobu siedmich sekúnd zapnete alebo vypnete detskú poistku.

Poznámka: Keď je aktivovaná funkcia deténte, ventilátor nebude reagovať na žiadne stlačenie tlačidla, ale všetky indikátory dvakrát zabliknú a namiesto toho ventilátor dvakrát pípne.

Resetovanie Wi-Fi a obnovenie továrenského nastavenia

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel  a  po dobu siedmich sekúnd. Akonáhle budete počuť dlhé pípnutie, pripojenie Wi-Fi bolo resetované a ventilátor sa úspešne obnoví do továrenského nastavenia.

Potom ventilátor čaká na pripojenie.

- Účel Xiaomi, ku ktorému je ventilátor priradený, bol zmenený.
- Router, ku ktorému je ventilátor pripojený, bol zmenený.
- Názov siete alebo heslo routera, ku ktorému je ventilátor pripojený, bolo zmenený.
- Aplikácia Xiaomi Home nemôže ventilátor ovládať.

Popis stavu a indikátora Wi-Fi:

Stav Wi-Fi	Čaká na pripojenie	Pripájanie	Pripojené	Nepodarilo sa pripojiť	Vypnuté
Indikátor	Bliká oranžovo	Bliká modro	Modrá	Oranžová	Vypnuté

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento výrobok funguje s aplikáciou Xiaomi Home.

Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Naskenovaním QR kódu si stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Ak už je aplikácia nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami text „Xiaomi Home“, aby ste si ju mohli stiahnuť a nainštalovať. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, klepnite vpravo hore na ikonu „+“ a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.



B5428181


Poznámka: Verzia aplikácie sa môže aktualizovať. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

Starostlivosť a údržba

Upozornenie: Pred demontážou alebo čistením sa uistite, že je ventilátor vypnutý a odpojený od napájania.


Demontáž prednej mriežky

1. Otočením skrutkovača proti smeru hodinových ručičiek odstráňte skrutky prednej mriežky.




2. Otáčajte prednou mriežkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa značka prednej mriežky nezrovná so značkou odblokovania zadnej mriežky, a potom prednú mriežku zložte.

Poznámka: Pri inštalácii zarovnajte značku prednej mriežky so značkou odblokovania a potom otočte prednú mriežku v smere hodinových ručičiek, aby sa značka prednej mriežky zarovnala so značkou uzamknutia.




Demontáž lopatky ventilátora

1. Otočte v smere hodinových ručičiek a zložte gombík lopatiek ventilátora.



2. Zložte lopatku ventilátora z hriadeľa motora.

Poznámka: Pri opätovnej inštalácii zarovnajte drážku za lopatkou ventilátora s tyčou na hriadeľ motora, aby boli zaistené na svojom mieste, a potom utiahnite gombík lopatky ventilátora na hriadeľ motora proti smeru hodinových ručičiek.



Čistenie ventilátora

Umývateľné časti

Nižšie uvedené diely je možné čistiť mäkkou handričkou alebo hubkou namočenou vo vode alebo zriedenom neutrálnom čistiacom prostriedku.

Poznámky:

- Po umytí zabezpečte dôkladné vysušenie pred opätovným zostavením súčasti.
- Počas sušenia, používania a skladovania nevystavujte súčasti priamemu slnečnému žiareniu.



Predná mriežka



Lopátka ventilátora



Stojan



Základňa

Súčiastky, ktoré nemožno umývať

Nižšie uvedené súčiastky je možné utrieť mäkkou suchou handričkou.

Upozornenie:

- Súčiastky neoplachujte vodou.
- Na čistenie súčiastok nepoužívajte riedidlo ani ľahký benzín.



Gombík lopatiek ventilátora



Zostava motora

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenia
Ventilátor nefunguje.	Ventilátor nie je pripojený k zdroju napájania.	Pripojte ventilátor do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky ventilátora.
	Napájací adaptér nie je správne pripojený.	Pripojte správny napájací adaptér.
Ventilátor sa nemôže pripojiť k Wi-Fi.	Ventilátor je pripojený k sieti 5 GHz, ktorá nie je podporovaná.	Pripojte sa k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.
	Ventilátor je vypnutý už viac ako pol hodiny.	Obnovte pripojenie Wi-Fi.
Lopatka ventilátora je zaseknutá.	Lopatka ventilátora je zaseknutá o cudzie predmety.	Odpojte ventilátor od elektrickej siete a odstráňte všetky cudzie predmety.
Nepracuje funkcia oscilácie.	Ventilátor je v stave automatickej oscilácie.	To je normálne. Počkejte na dokončenie kalibrácie, ktoré netrvá dlhšie ako 15 sekúnd.
Tlačidlo nereaguje alebo nemá odozvu.	Je zapnutá funkcia detskej poistky.	Vypnite funkciu detskej poistky.
Slabé prúdenie vzduchu.	Ventilátor je v režime prirodzeného vánku.	To je normálne. Podľa potreby môžete prepínať režim alebo rýchlosť.
	Na lopatke alebo mriežke ventilátora sú cudzie predmety.	Odstráňte cudzie predmety.
Základňa je nestabilná.	Batéria nie je správne nainštalovaná.	Odpojte ventilátor od zdroja napájania a znovu nainštalujte základňu.

Parametre

Názov	Elektrický ventilátor	Nominálne napätie	12 V	Dĺžka ťaťahovacej šnúry	1,5 m
Model	BPLDSJJDM	Nominálny výkon	18 W	Rozmery výrobku	326 - 310 - 886 mm
Čistá hmotnosť	2,7 kg	Emisie hluku	< 6J dB(A)	Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rádiová frekvencia a výkon rádiového prenosu					
Parametre RF		Prevádzková frekvencia		Maximálny výstupný výkon	
2,4 GHz Wi-Fi		2412-2472 MHz		< 20 dBm	
Bluetooth		2402-2480 MHz		< 10 dBm	

* Aby sa splnila požiadavka na vystavenie rádiovým vlnám, mala by sa medzi ťínením a osobou dodržať vzdialenosť 20 cm.

Informácie o požiadavkách na výrobok	Testovacie údaje
Maximálny prietok ventilátora (F)	20,10 m ³ /min
Výkon ventilátora (P)	19,8 W
Prevádzková hodnota (SV)	1,02 (m ³ /min)/W
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu (C)	4,11 m/s
Štandard merania prevádzkovej hodnoty	EN IEC 60879:2019
Spotreba energie	Pohotovostný režim: < 0,392 W Pohotovostný režim pri pripojení k sieti: < 0,883 W
Čas do prechodu stavu	Pohotovostný režim: < 5 min. Pohotovostný režim pri pripojení k sieti: < 5 min.
Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)	58,0 dB(A)
Sezónna spotreba elektrickej energie (Q)	6 749 kWh/rok
Kontaktné údaje pre ďalšie informácie	Xiaomi Communications Co., Ltd. s019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Napájací adaptér

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Výrobca	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	
Identifikátor modelu	AD-D0521200150EU01	
Vstupné napätie	100-240	V-
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60	Hz
Výstupné napätie	12,0	V $\overline{\text{---}}$
Výstupný prúd	1,5	A
Výstupné napájanie	J8,0	W
Priemerná aktívna účinnosť	85,0	%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	76,0	%
Spotreba energie bez zaťaženia	0,10	W

Informácie o dodržiavaní predpisov

Európa - EÚ - Prehľad konsenzu

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BPLDS11DM je v súlade so smernicou EÚ 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v zmysle smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s iným ako nebezpečným odpadom z domácností. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že zariadenie odovzdáte na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu OEEZ a ktoré určila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalatéra alebo miestnych orgánov.

OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE VŠEOBECNÉ PRÁVO A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA PODĽA ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH SA MÔŽE PODĽA ZÁKONA VYŽADOVAŤ MINIMÁLNA ZÁRUČNÁ DOBA. OKREM ZÁKONNÝCH OBMEDZENÍ SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEVYLUČUJE ŽIADNE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. AK CHCETE PLNE POROZUMIEŤ SVOJIM PRÁVAM, ODPORUČAME VÁM, ABY STE SI PREŠTUDOVALI ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBOK

Spoločnosť Xiaomi zaručuje, že produkty budú počas záručnej lehoty pri bežnom používaní a pri používaní v súlade s príslušnou používateľskou príručkou produktu bez materiálových a výrobných chýb.

Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú stanovené v príslušných miestnych zákonoch. Viac informácií o podmienkach spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že výrobok Xiaomi bude bez väd materiálu a spracovania počas vyššie uvedeného obdobia pri bežnom používaní.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude nepretržitá alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2. NÁPRÁVNÉ OPATRENIA

V prípade zistenia hardvérovej chyby a podania platnej reklamácie spoločnosti Xiaomi počas záručnej doby spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok alebo (3) vráti peniaze za výrobok, okrem akýchkoľvek nákladov na dopravu.

3. AKO ZABEZPEČIŤ ZÁRUČNÉ OPRAVY

Na zabezpečenie záručnej opravy musíte produkt doručiť v pôvodnom obale alebo podobnom obale, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany produktu, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, môže spoločnosť Xiaomi pred prijatím záručnej opravy vyžadovať doklad o kúpe a/alebo registračné požiadavky.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENÉ

Ak spoločnosť Xiaomi neurčí inak, obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkty vyrobené spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu, ktoré nesú značku „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na:

- (a) škody spôsobené zásahmi prírody, ako sú blesky, tornáda, povodne, požiare, zemetrasenia alebo iné vonkajšie príčiny; (b) opotrebenie; (c) komerčné použitie; (d) zmeny alebo úpravy produktov; (e) škody spôsobené používaním s produktmi iných výrobcov než Xiaomi; (f) škody spôsobené nesprávnym použitím, zneužitím alebo nevhodným napájaním; (g) škody spôsobené opravou alebo úpravou, ktorá nebola vykonaná zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Na vás je zodpovednosť za zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov uložených alebo nainštalovaných v zariadení. Je pravdepodobné, že tieto dáta, softvér alebo iné materiály budú počas opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za takéto škody alebo straty. Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Akékoľvek zmluvné podmienky, ktoré budú považované za neplatné alebo nevymahateľné, nezneplatnia ostatné podmienky tejto zmluvy.

S výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo inak sľúbi spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.

Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli zakúpené od oficiálneho predajcu produktov Xiaomi, sa táto záruka nevzťahuje. Podľa miestnych zákonov nemusíte mať nárok na záruku od neoficiálneho predajcu. Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.

Táto záruka sa nevzťahuje na Hongkong a Taiwan.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, sú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk týkajúcich sa predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené na obdobie nepresahujúce trvanie takejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia sa v takýchto prípadoch nemusia uplatňovať.

6. OBMEDZENÉ POŠKODENIE

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné, nepriame, osobitné alebo následné škody vrátane straty zisku, príjmov alebo údajov, škôd vyplývajúcich z porušenia akejkoľvek výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, a to ani v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie škôd za špeciálne, náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám predal výrobky. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu určenú spoločnosťou Xiaomi.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District Beijing, 100085, China

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague,
The Netherlands
contact@support.mi.com

