




Live Charged.




ANKER 100W Charging Base Nabíjacia základňa pre modely Anker Prime Power Bank

Návod na použitie

Popis produktu




LED indikátor



AC vstupný port


Nabíjanie powerbanky



Blikajúce biele svetlo: powerbanka sa nabíja


Svietiace biele svetlo: powerbanka je plne nabitá

Rýchlo blikajúce biele svetlo: Napájanie striedavým prúdom je zapnuté




Power banka nemôže poskytovať výstup počas nabíjania na stojane

Zdvíhanie powerbanky



Nabíjanie zariadení



Školiace videá, často kladené otázky, príručky a ďalšie informácie nájdete na adrese: <https://support.anker.com> Alebo naskenujte QR kód nižšie:



@anker_official
@anker_jp



@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP

Technické špecifikácie

Vstup	100 - 240 V-2A, 50-60 Hz
PPS	Podporuje PPS
Priemerná aktívna účinnosť	81,06 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	68,53 %
Spotreba energie bez zaťaženia	0,267 W
Prevádzková teplota	0 - 25 °C
Výstup Pogo Pin	21,5 V = 4,65 A
Výstup	USB-C 1 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 3A / 20V = 5A USB-C 2 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2A / 20V = 1,5A USB-A 5V = 3A/9V = 2A/12V = 1,5A

DISTRIBÚCIA ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (bezplatné volanie) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel: +420226011197

E-mail: servis@pmc.cz