

OpenDots 2

SHOKZ E320 Používateľská príručka

Aplikácie


Stiahnuť aplikáciu Shokz

V aplikácii môžete:


- Aktivujte Dolby Audio.
- Zapnite viacbodové párovanie.
- Prepínacie EQ režimy
- Prispôsobenie ovládacích gest
- Použi Find My Earpuns.
- Aktualizujte firmvér.



OBSAH BALÍKA



OpenDots 2
Clip-On Earbuds *2



OpenDots 2
Charging Case *1



USB-C
Charging Cable *1



OpenDots 2
Packaging Box *1

Diagram slúchadla


Tieto otvorené slúchadlá sa nosia mimo zvukovodu.

Symetrický dizajn umožňuje používať slúchadlá zamenlivo na ľavom aj pravom uchu.

Zvukové kanály sa automaticky upravujú.

Popis častí


- JointArc™
- Rečník
- Batériový priestor




Nabíjacia schránka

Popis častí

- LED indikátor nabíjacieho puzdra
- Tlačidlo nabíjacieho puzdra



Charging Case Indicator LED



Charging Case Button

Pokyny na párovanie cez Bluetooth

Prvýkrát otvorte nabíjací kufrík.


Slúchadlá automaticky prejdú do režimu Bluetooth párovania.

Kontrolka vo vnútri skrinky bude striedavo blikať oranžovo a zeleno.


Ak chcete slúchadlá opäť spárovať, postupujte podľa týchto krokov:

1. Obe slúchadlá vložte späť do nabíjacieho puzdra.
2. Nechajte kryt kufríka otvorený a stlačte tlačidlo na púzdrovi viac ako **3 sekundy**.

Keď kontrolka začne striedavo blikať oranžovo a zeleno, slúchadlá prejdú do režimu párovania.



3. Zapnite Bluetooth na svojom zariadení a vyberte: "**OpenDots 2 by Shokz**". Keď zariadenie ohlásí úspešné spárovanie, pripojenie je dokončené.




Poznámky

Keď sú slúchadlá pripojené k telefónu, automaticky sa zapnú a znovu pripoja zakaždým, keď otvoríte nabíjací obal. Keď je obal zatvorený, automaticky sa vypnú a odpoja od telefónu.

Ak sa spojenie stratí kvôli prekročeniu dosahu Bluetooth, slúchadlá sa automaticky znovu pripoja, keď sa vrátia do dosahu. Stačí urobiť akékoľvek dotykové gesto na obnovenie spojenia.

Návod na nosenie

1. Uchopte časť **JointArc™** medzi palcom a ukazovákom a zdvihnite ju smerom k uchu.
2. Umiestnite okrúhlu časť reproduktora na vnútorný okraj ušného lalôčika. Vložte batériovú časť za ucho.
3. Nastavte polohu slúchadiel tak, aby boli bezpečne a pohodlne umiestnené. Pre najlepšiu stabilitu odporúčame mierne nakloniť **časť JointArc™** smerom nadol (**0° až 30°**).



Vyhňte sa týmto bežným chybám

Umiestnenie – Uistite sa, že okrúhla časť s reproduktorom je umiestnená pred zvukovodom – nikdy ho nevkladajte do ucha.

Uhol – Udržiavajte **JointArc™** v prirodzenom uhle. Neumiestňujte ho príliš vysoko ani príliš nízko.

Manipulácia – Neťahajte, neotáčajte ani neohýbajte slúchadlá príliš.

Dotykové inštrukcie


Ťkanie jedným prstom

Jedným prstom ťuknite na akúkoľvek časť **JointArc™** alebo na časť s batériou.



Štipnutie dvoma prstami

Jemne stlačte obe strany batériovej časti oboma prstami naraz.



Ovládanie zvuku

Funkcie	Hustota
Prehrávať / Pauza	Stlačte 1× alebo kliknite na 2×
Zníženie hlasitosti	Drž ľavé slúchadlo
Zvýšiť hlasitosť	Drž pravé slúchadlo
Predchádzajúca skladba	Stlačte ľavé slúchadlo 2×
Ďalšia skladba	Stlačte pravé slúchadlo 2×

	Functions	Gestures
	Play/Pause	• Pinch ×1 ● ----- • Tap ×2 ●●
	Volume -	• L Pinch and hold
	Volume +	• R Pinch and hold
	Previous track	• L Pinch ×2 ●●
	Next track	• R Pinch ×2 ●●

Správa hovorov

Funkcie	Hustota
Prijať/ukončiť hovor	Stlačte 1 ×
Odmietnite hovor	Stlačte 2 ×

	Functions	Gestures
	 Answer/Hang up	• Pinch ×1 ●
	 Reject	• Pinch ×2 ●●

Pokročilé riadenie hovorov

Keď príde druhý hovor, môžete:

Zdvihnite nový hovor a aktuálny hovor pozastavte (stlačte ktorýkoľvek slúchadlo 1×.)

Po prijatí druhého hovoru môžete:

Prepínajte hovory (stlačte ktorýkoľvek slúchadlo 1×.)

Ukončíte aktuálny hovor a prepnete na hovor na čakaní (stlačte akékoľvek slúchadlo 2×).


Odmietnite nový hovor (stlačte ktorýkoľvek slúchadlo 2×.)

Ukončíte aktuálny hovor a zdvihnete prichádzajúci hovor (držte jedno slúchadlo).

Zapnutie napájania

Ak sú slúchadlá vložené do nabíjacieho puzdra, ich otvorenie sa automaticky zapne.

Zároveň sa rozsvieti indikátor nabíjacieho puzdra.




Poznámka

Po odstránení slúchadiel odporúčame zatvoriť nabíjací obal. To pomôže ušetriť výdrž batérie a zabrániť prenikaniu prachu a špiny do skrinky.

Vypnutie

Vložte obe slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko.
Slúchadlá sa automaticky vypnú.




Čakanie

Ak sú slúchadlá mimo nabíjacieho puzdra a nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu **3 minúty**, automaticky prejdú do pohotovostného režimu, aby ušetrili batériu.

Nabíjanie slúchadiel

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra tak, aby magneticky sedeli na mieste.
Indikátor nabíjacieho puzdra sa rozsvieti a potom môžete puzdro zatvoriť.



Poznámky

Indikátor na nabíjacom púzdre ukazuje stav batérie slúchadiel vo vnútri puzdra.

- **Zelené svetlo** signalizuje úroveň batérie vyššiu ako **80 %**.
- **Oranžové svetlo signalizuje** úroveň batérie pod **80 %**.

Ak sú v púzdre obe slúchadlá, zobrazí sa stav slúchadla s nižšou úrovňou nabitia.

Úplné nabitie slúchadiel trvá asi **60 minút**. Uistite sa, že nabíjací obal má dostatok energie na ich nabíjanie.


Nabíjanie nabíjacieho puzdra

Pripojte dodaný **USB-C ↔ nabíjací kábel** do nabíjacieho puzdra a druhý koniec pripojte k USB-C zdroju napájania alebo certifikovanej AC nabíjačke.

Prípadne môžete nabíjacie puzdro umiestniť na certifikovanú bezdrôtovú nabíjačku.

Počas nabíjania sa na vonkajšej strane puzdra rozsvieti **oranžová kontrolka**, ktorá signalizuje, že nabíjanie prebieha. Keď sa kontrolka rozsvieti **na zeleno** a zostane zapnutá, puzdro je úplne nabité.

● Orange light on the charging case



Poznámky

*Pri nabíjaní káblom trvá úplné nabitie asi **2 hodiny**.*

*Nabíjacie puzdro používa **štandardné USB napätie 5V ±5%**.*

Neodporúča sa používať zdroj s vyšším napätím.

Použitie nabíjacích káblov tretích strán môže predĺžiť čas nabíjania.

Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjací konektor je suchý a bez potu alebo inej tekutiny.

Ak je v konektore tekutina, utrite ju mäkkou, suchou handričkou.

*S bezdrôtovým nabíjaním bude obal plne nabitý približne za **4 hodiny**.*

Ak je puzdro vybavené silikónovým ochranným krytom, nabíjanie môže trvať dlhšie.

Pred nabíjaním sa uistite, že obal je umiestnený presne v strede bezdrôtovej nabíjačky.

Ak nie je správne zarovnaný, nabíjanie sa nemusí uskutočniť.

Indikátor nabíjacieho puzdra


1. Stav batérie slúchadiel v nabíjacom púzdre

Ak sú slúchadlá vložené do puzdra, indikátor ukazuje ich stav nabitia.

Poznámka: Ak sú v púzdre obe slúchadlá, zobrazí sa stav toho s nižšou úrovňou nabitia.

Batéria pod 80 % Keď sa puzdro otvorí, **oranžové svetlo** svieti **5 sekúnd** a potom zhasne.

Batéria nad 80 % Keď sa puzdro otvorí, **zelené svetlo** svieti **5 sekúnd** a potom sa vypne.



Charging Case Indicator

2. Obe slúchadlá sú mimo puzdra a puzdro nie je pripojené k externému napájaniu

V tomto prípade indikátor ukazuje stav batérie nabíjacieho puzdra.

Batéria nad 40 %

Keď sa puzdro otvorí alebo zatvorí, alebo keď sa stlačí tlačidlo, **zelené svetlo** svieti **5 sekúnd**.

Batéria pod 40 %

Keď sa puzdro otvorí alebo zatvorí, alebo keď je tlačidlo stlačené, **oranžová kontrolka** svieti **5 sekúnd**.

3. Pripojený k externému zdroju napájania

Nabíjanie – Oranžová kontrolka svieti stabilne.

Nabíjanie dokončené - Zelená kontrolka svieti stabilne.

4. Ostatné štáty

Továrenský reset – Oranžové svetlo bliká **5 sekúnd** a potom zhasne.

Režim párovania – Oranžové a zelené svetlá blikajú striedavo.

Ďalšie funkcie aplikácie Shokz


Vylepšený Dolby Audio

1. **Vylepšený Dolby Audio** prináša bohatší, výraznejší bas, ktorý pridáva vašej hudbe väčšiu hĺbku a dynamiku, pričom zachováva čisté vokály, priestrannú zvukovú scénu a realistické detaily. Dolby Audio môžete zapnúť alebo vypnúť v aplikácii Shokz.
2. Uistite sa, že slúchadlá sú pripojené k telefónu a pred použitím otvorte aplikáciu Shokz.
3. Na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie použite prepínač **Dolby Audio**.




Nastavenia ekvalizéra

1. V aplikácii Shokz si môžete vybrať z rôznych zvukových profilov alebo si vytvoriť vlastný.
2. Uistite sa, že slúchadlá sú pripojené k telefónu a pred použitím otvorte aplikáciu Shokz.
 - V menu zvukových profilov vyberte prednastavený režim, ktorý chcete. Dostupné režimy: Standard, Vocal, Bass, Súkromné, Smart EQ, Customize.




Viacbodové párovanie

1. Najprv pripojte slúchadlá k telefónu. Potom v aplikácii Shokz vyberte: "**MultiPoint Pairing**"




2. V okne, ktoré sa zobrazí, potvrdte, že je zapnutá funkcia viacbodového párovania.
3. Vyber: **"Pripojiť sa k druhému zariadeniu"** a postupujte podľa pokynov na pripojenie druhého zariadenia.



4. Slúchadlá sú teraz pripojené k dvom zariadeniam súčasne. Bluetooth pripojenie môžete pohodlne spravovať cez aplikáciu Shokz.


Vymeniteľné ľavé/pravé slúchadlá do uší

1. Nie je potrebné rozlišovať medzi ľavými a pravými slúchadlami. Po nasadení automaticky rozpoznajú svoju polohu a správne priradia ľavý a pravý zvukový kanál. Túto funkciu je možné zapnúť alebo vypnúť v aplikácii Shokz.
2. Uistite sa, že slúchadlá sú úspešne pripojené k telefónu. Potom aktivujte prepínač v aplikácii Shokz: **"Vymeniteľné ľavé/pravé slúchadlá"**




Detekcia opotrebenia

1. Slúchadlá automaticky zistia, či sú zapnuté, a automaticky spustia alebo pozastavia prehrávanie zvuku. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v aplikácii Shokz.
2. Uistite sa, že slúchadlá sú pripojené k telefónu a pred použitím otvorte aplikáciu Shokz.
3. Po otvorení aplikácie klepnite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu a vyberte: **"Nastavenia" > "Smart Wear Detection"**. Tu môžete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť.



Nastavte hlasitosť hlasových notifikácií

1. Hlasitosť hlasových notifikácií je možné nastaviť v aplikácii Shokz.
2. Otvorte aplikáciu a klepnite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu. Potom vyber: **"Nastavenia" > "Nastavenia výzvy"**. Vyberte požadovanú úroveň hlasitosti: nízka, stredná, vysoká.



Automatické opätovné pripojenie

1. Keď sú zapnuté, slúchadlá sa automaticky pokúsia pripojiť k poslednému pripojenému zariadeniu. Úspešné spojenie je potvrdené hlasovým notifikovaním.
2. Ak sa spojenie stratí kvôli vzdialenosti a do **3 minút** sa vrátite do dosahu Bluetooth (**10 m**), slúchadlá sa automaticky pripoja k poslednému spárovanému zariadeniu. Úspešné spojenie bude potvrdené hlasovým oznámením.
3. Obe zariadenia musia byť zapnuté a v dosahu Bluetooth (**10 m**). Uistite sa, že je Bluetooth zapnuté na vašom mobilnom zariadení.

Find My Earlads

1. Pred použitím sa uistite, že sú slúchadlá pripojené k telefónu. Potom otvorte aplikáciu Shokz a vyberte: "**Nájsť moje slúchadlá**"
2. V okne, ktoré sa zobrazí, vyberte telefón, ktorý chcete nájsť.
3. Vyber: "**Ping Left Ear**" alebo "**Ping Right Ear**" Vybrané slúchadlo začne nepretržite vydávať zvuk.

Poznámka: Túto funkciu nepoužívajte, keď máte slúchadlá na ušiach.

Resetovanie slúchadiel

1. Resetovanie vymaže zoznam spárovaných zariadení a obnoví všetky nastavenia na továrenské nastavenia.
2. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
3. Nechajte veko puzdra otvorené a podržte tlačidlo nabíjacieho puzdra **15 sekúnd**. Keď oranžové svetlo vo vnútri skrinky bliká **5 sekúnd** a potom zhasne, reset je dokončený.
4. Akonáhle sa kontrolka začne striedavo blikáť oranžovo a zeleno, slúchadlá sú opäť pripravené na párovanie.

Čistenie a údržba

1. Čistenie kovových kontaktov nabíjacieho puzdra a slúchadiel

Pomocou mäkkého vatového tampónu navlhčeného malým množstvom medicínskeho alkoholu alebo čistou vodou jemne vyčistite kovové kontakty vo vnútri nabíjacieho obalu. Potom odstráňte všetky zvyšky tekutiny čistou, suchou handričkou bez žmolkov a nechajte všetko dôkladne vyschnúť. Kovové kontakty na spodku slúchadiel vyčistite rovnakým spôsobom.

2. Po športe alebo kontakte s tekutinami odstráňte pot, špinu a prach zo slúchadiel.

Pred vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra sa uistite, že sú slúchadlá aj nabíjacie kontakty úplne suché a čisté.

Poznámka: Neohýbajte ani nekrúťte slúchadlá nadmerne. Tým sa môžu deformovať a znížiť pohodlie pri nosení.

Ochrana duševného vlastníctva

Za kontrolovaných laboratórnych podmienok boli samotné slúchadlá testované na odolnosť voči prachu a vode a spĺňajú hodnotenie **IP57** podľa IEC 60529.

Poznámky

1. Hodnotenie **IP57** sa vzťahuje len na slúchadlá, nie na nabíjací obal.
2. Odolnosť voči vode nie je trvalá a môže sa postupne znižovať pri bežnom používaní.
3. Neponorte produkt do vody, nevystavujte ho dlhodobej vlhkosti ani ho nepoužívajte pri vodných športoch, ako je plávanie, vodné lyžovanie alebo surfovanie.
4. Ak sa produkt alebo jeho príslušenstvo dostanú do kontaktu s vodou, vysušte ich čo najskôr a nechajte vyschnúť na dobre vetranom a chladnom mieste.

Nepoužívajte ani nenabíjajte produkt, kým nie je úplne suchý.

Skladovanie a údržba

Skladujte produkt na chladnom, suchom mieste. Odporúčaná prevádzková teplota je **od 0 °C do 40 °C**.

Chráňte produkt pred zdrojmi tepla, horľavými plynmi a čistiacimi alebo korozívnymi kvapalinami. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám na dlhé obdobia.

Ak je akákoľvek časť produktu poškodená, začne dymiť, príliš sa zahrieva alebo je cítiť zápach spálenia, okamžite ho prestaňte používať.

Slúchadlá majú hodnotenie **IP57** proti prachu a vode, čo je vhodné na bežné športové aktivity mimo vody. Nie sú však úplne prachotesné ani vodotesné.

Nabíjacie puzdro má certifikáciu **IP54** proti prachu a striekajúcej vode.

Neponorte produkt do vody.

Hodnotenia **IP57** a **IP54** nie sú trvalé a môžu sa postupne znižovať pri bežnom používaní.

Produkt vyčistite mäkkou, suchou handričkou.

Ak bol produkt uskladnený dlhší čas, pred použitím ho opäť plne nabíť.

Umiestnenie sériového čísla

1. Sériové číslo produktu je uvedené na štítku čiarového kódu na obale a na záručnej karte.
2. Je tiež vytlačený na spodku nabíjacieho puzdra.

Záruka

Vaše slúchadlá sú kryté zárukou.

Pre podrobnosti o obmedzenej záruke navštívte:

<https://shokz.com/pages/warranty-return>

