SS-2930

DÔLEŽITÉ:

Pred použitím si vždy pozorne prečítajte návod na použitie.

Tento návod si môžete stiahnuť z našich webových stránok www.sogo.es.

Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

RADY NA POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

• Maximálna hmotnosť váhy je 300 g.

• Pre zabezpečenie dlhej životnosti nevystavujte váhu vlhkým, horúcim ani studeným podmienkam.

• Výrobok je vysoko presná elektronická váha – netlačte na ňu ani ju nepúšťajte, môže sa poškodiť.

• Ak je povrch váhy znečistený, očistite ju mäkkou handričkou, nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a zabráňte vniknutiu vody.

• Výrobok je určený len na váženie drobných predmetov pre domáce použitie, nepoužívajte ho na obchodné účely.

• Pri nesprávnom zobrazení skontrolujte batérie a kontakty. Pri dlhšom používaní vymeňte batérie.

POPIS ČASTÍ

A – Rukoväť

B – Lyžica

C – Displej

D – Tlačidlo výberu jednotiek

E – Tlačidlo zapnutia/vypnutia a TARE

F – Tlačidlo HOLD (zafixovanie hmotnosti)

G – Kryt batérií

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Max. hmotnosť: 300 g

Presnosť: 0,1 g

Batérie: 2 × AAA

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Držte váhu za rukoväť.

2. Stlačte tlačidlo zapnutia (E) a počkajte na vynulovanie.

3. Keď sa zobrazí „0,0 g“, váha je pripravená.

4. Naberte materiál do lyžice a sledujte hmotnosť.

5. Pre zafixovanie stlačte tlačidlo HOLD (F).

6. Jednotky zmeníte tlačidlom MODE (D).

7. Funkcia TARE umožňuje odčítať hmotnosť nádoby.

8. Neprekračujte maximálnu hmotnosť 300 g.

9. Po použití váhu vypnite alebo sa vypne automaticky po 2 minútach.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

• Váhu používajte iba na stabilnom povrchu.

• Ak ju nebudete používať dlhší čas, vyberte batérie.

• Pri rozdielnych výsledkoch sa použije priemer.

• Nepoužívajte váhu ako úložný priestor.

• Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Čistite mierne vlhkou handričkou.

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

• Nepoužívajte kovové nástroje.

• Neponárajte do vody.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Váha sa nezapne – vyberte a vložte batérie, skontrolujte ich stav.

„Lo“ – vymeňte batérie.

„0-Ld“ – prekročená maximálna hmotnosť 300 g.