



HORIZON 20

HORIZON 20 Pro

HORIZON 20 Max

Používateľská príručka

1. Pred použitím tohto produktu si prosím pozorne prečítajte túto používateľskú príručku.

Ďakujeme, že ste si zakúpili a používate produkty XGIMI. Pre vašu bezpečnosť a v záujme správneho používania si pred použitím produktu pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Spoločnosť XGIMI nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenia osôb, poškodenie majetku alebo iné straty spôsobené nedodržaním pokynov alebo bezpečnostných opatrení uvedených v tejto používateľskej príručke.

2. O tejto používateľskej príručke

Autorské práva k tejto používateľskej príručke patria spoločnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v tejto používateľskej príručke patria ich príslušným vlastníkom. Obsah používateľskej príručky sa môže líšiť od produktu.

- Model: XR13A / XR14A / XR16A
- Spoločnosť XGIMI Technology si vyhradzuje právo na výklad a úpravu tejto používateľskej príručky.

3. Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Nemierajte objektívom do očí, pretože silné svetlo projektora môže spôsobiť ich poranenie.
- Nezablkujte vstup/výstup vzduchu zariadenia, aby ste predišli poškodeniu vnútorných elektronických súčiastok z dôvodu nedostatočného odvodu tepla.
- Neutierajte objektív priamo čistiacimi nástrojmi, ako je papier alebo handrička, aby ste predišli poškodeniu objektívu; prach z povrchu objektívu iba odfúknite stlačeným vzduchom.

- Neumývajte zariadenie chemikáliami, čistiacimi prostriedkami ani žiadnymi tekutinami, aby ste zabránili korózii dosky plošných spojov. Dažďová voda, vlhkosť a kvapaliny obsahujúce minerály môžu taktiež poškodiť dosku plošných spojov.
- Uchovávajte zariadenie, jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu detí.
- Zabezpečte, aby sa zariadenie používalo v suchom a vetranom prostredí.
- Neskladujte zariadenie v extrémne horúcich alebo studených podmienkach, pretože extrémne teploty skracujú životnosť elektronických zariadení. Bezpečná skladovacia a prevádzková teplota je 0 °C až 40 °C.
- Nevkladajte zariadenie do žiadneho vykurovacieho zariadenia (napríklad sušičky alebo mikrovlnnej rúry) kvôli sušeniu.
- Na zariadenie nepoužívajte nadmernú silu ani pred neho neumiestňujte prekážky, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
- So zariadením nehádzte, neudierajte doň ani ním prudko netraste, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej dosky plošných spojov.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať a zostavovať. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte popredajný servis XGIMI.
- Neopravujte žiadny výrobok sami. Ak výrobok alebo súčiastka nefunguje, bezodkladne kontaktujte popredajný servis XGIMI alebo ho vráťte výrobcovi na opravu.
- Pri inštalácii a prevádzke zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi radiátorom alebo tepelným žiaričom a zariadením aspoň 20 cm.
- Pri používaní slúchadiel s týmto zariadením buďte opatrní, môže vzniknúť nadmerný akustický tlak, ktorý môže spôsobiť stratu sluchu.
- Pri otáčaní zariadenia sa uistite, že sa v jeho okolí nenachádzajú žiadne prekážky, aby ste predišli kolíziám. Rovnako prosím nevkladajte ruku do medzier, aby nedošlo k pricviknutiu.

4. Aktualizácia systému

Online aktualizácia


Online aktualizáciu možno vykonať v systémových nastaveniach .

UPOZORNENIE:

Pred inštaláciou alebo uvedením zariadenia do prevádzky si prosím prečítajte informácie na spodnej strane krytu týkajúce sa elektrických a bezpečnostných údajov.

- Riad'te sa prosím skutočnými funkciami systému, pretože sa priebežne aktualizujú.


5. Porty



Poznámka:


Na porte HDMI 2.1 by sa mal použiť kábel HDMI 2.1.

6. Diaľkové ovládanie




- A: Napájanie
- B: Streamovacie médiá
- C: Zaostreň
- D: Späť
- E: Hlasitosť -
- F: Google Asistent
- G: Skratka
- H: Vstup
- I: D-Pad
- J: Domov
- K: Nastavenia
- L: Hlasitosť +

7. Párovanie diaľkového ovládania




Umiestnite diaľkové ovládanie do 10 cm od zariadenia, súčasne stlačte  a . Indikátor začne blikať, keď diaľkové ovládanie vstúpi do režimu párovania. Akonáhle začne blikať, tlačidlá uvoľnite. Po zaznení zvuku „ding“ je pripojenie úspešné. Ak sa párovanie nepodarí, počkajte 30 sekúnd a zopakujte vyššie uvedené kroky.

8. Zapnutie/vypnutie zariadenia



Pripojte zariadenie k napájaciemu zdroju a stlačením tlačidla napájania na zadnej strane zariadenie zapnite. V zapnutom stave stlačte tlačidlo napájania na vypnutie.

9. Nastavenie zaostrenia



Stlačením tlačidla  spustíte automatické zaostrenie. Podržaním tlačidla  prepnite na manuálne zaostrenie. Zaostrenie upravujte tlačidlami  . Po dokončení úpravy môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo na ukončenie režimu zaostrovania.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk