

BINOKULÁRNE ĎALEKOHL'ADY LEVENHUK NEW ATOM

Návod na použitie



levenhuk.com

Levenhuk Inc. (USA): 6021 Catlin Dr., Tampa, FL 33612, USA,

+1 813 468-3001, contact_us@levenhuk.com

Levenhuk Optics s.r.o. (Europe): V Chotejně 700/7, 102 00 Prague 102, Czech Republic,


+420 737-004-919, sales-info@levenhuk.cz

Levenhuk® is registered trademark of Levenhuk, Inc.

© 2006-2026 Levenhuk, Inc. All rights reserved.

20260326

levenhuk
Zoom&Joy



7x35, 8x30, 8x40, 7x50, 10x50,
20x50, 7-21x40, 10-30x50



8-20x25

Časti ďalekohľadu

1. Šošovky objektívu
2. Okuláre
3. Krúžok dioptrickej korekcie
4. Stredový zaostrovací gombík
5. Kryt objímky na statív

Upozornenie! Pozorovacím ďalekohľadom sa nikdy nepozerajte priamo do Slnka, lebo hrozí nebezpečenstvo trvalého poškodenia zraku alebo priamo oslepnutia.

Levenhuk New Atom je řada binokulárních ďalekohledů pro běžné každodenní použití, které jsou Porro hranoly. Tyto triedry jsou mimořádně vhodné pro pozorování ve městě i v přírodě. Optické prvky všech modelů jsou vyrobeny ze skla BK-7 a jsou kompletně opatřeny antireflexní vrstvou.

Plášť triedrov Levenhuk New Atom s gumeným pancierovaním chrání pri pozorovaní optiku pred vlhkosťou, zatiaľ čo mäkké puzdro, ktoré je súčasťou súpravy, chráni trieder pred nečistotami a mechanickým poškodením pri skladovaní a preprave.

Základné charakteristiky:

- Kvalitné Porro hranoly vyrobené z optického skla BK-7 s vrstvou na všetkých optických povrchoch (FC);
- Vodovzdorné pogumované telo;
- Očnice vyrobené z mäkkej gumy;
- Mechanizmy centrálného zaostrovania a dioptrickej korekcie;
- Trieder je možné upevniť na statív (je potrebné zakúpiť samostatne), okrem modelu 8-20x25.

Obsah súpravy: binokulárny ďalekohľad, krytky okuliarov a objektívov (okrem modelu 8-20x25), pútko, obal, čistiaca utierka, návod na použitie a záručný list.

Záruka: doživotná. Ďalšie informácie – navštívte naše webové stránky: cz.levenhuk.com/zaruka

Starostlivosť a údržba

Pri používaní tohto prístroja deťmi alebo osobami, ktoré si neprečítali tento návod alebo neboli plne oboznámené s jeho obsahom, prijmite potrebné preventívne opatrenia. Z žiadneho dôvodu sa nepokúšajte prístroj rozoberať. S opravami akéhokoľvek druhu sa obráťte na svoje miestne autorizované servisné stredisko. Prístroj chráňte pred prudkými nárazmi a nadmerným mechanickým namáhaním.

Nedotýkajte sa svojimi prstami povrchov optických prvkov. Povrch šošovky očistite stlačeným vzduchom alebo mäkkou čistiacou utierkou na šošovky. Na vyčistenie vonkajších častí prístroja používajte výhradne špeciálne čistiace utierky a špeciálne nástroje na čistenie optiky. Výrobca si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť sortiment a špecifikácie výrobkov.