
v1 február 2026



Netatmo

NÁVOD NA POUŽITIE

Thermostat ORIGINAL.

Ďakujeme, že ste si vybrali Netatmo!

Tento návod vám predstaví všetky funkcie, aby ste rýchlo zvládli ovládanie produktu, jeho rozhranie aj mobilnú aplikáciu.



Poznámka: kedykoľvek sa môžete vrátiť na začiatok kapitoly / do predchádzajúcej kapitoly alebo prejsť na ďalšiu kapitolu kliknutím na jednu z týchto šípok

Obsah.

01 Sortiment *(strana 5)*

Hlavné súčasti ponuky, architektúra, inštalácia

02 Displej termostatu *(strana 10)*

Zobrazenie a tlačidlá na produkte

03 Aplikácie *(strana 14)*

Úvodná obrazovka, zmena režimu, zmena plánu, manuálne ovládanie, scenáre, nastavenia, kompatibilita s Matter

04 Programovanie *(strana 23)*

Sprievodca plánovaním, teplotné sady, úpravy a zmeny

05 Užitočné funkcie pre všetkých *(strana 28)*

Aktivita a bilancia, Eco-Assist (geolokácia), Predkúrenie, Auto-Care, Uzamknutie

06 Pomoc a podpora *(strana 35)*

Nainštalujte produkt podľa jednotlivých krokov online sprievodcu.

Kliknutím otvoríte inštalačného sprievodcu


Potom termostat nastavte a ovládajte v aplikácii Home + Control.

Home + Control



01

OBJAVTE SORTIMENT



Hlavné súčasti ponuky.




Thermo Hub
Brána: mozog celej inštalácie kúrenia
Wi-Fi / Zigbee – 230 V



Thermostat ORIGINAL
Nastavenie kúrenia a meranie teploty
Zigbee – 3 batérie AA



Thermo Link
Bezdrôtový prijímač
Beznapäťový kontakt (ON/OFF)
Zigbee – 230 V




Krycí nástenný rámik
Drôtová inštalácia termostatu



Stolný stojan
Bezdrôtová inštalácia termostatu

Thermo Hub v srdci celého systému.




Thermo Hub (brána)
Mozog celej inštalácie

Prispôsobivý systém
Drôtová aj bezdrôtová montáž


Modulárny systém
Riadenie jednej či viac zón

Rozšíriteľný systém
Ekosystém Legrand

Drôtová alebo bezdrôtová inštalácia termostatu.







V niektorých prípadoch máte sadu určenú pre jeden typ inštalácie.
Ak chcete prejsť z drôtovej inštalácie na bezdrôtovú,
jednoducho pridajte Thermo Link v aplikácii.


Nastavte teplotu miestnosť po miestnosti.

Doplňte termostat o **termostatickú hlavicu ORIGINAL** (predáva sa samostatne), ktorú nainštalujete na všetky teplovodné radiátory.

Teplotu v každej miestnosti riadite nezávisle podľa svojich potrieb a dennej doby. Chladnejšia spálňa v noci, teplejšia kúpeľňa ráno... kúrenie prispôsobíte miestnosť po miestnosti a maximalizujete úspory.



02 OBJAVTE DISPLEJ TERMOSTATU



Ťuknutím termostat prebudíte.

Displej termostatu sa po 6 sekundách nečinnosti automaticky uspí kvôli nižšej spotrebe energie!

Teploty
Zobrazuje aktuálnu teplotu v dome (s presnosťou na 0,1 °C), alebo cieľovú teplotu po stlačení stredového tlačidla



Stredové tlačidlo
Prvým ťuknutím prebudíte displej termostatu a zobrazíte teplotu v miestnosti

Ovládanie teploty
Ťuknutím na + alebo – zvýšite alebo znížite cieľovú teplotu (po 0,5 °C)

Druhým ťuknutím zobrazíte cieľovú teplotu a prejdete k ovládaniu teploty (+/–)

Sledujte upozornenia a prebiehajúce akcie.

Upozornenia Auto-Care
Tieto ikony sa rozsvietia pri nízkom stave batérií alebo pri strate spojenia s Thermo Hubom (bránou)
Viac informácií na str. 33

Kúrenie v prevádzke
Termostat vysiela požiadavku na kúrenie do systému, ku ktorému je pripojený (kotol, tepelné čerpadlo...)



Prebieha manuálne ovládanie
Termostat nepostupuje podľa plánu. Bola vykonaná manuálna zmena +/– alebo zapnutý režim Neprítomnosť / Ochrana proti mrazu.
Viac informácií na str. 19

Displej uzamknutý
Zmenu cieľovej teploty na termostate nie je možné vykonať.
Viac informácií na str. 34

Ovládajte celý dom jediným gestom.



Doplňte Thermostat ORIGINAL o produkty „With Netatmo“ a získajte ešte viac možností

Z displeja termostatu spustíte dva prispôsobiteľné domáce scenáre.

Aktivujte napríklad „Odchod“ a znížte kúrenie v celom dome pri neplánovanej neprítomnosti.


A ak máte doma ďalšie inteligentné produkty Legrand „*With Netatmo*“, môžete napríklad jediným gestom ovládať kúrenie, svetlá aj žalúzie!

Viac o scenároch na str. 20



03

OBJAVTE APLIKÁCIE



Naše aplikácie.



Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Aplikácia Home + Control

V srdci vašej inteligentnej domácnosti: aplikácia združuje všetky zariadenia pre komfort a úsporu energie od skupiny Netatmo – Legrand – Bticino.

home.netatmo.com

Webová aplikácia

Je dostupná iba z počítača a ponúka jednotný prehľadný panel na sledovanie a analýzu vašej inteligentnej domácnosti.

Úvodná obrazovka.



Vonkajšie počasie

Aktuálny plán / režim

Domáce scenáre

(Posunutím zobrazíte ďalšie scenáre)

Ovládanie cieľovej teploty

Vnútorná teplota




Z úvodnej obrazovky máte prístup k najdôležitejším funkciám na ovládanie termostatu a k prehľadnému menu.

Môžete **sledovať všetky aktuálne nastavenia aj podmienky vnútri** a vonku.

Vľavo: ukážka obrazovky s jednou miestnosťou a jedným termostatom

Zmena režimu.

Prístup k rôznym režimom kúrenia




Na úvodnej obrazovke aplikácie vidíte aktuálny plán alebo režim kúrenia.

Na prepnutie do režimu Neprítomnosť alebo Vypnuté / Ochrana proti mrazu stačí ťuknúť na kartu s plánom kúrenia a vybrať požadovaný režim.

Teplotu priradenú každému režimu zmeníte v: Nastavenia > Plány > Upraviť teploty.

Pri režimoch Neprítomnosť a Vypnuté môžete v prípade potreby nastaviť aj dobu trvania.

Zmena plánu.



Prístup k zmene plánu

Na úvodnej obrazovke aplikácie vidíte aktuálny plán alebo režim kúrenia.

Na zmenu aktuálneho plánu stačí ťuknúť na tlačidlo a vybrať požadovaný plán.

V tejto časti môžete tiež vytvoriť nový teplotný plán.

Podrobnosti a úpravy plánov nájdete v nastaveniach aplikácie.

Manuálne ovládanie.





Vypnutie kúrenia

Prístup k manuálnemu ovládaniu posuvníkom alebo tlačidlami +/–


Na displeji termostatu spoznáte prebiehajúce manuálne ovládanie podľa tejto ikony

Na úvodnej obrazovke aplikácie alebo v detaile miestnosti ovládate teplotu tlačidlami + / – alebo modrým posuvníkom.

Teplotu môžete manuálne zvýšiť alebo znížiť v aplikácii alebo priamo na displeji termostatu. Termostat potom počas nastavenej doby (predvolene 3 h) nepostupuje podľa aktuálneho plánu.

Predvolenú dobu manuálneho ovládania zmeníte v: Nastavenia > Tepelný komfort (od 5 min do 12 h).

Domáce scenáre.



Départ

Arrivée

Po aktivácii scenára sa na displeji termostatu zobrazí ikona manuálneho ovládania


Tlačidlá Príchod / Odchod nájdete na úvodnej obrazovke aplikácie aj na displeji termostatu.

Oba scenáre nastavíte v: Nastavenia > Scenáre.

Môžete nastaviť predvolenú teplotu a dobu jej trvania – termostat počas tejto doby nepostupuje podľa plánu.

Pomocou scenárov môžete ovládať aj ďalšie produkty radu *With Netatmo*, napríklad svetlá alebo žalúzie.

Nastavenia.



Z navigačnej lišty sa dostanete priamo do menu Nastavenia.

Nájdete tu všetky nastavenia týkajúce sa termostatu aj celej domácnosti.

- ✓ *Správa domácnosti:* nastavenie miestností a produktov, stav pripojenia a batérie...
- ✓ *Scenáre* a *Plány:* vytváranie a úpravy, zmena predvolených teplôt
- ✓ *Tepelný komfort:* vrátane predkúrenia a doby manuálneho ovládania
- ✓ *Inteligentné oznámenia:* vytváranie a úpravy oznámení súvisiacich s produktom

Kompatibilita a zdieľanie cez Matter.



Thermostat ORIGINAL je kompatibilný so štandardom Matter prostredníctvom certifikovaného Thermo Hubu (brány).


Vďaka tomu môžete využiť platformy inteligentnej domácnosti ako Apple Home, Google Home, Alexa alebo SmartThings.

Na zdieľanie cez Matter musíte mať Thermo Hub a termostat nastavený v aplikácii Home + Control.

Potom produkt pridáte do svojho systému cez Matter priamo zo zariadenia Apple alebo Android. Celý postup nájdete **kliknutím sem**.

04

OBJAVTE PROGRAMOVANIE



Programovanie zapnuté, energia ušetrená.

Vďaka programovaniu prispôsobíte kúrenie svojmu rytmu a prítomnosti doma.


Úspora energie, ani na to nemusíte myslieť!



Váš plán vznikne po niekoľkých otázkach.

Už pri nastavení termostatu vám **Sprievodca plánovaním pomôže vytvoriť teplotný plán**.

Stačí odpovedať na niekoľko otázok o vašich zvykoch cez pracovné dni aj cez víkend a plán, podľa ktorého sa bude termostat riadiť, je hotový!



Váš plán využíva rôzne teplotné sady.

Komfort
Ideálna teplota,
keď ste doma


Noc
Znížená teplota
počas spánku

Eco
Úsporná teplota,
keď nie ste doma


Komfort+
Vyššia komfortná teplota
na prechodný čas

\+

Do plánu môžete pridať aj ďalšie vlastné teplotné sady!



Váš plán sa prispôsobí vašim potrebám.




V nastaveniach otvorte sekciu Plány. Tu nájdete všetky vytvorené plány a môžete ich upravovať.

Pri každom pláne potom môžete:

- upraviť časové úseky,
- upraviť teplotné sady,
- kopírovať a vkladať dni a ušetriť tak čas pri rovnakom dennom rytme

05 UŽITOČNÉ FUNKCIE PRE VŠETKÝCH



Žiadne kompromisy v pohodlí.

Thermostat ORIGINAL vám ponúka **užitočné funkcie pre optimálny používateľský zážitok** pri riadení komfortu doma aj na diaľku.



Aktivita a bilancia.





V navigačnej lište zvoľte Energia – nájdete tu krivky aktivity v reálnom čase aj ich históriu


Z navigačnej lišty sa dostanete priamo k energetickej bilancii a sledovaniu aktivity kúrenia.

Každý mesiac si v aplikácii môžete pozrieť svoju bilanciu. Lepšie tak porozumiete svojej spotrebe vďaka zrozumiteľným analýzam a vysvetľujúcim faktorom prispôsobeným vášmu domu.

Nájdete tu aj celý vývoj a históriu teplotných kriviek a fáz činnosti kúrenia za zvolené obdobie.

Funkcia Eco-Assist.







Už nezabudnete vypnúť kúrenie pri odchode – vďaka upozorneniu v telefóne založenom na geolokácii.


Toto oznámenie platí pre všetky vaše produkty kúrenia ORIGINAL a pre celý dom. Následne sa sami rozhodnete, či v aplikácii zasiahnete.

Funkciu aktivujete v:
Nastavenia > Inteligentné oznámenia > Kúrenie zostalo zapnuté po odchode > Potvrdiť.



Pre presnejšie predkúrenie využite merania vonkajšieho modulu inteligentnej meteostanice Netatmo.

Funkcia Predkúrenie.




Predkúrenie je funkcia, ktorá spustí kúrenie skôr, aby sa cieľová teplota dosiahla presne v čase uvedenom v pláne kúrenia domácnosti.

Funkcia zohľadňuje vlastnosti domu aj vonkajšie počasie a zaisťuje tak optimálny komfort.

Predkúrenie zapnete alebo vypnete v: Nastavenia > Tepelný komfort > Predkúrenie.

Predvolená doba predkúrenia je 30 min. Po niekoľkých týždňoch používania sa prispôsobí vlastnostiam vášho domu.

Funkcia Auto-Care.




Upozornenia Auto-Care uvidíte na úvodnej obrazovke aplikácie alebo v inteligentných oznámeniach.

Vďaka funkcii Auto-Care vás termostat upozorní vždy, keď je potrebná vaša pozornosť, aby kúrenie naďalej fungovalo optimálne.

Táto funkcia zahŕňa dve časti:

- Slabé alebo vybité batérie: prvé upozornenie príde približne 1 mesiac pred vybitím batérií (podľa používania a typu batérií)
- Porucha produktu alebo systému: upozornenie, ak systém napríklad nedokáže dosiahnuť správnu teplotu

Funkcia Uzamknutie.




Funkcia Uzamknutie zabraňuje nechceným zmenám na displeji termostatu – všetko tak máte pod kontrolou, aj na diaľku.

Funkciu je možné zapnúť alebo vypnúť priamo na displeji termostatu súčasným podržaním tlačidiel + a – počas 5 sekúnd.


Zapnúť alebo vypnúť ju môžete aj v aplikácii: Nastavenia > Správa domácnosti > [Miestnosť] > [Názov produktu] > Uzamknutie.

06

POMOC A PODPORA



Ďalšie podrobnosti o našich produktoch...



Online podpora
Najčastejšie otázky, vysvetlenie funkcií a návrhy riešenia

helpcenter.netatmo.com

Netatmo

Une marque de legrand®

www.netatmo.com