

70MAI JUMP STARTER 2



PREHLÁSENIE Návod

Naskenujte QR kód a získajte prístup k
online viacjazyčnému manuálu



Varovanie

1. Toto zariadenie je vhodné na použitie s benzínovými motormi do 5,0 litra a dieselovými motormi do 3,0 litra.
2. Nepripájajte ČERVENÝ a ČIERNY pól oproti svorkám autobatérie.
3. Nerozoberajte štartér.
4. Nepoužívajte ho ako hračku pre dieťa.
5. Produkt skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov vlhkosti a korozívnych materiálov.
6. Ak batéria opuchne, preteká alebo sa objaví nezvyčajný zápach, okamžite prestaňte produkt používať.
7. Produkt by sa mal používať pri normálnej teplote a chrániť ho pred vlhkosťou, vysokou teplotou a otvoreným ohňom.
8. Neštartujte auto nepretržite. Aby ste predišli poškodeniu produktu, udržiavajte medzi pokusmi o spustenie odstup 1 minútu.
9. Neštartujte auto, keď na indikátore úrovne batérie svietia len dve kontrolky. Inak môže dôjsť k poškodeniu produktu.
10. Nabíjajte produkt každé 3 mesiace, aby ste zabránili jeho vypusteniu.
11. Pred prvým použitím produktu nabíjajte aspoň 3 hodiny.
12. Po použití produktu na naštartovanie auta počkajte aspoň 30 minút pred nabíjaním.
13. Produkt je navrhnutý iba pre použitie vo vozidlách s 12V olovenými/AGM/gélovými batériami.
14. Do naštartovanie vozidla použite iba štandardné štartovacie káble, ktoré sú súčasťou produktu.

POZNÁMKA

- Riziko požiaru alebo výbuchu, ak je batéria vymenená za nesprávny model.
- Hodenie batérie do ohňa alebo horúcej pece, ako aj mechanické rozdrvenie alebo prerezanie batérie, môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu.
- Vystavenie batérie veľmi nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k explózii alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu.

Diagram produktu:




Zoznam obsahu balíka



Štarter ×1




Používateľská príručka ×1



Balík ×1




Štartovací kábel ×1




Nabíjací kábel ×1

Poznámka: Obrázky tohto produktu, príslušenstva a rozhrania displeja v tejto používateľskej príručke sú zjednodušené a slúžia len na ilustráciu. Z dôvodu pravidelných aktualizácií produktu sa môžu vyskytnúť rozdiely medzi skutočným produktom a zobrazenými diagramami. Viac informácií nájdete v skutočnom produkte.

Štartovanie vozidla




Otvorte silikónový kryt na porte ENGINE produktu a vložte konektor terminálu EC5 do príslušného otvoru.



Pripojte červenú svorku ku kladnému (+) pólu a čiernu svorku k zápornému (-) pólu batérie.



Keď sa kontrolka štartovacieho kábla rozsvieti na zeleno, môžete sa pokúsiť naštartovať vozidlo do 40 sekúnd stlačením tlačidla štartovania motora alebo otočením kľúča v zapalovaní.




Po úspešnom štartovaní odpojte štartovací kábel od produktu a potom odstráňte svorky z kladného a záporného pólu batérie.

Stav LED vodiča / príčiny / riešenie

Stav LED diód	Spôsobuje	Riešenie
Blikajúce 	Správne pripojenie	Pripravené na pripojenie k batérii vášho auta
	Spätné nabíjanie batérie	Výstup odpojenia
Blikajúce 	Žiadny štart motora dlhšie ako 40 sekúnd po zapojení	Znova pripojte Svorka na autobatériu
 Sviety	Všetky spojenia sú správne, pripravené naštartovať motor	Naštartujte motor do 40 sekúnd
 Sviety  Pípnutie	Nízka nabíjačka bootovacieho zariadenia	Skontrolujte úroveň nabitia. Účtujte súčin
	Svorky pripojené opačne	Vhodná polarita
	Prepojovací vodič pri nadmernej teplote	Čakanie na ochladenie po ďalšom kopnutí
	Terminálne skraty	Oddelte kladný a záporný pól

Ako nabíjať svoj mobilný telefón alebo iné elektronické zariadenia?

Krok 1:



Pripojte USB kábel na konci USB rozhrania produktu.

Krok 2:



Druhý koniec nabíjacieho kábla pripojte k príslušnému nabíjacímu portu telefónu mobilné alebo iné elektronické zariadenie.


Krok 3:



Stlačte tlačidlo napájania, aby ste začali nabíjať zariadenia.

* Zariadenie je vybavené ochranou proti skratu na výstupe: výstup sa automaticky vypne v prípade skratu (po odstránení skratu musí byť produkt obnovený do prevádzky stlačením tlačidla alebo nabíjaním).

Ako zapnem svoju LED núdzovú baterku?



Režim baterky

Dlhý tlak
2S



Režim svetla

Krátka tlač
raz



SOS režim

Krátka tlač
raz



Režim varovania

Dlhé stlačenie 2 sekundy v akomkoľvek režime vypne funkciu LED baterky.


Ako si môžem produkt poplatiť?

Krok jeden:



Vstupný tip nabíjacieho kábla musí byť v USB porte, aby dosiahol vstupný port produktu.

Krok dva:



Pripojte nabíjací kábel na výstup byť v USB porte, aby dosiahol vstupný Načítal produkt.

ŠPECIFIKÁCIE

Model

Midrive PS07

Kapacita

38,48 Wh

Vchod

5 V = 2 A

USB výstup

5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = Maximálne 1,5 A. 18 W

Bootovací výstup

DC 12 V

Počiatočný prúd

500 A

Špičkový prúd

1000 A

Prevádzková teplota

-20~60°C

Teplota nabíjania

-5~50°C

Právne informácie

1. Naša spoločnosť sa zrieka zodpovednosti za poškodenie produktu v prípade, že ho používateľ rozoberie a zloží samotným používateľom.
2. Naša spoločnosť sa zrieka zodpovednosti, ak používateľ použije nabíjačku, ktorá nie je vhodná pre tento produkt.
3. Naša spoločnosť sa vzdáva zodpovednosti za produkty po uplynutí záručnej doby.

Riešenie problémov

Problém	Dôvod	Riešenie
Keď stlačíte tlačidlo napájania, nič sa nestane.	Napät'ová úroveň produktu je veľmi nízka a spúšťa nízkoenergetickú ochranu, ktorá vypne produkt.	Pripojte produkt k nabíjačke, aby ste ho mohli nabiť.
Problém	Dôvod	Riešenie
Žiadna reakcia na nabíjanie.	Nabíjací kábel je poškodený	Vymeňte nabíjací kábel a nabíjajte 4 - 5 hodín, potom opäť skontrolujte.

WEEE informácie



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpad, elektrické a elektronické zariadenia (v súlade s smernicou 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť nakladané so zmiešaným komunálnym odpadom. Namiesto toho je potrebné chrániť zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadu z elektrických a elektronických zariadení na zberné miesto určené centrálnymi alebo miestnymi orgánmi na odpad z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia a recyklácia zabráni možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o lokalite, podmienkach a pravidlách prevádzky takýchto zberných miest kontaktujte inštalatéra alebo miestny úrad.

Deklarácia zhody EÚ



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami v znení neskorších úprav. Plné znenie deklarácie EÚ o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://help.70mai.asia/1193.html>



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Scatola Neto	Manuale	Borsa	Pellicola
PAP 21	PAP 22	CPE 7	EPE 7
Carta	Carta	Plastica	Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune,
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.



FR
Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



E-mail: help@70mai.com

Pre viac informácií navštívte www.70mai.com **Výrobca:** 70mai Co., Ltd.

Adresa: Izba 2220, budova 2, č. 588 Zixing Road, okres Minhang, Šanghaj, Čína