

SLUCHÁTKA MONDO FREESTYLE

Vitajte u MONDO.

Začnite prečítaním tejto príručky a behom chvíľky si budete môcť vypočuť svoj vybraný song.

ČO JE SÚČASŤOU BALENIA

- Slúchadlá Mondo freestyle
- Nabíjací kábel USB-C

UPOZORNENIE! Hlasitosť ovplyvňuje kapacitu batérie. Pokiaľ budete prehrávať hudbu s nižšou hlasitosťou, batéria vydrží medzi nabíjaniami ešte dlhšie (až 22 hodín)


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Bluetooth 5.3
- Nabíjanie cez USB-C konektor
- Kapacita batérie: 200 mAh
- Dva meniče: Ø36 mm
- Dva mikrofóny
- Výdrž batérie: 22 h
- Doba hovoru: 20 h
- Mikrofón s funkciou ENC
- Doba prehrávania: 22 h
- Doba nabíjania: 1,5 h
- Citlivosť: 105 DBSL
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz

ZAČÍNANIE

Začnite stiahnutím aplikácie „MONDO by Defunc“, kde nájdete svoje aplikácie (App Store a Google Play).

1. Uistite sa, že sú slúchadlá plne nabité. Nabíjajte ich, kým kontrolka nesvieti trvalo bielym svetlom.
2. Stlačte ovládacie tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre zapnutie slúchadiel.
3. Keď biela kontrolka striedavo blikajú, slúchadlá sú pripravené na spárovanie s vaším zariadením.
4. Zapnite funkciu Bluetooth na vašom zariadení. V zozname Bluetooth vyberte „Mondo Freestyle“ pre spárovanie slúchadiel so zariadením.
5. Keď sa rozsvieti biele svetlo, slúchadlá sú spárované.
6. Slúchadlá sa automaticky spárujú so skôr pripojeným zariadením po stlačení ovládacieho tlačidla po dobu 5 sekúnd.
7. Na nabíjanie slúchadiel vždy používajte nabíjací kábel USB-C.



OVĽADACIE FUNKCIE

Zapnutie: Stlačte ovládacie tlačidlo po dobu 2 sekúnd, kým nebudete počuť zvuk zapnutia alebo sa nerozsvieti biele svetlo.

Vypnutie: Stlačte ovládacie tlačidlo po dobu 3 sekúnd, kým nebudete počuť zvuk vypnutia alebo neuvидíte, že biele svetlo zhasne.

Automatické vypnutie sa aktivuje po 5–6 minútach bez pripojeného zariadenia.

Prehrávanie/pozastavenie: Raz kliknite na ovládacie tlačidlo.

Ďalšia skladba: Otočte ľavým otočným tlačidlom dopredu.

Predchádzajúca skladba: Otočte ľavým otočným tlačidlom dozadu.

Zvýšenie hlasitosti: Otočte pravým otočným tlačidlom dopredu.

Zníženie hlasitosti: Otočte pravým otočným tlačidlom dozadu.

Pripojenie k druhému zariadeniu: Štyrikrát kliknite na ovládacie tlačidlo pre vstup do režimu párovania. Potom sa pripojte k druhému zariadeniu.

Prijatie/ukončenie telefónneho hovoru: Raz kliknite na ovládacie tlačidlo.

Odmietnutie hovoru: Stlačte ovládacie tlačidlo po dobu 2 sekúnd.

Aktivácia hlasového asistenta: Dvojité kliknutím na ovládacie tlačidlo ho aktivujete.

NABÍJANIE SLÚCHADIEL

Zapojte nabíjací kábel USB-C do portu USB-C na slúchadlách. Druhý koniec kábla zapojte do zdroja napájania.

SVETLÁ NA SLÚCHADLÁCH POČAS NABÍJANIA

Biele svetlá signalizujú, že je nabíjanie aktívne. Produkt je plne nabitý, keď svetlo svieti trvalo bielym svetlom.

APLIKÁCIA „Mondo by Defunc“

Stačí si stiahnuť aplikáciu a získate v nej pomoc s nastavením a pokynmi. Aplikáciu môžete okrem iného používať na nastavenie ekvalizéra a ako diaľkové ovládanie pre slúchadlá.

Pridajte svoje zariadenie a potom vyberte nastavenie ekvalizéra, použite predvoľby alebo si vytvorte vlastné personalizované nastavenia.

Slúchadlá MONDO Freestyle môžete používať aj bez aplikácie „MONDO by Defunc“ a užívať si produkt s východiskovým nastavením zvuku, ktoré vyhovuje všetkým hudobným žánrom.

VAROVANIE!

- Nepokúšajte sa slúchadlá opravovať. Chybná oprava môže viesť k požiaru, elektronickej poruche alebo poškodeniu výrobku.
- Nepoužívajte slúchadlá v prostredí s teplotou nižšou ako 0 °C alebo vyššou ako 45 °C. Nepoužívajte kontrolku zariadenie v blízkosti očí detí a zvierat.
- Nepoužívajte slúchadlá za búrky, aby ste predišli abnormálnemu správaniu slúchadiel a riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Neotierajte slúchadlá olejom ani inými prchavými kvapalinami.
- Nenamáčajte slúchadlá.

DVOJROČNÁ ZÁRUKA

Výrobky MONDO sú navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali vysoké štandardy. Ponúkame dvojročnú záruku od dátumu zakúpenia na vady výrobcu v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o zárukách.

Ako to funguje:

Pokiaľ sa v záručnej dobe vyskytne závada, vráťte výrobok autorizovanému predajcovi s originálnym dokladom o kúpe. Táto záruka sa nevzťahuje na zneužitie, nesprávne použitie, bežné opotrebenie, nesprávne pripojenie, vyššiu moc ani neoprávnené opravy.

Zodpovednosť za životné prostredie:

Nelikvidujte tento produkt ako domový odpad. Používajte určené zberné miesta na recykláciu elektronických zariadení.

SÚLAD S PREDPISMI FCC

Pozor! Užívateľ je upozornený, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k zrušeniu jeho oprávnenia na prevádzkovanie zariadenia. Toto zariadenie bolo testované a uznané spĺňajúcim limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúča sa užívateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény. Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre rádiá/televízie.

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

ŠPECIFIKÁCIA A VONKAJŠÍ VZHĽAD SLÚCHADIEL SA MÔŽU ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Ak by ste kedykoľvek v budúcnosti potrebovali tento výrobok zlikvidovať, vezmite prosím na vedomie, že elektroodpad by sa nemal likvidovať ako domový odpad. Recyklujte prosím tam, kde je k tomu k dispozícii zariadenie. Informujte sa u miestneho úradu alebo predajcu o pokynoch na recykláciu.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Design by a Star AB týmto vyhlasuje, že slúchadlá MONDO cez uši s dvojitém meničom spĺňajú požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ. <https://defunc.com/documents/>