

HONOR 600 Lite^{5G}

Používateľská príručka

HONOR

Obsah

Zoznámte sa

Zmena spôsobu navigácie	1
Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia	2
Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní	2
Pripojenie k mobilnej sieti	3
Pripojenie k sieti Wi-Fi	8
Viac informácií o domovskej obrazovke	9
Zobrazenie a vypnutie upozornení	12
Prispôsobenie hlasitosti	13
Zapnutie/vypnutie a reštart	15
Nabíjanie telefónu	15

Premyslené AI odporúčania

AI spomienky	17
--------------	----

Honor Connect

Jednoduché premietanie	20
Honor Share	22

Tvorba videa

Základy fotografovania	28
Snímanie fotografií	30
Snímanie videí	34
Úprava obrázkov	35
Úprava videí	40
Zobrazenie obrázkov a videí	44

Užívajte si inteligentný život

Magický portál Honor	51
Magická kapsula	52
Preklad AI	53

Tipy

Tlačidlo AI	55
Titulky AI	55
Rýchle zapnutie často používaných funkcií aplikácie	56
Snímka obrazovky a záznam obrazovky	57
Súčasné spracovanie úloh vo viacerých oknách	61

Aplikácie

Aplikácie	66
Kontakty	66
Telefón	69

Kalendár	72
Hodiny	75
Poznámky	76
Honor Dokumenty	82
Záznam zvuku	87
E-mail	88
Kalkulačka	89
Baterka	89
Kompas	90
Zrkadlo	91
Paralelná aplikácia	91
Správca systému	91
Device Clone	93
Tipy	93

Nastavenia

Wi-Fi	95
Bluetooth	96
Mobilná sieť	97
Ďalšie pripojenia	101
Personalizovaná domovská obrazovka a ďalšie	104
Displej a jas	109
Zvuky	112
Upozornenia	114
Biometria a heslo	116
Aplikácia	119
Batéria	119
Úložisko	121
Zabezpečenie	122
Súkromie	123
Uľahčenie prístupu	125
Nastavenie viacerých používateľov	132
Systém a aktualizácie	132
Informácie o telefóne	135

Zoznámte sa

Zmena spôsobu navigácie

Zapnutie pomocnej guľôčky

Presuňte položku **Pomocná guľôčka** na vhodné miesto na obrazovke podľa svojich zvykov používania na pohodlné ovládanie telefónu.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Pomocná guľôčka** a zapnite prepínač funkcie **Pomocná guľôčka**.

Keď sa zobrazí tlačidlo **Pomocná guľôčka**, môžete vykonať nasledujúce nastavenia:

- **Akcie:** Ťuknite na položku **Ťuknutie**, **Dvojité ťuknutie**, **Ťuknutie a podržanie** alebo **Podržanie a potiahnutie prstom vodorovne** a podľa pokynov na obrazovke nastavte gestá skratiek **Pomocná guľôčka**.
- **Zobrazenie:** Potiahnutím vodorovného panela doľava alebo doprava nastavte **Nepriehľadnosť pri nečinnosti** a zapnite „**Automaticky skryť na celej obrazovke**“ a „**Automatické prichytenie k okraju obrazovky po 3 sekundách nečinnosti**“.

Zmena režimu systémovej navigácie

Používanie navigácie pomocou gest

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte položku **Gestá**.

Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- **Návrat do nadradenej ponuky:** Potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu.
- **Návrat na domovskú obrazovku:** Potiahnite prstom nahor od stredu spodného okraja obrazovky.
- **Prístup k multitaskingu:** Potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a podržte prst na obrazovke.
- **Zatvorenie úlohy:** V rozhraní multitaskingu potiahnite prstom nahor na karte úlohy. Potiahnutím prstom nadol na karte zamknete úlohu; zamknuté úlohy sa nevymažú v skupinách ťuknutím na kartu  v rozhraní multitaskingu.
- **Rýchle prepínanie aplikácií:** Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky do oblúka; alebo zapnite prepínač **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií** a potom potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky.

Môžete tiež prejsť do ponuky **Systémová navigácia** a zapnutím prepínača **Zobraziť navigačný panel** asistovať pri operáciách gestami pomocou navigačného panela.

Používanie navigácie s tromi tlačidlami

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte položku **Tri tlačidlá**.

Po zapnutí funkcie Navigácia s tromi tlačidlami môžete vykonávať tieto kroky:

- Ťuknutím na položku  prejsť späť na predchádzajúcu stránku alebo ukončiť aplikáciu.
- Ťuknutím na položku  sa vrátiť na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím na položku  otvoriť stránku „Nedávne úlohy“.

Na základe svojich zvykov môžete vykonávať aj ďalšie operácie:

- Vybrať si kombináciu rôznych navigačných tlačidiel.
- Ťuknúť na položku  (ak chcete, aby ju kombinácia navigačných tlačidiel obsahovala) a otvoriť Centrum ovládania.

Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia údajov zo zariadenia

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Prípadne prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknite na položku **Toto je nové zariadenie** a potom vyberte zodpovedajúci typ starého zariadenia.
 - 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** na svoje staré zariadenie.
 - 3 Na starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na položku **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo manuálne.
 - 4 Na starom zariadení vyberte údaje, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej > Prenos** spustíte klonovanie.
-  Aplikácia **Device Clone** je k dispozícii iba na telefónoch so systémom Android 7.0 alebo novším, iOS 8.0 alebo novším.

Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Zamknutá obrazovka

Ak do určitého času nevykonáte žiadnu operáciu na telefóne, obrazovka sa automaticky uzamkne.

Obrazovku môžete uzamknúť aj ručne nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania alebo
- zoštipnite dva prsty na otvorenie rozhrania úprav na domovskej obrazovke, ťuknite na položku **Karty**, potiahnite po obrazovke nahor, až kým sa nedostanete na spodok zoznamu kariet, ťuknite na položku **Klasické miniaplikácie** a ťuknutím na **Uzamknutie obrazovky** zamknite obrazovku.

Nastavenie času vypnutia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Spánok** a vyberte čas vypnutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania.
- Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Zapnutá/vypnutá obrazovka** a zapnite možnosť **Prebudiť zdvihnutím** alebo **Prebudenie dvojitém ťuknutím**

Odomknutie obrazovky pomocou hesla

Po zapnutí obrazovky potiahnite prstom nahor zo strednej časti obrazovky na zobrazenie panela na zadávanie hesla. Následne zadajte heslo zamknutej obrazovky.

Použitie funkcie Odomknutie tvárou

Zapnite obrazovku a zarovnajte ju s tvárou. Zariadenie sa odomkne, keď sa rozpozná vaša tvár.

Použitie funkcie Odomknutie odtlačkom prsta

Po zapnutí obrazovky sa zobrazí na obrazovke ikona odtlačku prsta. Odomknite obrazovku stlačením ikony zaregistrovaným odtlačkom prsta.

Zobrazenie vášho podpisu na zamknutej obrazovke

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl**, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a napíšte text, ktorý chcete zobraziť na zamknutej obrazovke.

Ak chcete odstrániť podpis, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a odstráňte text.

Pripojenie k mobilnej sieti

Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 V položke **Spotreba dát za tento mesiac** na stránke **Spotreba dát** si môžete pozrieť poradie jednotlivých aplikácií z hľadiska spotreby údajov.
- 2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzte jej využívanie mobilných dát, roamingových dát a iných dát.

 Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zobrazenie a konfigurácia prístupu na internet pre aplikácie

Na obrazovke **Spotreba dát** ťuknite na položku **Prístup k sieti** a zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta**, potom nastavte, aby sa aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videí) mohli používať len prostredníctvom Wi-Fi.

 Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnete prepínače u týchto aplikácií.

Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

 Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie, nemožno zdieľať.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite funkciu **Osobný hotspot**. Mobilné dátové pripojenie alebo sieťové pripojenie Wi-Fi vášho telefónu sa potom bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

Pre osobný hotspot môžete vykonať aj nasledujúce operácie:

- Nastavte položku **Názov zariadenia**.
- Nastavte položku **Heslo**.
- Ťuknutím na položku **Pripojené zariadenia** zobrazíte zoznam pripojených a zakázaných zariadení. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho podľa výziev presuňte do zoznamu **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu aj odstrániť.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete tiež ťuknutím na položku **Viac** nastaviť položku **Pásmo AP**.

Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.
- 2 Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
- 3 Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

Zdieľanie siete pomocou USB

- 1 Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2 Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

Pripojenie k mobilným dátam

- 1 Uistite sa, že máte na karte SIM k dispozícii mobilné dáta.
- 2 K mobilným dátam sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Mobilné dáta**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť batériu a mobilné dáta, vypnite mobilnú dátovú službu, keď ju nepotrebuje.

Používanie VoLTE na uskutočňovanie HD videohovorov

Voice over LTE (VoLTE) je technológia prenosu dát založená na IP. Po zapnutí služby VoLTE vám dokáže poskytnúť rýchle nadviazanie spojenia hovoru a vysokú kvalitu hlasových hovorov a videohovorov.

Zapnutie VoLTE

Kontaktujte operátora a aktivujte si na svojej karte SIM službu VoLTE. Ak primárna aj sekundárna zásuvka na kartu SIM telefónu s dvoma kartami SIM podporujú VoLTE, pre obe karty SIM je možné zapnúť VoLTE.

-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.
 - Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
 - Zapnite **5G**, ak je podporovaná sieť 5G. Funkcia VoLTE bude následne predvolene zapnutá.

Uskutočnenie videohovoru

Videohovory sú možné iba vtedy, keď obe strany používajú zariadenia s aktívnou funkciou VoLTE.

1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** v spodnej časti obrazovky a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.

2 Ťuknutím na  uskutočníte videohovor.

Počas hlasového hovoru môžete ťuknutím na  prepnúť na videohovor.

Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.

 Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM

Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM > Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.
- 2** Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač. Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

Rýchle prepínanie kariet SIM pre mobilné dáta

Ak máte v telefóne nainštalované dve karty SIM, môžete pomocou skratky rýchlo prepnúť predvolenú kartu SIM pre mobilné dáta.

- 1** Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Dáta SIM**.
- 2** Dotknite sa textu pod ikonou , kým sa nezobrazí výzva, potom vyberte kartu SIM a dotknite sa položky **OK**.

 Keď sa zobrazí výzva, dotykcom položky **Nastavenia** otvoríte obrazovku **Správa karty SIM**.

Zapnutie siete 5G

5G, nazývaná aj sieť 5G alebo mobilné systémy 5G, je piatou generáciou mobilnej technológie. V porovnaní so sieťou 4G ponúka sieť 5G vyššie rýchlosti prenosu dát a nižšiu latenciu.

Skontrolujte, či sú vaša karta SIM a mobilná sieť 5G vášho operátora navzájom kompatibilné. V prípade potreby sa tiež obráťte na svojho poskytovateľa, aby na našej karte SIM povolil službu 5G.

-  • Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
- Signál a funkcie siete 5G môžu byť ovplyvnené rušením v dôsledku pokrytia (geografická poloha) alebo frekvenčným rušením.

Ak sú do vášho telefónu vložené dve karty SIM, prejdite do ponuky **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta > Viac** a zapnite **Duálna 5G karta SIM**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta.

Prístup k sieti Wi-Fi

-  Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.

Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2 Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
 - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie naskenovaním kódu QR

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
 - 2 Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
 - 3 Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.
-  Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riadte sa skutočnou situáciou.

Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami Honor. Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

- 1 Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na **Viac nastavení > Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.

- 3 Na odosielaťcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.
 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
- 4 Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažete pripojenie a zdieľajte súbory.
- 5 Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Viac informácií o domovskej obrazovke

Preskúmanie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete:

- Kontrolovať stav telefónu alebo zobrazovať upozornenia na stavovom riadku v hornej časti obrazovky.
- Potiahnutím doľava a doprava kontrolovať aplikácie, karty na obrazovke a miniaplikácie.

Ak chcete zmeniť štýl rozloženia, môžete zoštipnúť dva prsty na domovskej obrazovke a prejsť na položku **Nastavenia**.

Karty služieb

Majte k dispozícii dôležité informácie a jediným ťuknutím získajte prístup k často používaným funkciám bez otvárania aplikácií. Karty s rôznymi štýlmi odlišia vašu domovskú obrazovku od ostatných.

Aplikácie podporujúce karty služieb majú v spodnej časti predvolene panel indikátora (prejdením na položku **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Nastavenia domovskej obrazovky** zapnete alebo vypnete **Zobraziť lištu kariet**).

Pridávanie kariet služieb úpravou domovskej obrazovky

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty**, vyberte možnosť **Galéria**, **Počasie** alebo iné možnosti, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

Pridávanie kariet služieb potiahnutím ikon aplikácií nahor

Potiahnite prstom nahor ikony aplikácií, ktoré podporujú karty služieb, rozbaľte karty služieb (ťuknutím na iné oblasti ich zbalíte) a ťuknutím na  v pravom hornom rohu karty ju pripnete na domovskú obrazovku.

Úprava kariet služieb

Napríklad pri použití aplikácie Poznámky môžete upraviť karty nasledujúcim spôsobom:

Stlačte dlho kartu aplikácie Poznámky a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Upraviť kartu, aby ste vybrali kategóriu aplikácie Poznámky.

Zoskupenie kariet na ploche

Potiahnutím karty na inú kartu rovnakej veľkosti vytvorte zoskupenie. Táto funkcia podporuje zoskupenie až 10 kariet. Presuňte kartu do súpravy kariet obsahujúcej karty rovnakej veľkosti. Zoskupené karty sa automaticky rozbalia a môžete pre ne nastaviť poradie zoskupenia. K dispozícii sú aj tieto možnosti:

- Prepínanie medzi kartami: Potiahnutím po zoskupených kartách nahor alebo nadol zobrazíte všetky karty.
- Zobrazenie kariet: Ťuknutím na kartu zobrazíte podrobnosti.
- Rozbalenie kariet: Dlhým posunutím nahor alebo nadol môžete rozbaľiť všetky karty.
- Odstránenie kariet: Stlačte a podržte kartu a vyberte možnosť jej odstránenia.
- Odstránenie súpravy kariet: Stlačte a podržte zoskupené karty a vyberte možnosť odstránenia súpravy kariet.

Odobratie kariet služieb

Dlho stlačte kartu služby, vyberte položku **Odobrať** v rozbaľovacom zozname a následne ťuknutím na položku **Odstrániť** v potvrdzovacom poli odoberte kartu.

Veľké priečinky

Ukladajte svoje aplikácie vo veľkom priečinku. K aplikáciám môžete pristupovať bez otvárania priečinku, čím sa bude vaša domovská obrazovka používať efektívnejšie.

Prepnutie na veľký priečinok

Stlačte a podržte malý priečinok a ťuknite na **Zväčšiť**.

-  Ak je vo veľkom priečinku viac ako 9 aplikácií, v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikona ďalších aplikácií.

Zapnutie aplikácie vo veľkom priečinku

Ťuknutím na ikonu aplikácie vo veľkom priečinku zapnete aplikáciu.

Ťuknutím na položku „ďalšie aplikácie“ v pravom dolnom rohu veľkého priečinka rozbaľte veľký priečinok na zobrazenie alebo otvorenie ďalších aplikácií.

Ďalšie operácie vo veľkom priečinku

Premenovanie veľkých priečinkov: Dlhým stlačením veľkého priečinka ho premenujte.

Pridanie alebo odobratie aplikácií: Otvorte veľký priečinok, ťuknite na  a podľa pokynov na obrazovke pridajte alebo odoberte aplikácie.

Prepnutie na malý priečinok

Stlačte dlho veľký priečinok a ťuknutím na možnosť **Zmenšiť** ho prepnete na malý priečinok.

Odporúčania aplikácií

Funkcia **Odporúčania aplikácií** odporúča aplikácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život. Zefektívniť prístup k aplikáciám a službám na základe vašich aktuálnych potrieb.

Zapnutie funkcie Odporúčania aplikácií

Karta funkcie **Odporúčania aplikácií** je predvolene predinštalovaná na domovskej obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Honor AI > AI odporúčania > Odporúčania aplikácií** a skontrolujte, či sú zapnuté prepínače aplikácií podporujúcich funkciu **Odporúčania aplikácií**.

Pridanie funkcie Odporúčania aplikácií na domovskú obrazovku

Na získanie presnejších odporúčaní a lepších zážitkov môžete vybrať väčšiu kartu funkcie **Odporúčania aplikácií**.

Zoštípnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty** a vyberte položku **AI odporúčania**. Potiahnite doľava a vyberte štýl karty 2*4 **Odporúčania aplikácií**, potom ťuknite na možnosť **Pridať na domovskú obrazovku**. Ak na domovskej obrazovke nie je miesto, **Karty** sa pridajú na ďalšiu obrazovku.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Prispôbte si domovskú obrazovku tak, aby vyhovovala vašim potrebám a preferenciám. Vďaka prispôbeným skratkám pre aplikácie a jednotlivým funkciám aplikácií vám na prístup k širokej škále služieb postačí jediné ťuknutie. Na dosah máte každý scenár, či už ide o kancelárske nástroje, streamovanie videa, platobné aplikácie, alebo fitness rutiny. Tiež môžete prispôbiť veľkosť priečinkov podľa svojich predstáv a vyjadriť svoj štýl.

Rozšírenie rýchleho prístupu k základným službám

- 1 Dlho stlačte ikonu požadovanej aplikácie a potom ju uvoľnite, aby ste prešli do režimu úprav .
 - 2 Potiahnutím ľubovoľného rohu  rozšírite rýchly prístup k základným službám, ako je skenovanie alebo zobrazovanie kódov platby.
 - 3 Ťuknutím na požadované služby k nim získate okamžitý prístup.
-  Ťahanie možno vykonávať iba smerom k prázdnyim oblastiam obrazovky. Upozorňujeme, že niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Úprava rýchleho prístupu k základným službám

Po rozbalení dlho stlačte kartu a potom ťuknutím na položku **Upraviť skratky** získajte prístup k nasledujúcim operáciám:

- Dlhým stlačením rýchleho prístupu v zozname **Zobraziť** upravte jeho poradie.
- Potiahnutím rýchleho prístupu zo zoznamu **Skryť** do zoznamu **Zobraziť** alebo naopak zmeňte jeho viditeľnosť.

Prispôsobenie veľkosti ikon priečinkov

Dlhým stlačením ikony priečinka vstúpte do režimu úprav  a potom potiahnutím ľubovoľného rohu ikony zmeňte jej veľkosť a tvar podľa svojich preferencií.

-  Ťahanie možno vykonávať iba smerom k prázdny oblastiam obrazovky. Ak okolo cieľového priečinka nie je prázdne miesto, nebudete ho môcť zväčšiť.

Centrum ovládania

V časti **Centrum ovládania** môžete používať funkcie skratiek telefónu alebo vykonávať rýchle nastavenia.

Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení. Ak chcete medzi nimi prepínať, potiahnite prstom doľava alebo doprava na prázdnom mieste.

Používanie prepínačov odkazov

Ťuknutím na prepínač odkazov zapnete alebo vypnete jeho funkciu. Ťuknutím a podržaním prepínača odkazov rýchlo prejdete na stránku nastavenia funkcie (ak stránka nastavenia existuje). Napríklad ťuknutím a podržaním položky **Wi-Fi** môžete prejsť priamo na stránku nastavenia „**Nastavenia > Wi-Fi**“.

Posunutím spodnej ikony panela prepínačov odkazov nadol zobrazíte ďalšie prepínače odkazov.

Prispôsobenie Centra ovládania

Prispôsobenie položiek Panel AI odporúčaní a Panel prepínačov: Ťuknite na ikonu  > **Upraviť prepínač odkazu** a ťuknite a podržte ikonu prepínača odkazov, potiahnutím ju zoradíte, pridajte alebo skryte a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Zobrazenie a vypnutie upozornení

Zobrazenie a vymazanie upozornení

Zobrazenie upozornení

Ak máte pripomienku upozornenia, môžete odomknúť obrazovku a potiahnuť prstom nadol zo stavového riadka na otvorenie panela upozornení a zobrazenie upozornenia.

Vymazanie upozornení

- Upozornenie môžete odstrániť potiahnutím prstom doprava na upozornení.

- Ťuknutím na  môžete vymazať všetky upozornenia.

 Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno vymazať.

Nezobrazovanie upozornení

Ak nechcete byť rušení upozorneniami, potiahnite prstom doľava na upozornení, ktoré

chcete nastaviť, ťuknite na  a následne si môžete vybrať z možností:

- **Použiť diskkrétne upozornenia**
- **Vypnúť upozornenia**
- **Ďalšie nastavenia**

-  • Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno zavrieť alebo odložiť.
- Rôzne aplikácie môžu mať rôzne možnosti, riadte sa podľa skutočného stavu.

Nastavenie štýlu zobrazenia panela upozornení

Prejdite na položku **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a nastavte štýl zobrazenia panela upozornení v oblasti **Zamknutá obrazovka**.

Prispôsobenie hlasitosti

Úprava nastavení zvuku

Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

Prepínanie režimu zvuku prostredníctvom Centra ovládania

1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

2 Ťuknutím na položku  **Zvuk**,  **Tichý**, or  **Vibrovanie** môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými režimami.

V režime Zvuk telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí zvonenie hovorov, správ, upozornení a niektoré pripomenutia aplikácií tretích strán. Nebude to mať vplyv na budíky, komunikáciu, hudbu, videá a hry.

Vo režime vibrácie sa telefón stlmí, ale namiesto toho bude vibrovať, čo môže zabrániť zmeškaniu dôležitých hovorov alebo správ.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia > Zvuk a haptika** a prepínať medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** a **Tichý**.

Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuk a haptika** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenie**
- **Upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôbiť vibrácie.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Zvuk a haptika** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.
- 2** Môžete vykonať nasledujúce operácie:
 - **Nastavenie zvonenia**
Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.
Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.
 - **Nastavenie vibrácií**
Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuk a haptika** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

Zapnutie/vypnutie a reštart

Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

Vynútenie reštartovania telefónu

Ak telefón nefunguje správne alebo ho nie je možné vypnúť, môžete ho vynútené reštartovať. Ak chcete vynútiť reštartovanie zariadenia, stlačte a podržte stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania po dobu viac ako 10 sekúnd.

Nabíjanie telefónu

Nabíjanie zariadenia

Keď je zariadenie vybité, upozorní vás. Uistite sa, že svoje zariadenie nabijete včas, aby sa zabránilo jeho automatickému vypnutiu po vybití.

Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Svoj telefón nabíjajte pomocou pribaleného štandardného adaptéra a kábla USB. Používanie iných nabíjačiek alebo káblov USB môže spôsobiť opakované reštarty, pomalé nabíjanie, prehriatie alebo iné nežiaduce javy.
- Na vašom telefóne sa automaticky spustí bezpečnostná kontrola, keď sa do portu USB pripojí nabíjačka alebo iné zariadenie. Ak sa v porte USB zistí vlhkosť, na vašom telefóne sa automaticky aktivuje bezpečnostné opatrenia a obmedzí sa nabíjanie. Odpojte telefón z portu USB a počkajte, kým port USB nevyschne.
- Čas potrebný na úplné nabitie batérie závisí od okolitej teploty a veku batérie.
- Batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov. Keď sa životnosť batérie výrazne skráti, navštívte autorizované Centrum služieb zákazníkom Honor a batériu vymeňte.
- telefón počas nabíjania nezakrývajte.
- Your phone sa môže pri dlhodobom používaní zahrievať, najmä pri vysokých teplotách. V takom prípade ukončíte nabíjanie, vypnite niektoré funkcie a preneste telefón na chladné miesto.
- telefón počas nabíjania nepoužívajte.
- Ak telefón po stlačení a podržaní tlačidla napájania nereaguje, batéria sa mohla vybiť. Nabíjajte viac ako 30 minút.

Používanie nabíjačky dodávanej so zariadením

- 1 Na pripojenie zariadenia k adaptéru použite kábel USB dodaný s vašim zariadením.
- 2 Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie telefónu pomocou počítača

- 1 Pripojte svoj telefón k počítaču alebo inému zariadeniu káblom USB.
- 2 Keď sa **Použiť USB na** na vašom telefóne zobrazí dialógové okno, dotknite sa položky **Iba nabíjanie**.
Ak bola predtým nastavená iná možnosť, dialógové okno sa nezobrazí. Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania, dotknite sa položky **Nastavenia**, potom vyberte položku **Iba nabíjanie**.

Prehľad ikon batérie

Úroveň nabitia batérie môžete zistiť podľa ikony batérie na obrazovke telefónu.

Ikona batérie	Úroveň nabitia batérie
	Zostáva menej ako 10 % batérie.
	Zostáva 10 % až 20 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva 20 % až 90 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva viac ako 90 % batérie. Ak sa vedľa ikony batérie zobrazuje 100 % alebo je na zamknutej obrazovke zobrazená správa o dokončení nabíjania, znamená to, že je batéria plne nabitá.

Premyslené AI odporúčania

AI spomienky

AI spomienky

AI spomienky, ako váš pamäťový asistent a osobná vedomostná základňa, vám pomáha efektívne spravovať všetky druhy informácií. Umožňuje vám rýchlo ukladať obsah, ako sú webové stránky pridané do obľúbených položiek v aplikáciách, stiahnuté dokumenty a skopírovaný text, a automaticky triedi, organizuje a generuje súhrny obsahu. Obsah môžete aj zdieľať medzi viacerými zariadeniami.

Potiahnutím tromi prstami nadol uložíte obsah do AI spomienky

Potiahnutím tromi prstami nadol rýchlo uložíte akýkoľvek obsah do **AI spomienky**.

- 1 Pri prvom použití funkcie **AI spomienky** prejdite na položky **Nastavenia > Honor AI > AI spomienky** a uistite sa, že prepínače všetkých funkcií sú zapnuté.
- 2 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá**, ťuknite na položky **Snímka obrazovky/AI spomienky** a vyberte **AI spomienky** z položky **Potiahnutie tromi prstami nadol**.
- 3 Potiahnite tromi prstami nadol na akomkoľvek rozhraní. Systém automaticky extrahuje obsah, ako sú webové stránky, videá, dokumenty a obrázky z obrazovky, a uloží ho do položky **AI spomienky**.

Funkcia automatického ukladania pre AI spomienky

- 1 Pri prvom použití prejdite na položky **Nastavenia > Honor AI > AI spomienky** a uistite sa, že všetky funkčné prepínače v časti **Automatické ukladanie** sú zapnuté.
- 2 Na stránke podporovaných aplikácií ťuknite na položku **Oblíbené** a systém bude automaticky synchronizovať obsah s funkciou **AI spomienky**.

Potiahnutie obsahu do Magický portál na uloženie do AI spomienky

- 1 Pri prvom použití funkcie **AI spomienky** prejdite na položky **Nastavenia > Honor AI > AI spomienky** a uistite sa, že prepínače všetkých funkcií sú zapnuté.
 - 2 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Honor AI > Magický portál**. Uistite sa, že je prepínač **Magický portál** zapnutý.
- **Presúvanie obsahu do Oblíbených:** Ťuknite na obrázky, videá, dokumenty alebo iný obsah a podržte ich, kým sa nezačnú vznášať, a potom ich potiahnite do položky **AI spomienky** na okraj obrazovky. Uložia sa do položky **AI spomienky**.
 - **Presúvanie obsahu z oblíbených:** Ťuknutím na okraj obrazovky rozbaľte **AI spomienky**, ťuknite na uložený obsah, podržte ho a potom ho potiahnite do iných aplikácií.
-  Uložený obsah možno potiahnuť do iných aplikácií v závislosti od povahy samotného obsahu a aplikácií. Riadte sa podľa skutočnej situácie.

Zobrazenie položky AI spomienky

Môžete použiť nasledujúce spôsoby na zobrazenie **AI spomienky**:

- Potiahnutím prstom nadol zo stredu domovskej obrazovky otvorte vyhľadávacie pole, zadajte **AI spomienky** a vyhľadajte **AI spomienky** vo výsledkoch vyhľadávania a ťuknite na túto položku.
- Potiahnite prstom dovnútra z oboch dlhších okrajov obrazovky a počkajte, kým sa nezobrazí položku **Panel viacerých okien**, a potom ťuknutím na položku **AI spomienky** >  > **Prejsť na celú obrazovku** prejdite na položku **AI spomienky**.

Zdieľanie alebo exportovanie obsahu z AI spomienky

Prejdite na domovskú obrazovku aplikácie **AI spomienky**, vyberte položku z časti **AI**

spomienky, ťuknite na položku  v dolnej časti obrazovky a potom vyberte položku **Zdieľať**. Podľa pokynov na obrazovke vykonajte operácie, napríklad **Zdieľať** a **Exportovať súbory**.

Synchronizácia obsahu v aplikácii AI spomienky naprieč zariadeniami

Obsah vo funkcii **AI spomienky** možno voľne prenášať do telefónov, tabletov, počítačov a iných zariadení MagicRing v rámci rovnakého účtu, ako aj zdieľať a používať viacerými zariadeniami.

Pri prvom použití funkcie **AI spomienky** prejdite na položku **Nastavenia** > **Honor AI** > **AI spomienky** a uistite sa, že prepínač „**Zdieľať medzi zariadeniami**“ je zapnutý.

Spravovanie funkcie AI spomienky

Môžete prejsť do funkcie **AI spomienky** a spravovať uložený obsah, napríklad vyhľadávanie, filtrovanie, zdieľanie a exportovanie obsahu.

- V rozhraní **AI spomienky** zapnite položku **Zobraziť bočný panel**. Ťuknutím od okraja obrazovky rozbaľte funkciu, ťuknite na položky **AI spomienky**, ťuknite na položku  > **Prejsť na celú obrazovku**, ťuknite na položku  a zadajte kľúčové slovo na vyhľadanie obsahu a potom ťuknutím na položku  vykonajte filtrovanie obsahu.
- V rámci funkcie **AI spomienky** ťuknite na položky  > **Vybrať**, vyberte jednu alebo viacero uložených položiek a vykonajte s nimi operácie, ako je zdieľanie, export, presúvanie a odstraňovanie.
- Ťuknite na položku  > **Schránka**. Môžete si zobraziť skopírovaný a vystrihnutý textový obsah a vyhľadávať v ňom.
- Ťuknutím na položku  > **Pridať na domovskú obrazovku** vytvoríte odkaz na domovskej obrazovke.

Jednoduché premietanie

Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad televízor) na účely práce alebo zábavy budú oznámenia, ako napríklad upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky hodín, zobrazovať len na telefóne.

- 1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
 - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
 - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.

 Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákazníčku linku výrobcu veľkej obrazovky.
- 2 Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite .
- 3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky skratky a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Váš telefón začne vyhľadávať dostupné zobrazovacie zariadenia.
- 4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.


Premietanie zo zariadenia pripojením pomocou kábla

Obrazovku zariadenia môžete premietiť na veľkú obrazovku (napríklad TV) pripojením pomocou kábla.


Odporúčame vám zakúpiť príslušenstvo z autorizovaných kanálov.

Premietanie pomocou kábla USB Type-C

- 1 Pripravte kábel USB Type-C.
V závislosti od veľkej obrazovky použite adaptérový kábel USB Type-C na HDMI, USB Type-C na DP alebo USB Type-C na MiniDP.



- 2** Pripojte koniec kábla USB Type-C k vášmu zariadeniu a druhý koniec k veľkej obrazovke.



- 3** Na externom displeji vyberte ako zdroj signálu príslušný vstup HDMI, DP alebo MiniDP.

Premietanie pomocou dokovacej stanice

Na pripojenie zariadenia k veľkej obrazovke môžete použiť dokovaciu stanicu a pripojiť k nim bezdrôtovú klávesnicu a myš.

- 1** Pripravte dokovaciu stanicu.
Na dokovacej stanici je k dispozícii viacero typov portov. Ak veľká obrazovka podporuje HDMI a potrebujete používať myš a klávesnicu s káblom, použite dokovaciu stanicu s aspoň jedným portom HDMI a dvoma portami USB.



- 2** Pripojte zariadenie a veľkú obrazovku do dokovacej stanice a potom pripojte myš a klávesnicu s káblom k dokovacej stanici.



- 3** Na externom displeji vyberte ako zdroj signálu príslušný vstup HDMI, DP alebo MiniDP.

Honor Share

Honor Share

Honor Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu Honor Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Honor Share

Funkciu Honor Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom zapnite alebo vypnite funkciu **Honor Share**. Môžete tiež ťuknúť a podržať položku **Honor Share**, čím otvoríte príslušnú obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Honor Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **Honor Share**.

Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie Honor Share

Honor Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami Honor.

Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **Honor Share**.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **Honor Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijatť** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > Honor Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > Honor Share**.

Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie Honor Share

Funkciu Honor Share môžete použiť na jednoduché a rýchle bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom bez dátového kábla.

Zdieľanie súborov z telefónu do počítača:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania na telefóne. Dlhým stlačením tlačidla **Honor Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite funkciu **Honor Share**.
- 3 Zapnite na počítači funkciu **Honor PC Manager > Honor Share** a skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Povolíť vyhľadanie inými zariadeniami**.
- 4 Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na ikonu  a vyberte funkciu **Honor Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

Zdieľanie súborov z počítača do telefónu:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
 - 2 Zapnite funkciu **Honor Share** na telefóne.
 - 3 Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať, a pravým tlačidlom myši kliknite na možnosť **Zobraziť ďalšie možnosti > Honor Share**. Počítač vyhľadá telefóny, na ktorých je zapnutá funkcia **Honor Share**. Vyberte telefón, na ktorý sa má súbor odoslať.
 - 4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.
- i** Podporované sú len notebooky Honor s programom Honor PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.

Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii Honor Share

Ak sa nachádzate v blízkosti tlačiarne podporujúca Honor Share, môžete pomocou Honor Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

- 1 V závislosti od typu tlačiarne zaistíte nasledujúce:
 - Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
 - Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
 - Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.
 - 2 Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > Honor Share**.
 - 3 Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **Vytlačiť** spustíte tlač. Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňi približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.
- i** Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarň ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie Honor Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**

Prenos súborov medzi zariadeniami rôznych značiek

Pomocou funkcie **Honor Connect** môžu telefóny Honor rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie súbory do zariadení iných značiek ako Honor alebo z takýchto zariadení. Na proces prenosu sa nevyžadujú žiadne dáta.

- i** Telefóny Honor podporujú prenos súborov so zariadeniami Huawei.

Prenos súborov medzi telefónmi a zariadeniami so systémom iOS

Začíname: Zariadenie so systémom iOS (iba telefón alebo tablet) musí mať nainštalovanú aplikáciu **Honor Connect**.

Prenos súborov z telefónu Honor do zariadenia so systémom iOS (iba telefón alebo tablet)

- 1 Na telefóne Honor vyberte súbor, ktorý chcete preniesť, a klepnite na položku .
- 2 Na zariadení so systémom iOS otvorte **Honor Connect**.
- 3 Po tom, ako telefón Honor vyhľadá prijímajúce zariadenie, ťuknite na ikonu názvu zariadenia.
- 4 V tejto chvíli podľa výziev na zariadení so systémom iOS odsúhlaste vytvorenie spojenia s telefónom Honor a preneste súbory.

Prenos súborov zo zariadenia so systémom iOS (iba telefón alebo tablet) do telefónu Honor

- 1 Na telefóne Honor zapnite prepínač **Honor Share**.
- 2 Na zariadení so systémom iOS otvorte položku **Honor Connect**, vyberte súbor, ktorý chcete preniesť, a ťuknutím na položku Zdieľať zobrazte rozhranie na odosielanie.
- 3 V tejto chvíli zariadenie so systémom iOS vyhľadá telefón Honor v blízkosti. Keď ho nájde, ťuknite na ikonu názvu príslušného zariadenia a nadviažte s ním spojenie.
- 4 Po úspešnom nadviazaní spojenia vyberte na telefóne Honor možnosť Prijatť.

-  Táto funkcia je podporovaná iba na zariadeniach so systémom iOS, na ktorých je spustený systém iOS 15.6 a novší.
- Po prenose fotografií alebo videí z telefónu Honor do zariadenia so systémom iOS môže určitý čas trvať, kým ich aplikácia **Honor Connect** importuje do aplikácie Galéria. Trpezlivo počkajte a nezatvárajte aplikáciu **Honor Connect**.

Prenos súborov medzi telefónmi a zariadeniami MTA (Mutual Transmission Alliance)

-  MTA je organizácia, ktorú spoločne založili viacerí výrobcovia v tomto odvetví. Zariadenia rôznych značiek dokážu medzi sebou jednoducho a rýchlo prenášať súbory bez využitia dát. V súčasnosti sa k MTA pripojili značky ako Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense a ďalšie. Konkrétna situácia závisí od skutočných podmienok.

Prenos súborov z telefónov Honor do zariadení MTA

- 1 Zapnite prepínač vzájomného prenosu na zariadení MTA.
- 2 Na telefóne Honor vyberte súbor, ktorý sa má odoslať, a ťuknite na .
- 3 Po nájdení zariadenia MTA na telefóne Honor ťuknite na ikonu s názvom zariadenia.
- 4 V tejto chvíli na zariadení MTA postupujte podľa pokynov na obrazovke a prijmite súbor.

Prenos súborov zo zariadení MTA do telefónov Honor

- 1 Zapnite prepínač **Honor Share** na telefóne Honor.
- 2 Vyberte súbor, ktorý chcete odoslať, na zariadení MTA, a ťuknite na položku Zdieľať podľa pokynov na obrazovke, čím otvoríte rozhranie odosielania.

- 3 V tejto chvíli zariadenie MTA vyhľadá telefón Honor v blízkosti. Po nájdení ťuknite na príslušnú ikonu názvu zariadenia a nadviažte s ním spojenie.
- 4 Po úspešnom nadviazaní spojenia vyberte na telefóne Honor možnosť **Prijať**.

Prenos súborov medzi telefónom a počítačom so systémom Mac alebo notebookom so systémom Windows

Príprava pred použitím: Na notebooku je potrebné nainštalovať aplikáciu **HONOR WorkStation** a notebook aj telefón Honor musia byť pripojené k rovnakej sieti.

Odosielanie súborov z telefónu Honor do notebooku

- 1 Otvorte na notebooku **HONOR WorkStation**.
- 2 Na telefóne Honor vyberte súbor, ktorý sa má preniesť, a ťuknite na .
- 3 Keď telefón Honor zistí notebook, ťuknite na ikonu s názvom zariadenia a odošlite súbor.

Odosielanie súborov z notebooku do telefónu Honor

- 1 Zapnite prepínač **Honor Share** na telefóne Honor.
- 2 Otvorte na notebooku **HONOR WorkStation > Honor Share** a podľa pokynov rozhrania vyhľadajte telefón Honor.
- 3 V tomto bode na notebooku vyberte súbor, ktorý chcete odoslať, a potiahnite ho na ikonu s názvom telefónu, čím ho odošlete.

-  Táto funkcia je podporovaná iba na zariadeniach Mac so systémom macOS 12.0 a novším alebo na notebookoch so systémom Windows, na ktorých je spustený systém Windows 10.0 a novší.
- Pri prenose súborov z notebooku so systémom Windows do telefónu Honor musí byť obrazovka telefónu zapnutá.

Prenos súborov priložením

Príprava: Zariadenie iPhone musí mať nainštalovanú aplikáciu **Honor Connect** a zapnutý Bluetooth.

Prenos súborov priložením telefónu Honor k zariadeniu iPhone

- 1 Oba telefóny majú zapnutú technológiu NFC.
- 2 Ak je odosielateľom telefón Honor, vyberte v telefóne súbor, ktorý chcete odoslať, a ťuknite na **Zdieľať**. Ak je odosielateľom zariadenie iPhone, otvorte v zariadení iPhone aplikáciu **Honor Connect**, vyberte súbor, ktorý chcete odoslať, a potom ťuknite na položku **Otvoriť**.
- 3 Keď sú obrazovky oboch telefónov zapnuté, priložte zadnú stranu telefónu Honor (oblasť snímania NFC) k hornej časti zariadenia iPhone. Na prijímajúcom telefóne sa automaticky zobrazí výzva. Súbor prijmite podľa pokynov na obrazovke.

Prenos súborov z telefónu Honor do MacBooku pomocou funkcie 445566

Príprava:

- Na MacBooku si nainštalujte aplikáciu **HONOR WorkStation**.
- Uistite sa, že MacBook a telefón Honor sú pripojené k tej istej sieti.
- Uistite sa, že váš MacBook a telefón Honor sú prihlásené s rovnakým Honor ID.
- V telefóne Honor prejdite do ponuky **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > OneTap** a zapnite prepínač **OneTap**.

- 1 V telefóne Honor otvorte a vyberte súbor, ktorý chcete odoslať.
 - 2 Zľahka sa dotknite hornou časťou telefónu Honor ľubovoľnej časti MacBooku.
 - 3 V telefóne Honor vyberte podľa pokynov na obrazovke prijímajúce zariadenie.
 - 4 V MacBooku sa zobrazí správa s pripomienkou na prijatie súboru. Súbor prijmite podľa pokynov na obrazovke.
-  • Ak chcete používať túto funkciu, na MacBooku musí byť spustený systém macOS 12.0 alebo novší.
 - Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Prenos súborov medzi telefónom Honor a tabletom Honor pomocou funkcie OneTap

Súbory medzi telefónom Honor a tabletom Honor môžete okamžite prenášať týmto postupom:

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > OneTap** a uistite sa, že prepínač **OneTap** je zapnutý u odosielateľa aj u príjemcu.
 - 2 Po zapnutí prepínača u odosielateľa aj u príjemcu:
 - Otvorte alebo vyberte obrázok či video v aplikácii Galéria alebo vyberte poznámku v aplikácii Honor Poznámky a potom k sebe zľahka priložte hornú časť telefónu Honor a krátky okraj tabletu v blízkosti zadného fotoaparátu, čím spustíte prenos.
 - V aplikácii vyberte jeden alebo viacero obrázkov, videí, dokumentov alebo iných súborov a potom ťuknite na položku **Zdieľať**. Zľahka priložte k sebe hornú časť telefónu Honor a krátky okraj tabletu v blízkosti zadného fotoaparátu, čím spustíte prenos.
 - Na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu, ťuknite na položku **Zdieľať** a potom preneste aplikáciu pomocou vyššie uvedenej metódy.
-  • Ak chcete použiť túto metódu, odosielateľ aj príjemca musia používať systém MagicOS 10 alebo novší.
 - Ak vaše zariadenie nemá túto možnosť, znamená to, že táto funkcia nie je podporovaná.

Tvorba videa

Základy fotografovania

Spustenie fotoaparátu

Existuje niekoľko spôsobov ako otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

Z domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke otvorte **Fotoaparát**.

Zo zamknutej obrazovky

Ak je obrazovka zamknutá, zapnite obrazovku a potiahnutím prstom nahor z ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustíte fotoaparát.

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete upraviť tak, aby ste fotografie a videá mohli snímať rýchlejšie.

 Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.

Rýchly prístup k často používaným funkciám

Ak chcete rýchlo získať prístup k často používaným funkciám, prejdite na obrazovku Fotoaparát, ktorá zobrazuje režimy snímania (napríklad Portrét alebo Fotografia), a v oblasti rýchleho ovládania môžete nastaviť často používané parametre.

Ako príklad použijeme režim Fotografia:

- 1 Prejdite do časti **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ťuknite na ikonu  a rozbaľte oblasť rýchleho ovládania.
- 3 Môžete rýchlo nastaviť **Pomer strán** fotografie, zapnúť **Blesk** a ďalšie. Okrem toho ťuknutím na ikonu  môžete nastaviť ďalšie parametre.

Zapnutie značky polohy

Prejdite do ponuky **Fotoaparát** >  >  a zapnite funkciu **Značka polohy**, aby sa na fotografiách a videách označovala poloha.

Potiahnutím prstom nahor po fotografii alebo videu v Galérii zobrazíte miesto snímania.

Kompozícia fotografií s použitím pomocnej mriežky

Pomocná mriežka vám pomôže zhotoviť dokonalý záber.

- 1 Prejdite do ponuky **Fotoaparát** >  >  a zapnite funkciu **Mriežka fotoaparátu**. V hľadáčku sa potom objavia čiary mriežky.
- 2 Umiestnite objekt fotografovania na jeden z priesečníkov a dotknite sa tlačidla spúšte.

Zapnutie zrkadlového obrazu

Keď používate predný fotoaparát, ťuknite na  >  na zapnutie alebo vypnutie funkcie **Zrkadlový odraz**.

Stlmenie zvuku uzávierky

Zapnutím možnosti **Stlmiť** stlmíte zvuk uzávierky fotoaparátu.

 Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

Automatické zachytenie úsmevov

Ťuknutím na položky **Fotoaparát** >  > **Inteligentné zachytenie** zapnite funkciu **Zaznamenať úsmevy**. Keď fotoaparát rozpozná v hľadáčku úsmev, automaticky nasníma fotografiu.

Lepšie kompozície pomocou horizontálnej úrovne

Prejdite do ponuky **Fotoaparát** >  >  a zapnutím funkcie **Rovina** zobrazte v hľadáčku horizontálnu vodiacu čiaru.

Keď sa bodkovaná čiara prekrýva s plnou čiarou, znamená to, že fotoaparát je rovnobežný s horizontálnou úrovňou.

Prispôbenie rozloženia režimov fotoaparátu

Rozloženie režimov fotoaparátu možno prispôbiť. Často používané režimy možno presunúť do hlavného rozhrania a poradie režimov možno upraviť tak, aby rozloženie viac vyhovovalo vašim zvykom pri používaní.

- 1 Prejdite do aplikácie **Fotoaparát** > **Viac** a ťuknite na ikonu  alebo stlačte a podržte ikonu príslušného režimu, aby ste vstúpili na obrazovku úprav.
- 2 Stlačením a podržaním ikony režimu ju presuňte na požadované miesto. Môžete tiež presunúť režimy v časti **Viac** do hlavného rozhrania alebo režimy v hlavnom rozhraní do časti **Viac**.

 **Portrét, Fotografie, Video** a ďalšie režimy nemožno presunúť do časti **Viac**. Riadte sa skutočnou situáciou.

- 3 Ťuknutím na ikonu  uložte rozloženie.

Ak chcete obnoviť počiatočný režim, ťuknite na ikonu  v aplikácii **Fotoaparát** > **Viac** a potom ťuknite na položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.

Snímanie fotografií

Snímanie panoramatických fotografií

Dodajte svojim fotografiám krajiny a skupín väčšiu šírku vďaka funkcii Panoráma.

Fotoaparát nasníma viacero fotografií objektov vo vašom zornom poli a spojí ich spolu do jednej panoramatickej fotografie.

Použitie zadného fotoaparátu na zachytenie panoramatických fotografií

Režim **Panoráma** spája viacero fotografií do jednej panoramatickej fotografie. Stačí len hýbať fotoaparátom počas snímania a fotoaparát sa postará o zvyšok.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Panoráma**.
- 2 Ťuknite na  a nastavte smer posúvania.
- 3 Namierte fotoaparát na počiatočný bod a ťuknutím na  začnite snímanie. Hýbte fotoaparátom v smere šípky zobrazenej na obrazovke. Počas snímania fotografie udržiavajte šípku na stredovej čiare.

Vyskúšajte režim Portrét

Režim Portrét dokáže skrášliť tváre, rozostriť pozadie a nechať váš objekt na fotografii vyniknúť.

- 1 Prejdite na položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Namierte fotoaparát na osobu. Uistite sa, že sa nachádza v oblasti zaostrenia.
Ak chcete vytvoriť selfie, ťuknite na ikonu .
- 3 Efekt fotografie môžete upraviť nasledovnými spôsobmi:
 - Zapnutie režimu skrášlenia: Ťuknutím na ikonu  upravte efekt skrášlenia.
Vypnutie režimu skrášlenia: Pri snímaní zadným fotoaparátom nastavte parameter na najnižšiu hodnotu. Pri snímaní predným fotoaparátom ťuknite na ikonu  a potom ťuknite znova na  v nastaveniach efektu skrášlenia.
 - Blesk: Keď snímate predným fotoaparátom v slabo osvetlenom prostredí, ťuknite na ikonu blesku v hornej časti, čím osvetlíte tvár.
Ťuknite na ikonu blesku a vyberte ikonu  (automaticky) alebo  (vždy zapnutý).
- 4 Ťuknutím na  snímajte.

Snímanie nočných záberov

Nočný režim dodáva vašim fotografiám ostrejšie detaily a živšie farby aj pri snímaní v zlých svetelných podmienkach alebo v noci.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2 Telefón držte pevne a ťuknite na tlačidlo uzávierky.
- 3 Telefón upraví čas expozície v závislosti od jasu okolitého prostredia. Telefón držte pevne, kým neskončí odpočítavanie.

Snímanie fotografie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Môžete vykonať nasledujúce kroky:
 - Zaostrenie: Ťuknite na časť obrazovky, ktorú chcete zvýrazniť.
 - Úprava jasu obrázka: Ťuknite na obrazovku a posuňte ukazovateľ  vedľa poľa zaostrenia nahor alebo nadol.
 - Priblíženie alebo oddialenie: Na obrazovke môžete priblížiť obraz zoštipnutím alebo oddialiť roztiahnutím prstov, prípadne posúvaním na paneli priblíženia na obrazovke upraviť zväčšenie.
 - Výber režimu fotoaparátu: V oblasti režimu fotoaparátu vyberte režim potiahnutím prstom doľava alebo doprava, prípadne nahor alebo nadol.
 - Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknite na ikonu  a vyberte  (automatický),  (zapnutý)  (vypnutý) alebo  (vždy zapnutý).

Ak je vybraná možnosť  a fotoaparát zistí, že sa nachádzate v prostredí so slabým osvetlením, v hľadáčku sa zobrazí indikátor blesku. Pri fotografovaní sa blesk automaticky zapne.

- Výber filtra: Ťuknutím na  > **Filter** zobrazíte náhľad efektov filtrov.

 Nie všetky režimy podporujú uvedené operácie. Riadte sa skutočnou ponukou.

- 3 Ťuknutím na  snímajte.

Použitie plávajúcej uzávierky na snímanie fotografií

Keď používate fotoaparát, môžete zapnúť zobrazenie plávajúcej uzávierky. Potiahnite ju na požadovanú pozíciu, aby ste mohli rýchlo urobiť fotografie.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  a zapnite možnosť **Plávajúca uzávierka**.
- 2 V hľadáčku sa zobrazí plávajúca uzávierka. Môžete ju potiahnuť kdekoľvek vám vyhovuje.

3 Ťuknutím na plávajúcu uzávierku nasnímate fotografiu.

Nastavenie časovača fotoaparátu

Ak chcete na fotoaparáte nastaviť časovač, nastavte rámček, ťuknite na tlačidlo spúšte a na konci odpočítavania fotoaparát automaticky zhotoví záber.

- 1** Otvorte ponuku **Fotoaparát**, vyberte režim snímania, ťuknite na položku  > **Časovač** a vyberte dĺžku časovača.
- 2** Vráťte sa na obrazovku snímania, ťuknite na tlačidlo spúšte a na konci odpočítavania telefón automaticky zhotoví záber.

Fotografovanie pomocou filtrov

- 1** Otvorte položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2** Ťuknutím na položku  vyberte filter a zobrazte náhľad efektu filtra.
- 3** Ťuknutím na uzávierku fotografujte.

Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení

Snímajte fotografie vo vysokom rozlíšení, ak ich chcete vytlačiť alebo zobrazit' na veľkej obrazovke.

- 1** Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Vysoké rozlíšenie**.
- 2** Zarovnajte objekt do hľadáčka a ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť.
- 3** Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

Fotografovanie pomocou režimu HDR

Pri snímaní fotografií s protisvetlom alebo vysokým svetelným kontrastom vám režim vysokého dynamického rozsahu (HDR) môže pomôcť zlepšiť efekty svetla a tieňov na fotografiách, vďaka čomu budú fotografie ostrejšie.

- 1** Prejdite na položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2** Ťuknite na režim  > **HDR**.
- 3** Držte telefón pevne.
- 4** Ťuknutím na položku  zhotovte fotografiu.

Používanie profesionálneho režimu

- 1** Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Viac** > **Pro**.
- 2** Môžete nastaviť nasledujúce parametre:
 - Úprava spôsobu merania: Ťuknutím na položku **M** vyberte spôsob merania.

Spôsob merania	Scenáre použitia
 Maticové meranie	Meranie celého obrazu. Vhodné na fotografovanie prírodných scenérií.
 Meranie zamerané na stred	Zameranie merania na strednú oblasť snímky. Vhodné na snímanie portrétov.
 Bodové meranie	Meranie veľmi malej oblasti v strede snímky (napríklad očí osoby).

- Nastavenie hodnoty citlivosti ISO: Ťuknite na položku **ISO** a posuňte oblasť nastavenia ISO.
Ak je osvetlenie slabé, zvýšte citlivosť ISO. Ak je osvetlenie dostatočné, znížte citlivosť ISO, aby ste zabránili nadmernému šumu obrazu.
- Nastavenie rýchlosti uzávierky: Ťuknite na položku **S** a posuňte oblasť nastavenia rýchlosti uzávierky.
Rýchlosť uzávierky ovplyvní množstvo svetla vo fotoaparáte. Pri snímaní krajiny a portrétov nastavte nižšiu rýchlosť uzávierky, pri snímaní pohybujúcej sa snímky a portrétov nastavte vyššiu rýchlosť uzávierky.
- Nastavenie hodnoty kompenzácie expozície: Ťuknite na položku **EV** a posuňte oblasť nastavenia EV.
Ak je osvetlenie slabé, nastavte vyššiu hodnotu EV. Ak je osvetlenie silné, nastavte nižšiu hodnotu EV.
- Úprava zaostrenia: Ťuknite na položku **AF** a vyberte režim zaostrenia.

Režim zaostrenia	Scenáre použitia
Jednorazové zaostrenie AF-S	Postavy, ktoré sa nepohybujú, krajiny atď.
Plynulé zaostrenie AF-C	Pohybujúce sa postavy, krajiny atď.
Manuálne zaostrenie MF	Ťuknutím na oblasť, ktorú chcete zvýrazniť (ako napríklad tvár osoby), na ňu zaostříte.

- Úprava tónu farieb: Ťuknite na položku **WB** a vyberte možnosť Vyváženie bielej.

Za denného svetla vyberte  . Ak je zamračené alebo svetlo nie je dostatočné, vyberte možnosť  .

Ťuknutím na  zmeníte teplotu farieb, aby bol obraz chladnejší alebo teplejší.

3 Ťuknutím na uzávierku nasnímate fotografiu.

 Pri úprave určitých parametrov sa zmenia iné parametre. Upravte ich podľa svojich potrieb.

Skenovanie pomocou funkcie Magický text

Magický text dokáže skenovať dokumenty, súbory PPT zo stretnutí a ďalšie súbory na elektronické ukladanie a zdieľanie.

Používanie funkcie Skenovanie dokumentu

- 1 Prejdite na položku **Fotoaparát > Viac**, vyberte položku **Skenovať dokument** a zapnite funkciu .
 - 2 Umiestnite celý dokument do hľadáča kamery a otáčajte strany. Zariadenie automaticky naskenuje každú stranu, odstráni tieň a vykoná úpravy. Ťuknutím na ikonu  môžete skenovať aj manuálne.
-  Prejdite na položku **Súbory** a zobrazte exportovaný dokument.

Snímanie videí

Vytvorenie krátkeho videa pomocou časozberného snímania

Časozberné snímanie môžete použiť na pomalé snímanie obrázkov v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca hodín a potom ich zhustiť do krátkeho videa. Vďaka nemu môžete zachytiť krásu zmeny – kvitnúce kvety, plávajúce oblaky a iné.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Časozberné snímanie**.
- 2 Dajte zariadenie na miesto. Na zníženie otrasov fotoaparátu použite na upevnenie zariadenia statív.
- 3 Ťuknutím na  spustíte záznam a ťuknutím na  záznam ukončíte. Zaznamenané video sa automaticky uloží do Galérie.

Povedzte svoj príbeh v režime príbehu

V režime **PRÍBEH** môžete vybrať šablónu a podľa pokynov vytvoriť zaujímavý príbeh pomocou fotoaparátu bez manuálneho zaostrovania a približovania.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac > PRÍBEH**
- 2 Ťuknutím na šablónu si zobrazte ukážku efektu. Začnite ťuknutím na .
- 3 Telefón vás vyzve, aby ste nasnímali niekoľko snímok. Ťuknutím na  môžete začať snímať, kým sa nezaznamenajú všetky snímky.

Pred snímaním zobrazí hľadáček efekt pre každú snímku. Ťuknutím na  zatvorte ukážku.

- 4 Ak chcete snímať inú scénu, ukončíte aplikáciu Fotoaparát. Telefón automaticky uloží vaše snímky. Keď znova prejdete do režimu **PRÍBEH**, môžete pokračovať s uloženými snímkami (uložia sa len naposledy zaznamenané snímky).
- 5 Po dokončení telefón automaticky spojí snímky a vytvorí videoklip s hudbou.

Ak nie ste spokojní so žiadnou snímku, ťuknite na rámik ukážky snímky, potom na a podľa pokynov na obrazovke znova nasnímajte snímku.



Ak nie ste spokojní so všetkými snímkami, ťuknutím na  ich odstráňte všetky a nasnímajte znova.

- 6 Po dokončení ťuknutím na  exportujte video do albumu **Videá**.

Snímanie spomalených videí

Na zachytenie prchavých momentov v detailoch použite režim Spomalené video. Upravte rýchlosť spomaleného pohybu podľa toho, ako pomaly sa majú zábery zobrazovať. S vyššou hodnotou získate pomalšie prehrávanie.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete spomalené videá snímať pri jasnom a prirodzenom osvetlení.

 Dostupné rýchlosti spomaleného pohybu sa líšia v závislosti od zariadenia.

Zdieľanie spomalených videí

Ak chcete povoliť zdieľanie spomalených videí s aplikáciami tretích strán, aby mali efekty spomaleného pohybu, použite niektorý z nasledujúcich spôsobov:

• 1. spôsob:

1 Prejdite na položku **Galéria** a vyberte zaznamenané spomalené video.

2 Ťuknite na položku **Zdieľať**.

• 2. spôsob:

1 Prejdením na položku **Galéria** vyberte zaznamenané spomalené video.

2 Ťuknutím na položku **Ďalšie > Konvertovať formát** uložte spomalené video, ktoré snímate.

3 Ťuknite na položku **Zdieľať**.

Úprava obrázkov

Úprava fotografií a videí

Galéria ponúka širokú škálu funkcií na úpravu fotografií a videí.

Základné úpravy

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete upraviť, a potom ťuknutím na ikonu  získajte prístup k funkciám úprav.

- Orezanie a otočenie: Ťuknite na položku **Orezať**, vyberte rám a potom potiahnutím mriežky alebo jej rohov vyberte časť, ktorú chcete zachovať.
Ak chcete fotografiu otočiť, ťuknite na položku **Orezať** a potiahnite uhlové koliesko do požadovanej orientácie.

Ak chcete otočiť fotografiu o 90 stupňov, ťuknite na ikonu . Ak chcete fotografiu zrkadliť, ťuknite na ikonu .

- Pridanie efektu filtra: Ťuknutím na položku **Filtrovať** vyberte filter.
- Úprava fotografických efektov: Ťuknutím na položku **Upraviť** upravte jas, kontrast, sýtosť a ďalšie aspekty fotografie.
- Iné: môžete upraviť fotografiu inými spôsobmi, napríklad pridaním spříšky farieb, rozmazania, čmáranice alebo štítka.

2 Ťuknutím na ikonu  alebo položku **Uložiť** uložte úpravy.

Pridanie informácií o registrácii k obrázkom

1 V aplikácii Galéria ťuknite na obrázok, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknutím na položku  > **Nahlásiť sa** prejdite do rozhrania úpravy informácií o registrácii.

2 Vyberte informácie o registrácii, ktoré chcete pridať.

3 Presuňte vybrané informácie o registrácii na požadované miesto.

4 Ťuknutím na položku  uložte aktuálnu úpravu a ťuknutím na položku **Uložiť** uložte obrázok.

Pixelácia fotografií

1 V Galérii ťuknite na fotografiu a prejdite na položku  > **Mozaika**.

2 Vyberte štýl a veľkosť mozaiky na zakrytie častí fotografie.

3 Ak chcete mozaiku odstrániť, ťuknite na položku **Guma** a vymažte ju z fotografie.

4 Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte fotografiu.

Premenovanie fotografií

1 V aplikácii Galéria ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete premenovať.

2 Prejdite na  > **Premenovať** a zadajte nový názov.

3 Ťuknite na položku **OK**.

Vytvorenie koláže

Pomocou funkcie **Koláž** môžete rýchlo spojiť viacero obrázkov z Galérie do jedného na zdieľanie.

- 1** Ku Koláži získate prístup nasledujúcimi spôsobmi.
 - Prejdite do ponuky **Galéria > Vytvoriť**, ťuknite na položku **Koláž**, vyberte viacero obrázkov a ťuknite na položku **Vytvoriť**.
 - Na stránke **Fotografie** alebo **Albumy** vyberte obrázky dlhým stlačením. Ťuknite na položku **Vytvoriť > Koláž**.
- 2** Vyberte šablónu. Môžete vykonať nasledujúce činnosti:
 - Upraviť polohu obrázka: Dlho stlačte obrázok, ktorý chcete upraviť, a jeho potiahnutím do požadovanej polohy vymeňte miesta obrázkov.
 - Upraviť zobrazenie obrázka: Ťuknite na obrázok, ktorý chcete upraviť, a potiahnutím obrázka alebo jeho priblížením/oddialením dvoma prstami upravte zobrazovanú časť obrázka.
 - Otočiť obrázok: Ťuknite na obrázok a potom na položku **Otočiť** alebo **Zrkadlo** na otočenie alebo zrkadlové prevrátenie.
 - Pridať alebo odstrániť orámovanie: V predvolenom nastavení zobrazuje Koláž orámovanie medzi vonkajšími okrajmi obrázkov a okolo nich. Ak orámovanie nepotrebuje, ťuknutím na položku **Rámik** ho odstráňte.
- 3** Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte výsledok.
Koláže si môžete pozrieť v časti **Albumy > Koláže**.

AI guma

- 1** Prejdite do ponuky **Galéria > Albumy** a vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.
- 2** Ťuknite na položku  > **Magické retušovanie > AI guma**. Podľa potreby si môžete zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov gumovania:
 - **Kruh na vymazanie:** Zakrúžkujte objekt, ktorý chcete vygumovať, alebo naň nakreslite čiary a telefón automaticky vygumuje vybrané časti.
 - **Štetec na vymazanie:** Vyberte hrúbku gumovacieho pera a priložte ho na objekt, ktorý chcete vygumovať. Na dosiahnutie lepšieho efektu je to potrebné vykonať jedným ťahom, ak sa má vygumovať celý objekt.
 - **Vymazať okoloidúcich:** Jednoducho identifikujte okoloidúcich a odstráňte ich jediným ťuknutím.
 - **Odstrániť odlesky:** Automaticky identifikujte a odstráňte odlesky.
- 3** Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte obrázok.

AI rozširovanie obrázkov

Úprava obrázkov pomocou funkcie AI rozširovanie obrázkov

Pomocou viacproporcionálneho AI rozširovania obrázkov možno kompenzovať chyby kompozície, ako je nedostatok miesta na portrétových fotografiách, krátke postavy a nejasné vrstvy. Dokáže tiež inteligentne doplniť chýbajúce budovy a pozadia, nakloniť

obraz, zmeniť pomer strán obrázka atď. Existuje viacero možností na rozšírenie obsahu obrázka a jednoduché skrášenie kompozície.

- 1 Prejdite do ponuky **Galéria > Albumy** a vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku  > **Magické retušovanie**.
- 3 Ťuknutím na položku **AI rozširovanie obrázkov** zobrazíte efekt generovania.
- 4 Ťuknutím na položku **Spustiť rozširovanie obrázkov** zobrazíte efekt generovania.
- 5 Ťuknutím na ikonu  uložíte aktuálnu úpravu.

Použitie funkcie AI zlepšovanie na zvýšenie zreteľnosti obrazu

Umožňuje inteligentne identifikovať rozmazané oblasti na fotografiách, obnoviť obrázky v kvalite HD jedným ťuknutím, poskytnúť autentické vykresľovanie detailov a jednoducho vylepšiť obrázky s nízkym rozlíšením.

- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy** a vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknutím na položku  > **Magické retušovanie > AI zlepšovanie** zobrazíte vygenerovaný efekt.
- 3 Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte obrázok.

AI výrez

Funkcia AI výrez ponúka presné rozpoznávanie a segmentáciu jedným ťuknutím. Umožňuje vám presúvať, približovať, zrkadliť objekty na obrázku a vykonávať s nimi ďalšie operácie. Môžete aj upraviť rozloženie, optimalizovať kompozíciu, okamžite zmeniť pozadia na vytvorenie atmosférických obrázkov alebo vytvoriť fotografie na doklady s jednofarebným pozadím. Tým sa vám otvárajú rozmanité kreatívne možnosti a táto funkcia vám pomáha ľahko dosiahnuť slobodu pri vytváraní výrezov.

- 1 Prejdite do ponuky **Galéria > Albumy**, vyberte obrázok, z ktorého chcete vytvoriť výrez, a potom ťuknite na položku  > **Magické retušovanie > AI výrez**. Okolo identifikovaných objektov, ako sú ľudia a zvieratá, sa zobrazia bodkované čiary. Môžete vykonať tieto operácie:
 - **Presunutie alebo priblíženie:** Ťuknite na jednotlivý objekt a potom presuňte alebo otočte výberové pole, čím ho presuniete alebo priblížite, pričom sa pozadie automaticky vyplní. Môžete aj ťuknúť na položku **Kopírovať**, **Odstrániť** alebo **Zrkadlo** a vykonať príslušnú operáciu s objektom.
 -  Keď na obrázku vyberiete viacero objektov, otáčanie výberového poľa a funkcia **Zrkadlo** nie sú podporované.
 - **Úprava pozadia:** Podľa potreby môžete vykonať tieto operácie:
 - Ťuknutím na položku **Upraviť pozadie** vyberiete obrázok z aplikácie Galéria ako vlastné pozadie.

- Ťuknutím na položku **Priehľadné pozadie** nastavíte pozadie na priehľadné.
- Ťuknutím na položku **Jednofarebné pozadie** vyberte ľubovoľnú farbu ako pozadie.

Po úprave pozadia ťuknite na položku .

2 Po vykonaní všetkých operácií ťuknutím na položku  > **Uložiť** uložte obrázok.

Odstránenie odleskov jedným ťuknutím pomocou AI

Pri fotografovaní scenérie za oknom alebo pri snímaní exponátov, ľudí či zvierat cez sklo môžu odlesky ovplyvniť výslednú kvalitu obrázka. Funkcia AI odstránenie odleskov automaticky identifikuje a eliminuje odlesky na fotografii, čím bez námahy obnovuje jasný obraz a opravuje nepodarené zábery.

1 Prejdite do ponuky **Galéria** > **Albumy** a vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.

2 Ťuknite na položku  > **Magické retušovanie** > **AI guma**.

3 Ťuknutím na položku **Odstrániť odlesky** automaticky identifikujete a odstránite odlesky.

4 Ťuknutím na položku  > **Uložiť** obrázok uložte.

Koláž z pohyblivých fotografií

Pohyblivé fotografie z ciest, ulice alebo každodenného života môžete živo prezentovať vo formáte koláže, vďaka čomu bude vaša práca živšia a pútavejšia.

1 K funkcii koláže získate prístup nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite do ponuky **Galéria** > **Vytvoriť** > **Koláž** a vyberte viacero pohyblivých fotografií.
- Na karte **Fotografie** alebo **Albumy** ťuknite a podržte pohyblivé fotografie, ktoré chcete spojiť, a potom ťuknite na položku **Vytvoriť** > **Koláž**.

2 Ťuknite na položku **Vytvoriť**, vyberte svoje preferované **Šablóny**, **Rámik**, **Text** a **Filtre** alebo vyberte položku **Orezať video** a upravte pohyblivé fotografie.

3 Ťuknutím na položku **Prehrať ukážku** zobrazíte daný efekt. Po dokončení ťuknite na **Uložiť**.

 Na obrazovke koláže môžete ťuknúť na **2K** a potom vybrať **Formát** koláže z rozbaľovacej ponuky a nastaviť **Rozlíšenie** a **FPS**.

Profesionálny portrét

Používanie funkcie AI Profesionálny portrét

Pomocou funkcie AI Profesionálny portrét môžete inteligentne identifikovať a analyzovať viacero podobných fotografií tváre z rovnakej scény, automaticky vybrať najlepší výraz tváre

zo susedných fotografií a opraviť zatvorené oči jediným kliknutím. Zvýrazňuje aj detaily tváre a vytvára dokonalú skupinovú fotografiu.

1 Prejdite do ponuky **Galéria > Albumy**, vyberte fotografiu, ktorú chcete opraviť a ťuknite na položku  > **Magické retušovanie**.

2 Ťuknite na položku **Zdokonalenie tváre**, kde môžete vykonať niektorý z nasledujúcich úkonov alebo postupovať podľa uvedených krokov:

- Ťuknite na položku **Otvorenie očí**, zatvorené oči na portrétach sa automaticky otvoria.
- Ťuknutím na položku **Vylepšenie tváre** zvýšite zreteľnosť portréту.

3 Ťuknutím na ikonu  uložíte aktuálnu úpravu.

-  • Ak nie sú k dispozícii žiadne fotografie s otvorenými očami podobných tvárí, ktoré susedia s aktuálnou fotografiou, nie je možné použiť funkciu otvorenia očí.
- Všetky fotografie rovnakej scény nasnímané lokálne, importované alebo stiahnuté podporujú výpočet zlúčenia viacerých snímok.
- Funkcia vylepšenia tváre sa nezakladá na viacerých snímkach z tej istej scény.

Úprava videí

Výber obrázkov a videí na vytvorenie krátkeho filmu

V galérii môžete vybrať svoje obľúbené obrázky a videá, pomocou rôznych šablón vytvoriť krátky film a vylepšiť ho pomocou efektov, ako sú filtre, prechod a text.

-  • Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.
- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.
- Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom za prenesené dáta.

1 Prejdite do aplikácie **Galéria**, kde môžete vytvárať videá nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite do ponuky **Vytvoriť > Tvorba videa**, vyberte obrázky alebo videá a ťuknite na **Vytvoriť**.

2 Na vašom telefóne sa vygeneruje krátky film a potom môžete robiť tieto úkony:

- Výber šablóny videa: Ťuknutím na **Šablóna** môžete vybrať z rôznych šablón motívov.
- Úprava klipu: Ak chcete orezať video alebo zmeniť trvanie obrazu, ťuknite na položku **Upraviť**, ťuknite na panel náhľadu a posuňte jazdce na oboch stranách klipu.
- Výber filtra: Ťuknite na položku **Filtre** a vyberte efekty filtra, ako napríklad klasický, jedlo, krajinka a ďalšie. Potiahnutím jazdca doľava a doprava upravte intenzitu filtra. Môžete tiež ťuknúť na položku **Upraviť** a ďalej upraviť jas, kontrast a ďalšie.

- Úprava hudby na pozadí: Ťuknite na položku **Hudba**, potom ťuknutím na položku **Pridať hudbu** pridajte predvolenú hudbu na pozadí alebo lokálnu hudbu. Prípadne ťuknutím na položku **Extrahovať zvuk** extrahujte zvuk z videa a pripojte ho ku klipu. Po pridaní hudby na pozadí môžete prejsť na **Upraviť** a ťuknutím na položku **Hlasitosť** upravte hlasitosť pôvodného zvuku alebo hudby na pozadí. Zapnite funkciu **Zoslabenie** alebo **Zosilnenie**, čím pridáte doznievanie hudby na pozadí. Ak chcete orezať hudbu na pozadí, pridajte **Vystrihnúť** pred a po želanom úseku. Ťuknite a podržte hudobný klip na paneli náhľadu a potiahnite ho na požadované miesto alebo ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Pridanie textu: Ťuknutím na **Text > Pridať text** môžete pridať do videí text. Po zadaní textu do textového poľa môžete vybrať šablónu, štýl alebo štylizovaný text nižšie na dokončenie. Potom ťuknite na panel náhľadu textu a posunutím jazdca na oboch stranách prispôsobte dĺžku trvania textu.
- Pridanie efektov: Ťuknutím na položku **Efekt** môžete pridať do videí efekty.
- Úprava veľkosti snímky: Ťuknutím na položku **Rámik** vyberte požadovanú veľkosť snímky.
- Pridanie pozadia: Ťuknutím na položku **Pozadie** pridajte pozadie v jednofarebnom prevedení alebo v iných štýloch. Prípadne posúvaním jazdca na karte **Rozmazanie** pozadie rozmazte. Môžete tiež ťuknúť na položku Galéria a vybrať obrázok z albumu ako pozadie.
- Úprava špecifikácií: Ťuknutím na položku **Upraviť** upravte špecifikácie, ako je jas videa, kontrast, sýtosť, ostrosť a ďalšie.

3 Po vykonaní úprav ťuknutím na ikonu  zobrazte náhľad. Ťuknutím na položku **Nastaviť obálku** nastavte obálku. Môžete vybrať aj požadované rozlíšenie a snímkovú frekvenciu. Potom ťuknutím na položku **Exportovať** exportujte video.

 Niektoré materiály vyžadujú na úplný prístup členstvo VIP.

Úprava videí

 • Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.

- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

1 Prejdite do aplikácie **Galéria > Albumy** a ťuknite na video, ktoré chcete upraviť.

2 Ťuknutím na ikonu  zobrazte obrazovku úprav videa, kde môžete vykonávať tieto činnosti:

- Výber motívu: Ťuknite na položku **Šablóna** a vyberte predvolený motív.
- Úprava klipov: Ťuknite na položku **Upraviť**, potom ťuknite na časovú os a potiahnutím jazdcov na oboch koncoch orežte video na požadovanú dĺžku.
- Výber filtra: Ťuknite na položku **Filtre** a vyberte efekt filtra. Efekt filtra upravte posúvaním jazdca.

- Úprava hudby na pozadí: Ťuknite na položku **Hudba** a potom ťuknutím na položku **Pridať hudbu** vyberte z predvolenej hudby na pozadí alebo z lokálne uloženej hudby. Ťuknutím na položku **Extrahovať zvuk** môžete tiež extrahovať zvuk z videa a pripojiť ho ku klipu.

Po pridaní hudby na pozadí môžete v časti **Upraviť** ťuknutím na položku **Hlasitosť** upraviť hlasitosť pôvodného zvuku alebo hudby na pozadí. Zapnutím funkcie **Zoslabenie** alebo **Zosilnenie** sa môže pridaná hudba na pozadí sťišovať alebo zosilňovať.

Ak chcete nasnímať alebo odstrániť časť hudby na pozadí, pridajte **Vystrihnúť** pred a za hudbu, ktorú chcete nasnímať, a vyberte príslušnú časť, dlhým stlačením na paneli ukážky ju presuňte na požadované miesto alebo ťuknite na položku **Odstrániť**.

- Pridanie textu: Ťuknutím na položku **Text** > **Pridať text** môžete pridať do videí text. Po zadaní textu do textového poľa môžete vybrať šablónu, štýl alebo štylizovaný text nižšie na dokončenie pridávania. Potom ťuknite na panel náhľadu textu a posunutím jazdca na oboch stranách prispôbte dĺžku trvania textu.
- Pridanie efektov: Ťuknutím na položku **Efekt** môžete pridať do videí efekty.
- Pridanie obrazu v obraze: Ťuknutím na položku **PIP** pridajte požadované materiály. Po úspešnom pridaní sa materiály zobrazia v krátkom videu ako obraz v obraze.
- Úprava veľkosti snímky: Ťuknutím na položku **Rámik** vyberte požadovanú veľkosť snímky.
- Pridanie pozadia: Ťuknutím na položku **Pozadie** pridajte pozadie v jednofarebnom prevedení alebo v iných štýloch. Prípadne posúvaním jazdca na stránke **Rozmazanie** pozadie rozmažte. Môžete tiež ťuknúť na položku Galéria a vybrať obrázok z albumu ako pozadie.
- Úprava špecifikácií: Ťuknutím na položku **Upraviť** upravte špecifikácie, ako je jas, kontrast, sýtosť alebo ostrosť videa.

3 Keď skončíte, ťuknutím na položku  zobrazte ukážku a ťuknutím na položku **Exportovať** uložte video.

Pri ukladaní videa môžete podľa potreby určiť jeho rozlíšenie.

Honor Klip

Rýchly prístup k aplikácii Honor Klip

K službám aplikácie Honor Klip môžete pristupovať nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite na položku **Galéria** > **Albumy** a vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete

upraviť. Ťuknite na položku .

- Prejdite na položku **Galéria**, ťuknutím a podržaním vyberte obrázky alebo videá v časti **Fotografie** alebo **Albumy** a ťuknite na možnosť **Vytvoriť** > **Tvorba videa**.

Honor Klip

Pomocou aplikácie Honor Klip môžete vyberať obrázky a videá, ktoré sa vám páčia, a pomocou rôznych šablón vytvárať krátke videá. Ku krátkym videám môžete tiež pridať filtre, prechody a text.

1 Otvorte aplikáciu **Galéria** na domovskej obrazovke.

- Vyberte položku **Vytvoriť > Tvorba videa**.
- Vyberte položku **Vytvoriť > Strih > Vytvoriť video**.
- V časti **Fotografie** alebo **Albumy** ťuknite a podržte fotografie alebo videá, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku **Vytvoriť > Tvorba videa**.

2 Môžete vykonať nasledujúce činnosti:

- Výber témy: Ťuknutím na položku **Šablóna** si vyberte zo širokej palety šablón tém.
- Úprava klipov: Ak chcete orezať video alebo zmeniť zobrazenie trvania obrazu, ťuknite na položku **Upraviť**, ťuknite na panel náhľadu a posuňte jazdce na oboch stranách klipu.
- Výber filtra: Ťuknite na položku **Filtre** a vyberte efekt filtra. Efekt filtra upravte posúvaním jazdca. Môžete tiež ťuknúť na položku **Upraviť** a ďalej upraviť jas, kontrast atď.
- Úprava hudby na pozadí: Ťuknite na položku **Hudba**, potom ťuknutím na položku **Pridať hudbu** pridajte predvolenú hudbu na pozadí alebo lokálnu hudbu. Prípadne ťuknutím na položku **Extrahovať zvuk** extrahujte zvuk z videa a pripojte ho ku klipu. Po pridaní hudby na pozadí môžete prejsť na položku **Upraviť** a ťuknutím na položku **Hlasitosť** upraviť hlasitosť pôvodného zvuku alebo hudby na pozadí. Zapnutím funkcie **Zoslabenie** alebo **Zosilnenie** sa môže hudba na pozadí stišovať alebo zosilňovať.
Ak chcete prevziať alebo odstrániť časť hudby na pozadí, pridajte **Vystrihnúť** pred a za hudbu, ktorú chcete prevziať, a vyberte požadovanú časť. Ťuknite a podržte časovú os a potiahnite ju na požadované miesto alebo ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Pridanie textu: Ťuknutím na položku **Text > Pridať text** môžete pridať do videí text. Po zadaní textu do textového poľa môžete vybrať šablónu, štýl alebo štylizovaný text nižšie na dokončenie pridávania. Potom ťuknite na panel náhľadu textu a posunutím jazdca na oboch stranách prispôbte dĺžku trvania textu.
- Pridanie efektov: Ťuknutím na položku **Efekt** môžete pridať do videí efekty.
- Pridanie obrazu v obraze: Ťuknutím na položku **PIP** pridajte požadované materiály. Po úspešnom pridaní sa materiály zobrazia v krátkom videu ako obraz v obraze.
- Úprava veľkosti snímky: Ťuknutím na položku **Rámik** vyberte požadovanú veľkosť snímky.
- Pridanie pozadia: Ťuknutím na položku **Pozadie** pridajte pozadie v jednofarebnom prevedení alebo v iných štýloch. Prípadne posúvaním jazdca na stránke **Rozmazanie**

pozadie rozmažte. Môžete tiež ťuknúť na položku **Galéria** a vybrať obrázok z albumu ako pozadie.

- Úprava špecifikácií: Ťuknutím na položku **Upraviť** upravte špecifikácie, ako je jas videa, kontrast, sýtosť alebo ostrosť.

3 Po vykonaní úprav ťuknutím na ikonu  zobrazte náhľad. Ťuknutím na položku **Nastaviť obálku** nastavte obálku. Môžete vybrať aj požadované rozlíšenie a snímkovú frekvenciu. Potom ťuknutím na položku **Exportovať** exportujte video.

 Niektoré materiály sú dostupné iba v rámci členstva VIP.

Automatické ukladanie konceptov videí

Neupravené videá sa automaticky ukladajú ako koncepty. V ich úprave môžete pokračovať v časti **Koncepty**.

V ponuke **Vytvoriť > Strih > Koncepty** si môžete prezerať neupravené videá v časti **Upraviť**.

Zobrazenie obrázkov a videí

Spomienky

Keď počas sviatkov, narodenín a osláv nasnímate veľa fotografií a videí, Galéria automaticky vytvára albumy **Spomienky** z najlepších fotografií a videí na základe informácií o čase, mieste a téme.

- Telefón generuje vlogy na základe času a miesta nasnímania fotografií a videí. Pred

snímaním prejdite na **Fotoaparát >  > ** a zapnite funkciu **Značka polohy**.

- Keď je telefón na **Spomienky** počas nabíjania s vypnutou obrazovkou a pripojený k sieti Wi-Fi a úroveň nabitia batérie je skoro ráno nad 50 % alebo počas dňa nad 90 %, systém automaticky analyzuje fotografie a vytvorí album **Spomienky**. Tento proces môže chvíľu trvať. Ďakujeme za trpezlivosť.

Zmena obalu albumu hlavných námetov

1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

2 Prejdite na  > **Vlastná obálka**, vyberte fotografiu a ťuknite na .

Zdieľanie videí hlavných námetov

Videá hlavných námetov môžete zdieľať ako fotografie alebo videá.

Zdieľanie videí hlavných námetov vo forme videa

1 Prejdite na **Galéria > Albumy > Video Editor**, kde nájdete všetky svoje exportované videá.

2 Ťuknite a podržte videá, ktoré chcete zdieľať a ťuknite na  .

Zdieľanie videí hlavných námetov vo forme fotografií

Ťuknite na album hlavných námetov, ktorý chcete zdieľať a prejdite na  > **Uložiť koláž**. Podľa pokynov na obrazovke zdieľajte vytvorenú fotografiu.

Fotografiu tiež môžete zdieľať v položke **Galéria > Albumy > Koláže**, kde sa predvolene ukladajú fotografie vytvorené pre videá hlavných námetov.

Pridanie alebo odstránenie fotografií a videí z albumov hlavných námetov

1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

2 Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:

- Pridať fotografie alebo videá: Ťuknite na  , vyberte položky, ktoré chcete pridať a ťuknite na  .
- Odobrať fotografie alebo videá: Ťuknite a podržte fotografie alebo videá, ktoré chcete odobrať, ťuknite na  a ťuknite na **Odstrániť**.

Premenovanie albumov hlavných námetov

1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

2 Prejdite na  > **Premenovať** a zadajte nový názov.

Odstránenie albumov hlavných námetov

1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

2 Prejdite na  > **Odstrániť** a ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Galéria môžete prezerať, upravovať a zdieľať fotografie a videá.

Zobrazenie podľa času snímania

Otvorte aplikáciu **Galéria**. Na karte **Fotografie** zoštipnite na obrazovke prsty na prepnutie na zobrazenie mesiaca a roztiahnutím prstov prepnete na zobrazenie dňa.

Potiahnutím guľôčky na okraji obrazovky môžete tiež zobrazovať čas.

Zobrazenie podľa albumu

Fotografie a videá si môžete zobrazovať podľa albumov na karte **Albumy**.

Niektoré fotografie a videá sú uložené v predvolených albumoch. Napríklad, videá nahraté fotoaparátom sú uložené v albume **Fotoaparát**. Snímky obrazovky a záznamy obrazovky sú uložené v albume **Snímky**.

Zobrazenie podľa kategórie

Galéria inteligentne triedi fotografie do kategórií a umožňuje vám rýchlo filtrovať veľké albumy podľa kategórie.

Ťuknutím na album kategórie na karte **Albumy** > **AI albumy** (napríklad jedlo, portrét alebo scenérie) si zobrazíte fotografie v danom albume.

Zobrazenie podrobností o fotografiách a videách

- 1 V aplikácii Galéria ťuknutím na fotografiu alebo video si ich zobrazíte v režime celej obrazovky. Opätovným ťuknutím na obrazovku skryte ponuku.
- 2 V režime celej obrazovky ťuknutím na  zobrazíte podrobnosti o fotografii alebo videu, ako sú cesta umiestnenia, rozlíšenie a veľkosť.

Organizovanie albumov

Zorganizujte fotografie a videá do albumov, aby ste si ich ľahko prezreli.

Pridávanie albumov

- 1 Prejdite na položku **Galéria** > **Albumy**.
- 2 Ťuknite na , pomenujte album a následne ťuknite na **OK**.
- 3 Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať a presuňte alebo skopírujte ich do albumu.

Vlastná obálka albumu

- 1 Prejdite na položku **Galéria** > **Albumy**.
 - 2 Prejdite na album, pre ktorý chcete upraviť obálku, a ťuknite na položku  > **Vlastná obálka**.
 - 3 Vyberte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako obálku.
-  Ak chcete obnoviť predvolenú obálku, prejdite na tento album a ťuknite na položku  > **Predvolená obálka**.

Usporiadanie albumov

- 1 Prejdite na **Galéria** > **Albumy** >  a ťuknite na možnosť **Zoradiť albumy**.
- 2 Potiahnite  vedľa albumu do požadovaného umiestnenia. Ťuknutím na tlačidlo **Resetovať** resetujete albumy do predvoleného usporiadania.

Skrytie albumov

Ak máte súkromné obrázky alebo videá, ktoré nechcete zobraziť v albume, môžete ich skryť.

Na karte **Albumy** ťuknutím otvorte konkrétny album, ťuknite a podržte vybrané obrázky

alebo videá, ktoré chcete skryť, a potom ťuknite na položky  > **Skryť** > **OK**.

Vybrané obrázky a videá budú skryté. Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- Na karte **Albumy** ťuknutím na položky  > **Skryté položky** zobrazíte skryté obrázky alebo videá.
- Ťuknite a podržte vybrané obrázky alebo videá v položke **Skryté položky** a potom ťuknite na možnosť **Odkryť**.

Po zrušení skrytia sa skryté obrázky a videá vrátia do pôvodných albumov.

-  • Ak chcete získať prístup k položke **Skryté položky**, musíte zadať správne heslo (ktoré je rovnaké ako heslo zamknutej obrazovky). Po odomknutí môžete zobrazíť skrytý obsah.
- Obrázky a videá v zdieľaných albumoch nemožno skryť. Riadte sa podľa skutočnej situácie.

Presúvanie fotografií a videí

1 Otvorte album, ťuknite a podržte viaceré fotografie a videá, ktoré chcete presunúť.

2 Ťuknutím na  > **Presunúť** vyberte požadovaný album.

3 Po presunutí sa položky už nebudú nachádzať v pôvodných albumoch.

-  Albumy **Fotografie** a **Videá** zobrazujú všetky fotografie a videá uložené v zariadení. Presúvanie položiek medzi albumami nemá vplyv na zobrazenie v týchto albumoch.

Odstránenie fotografií a videí

Ťuknite a podržte položky, ktoré chcete odstrániť a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť**.

-  Niektoré predvolené albumy ako sú napríklad **Fotografie**, **Moje obľúbené položky**, **Videá** a **Fotoaparát** sa nedajú odstrániť.

Odstránené fotografie a videá sa dočasne presunú do albumu **Nedávno odstránené** pred ich odstránením natrvalo po 30 dňoch.

Na trvalé ručné odstránenie fotografie alebo videa ťuknite a podržte jeho miniatúru v albume **Nedávno odstránené** a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť natrvalo**.

Blokovanie albumov

Zablokujte zobrazenie albumov externých aplikácií v aplikácii Galéria.

1 V zozname **Iné** ťuknite na album, ktorý chcete zablokovať.

2 Ak je v hornej časti zobrazená ikona , znamená to, že album možno zablokovať.

Prejdite na položku  > **ZABLOKOVAŤ**.

Blokované albumy možno zobrazíť len v aplikácii **Súbory**.

3 Ak chcete odblokovať album, otvorte zoznam **Iné**, ťuknite na možnosť **Zobrazíť blokové albumy** a vedľa albumu ťuknite na možnosť **Odblokovať**.

 Zablokovať možno len niektoré albumy v položke **Iné**.

Obnovenie odstránených fotografií a videí

V albume **Nedávno odstránené** ťuknite a podržte položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknutím na  ich obnovte do ich pôvodných albumov.

Ak bol pôvodný album odstránený, vytvorí sa nový.

Pridanie fotografií a videí medzi obľúbené položky

Otvorte fotografiu alebo video a potom ťuknite na .

Položka sa zobrazí v jej pôvodnom albume i v albume **Moje obľúbené položky**.

Zdieľanie obrázkov a videí

Prejdením na položku **Galéria > Albumy** môžete zdieľať obrázky a videá, a to nasledujúcimi spôsobmi:

- Zdieľanie jedného obrázka alebo videa: Ťuknite na obrázok alebo video a ťuknutím na  začnite zdieľať.
- Zdieľanie viacerých obrázkov alebo videí: V albume dlhým stlačením obrázka alebo videa prejdite do režimu viacnásobného výberu, vyberte niekoľko obrázkov a videí a ťuknutím na  začnite zdieľať.

Bezpečné zdieľanie fotografií

Funkcia Bezpečné zdieľanie fotografií vám pomôže odstrániť informácie, ako je poloha fotografie a údaje o fotografovaní, aby sa zabránilo úniku súkromia pri zdieľaní.

- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy**.
- 2 Vyberte jednu alebo viac fotografií a ťuknite na .
- 3 Skontrolujte správu v ľavom hornom rohu obrazovky zdieľania. Ak ochrana súkromia nie je zapnutá, ťuknite na **Možnosti súkromia**, zobrazí sa okno **Možnosti súkromia**. Podľa pokynov na obrazovke zapnite túto funkciu, aby ste mohli bezpečne zdieľať fotografie.

Karta Galéria na domovskej obrazovke

Ozdobte si domovskú obrazovku prispôbeným zobrazením fotografií prostredníctvom karty Galéria.

Pridanie karty Galéria:

- Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte obrazovku úpravy, ťuknite na položku **Karty** a vyberte kartu **Galéria**. Potiahnutím doľava a doprava vyberte štýl kariet a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

- Potiahnite prstom po ikone **Galéria** na domovskej obrazovke nahor a ťuknutím na položku  pridajte karty domovskej obrazovky.
- Ťuknite a podržte položku **Galéria** na domovskej obrazovke, vyberte karty položky **Galéria**, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte štýl kariet a ťuknite na možnosť **Pridať na domovskú obrazovku**.

Úprava karty Galéria: Ťuknite a podržte kartu Galéria, ťuknite na položku **Upraviť kartu** a vyberte obsah na obrazovke na karte Galéria.

- **Vybrať automaticky:** zobrazuje zvýraznené fotografie z albumov v telefóne.
- **Vybrať album:** zobrazuje všetky fotografie z určeného albumu.
- **Vybrať obrázok:** zobrazuje určenú fotografiu.

Odobratie karty Galérie: Ťuknite a podržte kartu Galérie, ťuknite na položku **Odobráť** a odoberte nechcenú kartu.

AI albumy

Telefón automaticky rozpoznáva obrázky v Galérii počas nabíjania pri vypnutej obrazovke a zoskupuje ich podľa kategórií, ako sú miesta alebo objekty (scenéria, jedlo atď.), ktoré vám ich pomôžu usporiadať a zobrazit.

Ak chcete zobrazit obrázky podľa kategórie, prejdite do ponuky **Galéria > AI albumy**.

Ak chcete presunúť obrázok z albumu, dlhým stlačením vyberte obrázok v albume a

ťuknite na položku .

 Niektoré obrázky nemožno z albumu odstrániť.

Zobrazenie a nastavenie albumov ľudí

Keď nasnímate dostatočný počet fotografií, Galéria automaticky vytvorí albumy ľudí jednotlivcov alebo skupín identifikáciou tvárí na vašich fotografiách. Toto sa stane, keď sa zariadenie nabíja a obrazovka je vypnutá.

Albumy ľudí môžete pomenovať a nastaviť vzťah jednotlivcov s vami.

Skupinové albumy fotografií vyžadujú určitý počet fotografií, obsahujú 2 až 10 tvárí, ktoré už boli pomenované v albumoch ľudí.

1 Prejdite na **Galéria > AI albumy** na zobrazenie vytvoreného albumu ľudí.

2 Ťuknite na album, prejdite na  > **Upraviť** a nastavte meno a vzťah (napríklad **Bábätko** alebo **Mama**).

Po dokončení môžete vyhľadávať v albume ľudí zadaním mena alebo vzťahu do vyhľadávacieho panela.

Skupinový album

Po splnení nasledujúcich podmienok sa pre fotografie obsahujúce identické osoby vygeneruje skupinový album:

- 1** Na fotografii je 2 až 10 osôb.
- 2** Každá osoba na fotografii bola pomenovaná v osobnom albume.
- 3** Počet fotografií rovnakej skupiny ľudí je viac ako 5.

Vyhľadanie obrázkov v Galérii

Ak chcete hľadať obrázky, zadajte do vyhľadávacieho panela v Galérii kľúčové slová, ako napríklad čas, miesto a predmet.

- 1** Prejdite na položku **Galéria > Albumy** a do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.
Zadajte kľúčové slová pre obrázok (napr. „jedlo“, „krajina“, „kvety“).
 - 2** V Galérii sa zobrazia obrázky súvisiace s kľúčovými slovami a návrhy súvisiacich kľúčových slov. Ťuknutím na kľúčové slovo alebo pokračovaním v zadávaní kľúčových slov môžete vyhľadávať presnejšie.
-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Užívajte si inteligentný život

Magický portál Honor

Magický portál

Funkcia **Magický portál** na základe kontextovej inteligencie rozumie vašim zámerom a inteligentne odporúča služby, ktoré potrebujete. Krúžkovaním háňkou prsta na obrazovke môžete rýchlo pristupovať k funkciám, ako je porovnávanie cien, vyhľadávanie a zdieľanie, zábava, tvorba záložiek, tlač a ďalšie. Môžete tiež stlačiť a podržať obsah obrazovky a jemne potiahnuť prstom smerom k okraju, čím získate okamžitý prístup k praktickým službám.

-  Ak stlačenie a podržanie obsahu neumožňuje jeho potiahnutie, môžete namiesto toho skúsiť použiť gesto zakrúžkovania háňkou prsta.
- Požadovaná dĺžka podržania stlačeného obsahu sa môže líšiť v závislosti od aplikácie alebo rozhrania. V niektorých prípadoch môže byť potrebné mierne predĺžiť čas podržania (približne 1 až 3 sekundy), kým bude možné obsah potiahnuť alebo aktivovať.
- Niektoré aplikácie alebo rozhrania môžu obmedzovať úkony, ako je snímanie obrazovky alebo potiahnutie, a nepodporujú funkciu **Magický portál**. Funkčnosť v jednotlivých prípadoch si overte podľa skutočnej situácie.

Zapnutie funkcie Magický portál

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Honor AI > Magický portál** a zapnite prepínač funkcie **Magický portál**.

Otvorenie funkcie Magický portál zakrúžkovaním háňkou

- Ako používať funkciu Krúžkovanie háňkou:**
 - Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sú zapnuté funkcie **Magický portál** a **Krúžkovanie háňkou**.
 - Na akomkoľvek rozhraní telefónu ťuknutím háňkou jedného prsta a nakreslením kruhu vyberte obsah. **Magický portál** sa automaticky otvára a inteligentne odporúča súvisiace služby, ku ktorým sa môžete dostať jediným kliknutím. Ak napríklad pri sledovaní videa uvidíte topánky, môžete ich zakrúžkovať háňkou prsta. Automaticky sa otvorí **Magický portál** a číta vám myšlienky: odporučí vám viacero aplikácií, ktoré by ste mohli použiť. Kliknutím na aplikácie sociálnych sietí môžete zdieľať s priateľmi, kliknutím na nákupné aplikácie môžete nakupovať.
- Riešenie pre súvisiace služby, ktoré nie sú po výbere odporúčané:** Ak sa po výbere textu pomocou háňky prsta neodporúčajú žiadne súvisiace služby (napríklad sa neodporúča žiadna navigačná aplikácia pri výbere adresy, žiadna hudobná alebo video aplikácia pri výbere názvov hudby alebo filmov atď.), môžete tento problém vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Ak chcete automaticky rozpoznať vybraný obsah, prejdite do ponuky **Nastavenia > Honor AI > Magický portál** a zapnite funkciu **Automaticky rozpoznať obrázok a text**.
- Môžete tiež kliknutím na rozhranie vybrať **Extrahovať text**, prepnúť obrázok do textového režimu a odporučiť služby súvisiace s rozpoznaným textom.
- **Ako vypnúť funkciu Krúžkovanie hánkou**

Ak chcete vypnúť funkciu **Krúžkovanie hánkou**, prejdite do ponuky **Nastavenia > Honor AI > Magický portál**, vypnite **Krúžkovanie hánkou**, Používať iba čiastočnú snímku obrazovky hánkou.

Spustenie funkcie Magický portál stlačením a podržaním textu

Vyberte text na obrazovke, potom stlačte a podržte vybraný text a potiahnite ho k ľavému alebo pravému okraju obrazovky, čím otvoríte **Magický portál**. Po uvoľnení prsta sa dostanete priamo k požadovanej službe.

Spustenie funkcie Magický portál stlačením a podržaním obrázka

Stlačte a podržte obrázok na obrazovke a potom ho potiahnite k ľavému alebo pravému okraju, čím otvoríte **Magický portál**, a po uvoľnení ruky budete presmerovaní priamo k požadovanej službe.

Spustenie funkcie Magický portál stlačením a podržaním súboru

Stlačte a podržte súbor a potom ho potiahnite k ľavému alebo pravému okraju, čím otvoríte **Magický portál**, a po uvoľnení ruky budete presmerovaní priamo k požadovanej službe. Napríklad: Stlačte a podržte zápisnicu zo stretnutia v zozname súborov a potiahnutím ju prepošlite kolegovi.

Zapnutie Magického portálu prostredníctvom snímok obrazovky

Na obrazovkách, kde obsah nemožno vybrať ani presunúť, možno **Magický portál** spustiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- **Presunutie obsahu celej obrazovky:** Po vykonaní úspešnej snímky obrazovky stlačte a podržte miniatúru snímky obrazovky a potiahnite ju.
- **Presunutie vlastného obsahu:** Po vykonaní úspešnej snímky obrazovky ťuknite na miniatúru a upravte ju. Po dokončení úpravy stlačte a podržte snímku obrazovky a potiahnite ju.

Prispôbienie Magického portálu

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Honor AI > Magický portál** a ťuknutím na **Vlastné služby** pridajte položku **Odporúčanie** do vedľajšieho zoznamu. Pri otváraí Magického portálu sa tieto služby alebo aplikácie zobrazia ako prvé.

Magická kapsula

Magická kapsula

Magická kapsula sa nachádza v hornej časti obrazovky, zobrazuje sa vo forme „kapsuly“ a predstavuje prebiehajúce úlohy, čím uľahčuje zobrazenie stavu v reálnom čase, vykonávanie rýchlych operácií alebo rýchly prechod do aplikácií.

Kapsula sa môže zmenšiť na „gulôčku“ a po určitom čase až do konca úlohy sa opäť zväčšiť na kapsulu. Zväčšená Magická kapsula môže zobrazovať dynamické upozornenia.

Načasovanie zobrazenia, trvanie a spôsoby interakcie s Magickou kapsulou sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych úloh.

Magickú kapsulu podporujú iba niektoré predvolené funkcie.

Spustenie Magickej kapsuly

Magickú kapsulu môžete spustiť akciami, ako je spúšťanie úloh v reálnom čase a dokončovanie konkrétnych operácií. Príklad:

- Spustíte záznam v aplikácii **Záznam zvuku** a vráťte sa na domovskú obrazovku.
- Spustíte meranie času v aplikácii **Časovač** a vráťte sa na domovskú obrazovku.

Zobrazovanie stavu a vykonávanie rýchlych operácií prostredníctvom Magickej kapsuly

Kapsula sa po určitom čase zobrazovania zmenší na „gulôčku“ a po určitom čase až do konca úlohy sa opäť zväčší na kapsulu. Prostredníctvom Magickej kapsuly môžete sledovať aktuálny stav úlohy:

Ťuknutím na Magickú kapsulu alebo „gulôčku“ ju zväčšíte a skontrolujete podrobný stav alebo vykonajte rýchle operácie.

Rýchly prístup k aplikáciám prostredníctvom Magickej kapsuly

Pomocou Magickej kapsuly môžete rýchlo spúšťať aplikácie:

Keď je Magická kapsula zväčšená, ťuknite kamkoľvek na zväčšenú oblasť.

 Táto funkcia sa nevzťahuje na aplikácie, v ktorých Magická kapsula nefunguje na pozadí.

Vypnutie funkcie Magická kapsula

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Magická kapsula**, vypnite prepínač **Magická kapsula** pre používanie systémovej služby.

Preklad AI

AI preklad

Keď komunikujete s ľuďmi, ktorí hovoria rôznymi jazykmi, funkcia AI preklad dokáže prekladať v reálnom čase a sprostredkovať zvukový obsah. Odstránia sa tak jazykové bariéry a komunikácia bude pre vás bezproblémová a plynulá.

-  Upozorňujeme, že nie všetky jazyky sú podporované. Podrobnosti si pozrite v konkrétnom rozhraní.

Zapnutie funkcie AI preklad

K funkcii **AI preklad** môžete získať prístup nasledujúcimi spôsobmi:

- Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu **AI preklad**.
- Potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky otvorte Centrum ovládania a potom ťuknite na položku **AI preklad**.

Chat

1 Otvorte **AI preklad** na domovskej obrazovke, vyberte **Chat** a nastavte jazyk konverzácie pre obidvoch účastníkov:

- Ťuknutím na položku  vyberte možnosť **Konverzácia** a ťuknutím na položku  vyberte možnosť **Osobne**.
- Ťuknutím na položku  nastavte spôsob zvukového vstupu, spôsob vysielania a ďalšie. Ďalšími ťuknutiami na položku **Nastavenia** nastavte možnosti **Hlas**, **Veľkosť písma** a podobne.

2 Ťuknutím na tlačidlo zodpovedajúce vášmu jazyku na obrazovke spustíte konverzáciu. Po dokončení ťuknite na tlačidlo znova. Na stránke sa zobrazia výsledky prekladu v reálnom čase a nahlas sa prečítajú.

3 Ťuknite na , potom ťuknutím na **Uložiť** uložte **Chat** do položky **Notes**. Ak nechcete ukladať históriu, jednoducho ťuknite na položku **Vymazať**.

Tlmočník

1 Otvorte funkciu **AI preklad** na domovskej obrazovke a vyberte **Tlmočník**, kde nastavíte zdrojový a cieľový jazyk vo voliči jazykov.

2 Ťuknutím na tlačidlo nižšie spustíte simultánny preklad a opätovným ťuknutím ho ukončíte. Pripojením slúchadiel si môžete vychutnať zvukové vysielanie v reálnom čase.

3 Ťuknite na , potom ťuknutím na **Uložiť** uložte **Tlmočník** do položky **Notes**. Ak nechcete ukladať históriu, jednoducho ťuknite na **Vymazať**.

Tipy

Tlačidlo AI

AI Optimalizátor

Táto funkcia je špecificky navrhnutá pre starších používateľov. Jednoduchým stlačením sa na obrazovke zobrazia bežné funkcie, ktoré umožnia jednoduchý prístup k potrebným funkciám, pričom každá operácia bude pohodlná a efektívna.

Prebudenie AI mobilný asistent

Pri prvom použití prejdite na položky **Nastavenia > Honor AI > Tlačidlo AI** a uistite sa, že sú zapnuté položky **Tlačidlo AI** a **Spustiť stlačením tlačidla AI pri vypnutej obrazovke**.

Krátkym stlačením bočného tlačidla vstúpite do položky **AI mobilný asistent** a na obrazovke sa zobrazia odkazy bežne používaných funkcií.

V rozhraní **AI mobilný asistent** ukončíte funkciu krátkym stlačením bočného tlačidla.

-  Ak sa chcete vyhnúť náhodnému dotyku **Tlačidlo AI** a vyvolaniu odkazu, keď je obrazovka vypnutá, môžete prejsť na položky **Honor AI > Tlačidlo AI** a vypnúť **Spustiť stlačením tlačidla AI pri vypnutej obrazovke**.

Používanie príkazov AI na zvládnutie každodenných úloh

V rozhraní **AI mobilný asistent** môžete:

- **dokončiť úlohy ťuknutím na odkaz**. Ak chcete napríklad vyčistiť telefón, stačí ťuknúť na odkaz **Vyčistenie** a telefón automaticky dokončí čistenie.

Úprava príkazov AI

V rozhraní **AI mobilný asistent** ťuknite na položku  a upravte príkazy. Môžete ťuknúť na položku  > **OK** pred často používanými príkazmi.

Pridanie aplikácií k príkazom AI

Ťuknutím na ikonu  vedľa položky **Otvoriť aplikácie** pridáte aplikácie k odkazom. Po výbere dokončíte pridávanie ťuknutím na položku **OK**.

Titulky AI

Používanie funkcie Titulky AI na konverziu zvuku na titulky

Funkcia **Titulky AI** umožňuje prepisovať videá prehrávané na telefóne alebo konverzáciu na text v reálnom čase a zobrazovať text v plávajúcom okne na obrazovke. Je tiež možné prekladať cudzie jazyky do miestnych jazykov.

Rozpoznanie zvuku a automatické generovanie titulkov

1 Prístup k funkcii **Titulky AI** je možný takto:

- Potiahnutím prstom z pravého horného okraja obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a ťuknite zapnite funkciu **Titulky AI**. Ak sa funkcia **Titulky AI** nezobrazí na paneli Centra ovládania, ťuknite na položku  > **Pridať dlaždicu**, potiahnite ju do rýchleho panela a potom funkciu zapnite.

2 Zapnutie funkcie **Titulky AI**:

- Ak chcete rozpoznať titulky vo videu, vyberte kartu **Titulky** v plávajúcom okne. V plávajúcom okne ťuknutím na položku  vstúpite do rozhrania nastavení titulkov. Ak je zdrojovým jazykom cudzí jazyk, môžete vybrať aj zodpovedajúci jazykový preklad v časti **Jazyky**.
- Ak chcete previesť hlasové konverzácie na text, vyberte kartu **Konverzácia** v plávajúcom okne. V plávajúcom okne ťuknutím na položku  > **Jazyk dialógov** vyberte jazyk vstupu. Váš telefón začne počúvať, a keď rozpozná reč, automaticky skonvertuje hlas na text a zobrazí ho na obrazovke.
- Ak chcete konvertovať text na prehrávanie hlasu, vyberte kartu **Konverzácia** v plávajúcom okne. V plávajúcom okne ťuknutím na položku  zadajte text a odošlite ho, pričom váš telefón skonvertuje text na hlas a prehrá ho.

3 Uloženie obsahu funkcie **Titulky AI**:

Na stránke **Titulky** alebo **Konverzácia** ťuknite na položku  > **Uložiť** a podľa pokynov na obrazovke uložte obsah vygenerovaný funkciou **Titulky AI** do aplikácie **Notes**.

4 Zastavenie funkcie **Titulky AI**:

Ťuknutím na položku  vypnete titulky.

 Nie všetky jazyky podporujú preklad titulkov. Riadte sa podľa skutočnej situácie.

Rýchle zapnutie často používaných funkcií aplikácie

Prístup k často používaným funkciám aplikácií z domovskej obrazovky

K často používaným funkciám niektorých aplikácií môžete pristupovať z ikon aplikácií na domovskej obrazovke a na domovskú obrazovku môžete dokonca pridať odkazy na tieto funkcie.

Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, kým sa nezobrazí rozbaľovacia ponuka a potom ťuknite na často používanú funkciu na prístup k nej.

Napríklad ťuknite a podržte ikonu aplikácie  a z rozbaľovacej ponuky otvorte ťuknutím režim snímania, ako je napríklad Selfie alebo Video.

 Ak sa po ťuknutí a podržaní ikony aplikácie nezobrazí žiadna rozbaľovacia ponuka, znamená to, že aplikácia nepodporuje túto funkciu.

Pridanie často používaných funkcií aplikácií na domovskú obrazovku

Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na domovskej obrazovke zobrazíte rozbaľovaciu ponuku. Na vytvorenie odkazu ťuknite a podržte požadovanú funkciu a potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Snímka obrazovky a záznam obrazovky

Záznam obrazovky

Môžete zaznamenať činnosti na obrazovke vo forme videa a zdieľať ich s priateľmi a rodinou.

Spustenie záznamu obrazovky pomocou skratky

- 1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.
- 2 Záznam obrazovky spustíte dotykom možnosti **Záznam obrazovky**.
- 3 Záznam zastavíte dotykom časovača v hornej časti obrazovky.
- 4 Záznam sa uloží do aplikácie **Galéria**.

Použitie hánok prsta na spustenie záznamu obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Záznam obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Záznam obrazovky**.
- 2 Dvojitým poklepaním dvomi hánkami prstov po sebe na obrazovke spustíte záznam obrazovky. Ak chcete zastaviť záznam, poklepte znova dvakrát.

Záznam hlasu počas záznamu obrazovky

Počas záznamu obrazovky môžete zapnúť mikrofón na záznam vášho hlasu.

Po spustení záznamu obrazovky ťuknite na ikonu mikrofónu a uistite sa, že sa zobrazuje ikona . Teraz môžete zaznamenať svoj hlas.

Zachytenie snímky obrazovky

Použitie hánky na zachytenie snímky obrazovky

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Snímky obrazovky pomocou hánok**.
- 2** Dvojitým poklepaním hánkou prsta po obrazovke zachytíte snímku obrazovky.

Použitie kombinácie tlačidiel na zhotovenie snímky obrazovky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zníženie hlasitosti na zachytenie snímky obrazovky.

Vytváranie snímok obrazovky pomocou tlačidla skratky

Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

Ťuknutím na ikonu  vytvorte snímku celej obrazovky.

Zdieľanie a upravenie snímky obrazovky alebo prepnutie na rolujúcu snímku obrazovky



Po zachytení snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí miniatúra. Potom môžete:

- Potiahnutím prstom nadol na miniatúre spustiť rolováciu snímku obrazovky.
- Potiahnutím prstom nahor na miniatúre vyberte spôsob zdieľania snímky obrazovky s priateľmi.
- Ťuknutím na miniatúru snímku obrazovky upraviť alebo odstrániť. Rolováciu snímku obrazovky môžete tiež zachytiť ťuknutím na možnosť **Rolujúca snímka**.

Snímky obrazovky sa predvolene ukladajú do aplikácie **Galéria**.

Zachytenie rolujúcich snímok obrazovky pomocou gest háňkou



- 1 Ťuknite na obrazovku jednou hánkou a podržte hánku na obrazovke, mierne pritlačte a nakreslite písmeno S. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a zachytí snímku obrazovky.

 Pri prvom použití tejto funkcie podľa pokynov systému zapnite funkciu **Rolujúca snímka obrazovky**.

- 2 Počas posúvania ťuknutím na posúvajúcu sa oblasť zastavíte snímanie snímky obrazovky.

Vytvorenie snímky obrazovky potiahnutím tromi prstami nadol

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Potiahnutie tromi prstami nadol**.
- 2 Potiahnutím nadol tromi prstami zo stredu obrazovky zhotovíte snímku obrazovky.

Zachytenie čiastočnej snímky obrazovky

- 1 Poklepaním hánkou na obrazovku a podržaním nakreslíte obrys okolo časti obrazovky, ktorú chcete zachytiť. Dbajte na to, aby ste hánku ponechali na obrazovke.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí trajektória pohybu vašej hánky a urobí sa snímka obrazovky vybranej oblasti. Potom môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
 - Potiahnuť rámček na požadované miesto alebo zmeniť jeho veľkosť.

- Ťuknutím na  vyberte tvar snímky obrazovky alebo ponechajte aktuálny tvar.

3 Ťuknutím na položku  uložte snímku obrazovky.

Upozornenia na používanie snímok obrazovky pomocou hánok

- Na obrazovku ťukajte za sebou na rovnakom mieste a rovnakou rýchlosťou.
- Hánku majte kolmo na obrazovku.
- Ak chcete zachytiť viac ako jednu snímku obrazovky, počkajte 2 sekundy pred opätovným ťuknutím na obrazovku.
- Ak je na obrazovke ochranná fólia obrazovky, ťuknite na obrazovku silnejšie alebo odstráňte ochrannú fóliu obrazovky a skúste to znova.

Súčasné spracovanie úloh vo viacerých oknách

Viacero okien

Prehliadanie aplikácií v plávajúcom okne alebo na rozdelenej obrazovke zjednodušuje, spružňuje a zefektívňuje multitasking.

- Plávajúce okno: Aplikáciu môžete zobraziť na celej obrazovke v plávajúcom okne.
- Miniokno: Ide o najmenšiu zobrazovanú formu plávajúceho okna. Dokáže zmenšiť zobrazenie aplikácie na minimálnu formu a v prípade potreby ju vrátiť späť.
- Rozdelená obrazovka: Na obrazovke môžete používať dve aplikácie súčasne.
- Dvojité okno: Na rozdelenej obrazovke môžete používať dve rovnaké aplikácie súčasne.

 • Aplikácie, ktoré podporujú **Viacero okien**, sa môžu líšiť podľa modelu a verzie zariadenia.

Uľahčenie prepínania medzi úlohami pomocou plávajúcich okien

Otvorenie plávajúceho okna

Potiahnutím smerom dovnútra z oboch strán obrazovky a podržaním otvorte **Panel viacerých okien**. Ťuknutím na aplikáciu otvorte plávajúce okno.

Úprava veľkosti

Posuňte dva dolné rohy plávajúceho okna.

Presun plávajúceho okna

Potiahnite ikonu  v hornej časti plávajúceho okna.

Minimalizácia plávajúceho okna

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Rýchlo potiahnite ikonu  v hornej časti plávajúceho okna k ľubovoľnej strane obrazovky, aby ste ho minimalizovali na pomocnú guľôčku.

- Ťuknutím na ikonu  >  v hornej časti plávajúceho okna ho minimalizujete na pomocnú guľôčku.

Zatvorenie plávajúceho okna

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Potiahnutím ikony  v spodnej časti plávajúceho okna nahor ho zatvoríte. Potiahnutím nadol prepnete na celú obrazovku.
- Ťuknutím na ikonu  >  v hornej časti plávajúceho okna ho zatvoríte.

 • Niektoré aplikácie nepodporujú funkciu plávajúceho okna.

Viacero úloh v plávajúcich oknách

Pomocou správcu úloh plávajúcich okien môžete rýchlo nájsť plávajúce okná a prepínať medzi nimi.

- 1 Viacero úloh plávajúcich okien bolo otvorených a minimalizovaných do pomocnej guľôčky.
- 2 Ťuknutím na pomocnú guľôčku otvorte správcu úloh plávajúcich okien.
 - Nájdenie plávajúceho okna: Posúvaním nahor alebo nadol nájdite to, ktoré potrebujete.
 - Prepnutie na iné plávajúce okno: Ťuknutím otvorte kartu plávajúceho okna, ktorú chcete obnoviť.
 - Zatvorenie plávajúceho okna: Ťuknutím na tlačidlo  v plávajúcom okne ho zatvorte.

Miniokno

Miniokná, ako minimálna forma prezentácie plávajúcich okien, šetria priestorom a zvyšujú efektivitu pri multitaskingu. Miniokno môžete aktivovať z režimu celej obrazovky alebo plávajúceho okna:

Z režimu celej obrazovky:

Počas používania aplikácie na celej obrazovke potiahnite prstom od spodného okraja nahor do polohy  a uvoľnením aktivujete miniokno.

Z režimu plávajúceho okna:

- Presuňte ikonu  v hornej časti plávajúceho okna do ľavého alebo pravého horného rohu a uvoľnením aktivujete miniokno.
- Potiahnutím dovnútra z oboch spodných rohov plávajúceho okna ho minimalizujete a uvoľnením aktivujete miniokno.

- Potiahnutím ikony  v spodnej časti plávajúceho okna ho minimalizujete a uvoľnením aktivujete miniokno.
-  Jedným ťuknutím na miniokno prepnete na plávajúce okno a dvojším ťuknutím prepnete do režimu celej obrazovky.

Otvorenie prílohy v plávajúcom okne

Odkaz alebo prílohu v konkrétnych aplikáciách (napríklad E-mail alebo Notes) môžete otvoriť v plávajúcom okne.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

- 1 Otvorte aplikáciu E-mail.
- 2 Ťuknite na odkaz alebo prílohu v aplikácii E-mail na ich otvorenie v plávajúcom okne.
 - **Otvorenie odkazu:** v aplikácii E-mail ťuknite na odkaz na jeho zobrazenie v plávajúcom okne.
 - **Otvorenie prílohy:** v aplikácii E-mail ťuknite na prílohu (napríklad dokument, obrázok alebo video) na jej zobrazenie v plávajúcom okne.

Rozdelená obrazovka na jednoduchý multitasking

Aktivovanie režimu rozdelenej obrazovky na celej obrazovke jedným ťuknutím

Počas používania aplikácií v režime celej obrazovky potiahnite prstom od spodného okraja

nahor do polohy  alebo  a uvoľnením prejdite do režimu napoly rozdelenej obrazovky. Aplikácia sa minimalizuje na okraj obrazovky, buď na ľavú stranu, alebo nahor, a zobrazí sa domovská obrazovka. Ťuknutím na inú aplikáciu, ktorá podporuje rozdelenú obrazovku, spustíte režim rozdelenej obrazovky.

 Ak chcete ukončiť režim napoly rozdelenej obrazovky a vrátiť sa k používaniu aplikácií na celej obrazovke, jednoducho ťuknite na tlačidlo Späť alebo ťuknite na minimalizovanú aplikáciu na okraji obrazovky.

Aktivovanie režimu rozdelenej obrazovky pomocou funkcie Panel viacerých okien

Počas používania aplikácie na celej obrazovke potiahnite prstom od oboch dlhých okrajov obrazovky dovnútra a pozastavte pohyb, kým sa nezobrazí **Panel viacerých okien**. Potom stlačte a potiahnite aplikáciu na obrazovku a uvoľnite ju, čím prejdete do režimu rozdelenej obrazovky.

K dispozícii sú aj tieto možnosti:

- **Zmena pozície zobrazenia aplikácie:** Ak chcete prepnúť pozície aplikácií, ťuknite na položku  v hornej časti aplikácií a presuňte ju na opačnú stranu obrazovky. Pozície aplikácií môžete vymeniť aj ťuknutím na rozdeľovač aplikácií  a následným výberom položky  alebo .

- **Uloženie párov aplikácií:** Ťuknutím na rozdeľovač aplikácií a výberom možnosti  pridajte aktuálny pár aplikácií v režime rozdelenej obrazovky na domovskú obrazovku.
- **Úprava veľkosti okna:** Potiahnutím rozdeľovača aplikácií  upravte veľkosť okna.
- **Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky:** Posuňte rozdeľovač aplikácií  k hornému alebo dolnému okraju obrazovky.
-  Niektoré aplikácie nepodporujú zobrazenia rozdelenej obrazovky.
 - Režim rozdelenej obrazovky podporuje iba dve aplikácie naraz.
 - Po odinštalovaní aplikácie sa odstránia všetky páry aplikácií, ktoré sú s ňou prepojené.

Presúvanie medzi aplikáciami pomocou funkcie Viacero okien

Na jednoduché presúvanie obrázkov, textu a dokumentov medzi aplikáciami zapnite funkciu Viacero okien.

- Presunutie obrázka: Počas písania poznámok pomocou aplikácie **Notes** otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte fotografiu, ktorú chcete pridať, a potiahnite ju do editora aplikácie **Notes**.
- Presunutie textu: Pri odosielaní správy SMS otvorte aplikáciu **Notes**, ťuknite a podržte text, ktorý chcete odoslať, a presuňte ho do poľa na zadávanie textu správy.
- Presunutie dokumentu: Počas písania e-mailu otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte dokument, ktorý chcete priložiť, a potiahnite ho editora e-mailu.

-  Funkciu Viacero okien nepodporujú plne všetky aplikácie.

Pridanie, presunutie alebo odobratie aplikácie z panela viacerých okien

- Pridanie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky  > , dotknite sa aplikácie, ktorú chcete pridať, a potom položky **Hotovo**.
- Presunutie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky  > , potiahnite požadovanú aplikáciu na ľubovoľné miesto na paneli a potom sa dotknite položky **Hotovo**.
- Odobratie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky  > , dotknite sa položky  v pravom hornom rohu ikony aplikácie, ktorú chcete odobrať, a potom sa dotknite položky **Hotovo**.

Prepínanie medzi zobrazením rozdelenej obrazovky a plávajúceho okna

Prepnutie zo zobrazenia rozdelenej obrazovky na plávajúce okno

Potiahnite ikonu  v hornej časti aplikácie na ľubovoľnú stranu obrazovky a zdvihnite ruku.

Prepnutie z plávajúceho okna na zobrazenie rozdelenej obrazovky

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

V prípade otvorenej aplikácie, ktorá podporuje rozdelenú obrazovku, ťuknite a podržte

ikonu  v hornej časti plávajúceho okna, presuňte ju do dolnej alebo hornej časti obrazovky a uvoľnite.

Zobrazenie viacerých okien pre jednu aplikáciu

Pre jednu aplikáciu (napríklad E-mail alebo Notes) môžete vytvoriť dve okná úloh a ťahať medzi nimi obrázky, text alebo dokumenty.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

1 Otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky v rámci jednej aplikácie

- Otvorte aplikáciu E-mail.
- Na otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja telefónu do stredu obrazovky.
- Ťuknite a podržte ikonu aplikácie E-mail a potiahnite ju na obrazovku na otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky.

2 Ťahanie obrázkov, textu alebo dokumentov medzi oknami rozdelenej obrazovky

- **Potiahnutie obrázka:** v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte obrázok a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie textu:** v jednom okne rozdelenej obrazovky ťuknite a podržte text, vyberte jeho požadovanú časť, potom na text znova ťuknite a podržte ho a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie dokumentu:** v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte dokument a potiahnite ho do druhého okna.

Vypnutie panela viacerých okien

Ak ho chcete vypnúť, prejdite na položku **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Viacero okien** a potom vypnite položku **Panel viacerých okien**.

Aplikácie

Aplikácie

Základy práce s aplikáciami

Odiňštalovanie aplikácie

Aplikáciu môžete odiňštalovať pomocou niektorej z týchto metód:

- Ťuknite a podržte ikonu aplikácie na domovskej obrazovke, potom ťuknite na položku **Odiňštalovať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, ťuknite na aplikáciu a potom ťuknite na položku **Odiňštalovať**.

 Niektoré predinštalované systémové aplikácie nemožno odiňštalovať, pretože ich odiňštalovanie môže spôsobiť systémové chyby.

Správa aplikácií na pozadí

1 Obrazovku nedávnych úloh môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov, v závislosti od spôsobu navigácie, ktorý používate:

- **Gestá:** Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a podržte.
- **Tri tlačidlá:** Ťuknite na .

2 Na obrazovke Nedávne úlohy, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Potiahnutím po obrazovke zobrazíť ukážky aplikácií.
- Ťuknutím na ukážku aplikácie otvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nahor na ukážke aplikácie zatvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nadol na ukážke aplikácie aplikáciu zamknúť. V hornej časti ukážky aplikácie sa zobrazí ikona . Ťuknutie na  nezatvorí aplikáciu.
- Opätovným potiahnutím prstom nadol aplikáciu odomknete. Ikona  zmizne.
- Ťuknutie na  zatvorí všetky aplikácie (okrem tých, ktoré ste uzamkli).

Vymazanie medzipamäte aplikácie

Odstránením súborov medzipamäte aplikácie uvoľníte ukladací priestor.

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyberte aplikáciu, ktorej medzipamäť chcete vymazať a prejdite na **Ukladací priestor > Vymazanie údajov**.

Kontakty

Správa skupín kontaktov

Veľký počet kontaktov môžete spravovať tak, že ich zoskupíte podľa svojich preferencií, čo vám uľahčí posielanie skupinových e-mailov alebo správ. Systém automaticky zoskupuje kontakty podľa spoločnosti, mesta a posledného času kontaktu. Môžete si tiež vytvoriť vlastné skupiny.

Vytváranie skupín

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Vyberte položku  > **Skupiny**, ťuknite na **Nová**, zadajte názov skupiny, napríklad Rodina, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Na obrazovke skupiny ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a ťuknite na položku **Pridať**.

Úprava skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku  > **Skupiny** a zadajte skupinu, ktorú chcete upraviť.

- Pridanie člena: Ťuknutím na **Pridať člena** pridáte členov do skupiny.
- Odobratie člena: Dlhú stlačte člena, ktorého chcete odobrať, a ťuknite na položku **Odstrániť zo skupiny**.
- Ďalšie činnosti: Ťuknite na položku **Viac**, vyberte možnosť **Odstrániť členov** pre hromadné odstránenie alebo **Skupinový vyzváňací tón**, **Odstrániť skupinu** a **Premenovať**.

Odoslanie skupinových správ alebo e-mailov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku  > **Skupiny** a zadajte skupinu:

- Odoslanie skupinovej správy: Ťuknutím na  odošlite správu a vyberte cieľových členov.
- Odoslanie skupinového e-mailu: Ťuknutím na  odošlite e-mail a vyberte cieľových členov.

Odstránenie skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku  > **Skupiny**. Skupiny v telefóne môžete odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhú stlačte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Ťuknite na **Zmazať** v spodnej časti, vyberte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Zmazať**.

Pridávanie a správa kontaktov

Aplikáciu **Kontakty** môžete otvoriť na domovskej obrazovke (alebo otvorte **Telefón** a prejdite do rozhrania **Kontakty**) a pridávať, zdieľať alebo odstraňovať kontakty.

Manuálne vytváranie kontaktov

Na obrazovke **Kontakty** ťuknite na položku , prejdite do rozhrania **Nový kontakt**, zadajte meno, telefónne číslo a ďalšie informácie a ťuknutím na položku  ich uložte.

Zlúčenie duplicitných kontaktov

V rozhraní **Kontakty** prejdite do ponuky  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Zlúčiť duplicitné kontakty**.

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať nasledujúcimi spôsobmi:

- Otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** a do vstupného poľa **Vyhľadávať** v hornej časti zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať (napr. iniciály priezviska kontaktu, telefónne číslo, e-mail).
 - Potiahnutím prstom nadol v strede domovskej obrazovky zobrazte vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.
-  Pre presnejšie vyhľadávanie môžete zadať aj viacero kľúčových slov naraz, napríklad „John Peking“.

Zdieľanie kontaktov

- 1 V rozhraní aplikácie **Kontakty** dlho stlačte kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Zdieľať kontakt**. Alebo ťuknite na kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Viac** > **Zdieľať kontakt**.
- 2 Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť (alebo hromadne odstrániť) nasledujúcimi spôsobmi:

V rozhraní aplikácie **Kontakty**

- dlho stlačte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
 - Ťuknite na kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Viac** > **Odstrániť kontakt** v spodnej časti.
- Prejdite na  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Odstrániť viacero kontaktov**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na **Odstrániť** v spodnej časti.

-  Ak chcete obnoviť omylom odstránené kontakty, otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** prejdite na položku  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Nedávno odstránené**, dlhým stlačením vyberte kontakty, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na **Obnoviť**.

Telefón

Uskutočnenie hovoru

Vytočenie čísla alebo výber kontaktu na uskutočnenie hovoru

Na uskutočnenie hovoru použite niektorý z nasledovných spôsobov:

- Otvorte aplikáciu **Telefón** a na nájdenie kontaktu zadajte časť telefónneho čísla, prvé písmeno mena kontaktu alebo iniciály kontaktu a ťuknutím uskutočnite hovor.
- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, vyhľadajte kontakt alebo ho vyberte zo zoznamu kontaktov a uskutočnite hovor.

Ťuknutím na  ukončíte hovor.

Používanie rýchlej voľby

Po dokončení nastavenia rýchlej voľby pre kontakt môžete tomuto kontaktu zavolať pomocou priradeného tlačidla čísla.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Rýchla voľba**, vyberte tlačidlo čísla a nastavte kontakt pre toto číslo rýchlej voľby.

Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania

Počas hovoru stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Viac** a zapnite **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Ak chcete aktivovať alebo zistiť informácie o službe medzinárodného volania, kontaktujte svojho mobilného operátora.
- 2 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt na uskutočnenie hovoru.
- 3 Pre čísla, ktoré nie sú v zozname kontaktov, otvorte číselník, podržte tlačidlo **0**, kým sa nezobrazí ikona **+**. Na uskutočnenie medzinárodného hovoru zadajte predvoľbu krajiny a telefónne číslo a ťuknite na .

Tiesňové SOS a volania

Používanie tiesňových SOS

Ak sa ocitnete v tiesňovej situácii, môžete rýchlo a skryto odoslať SOS správu alebo uskutočniť SOS hovor svojim kontaktom pre tiesňové volania.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Bezpečnosť a tiseň > Tiesňové SOS** a ťuknutím na **Kontakty pre tiesňové volania** pridáte kontakt pre tiesňové volania.
- 2 Zapnite možnosti **Odoslať SOS správu automaticky** a **Uskutočniť SOS hovor automaticky** a po výzve udeľte súvisiace povolenia.

Po zapnutí funkcie Tiesňové SOS môžete v tiesňovej situácii stlačiť tlačidlo napájania päťkrát rýchlo za sebou a vaše zariadenie automaticky odošle vašim kontaktom pre tiesňové volania správu obsahujúcu vašu aktuálnu polohu. Tiež automaticky vytočí jeden za druhým vaše kontakty pre tiesňové volania a prehrá prednahratú SOS správu a automaticky ukončí hovor.

Ak je vypnutá funkcia **Uskutočniť SOS hovor automaticky**, zariadenie po odoslaní správy zobrazí obrazovku tiesňového volania, z ktorej môžete rýchlo zavolať záchranné zložky alebo jednému z vašich kontaktov pre tiesňové volania.

Uskutočňovanie tiesňových volaní

Ak sa ocitnete v tiesni, môžete uskutočňovať tiesňové volania priamo zo zamknutej obrazovky zariadenia, dokonca aj bez signálu.

-  Funkcia tiesňového volania podlieha miestnym predpisom a mobilným operátorom. Problémy so sieťou alebo iné typy rušenia môžu viesť k nefunkčnosti tiesňových volaní.

- 1 Na zamknutej obrazovke prejdite na obrazovku pre zadanie hesla a ťuknite na položku **Kontakty pre tiesňové volania**. Ak ste v oblasti s dobrým signálom a vaše zariadenie má pripojenie na internet, zariadenie automaticky získa vašu polohu a zobrazí ju na obrazovke.
- 2 Zadajte miestne tiesňové číslo a ťuknite na  na vytočenie čísla. Tiež môžete ťuknúť na položku **Informácie pre tiesňové prípady** a vybrať kontakt pre tiesňové volania, ktorému chcete zavolať.

Správa prichádzajúcich hovorov

Pomocou funkcie čakajúci hovor môžete odpovedať na prichádzajúce hovory, aj počas prebiehajúceho hovoru.

Ak nemôžete odpovedať na hovor, pretože je zariadenie chybné alebo je signál siete slabý, môžete tiež nastaviť presmerovanie hovorov na presmerovanie hovorov na iné číslo alebo zariadenie.

Odpovedanie na prichádzajúci hovor alebo jeho odmietnutie

- Ťuknite na položku , ak chcete odpovedať na hovor.
- Ťuknite na položku , ak chcete odmietnuť hovor.

- Ťuknite na položku , ak chcete odmietnuť hovor a odpovedať správou.
- Ťuknite na položku , ak chcete nastaviť pripomienku na zavolanie späť.

Zapnutie čakajúceho hovoru

Funkcia čakajúci hovor vám umožňuje odpovedať na prichádzajúci hovor, aj keď už prebieha iný hovor a podržať prvý hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** a potom prejdite na **Viac** > **Čakajúci hovor**.

 Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

Odpovedanie na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore

- 1 Ak vám niekto zavolá počas prebiehajúceho hovoru, ťuknutím na  odpovedzte na hovor.
- 2 Ťuknite na  alebo ťuknite na podržaný hovor v zozname hovorov na prepínanie medzi hovormi.

Zapnutie presmerovania hovorov

Ak je zapnutá funkcia presmerovania hovorov, hovory vyhovujúce prednastaveným podmienkam budú automaticky presmerované na konkrétne telefónne číslo. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Vyberte spôsob presmerovania, zadajte a potvrdte cieľové číslo.

 Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

Vypnutie presmerovania hovorov

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Vyberte režim presmerovania a vypnite ho.

Vykonávanie úkonov počas hovoru

Počas hovoru sa zobrazí ponuka hovoru.

- Ťuknutím na  prepnete zvukový kanál na reproduktor.

- Ťuknutím na  začnete ďalší hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.
- Ťuknutím na  použijete klávesnicu telefónu.
- Počas hovoru môžete skryť obrazovku hovoru a otvoriť iné aplikácie návratom na predchádzajúcu obrazovku alebo domovskú obrazovku pomocou vášho aktuálneho režimu navigácie na vašom zariadení.
- Ťuknutím na  ukončíte hovor.

Používanie VoLTE na uskutočňovanie HD videohovorov

Voice over LTE (VoLTE) je technológia prenosu dát založená na IP. Po zapnutí služby VoLTE vám dokáže poskytnúť rýchle nadviazanie spojenia hovoru a vysokú kvalitu hlasových hovorov a videohovorov.

Zapnutie VoLTE

Kontaktujte operátora a aktivujte si na svojej karte SIM službu VoLTE. Ak primárna aj sekundárna zásuvka na kartu SIM telefónu s dvoma kartami SIM podporujú VoLTE, pre obe karty SIM je možné zapnúť VoLTE.

-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.
 - Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
 - Zapnite **5G**, ak je podporovaná sieť 5G. Funkcia VoLTE bude následne predvolene zapnutá.

Uskutočnenie videohovoru

Videohovory sú možné iba vtedy, keď obe strany používajú zariadenia s aktívnou funkciou VoLTE.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** v spodnej časti obrazovky a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
- 2 Ťuknutím na  uskutočníte videohovor.

Počas hlasového hovoru môžete ťuknutím na  prepnúť na videohovor.

Kalendár

Používanie udalostí

Udalosti vám pomáhajú naplánovať činnosti vo vašom každodennom živote a práci, ako sú napríklad návštevy pracovných stretnutí, usporadúvanie spoločenských stretnutí a splácanie splátok kreditnej karty. Môžete pridať udalosti a nastaviť pripomienky, ktoré vám pomôžu naplánovať si rozvrh vopred.

Pridanie plánov

- 1 Prejdite do ponuky **Kalendár**, potom ťuknite na položku .
- 2 Zadaťte údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia plánu.
- 3 Ťuknutím na **Pridať pripomienku** nastavte pripomienku k plánu.
- 4 Ťuknutím na  plán uložte.

Importovanie pripomienok stretnutí

- 1 Prejdite na **Kalendár** >  > **Spravovať účty**.
- 2 Ťuknite na  a podľa pokynov na obrazovke pridajte svoj pracovný e-mail (účet Exchange) do kalendára na zobrazenie pripomienok stretnutí.

Vyhľadanie udalosti

- 1 Na obrazovke **Udalosti** ťuknite na možnosť .
- 2 Zadaťte kľúčové slová do poľa vyhľadávania, napríklad názov a miesto.

Zdieľanie udalosti

- 1 Otvorte aplikáciu **Udalosti**, ťuknite na udalosť na obrazovke kalendára alebo na karte rozvrhu.
- 2 Ťuknite na  > **Zdieľať** na zdieľanie udalosti vami preferovaným spôsobom po zobrazení výzvy.

Odstránenie plánov

Plány môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Otvorte plán, ktorý chcete odstrániť, potom ťuknite na  > **Odstrániť**.
- Ťuknite a podržte plán, potom ťuknite na **Odstrániť udalosť**.

Nastavenie upozornení kalendára

Podľa svojich požiadaviek nastavte typ upozornenia kalendára. Nastaviť môžete upozornenia v stavovom riadku, banerové upozornenia a zvukové upozornenia. Ak nastavíte predvolený čas pripomienky, zariadenie vám pošle upozornenie v určenom čase.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.

- Ťuknutím na možnosti **Predvolený čas pripomienky** alebo **Čas pripomienky pre celodenné udalosti** nastavte čas pripomienky.
- Ťuknite na **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**. Potom podľa pokynov na obrazovke nastavte typ upozornenia.

Prispôsobenie nastavení zobrazenia kalendára

Môžete si prispôbiť nastavenia zobrazenia kalendára, napríklad nastaviť počiatočný deň týždňa a či chcete zobrazovať čísla týždňov.

- 1 Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.
- 2 Vyberte počiatočný deň týždňa alebo zapnite prepínač zobrazenia čísla týždňa.

Nastavenie alternatívnych kalendárov

Môžete prepnúť na iné kalendáre, napríklad čínsky lunárny kalendár alebo islamský kalendár.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Alternatívne kalendáre** a vyberte kalendár, ktorý chcete používať.

Dôležité udalosti

Pridajte udalostiam prioritu, aby ste ich odlišili a zvýraznili, aby ste sa mohli sústrediť na dôležité udalosti a efektívne ich vybaviť.

Pridanie dôležitých udalostí

Otvorte **Kalendár**, ťuknite na  a ťuknutím na možnosť **Priorita** nastavte udalosť ako **Dôležité** v rozhraní podrobností. Zadať údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia udalosti atď. a ťuknutím na  ich uložte.

Označenie existujúcich udalostí ako dôležité

Manuálne označenie:

Zapnite **Kalendár**, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na položku **Priorita** vyberte **Dôležité** v rozhraní podrobností.

Automatické označenie:

Ak udalosť obsahuje **VIP**, Kalendár inteligentne rozpozná tento dátum ako dôležitý.

Vytváranie zoznamu úloh

Vytvorte si zoznam úloh, vďaka ktorému môžete efektívne sledovať svoje úlohy, od nákupov a pracovných povinností až po domáce práce a ďalšie.

Vytváranie úloh

Naplánujte si činnosti a úlohy v ponuke **Kalendár** > **Úlohy** a dostávajúte pripomienky v určitom čase .

Pri úlohách označených ako dôležité sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie na celej obrazovke.

- 1 Prejdite do ponuky **Kalendár** > **Úlohy** a vyberte položku .
 - 2 Zadajte svoju úlohu.
 - 3 Ťuknite na ikonu , vyberte čas pripomienky a zvolte **OK**.
 - 4 Ťuknutím na ikonu  nastavte úroveň priority úlohy.
 - 5 Použitím ikony  svoju úlohu kategorizujte.
 - 6 Ťuknite na položku .
 - 7 V zozname úloh ťuknite na akúkoľvek úlohu a upravte jej podrobnosti alebo podľa potreby pridajte obrázky.
-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zobrazenie štátnych/miestnych sviatkov

Zobrazte si v kalendári štátne/miestne sviatky, aby vám pomohli s plánovaním vašej cesty.

- 1 Prejdite na položku **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Štátne/miestne sviatky**.
- 2 Zapnite prepínač krajiny/regiónu a telefón automaticky stiahne informácie o sviatkoch danej krajiny/regiónu a zobrazí ich v kalendári.

Hodiny

Zobrazenie duálnych hodín na zamknutej obrazovke

Keď sa nachádzate mimo domovské časové pásmo použite na zobrazenie času domovského mesta i aktuálnej polohy na zamknutej obrazovke **Duálne hodiny**.

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Dátum a čas**, zapnite **Duálne hodiny**, a nastavte **Domovské mesto**. Na zamknutej obrazovke sa zobrazí čas vášho domovského mesta a aktuálnej polohy.

-  Ak sa vaša aktuálna poloha nachádza v rovnakom časovom pásme ako domovské mesto, na zamknutej obrazovke sa zobrazia iba jedny hodiny.

Nastavenie budíkov

Budíky môžete nastaviť tak, aby prehrávali zvuk alebo vibrovali v určitých časoch.

Pridanie budíka

- 1 Prejdite na **Hodiny** > **Budík** a ťuknutím na  pridajte budík.
- 2 Podľa pokynov nastavte zvonenie, interval opakovania atď.
- 3 Ťuknutím na  uložte nastavenia.

Úprava alebo odstránenie budíka

Ťuknutím na existujúci budík ho môžete upraviť alebo odstrániť.

Odloženie budíka

Ak nechcete vstať, keď zvoní budík, stačí jednoducho stlačiť tlačidlo odloženia alebo tlačidlo napájania.

Dĺžka odloženia je nastavená pri vytváraní budíka.

Vypnutie budíka

Keď zvoní budík vypnite ho potiahnutím prstom doľava alebo doprava na tlačidle zobrazenom v spodnej časti obrazovky.

Používanie časovača alebo stopiek

Pomocou časovača môžete odpočítavať od určitého času. Tiež môžete použiť stopky na meranie trvania udalosti.

Časovač

Prejdite na **Hodiny** > **Časovač**, nastavte trvanie času a ťuknutím na  spustíte časovač.

Zastavte ho ťuknutím na .

Stopky

Prejdite na **Hodiny** > **Stopky** a ťuknutím na  spustíte stopky. Zastavte ho ťuknutím na

.

Poznámky

Vytvorenie poznámky

Vytvorenie zadanej poznámky

- 1 Prejdite do ponuky **Notes** a ťuknite na položku .
- 2 Zadajte názov a obsah poznámky. Podľa potreby môžete vykonať aj nasledujúce kroky:
 - Ťuknutím na tlačidlo  pridáte kontrolný zoznam.
 - Ťuknutím na tlačidlo  zmeníte typ písma, zarovnanie odseku alebo pozadie.
 - Ťuknutím na tlačidlo  vložíte obrázky, tabuľky alebo odkazy, importujete alebo naskenujete dokumenty a podobne.

- Ak chcete, aby boli poznámky klasifikované jasnejšie a ľahšie sa zobrazovali, po úprave ťuknite na položku **Žiadna kategória**, aby sa k poznámke pridala značka.

3 Ťuknutím na tlačidlo  poznámku uložíte.

Pridanie poznámky písanej rukou

Pomocou poznámok písaných rukou môžete živšie zaznamenávať svoje inšpirácie a nápady, napríklad kresliť čmáranice, vkladať obrázky na vytváranie krásnych zošitov a pridávať anotácie na označenie kľúčových bodov po vložení snímok.

- 1** Prejdite na položku **Notes**, ťuknite na ikonu  a vyberte možnosť **Rukou písaná poznámka**.
- 2** Zadaťte názov poznámky, nastavte orientáciu papiera, špecifikácie a šablónu a potom ťuknite na tlačidlo .
- 3** Do poznámky zadajte obsah písaný rukou. Podľa potreby môžete vykonať aj nasledujúce kroky:
 - Ťuknutím na tlačidlo  zadajte obsah rukou alebo kresbou. Keď sa ikona  zvýrazní, ťuknite znova a vyberte pero a jeho hrúbku.
 - Ťuknutím na ikonu  vymažte ručne napísaný alebo nakreslený obsah. Keď sa ikona  zvýrazní, ťuknite znova a vyberte spôsob vymazania.
 - Ťuknutím na ikonu  vložte obrázok. Keď sa ikona  zvýrazní, ťuknite znova a nasnímajte fotografiu alebo ju vyberte z aplikácie Galéria.
 - Ťuknite na ikonu  a ťuknutím na ikonu  v prázdnej oblasti vložte textové pole.
 - Ťuknutím na ikonu  pridajte stránky a importujte obrázky a dokumenty.

 Uvedené funkcie sa môžu líšiť v závislosti od produktu. Riadte sa skutočnou situáciou.

4 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Naskenovanie dokumentu fotoaparátom a vytvorenie poznámky

- 1** Otvorte aplikáciu **Notes** a ťuknite na položku .
- 2** Ťuknite na položku  > **Skenovať dokument**.
- 3** Vyberte obrázky alebo dokumenty, ktoré chcete naskenovať, a ťuknutím na položku  naskenujte jednu stranu alebo súvisle viacero strán.

Správa vašich Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete usporiadať podľa kategórií a umiestniť ich do rôznych priečinkov, odstrániť nepotrebné položky a zdieľať položky s druhými ľuďmi.

Pri prezeraní zoznamu položiek alebo jednotlivých položiek v aplikácii Poznámky ťuknite na stavový riadok v hornej časti obrazovky, aby ste sa rýchlo vrátili k prvej položke alebo na začiatok prezeranej položky.

Nastavenie hesla pre aplikáciu Notes

Zamknutie aplikácie Notes: Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Zámok aplikácie**, podľa pokynov na obrazovke zadajte heslo zamknutej obrazovky alebo prispôbte heslo zámku aplikácie a zapnite prepínač vedľa poznámok.

Kategorizácia poznámok

Poznámky môžete zoraďovať do rôznych priečinkov na základe kategórií. Môžete pridávať rôzne farebné značky, aby ste ich odlišili, a úpravou priečinkov dosiahnuť prehľadnejšie usporiadanie, ktoré uľahčuje hľadanie poznámok.

Zobrazenie všetkých poznámok:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** sa poznámky zobrazujú v rôznych farbách pri farebných štítkoch. Konkrétne poznámky môžete rýchlo vyhľadať aj zadaním kľúčových slov do vyhľadávacieho poľa.
- Ťuknutím na ikonu  zobrazíte poznámky z rôznych kategórií, ako sú **Všetky poznámky**, **Obľúbené poznámky**, **Nedávno odstránené** a ďalšie.

Vytvorenie/úprava priečinkov:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** ťuknite na . Na obrazovke úprav ťuknutím na položku **Nový priečinok** vyberte preferovanú farbu priečinka, zadajte názov priečinka a ťuknite na položku **Uložiť**.
- Ak chcete upraviť alebo odstrániť priečinok, ťuknite naň a podržte.

Presúvanie/zhromažďovanie/zamykanie poznámok:

- Na obrazovke zoznamu poznámok ťuknite a podržte poznámku, ktorú chcete upraviť, a ťuknite na položku **Presunúť**. Vyberte priečinok, do ktorého ju chcete presunúť, a ťuknutím na položku **Ďalšie > Obľúbené** pridajte poznámku medzi záložky. Môžete ju tiež pripnúť navrch.
- Ak chcete poznámku zamknúť, otvorte ju a ťuknite na položku **Ďalšie > Pridať zámok** v pravom dolnom rohu.
- Na obrazovke zoznamu **Všetky poznámky** potiahnite prstom doľava na poznámke, čím získate prístup k možnostiam pripínania, presúvania, zhromažďovania alebo odstraňovania.

-  Upozorňujeme, že funkcie a zobrazenie na obrazovke sa môžu v závislosti od zariadenia líšiť. Riadte sa skutočným produktom.

Zdieľanie poznámok

Poznámky môžete zdieľať viacerými spôsobmi:

- Zdieľanie jednej poznámky: Na stránke zoznamu **Všetky poznámky** otvorte poznámku, ktorú chcete zdieľať, ťuknite na tlačidlo  a zdieľajte ju podľa pokynov. Poznámky možno zdieľať prostredníctvom funkcií **Obrázok**, **Text** a **Dokument**.
- Zdieľanie viacerých poznámok: Na stránke zoznamu **Všetky poznámky** stlačte a podržte poznámku, ktorú chcete zdieľať, začiar knite viacero poznámok, ktoré chcete zdieľať, a potom ťuknite na tlačidlo  a zdieľajte ich podľa pokynov.

Tlač položiek Poznámok

- 1 Na obrazovke **Všetky poznámky** otvorte položku, ktorú chcete vytlačiť.
- 2 Prejdite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a po zobrazení výzvy nastavte nastavenia tlače.

Odstraňovanie poznámok

Poznámky môžete odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** potiahnite prstom doľava po poznámke a ťuknutím na ikonu  ju odstráňte.
- Dlhú stlačte poznámku, ktorú chcete odstrániť, začiar knutím políčka alebo potiahnutím prstom pozdĺž začiar kavicieho políčka vyberte viacero poznámok a potom ťuknutím na ikonu  odstráňte poznámku.

Ak chcete obnoviť omylom odstránené poznámky, prejdite do rozhrania zoznamu **Všetky poznámky**, ťuknite na ikonu , z priečinka **Nedávno odstránené** vyberte záznamy, ktoré si chcete ponechať, a ťuknite na ikonu .

Konverzia formátu poznámok

Pri migrácii poznámok zo starého telefónu do nového telefónu nevyžadujú poznámky označené v starom telefóne ako „poznámky“ žiadnu konverziu formátu. Ak sú v starom telefóne označené ako „memo“ (poznámky starého formátu), možno ich zobraziť iba na začiatku. Ak chcete povoliť úpravy, tieto poznámky sa budú musieť skontrolovať do nového formátu.

Otvorte aplikáciu **Notes** a v rozhraní **Všetky poznámky** ťuknutím na ikonu  zobrazte položku **Staré poznámky**.

- **Konvertovať všetko:** Otvorte položku **Staré poznámky** > **Konvertovať všetky** > **Konvertovať** a po konverzii zmizne obsah položky **Staré poznámky**.
- **Konvertovať postupne:** Pri prvom otvorení poznámky v starom formáte sa zobrazí pokyn **Konvertovať túto poznámku?** a možno ťuknúť na tlačidlo **Konvertovať**. Ak po zobrazení pokynu neskonvertujete formát, poznámka, ktorú otvoríte, bude podporovať iba funkcie **Odstrániť** a **Konvertovať formát**, nie úpravy. Môžete ju upravovať až po konverzii formátu.

AI Poznámky

Funkcia AI Poznámky dokáže inteligentne analyzovať obsah poznámok a vytvárať zhrnutia, zápisnice zo stretnutí atď.

AI Zhrnutie

- 1 Otvorte poznámky, ktoré chcete zhrnúť.
- 2 Ťuknite na  a otvorte funkciu **AI poznámky**.
- 3 Ťuknite na **Zhrnutie** a zhrnutie poznámok sa vygeneruje v konverzačnom formáte na základe aktuálneho obsahu textu.

 Ak chcete využiť túto funkciu, váš text musí mať aspoň 200 slov.

Zápis

- 1 Počas stretnutia môžete nahrávať zvukové poznámky. Po stretnutí ťuknite na ikonu  v poznámkach a otvorte funkciu **AI poznámky**.
- 2 Ťuknite na **Zápis** a vyberte typ zápisnice zo stretnutia, ktorá sa má automaticky generovať.
- 3 Po vygenerovaní zápisnice môžete vložiť pôvodný text. Ťuknutím na  ju môžete uložiť ako novú poznámku, označiť ju, že sa vám páči alebo nepáči, a mnoho ďalšieho.
- 4 Ťuknutím na ikonu  uložíte poznámky a zápisnice zo stretnutí.

 Ak chcete využiť túto funkciu, váš text musí mať aspoň 200 slov.

AI formát

- 1 V rozhraní Všetky poznámky otvorte poznámku, ktorú chcete formátovať.
- 2 Ťuknite na  a otvorte funkciu **AI poznámky**.
- 3 Ťuknite na **AI formát**, vyberte **Zhrnúť a formátovať** alebo **Formátovať originál** a funkcia AI formát urobí typografické rozhodnutia na základe aktuálneho obsahu textu, čím jediným ťuknutím zlepši čitateľnosť.
- 4 Formátované poznámky je možné kopírovať, zdieľať a upravovať podľa rôznych štýlov formátovania.

- 5 Ťuknutím na **Nahradiť pôvodný** nahradíte predchádzajúcu poznámku a potom ťuknutím na ikonu  ju uložíte.

 Minimálna dĺžka obsahu je 20 slov.

Korekcia AI

- 1 V rozhraní Všetky poznámky otvorte poznámku, ktorú chcete opraviť.
- 2 Ťuknutím na položku  otvorte **AI poznámky**.
- 3 Ťuknite na položku **Korigovať** a asistent poznámok opraví chyby na základe aktuálneho obsahu, optimalizuje obsah a kvalitu poznámky a zlepší presnosť obsahu poznámky.
- 4 Opravenú poznámku možno skopírovať, zdieľať alebo uložiť do novej poznámky.
Ťuknutím na položku  ju môžete aj obnoviť, dať jej označenie Páči sa mi alebo Nepáči sa mi.
- 5 Ťuknutím na položku **Nahradiť pôvodný** prepíšete predchádzajúcu poznámku a potom ťuknutím na ikonu  poznámku uložíte.

Úpravu textu pomocou AI

- 1 V rozhraní Všetky poznámky otvorte poznámku, ktorú chcete upraviť.
- 2 Ťuknutím na položku  otvorte **AI poznámky**.
- 3 Ťuknite na položku **úpravu textu umelou inteligenciou** a asistent poznámok upraví aktuálny obsah, vďaka čomu bude poznámka plynulejšia, presnejšia a ľahšie čitateľná.
- 4 Upravenú poznámku možno skopírovať a zdieľať. Ťuknutím na položku  ju môžete aj uložiť ako novú poznámku, obnoviť ju, dať jej označenie Páči sa mi alebo Nepáči sa mi.
- 5 Ťuknutím na položku **Zmeniť štýl** vyberte rôzne tóny a štýly podľa potreby.
- 6 Ťuknutím na položku **Nahradiť pôvodný** prepíšete predchádzajúcu poznámku a potom ťuknutím na ikonu  poznámku uložíte.

Preklad textu

- 1 V rozhraní Všetky poznámky otvorte poznámku, ktorú chcete upraviť.
- 2 Ťuknutím na položku  otvorte **AI poznámky**.
- 3 Ťuknite na položku **Preklad**, vyberte požadovaný jazyk a získajte preklad.
- 4 Ťuknutím na položku  skopírujte preklad. Ťuknutím na položku  zdieľajte preklad.
Ťuknutím na položku  môžete **Páči sa mi to**, **Nepáči sa mi to** a pod.
- 5 Ťuknutím na položku **Pridať k pôvodnému** vložte preklad do poznámky.

Myšlienková mapa

- 1 V rozhraní Všetky poznámky otvorte poznámku, ktorú chcete upraviť.
- 2 Ťuknutím na položku  otvorte **AI poznámky**.
- 3 Ťuknite na položku **Myšlienková mapa** a automaticky sa vygeneruje myšlienková mapa.
- 4 Ťuknutím na položku  uložíte obrázok do albumu. Ťuknutím na položku  vygenerovaný obsah skopírujete. Ťuknutím na položku  môžete **Skúsiť znova**, **Páči sa mi to**, **Nepáči sa mi to** a pod.
- 5 Ťuknutím na položku **Pridať k pôvodnému** vložíte vygenerovaný obsah do poznámky.

Úprava dĺžky

- 1 V rozhraní Všetky poznámky otvorte poznámku, ktorú chcete upraviť.
- 2 Ťuknutím na položku  otvorte **AI poznámky**.
- 3 **Upraviť dĺžku:**
 - **Rozšírenie textu:** Automaticky pridávajúte podrobné popisy a obohacujete jazykové vyjadrovanie. Ťuknutím na položku **Zmeniť štýl** vyberte štýl generovania, napríklad predvolený tón, formálny tón a pod. Ťuknutím na položku  vygenerovaný obsah skopírujete. Ťuknutím na položku  obsah zdieľajte. Ťuknutím na položku  môžete **Uložiť ako novú poznámku**, **Skúsiť znova**, **Páči sa mi to**, **Nepáči sa mi to** a pod.
 - **Skrátenie textu:** Automaticky extrahujete kľúčové informácie a zjednodušte jazykové vyjadrovanie. Ťuknutím na položku **Zmeniť štýl** vyberte štýl generovania, napríklad predvolený tón, formálny tón a pod. Ťuknutím na položku  vygenerovaný obsah skopírujete. Ťuknutím na položku  obsah zdieľajte. Ťuknutím na položku  môžete **Uložiť ako novú poznámku**, **Skúsiť znova**, **Páči sa mi to**, **Nepáči sa mi to** a pod.
- 4 Ťuknutím na položku **Nahradiť pôvodný** aktualizujete obsah poznámky.

Honor Dokumenty

Honor Dokumenty

Aplikácia Honor Dokumenty dokáže automaticky spájať dokumenty uložené v rôznych aplikáciách a tiež umožňuje vytvárať nové dokumenty, konvertovať formáty, upravovať, ukladať, tlačiť a zdieľať dokumenty, aby ste mohli na mobile zažiť jednoduchú tvorbu a efektívnu kancelársku prácu.

Vytváranie nového dokumentu

- 1 Otvorte **Honor Dokumenty** a ťuknutím na  v pravom dolnom rohu vytvorte nový dokument.
- 2 Na stránke vytvárania telefón poskytuje rôzne bežné funkcie, ktoré môžete používať. Napríklad **vytváranie nového dokumentu**, **vytváranie nového hárku** a **vytváranie nového priečinka**.
- 3 Ako príklad uvádzame aplikáciu „**Creating new sheet**“:
 - a Ťuknite na „Nový hárak“ a upravte obsah.
 - b Ťuknutím na ikonu  v pravom hornom rohu ho uložíte. Môžete zadať názov súboru, vybrať miesto uloženia a ťuknutím na ikonu  uloženie dokončíte.
 - c Ťuknutím na ikonu  označíte dokument, ťuknutím na  môžete dokument zdieľať.
- 4 Novo vytvorený dokument môžete zobraziť a ďalej upravovať v položke **Nedávne dokumenty** alebo v umiestnení súboru.

Konverzia formátu

- 1 Na obrazovke vytvárania aplikácie **Honor Dokumenty** môžete podľa potreby konvertovať obrázky, tabuľky alebo dokumenty do formátu PDF.
- 2 Ako príklad použijeme aplikáciu **Tabuľka do PDF**:
 - a Ťuknite na položku **Tabuľka do PDF**, vyberte tabuľku na konverziu a ťuknite na položku **Začať konvertovanie**.
 - b Vyberte miesto uloženia a ťuknite na tlačidlo .
 - c Po konverzii môžete skonvertovaný súbor PDF podľa potreby zdieľať, pridávať doň značky alebo vkladať anotácie.

Spravovanie dokumentov

- V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a potom ho zdieľať, označiť, presunúť alebo odstrániť. Ťuknutím na tlačidlo  môžete dokument aj vytlačiť alebo premenovať.
- Na hlavnej stránke aplikácie Honor Dokumenty môžete ťuknutím na tlačidlo  rýchlo vyhľadať požadovaný dokument podľa názvu alebo typu.
- Na hlavnej stránke aplikácie Honor Dokumenty tiež môžete ťuknutím na tlačidlo  zoradiť dokumenty podľa formátov alebo názvu, času, veľkosti, značiek atď.

Zhromažďovanie dokumentov

- 1 V zozname dokumentov môžete stlačiť a podržať dokument alebo priečinok a potom ťuknutím na tlačidlo  v pravom dolnom rohu vybrať položku **Pridať do obľúbených**, aby ste ho zhromaždili.
- 2 Po stlačení a podržaní dokumentu môžete ťuknutím na ikonu  vybrať všetky a zhromaždiť ich.
- 3 Zhromaždené dokumenty alebo priečinky môžete rýchlo nájsť v položke **Obľúbené**.

Pridanie značky do dokumentu

- 1 V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a ťuknutím na tlačidlo  pridať značku.
- 2 Po dlhom stlačení a podržaní dokumentu môžete ťuknutím na tlačidlo  vybrať všetky značky naraz.
- 3 Po pridaní značky môžete dokument rýchlo nájsť v zozname značiek vľavo.

Zdieľanie dokumentov

- 1 V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a ťuknutím na tlačidlo  ho zdieľať.
- 2 Po dlhom stlačení a podržaní dokumentu môžete ťuknutím na tlačidlo  vybrať všetky dokumenty a zdieľať ich spolu.

Tlač dokumentov

Otvorte vytvorený dokument a ťuknite na položky **Všetky nástroje** > **Vytlačiť** v pravom dolnom rohu. Proces tlače dokončíte podľa pokynov na obrazovke a svojich osobných potrieb.

Premenovanie dokumentov

V zozname dokumentov ťuknutím na tlačidlo  > **Premenovať** premenujete dokument alebo priečinok.

Odstraňovanie dokumentov

- 1 V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a ťuknutím na tlačidlo  ho odstrániť.
- 2 Po dlhom stlačení a podržaní dokumentu môžete tiež ťuknúť na tlačidlo  v pravom hornom rohu, aby ste vybrali všetky dokumenty a odstránili ich spolu.

AI dokument

Funkcia AI dokument vám pomôže ľahko zvýšiť produktivitu pri práci v kancelárii a vzdelávaní. Pri čítaní dokumentov dokáže funkcia AI dokument vytvárať súhrny, zhrnutia

klúčových bodov a myšlienkové mapy, ktoré vám pomôžu rýchlo pochopiť kľúčové informácie a hlavné myšlienky. Pri písaní dokáže okrem iného zdokonaľiť obsah, prepísať štýl, rozšíriť alebo skrátiť text a pomôcť s inteligentným formátovaním s cieľom optimalizovať kvalitu dokumentu. Okrem toho môžete tiež využiť inteligentný preklad na čítanie a písanie vo viacerých jazykoch.

Myšlienková mapa

- 1 Pomocou funkcie **Honor Dokumenty** otvorte dokument a ťuknite na ikonu .
 - 2 Ťuknutím na položku **Myšlienková mapa** sa automaticky vygeneruje myšlienková mapa.
 - 3 Ťuknutím na položku  upravíte vygenerovanú myšlienkovú mapu.
 - 4 Ťuknutím na  skopírujete myšlienkovú mapu, ťuknutím na **Pridať k pôvodnému** vložte myšlienkovú mapu na pozíciu kurzora v dokumente, ťuknutím na  uložíte mapu a ťuknutím na  mapu obnovte, zdieľajte, označte, že sa vám páči alebo nepáči, a ďalšie.
-  Medzi podporované typy dokumentov patria Word, PDF, TXT atď.
 - Ak chcete vytvoriť myšlienkovú mapu, dokument musí mať viac ako 200 slov a veľkosť menej ako 10 MB.

Preklad dokumentov

- 1 Pomocou funkcie **Honor Dokumenty** otvorte dokument a ťuknite na ikonu .
 - 2 Ťuknite na položku **Preklad dokumentu**, nastavte zdrojový a cieľový jazyk a potvrdte preklad dokumentu so zachovaním jeho pôvodného rozloženia.
 - 3 Na obrazovke prekladu môžete prepínať medzi viacerými jazykmi.
 - 4 Otvorte položku **Synchronizované posúvanie** a môžete si pozrieť pôvodný text a preklad vedľa seba. Ťuknutím na položku  uložte preklad a ťuknutím na položku  ho zdieľajte.
-  Medzi podporované typy dokumentov patria Word a PDF.

Globálne AI písanie

Keď uverejňujete príspevky na sociálnych sieťach alebo píšete recenzie na platformách elektronického obchodu, funkcia **AI písanie** dokáže inteligentne vytvárať prispôsobené reklamné texty jediným ťuknutím. Dokáže tiež zdokonaľovať a prepisovať, upravovať dĺžku, robiť súhrny a prekladať, čím ľahko spĺňa rôzne potreby pri písaní.

-  Pred použitím funkcie **AI písanie** prejdite do ponuky **Nastavenia > Honor AI > AI písanie** a uistite sa, že je prepínač **AI písanie** zapnutý.

Intelligentné tvorenie

- 1 Pri uverejňovaní príspevkov alebo komentárov ťuknite a podržte pole zadávania textu a potom ťuknite na **AI písanie**.
 - 2 Zadajte predmet a ťuknite na , čím získate obsah vygenerovaný umelou inteligenciou.
 - 3 Ťuknutím na  obsah obnovíte. Ťuknutím na  tento vytvorený text skopírujete.
 - 4 Ťuknutím na **Nahradit'** vložíte tento vytvorený text do poľa zadávania textu.
-  Inteligentnú tvorbu môžete použiť aj na svoj zadaný obsah pri uverejňovaní príspevkov alebo komentovaní. Po výbere všetkého zadaného obsahu ťuknite na **AI písanie** a vyberte **Zostaviť**. Funkcia potom vygeneruje obsah na základe vybraného obsahu.

Prepisovanie

- 1 Pri uverejňovaní príspevkov alebo komentárov vyberte všetok zadaný obsah, ťuknite na **AI písanie** a výberom **Prepísať** prepíšete vybraný obsah.
- 2 Po prepísaní obsahu môžete ťuknutím na **Zmeniť štýl** vybrať rôzne štýly tónu na prepisovanie, napríklad formálny, humorný alebo neformálny.
- 3 Ťuknutím na  skopírujete tento vytvorený obsah. Ťuknutím na  môžete tento vytvorený obsah zdieľať, označiť, že sa vám páči alebo nepáči, a vykonávať ďalšie akcie.

Zhrnutie

- 1 Vyberte všetok zadaný obsah, ťuknite na **AI písanie**, vyberte **Zhrnutie** a telefón automaticky extrahuje textové informácie a vygeneruje súhrn.
 - 2 Ťuknutím na  tento obsah obnovíte. Klepnutím na  tento obsah skopírujete. Ťuknutím na  tento obsah zdieľajte. Ťuknutím na  tento obsah označíte, že sa vám páči alebo nepáči, a ďalšie.
 - 3 Ťuknutím na **Nahradit'** nahradíte extrahovaný súhrn.
-  Vybraný súhrn musí mať aspoň 100 slov.

Úprava dĺžky

- 1 Vyberte všetok zadaný obsah, ťuknite na **AI písanie** > **Upraviť dĺžku** a výberom položky **Rozšírenie textu** alebo **Skrátenie textu** podľa potreby upravte dĺžku obsahu.
- 2 Po vygenerovaní obsahu ho môžete ťuknutím na **Zmeniť štýl** prepísať v rôznych tónoch, napríklad formálnom, humornom alebo neformálnom.
- 3 Klepnutím na  tento obsah skopírujete. Ťuknutím na  obsah zdieľajte alebo označte, že sa vám páči alebo nepáči.
- 4 Ťuknutím na **Nahradit'** nahradíte upravený obsah.

Záznam zvuku

Záznam zvuku

Záznam zvuku vám pomáha uložiť zvuk, aby ste si ho mohli kedykoľvek vypočuť.

Záznam zvuku

- 1 Otvorte aplikáciu **Záznam zvuku** z priečinka **Nástroje**. Ťuknutím na  spustíte záznam.
 - 2 Ťuknutím na  môžete označiť kľúčové body počas záznamu.
 - 3 Ťuknutím na  ukončíte záznam.
 - 4 Ťuknutím a podržaním súboru záznamu ho môžete zdieľať, premenovať alebo odstrániť.
- Na zobrazenie súborov záznamov môžete prejsť na **Súbory > Prehľadávač > Telefón > Sounds**.

Prehrávanie zvukového záznamu

Súbory záznamov sa na domovskej stránke aplikácie **Záznam zvuku** zobrazia ako zoznam a možno ich prehrávať ťuknutím.

Na obrazovke prehrávača môžete vykonávať tieto činnosti:

- Ťuknutím na položku  > **Preskočiť ticho** automaticky preskočíte úseky bez zvuku.
- Ťuknutím na položku  > **Rýchlosť prehrávania** zmeníte rýchlosť prehrávania.
- Ťuknutím na položku  označíte kľúčové body.
- Ťuknite na položku , vyberte  napravo od pridaného štítku, ak ho chcete **Premenovať** alebo **Odstrániť**.

Úprava súborov zvukových záznamov

- 1 Prejdite na domovskú stránku aplikácie **Záznam zvuku**. Ťuknite na súbor záznamu.
- 2 Ťuknutím na položku  > **Upraviť** vstúpte do rozhrania úprav.
- 3 Potiahnutím začiatočného a koncového jazdca záznamu vyberte úsek. Pomocou dvoch prstov môžete tiež priblížiť oblasť signálu na úpravu oblasti a výber úseku.
- 4 Vyberte položku  alebo  a ťuknutím na položku  ho uložte.

Zdieľanie súborov zvukových záznamov

Prejdite na domovskú stránku aplikácie **Záznam zvuku**. Súbory zvukových záznamov môžete zdieľať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhým stlačením súboru záznamu otvorte režim viacnásobného výberu, začiarajte jeden alebo viacero súborov záznamu, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na možnosť **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.
- Ťuknutím na jeden zo súborov záznamov, ktorý chcete zdieľať, otvorte rozhranie prehrávania, ťuknite na  > **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.

E-mail

Nastavenie upozornení e-mailu

Nastavte režim upozornení pre e-maily podľa svojich potrieb.

- 1 Prejdite na **E-mail** >  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pre ktorý chcete nastaviť upozornenia, zapnite prepínač **Povoliť upozornenia** a vyberte režim upozornení.

Pridanie e-mailových účtov

Do aplikácie **E-mail** pridajte e-mailový účet, aby ste mohli začať používať svoje zariadenie na pohodlný prístup k e-mailom.

Pridanie osobného e-mailového účtu

- 1 Otvorte aplikáciu **E-mail** na telefóne a vyberte si z dostupných poskytovateľov e-mailovej schránky.
- 2 Zadaťte svoju e-mailovú adresu a heslo, ťuknite na možnosť **Prihlásiť sa** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte konfiguráciu. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Pridanie účtu Exchange

Microsoft Exchange umožňuje digitálne správy v rámci spoločnosti. Ak váš firemný e-mail používa server Exchange, môžete sa prihlásiť do firemného e-mailového účtu zo svojho zariadenia.

- 1 Kontaktujte správcu e-mailového servera spoločnosti, aby ste získali názov domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 2 Otvorte aplikáciu **E-mail** a vyberte možnosť **Exchange**.
- 3 Zadaťte e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ručné nastavenie**. Na obrazovke **Prihlásiť sa** zadajte názov e-mailovej domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 5 Ťuknite na tlačidlo  adokončíte konfiguráciu podľa pokynov na obrazovke. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Kalkulačka

Kalkulačka

Pomocou kalkulačky na svojom zariadení môžete vykonávať základné matematické výpočty a výpočet exponenciálnych, logaritmických a trigonometrických funkcií.

Používanie základnej kalkulačky

Kalkulačku môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím nadol zo stredu domovskej obrazovky zobrazte pole vyhľadávania. Vyhľadajte aplikáciu **Kalkulačka** a prvý výsledok bude predinštalovaná aplikácia **Kalkulačka**.
- Aplikáciu **Kalkulačka** nájdete v priečinku **Nástroje**.
- Potiahnutím nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a ťuknutím na  otvorte kalkulačku.

Používanie základnej kalkulačky

Kalkulačku môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Aplikáciu **Kalkulačka** nájdete v priečinku **Nástroje**.
- Potiahnutím nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a ťuknutím na  otvorte kalkulačku.

Používanie vedeckej kalkulačky

Otvorte kalkulačku a prejdite na možnosť  > **Vedecká**.

Kopírovanie, odstraňovanie alebo vymazanie čísel

- Kopírovanie výsledku výpočtu: Ťuknite na výsledok výpočtu, ťuknite na **Kopírovať** a potom prilepte výsledok, kde potrebujete, napríklad do poznámky alebo správy.
- Odstránenie poslednej číslice: Ťuknite na možnosť .
- Vymazanie zobrazenia: Ťuknite na možnosť **C**. Ťuknutím na  môžete tiež vymazať zobrazenie po ťuknutí na  na dokončenie výpočtu.

Baterka

Baterka

Na otvorenie baterky môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- **Centrum ovládania:** Potiahnutím nadol z pravého horného rohu zariadenia otvorte aplikáciu **Centrum ovládania** a ťuknutím na položku **Baterka** zapnite alebo vypnite baterku.
- **Miniaplikácia zamknutej obrazovky:** Na zamknutej obrazovke potiahnutím nahor od spodného okraja obrazovky otvorte panel rýchleho prístupu a ťuknutím na položku  zapnite alebo vypnite baterku.
- **Odkaz na domovskej obrazovke:** Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav a ťuknite na položku **Karty**. Potiahnite nadol do spodnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Klasické miniaplikácie**. V časti **Rýchle miniaplikácie** ťuknutím na položku **Baterka** pridajte funkciu **Baterka** na domovskú obrazovku. Potom ťuknutím na položku **Baterka** zapnite alebo vypnite baterku.
- **Fyzické tlačidlá:** Prejdite na položku **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Dvojité stlačenie tlačidla zníženia hlasitosti pri vypnutej obrazovke**, a vyberte položku **Zapnúť/vypnúť baterku**. Keď je zariadenie vypnuté alebo zamknuté a neprehráva sa žiadny zvuk, zapnite alebo vypnite baterku dvojitým ťuknutím na tlačidlo na zníženie hlasitosti.

Po zapnutí baterky sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie. Ťuknutím na položku



môžete baterku vypnúť.



Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Kompas

Kompas

Kompas zobrazuje orientáciu telefónu a zemepisnú šírku a dĺžku jeho aktuálnej polohy.

1 Kompas môžete otvoriť nasledovnými spôsobmi:

- Otvorte aplikáciu **Kompas** v priečinku **Nástroje**.

2 Zobrazenie orientácie a súradníc:

- Položte telefón do vodorovnej polohy a na obrazovke sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.
- Položte telefón do zvislej polohy a v živom zobrazení sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.

3 Ak chcete uzamknúť aktuálnu orientáciu, ťuknite na odstupňovaný disk kompasu. Keď sa orientácia odchyľuje od pôvodnej, zobrazí sa modrá odstupňovaná oblasť.

Ak chcete získať presnejšie informácie o orientácii, snažte sa kompas udržiavať vo vodorovnej alebo zvislej polohe voči zemi bez uhlovej odchýlky.

Zrkadlo

Používanie telefónu ako zrkadla

Svoj telefón môžete použiť ako zrkadlo pre kontrolu svojho vzhľadu.

Prejdite do ponuky **Nástroje > Zrkadlo**. Potom môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

- Priblíženie alebo oddialenie: Ťuknite na položku , potom potiahnite jazdcom priblíženia v dolnej časti. Môžete ťuknúť aj na položku , potom, ak chcete zobrazenie priblížiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a opätovným dvojitém ťuknutím obnovíte pôvodné zobrazenie.
- Uloženie obrázka: Ťuknutím na obrazovku pozastavíte aktuálny obrázok. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrušíte pozastavenie. Keď je obrázok pozastavený, ťuknutím na položku  obrázok uložíte. Uložený obrázok môžete nájsť v položke **Galéria**.
- Úprava jas zrkadla: Ťuknite na , potom ťuknite na  alebo  v hornej časti obrazovky.
- Zmena rámu zrkadla: Ťuknutím na položku  prepnete na iný rám.
- Vytvorenie efektu rozbitého zrkadla: Ak chcete „rozbiť“ zrkadlo aj so zvukovým efektom, ťuknite a podržte obrazovku. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrkadlo „opravíte“.

Paralelná aplikácia

Zapnutie funkcie Paralelná aplikácia

Paralelná aplikácia vám umožňuje prihlásiť sa do dvoch účtov WhatsApp alebo Facebook súčasne, vďaka čomu môžete oddeliť svoj pracovný a súkromný život.

 Funkciu **Paralelná aplikácia** podporujú iba niektoré aplikácie.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Aplikácie > Paralelná aplikácia** a zapnite prepínač vedľa aplikácie. Paralelná aplikácia sa následne zobrazí na domovskej obrazovke.

Správca systému

Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

1 Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.

- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.

 Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

Vyčistenie duplicitných súborov

Správca systému vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory (skup.)** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 V položke **Spotreba dát za tento mesiac** na stránke **Spotreba dát** si môžete pozrieť poradie jednotlivých aplikácií z hľadiska spotreby údajov.
- 2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzte jej využívanie mobilných dát, roamingových dát a iných dát.

 Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zobrazenie a konfigurácia prístupu na internet pre aplikácie

Na obrazovke **Spotreba dát** ťuknite na položku **Prístup k sieti** a zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta**, potom nastavte, aby sa aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videí) mohli používať len prostredníctvom Wi-Fi.

 Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabráňte aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke **Využitie dát** ťuknite na **Šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnete prepínače u týchto aplikácií.

Device Clone

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia údajov zo zariadenia

- 1** Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Prípadne prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknite na položku **Toto je nové zariadenie** a potom vyberte zodpovedajúci typ starého zariadenia.
 - 2** Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** na svoje staré zariadenie.
 - 3** Na starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na položku **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo manuálne.
 - 4** Na starom zariadení vyberte údaje, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej > Prenos** spustíte klonovanie.
-  Aplikácia **Device Clone** je k dispozícii iba na telefónoch so systémom Android 7.0 alebo novším, iOS 8.0 alebo novším.

Tipy

Tipy

Tipy ponúka výber tipov a trikov, ktoré vám pomôžu rýchlo sa naučiť používať telefón. Poskytuje aj úplnú verziu používateľskej príručky, do ktorej môžete kedykoľvek jednoducho nahliadnuť.

Predstavenie aplikácie **Tipy**:

- Ilustračné tipy: Krátke video alebo obrázok s jasným a výstižným textom, ktorý vám pomôže zvládnuť danú činnosť. Karty sú rozdelené do kategórií podľa scenárov, čo vám uľahčí výber časti, ktorá vás zaujíma.
- Podrobné tipy: Ľahko dostupné a zrozumiteľné pokyny k pokročilým funkciám telefónu.

Hlavné funkcie aplikácie **Tipy**:

- Vyhľadávanie: Zadaním kľúčového slova načítate všetok súvisiaci obsah v aplikácii **Tipy**, čím získate rýchly prístup k potrebným informáciám. K dispozícii sú tiež aktuálne informácie pre vašu potrebu.
- Páči sa mi to a komentár: Informácie si môžete prezrieť a poskytnúť spätnú väzbu.
- Vyskúšajte si to: K dispozícii je tlačidlo **Vyskúšať** pre hlavné alebo komplikované funkcie. Ťuknutím prejdete priamo do rozhrania funkcie.

-  • Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Nastavenia

Wi-Fi

Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta.

Prístup k sieti Wi-Fi

-  Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.

Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2 Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
 - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie naskenovaním kódu QR

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
 - 2 Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
 - 3 Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.
-  Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riadte sa skutočnou situáciou.

Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami Honor. Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

- 1 Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na **Viac nastavení** > **Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.

- 3 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.
 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
- 4 Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažte pripojenie a zdieľajte súbory.
- 5 Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Základy Bluetooth telefónu

telefón môžete pripojiť k Bluetooth slúchadlám, reproduktorom, systémom zábavy v aute alebo zdieľať údaje z telefónu do iných zariadení prostredníctvom Bluetooth.

Predstavíme nasledujúce funkcie Bluetooth vášho telefónu: ① zapnutie alebo vypnutie Bluetooth; ② úprava názvu zariadenia Bluetooth; ③ párovanie zariadení Bluetooth; ④ prenos súborov prostredníctvom Bluetooth; ⑤ zrušenie párovania zariadení.

Efektívna vzdialenosť Bluetooth je 10 metrov. Funkcie Bluetooth používajte v rámci efektívneho dosahu.

Zapnutie alebo vypnutie rozhrania Bluetooth

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania a zapnite alebo vypnite rozhranie **Bluetooth**. Dlhým stlačením tlačidla **Bluetooth** zobrazte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite alebo vypnite prepínač **Bluetooth**.

Úprava názvu zariadenia Bluetooth

- 1 Prejdite na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**.
- 2 Ťuknite na **Názov zariadenia**, zadajte nový názov a ťuknite na **OK**.

Prenos súborov prostredníctvom Bluetooth

Bluetooth môžete použiť na prenos videí, obrázkov, kontaktov, a iného obsahu na druhé zariadenie v dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odosielajúce a prijímajúce zariadenie prostredníctvom Bluetooth.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknite a podržte súbor, vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Bluetooth**.
 Postup sa môže líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
- 3 Na začatie zdieľania ťuknite na názov Bluetooth prijímajúceho zariadenia.
- 4 Na prijímacom zariadení prijmite požiadavku o prenos Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadenia Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.
- 2 V zozname **Spárované zariadenia** ťuknite na  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť, a potom ťuknite na **Zrušiť párovanie**.

Mobilná sieť

Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 V položke **Spotreba dát za tento mesiac** na stránke **Spotreba dát** si môžete pozrieť poradie jednotlivých aplikácií z hľadiska spotreby údajov.
- 2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzte jej využívanie mobilných dát, roamingových dát a iných dát.
 -  Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zobrazenie a konfigurácia prístupu na internet pre aplikácie

Na obrazovke **Spotreba dát** ťuknite na položku **Prístup k sieti** a zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta**, potom nastavte, aby sa aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videí) mohli používať len prostredníctvom Wi-Fi.

- i** Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepínate prepínače u týchto aplikácií.

Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

- i** Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie, nemožno zdieľať.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite funkciu **Osobný hotspot**. Mobilné dátové pripojenie alebo sieťové pripojenie Wi-Fi vášho telefónu sa potom bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

Pre osobný hotspot môžete vykonať aj nasledujúce operácie:

- Nastavte položku **Názov zariadenia**.
- Nastavte položku **Heslo**.
- Ťuknutím na položku **Pripojené zariadenia** zobrazíte zoznam pripojených a zakázaných zariadení. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho podľa výziev presuňte do zoznamu **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu aj odstrániť.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete tiež ťuknutím na položku **Viac** nastaviť položku **Pásmo AP**.

Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.
- 2 Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
- 3 Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

Zdieľanie siete pomocou USB

- 1 Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2 Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Osobný hotspot** > **Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

Pripojenie k mobilným dátam

- 1 Uistite sa, že máte na karte SIM k dispozícii mobilné dáta.
- 2 K mobilným dátam sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Mobilné dáta**.
 - Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť batériu a mobilné dáta, vypnite mobilnú dátovú službu, keď ju nepotrebuje.

Používanie VoLTE na uskutočňovanie HD videohovorov

Voice over LTE (VoLTE) je technológia prenosu dát založená na IP. Po zapnutí služby VoLTE vám dokáže poskytnúť rýchle nadviazanie spojenia hovoru a vysokú kvalitu hlasových hovorov a videohovorov.

Zapnutie VoLTE

Kontaktujte operátora a aktivujte si na svojej karte SIM službu VoLTE. Ak primárna aj sekundárna zásuvka na kartu SIM telefónu s dvoma kartami SIM podporujú VoLTE, pre obe karty SIM je možné zapnúť VoLTE.

-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.
- Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
- Zapnite **5G**, ak je podporovaná sieť 5G. Funkcia VoLTE bude následne predvolene zapnutá.

Uskutočnenie videohovoru

Videohovory sú možné iba vtedy, keď obe strany používajú zariadenia s aktívnou funkciou VoLTE.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** v spodnej časti obrazovky a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
- 2 Ťuknutím na  uskutočníte videohovor.

Počas hlasového hovoru môžete ťuknutím na  prepnúť na videohovor.

Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.

 Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM

Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM > Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.
- 2** Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač.
Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

Rýchle prepínanie kariet SIM pre mobilné dáta

Ak máte v telefóne nainštalované dve karty SIM, môžete pomocou skratky rýchlo prepnúť predvolenú kartu SIM pre mobilné dáta.

- 1** Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Dáta SIM**.
- 2** Dotknite sa textu pod ikonou , kým sa nezobrazí výzva, potom vyberte kartu SIM a dotknite sa položky **OK**.

 Keď sa zobrazí výzva, dotykcom položky **Nastavenia** otvoríte obrazovku **Správa karty SIM**.

Zapnutie siete 5G

5G, nazývaná aj sieť 5G alebo mobilné systémy 5G, je piatou generáciou mobilnej technológie. V porovnaní so sieťou 4G ponúka sieť 5G vyššie rýchlosti prenosu dát a nižšiu latenciu.

Skontrolujte, či sú vaša karta SIM a mobilná sieť 5G vášho operátora navzájom kompatibilné. V prípade potreby sa tiež obráťte na svojho poskytovateľa, aby na našej karte SIM povolil službu 5G.

-  • Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
 - Signál a funkcie siete 5G môžu byť ovplyvnené rušením v dôsledku pokrytia (geografická poloha) alebo frekvenčným rušením.

Ak sú do vášho telefónu vložené dve karty SIM, prejdite do ponuky **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta > Viac** a zapnite **Duálna 5G karta SIM**.

Ďalšie pripojenia

Predstavenie funkcie NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje mobilným a iným elektronickým zariadeniam pripájať sa nespočetným množstvom spôsobov. Umožňuje ľahko prenášať údaje a vykonávať mobilné platby.

-  Nie všetky zariadenia podporujú NFC.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

NFC môžete zapnúť alebo vypnúť takto:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a potom zapnite alebo vypnite **NFC**. Ťuknutím a podržaním **NFC** otvorte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > NFC**, potom zapnite alebo vypnite **NFC**.

Ťukanie pomocou funkcie NFC

- 1** Otvorte funkciu **NFC** a prejdite na položku **NFC**, potom vyberte položku **Predvolená aplikácia peňaženky**.
- 2** Pridajte karty NFC.
- 3** Na automatické otvorenie obrazovky platby priložte snímač NFC (pozrite stránku nastavení NFC) vášho telefónu k platobnému terminálu (POS).

Honor Share

Honor Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu Honor Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Honor Share

Funkciu Honor Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom zapnite alebo vypnite funkciu **Honor Share**. Môžete tiež ťuknúť a podržať položku **Honor Share**, čím otvoríte príslušnú obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Honor Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **Honor Share**.

Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie Honor Share

Honor Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami Honor.

Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **Honor Share**.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **Honor Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > Honor Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > Honor Share**.

Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie Honor Share

Funkciu Honor Share môžete použiť na jednoduché a rýchle bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom bez dátového kábla.

Zdieľanie súborov z telefónu do počítača:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania na telefóne. Dlhým stlačením tlačidla **Honor Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite funkciu **Honor Share**.
- 3 Zapnite na počítači funkciu **Honor PC Manager > Honor Share** a skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Povolíť vyhľadanie inými zariadeniami**.
- 4 Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na ikonu  a vyberte funkciu **Honor Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

Zdieľanie súborov z počítača do telefónu:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
 - 2 Zapnite funkciu **Honor Share** na telefóne.
 - 3 Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať, a pravým tlačidlom myši kliknite na možnosť **Zobraziť ďalšie možnosti > Honor Share**. Počítač vyhľadá telefóny, na ktorých je zapnutá funkcia **Honor Share**. Vyberte telefón, na ktorý sa má súbor odoslať.
 - 4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.
-  Podporované sú len notebooky Honor s programom Honor PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.

Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii Honor Share

Ak sa nachádzate v blízkosti tlačiarne podporujúca Honor Share, môžete pomocou Honor Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

- 1 V závislosti od typu tlačiarne zaistíte nasledujúce:
 - Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
 - Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
 - Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.
 - 2 Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > Honor Share**.
 - 3 Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **Vytlačiť** spustíte tlač. Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňu približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.
-  Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarň ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie Honor Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**

Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad televízor) na účely práce alebo zábavy budú oznámenia, ako napríklad upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky hodín, zobrazovať len na telefóne.

- 1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
 - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.

- **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.
-  Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákazníčku linku výrobcu veľkej obrazovky.

- 2 Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite .
- 3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky skratky a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Váš telefón začne vyhľadávať dostupné zobrazovacie zariadenia.
- 4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

Personalizovaná domovská obrazovka a ďalšie

Správa rozloženia domovskej obrazovky

Rozloženie domovskej obrazovky si môžete prispôbiť, aby vyhovovalo vašim zvykom pri používaní telefónu.

Nastavenia súvisiace s domovskou obrazovkou, ktoré podporuje aktuálny model, môžete zobraziť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty a ťuknite na **Nastavenia**.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Nastavenia domovskej obrazovky**.

Nastavenie rozloženia domovskej obrazovky

- 1 Na hlavnej obrazovke zoštipnite dva prsty a ťuknutím prejdite do ponuky **Tapeta a štýl > Rozloženie**.
- 2 Vyberte spôsob usporiadania v položke **Šablóna rozloženia**.
- 3 Ťuknutím na ikonu  ďalej prispôbte efekty na základe pokynov na obrazovke. Môžete vykonať nasledujúce úkony:
 - Upraviť **Rozloženie obrazovky displeja**.
 - Zapnúť alebo vypnúť prepínač **Použiť textovú miniaplikáciu**.
- 4 Po dokončení nastavení ťuknite na **Použiť**.

Uloženie aktuálneho rozloženia

V položke **Rozloženie** ťuknutím na **Uložiť toto rozloženie** ho uložíte do položky **Historické rozloženie** ako šablónu.

Zobrazenie historických rozložení

V položke **Rozloženie** ťuknutím na **Historické rozloženie** zobrazíte **Pôvodné** v minulosti nastavené rozloženia domovskej obrazovky.

Zmena usporiadania ikon na domovskej obrazovke

Ťuknite a podržte ikonu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Zarovnanie ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Automatické zarovnanie**. Ak je zapnutá táto funkcia, prázdny priestor po odobratí aplikácií sa automaticky zaplní.

Uzamknutie umiestnenia ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Zamknutie rozloženia**.

Výber štýlu rozloženia domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty, prejdite na **Nastavenia domovskej obrazovky** > **Rozloženie** a vyberte štýl rozloženia, ktorý preferujete.

Zapnutie tlačidla vyhľadávania na domovskej obrazovke

Na zapnutie alebo vypnutie tlačidla vyhľadávania na domovskej obrazovke môžete použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Zoštipnite na domovskej obrazovke dva prsty a ťuknutím na položku **Nastavenia domovskej obrazovky** zapnite alebo vypnite funkciu **Tlačidlo vyhľadávania na domovskej obrazovke**.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite alebo vypnite funkciu **Tlačidlo vyhľadávania na domovskej obrazovke**.

Používanie zásuvky aplikácií na uloženie aplikácií

Vaše aplikácie môžete uložiť do zásuvky a na domovskej obrazovke zobraziť len často používané aplikácie na prehľadanie domovskej obrazovky.

Zapnutie zásuvky aplikácií

Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl** > **Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Zásuvka**.

Po zapnutí môžete potiahnutím prstom nahor na domovskej obrazovke zobrazíť všetky vaše aplikácie v zásuvke.

Vytvorenie odkazov na domovskej obrazovke

V režime zásuvky potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke zobrazíte zásuvku, ťuknite a podržte aplikáciu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Presunutie aplikácií späť do zásuvky

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, pokým zariadenie nezavibruje a ťuknite na položku **Odstrániť**. Táto operácia len odoberie ikonu aplikácie z domovskej obrazovky, ale neodinštaluje aplikáciu.

Nadalej ju nájdete v zásuvke aplikácií.

Vypnutie režimu zásuvky

Ak chcete použiť štandardnú domovskú obrazovku prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Štandardný**.

Magická tapeta

Personalizovaná a prispôsobiteľná tapeta zamknutej obrazovky, ktorá umožňuje voľné zobrazovanie rôznych prvkov. Môžete prispôbiť tapetu zamknutej obrazovky, napríklad pridať efekt hĺbky. Moment, keď je obrazovka zapnutá, prináša obrovský vizuálny efekt. Môžete si vytvoriť vlastnú úžasnú zamknutú obrazovku.

 Niektoré produkty nepodporujú efekt hĺbky. Riadte sa skutočnou situáciou.

Úprava zamknutej obrazovky

Na stránku nastavení zamknutej obrazovky sa môžete dostať ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

- Zoštipnite dva prsty na zamknutej obrazovke a (po odomknutí zariadenia) prejdite na stránku nastavení funkcie **Môj štýl**, ťuknutím na položku **Vlastný** prejdite na **Zamknutá obrazovka**.
- Pri odomknutej obrazovke zoštipnite dva prsty na domovskej obrazovke, ťuknite na položku **Tapeta a štýl** a potom posúvaním doľava alebo doprava prejdite na stránku nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka**.

Prispôsobenie štýlu zamknutej obrazovky

Na stránke nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka** môžete:

- Ťuknite na položku **Štýl uzamknutej obrazovky**:
 - Vyberte predvolené tapety.
 - Vyberte obrázky ako tapetu v aplikácii **Vyberte fotografiu**.

- Ťuknutím na položku **Viac** vstúpte do aplikácie **Motívy**, v ktorej môžete zobrazovať ďalšie bezplatné alebo platené tapety.
-  Predvolené tapety zamknutej obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od modelov a verzií zariadení. Riadte sa podľa skutočnej situácie.
- Vyberte tapetu alebo šablónu a potom ťuknite na položku **Zmeniť obrázok**:
Vyberte si svoj obľúbený obrázok z aplikácie **Galéria**, ktorým nahradíte osobu, domáce zviera alebo krajinu na aktuálnej tapete zamknutej obrazovky. Zoštipnutím dvoch prstov upravíte veľkosť zobrazenia obrázka. Posúvaním obrázka dvoma prstami upravíte jeho oblasť zobrazenia.
Po potvrdení ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Nahradenie obrázka podporujú iba niektoré tapety zamknutej obrazovky. Riadte sa podľa skutočnej situácie.
- Na stránke nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka** ťuknutím na prázdnu oblasť otvorte úpravu celej obrazovky pre lepší náhľad efektu zamknutej obrazovky.

Nastavenie prispôsobenej tapety

Na obrazovke nastavení **Zamknutá obrazovka** nastavte požadovanú tapetu, ťuknite na **Dekorácia** a môžete:

- Zmeniť nastavenie **Vzor** tapety.
- Zmeniť nastavenie **Farba šablóny** tapety.
- Vybrať obľúbený obrázok, ktorým nahradíte hlavnú časť aktuálnej tapety zamknutej obrazovky.

Môžete tiež ťuknúť na hodiny v rozhraní ukážky zamknutej obrazovky alebo prispôsobiť štýl textu, napríklad písmo alebo farbu.

-  Niektoré tapety zamknutej obrazovky nepodporujú funkciu **Dekorácia**. Riadte sa podľa skutočnej situácie.

Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke

So zapnutou funkciou **Always On displej** môže byť na zamknutej obrazovke zobrazený dátum, čas a iný obsah, aj keď je obrazovka vypnutá.

Zapnutie funkcie Always On displej

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl** > **Always On displej** a zapnite **Always On displej**.
- 2 Po zobrazení výzvy nastavte **Režim zobrazenia**.

Zapnutie animovaného Always On displeja

Pridajte personalizované obrázky alebo animácie na vypnutú obrazovku, aby bol váš telefón živý a zaujímavý.

Prejdite na **Always On displej**. V položke **Obrázky** vyberte obrázok alebo animáciu, ktorá sa vám páči a ťuknite na možnosť **Použiť**.

-  Keď zapnete odomknutie tvárou telefón sa môže nechcene odomknúť, keď sa budete pokúšať zapnúť obrazovku, čo spôsobí, že neuvidíte Always On displej. Nepozerajte sa tvárou priamo na telefón.

Výber obrázkov GIF alebo animovaných fotografií

Aby bol váš Always On displej živý a zaujímavý, keď je obrazovka vypnutá, môžete si zobraziť lokálny obrázok (napríklad obrázok GIF alebo animovanú fotografiu).

- 1** Prejdite na **Always On displej**. Na položke **Obrázky** ťuknite na .
- 2** Ťuknite na možnosť **Výber obrázka**, vyberte obrázok a ťuknite na . Ak už máte nastavený lokálny obrázok, ťuknite na možnosť **Zmeniť obrázok**. Vyberte obrázok a ťuknite na .
- 3** Po výbere obrázka GIF ho môžete upraviť ťuknutím na možnosť **Upraviť**.
- 4** Podľa pokynov na obrazovke nastavte ďalšie možnosti a ťuknite na možnosť **Použiť**.

Pridanie umeleckého podpisu

Na prispôsobenie Always On displeja môžete pridať rôzne písma, farby a dekoratívne nálepky.

- 1** Prejdite na **Always On displej**. V položke **Graffiti** ťuknite na štýl podpisu.
- 2** V časti **Zadajte text** zadajte text a nastavte štýl podpisu, napríklad možnosti **Farba** a **Veľkosť textu**. Do podpisu sa tiež dajú pridať **Nálepky**. Potiahnutím ohraničenia upravte umiestnenie a veľkosť prvkov a ťuknutím na  alebo  zmeníte otočenie prvkov alebo ich odstráňte.
- 3** Ťuknite na možnosť **Použiť**.

Vytvorenie umeleckého obrazu pre funkciu Always On displej

Môžete si vybrať z viacerých štýlov moderného umenia (napríklad štýl Mondrian). Pre umelecký obraz môžete tiež vybrať farebnú schému nasnímaním fotografie alebo výberom svojich obľúbených fotografií. Farby z fotografie vytvoria farebnú paletu na dosiahnutie umeleckého obrazu.

- 1** V položke **Umelecké** na obrazovke **Always On displej** ťuknite na štýl, ktorý chcete použiť.
- 2** Nastavte súvisiace možnosti pre **Umelecké** štýl, ako je napríklad **Rozloženie**. Pri nastavení položky **Farba**, môže zariadenie analyzovať určenú fotografiu a použiť abstraktnú farebnú paletu na umelecký obraz.

Ťuknite na , nasnímajte fotografiu alebo vyberte fotografiu z Galérie a prejdite na  > **Extrahovať farby**.

3 Ťuknite na položku **Použiť**.

Štýly hodín

Pre funkciu Always On displej môžete vybrať štýl hodín **Analógové** alebo **Digitálne**.

1 V položke **Analógové** alebo **Digitálne** na obrazovke **Always On displej** potiahnite prstom doľava alebo doprava na prehľadanie štýlov hodín a vyberte štýl hodín, ktorý sa vám páči.

2 Nastavte súvisiace možnosti pre vybraný štýl hodín, ako je napríklad **Zobraziť dátum**.

3 Ťuknite na položku **Použiť**.

Displej a jas

Úprava jasu obrazovky, režimu farby a teploty farby

Môžete nastaviť jas obrazovky, režim farby a teplotu farby podľa vašich preferencií.

Automatická úprava jasu obrazovky

Váš telefón automaticky upraví jas obrazovky podľa okolitých svetelných podmienok.

Môžete to urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a zapnite funkciu **Automatické**.
- Potiahnutím z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte ponuku **Centrum ovládania** a v oblasti úpravy jasu obrazovky ťuknite na položku .

Ručná úprava jasu obrazovky

Ja obrazovky môžete ručne upraviť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Posunom jazdca upravte jas obrazovky v oblasti .
- Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a posunom jazdca upravte jas obrazovky v oblasti .

Úprava režimu farby

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Farebný režim a farebná teplota** a vyberte vami preferovaný režim farby. Režim **Normálny** je menej náročný pre oči a preto sa odporúča.

- **Normálny**: prirodzené odtiene farieb
- **Jasný**: živé odtiene farieb

Úprava teploty farby

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Farebný režim a farebná teplota** a vyberte vami preferovanú teplotu farby. Možnosti **Predvolené** a **Teplé** sú menej náročné pre oči a preto sú odporúčané.

- **Predvolené**: prirodzený odtieň
- **Teplé**: žltkastý odtieň
- **Studené**: belavý odtieň
- Ťuknutím kdekoľvek na kruhu farieb alebo potiahnutím bodu, môžete upraviť teplotu farby.

Tmavý režim

Zoslabte jas obrazovky, aby ste priniesli pohlcujúci vizuálny zážitok. Funkciu možno automaticky zapnúť a vypnúť so západom a východom slnka, čím šetrí energiu a problémy.

Zapnutie tmavého režimu

Zapnite tmavý režim pre pozadie obrazovky, aby ste znížením jasů a miery dráždenia chránili svoje oči.

Tmavý režim môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite alebo vypnite **Tmavý režim**. Ťuknutím a podržaním otvorte obrazovku nastavení **Tmavý režim**.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, ťuknutím na položku **Tmavý** zapnite **Tmavý režim** a ťuknutím na položku **Svetlý** ukončíte **Tmavý režim**.

Automatické zapnutie/vypnutie tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, zapnite prepínač **Automatické prepínanie** a ťuknite na položku **Rozvrh**. Ak je zapnutá možnosť **Od západu do východu slnka**, systém určí čas noci na základe vašej geografickej polohy a hodín. Ťuknutím na položku **Vlastný čas** môžete tiež nastaviť automatické zapínanie/vypínanie tmavého režimu podľa vašich potrieb používania.

Ďalšie nastavenia tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, uistite sa, e je zapnutá funkcia **Tmavý**, ťuknite na **Nastavenia tmavého režimu** a vyberte si či chcete zapnúť funkcie, ako napríklad **Stmavnúť tapetu v tmavom režime**.

Keď je zapnutá funkcia **Stmavnúť tapetu v tmavom režime**, jas tapety sa zmení podľa prostredia.

Úprava rozlíšenia obrazovky

Inteligentná úprava rozlíšenia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas** a zapnite funkciu **Inteligentné rozlíšenie**.
Systém zvýši alebo zníži rozlíšenie podľa spustenej aplikácie.

Úprava obnovovacej frekvencie obrazovky

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Obnovovacia frekvencia obrazovky** a vyberte obnovovaciu frekvenciu podľa svojich potrieb:

- **Dynamická:** Šetrí energiu a zlepšuje plynulosť obrazovky.
- **Štandardná:** Pomáha šetriť energiu.
- **Vysoká:** Zlepšuje plynulosť obrazovky, ale zvyšuje spotrebu energie.

Úprava písma

Úprava štýlu písma

-  • Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom za prenesené dáta.
- Niektoré písma si musíte zakúpiť.

1 Prejdite na položku **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Písma**.

2 Stiahnite alebo zakúpte si písmo, ktoré sa vám páči.

Úprava veľkosti a hrúbky písma

Prejdite na položku **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Nastavenia písma** a potiahnutím ovládača môžete upraviť nasledujúce možnosti:

- **Veľkosť písma:** Veľkosť textu na obrazovke.
- **Hrúbka textu a ikony:** Hrúbka textu a ikon na obrazovke.

Úprava veľkosti zobrazenia

Prejdite na položku **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Veľkosť zobrazenia** a potiahnutím ovládača môžete upraviť veľkosť obrázkov alebo iných prvkov na obrazovke.

Používanie režimu ochrany zraku

Režim ochrany zraku môže účinne obmedziť škodlivé modré svetlo a nastaviť obrazovku na zobrazenie teplejších farieb, čím zabraňuje únave očí a chráni váš zrak.

-  • Každú pol hodinu doprajte očiam odpočinku aspoň na 10 minút.
- Zadáajte sa do dialky, aby si oči oddýchlili od obrazovky a zbavili ste sa únavy očí.
- Vytváranie dobrých zvykov pre vaše oči chráni váš zrak a bráni vzniku krátkozrakosti.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Ochrana zraku

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite alebo vypnite **Ochrana zraku**. Ťuknutím a podržaním položky **Ochrana zraku** otvorte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku a spánok** a zapnite/vypnite možnosť **Zapnúť po celý deň**.

Po zapnutí režimu Ochrana zraku sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a obrazovka nadobudne žltý odtieň, pretože sa vyžaruje menej modrého svetla.

Nastavenie rozvrhu pre režim ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku a spánok**, zapnite položku **Plánované** a nastavte **Čas spustenia** a **Čas ukončenia** podľa vlastných preferencií.

Prispôsobenie režimu ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku a spánok**, zapnite možnosť **Zapnúť po celý deň** alebo nastavte možnosť **Plánované** a posunutím jazdca u položky **Úroveň filtra** prispôsobte množstvo modrého svetla, ktoré chcete filtrovať.

Zvuky

Nastavenie režimu Nerušiť

Režim **Nerušiť** vám pomáha zabrániť vyrušovaniu, keď potrebujete zostať sústredení. Keď je zapnutý tento režim, hovory a správy budú stlmené a nebudú sa zobrazovať banerové upozornenia.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Nerušiť

Režim Nerušiť môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**. Ťuknutím a podržaním otvorte obrazovku nastavení **Nerušiť**.
- Prejdite na **Nastavenia > Zvuk a haptika > Nerušiť** a zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**.

Keď je zapnutý režim Nerušiť, v stavovom riadku sa zobrazí ikona mesiaca .

Potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení s cieľom zobraziť upozornenia režimu Nerušiť. Potiahnutím prstom

upozornenie doľava a ťuknutím na ikonu  nastavte upozornenie.

Pri prichádzajúcich hovoroch, upozorneniach a správach sa obrazovka telefónu nezapne ani sa nezobrazia banerové upozornenia a bude stlmený.

Nastavenie rozvrhu pre režim Nerušiť

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuk a haptika > Nerušiť** a vypnite režim **Nerušiť**.
- 2 Zapnite funkciu **Naplánované**. Vaše zariadenie v predvolenom nastavení prejde do režimu Nerušiť v určenom čase v sobotu a nedeľu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Naplánované** nastavte časové obdobie a cyklus opakovania.
- 4 Ťuknutím na možnosť **Pridať** môžete nastaviť viacero časov začiatku.

Odpovedanie na hovory alebo správy v režime Nerušiť

V režime Nerušiť môžete povoliť hovory alebo správy od určitých osôb.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuk a haptika > Nerušiť** a zapnite možnosť **Nerušiť** alebo **Naplánované**. Potom môžete:

- Ťuknúť na položku **Hovory** alebo **Správy** a vybrať konkrétnu kategóriu kontaktov. V režime **Nerušiť** sa prehrá zvonenie pri prijatom hovore alebo správe od osôb v tejto kategórii.
- Zapnite možnosť **Opakované hovory**. Zvonenie sa prehrá pri opakovaných hovoroch z rovnakého čísla v priebehu 15 minút.

Úprava nastavení zvuku

Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

Prepínanie režimu zvuku prostredníctvom Centra ovládania

- 1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.
- 2 Ťuknutím na položku  **Zvuk**,  **Tichý**, or  **Vibrovanie** môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými režimami.

V režime Zvuk telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí zvonenie hovorov, správ, upozornení a niektoré pripomenutia aplikácií tretích strán. Nebude to mať vplyv na budíky, komunikáciu, hudbu, videá a hry.

Vo režime vibrácie sa telefón stlmí, ale namiesto toho bude vibrovať, čo môže zabrániť zmeškaniu dôležitých hovorov alebo správ.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia > Zvuk a haptika** a prepínať medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** a **Tichý**.

Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuk a haptika** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenie**
- **Upozornenia**

- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôbiť vibrácie.

1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuk a haptika** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.

2 Môžete vykonať nasledujúce operácie:

- **Nastavenie zvonenia**
Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.
Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.
- **Nastavenie vibrácií**
Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuk a haptika** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

Upozornenia

Štítky aplikácií

Po prijatí nového upozornenia v aplikácii sa zobrazí na jej ikone štítok s číslom. Ako štítok môžete tiež nastaviť bodku alebo štítky skryť pre niektoré alebo všetky aplikácie.

Vypnutie štítkov aplikácií

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a ťuknite na možnosť **Štítky ikon aplikácií**.
- 2** Vypnite prepínač u niektorých alebo všetkých aplikácií.

Zmena režimu zobrazenia štítka

Na obrazovke **Štítky ikon aplikácií** ťuknite na **Režim zobrazenia štítku** a vyberte možnosť **Čísla** alebo **Bodky** podľa svojich preferencií.

Ďalšie nastavenia upozornení aplikácií

Čistý režim stavového riadka

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Stavový riadok** a zapnute funkciu **Čistý režim**. Keď je funkcia **Čistý režim** zapnutá, v stavovom riadku sa zobrazuje iba čas, sieť Wi-Fi, mobilný signál a úroveň nabitia batérie.

Nastavenie spôsobu pripomenutia upozornení aplikácií

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok**. Vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete nastaviť spôsob pripomenutia upozornení aplikácie.

- Zapnute možnosť **Povoliť oznámenia**: Dostanete pripomienku pri novom upozornení aplikácie.
- Po vygenerovaní upozornení aplikáciou môžete nastaviť aj ďalšie spôsoby pripomenutia. Napríklad, keď aplikácia **Kalendár** vygeneruje upozornenie, môžete tiež nastaviť položky **Pripomienka budíka udalosti**, **Upozornenie na udalosť (pripomenúť neskôr)** alebo **Predvolené upozornenie na udalosť**.

 Spôsoby pripomenutia podporované jednotlivými aplikáciami sa môžu líšiť.

Zapnutie obrazovky v prípade upozornení

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a zapnute **Prebúdzaním obrazovky v prípade upozornení**. Zariadenie pri prijatí upozornenia automaticky zapne zamknutú obrazovku.

Zobrazenie ikon upozornení v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Stavový riadok** a zapnute **Zobrazovať ikonu upozornení**.

Vypnutie upozornení aplikácií

Vypnutie upozornení konkrétnej aplikácie

Ak nechcete byť rušení upozorneniami konkrétnej aplikácie, môžete využiť jeden z nasledovných spôsobov:

- Po prijatí upozornenia z aplikácie, potiahnite v paneli upozornení na upozornení prstom doľava a prejdite na  > **Vypnúť upozornenia**.
- Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok**, vyhľadajte a ťuknite na aplikáciu, ktorej upozornenia chcete vypnúť a vypnite položku **Povoliť upozornenia**.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

Vypnutie upozornení pre viacero aplikácií

Ak chcete naraz vypnúť upozornenia z viacerých aplikácií, prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Spravovať všetko** a vypnite prepínač vedľa každej aplikácie.

Biometria a heslo

Rozpoznávanie tváre

Rozpoznávanie tváre vám umožňuje odomknúť zariadenie alebo pristupovať k uzamknutým aplikáciám pomocou vašich údajov tváre.

Zaregistrovanie údajov tváre

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Rozpoznávanie tváre** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2** Vyberte možnosť **Zapnúť funkciu prebudiť zdvihnutím**.
 -  Položky nastavení sa líšia v závislosti od zariadenia. Ak vaše zariadenie neposkytuje konkrétnu položku, znamená to, že príslušná funkcia nie je podporovaná.
- 3** Ťuknite na možnosť **Začíname** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte údaje tváre.

Nastavenie alternatívneho vzhľadu

Na presnejšie a pohodlnejšie rozpoznávanie tváre môžete pridať alternatívny vzhľad.

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Nastaviť alternatívny vzhľad** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte alternatívne údaje tváre.

Zapnutie funkcie Odomknutie tvárrou

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Odomknutie** a vyberte spôsob odomknutia.

 Ak ste pridali do telefónu viacero používateľov, môžete funkciu Odomknutie tvárrou použiť len s účtom vlastníka.

Prístup k Zámku aplikácie pomocou Rozpoznávania tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** zapnite možnosť **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke pridajte údaje tváre do Zámku aplikácie.

Následne môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť Rozpoznávanie tváre na prístup k aplikácii.

Upozornenia inteligentného uzamknutia obrazovky

Na zamknutej obrazovke sa automaticky skryjú podrobnosti banerových upozornení z aplikácií WeChat, QQ a Weibo a zobrazia sa až po rozpoznaní vašej tváre. To pomáha predchádzať úniku správ a chrániť súkromie, keď zariadenie používajú iní alebo keď ste obklopení inými ľuďmi.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Rozpoznávanie tváre**, vyplňte hesla zamknutej obrazovky otvorte funkciu **Rozpoznávanie tváre**, potom zapnite možnosť **Zobrazovanie upozornení**.
- 2 Ťuknite na položku **Odomknutie** a vyberte ako spôsob odomknutia **Odomknutie posunutím**.
 -  Ak chcete odstrániť údaje tváre vypnite možnosť **Zobrazovanie upozornení**. Po skontrolovaní, že heslo zamknutej obrazovky je zaregistrované, zapnite možnosť **Zobraziť, no skryť obsah** na skrytie podrobností upozornení na zamknutej obrazovke.

Vypnutie alebo odstránenie údajov tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre**, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Vypnúť údaje tváre pre niektoré funkcie: Podľa potreby vypnite funkcie **Odomknutie** alebo **Prístup k zámku aplikácií**. Týmto sa neodstránia vaše údaje tváre.
- Odstrániť údaje tváre: Ťuknite na možnosť **Odstrániť údaje o tvári** a podľa pokynov na obrazovke odstráňte vaše údaje tváre.

Používanie ID odtlačku prsta

ID odtlačku prsta môžete použiť na odomknutie obrazovky, automatické zadávanie čísel a hesiel účtov alebo prístup k súkromným informáciám napríklad v aplikácii Zámok aplikácie.

Pridanie ID odtlačku prsta pomocou snímača v obrazovke

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta**. Podľa pokynov na obrazovke nastavte alebo zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Ťuknite na **Nový odtlačok prsta > Zaregistrovať odtlačok prsta**. Zaregistrujte odtlačok prsta.
- 3 Položte prst na oblasť rozpoznávania odtlačkov prsta v obrazovke. Stlačte prst na oblasti, kým telefón nezavibruje a zdvihnite prst. Opakujte tento úkon s rôznymi časťami rovnakého prsta, kým nie je registrácia dokončená.
- 4 Potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Keď je obrazovka zamknutá zdvihnite telefón. Oblasť rozpoznávania odtlačku prsta v obrazovke sa zobrazí na obrazovke. Odomknite obrazovku ťuknutím na oblasť zaregistrovaným prstom.

Premenovanie alebo odstránenie odtlačku prsta

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.

- 2 V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknutím na zaregistrovaný odtlačok prsta ho premenujete alebo odstráňte.

Identifikácia odtlačku prsta

Identifikácia odtlačku prsta vám umožňuje porovnať prsty so zaregistrovanými odtlačkami prstov.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknite na položku **Overiť odtlačok prsta**.
- 3 Stlačte prstom snímač odtlačkov prsta. Rozpoznaný odtlačok sa zvýrazní.

Použitie odtlačku prsta na prístup k zamknutej aplikácii

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Zapnite prepínač položky **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke priradte k Zámku aplikácie váš odtlačok prsta.

Teraz môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť odtlačok prsta na prístup k nej.

Heslo zamknutej obrazovky

Ako svoje heslo zamknutej obrazovky môžete nastaviť číselný kód, vzor alebo alfanumerické heslo.

Nastavenie hesla zamknutej obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na **Heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo obsahujúce 6 číslic.
- 3 Tiež môžete ťuknúť na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia**, vybrať si typ hesla a podľa pokynov na obrazovke zadať nové heslo.

Zmena hesla zamknutej obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Zmeniť heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte aktuálne heslo zamknutej obrazovky.
- 3 Zadajte nové heslo alebo ťuknite na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia** na výber a zadanie nového hesla.

Vypnutie hesla zamknutej obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Vypnúť heslo zamknutej obrazovky**.

Aplikácia

Zobrazenie alebo zmena nastavení aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie** a ťuknite na aplikáciu. Môžete vynútiť zastavenie, odinštalovať, zobrazíť a zmeniť povolenia aplikácie, nastaviť režimy upozornení a ďalšie možnosti.

 Niektoré aplikácie sa nedajú odinštalovať.

Zapnutie funkcie Paralelná aplikácia

Paralelná aplikácia vám umožňuje prihlásiť sa do dvoch účtov WhatsApp alebo Facebook súčasne, vďaka čomu môžete oddeliť svoj pracovný a súkromný život.

 Funkciu **Paralelná aplikácia** podporujú iba niektoré aplikácie.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Aplikácie > Paralelná aplikácia** a zapnite prepínač vedľa aplikácie. Paralelná aplikácia sa následne zobrazí na domovskej obrazovke.

Batéria

Riadenie spotreby

Na obrazovke **Batéria** môžete skontrolovať odhadovanú zostávajúcu dobu batérie a zapnúť režim úspory energie, aby ste predĺžili výdrž batérie zariadenia.

Zapnutie režimu úspory energie

Ak je na zariadení zapnutý **Úspora energie** a úroveň nabitia batérie je vyššia ako 10 %, na zníženie spotreby energie sa vypnú niektoré funkcie, aplikácie na pozadí budú obmedzené a vizuálne efekty sa znížia. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia alebo rovná 10 %, na zaistenie dlhšej pohotovostnej doby sa použijú prísnejšie opatrenia úspory energie. Odporúčame vám zapnúť **Úspora energie**, ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako alebo sa rovná 20 %.

Ak tak chcete urobiť, prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**), a zapnite **Režim používania batérie > Úspora energie**. V stavovom riadku sa zobrazí ikona



Zapnutie Ultra úsporný režim

Keď zapnete **Ultra úsporný režim**, zobrazenie na obrazovke sa prepne na **Tmavý režim**. Tým sa vypne väčšina funkcií a aplikácií, ktoré môžu spotrebúvať energiu a obmedzovať výkon telefónu, a zachovávajú sa iba základné funkcie, napríklad hovory alebo správy, aby sa predĺžil pohotovostný čas. Môžete tiež pridať často používané aplikácie pre tiesňové operácie.

Ak chcete zapnúť **Ultra úsporný režim**, vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Batéria** (alebo do ponuky **Správca systému > Batéria**) a zapnite **Režim používania batérie > Ultra úsporný režim**.
- Keď je zostávajúca kapacita batérie nižšia ako 10 %, ťuknite na položku **Ultra úsporný režim** na baneri upozornení v hornej časti obrazovky.

V časti **Ultra úsporný režim** ťuknite na položku **Ukončiť** v pravom hornom rohu, čím **Ultra úsporný režim** ukončíte.

Optimalizácia batérie

Optimalizácia batérie: Systém poskytne viacrozmerné odporúčania na úsporu energie na základe vašich zvykov a intervalu používania. Jedným ťuknutím môžete optimalizovať využitie batérie a predĺžiť tak čas prevádzky zariadenia.

Batériu môžete optimalizovať nasledujúcimi spôsobmi:

• Manuálna optimalizácia:

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Batéria > Optimalizácia batérie** (alebo prejdite do ponuky **Správca systému > Batéria > Optimalizácia batérie**).
- 2 Potvrďte výberom položky **Funkcie vybíjania batérie** a **Zriedkavo používané funkcie**, potom vyberte konkrétne návrhy optimalizácie v časti **Tipy na úsporu energie** na základe aktuálnej situácie a ťuknite na **Optimalizovať**.

Zapnutie režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavenia spotreby telefónu na ponúknuť maximálneho výkonu.

Toto spôsobí rýchlejšie vybíjanie batérie, obzvlášť pri použití graficky náročných aplikácií.

Keď je úroveň nabitia batérie dostatočná prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**) a zapnite **Režim používania batérie > Výkon**.

V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Prispôsobenie nastavení batérie

Môžete si nastaviť, či chcete v stavovom riadku zobrazíť tiež percento batérie a či chcete udržiavať sieťové pripojenie, aj keď je obrazovka zariadenia vypnutá.

Zobrazenie percenta batérie v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**), ťuknite na možnosť **Percento batérie** a vyberte či chcete zobrazíť percento batérie vnútri alebo vonku ikony batérie v stavovom riadku.

Zostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku

Ak chcete, aby vaše zariadenie naďalej prijímalo správy a sťahovalo dáta, aj keď je v režime spánku, nastavte aby zariadenie zostalo pripojené, aj keď spí. Berte na vedomie, že to zvýši spotrebu energie.

Na obrazovke **Batéria** ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia batérie** a podľa potreby zapnite alebo vypnite možnosť **Ostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku**.

Zapnutie inteligentného nabíjania

Inteligentné nabíjanie sa učí z vašich zvykov a inteligentne riadi proces nabíjania. Táto funkcia znižuje úroveň opotrebenia batérie a predlžuje životnosť batérie skrátením času, kedy je zariadenie úplne nabité. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Napríklad, ak ste zvyknutí nabíjať svoje zariadenia v noci alebo dlhší čas, inteligentné nabíjanie pozastaví nabíjanie, keď kapacita batérie dosiahne určitú úroveň. Než vstanete ráno, inteligentné nabíjanie obnoví nabíjanie, až kým nebude zariadenie úplne nabité. Znižuje sa tým čas, ktorý zariadenie strávi úplne nabité, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila sa životnosť batérie.

 Údaje o vašich zvykoch pri nabíjaní sa použijú len vo vašom zariadení a nebudú sa zálohovať ani nahrávať do cloudu.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentné nabíjanie**.

Zapnutie inteligentnej kapacity batérie

Inteligentná kapacita batérie inteligentne upravuje maximálnu kapacitu batérie na základe aktuálneho stavu batérie, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila jej životnosť. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentná kapacita batérie**.

Úložisko

Kontrola využitia úložiska

Prejdite na **Nastavenia > Ukladací priestor** a skontrolujte využitie úložiska a optimalizujte ho, ak si myslíte, že je to potrebné.

Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

- 1 Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.

 Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

Vyčistenie duplicitných súborov

Správca systému vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory (skup.)** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Zabezpečenie

Používanie Trezoru pre heslá na automatické vyplňanie hesla

Trezor pre heslá ukladá vaše používateľské mená a heslá a automaticky ich vyplňa za vás pri prihlasovaní do aplikácie. Tieto dáta sú šifrované hardvérom a ukladajú sa iba do vášho zariadenia. Spoločnosť Honor k nim nemá prístup a nenahrajú sa do žiadnej siete alebo na server.

-  • Pred použitím Trezoru pre heslá nastavte na zariadení heslo zamknutej obrazovky.
- Trezor pre heslá je kompatibilný iba s niektorými aplikáciami.

Automatické vyplňanie používateľských mien a hesiel

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Heslo a prístupový kľúč > Trezor pre heslá** a zapnite funkciu **Automaticky ukladať a vyplňať používateľské mená a heslá**.
- 2** Pri prvom prihlásení do aplikácie zadajte používateľské mená a heslá. Pri prihlasovaní vám telefón automaticky pripomenie uloženie.
 - Ak chcete uložiť používateľské meno a heslo len lokálne, v rozbaľovacom okne ťuknite na **Uložiť len v zariadení**.
 - Ak chcete synchronizovať svoje používateľské meno a heslo s inými zariadeniami, ktoré sú prihlásené do vášho účtu Honor ID, prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Heslo a prístupový kľúč > Trezor pre heslá**, ťuknite na možnosť **Synchronizovať údaje funkcie Trezor pre heslá** alebo ťuknite v rozbaľovacom okne na možnosť **Synchronizovať do iných zariadení** na uloženie hesla.
- 3** Pri opätovnom prihlásení vykonajte overenie zamknutej obrazovky na automatické vyplnenie používateľského mena a hesla.

Prostredníctvom funkcie **Device Clone**, možno pri výmene zariadenia preniesť údaje v Trezore pre heslá do telefónu Honor. Na novom telefóne sa môžete rýchlo prihlásiť.

Zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel

Používateľské mená a heslá uložené v Trezore pre heslá si môžete kedykoľvek zobrazíť.

Na zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Heslo a prístupový kľúč > Trezor pre heslá > ÚČTY**.

Vypnutie funkcie Trezor pre heslá

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Heslo a prístupový kľúč > Trezor pre heslá** a vypnite funkciu **Automaticky ukladať a vypíňať používateľské mená a heslá**.

Použitie Zámku aplikácie na ochranu súkromia

Na zabránenie v neoprávnenom prístupe môžete uzamknúť aplikácie obsahujúce súkromné údaje, ako sú aplikácie chatu a platieb.

Zapnutie Zámku aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Zámok aplikácie > Zapnúť** a podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo Zámku aplikácie a vyberte aplikácie, ktoré chcete zamknúť.

Ak máte zapnuté odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta, môžete po zobrazení výzvy k Zámku aplikácie priradiť ID tváre alebo ID odtlačku prsta.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zmena hesla alebo bezpečnostných otázok Zámku aplikácie

Otvorte obrazovku nastavení funkcie **Zámok aplikácie**, prejdite na  **> Typ hesla** a ako heslo Zámku aplikácie vyberte **Heslo zamknutej obrazovky** alebo **Vlastný PIN kód**.

Ak vyberiete možnosť **Vlastný PIN kód**, môžete nastaviť nové heslo a bezpečnostné otázky.

Zrušenie alebo vypnutie Zámku aplikácie

Na obrazovke nastavení funkcie **Zámok aplikácie** vykonajte nasledovné:

- Zrušenie Zámku aplikácie: V zozname uzamknutých aplikácií vypnite prepínače u aplikácií, u ktorých chcete zrušiť uzamknutie.
- Resetovanie Zámku aplikácie: Prejdite na  **> Vypnúť zámok aplikácie > VYPNÚŤ**. Týmto sa zrušia všetky zámky a vymažú sa všetky nastavenia Zámku aplikácie.

Súkromie

Používanie služieb na zisťovanie polohy

Niektoré aplikácie vyžadujú na poskytovanie lepších služieb vaše informácie o polohe. Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť a udeliť alebo odmietnuť povolenie na prístup k informáciám o polohe pre konkrétne aplikácie podľa potreby.

Zapnutie alebo vypnutie služieb na zisťovanie polohy

Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania a zapnite alebo vypnite  .
- Prípadne prejdite do sekcie **Nastavenia** > **Poloha** a zapnite alebo vypnite funkciu **Použiť polohu**.

Po vypnutí služieb na určovanie polohy váš telefón zabráni všetkým aplikáciám a službám, aby zhromažďovali a používali informácie o polohe, s výnimkou niektorých vstavaných aplikácií. Keď tieto aplikácie alebo služby potrebujú použiť informácie o polohe, váš telefón vám pripomenie, aby ste znova zapli služby na určovanie polohy.

Povolenie alebo zakázanie aplikáciám získavať informácie o polohe

Počas používania aplikácie môžete aplikácii povoliť alebo zakázať prístup k informáciám o polohe vrátane udelenia jednorazového alebo trvalého prístupu alebo zamietnutia prístupu k informáciám o polohe.

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Správca povolení**, ťuknite na položku **Poloha** a skontrolujte, ktoré aplikácie majú udelený prístup k informáciám o polohe.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorej nastavenia chcete zmeniť, a podľa pokynov na obrazovke jej udeľte alebo zakážete povolenia.

Správa povolení

Aplikácie môžu vyžadovať určité povolenia, ako napríklad povolenie polohy, aby vám mohli poskytnúť príslušné služby.

Niektoré aplikácie však môžu získať príliš veľa povolení, čo predstavuje potenciálne riziko pre vaše súkromie a zabezpečenie informácií. U každej aplikácie môžete skontrolovať jej udelené povolenia a odmietnuť tie, ktoré považujete za zbytočné.

Prehľad denníkov o prístupe k súkromiu

Podľa potreby môžete skontrolovať a spravovať denníky o prístupe k súkromiu a odobrať neoprávnené povolenia na dosiahnutie lepších služieb.

Na obrazovke **Správca povolení** vyberte povolenie, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

Správa povolenia polohy

Po udelení povolenia polohy aplikácii, môže aplikácia získať kedykoľvek vaše informácie o polohe. Napríklad ak má udelené povolenie polohy aplikácia máp, môže vám poskytnúť služby na zistenie polohy a navigáciu. Ak tieto služby nepotrebujete, povolenie môžete odvolať.

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Správca povolení**.
- 2 Na obrazovke **Správca povolení** ťuknite na položku **Poloha**, ťuknite na ikonu príslušnej aplikácie a vyberte jednu z možností povolenia prístupu.

Uľahčenie prístupu

Nastavenie plánovaného zapnutia/vypnutia

Použite funkciu **Plánované zapnutie a vypnutie** na zapnutie alebo vypnutie zariadenia v nastavenom čase, aby ste šetrili energiu a zabránili prerušeniam počas oddychu.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Plánované zapnutie a vypnutie** a zapnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.
- 2 Nastavte čas zapnutia a vypnutia a tiež cyklus opakovania. Vaše zariadenie sa automaticky zapne alebo vypne v určenom čase.

Ak chcete prestať používať túto funkciu, vypnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.

Používanie funkcií uľahčenia prístupu telefónu

Vďaka asistenčným funkciám môže váš telefón ľahko používať každý vrátane osôb so zdravotným postihnutím, vďaka čomu si každý bude môcť rovnako užívať pohodlie, ktoré prináša technológia. Funkcie uľahčenia prístupu zahŕňajú nasledujúce kategórie:

- **Zrak:** pomoc jednotlivcom so slabým zrakom alebo trpiacim slepotou pri používaní telefónu, ako napríklad **Korekcia farieb**.
- **Sluch:** pomoc jednotlivcom s poruchami sluchu alebo trpiacim hluchotou pri používaní telefónu, ako napríklad **Popisy**, **Blikanie pri upozorneniach**.
- **OVLÁDANIE INTERAKCIE:** pomoc jednotlivcom s obmedzenou funkčnosťou rúk alebo kognitívnymi poruchami pri používaní telefónu, ako napríklad **Skratka uľahčenia prístupu**, **Stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor**.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a pozrite si funkcie uľahčenia prístupu podporované týmto telefónom. V rozhraní nastavení

Uľahčenie prístupu ťuknite na položku  > **Obnoviť predvolené nastavenia**, aby ste mohli kedykoľvek obnoviť aktuálne nastavenia uľahčenia prístupu.

Prispôsobenie Prevod textu na reč (TTS)

Funkcia **Prevod textu na reč** (TTS) umožňuje čítanie textu na telefóne nahlas a možno ju použiť v spojení s funkciou **TalkBack**.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Prevod textu na reč** a môžete vykonať tieto kroky:

- **Nastavenie nástroja:** V položke **Preferovaný nástroj** ťuknite na ikonu ; okrem názvu nástroja, môžete prispôbiť jazyk a ďalšie.
- **Úprava Rýchlosť reči:** Posunutím ovládacej lišty **Rýchlosť reči** môžete upraviť rýchlosť čítania.
- **Úprava Výška:** Posunutím ovládacej lišty **Výška** môžete upraviť výšku tónu pri čítaní.

- **Resetovať rýchlosť reči:** Ťuknutím na položku **Resetovať rýchlosť reči** môžete obnoviť rýchlosť čítania textu na predvolenú hodnotu.
- **Resetovať nastavenie výšky reči:** Ťuknutím na položku **Resetovať nastavenie výšky reči** môžete tón čítania textu obnoviť na predvolenú hodnotu.
- Počas procesu prispôsobenia môžete kedykoľvek ťuknúť na položku **Vypočúť si ukážku** a zvážiť, či je aktuálny hlas uspokojivý.

Zväčšenie

Povolením funkcie **Zväčšenie** môžete priblížiť konkrétne oblasti obrazovky, čím si zjednodušíte čítanie drobného textu.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu >**

Zväčšenie a zapnite prepínač funkcie **Zväčšenie**. Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- **Zobrazenie s čiastočným priblížením:** rýchlym poklepaním trikrát jedným prstom na obrazovku priblížite dotknutú oblasť (opätovným poklepaním trikrát sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie).
 - **Posúvanie obrazovky:** v režime čiastočného priblíženia potiahnite dvoma prstami po obrazovke.
 - **Úprava úrovne priblíženia:** v režime čiastočného priblíženia zoštipnite alebo roztiahnite dva prsty na obrazovke.
 - **Dočasné priblíženie:** trikrát rýchlo ťuknite na obrazovku jedným prstom, potom stlačte a podržte obrazovku (t. j. dvakrát rýchlo ťuknite a potom stlačte a podržte). Tým sa dočasne priblíži dotknutá oblasť. Potiahnutím prstom zobrazíte ľubovoľnú časť obrazovky a uvoľnením prsta sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.
-  • Keď sa táto funkcia zapne, **Režim pre jednu ruku** sa automaticky vypne.
- Po zapnutí tejto funkcie sa môže rýchlosť odozvy aplikácií ako **Telefón**, **Kalkulačka** spomaliť. Riadte sa skutočným výkonom.
 - Pri hraní hier alebo používaní aplikácií, ktoré vyžadujú viacnásobné po sebe idúce ťuknutia na telefón, sa odporúča túto funkciu aktivovať opatrne, aby ste predišli konfliktom medzi funkciou **Zväčšenie** a operáciami v aplikácii.

Zapnutie funkcie Veľký kurzor myši

Keď je k myši pripojený telefón, ukazovateľ myši sa zväčší, čím sa uľahčí navigácia.

Prejdite na položku **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Veľký kurzor myši** a potiahnutím upravte **Veľkosť ukazovateľa**.

 Ak váš telefón nie je pripojený k myši, zapnutie tejto funkcie nebude mať žiadny vplyv.

Korekcia farieb

Úpravou nastavení zobrazenia farieb na vašom telefóne môže pomôcť jednotlivcom s poruchou farebného videnia ľahšie rozlišovať farby a používať obrazovku.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Korekcia farieb**, zapnite prepínač **Korekcia farieb** a potom vyberte vhodný režim zobrazenia farieb podľa svojich potrieb.

Zapnutie funkcie Prevrátenie farieb

Obrátenie farieb obrazovky môže pomôcť jednotlivcom so zrakovým postihnutím lepšie rozlíšiť obsah obrazovky a zlepšiť čitateľnosť.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite prepínač funkcie **Prevrátenie farieb**.

-  • Zapnutie tejto funkcie môže ovplyvniť výkon.

Zapnutie funkcie Text s vysokým kontrastom

Stmavením farby písma a vytvorením kontrastu s pozadím pomáha jednotlivcom so zhoršeným zrakom vidieť jasnejšie.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite prepínač funkcie **Text s vysokým kontrastom**.

-  • Keď sa zapne funkcia **Text s vysokým kontrastom**, predvolene sa prepne do režimu **Svetlý** a vypne sa **Automatické prepínanie**.

Pripojenie Načúvacia pomôcka

Najprv musíte zapnúť funkciu **Bluetooth** a potom pripojiť **Načúvacia pomôcka**.

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Načúvacia pomôcka** a zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.
- 2 V položke **Dostupné zariadenia** vyberte zariadenie **Načúvacia pomôcka**, ktoré chcete spárovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces spárovania.
- 3 Môžete tiež prejsť do ponuky **Nastavenia > Bluetooth > Dostupné zariadenia**, vyhľadať zariadenie s ikonou  a spárovať ho.

-  • Uistite sa, že zariadenie **Načúvacia pomôcka** má dostatočne nabitú batériu a je v dosahu **Bluetooth** (približne 10 metrov).

Zapnutie funkcie Zvuk mono

Funkcia **Zvuk mono** je určená pre osoby s poruchou sluchu na jednom uchu. Ak je táto funkcia zapnutá, zvukové kanály sa počas prehrávania zlúčia, aby sa dosiahol čistejší a sústredenejší zvukový zážitok.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite funkciu **Zvuk mono**.

Úprava Vyváženie zvuku

Môžete upraviť vyváženie **Zvuk mono** na zvýšenie hlasitosti ľavého alebo pravého kanála.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a posunutím ovládacieho bloku pod položkou **Vyváženie zvuku** upravte smer zvuku. Ak máte napríklad problémy so sluchom v ľavom uchu, posuňte ovládací blok doľava.

Zapnutie funkcie Popisy

Zapnutím funkcie **Popisy** sa hovorený zvuk prevedie na text, vďaka čomu môžu osoby so sluchovým postihnutím ľahšie porozumieť obsahu.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Popisy** a zapnite funkciu **Popisy**. Ďalej si môžete prispôbiť **Jazyk**, **Veľkosť textu** a **Štýl popisu** podľa svojich vlastných potrieb.

Blikanie pri upozorneniach

Pri prichádzajúcom hovore dostanete upozornenie alebo sa spustí budík a blesk fotoaparátu a obrazovka budú blikať, aby ste nezmeškali žiadne upozornenia.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Blikanie pri upozorneniach** a môžete vykonať tieto kroky:

- Zapnite funkciu **Blesk fotoaparátu**.
- Zapnite funkciu **Blikanie obrazovky** a prispôbte si farbu blikania.

Nastavenie funkcie Skratka uľahčenia prístupu

Tlačidlá hlasitosti môžete nastaviť na rýchle spustenie funkcie alebo služby uľahčenia prístupu.

- 1** Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Skratka uľahčenia prístupu**.
- 2** Zapnite prepínač **Skratka uľahčenia prístupu**.
- 3** Ťuknite na položku **Vybrať funkcie** a vyberte funkciu, ktorú chcete pomocou skratky spustiť.

Po aktivácii stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti, čím spustíte skratku uľahčenia prístupu.

-  Upozorňujeme, že prostredníctvom tejto skratky je možné pristupovať iba k určitým funkciám alebo službám uľahčenia prístupu. Pozrite si skutočné nastavenia dostupnosti.

Úprava času odozvy na dotyk

Čas odozvy na ťuknutie na obrazovku aj na dlhé stlačenie obrazovky môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Dotknutie** a môžete vykonať tieto kroky:

- Výber položky **Trvanie ťuknutia**: úprava dĺžky času, aký má ťuknutie trvať.
- Výber položky **Trvanie dlhého stlačenia**: úprava dĺžky času, aký je potrebné držať stlačené tlačidlo.

- Zapnutie funkcie **Ignorovať opakované ťuknutia**: viac ťuknutí v rámci nastaveného času sa bude považovať za jedno ťuknutie. Po zapnutí môžete tento časový interval ďalej upravovať.

Kliknite, keď sa kurzor zastaví

Keď je telefón pripojený k myši, môžete ho nastaviť tak, aby po pozastavení kurzora na určitý čas myš automaticky klikla, čím sa zjednoduší ovládanie zariadenia používateľom s obmedzenou funkčnosťou rúk.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Kliknite, keď sa kurzor zastaví**, zapnite funkciu **Kliknite, keď sa kurzor zastaví** a posunutím ovládacieho bloku pod položkou **Kliknite, keď sa kurzor zastaví** upravte trvanie pauzy kurzora.

-  • Ak váš telefón nie je pripojený k myši, zapnutie tejto funkcie nebude mať žiadny vplyv.

Zapnutie funkcie Stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor

Po ukončení hovoru môžete hovor ukončiť stlačením vypínača.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite možnosť **Stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor**.

Skratky a gestá

K bežným funkciám môžete mať jednoduchý prístup pomocou skratiek a gest. Ak chcete zobrazíť funkcie podporované týmto modelom zariadenia, prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá**.

Zapnutie rýchleho spustenia dvojitým stlačením tlačidla na zníženie hlasitosti

V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, keď prejdete na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá**, ťuknite na položku **Dvojité stlačenie tlačidla zníženia hlasitosti pri vypnutej obrazovke**. Vyberte si funkcie, ku ktorých chcete získať ľahký prístup, napríklad **Zapnúť/vypnúť baterku**.

Zapnutie rýchleho spustenia dvojitým ťuknutím na tlačidlo na zníženie hlasitosti

V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po tom, ako prejdete na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Rýchle spustenie**, ťuknite na **Zapnúť/vypnúť baterku**.

Spúšťanie bežných funkcií potiahnutím tromi prstami nadol

Môžete prispôbiť funkcie spúšťané potiahnutím tromi prstami nadol.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá**, ťuknite na položku **Snímka obrazovky/AI spomienky** a potom na **Potiahnutie tromi prstami nadol**. Potom vyberte funkcie, ktoré chcete spúšťať potiahnutím tromi prstami nadol, alebo vypnite funkciu **Potiahnutie tromi prstami nadol**.

Rýchle spustenie záznamu obrazovky

Háňkou dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste rýchlo spustili záznam obrazovky.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá** a ťuknutím na položku **Záznam obrazovky** zapnite funkciu **Záznam obrazovky**.

Rýchle prebudenie

Zdvihnite zariadenie alebo dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste zariadenie rýchlo prebudili.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá** a ťuknutím na položku **Zapnutá/vypnutá obrazovka** zapnite funkcie **Prebudiť zdvihnutím** a **Prebudenie dvojitém ťuknutím**.

Rýchle stlmenie zvuku zariadenia alebo zníženie hlasitosti zvonenia

Pri prichádzajúcom hovore otočte telefón, aby ste ho rýchlo stlmili. Zdvihnutím telefónu znížite hlasitosť zvonenia.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá** a ťuknutím na položku **Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** zapnite funkcie **Preklopením stlmiť zvonenie** a **Zdvihnúť pre zníženie hlasitosti**.

Rýchle vypnutie obrazovky

Na rozhraní domovskej obrazovky môžete rýchlo vypnúť obrazovku dvojitém ťuknutím na prázdnu oblasť.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá**, ťuknite na položku **Zapnutá/vypnutá obrazovka** a zapnite služby **Dvojitém ťuknutím vypnete obrazovku**.

Hovor pomocou RTT

V situáciách, keď je pre vás nepraktické hovoriť, použite hovory pomocou RTT (text v reálnom čase) na zadanie informácií, ktoré chcete druhej strane sprostredkovať. Informácie sa potom zobrazia na obrazovke naživo na uľahčenie komunikácie.

Zapnutie funkcie RTT

Prejdite do ponuky **Telefón > ⋮ > Nastavenia > Text v reálnom čase (RTT)** alebo prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Text v reálnom čase (RTT)** a zapnite prepínač **RTT**.

 Táto funkcia je podporovaná iba v určitých krajinách a regiónoch. Ak táto ponuka nie je k dispozícii, znamená to, že táto funkcia nie je podporovaná.

Nastavenie stavu RTT

Prejdite do ponuky **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Text v reálnom čase (RTT)** alebo **Telefón** > **Nastavenia** > **Uľahčenie prístupu** > **Text v reálnom čase (RTT)** a nastavte zobrazenie tlačidiel rozhrania hovoru RTT alebo stavu mikrofónu.

Nastavte položku Režim zobrazenia tlačidla RTT

V rozhraní **Text v reálnom čase (RTT)** môžete nastaviť tieto tri stavy tlačidiel:

- Prepínač **Nie je viditeľné** podporuje prichádzajúce hovory RTT, ale skrýva tlačidlo hovoru RTT.
- Zapnite prepínač **Viditeľné počas hovorov**, ak chcete, aby sa tlačidlo zobrazovalo iba počas hlasových hovorov.
- Zapnite prepínač **Vždy viditeľné**, ak chcete zobrazovať tlačidlo RTT v akomkoľvek rozhraní vytáčania alebo počas hlasových hovorov.

Nastavenie stavu mikrofónu

V rozhraní **Text v reálnom čase (RTT)** zapnite prepínač **Stlmiť mikrofón**, čím sa predvolene stlmí mikrofón počas hovorov pomocou RTT. Pri tiesňových volaniach je mikrofón vždy zapnutý.

Používanie RTT počas hovoru

Začatie hovoru

Po vytočení čísla ťuknite na položku **Volanie RTT** v rozhraní hovoru. Keď druhá strana prijme hovor, zadajte text a odošlite ho druhej strane.

Pri uskutočňovaní hovoru pomocou RTT ťuknutím na položku **RTT** v rozhraní hovoru hovor pomocou RTT ukončíte.

Prijatie hovoru

Ťuknite na položku **RTT** v rozhraní hovoru a zadajte text, ktorý sa má počas hovoru odoslať druhej strane.

Keď volajúci používateľ iniciuje hovor pomocou RTT, prijímajúci používateľ sa môže rozhodnúť, iba že odpovie alebo zavesí. Hlasové odpovedanie na hovor nie je podporované.

Ukončenie hovoru pomocou RTT

V rozhraní hovoru ťuknite na ponuku  > **Prepnúť na hlasový hovor** v pravom hornom rohu, čím ukončíte režim hovoru pomocou RTT a použijete hlasové hovory.

-  Táto funkcia vyžaduje, aby zariadenia oboch strán podporovali režim RTT.
 - Obe strany musia byť pripojené k mobilnej sieti alebo sieti **Wi-Fi** a poskytovateľ sieťových služieb musí podporovať funkciu RTT.
 - Obe strany musia zapnúť funkciu RTT. Ak ktorákoľvek strana ukončí hovor pomocou RTT, druhá strana sa automaticky ukončí a hovor sa prepne na hlasový hovor.

Nastavenie viacerých používateľov

Pridanie účtu používateľa alebo hosťa

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Aktuálny používateľ**, ťuknite na možnosť **Pridať používateľa**, alebo **Pridať hosťa** a podľa pokynov na obrazovke pridajte účet.
- 2 Ťuknutím na položku **Prepnúť** prepnete na účet používateľa alebo hosťa. Po vyzvaní nakonfigurujte nastavenia nového účtu.
- 3 Nainštalujte aplikácie podľa potreby. Berte na vedomie, že ak je už v zariadení nainštalovaná novšia verzia aplikácie iným používateľom, inštalácia aplikácie zlyhá.

Maximálne je možné pridať tri účty používateľov a jeden účet hosťa.

Schválenie uskutočňovania hovorov a odosielania správ pre účet používateľa alebo hosťa

Môžete nastaviť, či účtu používateľa alebo hosťa povolíte uskutočňovať hovory, odosielať správy SMS a iné.

- 1 Ako Vlastník zariadenia prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia**.
- 2 Ťuknite na príslušný účet a vyberte povolenia, ktoré chcete schváliť.

System a aktualizácie

Zmena jazyka systému a regiónu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jazyk a vstup > Jazyk a región** a vyberte jazyk.
- 2 Ak sa v zozname nenachádza jazyk, ktorý chcete použiť, ťuknite na možnosť **Pridať jazyk**, vyhľadajte a pridajte ho do zoznamu jazykov a vyberte jazyk.
 -  Systém podporuje množstvo jazykov, ale nie všetky. Požadovaný jazyk nemusí byť možné nájsť.
- 3 Ťuknutím na **Región** vyberte krajinu/región. Rozhranie systému sa upraví podľa kultúrnych zvyklostí zvolenej krajiny alebo regiónu.

Nastavenie systémového dátumu a času

Vaše zariadenie je možné synchronizovať s miestnym dátumom, časom a časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete. Dátum, čas a časové pásmo zariadenia môžete tiež nastaviť ručne.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Dátum a čas** a nastavte možnosti podľa vlastných preferencií.

Automatické alebo ručné nastavenie času a dátumu

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym dátumom a časom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

Zmena časového pásma

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

Zmena formátu času

- Zapnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 24-hodinovom formáte.
- Vypnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 12-hodinovom formáte.

Obnovenie telefónu na predvolené nastavenia alebo výrobné nastavenia

Resetovanie nastavení siete

Táto operácia resetuje vaše nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a Bluetooth. Ostatné nastavenia v zariadení sa nezmenia ani sa neodstránia žiadne dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na položku **Resetovať nastavenia siete** a podľa pokynov na obrazovke resetujte nastavenia siete.

Resetovanie všetkých nastavení

Týmto úkonom sa obnovia nastavenia siete, heslá zamknutej obrazovky a rozloženie domovskej obrazovky. Ak telefón podporuje rozpoznávanie odtlačkov prstov alebo tváre, obnoví aj odtlačky prstov a identifikátory tváre, ale neodstráni ostatné typy údajov alebo súborov. Ostatné nastavenia vrátane položiek , používateľský účet a správca zariadenia nebudú obnovené.

-  Ak ste v aplikácii nastavili heslo aj ID odtlačku prsta alebo tváre (napríklad Sejf), ID odtlačku prsta alebo tváre sa po obnovení nastavení odstráni, ale heslo zostane. Pred obnovením nastavení nezabudnite zálohovať svoje údaje.

Ak je zapnutá funkcia Zostaňte synchronizovaní a prepínač synchronizácie údajov je zapnutý, údaje siete Wi-Fi uložené na vašom telefóne, iných zariadeniach Honor (prihlásených do rovnakého účtu Honor) a v cloude sa všetky obnovia naraz.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na **Resetovať všetky nastavenia** a podľa pokynov na obrazovke vykonajte obnovenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Tento úkon vymaže všetky dáta v zariadení vrátane vašich účtov, dát aplikácií a systémových nastavení, nainštalovaných aplikácií, hudby, obrázkov, všetkých súborov v internom úložisku, obsahu čipu zabezpečenia, lokálne uloženého systému, aplikácií a osobných údajov priradených k účtu Honor ID. Pred obnovením výrobných nastavení zariadenia si zálohujte dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať > Resetovať telefón**, ťuknite na **Obnoviť telefón** a podľa pokynov na obrazovke obnovte výrobné nastavenia.

Zapnutie alebo ukončenie jednoduchého režimu

Jednoduchý režim umožňuje prehľadnejšie rozloženie pre ľahké ovládanie, zväčšuje ikony a písmo na domovskej obrazovke a maximalizuje hlasitosť.

Zapnutie jednoduchého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jednoduchý režim** a ťuknite na **Zapnúť**.

Ťuknutím a podržaním ikony ju presuňte do požadovanej polohy alebo ak sa nejedná o základnú aplikáciu, môžete ju odinštalovať.

Ukončenie jednoduchého režimu

Otvorte **Nastavenia** a ťuknite na položku **Ukončiť jednoduchý režim**.

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia údajov zo zariadenia

- 1** Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Prípadne prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknite na položku **Toto je nové zariadenie** a potom vyberte zodpovedajúci typ starého zariadenia.
 - 2** Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** na svoje staré zariadenie.
 - 3** Na starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na položku **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo manuálne.
 - 4** Na starom zariadení vyberte údaje, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej > Prenos** spustíte klonovanie.
-  Aplikácia **Device Clone** je k dispozícii iba na telefónoch so systémom Android 7.0 alebo novším, iOS 8.0 alebo novším.

Online aktualizácia systému zariadenia

Ak je k dispozícii aktualizácia, zariadenie vás vyzve, aby ste si stiahli a nainštalovali balík aktualizácie.

-  • Pred aktualizáciou sa uistite, že vaše zariadenie používa oficiálnu verziu systému. V opačnom prípade môže aktualizácia zlyhať a na vašom zariadení môžu nastať neznáme problémy.
- Pred aktualizáciou si zálohujte svoje údaje používateľa.
- Po aktualizácii môžu byť externé aplikácie, ktoré nie sú kompatibilné s novou verziou systému, nedostupné. V niektorých prípadoch môže trvať určitý čas, kým bude vydaná kompatibilná verzia aplikácie.
- Počas aktualizácie svoje zariadenie nevypínajte ani nereštartujte, nevyberajte ani nevkladajte pamäťovú kartu.

1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Aktualizácia softvéru** a ťuknite na možnosť **Skontrolovať aktualizácie**.

2 Ak je k dispozícii aktualizácia, môžete balík aktualizácie stiahnuť a nainštalovať ručne alebo aktualizovať zariadenie automaticky v noci.

- Stiahnutie a inštalácia balíka aktualizácie: Prejdite na položku **Nová verzia > Stiahnuť a nainštalovať**. Aby ste predišli využitiu dát, pripojte zariadenie počas sťahovania balíka aktualizácie k sieti Wi-Fi.
Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje.
- Aktualizácia v noci: Ťuknite na  > **Nastavenia zariadenia** a zapnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi a Aktualizovať v noci**.
Vaše zariadenie sa automaticky aktualizuje a reštartuje medzi 1:00 – 5:00.
Na zaistenie úspešnej aktualizácie v noci sa uistite, že je zariadenie zapnuté, obrazovka je uzamknutá, na toto časové obdobie nie sú nastavené žiadne budíky a úroveň batérie je vyššia ako 35 %. V prípade potreby pripojte zariadenie k nabíjačke.

Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie ťuknite na  na obrazovke **Nastavenia zariadenia** a vypnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi**.

Informácie o telefóne

Právne informácie

Autorské práva © Honor Device Co., Ltd. 2026. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka je len ilustračná. Skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť, okrem iného farbou, veľkosťou a vzhľadom obrazovky. Žiadne vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tejto príručke nepredstavujú záruku žiadneho druhu, výslovnú ani predpokladanú.

Model: LNA-NX1
LNA-NX3

MagicOS 10_01