



sk

ODIN PLUS





NÁVOD NA POUŽITIE

Dôkladne si prečítajte pokyny pred obsluhou spotrebiča alebo vykonaním údržby.
Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny, ich nedodržanie môže viesť k nehodám a/alebo poškodeniu. Tieto pokyny si uchovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Používajte tento spotrebič len podľa popisu v tomto manuáli. Akékoľvek iné použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo osobnému zraneniu.
- Uistite sa, že typ sieťového napájania zodpovedá elektrickým požiadavkám spotrebiča (220-240V~/50 Hz).
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Čistenie a údržba používateľov by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Tento produkt nie je hračka. Deti by mali mať dostatočný dohľad, aby sa s prístrojom nehrali.
- Odpojte napájanie zo siete, keď spotrebič nie je v prevádzke alebo pri čistení.

V prípade akýchkoľvek problémov spotrebič okamžite vypnite, nepokúšajte sa ho opravovať a odveďte ho do miestneho popredajného servisu. Neodstraňujte ani nevymieňajte jednotlivé diely, pretože to môže ovplyvniť bezpečnosť produktu.  Nerozoberajte spotrebič!	Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými alebo vlhkými rukami; riziko úrazu elektrickým prúdom.  Varovanie!! Nedotýkaj sa Riziko elektrického šoku!
Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov.	Umiestnite zariadenie aspoň 1 meter od televízora a rádia, aby ste predišli rušeniu.
Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Nepokúšajte sa meniť napájací kábel sami. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, predajca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.  Varovanie!! Nedotýkaj sa Riziko elektrického šoku!	Neohýbajte ani nekladte ťažké predmety na napájací kábel. Nepoužívajte predlžovací kábel.

Vypnite vypínač a odpojte ho zo zásuvky pred akoukoľvek údržbou alebo presúvaním spotrebiča. Vždy odpojte spotrebič zo zásuvky, keď ho nepoužívate.	Na odpojenie spotrebiča stlačte tlačidlo NAPÁJANIE a vyberte zástrčku zo zásuvky. Potiahni len zástrčku. Net'ahajte za šnúru. Inak môže byť kábel poškodený alebo pretekať a podobne.
Nedávajte spotrebič pod elektrickú zásuvku, nepoužívajte ho v kúpeľni ani pri bazéne.	Neblokujte prívod vzduchu a výstupnú mriežku
Neliate vodu na produkt: riziko skratu a poškodenia produktu.	Nenechávajte prúdenie vzduchu nasmerované na deti dlhodobo: nie je to dobré pre ich zdravie.

R290 CHLADIVO

Zariadenie je naplnené horľavým plynom R290.

- Na realizáciu funkcie klimatizácie cirkuluje v systéme špeciálne chladivo. Chladivo je R290 = 3 GWP (potenciál globálneho otepľovania). Toto chladivo je horľavé a bez zápachu. Za určitých podmienok môže viesť k výbuchom, ale horľavosť tohto chladiva je veľmi nízka a môže sa zapáliť iba ohňom.
- V porovnaní s inými bežnými chladivami je R290 ekologické chladivo, ktoré nepoškodzuje ozónovú vrstvu a neovplyvňuje skleníkový efekt. R290 má veľmi dobré termodynamické vlastnosti, čo vedie k naozaj vysokej energetickej efektívnosti. Preto jednotky potrebujú menej plnenia.

Upozornenie: Nepokúšajte sa urýchliť proces odmrazovania ani čistiť spotrebič inými spôsobmi, než odporúčanými výrobcom. Ak je oprava potrebná, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko. Akékoľvek opravy vykonané nekvalifikovaným personálom môžu byť nebezpečné. Spotrebič musí byť uložený v miestnosti, kde nie sú nepretržite fungujúce zdroje zapalovania (napríklad: otvorený plameň, prevádzka plynového spotrebiča alebo elektrický ohrievač). Nepichaj ani nepáľ. Spotrebič musí byť nainštalovaný, používaný a skladovaný v miestnosti s podlahovou plochou väčšou ako 12 m². Buď opatrný, chladivá nemajú žiadny zápach.

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si prečítajte používateľskú príručku. Pred inštaláciou si prečítajte inštalčný manuál. Ak sú potrebné opravy, kontaktujte najbližšie autorizované servisné centrum a prísne dodržiavajte servisný manuál výrobcu.


POPIS DIELOV

POHĽAD SPREDU

ZADNÉ ZRKADLO



1. Ovládací panel
2. Predný panel
3. Kolesá
4. Horní panel
5. Výstup vzduchu s klapkou motora
6. Bočný panel
7. Vstup vzduchu s filtrom
8. Zadný panel
9. Pripojenie výfukovej hadice



10. Odtok kondenzátu (v režime chladenia)
11. Napájací kábel
12. Napájacia zástrčka
13. Bočná rukoväť
14. Odtok kondenzátu (v režime odvlhčovania)
15. Spodný vzduchový filter (neodnímateľný)

Minimálne/maximálne prevádzkové limity: vnútorná teplota

- Chladienie: 16°C D.B./35°C D.B.
- Odvlhčovanie: 16°C D.B./35°C D.B.
- Topení: 7°C D.B./35°C D.B.
- Rozsah nastavení izbovej teploty: 16°C D.B./31°C D.B.

Na zabezpečenie prevádzkovej efektívnosti prenosnej klimatizácie je potrebné dodržiavať nasledujúce požiadavky na priestor.


VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič je miestna klimatizácia navrhnutá na domáce použitie.
- Používajte túto klimatizáciu len podľa popisu v tomto manuáli.
- Uistite sa, že požadované napätie a frekvencia (220-240V~/50 Hz) zodpovedajú dostupnému zdroju energie.
- Typ 5ET alebo SMT 250V poistka, prúd prechádzajúci poistkou nesmie byť vyšší ako 3,15A.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.


- Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Uistite sa, že elektrický systém dokáže dodávať prevádzkový prúd potrebný klimatizácii, okrem toho, ktorý bežne absorbujú iné spotrebiče (domáce spotrebiče, osvetľovacie systémy a pod.). Prosím, pozrite si údaje o maximálnom výkone uvedené na dátovej tabuľke klimatizácie.
- Pripojenie k elektrickej sieti musí byť vykonané v súlade s platnými inštalačnými normami.
- Uistite sa, že automatické spínače a ochranné ventily systému vydržia počiatočný prúd 6A (zvyčajne menej ako 1 sekundu).
- Systémová zásuvka musí byť vždy vybavená účinným uzemňovacím pripojením.
- Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá. Nepoužívajte viacero adaptérov. Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami. Uistite sa, že zástrčka je čistá.
- Nepoužívajte zástrčku na zapnutie/vypnutie klimatizácie: použite tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli.
- Neinštalujte klimatizáciu do miestností, kde by mohla prísť do kontaktu s vodou (napr. práčovne).
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami, alebo ktoré nemajú potrebné znalosti a skúsenosti na jeho obsluhu, ak im zodpovedná osoba poskytla dohľad alebo poučenie o ich bezpečnosti, aby si boli plne vedomé rizík spojených s jeho používaním.

INŠPEKCIA A PREVÁDZKA

Na zabezpečenie prevádzkovej efektívnosti prenosnej klimatizácie je potrebné udržiavať nasledujúce priestory:




Otvorte balík a vyberte krabicu. Odstráňte produkt a ďalšie dodané prvky (zobrazené v ráme nižšie).




1. Diaľkové ovládanie
2. AAA batéria na diaľkové ovládanie – LR03 – 1,5 V
3. Konektor na pripojenie výfukovej hadice k jednotke
4. Výfuková hadica
5. Plochý konektor na umiestnenie medzi okennými krídlami
6. Odtoková hadica na kondenzát na vyprázdňovanie vnútornej nádrže
7. Kruhový konektor pre priechodku na umiestnenie medzi koniec hadice a priechodku
8. Nastavené na priechodku s viečkom (2 kusy)

POUŽITIE S KONCOVÝM KONEKTOROM OKNA

1. Predĺžte flexibilnú hadicu natoľko, aby dosiahla von (maximálne 1,5 m). Pripojte konektor jednotky k flexibilnej hadici, zatiaľ čo na druhom konci hadice pripojte plochý konektor na umiestnenie medzi dvoma okennými krídlami.
2. Otvorte okno a pripevnite jedno krídlo pomocou kľučky. Umiestnite koncový konektor na pevné krídlo, priblížte druhé okno.



(Fig. 1)




(Fig. 2)


POUŽITIE S TMELOM NA OKNÁ

1. Na vytvorenie otvoru v skle sa odporúča zobrať priechodkový doplnok k sklárovi.
2. Vložte priechodku do okna.
3. Vložte kruhový konektor pre kit priechodky do vysúvacjej hadice a zasuňte vysúvaciu hadicu s kruhovým konektorom do priechodky bez krytu.


4. Keď sa nepoužíva, odpoj hadicu a zatvor priechodku viečkom.



(Fig. 1)



(Fig. 2)




(Fig. 3)




(Fig. 4)

Vyhňte sa ostrým ohybom alebo záhybom hadice. Ak sa klimatizácia dlho nepoužíva, odpojte potrubie a zatvorte okennú jednotku.



AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ

Tento spotrebič sa dá použiť na chladenie, vykurovanie, odvlhčovanie a ventilátor. Nechajte spotrebič v zvislej polohe aspoň dve hodiny pred použitím. Zapojte napájací kábel do príslušnej zásuvky (220-240~V). Vložte dodanú batériu do diaľkového ovládača a sledujte polaritu. Vyberte požadovaný režim prevádzky pomocou diaľkového ovládača. Klimatizácia je vybavená ochranným systémom, ktorý umožňuje aktiváciu v režimoch chladenia, odvlhčovania a vykurovania až po približne 3 minútach od výberu. Aj pri prepínaní z jedného režimu do druhého ventilátor pokračuje v, ale kompresor sa zastaví a reštartuje po 3 minútach. Toto oneskorenie pri štarte chráni kompresor pred preťažením. Toto zariadenie je vybavené automatickým odmrazovacím systémom, ktorý sa aktivuje, keď jednotka beží na vysoký výkon a na cievke sa tvorí ľad. Keď sa spotrebič začne rozmrazovať, na ovládacom paneli bliká Power Full LED. Kompresor sa zastaví na 10 minút, po ktorých sa zariadenie opäť spustí do normálnej prevádzky.



Cooling, Heating, Fan



Dehumidifying

ODVODŇOVACIE POTRUBIE MUSÍ BYŤ VŽDY PRIPOJENÉ K SPOTREBIČU: jedinou výnimkou je, ak sa spotrebič používa iba v režime odvlhčovania, v takom prípade by mal byť spotrebič ponechaný priamo do miestnosti pre maximálnu efektivitu (pozri odsek "Režim odvlhčovania").

Pravidelne čistite vzduchové filtre pod ľahko odnímateľnou bočnou mriežkou, aby klimatizácia fungovala efektívne.

SPÔSOBY PREVÁDZKY

1. REŽIM CHLADENIA

- Stlačte tlačidlo MODE na výber režimu chladenia. COOL LED sa rozsvieti na ovládacom paneli.
- Rozsah nastavení teploty je od 16 °C do 31 °C.
- V tomto režime si zariadenie zapamätá nastavenú teplotu pri každom vypnutí tlačidlom napájania a udržiava ju pri ďalšom zapnutí.
- V tomto režime je možné nastaviť rýchlosť vetrania (rýchlosť ventilátora) a nastaviť funkcie časovača a spánku.
- Pre tichšiu prevádzku znížte rýchlosť na nízku úroveň.

2. REŽIM OHREVU

- Stlačte tlačidlo MODE na výber režimu ohrievania. HEAT LED sa rozsvieti na ovládacom paneli.
- Rozsah nastavení teploty je od 16 °C do 31 °C.
- V tomto režime si zariadenie zapamätá nastavenú teplotu pri každom vypnutí tlačidlom napájania a udržiava ju pri ďalšom zapnutí.
- V tomto režime je možné nastaviť rýchlosť vetrania (rýchlosť ventilátora) a nastaviť funkcie časovača a spánku.
- Pre tichšiu prevádzku znížte rýchlosť na nízku úroveň.

3. REŽIM ODVLHČOVANIA (SUCHÝ)

- Stlačte tlačidlo MODE na výber režimu odvlhčovania. DRY LED sa rozsvieti na ovládacom paneli.
- Teplota je nastavená predvolene a nedá sa meniť.

- V tomto režime si zariadenie zapamätá nastavenia vždy, keď sa vypne pomocou tlačidla napájania, a pri ďalšom zapnutí si ich zapamätá.
- Rýchlosť ventilátora je pevne nastavená na nízku a nedá sa meniť.

4. REŽIM VENTILÁTORA (VENTILÁTOR)

- Stlačte tlačidlo MODE na výber vetrania. LED ventilátor na ovládacom paneli sa rozsvieti.
- V tomto režime je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.
- Teplota sa nedá nastaviť.

Ako odstrániť kondenzát

Tento spotrebič automaticky odparuje kondenzát v režime chladenia.

Keď klimatizácia pracuje v režime chladenia, nie je potrebné neustále odvádzat' kondenzát; Len za určitých klimatických podmienok, keď je vlhkosť veľmi vysoká, sa môže vo vnútri jednotky hromadiť voda.

V režime ohrevu sa kondenzát neodparuje automaticky, preto bude potrebné pravidelne vypúšťať vnútornú nádrž. Alternatívne môže byť odvodňovanie kondenzátu zabezpečené zo spodného otvoru umiestneného vzadu v jednotke, pričom vnútorný odtok kondenzátu je prerušovaný.

Keď je vnútorná nádrž plná, klimatizácia pípne a na displeji sa zobrazí správa "FL", čo znamená, že nádrž je plná a zablokuje prevádzku spotrebiča.

Chladenie a vykurovanie


Uistite sa, že keď jednotka pracuje v režime chladenia a vykurovania, gumová zátka, ktorá uzatvára odtokový otvor na spodku zadnej strany, je správne umiestnená.

Na vyprázdnenie nádoby vypnite klimatizáciu a odpojte ju zo zásuvky. Odstráňte zátku zo zadného odtokového otvoru a pripojte dodanú odtokovú hadicu na kondenzát a druhý koniec hadice položte na bežný odtok.


Uistite sa, že hadica nie je skrútená alebo ohnutá. Hadica musí mať klesajúci sklon. Zatvorte odtokový otvor zátkou a pokračujte v používaní klimatizácie.

Odvlhčovanie

Upozorňujeme: pri používaní klimatizácie v režime odvlhčovania sa odporúča vždy zabezpečiť nepretržitý odtok kondenzátu na maximalizáciu účinnosti odvlhčovania. Pripojte jeden koniec dodávanej PVC rúry k hornému odtokovému otvoru a druhý koniec umiestnite nad odtok.





Manual drainage
(Cooling and Heating)



Continuous drainage
(Dehumidifying)

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

PRE OPTIMÁLNU FUNKCIU DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA NASMERUJTE VYSIELAČ NA PRIJÍMAČ KLIMATIZÁCIE.



1. Tlačidlo napájania
2. Tlačidlo časovača
3. Oscilačné tlačidlo
4. Tlačidlo spánku
5. Tlačidlá hore/dole
6. Tlačidlo režimu
7. Tlačidlo na rýchlosť ventilátora
8. °C/°F tlačidlo displeja

A. Prevádzkové režimy Chladenie - Ventilátor - Odvlhčovanie

B. Teplota a čas

C. Spánok na/off

D. Nastavenie rýchlosti ventilátora

E. Zobrazovanie časovača a teploty

F. Oscilácia zapnutá/vypnutá


G. Nastavenie časovača

H. Prenos signálu

I. Režim ohrievania

L. Úroveň batérie

OVĽÁDANIE OVĽÁDACIEHO PANELA



1. Tlačidlo napájania
2. Tlačidlo režimu
3. Tlačidlo spánku
4. Tlačidlo na rýchlosť ventilátora
5. Tlačidlo časovača
6. Oscilačné tlačidlo
7. Tlačidlá hore/dole
8. Wifi tlačidlo
9. Indikátor plnej vodnej nádrže

FUNKCIE TLAČIDIEL NA DIAĽKOVOM OVLÁDANÍ A OVLÁDACOM PANELI

Čísla nižšie odkazujú na schému palubnej dosky

1. TLAČIDLO NAPÁJANIA**

Stlačte toto tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.

Po zapnutí zariadenie začne fungovať podľa posledných nastavení (pamäťová funkcia).

2. TLAČIDLO MÓDU

Stlačte toto tlačidlo na výber rôznych prevádzkových režimov v tomto poradí:

Chladenie (chladné) - Odvlhčovanie (suché) - Vetrание (ventilátor) - Vykurovanie (teplo)

V režime COOL sa rozsvieti svetlo na displeji. V režimoch ODVLHČOVANIE a VENTILÁCIA sa displej nerozsvieti.

3. TLAČIDLO SPAŤ

Stlačte toto tlačidlo na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači na aktiváciu funkcie spánku, ktorá zníži rýchlosť ventilátora na minimum pre maximálne ticho.

Poznámka: Funkcia spánku nie je dostupná v režimoch vetrania a odvlhčovania.

4. TLAČIDLO NA RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

Stlačte toto tlačidlo, keď je zariadenie zapnuté, aby ste nastavili rýchlosť ventilátora v režime chladenia v tomto kruhovom poradí: Vysoká, Stredná alebo Nízka.

Rýchlosť ventilátora sa nedá nastaviť v režime DEHUMIDIFY a je nastavená na nízku.

5. TLAČIDLO ČASOVAČA (na diaľkovom ovládači aj na ovládacom paneli)

Stlačte toto tlačidlo na 1 sekundu, aby ste nastavili časovač.

• Časovač zapnutia (Automatické zapnutie)

Keď je zariadenie vypnuté, nastavte čas, po ktorom chcete, aby sa zariadenie zaplo.

Diaľkové ovládanie: Stlačte "TIMER" na nastavenie času zapnutia zariadenia. Stlačte tlačidlá hore/dole na nastavenie hodín. Ikona G zostane rozsvietená, čo znamená, že časovač zapnutia je nastavený.

Klimatizácia: Opakovane stláčajte TIMER na výber hodín od 1 do 24. Keď dosiahnete požadované hodiny, počkajte, kým displej prestane blikať.

• Časovač spánku (automatické vypnutie)

Keď je jednotka zapnutá v režime CHLADENIE, nastavte čas, po ktorom chcete, aby sa jednotka vyppla. Diaľkové ovládanie: Stlačte "TIMER" na nastavenie času vypnutia zariadenia. Stlačte tlačidlá hore/dole na nastavenie hodín. Ikona G zostane rozsvietená, čo znamená, že časovač spánku je zapnutý.

Klimatizácia: Opakovane stláčajte TIMER na výber hodín od 1 do 24. Keď dosiahnete požadované

hodiny, počkajte, kým displej prestane blikat.

- Zrušenie časovača: Ak je nastavený časovač, stlačte TIMER na zobrazenie nastaveného časovača. Stlač TIMER znova na zrušenie nastaveného časovača.

6. TLAČIDLO KMITANIA

Stlačením tohto tlačidla na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači aktivujete alebo deaktivujete automatickú osciláciu vzduchových plutiev.

7. TLAČIDLO HORE/DOLE

Rozsah nastavení teploty je od 16 °C do 31 °C.

Na zvýšenie teploty UP:

1. Umožňuje nastaviť požadovanú teplotu v režimoch chladenia.
2. Pri každom stlačení tlačidla UP sa nastavená teplota zvýši o 1 °C.

Zníženie teploty DOLE:

1. Umožňuje nastaviť požadovanú teplotu v režimoch chladenia.
2. Pri každom stlačení tlačidla DOLE sa nastavená teplota zníži o 1 °C.
3. Toto tlačidlo vám tiež umožňuje nastaviť časovač.

8. WIFI TLAČIDLO

Pozri odsek venovaný Wifi sprievodcovi.

9. INDIKÁTOR PLNEJ NÁDRŽE NA VODU (Výkon plný)

Ak je nádrž plná, táto LED kontrolka sa rozsvieti na ovládacom paneli.

PAMÄŤOVÁ FUNKCIA

V prípade výpadku napájania po obnovení napájania jednotka pokračuje v prevádzke podľa posledných nastavení, okrem automatického režimu.

ZOBRAZENIE TEPLoty A CHÝB**

V prípade poruchy sa na displeji zobrazí chybový kód, ktorý uľahčuje diagnostiku problému. Okrem správy o FL (plná nádrž) sa nepokúšajte klimatizáciu opravovať sami v prípade chyby, vždy ju vezmite do servisu Argoclima.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

UPOZORNENIE: VŽDY SPOTREBIČ ODPOJTE ZO ZÁSUVKY PRED ČISTENÍM ALEBO ÚDRŽBOU. DÔLEŽITÉ: NEPONORTE PRODUKT DO VODY

Čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča

Použite mäkkú handričku na odstránenie prachu z produktu.

Ak to nestačí, použite mäkkú handričku navlhčenú vodou a jemný prací prostriedok pri teplote nepresahujúcej 50°C. Nechajte spotrebič pred použitím úplne vyschnúť.

Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je benzín. Neumývajte spotrebič vodou. Na čistenie nepoužívajte oleje, chemikálie ani iné predmety, ktoré by mohli poškodiť povrch.

Použite vysávač na odstránenie prachu z mriežok na vstupe/výstupe vzduchu.

SKLADOVANIE

Ak sa spotrebič nebude dlho používať, odpojte napájací kábel a uložte ho spolu s týmito návodmi v pôvodnom balení na chladné, suché miesto.

Pred balením by mal byť medový a prachový filter suchý a v akváriu by nemala byť voda.

V prípade dlhodobého nepoužívania vyberte batériu z diaľkového ovládača pred jej uložením.

INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII PRODUKTU V SÚLADE S EURÓPSKOU SMERNICOU 2012/19/EÚ



Tento spotrebič nesmie byť na konci svojho životného cyklu zošrotovaný spolu s domácim odpadom. Upozorňujeme vás na zásadnú úlohu, ktorú spotrebiteľ zohráva pri opätovnom použití, recyklácii a iných formách obnovy tohto odpadu. Spotrebič musí byť zošrotovaný v centre triedeného odpadu alebo vrátený predajcovi (za túto službu nie je poplatok) pri kúpe nového ekvivalentného spotrebiča.

Samostatná likvidácia elektrických a elektronických zariadení zabraňuje negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie vyplývajúcim z nesprávneho šrotovania, ako aj umožňuje získavanie a recykláciu materiálov, z ktorých sú vyrobené, s výraznými úsporami energie a zdrojov. Požiadavka na samostatnú likvidáciu je označená preškrtnutým štítkom na odpadkovom koši pripevneným na spotrebiči.



improve your life

www.argoclima.com