

Bluetooth FM Transmitter Baseus S13 T-shaped

Užívateľská príručka

Parametre:

- Verze Bluetooth: 5.0
- Vstupné napätie: DC 12-24V
- Výstupné napätie:
USB1: 4,5V/5A, 5V/4,5A, 9V/3A, 12V/2,4A
USB-C: 4,5V/5A, 5V/4,5A, 9V/3A, 12V/2,4A
USB2: 5V/1,5A
- Výkon: až 36W
- Prenosová vzdialenosť FM/Bluetooth: 5m/10m
- Frekvencia vysielania FM: 87,5-108 MHz
- Porty: USB-C, 2x USB-A
- Externá pamäť: až 32 GB
- Materiál: PC
- Podpora technológií rýchleho nabíjania: Quick Charge 3.0, 4.0, Adaptive Fast Charging, Huawei Supercharge 5A, Power Delivery

Kompatibilný len s vozidlami s napájaním 12V-24V. Všetky ostatné môžu spôsobiť poruchu.

Popis:

1. USB 1 port
2. USB-C port
3. USB 2 port
4. LED displej
5. Multifunkčné tlačidlo
6. Indikátor
7. Predchádzajúca skladba
8. Nasledujúca skladba
9. Mikrofón
10. Slot na pamäťovú kartu
11. Napájací konektor
12. Napájací konektor

Funkcie:

1. Hudba
2. Reproduktor
3. Rýchle nabíjanie
4. Režim pamätevej karty a úložiska USB
5. FM prenos
6. Zisťovanie napätia batérie
7. Viacbodové párovanie
8. BT LED displej
9. Hlasové príkazy
10. Vysokokvalitný zvuk

Základné ovládanie:

Výrobok zapojte do zásuvky zapaľovača cigariet v aute, po zapnutí napájania sa rozsvieti obrazovka a na 3 sekundy sa zobrazí napätie batérie. Ak je napätie batérie normálne, zobrazí sa frekvencia FM, ak nie, na obrazovke sa vždy zobrazí napätie batérie a bliká.

Nastavenie frekvencie FM: zapnite autorádio, najprv vyberte prázdny kanál frekvencie autorádia, potom nastavte frekvenciu autorádia na rovnakú ako výrobok, stačí dlho stlačiť tlačidlo 【◎】 na 2 sekundy. Keď bliká obrazovka displeja, stačí otočiť tlačidlo doľava alebo doprava, aby ste nastavili frekvenciu FM (otočením doľava sa frekvencia zníži, otočením doprava sa frekvencia zvýši). Po dokončení nastavenia sa nastavená frekvencia automaticky uloží. Po úspešnom bezdrôtovom pripojení môžete v autorádiu počúvať hudbu prehrávanú z mobilného telefónu.

Párovanie

Zapnite BT v zariadení, vyhľadajte S-13 a ťuknutím na položku pokračujte v párovaní.

Viacbodové párovanie

Vyhľadajte S-13 v oboch mobilných zariadeniach, najprv spárujte zariadenie 1 a potom zariadenie 2. Ak zariadenie 2 nemožno nájsť, vypnite S-13 a párovanie zopakujte.

Bezdrôtové handsfree volanie:

Prijatie hovoru: krátko stlačte multifunkčné tlačidlo.

Počas hovoru krátko stlačte multifunkčné tlačidlo.

Odmietnutie hovoru: Dlhو stlačte multifunkčné tlačidlo.

Vytočenie posledného telefónneho čísla: Krátko stlačte multifunkčné tlačidlo dvakrát.

Prehrávanie hudby:

- Priorita prehrávania hudby je: bezdrôtové pripojenie - jednotka flash - pamäťová karta.

- Po úspešnom pripojení môžete krátkym stlačením tlačidla zapnúť predvolený prehrávač na prehrávanie hudby v telefóne, počas prehrávania hudby môžete stlačením tlačidla (7) vybrať predchádzajúcu skladbu, stlačením tlačidla (8) vybrať ďalšiu skladbu, otáčaním gombíka znížiť hlasitosť a zvýšiť hlasitosť.

- Počas prehrávania skladieb krátkym stlačením tlačidla (5) pozastavíte alebo znovu spustíte prehrávanie.

- V bezdrôtovom režime sa po vložení flash disku/pamäťovej karty prehráva automaticky.

Indikácie

- Párovanie: blikajúca modrá a zelená
- Spárovanie: svieti modro
- Režim BT: modré pulzovanie
- Režim pamäťovej karty: zelené pulzovanie
- Hovor/pauza: svieti na zeleno

Detekcia napätia batérie:

Ak je napätie 12V autobatérie nižšie ako 11,6 V alebo vyššie ako 14,8 V, na LED displeji sa zobrazí aktuálne abnormálne napätie a začne blikať. V prípade 24V autobatérie, ak je napätie batérie nižšie ako 23,2 V a vyššie ako 27,2 V, LED displej zobrazí aktuálne abnormálne napätie a bude blikať. Ak úroveň napätia na displeji blinká, odporúča sa vymeniť autobatériu alebo ju dať skontrolovať.

Autobaterie	Abnormálny rozsah	Rozsah pred štartom	Rozsah po štarte
12 V	< 11.6 V > 14.8 V	11.6 – 12.8 V	11.6 – 14.8 V
24 V	< 23.2 V > 27.2 V	23.2 – 25.6 V	23.2 – 27.2 V

Upozornenie:

- Výrobok uchovávať mimo dosahu detí
- Vstupné napätie je 12-24 V DC. Používanie výrobku mimo tohto rozsahu ho môže poškodiť.
- Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Používanie výrobku na miestnych rádiových frekvenciách môže zhoršiť kvalitu počúvanej hudby.

Prehlásenie o toxických alebo nebezpečných látkach a prvkoch obsiahnutých v elektronických výrobkoch

Časť zariadenia	Toxické alebo nebezpečné látky a prvky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr VI)	Polybrómované bifenyle (PBB)	Polybrómované difenyle (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Příslušenství	O	O	O	O	O	O

A: Označuje, že obsah toxických a nebezpečných látok vo všetkých homogénnych materiáloch je nižší ako limitné požiadavky stanovené v GB/T 26572.

X: Označuje, že obsah toxických a nebezpečných látok prekračuje limitné požiadavky stanovené v GB/T 26572 aspoň v jednom homogénnom materiáli komponentu.

Pojem "používanie šetrné k životnému prostrediu" znamená, že všetky elektronické výrobky sa budú musieť používať v rámci tohto obdobia účinnosti. Nebudeme zodpovedať za kvalitu výrobkov z dôvodu bezpečnostných rizík, ktoré vzniknú po uplynutí obdobia bezpečného používania.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam

Podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiový komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiový alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa so svojím predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Týmto sa vyhlasuje, že S-13, model výrobku spoločnosti Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., je v súlade s ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ a smernice 2011/65/EÚ. Úplné znenie ES vyhlásenia o zhode nájdete na tejto webovej stránke: www.baseus.com.



Toto zariadenie je v súlade s ustanoveniami smernice 2012/19/EÚ. Je prísne zakázané likvidovať toto zariadenie s bežným odpadom; musí sa recyklovať. Tento symbol označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom a musí sa odovzdať do recyklačného strediska, ktoré je schopné recyklovať elektronické a elektrické zariadenia.

Distribútor: C.P.A. CZECH s.r.o., U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čívce, 53006

Kontakt: cpa@cpa.cz