



Moza Racing MFY Yoke AS012 (PC)





01 Vlastnosti produktu

- Kompozitné materiály vystužené uhlíkovými vláknami
- Až 34 signálov
- Konfigurovateľné RGB osvetlenie
- Hliníkový mechanizmus rýchleho uvoľnenia
- Multifunkčné spúšte
- Bezkontaktná technológia Hall

02 Špecifikácie



03 Popis tlačidiel/prepínačov




- | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. Spínač pomocnej osi | 7. Pomocné tlačidlo | 13. Udržanie výšky |
| 2. Odpojenie AP | 8. Prepínač osi ovládania POV | 14. Reži m |
| 3. Prepínač režimu | 9. Odpojenie AP | 15. PTT interkom |
| 4. Tlačidlo Menu | 10. Prepínač zobrazenia | 16. Osa smerovky |
| 5. Pomocné tlačidlo | 11. Udržanie kurzu | 17. Mikrofón PTT |
| 6. Snímka obrazovky | 12. Navigačný režim | |


04 Podmienky používania

Držiak riadidiel


1. Otočte hlavu MOZA Force Feedback Yoke Base v tvare D do polohy znázornenej na obrázku.



2. Stlačte a podržte rýchlopúpnací mechanizmus na zadnej strane rukoväte MFY Yoke Handle a potom vyrovnaťte jarmo s spojovacou tyčou.



3. Po upevnení jarma uvoľníte rýchlopúpnací mechanizmus a jemne pohnete jarmom, aby ste sa uistili, že je bezpečne pripevnený.



4. Po pripojení zapnite napájanie základne MOZA a rozsvietia sa kontrolky na držiaku MFY.

* Ak sa pripojenie nenavštívi, skontrolujte, či je držiak MFY bezpečne pripevnený k základni vidlice. Ak kontrolky zostanú zhasnuté, skontrolujte nastavenia jasu v softvéri MOZA Cockpit.

Konfigurovatel'ný magnetický panel

Držiak MOZA MFY Yoke je vybavený magnetickým panelom s integrovanými magnetmi, ktoré umožňujú jednoduché prispôbenie. Používatelia môžu panel ľahko vymeniť a prispôsobiť pripavením vlastnej dosky. Pre bezpečné a hladké uchytanie stačí magnety zarovnať podľa nižšie uvedeného diagramu.

Oblasť magnetického panelu je znázornená na obrázku nižšie.




*Magnety je potrebné zakúpiť samostatne.

05 Úvod do softvéru


Domov

Domovská stránka zobrazuje prevádzkový stav všetkých pripojených zariadení, vrátane základnej stanice, joysticku, plynového pedála a pedálov smerovky, a umožňuje rýchle spustenie hier.



Držiak riadiadiel

V ponuke ikon na ľavej strane MOZA Cockpit vyberte ikonu MFY, aby ste prešli na stránku nastavení joysticku.



Kalibrácia osí

Funkcia kalibrácie osí na stránke nastavení joysticku vám umožňuje kalibrovať všetky osi joysticku. Kliknite na tlačidlo **Začať kalibráciu**, pohybuje každou osou v celom rozsahu pohybu a potom kliknite na tlačidlo **Dokončiť kalibráciu**, aby ste kalibráciu dokončili.

Držiak joysticku poskytuje nasledujúce výstupy osí:

- Ľavý joystick
- Právý joystick
- Ľavá spúšťová os (alebo prepojená os)
- Prává spúšťová os

Režimy podsvietenia

Na ľavej strane stránky nastavení joysticku môžu používatelia vybrať režim podsvietenia panela.

- Ručný režim: umožňuje používateľom ručne nastaviť jas svetelného prstenca MFY.
- Režim telemetrie: synchronizuje jas svetelného prstenca MFY s osvetlením základného panela a dynamicky ho upravuje na základe nastavení osvetlenia v hre.

Jas podsvietenia

Používatelia môžu nastaviť jas svetelného prstenca pomocou softvéru MOZA Cockpit. MFY podporuje 15 úrovní nastavenia jasu. Používatelia môžu vybrať úroveň jasu pomocou posúvača. Keď je posúvač jasu nastavený na 0, podsvietenie sa úplne vypne.

Farba podsvietenia

Farbu svetelného prstenca je možné nastaviť pomocou ovládacieho prvku **Výber farby podsvietenia** v používateľskom rozhraní.

Režimy mapovania joysticku

Používatelia môžu nakonfigurovať samostatné režimy pre ľavý a pravý joystick. K dispozícii sú tieto režimy:

- Priradenie tlačidiel
- Režim osí
- Zmiešaný režim

V režime mapovania tlačidiel sú osi joysticku mapované ako 4-smerový prepínač.

V režime osí ľavý joystick vysiela signály ako logické osi Rz a Dial a pravý joystick vysiela signály ako logické osi RX a RY.

V zmiešanom režime ľavý alebo pravý joystick odosiela súčasne signály osí aj tlačidiel.

Režimy mapovania spúšťacej osi

Používatelia môžu nakonfigurovať spúšťaciu os tak, aby fungovala v jednom z dvoch režimov:

- Kombinovaný režim
- Samostatný režim

V kombinovanom režime sú ľavé a pravé spúšťacie tlačidlá priradené k osi Z, pričom každé z nich ovláda kladnú, resp. zápornú polovicu. Signály z oboch spúšťacích tlačidiel sa prekrývajú. V samostatnom režime je ľavé tlačidlo spúšte priradené k celému rozsahu osi Z, zatiaľ čo pravé tlačidlo spúšte je priradené k celému rozsahu osi posuvu.

07 Špecifikácie

Presnosť spúšte: 12 bitov Presnosť

3D páčky: 12 bitov

Materiál tela: kompozitný materiál Menovité

napätie: 12 V

Menovitý prúd: 0,1 A

Pripojovacie porty: POGO PIN Spôsob

montáže: rýchle uvoľnenie

Pripojovacia základňa: MOZA FFB Yoke Base

08 Bezpečnostné opatrenia

- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu tekutín alebo vlhkosti, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhňte sa používaniu zariadenia na priamom slnku.
- Nepoužívajte zariadenia MOZA Flight Sim spolu so zariadeniami MOZA Racing.
- Odporúčaná izbová teplota: 5 °C ~ 35 °C.
- Pre vašu vlastnú bezpečnosť a pohodu sledujte čas hrania a v prípade potreby si robte prestávky.
- Zariadenie nie je určené pre deti mladšie ako 6 rokov, pretože malé časti môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia!
- Deti mladšie ako 13 rokov by mali byť pod dohľadom dospelých.
- Je zakázané rozobrať zariadenie sami; nedodržanie tejto požiadavky bude mať za následok zrušenie záruky.
- Zariadenie musí byť pripojené k napájaniu dodávanému výrobcom, aby bola zaistená elektrická bezpečnosť a chránené práva a záujmy používateľa.
- Pre vašu bezpečnosť môžu opravy alebo výmeny dielov vykonávať iba oficiálne autorizované servisné strediská.
- Používanie neštandardných napájacích zdrojov je prísne zakázané, aj keď sú údaje, ako napríklad napätie, kompatibilné.
- Aby nedošlo k poškodeniu produktu, používajte iba striedavý prúd zo štandardnej zásuvky.
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel zo zariadenia.
- Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte zástupcov spoločnosti MOZA alebo autorizované servisné strediská, aby vám pomohli.
- Najnovšie informácie o produkte nájdete na našej oficiálnej webovej stránke a platformách sociálnych médií.

Výrobca: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Adresa: Izba 1903-1904, Budova 3, Nanshan

ZhiyuanChongwen Park, č. 3370 Liuxian Avenue,

okres Nanshan, Shenzhen, Čína

Webová stránka: www.mozaracing.com E-

mail: info@mozaracing.com Vyrobené v Číne

Zástupca v EÚ: Gudsen Technology EU GmbH Adresa:
Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf Kontakt: JUNWEN
DING

E-mail: support@gudsen.com

Zástupca vo Veľkej Británii: Gudsen
Technology UK Limited

Adresa: Tc-Abo, Luminous House, 300 South Row
Milton Keynes, MK9 2FR, Spojené kráľovstvo Kontakt:
JUNWEN DING

E-mail: support@gudsen.com

Upozornenia a bezpečnostné informácie

1. Určené použitie a manipulácia

Výrobky sa smú používať iba na určený účel a v súlade s pokynmi výrobcu. Používanie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho určeným účelom, môže predstavovať bezpečnostné riziko pre používateľa a viesť k poškodeniu výrobku. Akékoľvek zmeny konštrukcie alebo úpravy výrobkov môžu ovplyvniť ich výkon a bezpečnosť.

2. Skladovanie a údržba

Produkty by mali byť skladované na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla, vlhkosti a ostrých predmetov, ktoré by mohli produkt poškodiť. Pravidelne kontrolujte stav produktov, najmä možné mechanické poškodenia, aby ste predišli riziku poruchy počas používania.

3. Upozornenie na riziko prehriatia a požiaru

V prípade produktov napájania, ako sú napájacie káble alebo napájacie adaptéry, sa vyhňte ich preťaženiu. Nesprávne používanie produktov (napr. pripojenie k zariadeniam s nesprávnymi špecifikáciami) môže viesť k prehriatiu, poškodeniu produktu alebo dokonca k požiaru.

4. Používanie deťmi

Herné produkty, ako sú napájacie káble a príslušenstvo, nie sú určené na používanie deťmi. Produkty by mali byť uložené mimo dosahu detí, aby sa predišlo riziku náhodného použitia, ktoré by mohlo viesť k zraneniu alebo iným nehodám.

5. Súlad s bezpečnostnými normami

Produkty musia spĺňať platné bezpečnostné normy Európskej únie. Ak máte akékoľvek pochybnosti o súlade produktu s platnými predpismi, pozrite si technickú dokumentáciu alebo kontaktujte výrobcu.

6. Likvidácia a recyklácia

Keď prestanete výrobky používať, zlikvidujte ich správnym spôsobom v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii elektronického odpadu. Elektronické výrobky sa nesmú likvidovať v bežných odpadkových košoch, ale treba ich odnieść do zberných miest elektronického odpadu alebo do špecializovaných recyklačných centier.

7. Upozornenie týkajúce sa materiálu

Výrobky obsahujú syntetické a kovové materiály. Pri ich používaní buďte opatrní, aby nedošlo k kontaktu s ohňom, horúcimi povrchmi alebo chemikáliami, ktoré by mohli výrobok poškodiť alebo ohroziť zdravie.

8. Kontaktovanie výrobcu

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti, používaní alebo údržbe výrobku, kontaktujte výrobcu alebo autorizované servisné stredisko, ktoré vám poskytne pomoc a pokyny týkajúce sa správneho používania.

Vyhlasenie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2023/988.

Ochrana životného prostredia



Používané elektronické zariadenia označené v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmú likvidovať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Podliehajú selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením ich správneho likvidovania predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi o likvidácii odpadu. Podrobné informácie o tejto téme môžete získať na mestskom úrade, v zariadení na likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie (EÚ) nového prístupu týkajúcich sa otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, v ktorých sú špecifikované nebezpečenstvá, ktoré by mali byť zistené a odstránené.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie vytvoreného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt by mal byť pravidelne udržiavaný (čistený) používateľom alebo špecializovanými servisnými strediskami na náklady používateľa a v rámci zodpovednosti používateľa. Ak používateľská príručka neobsahuje informácie o potrebnej pravidelnej údržbe alebo servise, fyzický stav produktu by mal byť pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovaný s cieľom zistiť, či sa nelíši od stavu nového produktu. Ak sa zistí alebo nájde akýkoľvek rozdiel, je potrebné bezodkladne prijať opatrenia na údržbu (čistenie) alebo servis. Nedodržanie správnej údržby (čistenia) výrobku a nereagovanie na zistený rozdiel môže mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Záručný poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nebanalnosťou.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl