

1. DÔLEŽITÝ:

- Pred použitím si vždy pozorne prečítajte návod na použitie.
- Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.

2 Bezpečnostné pokyny pre používateľa



Všeobecné preventívne opatrenia pri používaní elektrických zariadení

- Spotrebič nepoužívajte na iný účel, ako je popísané v tomto návode.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Spotrebič vždy položte na rovný a rovný povrch.
- Jednotka sa smie používať iba na určený účel. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym zaobchádzaním. Nesprávne použitie alebo nesprávna manipulácia môže spôsobiť problémy v spotrebiči a spôsobiť zranenie používateľa.
- Tento výrobok je určený na vnútorné, nepriemyselné, nekomerčné a len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte predmet vonku ani na iný účel
- Uistite sa, že objtage uvedené na typovom štítku sa zhoduje so sieťovým objtage pred zapojením spotrebiča.
- Keď spotrebič nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Po zapnutí nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Ak akýkoľvek spotrebič používajú deti alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
- Pred čistením alebo uskladnením spotrebiča vždy odpojte spotrebič od zdroja napájania a nechajte ho vychladnúť.
- Zariadenie nie je úplne odpojené od zdroja napájania, a to ani po jeho vypnutí. Ak ho chcete úplne odpojiť, odpojte ho zo sieťovej zástrčky.
- Spotrebiče nie sú určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného ovládacieho systému.



Obmedzenia používania, aby sa predišlo zraneniu osôb

- Neumiestňujte ani neprevádzkujte tento spotrebič v blízkosti vodných zdrojov.
- Neumiestňujte ani neprevádzkujte spotrebič a jeho napájací kábel na alebo v ich blízkosti horúce povrchy (napr. sporákové platne) alebo otvorený oheň.
- Nenechávajte napájací kábel visieť na ostrých hranách a nechajte ho mimo dosahu horúcich predmetov a plameňov. Neovíjajte kábel okolo

spotrebič a neohýbajte ho.

- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Používanie príslušenstva, ktoré spotrebič neodporúča alebo nepredáva
Výrobca môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Ak chcete vytiahnuť zástrčku zo kontaktu v stene, urobte to pri samotnej zástrčke a nie ťahaním za kábel alebo samotný spotrebič.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred zapojením alebo odpojením sa uistite, že máte suché ruky.
- Zariadenie nepoužívajte mokrými rukami, na vlhkých podlahách alebo pri atmosféra je vlhká, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy neponárajte spotrebič ani zásuvnú vodu alebo inú tekutinu. V prípade, že spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a pred opätovným použitím ho odneste do autorizovaného servisného zástupcu na opravu.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu, ak je viditeľný známky poškodenia alebo ak má netesnosť.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. V prípade poškodenia kábla ho smie vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- V prípade poruchy spotrebiča alebo ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený, vráťte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo nastavenie.



Obmedzenia používania pri používaní s deťmi a staršími osobami

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič.
- Spotrebiče môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bola poskytnutá kontrola alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.



Pokyny, ktoré treba dodržiavať pri používaní spotrebiča

- Zabráňte kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča, keď je v prevádzke.
- Predtým vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete výmena príslušenstva alebo priblíženie sa k pohyblivým častiam počas používania.
- Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti, kým nie je úplne zmontovaný, a pred demontážou spotrebič vždy odpojte.
- Aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu alebo nebezpečenstvu, je zakázané otvárať plášť produktu bez povolenia.
- Všetko odnímateľné príslušenstvo je možné umývať jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Odšťavovací box je vhodný do umývačky riadu.


ČISTENIE A ÚDRŽBA: Podrobnosti o čistení povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, nájdete v časti o čistení a údržbe.

3. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie	Frekvencia	Sila
AC220-240V	50-60 Hz	140 W

4. POPIS DIELOV

1. Horný kryt
2. Výlevka šťavy
3. Kužeľ a filter
4. Hlavné telo
5. Napájací kábel



5. NÁVOD NA POUŽITIE

Špecifikácia produktu:

Funkcia automatického zdvíhania pre stláčanie ovocia:

Funkcia automatického zdvíhania v odšťavovači je inovatívna funkcia odšťavovania navrhnutá na zlepšenie procesu odšťavovania. Tento inovatívny mechanizmus je integrovaný do niektorých pokročilých odšťavovačov, ako je tento.

Ako to funguje:

Po položení oranžovej polovice na vrch odšťavovacieho kužeľa a zapnutí napájania spotrebiča začne fungovať mechanizmus automatického zdvíhania. Odšťavujte kužeľ, začnite sa pohybovať nahor a zatlačte oranžovú polovicu na horné veko. Tento pohyb pomáha pri získavaní maximálnej šťavy stláčaním. Po dokončení procesu odšťavovania sa kužeľ odšťavovania začne pohybovať smerom nadol a potom môžete zdvihnúť kryt výtoku a naplniť pohár čerstvo vylisovanou šťavou. Teraz môžete odstrániť pomarančové šupky a umiestniť nové polovice pomaranča, aby ste mohli odšťavovač znova použiť.

Výhody:

Účinnosť: Táto funkcia pomáha pri efektívnejšej extrakcii šťavy a znížení manuálneho nastavovania.

Jednoduchosť použitia: Vybavený jednoduchým tlačidlom Power vám umožní jednoduché použitie bez potreby ťažkého manévrovania.

Zvýšená kvalita šťavy: Zabezpečením optimálneho kontaktu a tlaku ovocia pomáha funkcia Auto Lift Squeezing pri extrakcii šťavy, ktorá je bohatá na chuť a živiny, a zároveň minimalizuje zapracovanie horkých chutí z ovocnej šupky.

Rýchlosť: Zvyšuje rýchlosť procesu odšťavovania.

Celkovo je funkcia automatického zdvíhania stláčania v odšťavovači funkcia, ktorá zdôrazňuje pohodlie, účinnosť a kvalita šťavy, čo z nej robí žiaducu voľbu pre každého.

Návod na použitie:

1. Pred zapojením napájací kábel úplne rozviňte.
2. Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
3. Umiestnite pohár pod výtok, aby ste zachytili šťavu
4. Umiestnite oranžovú polovicu do polohy odšťavovania a zapnite tlačidlo napájania.
5. Proces odšťavovania sa začína pomocou funkcie automatického zdvíhania.
6. Zbierajte šťavu do pohára a vychutnajte si ju.
6. Ak chcete spotrebič zastaviť, jednoducho stlačte rovnaké tlačidlo napájania, odšťavovač prestane odsávať šťavu.
7. Vyberte kužeľ a filter na proces čistenia.
8. Pred čistením sa uistite, že bola jednotka zastavená.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred začatím akéhokoľvek čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho úplne zastaviť.
- Okrem motorovej časti je možné všetky odnímateľné časti čistiť saponátom a vodou alebo prostriedkom na umývanie riadu. Dôkladne opláchnite, aby ste odstránili všetky stopy čistiacieho prostriedku.
- Vyčistite spotrebič reklamouamp handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na umývanie riadu a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú bieliadlá alebo abrazívne prostriedky.
- Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neumiestňujte pod tečúci kohútik.
- Odporúča sa spotrebič pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.
- V umývačke riadu je možné umývať tieto časti: kužeľ, sitko a nádoba na džús.

PORADENSTVO PRI ODŠŤAVOVANÍ

1. Šťavy z citrusových plodov by sa mali konzumovať okamžite a nikdy by sa nemali skladovať v kovovej nádobe.
2. Citrusové šťavy sú ideálne na miešanie. Môžete napríklad zmiešať pomarančový džús s citrónovou šťavou pre extra vitamín C.
3. Čerstvo vylisovaná šťava dodáva koktailom lepšiu chuť. Citrónová šťava je vynikajúca aj v horúcom čaji a Okrem toho vám pomôže vybudovať obranyschopnosť pri prechladnutí.