Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine Príručka používateľa

Bezpečnostné pokyny

Tento kávovar je určený výhradne na domáce použitie.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.
Pred použitím tohto kávovaru si prosím prečítajte všetky pokyny, ktoré sú súčasťou balenia.

• Kávovar nepoužívajte na iné účely.
• Tento kávovar je určený iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho pri extrémnych teplotách.
• Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, iba ak sú pod dohľadom a majú pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a pochopenia prípadných nebezpečenstiev. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, ak nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Zariadenie a jeho kábel musia byť mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. (EN60335)
• Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, iba ak je im poskytnutý dohľad a usmernenie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a pochopenia prípadných rizík.
(EN60335)
• Deti by sa nemali s prístrojom hrať.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z dôvodu zabránenia úrazu vymeniť výrobca, servisný technik alebo kvalifikovaný pracovník.
• Neumiestňujte kávovar na priame slnečné svetlo, do blízkosti striekajúcej vody ani do vlhkého prostredia.
• Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku za škodu vzniknutú v dôsledku komerčného používania kávovaru, nesprávneho používania, škôd spôsobených použitím na iné účely, nesprávnej obsluhy, opráv vykonaných neodborníkmi alebo nedodržania používateľskej príručky.
• V prípade núdze okamžite vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.
• Kávovar pripojte do správne uzemnenej zásuvky s jednoduchým pripojením. Prevádzkové napätie musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na typovom štítku. Škody spôsobené nesprávnym pripojením k napájaniu nie sú kryté zárukou. Nepripájajte zdroj napájania, kým nie je kávovar úplne zmontovaný.
• Udržujte napájací kábel mimo dosahu zdrojov tepla a vlhkého prostredia.
• Kávovar neumiestňujte na povrchy predmetov, ktoré generujú teplo, ani do ich blízkosti (napr. radiátory, sporáky, rúry, plynové sporáky a pece s otvoreným ohňom), aby ste predišli vážnym škodám.
• Kávovar vždy umiestňujte na vodorovný, stabilný a rovný povrch, ktorý je tepelne odolný, vodotesný a odolný voči káve, odvápeninovým prostriedkom alebo podobným látkam.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných prostrediach, ako sú:
• Kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
• poľnohospodárske usadlosti;
• Pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
• Ubytovanie typu nocľah s raňajkami.

Dôležité upozornenia

• Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho z elektrickej zásuvky. Pri odpojovaní napájacieho zdroja ťahajte priamo za zástrčku; neťahajte za napájací kábel, aby ste predišli poškodeniu a potenciálnym bezpečnostným rizikám.

• Pred čistením alebo údržbou odpojte kávovar zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

• Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.

• Neponárajte kávovar ani žiadnu jeho časť do vody alebo iných tekutín.

• Kávovar ani žiadnu jeho časť nevkladajte do umývačky riadu.

• **Kontakt medzi elektrinou a vodou je mimoriadne nebezpečný a môže spôsobiť smrteľné poranenie elektrickým prúdom.**

• **Kávovar nerozoberajte sami. Obsahuje elektrický prúd, ktorý je nebezpečný!**

• Nevkladajte žiadne predmety do otvorov kávovaru, mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Použitie neoriginálneho odporúčaného príslušenstva môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.

• Nevkladajte prsty pod výtok kávy, hrozí nebezpečenstvo popálenia.

beryko

Špecifikácie

Názov	Kávovar na kapsule
Model	CMC001-EU
Menovité napätie	220–240 V~
Menovitá frekvencia	50–60 Hz
Menovitý výkon	1400 W
Objem nádržky na vodu	650 ml
Vhodný zdroj vody	Filtrovaná voda
Štandardný objem jednej šálky	40 ml
Počiatočný objem dvojitého šálku	110 ml
Rozmery výrobku	332 × 90 × 212 mm
Spotreba energie	Režim vypnutia: ≤ 0,3 W
Čas do prechodu do režimu	Režim vypnutia: ≤ 20 min.
Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C

Poznámka: Vzhľadom na rozdiely v skutočnom prostredí použitia sa môže počiatočný objem šálky mierne líšiť.

Informácie o zhode s predpismi

Európa — EÚ – Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými európskymi smernicami a normami a ich zmenami a doplneniami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Európa — EÚ – Vyhlásenie o zhode

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali zmiešavať s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia do zberného miesta určeného na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré je stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od montážneho technika alebo miestnych úradov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
okres Haidian, Peking, 100085, Čína
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.mi.com
Verzia používateľskej príručky: V1.0

beryko

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Zástupca v EÚ
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Haag, Holandsko
contact@support.mi.com