

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January 2023

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Obsah

Prehľad	1
1. Obsah balenia	1
2. Základy	2
Získanie aplikácie EZVIZ	3
Základný schéma pripojenia	3
Pridať zariadenie	4
1. Pridať Wi-Fi relé	4
2. Nastavenie vecí	4
Inštalácia zariadenia	5
1. Odpojte napájanie	5
2. Pripojte káble	6
3. Inštalujte zariadenie	7
Operácie v aplikácii EZVIZ	8
1. Wi-Fi stránka relé	8
2. Stránka spínača	10
EZVIZ Connect	12
1. Používanie služby Amazon Alexa	12
2. Používanie služby Asistent Google	13
ŠPECIFIKÁCIA	14


Prehľad

T35 Wi-Fi relé je malý inteligentný spínač, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie elektrických spotrebičov prostredníctvom mobilného telefónu, tabletu, PC alebo domáceho automatizačného systému. Môže fungovať samostatne v miestnej Wi-Fi sieti alebo aj cez cloudové služby automatizácie domácnosti.

Môžete sa naň pripojiť, riadiť ho a sledovať ho z akéhokoľvek miesta, kde má používateľ internetové pripojenie, pokiaľ je zariadenie pripojené k Wi-Fi smerovaču a internetu.

Môže byť doplnené do štandardných elektrických stienok, za vypínače a svetlá alebo na iné miesta s obmedzeným priestorom.

1. Obsah balenia



Wi-Fi relé (x1)



Pin (x1)



Príručka pre nastavenie Matter (x1)




Regulačné informácie (x1)




Rýchly sprievodca používateľa (x1)

i Vzhľad zariadenia závisí od toho, ktorý model ste si kúpili.

2. Základy



Predný pohľad



Zadný pohľad

*Tlačidlo RESET

Použite pin na stlačenie tlačidla RESET viac ako 4 sekundy, zariadenie sa obnoví do továrenských nastavení.


Získanie aplikácie EZVIZ

- 1. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi pomocou 2,4 GHz siete (navrhované).
- 2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google PlayTM..
- 3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujte používateľský účet EZVIZ.



i Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

Základný schéma pripojenia



Terminály		Káble	
N	Neutrálny terminál	N	Neutrálny kábel
L	Živé (100-240VAC) terminály	L	Káble pod napätím (100 - 240 VAC)
+12V	Kladný terminál 12 V DC	+ 12V	12 V DC pozitívne káble
⊥	Zemný (12V DC) terminál	GND	12 V DC zemné káble
SW	Prepínač vstupného terminálu		
O	Výstupný terminál obvodu záťaže		
I	Vstupný terminál obvodu záťaže		

Pridať zariadenie

1. Pridať Wi-Fi relé

1. Prihláste sa do svojho účtu cez aplikáciu EZVIZ, klepnite na ikonu pridania zariadenia a potom sa zobrazí rozhranie na skenovanie QR kódu.
2. Skenovať QR kód na zadnej strane zariadenia alebo na obale používateľskej príručky.




3. Pridajte zariadenie nasledovaním sprievodcu na aplikácii.

i Po úspešnom pridaní bude LED indikátor zariadenia svietiť pevne modrou farbou.

2. Nastavenie veci

1. Po pridaní Wi-Fi relé do aplikácie EZVIZ, otvorte aplikáciu, ktorá podporuje Matter.
2. Podľa pokynov v aplikácii naskenujte kód nastavenia Matter Setup alebo zadajte číselný kód nastavenia na obale používateľskej príručky alebo na zadnej strane Wi-Fi relé



3. Nasledujte sprievodcu a pridajte svoju bránu do aplikácie.
4. Po dokončení nastavenia bude brána uvedená v aplikácii.

i Prosím, ponechajte kód pre ďalšie použitie..


Inštalácia zariadenia

-  Pred inštaláciou skontrolujte, či je izolácia kábla v poriadku.
- Uistite sa, že inštalácia bude vykonaná kvalifikovaným elektrikárom.
- Každú zmenu v zapojení treba urobiť po tom, ako sa uistíte, že na termináloch zariadenia nie je prítomné napätie!
- Zariadenie môže byť pripojené a môže riadiť elektrické obvody a zariadenia len v prípade, že spĺňajú príslušné normy a bezpečnostné predpisy!
- Nepripájajte zariadenie k spotrebičom, ktoré prekračujú maximálne záťažové limity!
- Pripojte zariadenie iba tak, ako je to uvedené v týchto pokynoch. Akékoľvek iné metódy by mohli zapríčiniť poškodenie a / alebo zranenie zariadenia!
- Nepokúšajte sa opravovať zariadenie sami!

1.Odpojte napájanie


Pred montážou zariadenia vypnite obvodové ochrany a použite fázový tester alebo multimetrom na kontrolu, či nie je na termináloch prítomné napätie.

-  Montáž a pripojenie káblom je možné vykonať iba v prípade, že sú na zariadení nulové hodnoty
!




2. Pripojte káble

Prosím, pripojte káble k zariadeniu na základe napájania, ktoré používate.



1. Ak používate AC napájanie pre zariadenie, pripojte kábel Live na terminál L a kábel Neutral na terminál N.
2. Pripojte prepínač/tlačidlo na terminál SW a na živý kábel.
3. Pripojte záťažový obvod ku svorkám 1 a 0.



1. Ak používate stabilizovaný zdroj napájania 12 V DC, pripojte kábel + na terminál +12V a kábel GND na terminál ⊥.
2. Pripojte prepínač/tlačidlo na terminál SW a kábel GND.
3. Pripojte záťažový obvod ku svorkám 1 a 0.

3. Inštalujte zariadenie

Po dokončení pripojenia káblov inštalujte zariadenie za spínač alebo tlačidlo a na priloženej schéme poukazujte, potom pomocou skrutkovača utiahnite spínač alebo tlačidlo a inštalácia bude dokončená.




Operácie v aplikácii EZVIZ

-  Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v závislosti na aktualizácii verzie a rozhranie aplikácie, ktorú ste si nainštalovali na telefón, bude rozhodujúce.

1. Wi-Fi stránka relé

Po spustení aplikácie EZVIZ si môžete spravovať zariadenie podľa potreby.




Ikona Popis



Nastavenia. Zobrazíť alebo zmeniť nastavenia zariadenia.



Stránka spínača. Kliknite na vstup do podrobností o zariadení.



Parameter	Popis
Názov	Prispôbiť názov zariadenia.
Informácie o zariadení	Tu môžete vidieť informácie o zariadení.
Nastavenie siete	Zobraziť Wi-Fi, ktorému je vaše zariadenie pripojené.
Odstrániť	Klepnutím odstrániť bránu z aplikácie EZVIZ.

2. Stránka spínača



Ikona Popis




Nastavenia. Zobrazit' alebo zmenit' nastavenia zariadenia.



Spínač. Kliknutím otvorte / zatvorte svetlo.



Časovač. Kliknutím nastavte naplánovaný plán.



Parameter	Popis
Názov zariadenia	Prispôbiť názov zariadenia.
Spínač s oneskorením odzadu	Zariadenie sa bude automaticky prevrátiť s malým časovým oneskorením.
Nastavenia typu zariadenia	Nastavte typ vstupu zariadenia a súvisiace parametre.
Intelligentné pripojenie	Vytvoriť intelligentné prepojenie vašich zariadení.
Informácie o zariadení	Tu môžete vidieť informácie o zariadení.

1. Používanie služby Amazon Alexa

Pomocou týchto pokynov budete môcť ovládať zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak sa počas tohto procesu vyskytnú nejaké problémy, informácie nájdete v časti **Riešenie problémov**.

Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť „Šifrovanie obrazu“ na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Máte zariadenie so službou Alexa (napr. Echo Spot, Echo-Show, všetky nové produkty Echo-Show, Fire TV (všetky generácie), kľúč Fire TV (len druhá generácia) alebo inteligentné televízory s edíciou Fire TV).
4. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Otvorte aplikáciu Alexa a vyberte z ponuky položku „Zručnosti a hry“.
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text „EZVIZ“ a zobrazia sa zručnosti „EZVIZ“.
3. Vyberte si zručnosť svojho zariadenia EZVIZ a ťuknite na položku **POVOLÍŤ POUŽÍVANIE**.
4. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Príhláse-nie**.
5. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa správa „Konto EZVIZ bolo úspešne prepojené“. Potom ťuknite na položku **VYHĽADAŤ ZARIADENIA** a umožníte službe Alexa vyhľadať všetky zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku „Zariadenia“ a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

Hlasové ovládanie

Vyhľadajte nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky „Inteligentná domácnosť“ v aplikácii Alexa alebo pomocou funkcie hlasového ovládania Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Dávajte službe Alexa jednoduché pokyny.

- ❗ Názov vášho zariadenia, napríklad: „ukáž kameru xxxx“ môžete zmeniť v aplikácii EZVIZ. Vždy, keď zmeníte názov zariadenia, budete musieť zariadenie znova nájsť a aktualizovať názov.

Riešenie problémov

o mám robiť, ak sa aplikácii Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.

Skúste reštartovať inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa.

Prečo sa v aplikácii Alexa zobrazuje stav zariadenia „offline“?

Je možné, že zariadenie bolo odpojené od siete. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa.

Prístup k internetu na vašom routri môže byť nedostupný. Skontrolujte, či je váš router pripojený k internetu a skúste to znova.

- 1. Podrobnosti o krajinách, kde je k dispozícii služba Amazon Alexa, nájdete na oficiálnej webovej stránke Amazon Alexa..

2. Používanie služby Asistent Google

Vďaka službe Asistent Google môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobrazíť živý náhľad pomocou vyslovenia hlasových príkazov Asistenta Google.

Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť „Šifrovanie obrazu“ a na stránke Nastavenia zariadenia zapnite možnosť „Zvuk“.
3. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.
4. Aplikácia Asistent Google v telefóne.

Začnite podľa nasledujúcich krokov:

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a uistite sa, že v aplikácii funguje správne.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z obchodu App Store alebo Google Play Store™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu „+“ v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Nastaviť zariadenie“ zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku **Pracuje so službou Google**, vyhľadajte text „EZVIZ“, aby ste našli možnosti „EZVIZ“.
5. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
6. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ, aby služba Google mohla ovládať vaše zariadenia EZVIZ.
7. Ťuknite na položku **Návrat do aplikácie**.
8. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na dokončenie autorizácie. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname služieb. Ak chcete zobrazíť zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.
9. Vyskúšajte niektoré príkazy. Použite názov kamery, ktorý ste vytvorili pri nastavovaní systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu. Pridanie zariadení do miestnosti umožňuje používateľom ovládať skupinu zariadení súčasne jedným príkazom.

alšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Parametre	Popis
Rozmery produktu (V * Š * H)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Napájanie	100-240 V AC, 50/60 Hz alebo 12 V DC
Elektrická spotreba	<1.5W
Pracovná teplota	-10°C-45°C
Ovládacie prvky	16A relé
Maximálne prepínacie napätie	250 V AC alebo 30 V DC
Rádiový protokol	IEEE 802.11b / g / n / ax