

Univerzálny manuál pre gamepady Razer

Str. 1 – Používanie

Str. 2 – Typy prepojenia

Str. 3 – Bezpečnosť a údržba

Používanie

1. Gamepad používajte iba na účel, na ktorý je určený, a nepoužívajte hrubú silu. V opačnom prípade a pri mechanickom poškodení strácate záruku aj možnosť reklamácie produktu.
 - Ak ide o bezdrôtový gamepad, pred použitím ho nechajte najskôr plne nabiť.
2. V prípade potreby výmeny prvkov, nastavení alebo informácií o tom, ako gamepad spárovať so zariadením, nahliadnite do originálnej anglickej príručky (ak je k dispozícii). Prezrite si obrázky v originálnej príručke a postupujte podľa vyobrazenia. Originálnu príručku nájdete na stránkach podpory Razer tu:
<https://support.razer.com/>
Ak ste tu nenašli žiadnu príručku pre vaše zariadenie, ide o štandardné zariadenie s bežným použitím.
3. Pri niektorých zariadeniach bude potrebné nainštalovať ovládače a príslušný ovládací softvér na kalibráciu fungovania jednotlivých prvkov. V originálnej anglickej príručke sú uvedené požiadavky na prevádzku a podporované operačné systémy. Staršiu verziu ovládacieho programu Razer Synapse 3 nájdete tu:
<https://www.razer.com/eu-en/synapse-3-legacy>

Aktuálnu novú verziu ovládacieho programu Razer Synapse 4 nájdete tu:

<https://www.razer.com/eu-en/synapse-4>

*Pri prípadnej inštalácii ovládacieho softvéru postupujte podľa pokynov na obrazovke. Možnosti a voľby sa môžu líšiť v závislosti od verzie vášho zariadenia a verzie nainštalovaného ovládacieho programu.

Prepojenie zariadenia pomocou kábla

Zapojte príslušné konektory do príslušných konektorových zásuviek. Všetko potrebné na základné prepojenie zariadenia je súčasťou balenia. Ak je potrebné použiť redukciu alebo predĺžiť dosah, použite buď redukciu alebo predĺžovací kábel, ak je súčasťou balenia, alebo si v prípade potreby dokúpte vhodný kábel či redukciu, ak je dostupná v ponuke obchodu, prípadne od iného výrobcu.

Prepojenie zariadenia pomocou bezdrôtových technológií

Niektoré zariadenia umožňujú viacero možností pripojenia a sú vybavené prepínačom. Podrobné informácie nájdete v originálnej príručke.

Viazané bezdrôtové pripojenie

Ide o bezdrôtové prepojenie, pri ktorom je zariadenie dodávané s prijímačom (receiverom), ktorý je súčasťou balenia. Stačí postupovať podľa vyobrazenia v originálnom manuáli.

Pri prvom použití je potrebné najskôr plne nabiť akumulátor v zariadení. Pozrite si originálny manuál dodávaný so zariadením alebo dostupný na stiahnutie na stránkach:

<https://support.razer.com/>

- V prípade poškodenia alebo straty prijímača je pravdepodobné, že ani po zakúpení rovnakého zariadenia a použití prijímača z tohto produktu nemusí pôvodné zariadenie fungovať.

Bluetooth bezdrôtové pripojenie

Je potrebné mať zariadenie, ktoré podporuje príslušnú verziu Bluetooth.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné stiahnuť Razer Synapse 3 alebo 4, prípadne príslušnú aplikáciu pre vaše herné alebo mobilné zariadenie.

Pri prvom použití je potrebné najskôr plne nabiť akumulátor v zariadení. Pozrite si originálny manuál dodávaný so zariadením alebo dostupný na stiahnutie na stránkach:

<https://support.razer.com/>

Pri párovaní zariadenia postupujte podľa vyobrazenia v manuáli alebo podľa pokynov zobrazených na obrazovke či displeji.

Wi-Fi bezdrôtové pripojenie

Bezpečnosť a údržba

1. Nikdy sa nepokúšajte gamepad opravovať alebo upravovať vlastnými silami; v opačnom prípade strácate záruku.
2. Gamepad uchovávajte na bezpečnom mieste, v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k prehrievaniu zariadenia, okamžite ho odpojte a vypnite. Prevádzková teplota, pri ktorej je možné zariadenia Razer používať, je 0 – 40 °C.
3. Ak je zariadenie napájané vyberateľnou batériou, pri dlhodobom nepoužívaní batériu zo zariadenia vyberte.

Gamepad vyžaduje minimálnu údržbu. Postačí, ak zariadenie z času na čas vyčistíte suchou alebo mierne navlhčenou handričkou v teplej vode, najmä na znečistených miestach.

Ak sa zariadenie pokazí počas záručnej doby, pred jeho reklamáciou ho z hygienických dôvodov vyčistite.

Pri nadmerne znečistených produktoch môže dôjsť k zamietnutiu reklamácie z dôvodu nesprávnej údržby zariadenia.