

Shark
SilkiPro Straight



Spoznaťte svoju SilkiPro Straight

Miesto
chladné
na dotyk

Silikónový pásik
Jemné napnutie pre
ľahký styling

Ovládanie prúdenia
vzduchu


Jednoducho pozastavte alebo
upravte prúdenie vzduchu

Ovládanie
teploty

Nastavte a upravte teplotu

Otočný kábel

Pohodlný styling v každom
uhle



Vzduchové otvory

Cielený vysokorychlostný
vzduch na rýchle sušenie

Lišta na hrebeň

Nasadte a vymieňajte
hrebene

Keramické
doštičky
HeatSense

Merajú teplotu 1000x za
sekundu a automaticky ju
upravujú, aby teplo
nepoškodilo vlasy.*



Vstavaný tepelný senzor
meria a upravuje teplotu,
aby styling nepoškodil
vlasy teplom*

*v režime z mokrých na suché | farby sa
môžu líšiť

Shark SilkiPro Straight

3- v 1 keramická vzduchová žehlička na vlasy

Vytvorili sme ju, aby ste sa cítili **sebavedomo, krásne,
a úplne SAMY SEBOU.**

Od prvého dňa sme mali jednoduchý cieľ: vytvoriť pomôcku,
ktorá funguje na každý typ vlasov. Nespočetné hodiny sme
testovali, učili sa a doladzovali každý detail – nielen aby sme
splnili naše štandardy, ale aby sme prekonalí tie vaše.

To, čo ste práve rozbalili, je výsledkom vášne a precíznosti tímu,
ktorý žije vlasmi. Od vývojárov produktov a inžinierov cez dizajnérov
až po stylistov, každé rozhodnutie začínalo jednou otázkou:
Ako sa vďaka tomu budete cítiť najlepšie?

Veríme, že pri každom stylingu so žehličkou
Shark SilkiPro Straight pocítite nasadenie a
starostlivosť, ktoré sme do nej vložili.

Na krásne vlasy každý deň,
tím Shark Beauty



Začíname so SilkiPro Straight

Krok 1: Príprava + Napnutie + Rozdelenie

Ideálne pre 100 % mokré vlasy



Najprv mokré vlasy jemne rozčesáte a naneste tepelnú



Zovrite SilkiPro Straight a posunutím poistky nahor ju zaistíte.



Na hrubé vysušenie nastavte WET MODE a smerujte prúd vzduchu na korenky.



Nakoniec si vlasy rozdelíte na sekcie.

- ALEBO -

Na dodatočné napnutie a rozčesanie použite **Hrebeň so širokými zubmi** ako nástavec.



Ideálne na hrubé sušenie korenkov a napínanie hustých, kučeravých alebo



Po vložení hrebeňa so širokými zubmi zaistíte SilkiPro Straight pre pevné uchytienie.



Na napnutie a vysušenie nastavte WET MODE a pomaly vedte hrebeň so širokými zubmi



Krok 2: Sušenie + Uhladenie

Ideálne pre 70 % suché vlasy



Pred vyrovňaním sa uistite, že vlasy sú aspoň na 70 % suché. Potom prepnete prepínač do polohy WET



Zovrite prameň a pomaly vedte SilkiPro Straight nadol po každej sekcii a pritom smerujte prúd



Z mokrých na vyrovnané už na jeden prechod.



Ľemný hrebeň




Precízny hrebeň

Pre kontrolu a hodvábnu hladkosť v režime WET MODE alebo DRY MODE použite vyhladzovacie hrebeňové nástavce.

Viac informácií nájdete na strane 6.

Krok 3: Uzamknutie lesku + Styling

Ideálne pre 100 % suché vlasy



LED kontrolka bliká načerveno počas nahrievania a po zohriatí svieti nepretržite



DRY MODE môžete použiť aj medzi umývaniami na osvieženie účesu.



Lesklý, hodvábnne hladký výsledok.



1. Zarovnajte a zasunite hrebeň pomocou lišty
2. Hrebeň je zaistený, keď počujete cvaknutie
3. Hrebene vyberiete alebo vymeníte potiahnutím jazýčkov (v krúžku)

POZNÁMKA: Nevkladajte ani nevymieňajte hrebene PO použití režimu dry mode, aby ste nepoškodili spotrebič a predišli popáleninám.

Predsusušenie



Hrebeň so širokými zubmi Pomáha hrubo vysušiť koreňky a rozčesať vlasy, preto je ideálny na prípravu hustých, kučeravých alebo silno kučeravých vlasov

Wet mode + Dry mode



Jemný hrebeň Pôsobí jemnejšie a s menším napnutím – ideálny na prirodzene rovný účes plný objemu a pohybu



Precízny hrebeň Vytvorený pre väčšie napnutie a kontrolu, vedie každý prameň hladko medzi doštičkami a dodá vlasom uhladený rovný vzhľad

Nájdite si ideálne SilkiPro Straight nastavenia

Odporúčania na mieru pre váš typ vlasov

Typ	Sekcia vlasov	Nastavenie Wet	Nastavenie Dry
/ ROVNÉ	3,8 cm	Stredná teplota, silný prúd	Stredná teplota, slabý prúd
~ VLNITÉ	3,8 cm	Stredná teplota, silný prúd	Stredná teplota, slabý prúd
loopy KUČERAVÉ	2,5 cm	Vysoká teplota, silný prúd	Vysoká teplota, slabý prúd
loopy SILNO KUČERAVÉ	2,5 cm	Vysoká teplota, silný prúd	Vysoká teplota, slabý prúd

Teploty doštičiek

Teplota	Wet mode	Dry mode
VYSOKÁ	120 °C / 248°F	220 °C / 428°F
STREDNÁ	110 °C / 230°F	190 °C / 374°F
NÍZKA	100 °C / 212°F	160 °C / 320°F

Intuitívne senzory

Intuitívny senzor automaticky zníži prúdenie vzduchu, keď práve neupravujete vlasy, pre tichšiu prevádzku.

Automatické vypnutie

Po 3 minútach nečinnosti sa spotrebič vypne, aby šetril energiu a chránil odkladaciu plochu.



Nízkoteplotné doštičky SilkiPro Straight (120 °C v režime WET MODE) a presné prúdenie vzduchu vysušia a upravia vlasy z mokrých na suché v jednom kroku **bez tepelného poškodenia vlasov**.

