

BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine

AS95E - B82a



AS95E SLOVENSKY

Pred použitím produktu si starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny.

POKYNY NA POUŽITIE

Všeobecné

- Dbajte na to, aby boli vlasy vysušené uterákom a prečešte ich, aby ste sa zbavili prebytočnej vody a vlasy neboli strapaté. Vlasy rozdeľte do prameňov, aby boli pripravené na úpravu.
- Zapnite spotrebič posunutím prepínača na stupeň teploty/prúdenia vzduchu vhodný pre váš typ vlasov.
- Po použití vypnite spotrebič posunutím vypínača do polohy „0“ a vypojte ho zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

POUŽÍVANIE MOKRÉHO A SUCHÉHO REŽIMU

Mokrý režim – na použitie na mokré vlasy

- Pri prvom použití bude spotrebič nastavený na mokrý režim ‘’. Otvoria sa otvory na teplý vzduch, na vysušenie a úpravu vlasov. Návod na zmenu režimu spotrebiča, nájdete nižšie v časti „Suchý režim – na použitie na suché vlasy“.
- V režime mokrého vysušenia bude vzduch uvoľňovaný z celého povrchu kefy na rýchle vysušenie vlasov.
- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky pre zväčšenie objemu, umiestnite hlavu kefy pod vybraný prameň vlasov k pokožke hlavy a podržte po niekoľko sekúnd, aby veľký valec mohol zväčšiť objem pri koreňoch.



Points de collecte sur www.quelainedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BABYLISS SARL
Zl du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2024/07

- Pružné vyhladzujúce štetiny po stranách hlavice kefy pomôžu vytvoriť dokonalé napätie a kontrolu úchopu pre rýchle a jednoduché vysušanie a styling.

- Pomaly pohybujte kefu po vlasoch dole, a akonáhle sa dostanete na koniec prameňa vlasov, otočte kefu mierne smerom k tvári, aby ste konce vlasov stočili dole.

- Postup opakujte pre každý prameň vlasov.

Suchý režim – na použitie na suché vlasy

- Ak chcete zvoliť suchý režim, otočte kolieskom na hornej strane spotrebiča o štvrt' otáčky v smere hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí symbol suchého režimu '☼'. Tým sa zatvoria otvory na fúkanie vzduchu, čo zaisťuje menej priameho tepla na suché vlasy, keď je potrebné zafixovať účes.

- V suchom režime bude vzduch fúkať iba z plochejších vyhladzujúcich doštičiek pre jemné vylepšenie účesu zo suchých vlasov.

- Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri vyhladzovaní umiestnite hlavu kefy pod vybraný prameň vlasov k pokožke hlavy tak, aby lamely na plochejšej strane kefy smerovali nahor.

- Keramické vyhladzovacie lamely na plochejších častiach kefy sú od seba perfektne vzdialené tak, aby zaisťovali vyhladenie všetkých typov vlasov a dokonalé osvieženie vlasov na druhý deň.

- Voľnou rukou napnite prameň vlasov a pritiahnite k hlave kefy tak, aby lamely prenikli do vlasov.

- Jemne prechádzajte kefou po pramene vlasov, aby ste vlasy napli a narovnávali.

- Keď kefou dosiahnete koniec prameňa vlasov, otočte kefu smerom dole, aby ste vytvarovali končeky vlasov.

- Postup opakujte pre každý prameň vlasov.

Technológia proti krepovateniu

Zdokonalený iónový systém s negatívnymi iónmi zabraňuje krepovateniu a poletovaniu vlasov a zvyšuje hebkosť a lesk.

- Ak chcete aktivovať technológiu proti krepovateniu, jednoducho stlačte tlačidlo '☼', keď je spotrebič zapnutý. Tým sa rozsvieti iónové modré svetlo na základni hlavy kefy a aktivuje sa iónová technológia.

- Ak chcete dosiahnuť matnejší výsledok s textúrou, stlačte tlačidlo '☼', čím technológiu proti krepovateniu vypnete. V dôsledku toho sa vypne modré svetlo.

- Ak chcete zmierniť krepovatenie, pre záverečnú úpravu suchých vlasov zvolte prvé nastavenie s aktivovanou technológiou proti krepovateniu a jemne prechádzajte kefou po vlasoch od korenkov ku končekom.

Teplu odolná rukavica

DÔLEŽITÉ! Balenie obsahuje univerzálnu teplu odolnú rukavicu, ktorá chráni ruku pri krátkodobom kontakte s valcom pri navíjaní vlasov okolo spotrebiča. Upozorňujeme, že teplu odolné rukavice sú navrhnuté

iba tak, aby poskytovali ochranu pri prvom krátkom kontakte s horúcim povrchom. Pri dlhšom kontakte s horúcim povrchom sa dostavia problémy.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Ak chcete, aby spotrebič zostal v čo najlepšom stave, dodržujte nasledujúce:

- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, vypojený zo siete a vychladnutý. Ak chcete vyčistiť vonkajšiu časť spotrebiča, utrite ho vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do

spotřebiča neprenikla voda, a aby bol pred použitím úplne suchý.

- Prívodný kábel nenamotávajúť okolo spotřebiča; zviňte ho voľne po boku spotřebiča.
- Nepoužívajte spotřebič s napnutým prívodným káblom.
- Po použití vždy vypojte zo zásuvky.

Čistenie odnímateľného magnetického vstupného filtra

- Na predĺženie životnosti spotřebiča je dôležité udržiavať vstupný filter čistý.
- Uistite sa, že je spotřebič vypnutý, vypojený zo siete a vychladnutý.
- Magnetický filter jemne odsuňte od spotřebiča. Potom pomocou mäkkej kefy filter očistite od vlasov a iných nečistôt. Po dokončení čistenia nezabudnite filter znova nasadiť