


# EDIFIER®

## Subwoofer Edifier T5s





— Stručný sprievodca —

Model: EDF100100




Čo je v krabičke?




Pripojenie kábľa



①



②




Nastavenie





## Režim pohotovosti a aktivácia



|           | Aktivácia | Režim pohotovosti |
|-----------|-----------|-------------------|
| Kontrolka | Zelená    | Červená           |

Celkový výstupný výkon (RMS): 70 W

Frekvenčná odozva: 35 Hz~115 Hz



Poznámka:

- Obrázky slúžia iba na ilustráciu a môžu sa líšiť od skutočného produktu.
- Z dôvodu technických vylepšení a aktualizácie systému sa informácie a špecifikácie uvedené v tomto dokumente môžu mierne líšiť od skutočného produktu. V prípade akýchkoľvek rozdielov má prednosť skutočný produkt.



- Neprepájajte subwoofer do výstupného terminálu napájaného zosilňovača.
- Pred pripojením odpojte napájacie káble subwoofera a zariadenia zdroja zvuku zo zásuvky.

Metóda 1:

Ak má hlavný reproduktorový systém port na pripojenie externého subwoofera, pripojte port na hlavnom reproduktorovom systéme a port Signal In na tomto subwoofere, a následne pripojte hlavný reproduktorový systém k zdroju zvuku.

Metóda 2:

Ak hlavný reproduktorový systém nemá port na pripojenie externého subwoofera, pripojte audio vstupný port na hlavnom reproduktorovom systéme k portu Signal Out na tomto subwoofere, a následne pripojte port Signal In na tomto subwoofere k audio výstupnému portu zariadenia zdroja zvuku.



## Nastavenie hlasitosti

Poznámka: Ak má zariadenie zdroja zvuku ovládanie basov, nastavte ho pred nastavením na 0 dB.

1. Nastavte hlasitosť tohto subwoofera na minimum.
2. Nastavte hlasitosť zariadenia zdroja zvuku na požadovanú úroveň.
3. Nastavte hlasitosť hlavného reproduktorového systému na požadovanú úroveň.
4. Upravte hlasitosť tohto subwoofera tak, aby zodpovedala hlasitosti hlavného reproduktorového systému.
5. Po dokončení nastavenia upravte hlavný ovládač hlasitosti zariadenia zdroja zvuku tak, aby súčasne riadil hlasitosť subwoofera a hlavného reproduktorového systému.

## Nastavenie dolnej priepusti

- Ak je zariadenie zdroja zvuku vybavené dolnou priepustou, otočte gombík LPF na subwoofri úplne doprava. Prechodový bod určuje zariadenie zdroja zvuku.
- Ak nie je, otočte gombík LPF a nastavte prechodový bod. Do meniča subwoofera sú prenášané iba frekvencie pod nastavenou hodnotou.

Tip: Ak má hlavný reproduktorový systém reproduktor väčší ako 4 palce, nastavte prechodový bod subwoofera na 50–90 Hz.

V opačnom prípade nastavte prechodový bod na 90–150 Hz.

Čím menší je reproduktor hlavného reproduktorového systému, tým vyššia by mala byť prechodová frekvencia subwoofera.

## Výber fázy

Prepnite volič fázy na 0° alebo 180°, aby ste dosiahli optimálny basový výkon v posluchovej pozícii.

Viac informácií o spoločnosti EDIFIER nájdete na stránke [www.edifier.com](http://www.edifier.com)

Informácie o záruke na produkty EDIFIER nájdete na príslušných stránkach na [www.edifier.com](http://www.edifier.com) a v kapitole Podmienky záruky.



Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.edifier.com/global/eu-doc>

Manuál verzia 1.0, máj 2025

IB-200-T0005S-00

Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Edifier International Limited  
P.O. Box 6264 General  
Post Office Hong Kong

Tel: +852 2522 6989 Fax:  
+852 2522 1989 [www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2025 Edifier International Limited. Všetky práva vyhradené.

#### UPOZORNENIE:

Z dôvodu technického zdokonaľovania a aktualizácie systému môžu byť informácie obsiahnuté v tomto dokumente z času na čas zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Produkty spoločnosti EDIFIER budú prispôbované rôznym aplikáciám. Obrázky a ilustrácie uvedené v tomto návode sa môžu mierne líšiť od skutočného produktu. V prípade akýchkoľvek rozdielov má prednosť skutočný produkt.

#### Výrobca

Edifier International Limited  
Box General Post Office / P.O  
6264 Hongkong  
Čína  
[support@edifier.com](mailto:support@edifier.com)  
Zodpovedná osoba  
THEMIS AR Unterstützung  
UG, Beedstrasse 54, 404  
68 Düsseldorf, Nemecko  
[legal@themisar.com](mailto:legal@themisar.com)

## Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky zariadenia nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a dodržiavajte pokyny v ňom obsiahnuté.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

### Upozornenie na použitie

#### 1. Bezpečnosť pri používaní reproduktora:

☐ Nevystavujte reproduktor vlhkosti, dažďu ani tekutinám – pokiaľ výrobok nemá deklarovanú vodotesnosť (napr. IPX).

☐ Nepoužívajte reproduktor v blízkosti otvoreného ohňa alebo zdrojov vysokej teploty, ako sú napríklad ohrievače.

#### 2. Riziko elektromagnetického rušenia (EMC):

☐ Funkcia Bluetooth môže spôsobovať rušenie lekárskeho prístrojov, napríklad kardiostimulátorov. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od takýchto zariadení.

☐ Nepoužívajte reproduktor v blízkosti iných elektronických zariadení, ktoré môžu byť citlivé na rušenie.

#### 3. Ochrana detí:

☐ Výrobok nie je hračka. Udržujte reproduktor a jeho príslušenstvo (napr. napájacie káble) mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

☐ Nedovoľte deťom nabíjať zariadenie samostatne.

#### 4. Bezpečnosť batérie a nabíjania:

☐ Používajte iba originálne nabíjačky alebo káble dodané výrobcom.

☐ Nenabíjajte reproduktor v blízkosti horľavých materiálov.

☐ Ak zistíte poškodenie batérií alebo nadmerné zahrievanie zariadenia, okamžite ho prestaňte používať a obráťte sa na servisné stredisko.

### Informácie o správnom používaní

#### 1. Konfigurácia Bluetooth: V prípade, že je reproduktor pripojený k sieti Bluetooth, je potrebné ho pripojiť k sieti:

☐ Pred prvým použitím sa uistite, že bol reproduktor spárovaný so zariadením podľa používateľskej príručky.

☐ Bluetooth funguje najlepšie na vzdialenosť do 10 metrov bez prekážok.

☐ Vyhnite sa párovaniu s nekompatibilnými alebo nezabezpečenými zariadeniami.

#### 2. Odporúčania pre audio:

☐ Pre ochranu sluchu sa vyhnite dlhodobému počúvaniu hudby pri maximálnej hlasitosti.

☐ Neumiestňujte reproduktor na miesta, kde by mohol vplyvom vibrácií spadnúť.

#### 3. Skladovanie a údržba:

☐ Skladujte reproduktor na suchom mieste pri teplote od 0 °C do 40 °C.

☐ Kryt pravidelne čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani mokré materiály, pokiaľ prístroj nie je vodotesný.

### Ďalšie bezpečnostné opatrenia

☐ Aktualizácia softvéru:

☐ Pravidelne kontrolujte dostupnosť aktualizácií softvéru pre svoje zariadenie, aby ste zlepšili výkon a bezpečnosť Bluetooth.

☐ Softvér sťahujte výhradne z oficiálnych webových stránok výrobcu.

☐ Ochrana osobných údajov:

☐ Pri používaní Bluetooth sa uistite, že zariadenie je viditeľné iba pre spárované zariadenia, aby ste predišli neo-  
právnenému prístupu.

## Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený podľa smernice Európskej únie nesmie byť ukladaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Podlieha samostatnému zberu a recyklácii na určených miestach. Správnou likvidáciou predchádzate možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tejto problematike získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú riziká, ktoré je potrebné identifikovať a odstrániť.



Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie vydaného výrobcom.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) používateľ alebo špecializované servisné stredisko na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o nutnej cyklickej údržbe alebo servisných výkonoch, je potrebné pravidelne, najmenej raz týždenne, vyhodnocovať odchýlku fyzického stavu výrobku od stavu nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musí byť bezodkladne vykonaná údržba (čistenie) alebo servisné opatrenie. Ak nebude vykonávaná riadna údržba (čistenie) a nebude reagované na zistený odlišný stav, môže dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené z nedbanlivosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Poľsko  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
www.innpro.pl