





1




2




3



4





Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Instalácia**
- Televízor by mal byť nainštalovaný v blízkosti elektrickej zásuvky AC, ktorá umožňuje jeho jednoduché pripojenie a odpojenie.
 - Ak chcete televízor pripojiť na stenu, odporúčame vám použiť schválenú konzolu na montáž televízora na stenu.
 - Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použitie nesprávnych skrutiek môže spôsobiť pád televízora alebo viesť k vnútornému poškodeniu.

- Prenášanie**
- Pred prenášaním televízora odpojte všetky káble.
 - Na bezpečné prenášanie veľkého televízora sú potrebné 2 alebo viaceré osoby. Počas prenášania televízora sa vyhnete vyvíjaním tlaku na panel LED. Televízorom netraťte ani ho nevystavujte nadmerným vibráciám.
 - Ak televízor prenášate na nové miesto alebo ho odnášate do otvory, zabráňte ho do pôvodnej krabice a baliacich materiálov.

- Vetranie**
- Nezakrývajte vetracie otvory ani do krytu nevkladajte žiadne predmety.
 - Okolo televízora ponechajte priestor na vetranie.

- Napájací kábel AC**
- Aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo osobnému poraneniu, používajte napájací kábel AC a zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov.
- Zastrčku úplne zasunúť do zásuvky AC.
 - Televízor používajte s napájaním s nasledovnými hodnotami: 200 – 240 V AC.
 - Z bezpečnostných dôvodov musí byť napájací kábel AC počas pripájania káblov odpojený. Vytváre sa pozor, aby ste o káble nezaskopli.
 - Pred vykonávaním prcu na televízore alebo jeho prenášaním odpojte napájací kábel AC z elektrickej zásuvky AC.
 - Udržiavajte napájací kábel AC mimo zdroja tepla.
 - Zastrčku AC odpojte a pravidelne čistite. Ak je zastrčka zaprášená a zarsená, jej izolačná schopnosť sa môže znížiť, čím sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
 - Napájací kábel AC priľní nestláčajte, neohýbajte, neupravujte ani nekrúťte, lebo jeho jednotlivé vodiče sa tým môžu obnažiť alebo pretrhnúť.
 - Na napájací kábel AC nekladte žiadne ťažké predmety.
 - Pri odpojení zo siete nefahajte za napájací kábel AC.
 - Do jednej elektrickej zásuvky AC nepripájajte príveľa zariadení.
 - Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky AC.

- Upozornenie v súvislosti s deťmi**
- Maľ predmetu uložte mimo dosahu detí, aby ste zabránili ich prehrnutiu.

- Voliteľné položky**
- Voliteľné príslušenstvo alebo akčiovéky zariadenia, ktoré vyžaruju elektromagnetické žiarenie, udržiavajte mimo televízora, aby nedochádzalo k deformácii obrazu alebo hluku.

- V prípade nasledujúcich problémov...**
- Napájací kábel AC je poškodený.
 - Elektrická zásuvka AC nie je vhodná.
 - Televízor sa poškodil v dôsledku pádu alebo nárazu.
 - Do krytu vnika čes otvor tekutina alebo pevný predmet
- Okamžite vypnite televízor, odpojte napájací kábel AC a obráťte sa na servisné stredisko Xiaomi, aby ho skontroloval kvalifikovaný servisný personál.

- Nebezpečenstvo pádu**
- Zostava televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto. Zostava televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohí výrobcovia majú u detí, sa dá predísť priamotých jednoduchých preventívnych opatrení, ako napríklad:
- VŽDY používajte skrinky alebo stojany, alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom zostavy televízora.

- VŽDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne podoprieť zostavu televízora.
 - VŽDY sa uistite, že zostava televízora nepresahuje cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnená.
 - VŽDY počuť deti o nebezpečnejšie lezenia na nábytok, aby sa dostali k zostave televízora alebo jej ovládacím prvkom.
 - VŽDY vetzte káble pripojené k televízoru tak, aby o ne alebo mosty nezapadli, vyťahnuť ich alebo chyť.
 - NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto.
 - NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na vysoký nábytok (napríklad na skriňu alebo knižnicu) bez toho, aby ste nábytok aj zostavu televízora primerane pripeli.
 - NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na tkaninu a podobné materiály, ktoré možno položiť medzi zostavu televízora a nábytok, na ktorom je umiestnená.
 - NIKDY neumiestňujte na televízor nábytok alebo nábytku, na ktorom je umiestnený, predmety, ako sú hracky a diaľkové ovládače, ktoré by mohli vzťahť deti na lavce.
- Rovnaké zásady dodržiavajte aj v prípade, že si chcete ponechať alebo presunúť zostavu televízora, ktorú ste používali doteraz.

- Obmedzenia pri používaní**
- Neinštalujte/nepoužívajte televízor na nasledujúcich miestach, v prostredíach alebo podmienkach. V opačnom prípade nemusí byť fungovať správne a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo osobné poranenie.
- **Miesta:**
Vonku (na priamom slnečnom svetle), pri mori, na lodi alebo inom plavide, v aute, v zdravotníckom zariadení, na nestabilnom mieste, pri vode alebo na mieste vystavenom dažďu, vlhkosti alebo plesni. Pri umiestnení televízora v šatni verejnej plavárne alebo kúpeľov môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom sulfidov vo vzduchu.
 - **Prostredie:**
Teplé, vlhké alebo práné miesta; miest, kde môže vzniknúť hmyz; miesta, ktoré môžu byť vystavené mechanickým nárazom; v blízkosti horľavých predmetov (napr. sviečky). Televízor nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na televízor nekladte žiadne predmety obsahujúce tekutinu, ako napríklad vázy s kvetmi. Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo deformácii, neumiestňujte televízor na vlhké alebo práné miesto ani do zaparenej a zadennej miestnosti (blízko sporáka alebo zvlhčovača). V blízkosti televízora nevarujte vodu, cestoviny, nekúrite ani nepoužívajte spirály proti komárom.
 - **Podmienky:**
Nepoužívajte televízor, keď máte mokré ruky, keď je otvorený jeho kryt alebo s príslušenstvom, ktoré nie je schválené výrobcom. V prípade búrky s výskytom bleskov odpojte televízor od napájacieho kábla AC a elektrickej zásuvky AC. Neinštalujte televízor vo vonkajšom prostredí. Nedodržanie týchto podmienok môže viesť k osobnému poraneniu, poškodeniu alebo zasiahnutiu televízora inými objektmi.
 - **Poškodenie obrazovky televízora**
Nehádzte žiadne predmety smerom k televízoru, pretože v dôsledku nárazu môže dôjsť k poškodeniu obrazovky a vážnemu zraneniu. V prípade poškodenia povrchu televízora sa zariadenie nedokáže rýchlo skó, ako odpojte napájací kábel AC. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - **Prevádzkové podmienky:**
Prevádzková teplota: 0 °C – 40 °C; Teplota skladovania: -15°C – 45°C; Relatívna vlhkosť: < 80 %.

- Bezpečnostné opatrenia**
- Televízor požarajte pri vhodnom osvetlení. Pozeranie televízora pri nedostatočnom osvetlení alebo po dlhú dobu môže poškodiť váš zrak.
 - Keď je televízor zapnutý, obrazovka a kryt sa zahrievajú. Je to normálne.
 - Nepodporuje dekodovanie bitového prúdu DTS-CD cez vstup HDMI IN.

- Používanie a čistenie obrazovky/krytu TV**
- Pri čistení LED televízora sa uistite, že napájací kábel AC je odpojený z elektrickej zásuvky AC. Aby ste zabránili poškodeniu materiálov krytu alebo koróziu povrchu operavy obrazovky, dodržiavajte nasledujúce opatrenia.

- Prach z povrchu obrazovky/krytu zotrite mäkkou tkaninou. Ak prach na povrchu zostane, použite mäkkú tkaninu navlhčenú jemným čistiacim prostriedkom.
- Vodu ani čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na televízor. Môžu sťeť do spodnej časti obrazovky alebo na vonkajšie časti a spôsobiť poruchu zariadenia.
- Nepoužívajte drsné tkaniny, alkalické/žiarivé čističe, práškové čističe alebo chrávke kvapaliny, ako je alkohol, chrávke oleje, riedidlá alebo insekticídy. Používanie uvedených materiálov alebo dlhší kontakt s gumenými alebo vlnitými produktmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálov krytu. Na zabezpečenie správneho vetrania odporúčame pravidelne čistiť vetracie otvory.
- Pri nainštalovaní ucha televízora pomaly pohybujte televízorom tak, aby sa nepohol alebo nezomkol z podstavca.

- Dodržiavanie smernice o obmedzení používania nebezpečných látok – Európska únia**
- Produkty spoločnosti Xiaomi, ktoré sa predávajú v Európskej únii, spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EÚ a následnej zmeny smernice EÚ 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

- Zjednotené vyhlásenie o zhode EÚ**
- Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie Xiaomi TV spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

- Rádiový frekvencia (RF) a výkon**
- Toto zariadenie ponúka len na území EÚ nasledujúce frekvenčné pásma a maximálny výkon rádiového prenosu
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi pásma 2,4 GHz: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: od 5 150 do 5 250 MHz: 23 dBm, 5 250 až 5 350 MHz: 20 dBm, 5 470 až 5 725 MHz: 20 dBm, 5 725 až 5 850 MHz: 14 dBm.
- Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých členských štátoch EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy platné na mieste používania zariadenia.
- Pri prevádzke zariadenia v rozsahu frekvencie od 5 250 do 5 350 MHz je používanie zariadenia obmedzené len na používanie v interiéri, a to v: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, TR.
- V súlade s článkom 10 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ (RED) sa toto zariadenie môže prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvenčného spektra.
- Vyučte recyklácie s cieľom umožniť efektívne využívajúce zdrojov pri likvidácii vráťte tento produkt na najbližšie zberné miesto, prípadne do registrovaného demontažného alebo recyklačného zariadenia.



Čo znamená symbol koša na kolieskach: Tento symbol zakazuje vyhazovať elektroodpad do kontajnerov s komunálnym odpadom. Dôvodom je nebezpečný charakter tohto typu odpadu, a preto sa musí recyklovať osobitným spôsobom.

Likvidácia tohto produktu

Produkt odnesť do najbližšieho servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Xiaomi. Pokyny k manipulácii s produktom počas a po skončení jeho používania, ako aj čo je potrebné robiť a čomu sa vyhnúť v súvislosti s manipuláciou s produktom;

- Čo informá:**
- a. Robiť o manipulácii s produktom po skončení jeho životnosti si vždy vyhládajte v katalogu.
 - b. Uistite sa, že vaše elektronické produkty opravujú a manipulujú s nimi len autorizované recyklačné zariadenia.
 - c. Produkty, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, likviduje vždy v autorizovaných recyklačných zariadeniach pre elektroodpad.
 - d. Použitie elektronické produkty, batérie alebo iné príslušenstvo odnesť po skončení životnosti do najbližšieho autorizovaného zberného strediska/zberného miesta elektroodpadu.
 - e. Ak je to možné alebo to nariaďujú pokyny, separujte obalový materiál podľa možnosti zodpovednej likvidácie a triedenia odpadu na účely recyklácie.

- Čomu sa vyhnúť:**
- a. Nedemontujte váš elektronický produkt svojpomocne.
 - b. Nevhadzujte elektróniku do kontajnerov s označením „Nevhadzovať“.
 - c. Nedávajte elektroodpad neformálnym a neorganizovaným sektorom, ako sú miestne zberné súroviny/zberací odpadu.

- Montáž na stenu**
- Opatrenia na zabezpečenie náležitého vetrania a zabránenie usadzovaniu prachu alebo nečistôt:
- Televízor nemontujte vedľa otvoru, naopak, smerom dozadu alebo zbok.
 - Neumiestňujte televízor na policu, koberec, stenu alebo skriňu.
 - Nepripájajte televízor k televízoru (ako sú záclony) alebo inými materiálmi (napr. noviny).
 - Zakazuje sa za zavazenie z náklonom smerom dopredu.
 - Priemer a dĺžka skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite skrutiek, ktoré nie sú určené na daný účel, môže viesť k pádu televízora a jeho vnútornému poškodeniu.

Skrutky použité na upevnenie televízora a nástenný montáž: musia spĺňať nasledujúce požiadavky:			
L45MB-APEU	Počet: 4; Zavit: M6; Dĺžka: 10mm.		
L55MB-APEU	Počet: 4; Zavit: M6; Dĺžka: 10mm.		

Technické parametre		43"	55"
		Google TV	
Model		L43MB-APEU	L55MB-APEU
Spotreba energie		75W	130W
Veľkosť obrazovky		108cm	138cm
Rozlíšenie obrazovky		3840x2160	
Napätie		200-240V~ 50/60Hz	
Frekvencia obnovovania		60Hz	
Processor		Quad-core CA55	
RAM		2GB	
Úložný priestor		8GB	
Grafický procesor		Mali G52 MC1	
Wi-Fi		2.4G/5GHz	
Bluetooth		BT 5.0	
Zvukové formáty		FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X	
Video formáty		MP4; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1	

* Ilustrácie slúžia len na informačné účely. Pozrite skutočný výrobok.



Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



VIAC INFORMÁCIÍ O PATENTOCH DTS NÁJDETE NA STRÁNKACH
HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. VYROBENÉ NA ZÁKLADE
LICENCIE SPOLOČNOSTI DTS, INC. A ICH PRIDRUŽENÝCH
SPOLOČNOSTÍ. DTS, X, LOGO DTS: X, VIRTUAL: X A LOGO DTS
VIRTUAL: X SÚ REGISTROVANE OCHRANNE ZNÁMKY ALEBO
OCHRANNE ZNÁMKY SPOLOČNOSTI DTS, INC. A ICH
PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ V USA A/ALEBO INÝCH
KRAJINÁCH. © DTS, INC. A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI.
VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou spoločnosti
UHD Alliance, Inc.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických
a ďalších krajinách.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

L43MB-APEU	Registračné číslo výrobku EPREL Je: 2194744
L55MB-APEU	Registračné číslo výrobku EPREL Je: 2194740



Logo HDR10+™ je ochranná známka spoločnosti HDR10+
Technologies, LLC.

Google, YouTube a Android TV sú ochranné známky spoločnosti
Google LLC.

Autorizovaný zástupca výrobcu v EÚ
Názov: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko E-
mail: contact@support.mi.com



XXXXXXXXXXXX