AQUAFLOAT

7x50 WP

Návod na použitie

FOCUS
SPORTOPTICS

90° E
ESE
112,5°
SE
135°
SSE
157,5°
180•
S
SSW
202,5°

A



B

C



D

E

Vytvoril

FOCUS SPORTOPTICS

Ďakujeme vám za kúpu ďalekohľadu Focus.

Tento ďalekohľad vám bude prinášať radosť ešte mnoho rokov.

Pri prvom použití modelu Aquafloat 7x50 WP.

Pri prvom nastavovaní ďalekohľadu sa pozrite na objekt vzdialený aspoň 100–200 m. Počas nastavovania sledujte ten istý nehybný objekt.

- Nastavte vzdialenosť medzi očami posúvaním tubusov ďalekohľadu bližšie k sebe alebo ďalej od seba, až kým neuvidíte kruhový obraz.
- Nastavte okuláre sklopením gumových dielov, kým nedosiahnete správnu vzdialenosť od ďalekohľadu a pohodlný výhľad. Ľudia, ktorí nosia okuliare, by mali gumové diely sklopiť úplne dole. (Obrázok B, Obrázok C)

Nastavenie zaostrenia, ďalekohľad s individuálnym zaostrovaním (IF)



- Nasaďte kryt na pravú objektívovú šošovku a nastavte dioptrické nastavenie na ľavej strane, kým nezískate ostrý obraz. (Obrázok D)
- Teraz si vymeňte strany a nastavte dioptrické nastavenie na pravej okulárovej šošovke, kým opäť nedosiahnete ostrý obraz. (Obrázok E)
- Hotovo! Pozrite sa cez obe tubusy bez ďalších nastavení a získate hĺbku ostrosti od 20 m do ∞ pri zachovaní ostrosti videnia.

Čistenie

Pri čistení optiky odstráňte piesok a nečistoty fúkaním a použite čistiacu utierku dodávanú s ďalekohľadom. Na optiku vyvíjajte jemný tlak a krúživými pohybmi začnite uprostred. Odporúča sa čistiaca sada pozostávajúca z fúkača, kefky, čistiaceho prostriedku a utierky. Pri čistení tela ďalekohľadu použite vlhkú utierku.

Údržba

Gumené časti ďalekohľadu a okuláre namažte prostriedkom určeným na prevenciu prasklín spôsobených vysušením. Praskliny spôsobené vysušením nemajú vplyv na funkčnosť ďalekohľadu.

- Obal zlikvidujte v príslušnom kontajneri na plasty/papier.

Váš ďalekohľad sa skladá z nasledujúcich častí, pozri stranu 3

1. Otočný gombík na zaostrovanie (uprostred)
2. Skladacie ochranné okuliare (okuliare)
3. Upevnenie pomocou popruhu
4. Podpera ďalekohľadu (hlavná trubica)
5. Osa ďalekohľadu, sklopná
6. Šošovky (objektív)