

CZ - WiiM Pro / Pro Plus – průvodce rychlým nastavením

Připojte WiiM Pro do audio systému: **Analogovým výstupem RCA** (kabel je součástí balení) nebo **digitálním koaxiálním či optickým výstupem SPDIF** (digitální optický kabel je součástí balení).

Zapojte WiiM Pro do elektrické sítě (5V, 1.5A) použitím kabelu USB C a adaptéru (kabel a adaptér jsou součástí balení). Pokud je k dispozici kabelové připojení do internetu připojte LAN kabelem, v opačném případě použijte Wi-Fi připojení viz. nastavení níže.



Funkce WiiM Pro / Pro Plus:

Nastavení – podržte tlačítko play (▶) 3 vteřiny a více.

Tovární nastavení (factory reset) - podržte tlačítko play (▶) 10 vteřin a více.

Bluetooth párování – podržte současně tlačítka nastavení hlasitosti + a – 2 vteřiny a více.

První nastavení:

Stáhněte si aplikaci WiiM Home (dostupná pro Android Google Play, App Store), otevřete aplikaci WiiM Home a pokračujte v nastavení přístroje dle vlastních preferencí.



Postup nastavení


1. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení.
2. Aplikaci WiiM Home vyberte nalezené zařízení a stiskněte „Set up“.
3. Povolte potřebná nastavení pro připojení k lokální Wi-Fi síti.

**Pokud použijete připojení pomocí Ethernet kabelu, nastavení dokončete přímo v aplikaci WiiM Home.*

Nyní můžete začít streamovat hudbu v nejlepší možné kvalitě skrze aplikaci WiiM Home či skrze nejmodernější podporované funkce ve vašem chytrém telefonu / tabletu pomocí WIFI (doporučeno) nebo připojením vysokého standardu Bluetooth.

Multiroom

Více zařízení WiiM umožňuje pohodlně streamovat po celém domě či bytě vaši oblíbenou hudbu. Můžete také jednoduše vytvořit z WiiM Pro domácí audio centrálu připojením dalších audio komponentů (CD, Gramofon, TV, Přenosné audio přehrávače atd.) pomocí audio vstupu RCA IN nebo optického vstupu SPDIF IN.



Dálkový ovladač (součástí balení Pro Plus)



Tlačítko pro ovládání hlasem – stiskněte pro aktivaci hlasového asistenta Alexa. Při dávání pokynu musíte toto tlačítko držet!

Tlačítka pro předvolby – nastavíte skrze aplikaci WiiM Home.

Připojení a spárování dálkového ovladače WiiM Remote:

Po vysunutí zadního krytu vložte do ovladače tužkové baterie (2 x AAA). *Baterie nejsou součástí balení!*

Otevřete v aplikaci WiiM kolonku Remote a zvolte přidat zařízení: *add a voice remote*

Namiřte na WiiM streamer dálkový ovladač, na WiiM Remote stiskněte současně (déle jak dvě vteřiny) tlačítka “Source” a “Mute”, poté na chytrém telefonu nebo tabletu potvrďte nastavení dálkového ovladače.

**Ovladač lze volitelně zakoupit i jako samostatné příslušenství*

Důležité odkazy:

Wiimhome.com/support

Email: support@wiimhome.com

Exkluzivní dovozce pro ČR a SK

www.perfectsoundgroup.cz

info@perfectsoundgroup.cz

SK - WiiM Pro / Pro Plus – príručka rýchleho nastavenia

Pripojte WiiM Pro do audio systému: Analogovým výstupom RCA (kábel je súčasťou balenia) alebo digitálnym koaxiálnym či optickým výstupom SPDIF (digitálny optický kábel je súčasťou balenia).

Zapojte WiiM Pro do elektrickej siete (5V, 1.5A) použitím kábla USB C a adaptéra (kábel a adaptér sú súčasťou balenia). Ak je k dispozícii káblové pripojenie do internetu, pripojte LAN kábel, v opačnom prípade použite Wi-Fi pripojenie, viď nastavenie nižšie.



Funkcie WiiM Pro / Pro Plus:

- Nastavenie – podržte tlačidlo play (▶) 3 sekundy a viac.
- Továrenské nastavenie (factory reset) – podržte tlačidlo play (▶) 10 sekúnd a viac.
- Bluetooth párovanie – podržte súčasne tlačidlá nastavenia hlasitosti + a – 2 sekundy a viac.

Prvé nastavenie: Stiahnite si aplikáciu WiiM Home (dostupná pre Android Google Play, App Store), otvorte aplikáciu WiiM Home a pokračujte v nastavení zariadenia podľa vlastných preferencií.




Postup nastavenia

1. Zapnite Bluetooth na vašom zariadení.
2. V aplikácii WiiM Home vyberte nájdené zariadenie a stlačte „Set up“.
3. Povoľte potrebné nastavenia pre pripojenie k lokálnej Wi-Fi sieti. *Ak použijete pripojenie pomocou Ethernet kábla, nastavenie dokončíte priamo v aplikácii WiiM Home.

Teraz môžete začať streamovať hudbu v najlepšej možnej kvalite cez aplikáciu WiiM Home alebo cez najmodernejšie podporované funkcie vo vašom smartfóne/tablete pomocou Wi-Fi (odporúčané) alebo pripojením vysokého štandardu Bluetooth.

Multiroom Viac zariadení WiiM umožňuje pohodlne streamovať po celom dome alebo byte vašu obľúbenú hudbu. Môžete tiež jednoducho vytvoriť z WiiM Pro domácu audio centrálu pripojením ďalších audio komponentov (CD, gramofón, TV, prenosné audio prehrávače atď.) pomocou audio vstupu RCA IN alebo optického vstupu SPDIF IN.



Dialkový ovládač (súčasť balenia Pro Plus)



Tlačidlo pre ovládanie hlasom – stlačte pre aktiváciu hlasového asistenta Alexa. Pri dávaní pokynu musíte toto tlačidlo držať!

Tlačidlá pre predvoľby – nastavíte cez aplikáciu WiiM Home.

Pripojenie a spárovanie diaľkového ovládača WiiM Remote:

Po vysunutí zadného krytu vložte do ovládača tužkové batérie (2 x AAA). Batérie nie sú súčasťou balenia!

Otvorte v aplikácii WiiM kolónku Remote a zvolte pridať zariadenie: add a voice remote.

Namierte na WiiM streamer diaľkový ovládač, na WiiM Remote stlačte súčasne (dlhšie ako dve sekundy) tlačidlá "Source" a "Mute", potom na smartfóne alebo tablete potvrdte nastavenie diaľkového ovládača."

**Diaľkový ovládač je voliteľne dostupný aj ako samostatné príslušenstvo.*

Dôležité odkazy:

[Wiimhome.com/support](https://wiimhome.com/support)

Email: support@wiimhome.com

Exkluzívny dovozca pre ČR a SK:

www.perfectsoundgroup.cz

info@perfectsoundgroup.cz