

**2-in-1 Air Purifier and Fan
AUTOCOOL SERIES**

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MAM33CPAGW

Upozornenie: Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uložte ju na bezpečnom mieste pre budúcu potrebu. Konštrukcie a technické parametre sa môžu v dôsledku vylepšovania produktu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďalšie informácie získate u predajcu alebo výrobcu.

Vyššie uvedený obrázok slúži iba na ilustračné účely a môže sa líšiť od skutočného produktu.

ĎAKOVNÝ LIST

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Midea! Pred použitím svojho nového výrobku Midea si dôkladne prečítajte tento návod, aby ste sa uistili, že viete, ako bezpečne ovládať vlastnosti a funkcie, ktoré váš nový spotrebič ponúka.

OBSAH

ĎAKOVNÝ LIST	01
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	02
ŠPECIFIKÁCIE	05
PREHĽAD PRODUKTU	06
INŠTALÁCIA PRODUKTU	07
NÁVOD NA OBSLUHU	09
ČISTENIE A ÚDRŽBA	11
RIEŠENIE PROBLÉMOV	13
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE VYHLÁSENIE	14
LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA	15
OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV	16

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zamýšľané použitie

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť nepredvídaným rizikám alebo škodám spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou spotrebiča. Pri príchode skontrolujte obal a spotrebič, či je všetko neporušené, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, obráťte sa na predajcu. Upozorňujeme, že úpravy alebo zmeny na spotrebiči nie sú z dôvodu vašej bezpečnosti povolené. Neúmyselné používanie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu nárokov na záruku.

Vysvetlenie symbolov



Nebezpečenstvo

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v dôsledku extrémne horľavého plynu.



Upozornenie na elektrické napätie

Tento symbol označuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v dôsledku elektrického napätia.



Výstraha

Signálne slovo označuje nebezpečenstvo so strednou úrovňou rizika, ktoré môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie, ak sa mu nevyhnete.



Upozornenie

Signálne slovo označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré môže spôsobiť ľahké alebo stredne ťažké zranenie, ak sa mu nevyhnete.



Pozor

Signálne slovo označuje dôležitú informáciu (napr. škodu na majetku), ale nie nebezpečenstvo.



Dodržujte pokyny

Tento symbol označuje, že servisný technik musí tento spotrebič obsluhovať a udržiavať len v súlade s návodom na obsluhu.

SK

Pred použitím/uvedením prístroja do prevádzky si dôkladne a pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie alebo prístroja pre neskoršie použitie!

Upozornenie

- Pozorne si prečítajte pravidlá a pokyny bezpečnej prevádzky.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nikdy nevkladajte prsty, ceruzky alebo iné predmety cez mriežku, keď je ventilátor v prevádzke.
- Pri presune z jedného miesta na druhé odpojte ventilátor.
- Uistite sa, že ventilátor je pri prevádzke na stabilnom povrchu, aby sa zabránilo jeho prevráteniu.
- Elektrické spotrebiče uchovávajte mimo dosahu detí alebo chorých osôb. Nedovoľte im používať spotrebiče bez dozoru.
- Len na použitie v domácnosti.

SK

Výstraha

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Z dôvodu ochrany pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, a neponárajte prístroj, kábel alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Ak prístroj nepoužívate a tiež pred čistením ho odpojte od sieťovej zásuvky.
- Pred odstránením krytu sa uistite, že je ventilátor vypnutý z elektrickej siete.

- Spotřebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodaným so spotrebičom.
- Keď bol ventilátor zmontovaný, ochranný kryt lopatiek rotora sa už nesmie demontovať.
 - Pred čistením odpojte ventilátor zo zásuvky.
 - Ochranný kryt rotora sa nesmie rozoberať/otvárať na čistenie listov rotora.
 - Kryt ventilátora a ochranný kryt lopatiek rotora utrite mierne vlhkou handričkou.

ŠPECIFIKÁCIE

Model výrobku	MAM33CPAGW
Pracovné napätie	24V $\overline{\text{---}}$
Menovitý výkon	33 W
Hluk	≤ 61 dB


Časti	Adaptér
Vstup	100-240V~ 50/60Hz 1,5A
Výstup	24V $\overline{\text{---}}$ 1,5A

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximálny prietok ventilátora	F	27,07	m ³ /min
Limit výkonu ventilátora	P	22,10	W
Funkčné hodnoty	S _v	1,22	(m ³ /min)W
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	P _{SB}	0,22	W
Hladina akustického výkonu ventilátora	L _{WA}	57,32	dB(A)
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu	C	2,66	meters/sec
Sezónna spotreba elektrickej energie	Q	7,32	kWh/a
Norma pre meranie funkčných vlastností	EN IEC 60879:2019		

SK

PREHĽAD PRODUKTU

Názov komponentu



Zoznam súčastí




POZNÁMKA

Všetky obrázky v tejto príručke slúžia len na účely vysvetlenia. Akýkoľvek rozpor medzi skutočným predmetom a vyobrazením na výkrese sa vzťahuje na skutočný predmet.


INŠTALÁCIA PRODUKTU

Postupy inštalácie


1 Odstráňte mriežku prívodu vzduchu.




2 Vyberte predfilter: stlačte vyvýšenú časť na oboch stranách, vytiahnite ju von a vyberte predfilter.



3 Odstráňte ochrannú fóliu filtra.




4 Nainštalujte HEPA filter.




5 Nainštalujte predfilter.

Zarovnajete polohu štrbiny v spodnej časti a zapnete hornú pracku v tvare písmena U.




6 Inštalácia mriežky prívodu vzduchu.


Zarovnajete dve pracky hore a pevne ich stlačíte, potom stlačíte dve strany v spodnej časti, pomaly a jemne zapnete mriežku prívodu vzduchu.



7 Nainštalujte adaptér, utiahnite zástrčku s polohou zásuvky základne.




8 Pripojte napájanie.



- Filter sa odporúča čistiť raz za dva týždne a vymeniť raz za šesť mesiacov (cyklus čistenia a výmeny možno upraviť podľa prostredia používania).

NÁVOD NA OBSLUHU


Prevádzka ovládacieho panela



	Popis funkcie
	• Spustenie/Pohotovostný režim.
	• Dotknite sa tohto tlačidla, aby ste prepli režim prúdenia vzduchu medzi normálnym, plazmovým, spánkovým a AI smart (keď svieti kontrolka pripomenutia výmeny filtra, stlačením a podržaním tohto tlačidla kontrolku pripomenutia vypnete)
	• Dotknutím sa tohto tlačidla spustíte/zastavíte kolísanie.
	• Dotykom tohto tlačidla prepnete rýchlosť prúdenia vzduchu (cykly medzi úrovňami 1-2-3----10-1-2).
	• Naplánujte vypnutie v stave zapnutia a naplánujte spustenie v pohotovostnom stave. • Dotykom tohto tlačidla nastavíte časovač (na displeji sa cyklicky zobrazujú hodnoty 0-1-2----12-0h); 0h znamená, že časovač je zrušený.
	• Ikona pripomínajúca výmenu filtra; keď ikona " " zostane svietiť, je potrebné vymeniť filter.
	• V režime inteligentného prúdenia vzduchu AI sa rozsvieti kontrolka " " svieti a výkon vetra sa automaticky upravuje podľa zmien okolitej teploty.
	• Tento indikátor svieti v režime spánkového prúdenia vzduchu. Spustíte funkciu spánkového prúdenia vzduchu a ventilátor automaticky nastaví úroveň podľa programu; existujú tri úrovne: 1, 2 a 3; úroveň prúdenia vzduchu počas spánku môžete nastaviť stlačením tlačidla rýchlosti prúdenia vzduchu.
	• Zobrazuje úroveň rýchlosti prúdenia vzduchu alebo nastavený časovač a zobrazuje teplotu v režime prúdenia vzduchu.
	• Tento indikátor svieti v režime iónového prúdenia vzduchu. • V tomto režime je zapnutý plazmacluster a prúdenia vzduchu úroveň 1~10 má plazmacluster.

Dialkové ovládanie

- Dialkové ovládanie by sa malo bežne používať vo vzdialenosti do 5 metrov od prednej časti výrobku a v uhle odklonu 30 stupňov.
- Batéria obsahuje mnoho ťažkých kovov, kyselín a zásad, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie. Odpadové batérie je potrebné recyklovať oddelene.



POZNÁMKA

Používajte mangánové alebo alkalické batérie typu "AAA". NEPOUŽÍVAJTE dobijacie batérie.

SK

Ďalšie funkcie

• Vynútené vypnutie

Počas chodu ventilátora sa nevykonáva žiadna činnosť, po 15 hodinách nepretržitej prevádzky sa ventilátor automaticky vypne.

• Inteligentná pamäť

Keď je ventilátor vypnutý alebo bez napájania, po opätovnom zapnutí napájania bude pracovať v stave pred vypnutím alebo bez napájania (funkcia časovania nie je zapamätaná)

• Funkcia vypnutia displeja

V prípade, že počas bežnej prevádzky nie je počas 30 sekúnd v prevádzke, kontrolka na telese sa automaticky vypne, ale ventilátor bude naďalej pracovať. Stlačením tlačidla ON/OFF vypnete ventilátor, keď je displej vypnutý, a stlačením druhého tlačidla obnovte displej.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Ventilátor si vyžaduje minimálnu údržbu. Nepokúšajte sa ho opraviť sami. V prípade potreby servisu ho odošlite kvalifikovanému servisnému personálu.



1. Pred čistením a montážou odpojte napájanie ventilátora.
2. Pre zabezpečenie dostatočnej cirkulácie vzduchu k motoru, udržiavajte vetracie otvory v zadnej časti motora bez prachu. Na odstránenie prachu nerozoberajte ventilátor.
3. Vonkajšie časti utrite mäkkou handričkou namočenou do slabého saponátu.
4. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, aby ste nepoškriabali povrch.
5. Na čistenie nepoužívajte nič z nasledovného: benzín, riedidlo.
6. Zabráňte vniknutiu vody alebo iných tekutín do krytu motora alebo do vnútorných častí.
7. Pred čistením sa uistite, že ste odpojili napájací zdroj.
8. Plastové diely čistite mäkkou handričkou navlhčenou jemným mydlom. Mydlo dôkladne odstráňte suchou handričkou.

Čistenie predfiltera

1 Odpojte sieťový kábel.



2 Vyberte filter.

SK



3 Prach odstráňte vysávačom.

4 Stroj nainštalujte v opačnom poradí a pripojte napájací zdroj.




Výmena filtra

- 1** Model filtra: FQ150CJ-2
(vrátane 2 kusov).



- 3** Vymeňte nový filter.



- 2** Keď svieti kontrolka výmeny filtra, zobrazí sa výzva, ktorá vám pripomenie výmenu filtra. Ak sa filter nevymení včas, výzva sa zobrazí počas každého spustenia.



- 4** Dlhým stlačením tlačidla režimu na 3 sekundy vypnete kontrolku výmeny filtra.



SK

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pri prevádzke vášho spotrebiča môžu nastať chyby a poruchy. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a poznámky na vyriešenie chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame vám pozorne si prečítať nasledujúcu tabuľku, aby ste ušetrili čas a peniaze, ktoré by vás mohlo stáť volanie do servisného strediska.

Problém	Príčina	Riešenie
Stroj po inštalácii nefunguje správne	• Napájací kábel nie je zapojený alebo má zlý kontakt.	Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
	• Vypínač na tele nie je zapnutý.	Zapnite vypínač na tele.
Diaľkové ovládanie nefunguje	• Je potrebné vymeniť batériu.	Vymeňte batériu.
	• Diaľkové ovládanie sa používa vo vzdialenosti väčšej ako 5 m od ventilátora.	Použite diaľkový ovládač bližšie k ventilátoru a uistite sa, že smeruje priamo na panel displeja.

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE VYHLÁSENIE

Midea logo, slovné značky, obchodný názov, obchodný štýl a všetky ich verzie sú cenným majetkom spoločnosti Midea Group a/alebo jej pridružených spoločností ("Midea"), ku ktorým spoločnosť Midea vlastní ochranné známky, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, ako aj všetok goodwill vyplývajúci z používania akejkoľvek časti ochrannej známky Midea. Používanie ochrannej známky Midea na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea môže predstavovať porušenie ochrannej známky alebo nekalú súťaž v rozpore s príslušnými zákonmi.

Túto príručku vytvorila spoločnosť Midea a vyhradzuje si na ňu všetky autorské práva. Žiadny subjekt ani jednotlivец nesmie používať, kopírovať, upravovať, distribuovať tento návod ako celok alebo jeho časť, ani ho spájať alebo predávať s inými produktmi bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea.

Všetky opísané funkcie a pokyny boli aktuálne v čase tlače tejto príručky. Skutočný výrobok sa však môže líšiť v dôsledku vylepšených funkcií a dizajnu.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Dôležité pokyny pre životné prostredie

Súlád so smernicou WEEE a Odstránenie odpadového výrobku

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice WEEE EÚ (2012/19/EU). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento symbol znamená, že na konci svojej životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Použité zariadenie je potrebné odovzdať na oficiálny zberný dvor, odkiaľ prejde procesom recyklácie elektrických a elektronických zariadení. Informácie o takýchto zberných dvoroch vám poskytnú miestne orgány, prípadne predajca, od ktorého ste si produkt zakúpili. Každá domácnosť plní dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starých zariadení. pri zhodnocovaní a recyklácii starých zariadení. Správna likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí.



Súlád so smernicou RoHS:

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v smernici.

SK

Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domácimi alebo inými odpadmi. Vezmite ich do zberných miest pre obalové materiály určené miestnymi orgánmi.



OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na poskytovanie služieb dohodnutých so zákazníkom, súhlasíme s tým, že budeme bez obmedzenia dodržiavať všetky ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov v súlade s dohodnutými krajinami, v ktorých sa budú služby zákazníčkovi poskytovať, ako aj prípadne všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Vo všeobecnosti údaje spracúvame, aby sme splnili naše zmluvné záväzky voči vám a z dôvodov bezpečnosti výrobku, ochrany vašich práv v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa záruky a registrácie výrobku. V niektorých prípadoch, ale len ak je zabezpečená primeraná ochrana údajov, sa osobné údaje môžu prenášať príjemcom nachádzajúcim sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ďalšie informácie vám poskytneme na požiadanie. Nášho poverenca pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom **MideaDPO@midea.com**. Ak chcete uplatniť svoje práva, napríklad právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, kontaktujte nás prostredníctvom **MideaDPO@midea.com**. Ďalšie informácie získate kliknutím na QR kód.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

SK



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved



Raccolta Carta