


xiaomi Power Bank 20000 (Integrated Cable)
Uživatelská příručka



Pred použitím produktu si pozorne prečítajte túto príručku a riadne ju uschovajte.

Prehľad produktu

Táto kompaktná a prenosná powerbanka podporuje 22,5 W obojsmerné rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní mobilných telefónov Xiaomi s funkciou inteligentného rýchleho nabíjania môže maximálny výkon dosiahnuť 22,5 W. Je vybavená vysokokvalitnou lítiovo-iónovou batériou a čipom nabíjania/vybíjania s vynikajúcim výkonom v oblasti bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.



Tlačidlo na kontrolu úrovne nabitia batérie nie je vypínačom. Powerbanka automaticky rozpozná nabíjanie a vybíjanie.

Bezpečnosť: Powerbanka Xiaomi má viacero spôsobov ochrany, ktoré si ľahko poradia s rôznymi abnormálnymi situáciami, ako je prebíjanie, nadmerné vybíjanie, vysoká teplota, skrat atď., čím poskytuje spoľahlivú ochranu powerbanky a digitálnych zariadení.

Rýchle nabíjanie: Port USB-A podporuje rýchle nabíjanie 5 V/3 A, 9 V/2,23 A, 10 V/2,25 A, max. 12 V/1,67 A; port USB-C/integrovaný kábel USB-C podporuje rýchle nabíjanie 5 V/3 A, 9 V/2,23 A, 10 V/2,25 A, max. 12 V/1,67 A.


Kompatibilita: Vstavaný inteligentný radič nabíjania USB, kompatibilný s bežnými mobilnými telefónmi a digitálnymi zariadeniami.

Kvalita: Vysokokvalitné lítiovo-iónové batérie a čipy nabíjania a vybíjania.

Nabíjanie

Powerbanka podporuje inteligentné riadenie teploty. Ak počas rýchleho nabíjania často pripájate zariadenie k powerbanke alebo ho z nej odpájate, môže to spôsobiť chyby pri detekcii teploty. Preto sa odporúča, aby ste zariadenie nabíjali priebežne, namiesto toho, aby ste ho často pripájali k vybíjaciemu portu alebo z neho odpájali.

Na nabíjanie powerbanky cez port USB-C použite nabíjačku a nabíjací kábel Xiaomi alebo ju nabíjajte pomocou integrovaného kábla USB-C v powerbanke a nabíjačky Xiaomi. Počas nabíjania sa informácie o úrovni nabitia batérie zobrazujú pomocou nasledujúcich indikátorov úrovne nabitia batérie:



Úroveň nabitia batérie	LED1	LED2	LED3	LED4
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Svieti	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Svieti	Svieti	Bliká	Nesvieti
75 – 99 %	Svieti	Svieti	Svieti	Bliká
Plne nabitá	Svieti	Svieti	Svieti	Svieti
Chyba pri nabíjaní	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjanie

Powerbanka používa na nabíjanie iných zariadení port USB-A/USB-C alebo integrovaný kábel USB-C. Počas vybíjania sa informácie o úrovni nabitia batérie zobrazujú pomocou nasledujúcich indikátorov úrovne nabitia batérie:

Úroveň nabitia batérie	LED1	LED2	LED3	LED4
Nedostatočné napätie	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
0 – 25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25 – 50 %	Bliká	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50 – 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvieti
75 – 100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

* Nízkonaprúdové vybíjanie (USB-A): Keď sa powerbanka nenabíja, dvomi stlačeniami tlačidla na kontrolu úrovne nabitia batérie prejdete do režimu nízkonaprúdového vybíjania. Tento režim možno použiť na nepretržité nabíjanie nízkonaprúdových zariadení, ako sú Bluetooth slúchadlá a inteligentné náramky. Indikátory sa postupne rozsvietia a signalizujú, že powerbanka je v režime nízkonaprúdového vybíjania. Na ukončenie tohto režimu stačí znova stlačiť tlačidlo. Powerbanka automaticky ukončí tento režim po 2 hodinách.

Špecifikácie

Názov: Powerbanka

Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria

Model: PB2020MI

Menovitá kapacita: 5 V=13 Ah, 9 V=7,5 Ah, 10 V=6,7 Ah, 12 V=5,6 Ah

Kapacita článku: 20000 mAh 3,7 V 74 Wh

Vstupný port: USB-C/integrovaný kábel USB-C

Výstupný port: USB-A/USB-C/integrovaný kábel USB-C

Vstup: Integrovaný kábel USB-C (IN1) 5 V=3 A 9 V=2,5 A

USB-C (IN2) 5 V=3 A 9 V=2,5 A

Výstup: Max. 22,5 W Viacportový: 5 V=3 A

Integrovaný kábel USB-C (OUT1) 5 V=3 A 9 V=2,23 A 10 V=2,25 A max. 12

V=1,67 A

USB-C (OUT2) 5 V=3 A 9 V=2,23 A 10 V=2,25 A max. 12 V=1,67 A

USB-A (OUT3) 5 V=3 A 9 V=2,23 A 10 V=2,25 A max. 12 V=1,67 A

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C

Rozmery položky: 128 × 73 × 32 mm

Čas nabíjania:

Približne 10,5 h pomocou nabíjačky 5 V/2 A

Približne 5,5 h pomocou nabíjačky 9 V/2,5 A

Bezpečnostné opatrenia

- Pri prvom použití powerbanku úplne nabite.
- Na nabíjanie powerbanky a iných zariadení pomocou káblov použite vhodnú nabíjačku a kábel USB (odporúčame produkty značky Xiaomi).
- Počas nabíjania powerbanky alebo jej používania na nabíjanie iných zariadení ju nenechávajte bez dozoru. Po úplnom nabití powerbanky alebo pred odchodom na dlhší čas odpojte nabíjačku a nabíjací kábel.
- Po úplnom nabití powerbanky alebo úplnom nabití iného zariadenia včas odpojte nabíjací kábel, aby ste zabránili spotrebe energie powerbanky.
- Ak sa po stlačení tlačidla nerozsvieti indikátor úrovne nabitia batérie, môže to byť spôsobené tým, že powerbanka je v ochrannom režime. Skúste pripojiť externú nabíjačku, čím sa powerbanka obnoví.
- Ak powerbanku dlhší čas nepoužívate, skladujte ju v chladnom a suchom prostredí a udržiavajte úroveň nabitia jej batérie v rozmedzí približne 25 – 50 %. Pri dlhodobom skladovaní powerbanku úplne nenabíjajte ani nenechávajte úroveň nabitia batérie úplne prázdnu, aby ste predišli skráteniu jej životnosti.

VAROVANIA

Nesprávne používanie môže mať za následok zlyhanie batérie, prehriatie alebo dokonca požiar či výbuch. Aby nedošlo k narušeniu vašej osobnej bezpečnosti a majetku, tento produkt uchovávať a používať striktne v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

- Táto powerbanka nie je hračka. Uchovávať ju mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom, aby túto powerbanku používali alebo sa s ňou hrali, aby sa predišlo nehodám.
- Pri nabíjaní tohto produktu používajte nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné normy, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Túto powerbanku nevystavujte tlaku, nárazom, silným vibráciám ani tekutinám. Ktorákoľvek z týchto okolností môže viesť ku skratu alebo spôsobiť poškodenie batérie alebo elektrického obvodu. V takom prípade okamžite prestaňte powerbanku používať a riadne ju zlikvidujte.
- Ak sa powerbanka nafúkne, zdeformuje, začne z nej unikať tekutina alebo sa výrazne zníži jej kapacita, okamžite ju prestaňte používať a riadne ju zlikvidujte.
- Túto powerbanku nenabíjajte ani nevybíjajte na miestach, kde by mohlo dôjsť k narušeniu jej odvodu tepla, napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo na posteli či pohovke. Uistite sa, že powerbanka nie je počas prevádzky zakrytá oblečením, vankúšmi, posteľnou bielizňou alebo inými predmetmi. Ak powerbanku dlhší čas používate na nabíjanie zariadení vrátane telefónov, nedávajte ich na seba, aby ste zabezpečili lepší odvod tepla.
- Powerbanku nerozoberajte, nerozrezávajte, nestláčajte, neprepichujte, neskratujte, nevystavujte ju pôsobeniu kvapalín, ohňa, zdrojov tepla, ako sú sporáky, ohrievače, ani prostrediu s okolitou teplotou vyššou ako 60 °C (140 °F). V horúcom počasí nenechávajte túto powerbanku v aute na otvorenom priestranstve alebo na iných miestach na priamom slnku.
- Táto powerbanka obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Otváranie krytu je prísne zakázané, aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo ohrozeniu bezpečnosti.
- Batériu nevymieňajte svojpomocne. Výmena batérie za nesprávny typ môže mať za následok zlyhanie bezpečnostnej ochrany a môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Vystavenie súpravy batérií extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batérie nelikvidujte ako komunálny odpad. Bezpečne ich zlikvidujte podľa miestnych zákonov a predpisov.

Vyhlasenie o súlade pre EÚ



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými európskymi smernicami, normami a ich dodatkami. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu.

S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Ilustrácie produktu a príslušenstva v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com

Verzia používateľskej príručky: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

