

RM5756HD

5" HD Wi-Fi Video Baby Monitor

Night Light




EN	2
Cs	9
DA	16
DE	23
EL	30
Es	37
Fi	44
FR	51
HU	58

IT	65
NL	72
No	79
PL	86
PT	93
Ro	100
SK	107
SR	114
SV	121
TR	128

vtech®

Quick start guide

EN**RM5756HD****5" HD Wi-Fi Video Baby Monitor****Night Light****vtech®**
Quick start guide**WHAT'S IN THE BOX****TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Transmit frequency	Baby unit: 2402 - 2480 MHz (cover all WiFi, FHSS, BLE)
	Max Transmit power is 10mW (cover all WiFi, FHSS, BLE)
	Parent unit: 2406 - 2475 Mhz
	Max Transmit power is 100mW
LCD	5" Colour LCD (IPS 1280x720 pixels)
Nominal effective range	Actual operating range may vary according to environmental conditions at the time of use.
Power requirement	Baby unit power adaptor: Output: 5V DC, 1A
	Parent unit power adaptor: Output: 5V DC, 2A
	Parent unit battery: 3.7V 5000mAh, 18.5Wh Lithium-ion battery

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The applied nameplate is located at the bottom of the baby unit base.

When in use, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the following:

1. Follow all warnings and instructions marked on the product.
2. Adult setup is required.
3. **CAUTION:** Do not install the baby unit at a height above 2 metres.
4. This product is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.
5. This product is not intended for use as a medical monitor.
6. Do not use this product near water, for example, near to a bath, sink, swimming pool or shower.
7. **CAUTION:** Use only the internally, non-user replaceable battery fitted to the parent unit. There may be a risk of explosion if a wrong type of battery is used for the parent unit. The battery cannot be subjected to high or low extreme temperature and low air pressure at high altitude during use, storage or transportation. Disposal of batteries in fire or a hot oven, mechanically crushing or cutting the battery can result in an explosion. Subjecting products or batteries to an extremely high temperature environment can result in explosion or leakage of flammable liquids, or gas. Products or batteries subjected to extremely low air pressures may result in explosion or leakage of flammable liquids, or gas.
8. Use only the power adaptors supplied with this product. Incorrect power adaptor polarity or voltage can seriously damage the product.



Power adaptor information:

Baby Unit output: 5V DC 1A
Vtech Telecommunications Ltd.
Model: VT05EEU05100
-OR-
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model: A318-050100W-EU2

Parent unit output: 5V DC 2A
Vtech Telecommunications Ltd.
Model: VT07EEU05200
-OR-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model: A938-050200W-EU1

the power delivered by the charger must be between min 10 Watts required by the radio equipment, and max 15 Watts in order to achieve the maximum charging speed.



Rechargeable battery information:

3.7V 5000mAh, 18.5Wh Lithium-ion battery
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Model: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P

9. The power adaptor is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position. The prongs are not designed to hold the plug in place if it is plugged into a ceiling, under-the-table or cabinet outlet.
10. For pluggable equipment, the socket-outlet (power adaptor) should be installed near the equipment and should be easily accessible.
11. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
12. Do not modify the power adaptors or replace with other third-party adaptors.
13. Do not allow anything to rest on the power cords. Do not install this product where the cords may be walked on or damaged.



14. The product should only be operated from a power source indicated on the power adaptor label or marking. If you are unsure of the type of power supply in your home, consult your dealer or electricity supply provider.
15. Do not overload wall outlets or use an extension cord.
16. Do not place this product on an unstable table, shelf, stand or other unstable surfaces.
17. This product should not be placed in any area where proper ventilation is not provided. Any slots or openings in the back or bottom of this product are provided for ventilation. To protect from overheating, openings must not be blocked by placing the product on a soft surface such as a bed, sofa or rug. This product should never be placed near or over a radiator or heat source.
18. Never insert any objects through any apertures or slots in the product as this can be dangerous and cause damage to the battery or other internal parts. Never spill any liquids on the product.
19. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product, but take it to an authorised service facility. Disassembling or removing parts of the product other than battery replacement via a battery door (if applicable) may expose dangerous voltages or other risks.
20. You should test the sound reception every time you turn on the units or move one of the components.
21. Periodically examine all components for damage.
22. There is a very low risk of privacy loss when using certain electronic devices, such as baby monitors, cordless telephones, etc. **To protect your privacy, make sure the product has never been used before purchase, reset the baby monitor periodically by powering off and then powering on the units, and power off the baby monitor if you are not intending to use it for some time.**
23. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
24. The small parts of this monitor can be swallowed by babies or small children. Keep these parts out of reach of children.
25. The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Cautions


- Use and store the product at a temperature between 0°C and 40°C.
- Mishandling batteries can cause burn, fire or explosion hazards.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as bright sunshine or fire.
- Do not expose the product to extreme cold, heat or direct sunlight. Do not place the product close to a heating source.
-  **Warning—Strangulation Hazard—**Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 0.9m away). Do not remove warning label on the adaptor cord.
- Never place the baby unit inside the baby's cot or playpen. Never cover the baby unit or parent unit with anything such as a towel or a blanket.
- Other electronic products can cause interference to your parent unit and baby unit. Try installing your baby unit as far away as possible from the following electronic devices: wireless routers, radios, mobile telephones, intercoms, room monitors, televisions, personal computers, kitchen appliances (e.g. microwave ovens) and cordless telephones.






CONNECT, CHARGE AND POWER ON THE BABY MONITOR

Connect the baby monitor






Power on or off the baby monitor





OVERVIEW

Baby unit overview



- 1 **Light sensor**
- 2 **Camera lens**
- 3 **Infrared LEDs**
 - Allow you to see clearly in a dark environment.
- 4 **Microphone**
- 5 **Night Light**
- 6 **Night Light Control Key**
 - Single Tap: Turn on/off.
 - Tap and hold (with the light turned on): Adjust night light brightness.
- 7 **ON/OFF switch**
- 8 **LED indicator**

It is set to off by default. You can turn it on using the app (Setting > Camera Setting > LED status).



In direct mode:

 - Orange is steadily on when the baby unit is connecting to the parent unit.
 - Orange flashes slowly during video streaming.

In Wi-Fi mode:

 - Green is steadily on when the baby unit is connected to Wi-Fi.
 - Green flashes slowly during video streaming to Wi-Fi.
- 9 **Speaker**
- 10 **Temperature sensor**
- 11 **PAIR**
 - To enter pairing mode, press and hold the **PAIR** key for three seconds until you hear a beep sound. Then follow the app instructions to connect the camera to a 2.4GHz Wi-Fi network.
 - To reset the baby unit, press and hold the **PAIR** key until you hear a beep sound. Release the **PAIR** key, and then press it key again five times until you hear another beep sound. The baby unit will emit another beep when the reset is complete. After that, the baby unit will reboot.
- 12 **Power jack**
- 13 **Wall mount slots**

Parent unit overview



1 LINK LED light

- On when the parent unit is linked to the baby unit.
- Flashes when the link to the baby unit is lost.

2 LED light

- On when the parent unit is connected to AC power, and the battery is charging.
- Flashes when the parent unit battery is low and needs to be charged.

3 **3-level sound indicator light**

- Green: low sound level is detected by the baby unit.
- Green and amber: moderate sound level is detected by the baby unit.
- Green, amber and red: high sound level is detected by the baby unit.

4

- Press and hold  to talk to the baby unit.
- While in a sub-menu, press to exit.

5 Menu/Select

- Press to enter the main menu.
- While in a menu, press to choose an item, or save a setting.

6 Arrow keys

- Press to navigate left, right, up and down within the main and sub-menus.
- While viewing zoomed image, press to move the zoomed image leftward, upward, rightward or downward.

7 **Microphone**

8

- Increase or decrease parent unit volume.

9 Zoom

- Press to zoom in/out.



10 Power | LCD On/Off

- Press and hold to turn on/off the power.
- Press to turn on/off the LCD screen.

11 **Antenna**

12 **Speaker**

13 **USB Power jack**

14 **RESET**

- Force reboot the parent unit.

15 **Stand**



DOWNLOAD APP FOR MOBILE ACCESS

Scan the QR code to download the free **MyVTech Baby Plus** mobile app, or search "MyVTech Baby Plus" on App Store or Google Play Store.



Minimum requirement

The mobile app is compatible with:

- Android™ 9.0 or later (Not compatible with mobile devices with a 32-bit Android operating system); and
- iOS 14 or later.

REQUIREMENTS

For mobile access:

MyVTech Baby Plus mobile app

Network	Wi-Fi
Wi-Fi router	2.4GHz 802.11 b/g/n
Internet connection	1.5 Mbps @ 720p or 2.5 Mbps @ 1080p upload bandwidth per baby unit



PROTECT YOUR PRIVACY AND ONLINE SECURITY

VTech cares about your privacy and peace of mind. That's why we've put together a list of industry-recommended best practices to help keep your wireless connection private and your devices protected when online. We recommend you carefully review and consider complying with the following tips.

Ensure your wireless connection is secure.

- Before installing a device, ensure your router's wireless signal is encrypted by selecting the "WPA2-PSK with AES" setting in your router's wireless security menu.

Change default settings.

- Change your wireless router's default wireless network name (SSID) to something unique.
- Change default passwords to unique, strong passwords. A strong password:
 - Is at least 10 characters long.
 - Is complex.
 - Does not contain dictionary words or personal information.
 - Contains a mix of uppercase letters, lowercase letters, special characters and numbers.

Keep your devices up to date.

- Download security patches from manufacturers as soon as they become available. This will ensure you always have the latest security updates.
- If the feature is available, enable automatic updates for future releases.

Disable Universal Plug and Play (UPnP) on your router.

- UPnP enabled on a router can limit the effectiveness of your firewall by allowing other network devices to open inbound ports without any intervention or approval from you. A virus or other malware program could use this function to compromise security for the entire network.

PRODUCT WARRANTY



CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY

IMPORTANT

Please retain the receipt as proof of purchase.

Customer service

You are the owner of a quality product from VTech®, manufactured with care and under strict quality controls.

The warranty does not cover the following:

- Damage to the product due to improper use.
- Damage caused by failure to observe the operating instructions.
- Unauthorised repairs or modifications to the product.
- Faulty batteries or damage caused by battery leakage.
- Damage caused by defective or ineffective packaging used in transit or damage caused during transportation.
- Damage to the LCD display.
- Damage to the antenna.

If you have any questions, please contact our Customer Service:

www.vtechphones.eu

CUSTOMER SUPPORT

Find the answer to your questions. Get assisted at your own pace using our knowledge-rich full Online Manual.

Scan the QR code to access the website or visit www.vtechphones.eu.



Importer:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Manufacturer:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting kok Road, Tai Po,
Hong Kong.

DECLARATION OF CONFORMITY

This product is intended for use within Europe.

This equipment complies with the essential requirements for the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 2014/53/EU.

VTech Telecommunications Ltd. hereby declares that this 5" HD Wi-Fi Video Baby Monitor RM5756HD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The Declaration of Conformity for the RM5756HD is available from

www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



DISPOSAL OF BATTERIES AND PRODUCT



The crossed-out wheellie bin symbols on products and batteries, or on their respective packaging, indicates they must not be disposed of in domestic waste as they contain substances that can be damaging to the environment and human health.



The chemical symbols Hg, Cd or Pb, where marked, indicate that the battery contains more than the specified value of mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) set out in Battery Directive (2006/66/EC).

The solid bar indicates that the product was placed on the market after 13th August, 2005.

Help protect the environment by disposing of your product or batteries responsibly.



Specifications are subject to change without notice.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. All rights reserved.
08/25. RM5756HD_Type-C_EU_EN_QSG_V1



5" HD Wi-Fi video chůvička

Noční světlo




vtech®

Rychlý návod



Co JE V KRABICI



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vysílací frekvence

Dětská jednotka: 2402 - 2480 MHz (WiFi, FHSS, BLE)
Maximální vysílací výkon je 10 mW (WiFi, FHSS, BLE)

Rodičovská jednotka: 2406 - 2475 MHz
Maximální vysílací výkon je 100 mW

LCD

5" barevný LCD (IPS 1280x720 pixelů)

Jmenovitý účinný rozsah

Skutečný pracovní rozsah se může lišit podle podmínek okolního prostředí a času použití.

Požadavky na výkon:

Napájecí adaptér dětské jednotky: Výstup: 5 V DC, 1 A

Napájecí adaptér rodičovské jednotky: Výstup: 5 V DC, 2 A

Baterie rodičovské jednotky: 3,7 V 5000 mAh 18,5 Wh Li-ion baterie

Důležité bezpečnostní pokyny

Použití výrobní štitky se nachází ve spodní části základny dětské jednotky.

Při používání je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění, včetně následujícího:

1. Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na výrobku.
2. Je vyžadováno nastavení pro dospělé.

3. **VAROVÁNÍ:** Neinstalujte dětskou jednotku ve výši nad 2 metry.

4. Tento výrobek je určen jako pomůcka. Není to náhrada za zodpovědný a řádný dohled dospělou osobou a neměla by být používána jako taková.

5. Tento produkt není určen k použití jako lékařský monitor.

6. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umyvadla, bazénu nebo sprchy.

7. **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze interní, uživatelem nevyměnitelnou baterii, která je součástí základní jednotky. Při použití nesprávného typu baterie pro základní jednotku může hrozit nebezpečí výbuchu. Akumulátor nemůže být během používání, skladování nebo přepravy vystaven vysoké nebo extrémně nízké teplotě a nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce. Likvidace baterii v ohni nebo v horké troubě, mechanické drcení nebo řezání baterie může vést k výbuchu. Vystavení výrobků nebo baterií extrémně vysoké teplotě může mít za následek výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynu. Výrobky nebo baterie vystavené extrémně nízkému tlaku vzduchu mohou způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynu.

8. Používejte pouze napájecí adaptéry dodávané s tímto produktem. Nesprávná polarita nebo napětí napájecího adaptéru může výrobek vážně poškodit.



Informace o napájecím adaptéru:

Výkon dětské jednotky: 5 V DC 1 A

VTech Telecommunications Ltd.

Model: VT05EEU05100

-NEBO-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Model: A318-050100W-EU2

Výkon rodičovské jednotky: 5 V DC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.

Model: VT07EEU05200

-NEBO-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Model: A938-050200W-EU1

Pro maximální rychlost nabíjení baterií, výstupní výkon napájecího zdroje nesmí být nižší než

rádiovým modulem vyžadovaný výkon 10 W a

současně nesmí být vyšší než 15 W.



Informace o dobíjecí baterii:

3,7 V 5000 mAh 18,5 Wh Li-ion baterie

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Model: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P

9. Napájecí adaptér je určen pro správnou orientaci ve svíslé nebo podlahové poloze. Pokud nejsou navrženy tak, aby udržely zástrčku na místě, pokud je zapojena do zásuvky na stropě, pod stolem nebo ve skříně.

10. U zařízení připojitelných do zásuvky by měla být zásuvka (napájecí adaptér) instalována v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná.

11. Před čišťením odpojte tento výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky. K čištění používejte vlhká hadříka.

12. Napájecí adaptéry neupravujte ani nenahrazujte jinými adaptéry třetích stran.

13. Nedovolte, aby se na napájecí kabely cokoli opíralo. Neinstalujte tento výrobek na místa, kde by mohlo dojít k poškození kabelů.

14. Výrobek by měl být provozován pouze ze zdroje napájení uvedeného na štítku nebo označení napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo dodavatele elektriny.

15. Nepřetěžujte zásuvky ani nepoužívejte prodlužovací kabel.

16. Nepokládejte tento výrobek na nestabilní stůl, polici, stojan nebo jiný nestabilní povrch.

17. Tento výrobek by neměl být umístěn v žádném prostoru, kde není zajištěno řádné větrání. Všechny otvory v zadní nebo spodní části tohoto výrobku slouží k větrání. Z důvodu ochrany před přehřátím nesmí být otvory zablokovány polohou výrobku na měkký povrch, jako je postel, pohovka nebo koberec. Tento výrobek by nikdy neměl být umístěn v blízkosti nebo nad radiátorem nebo zdrojem tepla.

18. Nikdy nevklaďte žádné předměty do otvorů nebo štěrbin ve výrobku, protože to může být nebezpečné a způsobit poškození baterie nebo jiných vnitřních částí. Nikdy na výrobek nelijte žádné tekutiny.

19. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte tento výrobek, ale odneste jej do autorizovaného servisu. Demontáž nebo vyjmutí jiných částí výrobku, než je výměna baterie přes dvířka baterie (pokud je to možné), může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům.

20. Příjem zvuku byste měli vyzkoušet pokaždé, když zapnete jednotku nebo přemístíte některou z komponent.

21. Pravidelně kontrolujte všechny součásti, zda nejsou poškozené.

22. Při používání některých elektronických zařízení, jako jsou dětské chůvičky, bezdrátové telefony atd., existuje velmi malé riziko ztráty soukromí. **Chcete-li chránit své soukromí, ujistěte se, že výrobek nebyl před zakoupením nikdy použit, pravidelně resetujte dětskou chůvičku vypnutím a následným zapnutím jednotek a vypněte dětskou chůvičku, pokud ji nějakou dobu nebudete používat.**

23. Děti by měly být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály.

24. Malé části tohoto monitoru mohou spolknout kojenci nebo malé děti. Tyto části uchovávejte mimo dosah dětí.

25. Výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jím osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče.

ULOŽIT TYTO POKYNY

Upozornění


- Používejte a uchovávejte výrobek při teplotě mezi 0 °C a 40 °C.
- Nesprávné zacházení s bateriemi může způsobit nebezpečí popálení, požáru nebo výbuchu.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teple, například ostrému slunci nebo ohni.
- Nevystavujte výrobek extrémnímu chladu, teple ani přímému slunečnímu záření. Výrobek neumísťte do blízkosti zdroje tepla.
- **Varování**—Nebezpečí úskrcení—Dítě by se mohlo na kabelu UŠKRITIT. Tento kabel uchovávejte mimo dosah dětí (ve vzdálenosti větší než 0,9 m). Neodstraňujte výstražný štítek na kabelu adaptéru.
- Dětskou jednotku nikdy neumísťte do dětské postýlky nebo hračky. Dětskou jednotku nikdy ničím nepřikrývejte, např. ručníkem nebo dekou.
- Ostatní elektronické výrobky mohou způsobovat rušení rodičovské a dětské jednotky. Zkuste dětskou jednotku nainstalovat co nejdále od následujících elektronických zařízení: bezdrátové směrovače, rádia, mobilní telefony, interkomy, pokojové monitory, televizory, osobní počítače, kuchyňské spotřebiče (např. mikrovlnné trouby) a bezdrátové telefony.





PŘIPOJENÍ, NABÍJENÍ A ZAPNUTÍ CHŮVIČKY

Připojení chůvičky




Zapnutí a vypnutí sledování dítěte





PŘEHLED

Přehled dětské jednotky



- 1 Světelný senzor
- 2 Čočky kamery
- 3 Infračervené LED
 - Umožní vám jasně vidět v tmavém prostředí.
- 4 Mikrofon
- 5 Noční světlo
- 6  Klíč pro ovládání nočního světla
 - Jediný kohoutek: Zapnutí/vypnutí.
 - Klepněte a podržte (při rozsvíceném světle): Nastavení jasu nočního světla.
- 7  Přepínač ON/OFF (zapnout/ vypnout)
- 8 **Indikátor LED**

Ve výchozím nastavení je nastavena na hodnotu vypnuto. Můžete ji zapnout pomocí aplikace (Nastavení > Nastavení kamery > Stav LED).



V přímém režimu:

 - Orange trvale svítí, když se dětská jednotka připojuje k rodičovské jednotce.
 - Během streamování videa pomalu bliká oranžová barva.

V režimu Wi-Fi:

 - Když je dětská jednotka připojena k Wi-Fi, svítí trvale zelená.
 - Během streamování videa do sítě Wi-Fi pomalu bliká zelená.
- 9 Reprodukční
- 10 Teplotní čidlo
- 11 **PAIR/RESET (Párovat/resetovat)**
 - Chcete-li vstoupit do režimu párování, stiskněte a podržte tlačítko **PAIR** na tři sekundy, dokud neuslyšíte zvukový signál. Poté podle pokynů aplikace připojte kamera k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
 - Chcete-li resetovat dětskou jednotku, stiskněte a podržte tlačítko **PAIR** dokud neuslyšíte zvukový signál. Uvolněte **PAIR** a poté jej znovu pětkrát stiskněte, dokud neuslyšíte další pípnutí. Po dokončení resetu dětská jednotka vydá další zvukový signál. Poté se dětská jednotka restartuje.
- 12 Elektrická zdířka
- 13 Otvory pro montáž na stěnu

Přehled rodičovské jednotky



1 LED kontrolka spojení

- Zapnuto, když je rodičovská jednotka propojena s dětskou jednotkou.
- Bliká, když dojde ke ztrátě spojení s dětskou jednotkou.

2 LED kontrolka baterie

- Svítí, když je rodičovská jednotka připojena k napájení střídavým proudem a baterie se nabíjí.
- Bliká, když je baterie rodičovské jednotky vybitá a je třeba ji nabít.

3 **Tříúrovňový zvukový indikátor osvětlení**

Kontrolky indikují různé úrovně zvuku detekované dětskou jednotkou.

- Zelené světlo: nízká hladina hluku.
- Zelené a žluté světlo: mírná hladina zvuku.
- Zelené, žluté a červené světlo: vysoká hladina hluku.

4

- Stiskněte a podržte tlačítko pro hovor přes dětskou jednotku, když se na obrazovce zobrazí .
- V podnabídce stiskněte tlačítko pro ukončení.

5 Menu/Výběr

- Stisknutím tlačítka vstoupíte do hlavní nabídky.
- Když jste v nabídce, stiskněte pro výběr položky nebo uložení nastavení.

6 Klávesy šipek

- Stisknutím tlačítka se v hlavní nabídce a podnabídkách pohybujete doleva, nahoru, doprava nebo dolů.
- Při prohlížení zvětšeného obrazu můžete stisknutím tlačítka posunout zvětšený obraz doleva, nahoru, doprava nebo dolů.

7 **Mikrofon**

8 - / +

- Zvýšení, snížení nebo ztlumení hlasitosti rodičovské jednotky.

9 Zoom

- Stisknutím tlačítka přiblížíte nebo oddálíte obraz na různé úrovně.



10 Napájení | Zapnutí/vypnutí LCD displeje

- Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí napájení.
- Stisknutím zapnete/vypnete obrazovku LCD.

11 **Anténa**

12 **Reproduktor**

13 **Napájecí konektor USB**

14 **RESET**

- Vynutí restart rodičovské jednotky.

15 **Stojan**



STÁHNĚTE SI APLIKACI PRO MOBILNÍ PŘÍSTUP

Naskenujte QR kód a stáhněte si bezplatnou mobilní aplikaci **MyVTech Baby Plus** nebo vyhledejte „MyVTech Baby Plus“ v App Store nebo Google Play Store.



Minimální požadavek

Mobilní aplikace je kompatibilní s:

- Android™ 9.0 nebo novější (není kompatibilní s mobilními zařízeními s 32bitovým operačním systémem Android); a
- iOS 14 nebo novější.

POŽADAVKY

Pro mobilní přístup:

MyVTech Baby Plus mobilní aplikace

Síť	Wi-Fi
Směrovač Wi-Fi	2,4GHz 802.11 b/g/n
Připojení k internetu	1,5 Mb/s @ 720p nebo 2,5 Mb/s @ 1080p nahrátí šířka pásma na dětskou jednotku



OCHRANA SOUKROMÍ A ZABEZPEČENÍ ONLINE

Společnosti VTech záleží na vašem soukromí a klidu. Proto jsme sestavili seznam doporučených postupů, které vám pomohou zajistit soukromí vašeho bezdrátového připojení a ochranu vašich zařízení při online připojení. Doporučujeme pečlivě projít a zvážit dodržování následujících rad.

Zkontrolujte, zda je vaše bezdrátové připojení bezpečné.

- Před instalací zařízení zajistěte, aby byl bezdrátový signál směrovače šifrovaný, a to výběrem nastavení „WPA2-PSK s AES“ v nabídce zabezpečení bezdrátového připojení směrovače.

Změna výchozího nastavení.

- Změňte výchozí název bezdrátové sítě (SSID) bezdrátového směrovače na jedinečný.
- Změňte výchozí hesla na jedinečná a silná hesla. Silné heslo:
 - Je dlouhé alespoň 10 znaků.
 - Je složité.
 - Neobsahuje slovníková slova ani osobní údaje.
 - Obsahuje směs velkých a malých písmen, speciálních znaků a čísel.

Udržujte svá zařízení aktualizovaná.

- Stáhněte si bezpečnostní záplaty od výrobců, jakmile budou k dispozici. Tím zajistíte, že budete mít vždy k dispozici nejnovější aktualizace zabezpečení.
- Pokud je tato funkce k dispozici, povolte automatické aktualizace pro budoucí verze.

Vypněte na směrovači funkci Universal Plug and Play (UPnP).

- UPnP zapnutý na směrovači může omezit účinnost brány firewall tím, že umožní jiným síťovým zařízením otevírat příchozí porty bez vašeho zásahu nebo schválení. Virus nebo jiný škodlivý program by mohl tuto funkci využít k narušení zabezpečení celé sítě.

ZÁRUKA NA VÝROBEK



ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ZÁRUKA

DŮLEŽITÉ

Uchovejte si účtenku jako doklad o koupi.

Zákaznický servis

Jste vlastníkem kvalitního produktu od VTech®, vyrobeného s péčí a za přísné kontroly kvality.

Záruka nepokrývá následující:

- Poškození produktu kvůli nesprávnému používání.
- Poškození způsobené nedodržáním provozních pokynů.
- Neoprávněné opravy nebo úpravy produktu.
- Vadné baterie nebo poškození způsobené prosakováním baterie.
- Poškození způsobené vadným nebo neúčinným obalem použitým při přepravě nebo poškození způsobené během přepravy.
- Poškození LCD displeje.
- Poškození antény.

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte náš zákaznický servis:

www.vtechphones.eu

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Najděte odpovědi na své otázky. Získejte pomoc pomocí našeho znalostní bohaté online manuálu.

Naskenujte QR kód pro přístup na web nebo navštivte www.vtechphones.eu.



Dovozce:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Výrobce:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek je určen k použití v rámci Evropy.

Toto zařízení vyhovuje základními požadavkům směrnice 2014/53/ES o rádiovém zařízení a telekomunikačních koncových zařízeních.

VTech Telecommunications Ltd. tímto prohlašuje, že tato 5" HD Wi-Fi video chůvička RM5756HD je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES.

Prohlášení o shodě pro RM5756HD je k dispozici na adrese

www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



LIKVIDACE BATERIÍ A VÝROBKU



Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na výrobcích a bateriích nebo na jejich příslušném obalu znamená, že se baterie nesmí likvidovat společně s domácím a komunálním odpadem, protože obsahují látky škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí.



Uvedení chemických symbolů Hg, Cd a Pb znamená, že daná baterie obsahuje rtuť (Hg), kadmium (Cd) nebo olovo (Pb) v množství překračující hodnoty specifikované ve směrnici o bateriích a akumulátorech (2006/66/EC).

Černý proužek znamená, že výrobek byl zaveden na trh po 13. srpnu 2005.

Pomozte chránit životní prostředí a likvidujte tento výrobek společně s bateriemi zodpovědným způsobem.



Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Veškerá práva vyhrazena.
08/25. RM5756HD_Type-C_EU_CS_QSG_V1



DA

RM5756HD

5" HD Wi-Fi babyalarm med video

Nattelys




vtech®

Hurtig startvejledning



HVAD ER DER I ÆSKEN?



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sendefrekvens	Babyenhed: 2402 - 2480 MHz (WiFi, FHSS, BLE) Maks. sendeeffekt er 10 mW (WiFi, FHSS, BLE) Forældreenhed: 2406 - 2475 Mhz Maks. sendeeffekt er 100 mW
LCD	5" farve-LCD (IPS 1280x720 pixels)
Nominel effektiv rækkevidde	Den faktiske rækkevidde kan variere afhængigt af miljøforholdene på brugstidspunktet.
Behov for strøm	Strømadapter til babyenhed: Output: 5 V DC, 1 A Strømadapter til forældreenhed: Output: 5 V DC, 2 A Forældreenhedens batteri: 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh litium-ion-batteri

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Det anvendte typeskilt er placeret i bunden af babyenhedens base.

Når apparatet er i brug, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder følgende:

1. Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på produktet.
2. Voksenopsætning er påkrævet.
3. **FORSIGTIG:** Babyenheden må ikke installeres i en højde på over 2 meter.
4. Dette produkt er beregnet som en hjælp. Det er ikke en erstatning for ansvarligt og korrekt voksenovervågning og bør ikke bruges som sådan.
5. Dette produkt er ikke beregnet til brug som en medicinsk monitor.
6. Brug ikke dette produkt i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en vask, en swimmingpool eller et brusebad.
7. **FORSIGTIG:** Brug kun det interne batteri, der ikke kan udsiftes af brugeren, og som sidder i hovedenheden. Der kan være risiko for eksplosion, hvis der bruges en forkert type batteri til hovedenheden. Batteriet kan ikke udsættes for høj eller lav ekstrem temperatur og lavt lufttryk i stor højde under brug, opbevaring eller transport. Bortskaffelse af batterier i ild eller en varm ovn, mekanisk knusning eller skæring af batteriet kan resultere i en eksplosion. At udsætte produkter eller batterier for et ekstremt højt temperaturmiljø kan resultere i eksplosion eller lækage af brændbare væsker eller gas. Produkter eller batterier, der udsættes for ekstremt lave lufttryk, kan resultere i eksplosion eller lækage af brændbare væsker eller gas.
8. Brug kun de strømadaptere, der følger med dette produkt. Forkert polaritet eller spænding på strømadapteren kan beskadige produktet alvorligt.



Oplysninger om strømadapter:

Baby Unit-udgang: 5 V DC 1 A

VTECH Telecommunications Ltd.

Model: VT05EEU05100

-ELLER-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Model: A318-050100W-EU2

Forældreenhedens output: 5 V DC 2 A

VTECH Telecommunications Ltd.

Model: VT07EEU05200

-ELLER-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Model: A938-050200W-EU1

For at maksimere opladningshastigheden skal den strøm, der leveres af AC-opladeren, være mellem min. 10 watt, som kræves af radioudstyret, og maks. 15 watt.



Oplysninger om genopladeligt batteri:

3,7 V, 5000 mAh Li-Ion 18,5 Wh batteri

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Model: GSP06090-5Ah-3.7V-1S1P

9. Strømadapteren er beregnet til at være korrekt orienteret i en lodret eller gulvmonteret position. Stikbenene er ikke designet til at holde stikket på plads, hvis det er tilsluttet i et loft, under bordet eller et skabsstik.
10. For stikbart udstyr skal stikkontakten (strømadapteren) installeres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.
11. Træk dette produkt ud af stikkontakten før rengøring. Brug ikke væske- eller aerosolrengøringsmidler. Brug en fugtig klud til rengøring.
12. Du må ikke ændre strømadapterne eller udskifte dem med andre tredjepartsadaptere.
13. Lad ikke noget hvile på strømkablerne. Installer ikke

dette produkt, hvor ledningerne kan blive gået på eller beskadiget.

14. Produktet må kun betjenes fra en strømkilde, der er angivet på strømadapterens etiket eller mærkning. Hvis du er usikker på typen af strømforsyning i dit hjem, skal du kontakte din forhandler eller elforsyningsudbyder.
15. Overbelast ikke stikkontakter eller brug en forlængerledning.
16. Placer ikke dette produkt på et ustabil bord, hyld, stativ eller andre ustabile overflader.
17. Dette produkt må ikke placeres i et område, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation. Eventuelle åbninger eller åbninger på bagsiden eller bunden af dette produkt er tilvejebragt til ventilation. For at beskytte mod overophedning må åbninger ikke blokeres ved at placere produktet på en blød overflade, såsom en seng, sofa eller tæppe. Dette produkt må aldrig placeres i nærheden af eller over en radiator eller varmekilde.
18. Indsæt aldrig genstande gennem åbninger eller åbninger i produktet, da dette kan være farligt og forårsage skade på batteriet eller andre interne dele. Spild aldrig væske på produktet.
19. For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke adskille dette produkt, men tage det i den autoriseret servicefacilitet. Afmontering eller fjernelse af dele af produktet, bortset fra udsifting af batteri via en batteridor (hvis relevant), kan udsætte farlige spændinger eller andre risici.
20. Du bør teste lydmodtagelsen, hver gang du tænder for enhederne eller flytter på en af komponenterne.
21. Undersøg regelmæssigt alle komponenter for skader.
22. Der er en meget lille risiko for tab af privatlivets fred ved brug af visse elektroniske enheder, f.eks. babyalerm, trådløse telefoner osv. **For at beskytte dit privatliv skal du sikre dig, at produktet aldrig har været brugt for køb, nulstille babyalermen med jævne mellemrum ved at slukke og derefter tænde for enhederne og slukke for babyalermen, hvis du ikke har tænkt dig at bruge den i et stykke tid.**
23. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med produktet.
24. De små dele af denne skærm kan sluges af babyer eller små børn. Opbevar disse dele utilgængeligt for børn.
25. Produktet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Forsigtighedsregler


- Brug og opbevar produktet ved en temperatur mellem 0 °C og 40 °C.
- Fejlhåndtering af batterier kan forårsage brænde-, brand- eller eksplosionsfare.
- Batterier må ikke udsættes for overdreven varme, såsom stærkt solskin eller ild.
- Udsæt ikke produktet for ekstrem kulde, varme eller direkte sollys. Placer ikke produktet tæt på en varmekilde.
- **Advarsel-Kvælningsfare** - Børn har vikle sig ind i snore. Opbevar den ledning utilgængeligt for børn (mere end 0,9 m væk). Fjern ikke advarselsmærkatet på adapterledningen.
- Placer aldrig babyenheden i barnets tremmeseng eller kravlegård. Dæk aldrig baby- eller forældreenheden til med f.eks. et håndklæde eller et tæppe.
- Andre elektroniske produkter kan forårsage interferens med forældre- og babyenheden. Prøv at installere babyenheden så langt væk som muligt fra følgende elektroniske enheder: trådløse routere, radioer, mobiltelefoner, intercomsystemer, rumovervågning, fjernsyn, personlige computere, køkkenapparater (f.eks. mikrobølgeovne) og trådløse telefoner.





TILSLUT, OPLAD OG TÆND BABYALARMEN

Tilslut babyalarmen






Tænd eller sluk for babyalarmen





OVERSIGT

Øversigt over babyenheden



- 1 **Lyssensor**
- 2 **Kameralinse**
- 3 **Infrarøde lysdioder**
 - Giver dig mulighed for at se klart i mørke omgivelser.
- 4 **Mikrofon**
- 5 **Natlys**
- 6  **Tast til styring af natlys**
 - Et enkelt tryk: Tænd/sluk.
 - Tryk og hold (med lyset tændt): Justér lysstyrken på natlyset.
- 7  **ON/OFF-kontakt**
- 8 **LED-indikator**

Den er som standard sat til off. Du kan tænde den i appen (Indstilling > Kameraindstilling > LED-status).



I direkte tilstand:

 - Orange lyser konstant, når babyenheden har forbindelse til forældreenheden.
 - Orange blinker langsomt under videostreaming.

I Wi-Fi-tilstand:

 - Grøn lyser konstant, når babyenheden har forbindelse til Wi-Fi.
 - Grønt blinker langsomt under videostreaming til Wi-Fi.
- 9 **Højttaler**
- 10 **Temperatursensor**
- 11 **PAIR (Parring) / Reset (Nulstilling)**
 - For at gå i parringstilstand skal du trykke på og holde PAIR tasten i tre sekunder, indtil du hører et bip. Følg derefter appens instruktioner for at forbinde kameraet til et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk.
 - For at nulstille babyenheden skal du trykke på og holde PAIR tasten, indtil du hører en bip-lyd. Slip den løs PAIR tasten, og tryk derefter på den igen fem gange, indtil du hører en ny bip-lyd. Babyenheden udsender endnu et bip, når nulstillingen er færdig. Derefter genstarter babyenheden.
- 12 **Strømstik**
- 13 **Åbninger til vægmontering**

Oversigt over forældreenheder



1 Forbindelses-LED-lys

- Tændt, når forældreenheden er forbundet med babyenheden.
- Blinker, når forbindelsen til babyenheden mistes.

2 Strøm-LED-lys

- Tændt, når forældreenheden er tilsluttet vekselstrøm, og batteriet oplades.
- Blinker, når forældreenhedens batteri er lavt og skal oplades.

3 Indikatorlampe for lyd på 3 niveauer

Lysene indikerer forskellige lydniveauer, der registreres fra babyenheden.

- Grønt lys: lavt lydniveau.
- Grønt og gult lys: moderat lydniveau.
- Grønt, gult og rødt lys: højt lydniveau.

4

- Tryk på og hold for at tale gennem babyenheden, når  vises på skærmen.
- Når du er i en undermenu, skal du trykke på for at afslutte.

5 Menu/Vælg

- Tryk for at åbne hovedmenuen.
- Tryk på i en menu for at vælge et punkt eller gemme en indstilling.

6 Piletaster

- Tryk for at navigere til venstre, opad, til højre eller nedad i hovedmenuen og undermenuerne.
- Mens du ser det zoomede billede, skal du trykke på for at flytte det zoomede billede til venstre, opad, til højre eller nedad.

7 Mikrofon

8

- Øg, sænk eller slå lyden fra på den overordnede enhed.

9 Zoom

- Tryk for at zoome ind/ud til forskellige niveauer.



10 Strøm | LCD Tændt/slukket

- Tryk på og hold for at tænde/slukke for strømmen.
- Tryk for at tænde/slukke for LCD-skærmen.

11 Antenne

12 Højtaler

13 USB-strømskik

14 RESET (Nulstil)

- Gennemføring en genstart af den overordnede enhed.

15 Stativ



DOWNLOAD APP TIL MOBIL ADGANG

Scan QR-koden for at downloade den gratis **MyVTech Baby Plus**-mobilapp, eller søg på "MyVTech Baby Plus" i App Store eller Google Play Store.



Minimumskrav

Mobilappen er kompatibel med:

- Android™ 9.0 eller nyere (ikke kompatibel med mobile
- enheder med et 32-bit Android-operativsystem); og
- iOS 14 eller nyere.

KRAVENE

Til mobil adgang:

MyVTech Baby Plus mobil app

Netværk	Wi-Fi
Wi-Fi-router	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Internetforbindelse	1,5 Mbps @ 720p eller 2,5 Mbps @1080p upload båndbredde pr. babyenhed



BESKYT DIT PRIVATLIV OG DIN ONLINESIKKERHED

VTech bekymrer sig om dit privatliv og din ro i sindet. Derfor har vi sammensat en liste over brancheanbefalede best practices, der hjælper med at holde din trådløse forbindelse privat og dine enheder beskyttet, når du er online. Vi anbefaler, at du nøje gennemgår og overvejer at følge følgende tips.

Sørg for, at din trådløse forbindelse er sikker.

- Før du installerer en enhed, skal du sikre dig, at din routers trådløse signal er krypteret ved at vælge indstillingen "WPA2-PSK med AES" i din routers trådløse sikkerhedsmenu.

Skift standardindstillinger.

- Skift din trådløse routers standard trådløse netværksnavn (SSID) til noget unikt.
- Skift standardadgangskoder til unikke, stærke adgangskoder. En stærk adgangskode:
 - Er mindst 10 tegn lang.
 - Er kompleks.
 - Indeholder ikke ordbogsord eller personlige oplysninger.
 - Indeholder en blanding af store og små bogstaver, specialtegn og tal.

Hold dine enheder opdaterede.

- Download sikkerhedsopdateringer fra producenterne, så snart de bliver tilgængelige. Det sikrer, at du altid har de seneste sikkerhedsopdateringer.
- Hvis funktionen er tilgængelig, skal du aktivere automatiske opdateringer til fremtidige udgivelser.

Deaktiver Universal Plug and Play (UPnP) på din router.

- UPnP aktiveret på en router kan begrænse effektiviteten af din firewall ved at tillade andre netværksenheder at åbne indgående porte uden indblanding eller godkendelse fra dig. En virus eller et andet malware-program kan bruge denne funktion til at kompromittere sikkerheden for hele netværket.

PRODUKTGARANTI



KUNDESERVICE OG GARANTI

VIGTIGT

Behold venligst salgskvitteringen som købsbevis.

Kundeservice

Du er ejer af et kvalitetsprodukt fra VTech®, fremstillet med omhu og under streng kvalitetskontrol.

Garantien dækker ikke følgende:

- Skader på produktet på grund af forkert brug.
- Skader forårsaget af manglende overholdelse af betjeningsvejledningen.
- Uautoriserede reparationer eller ændringer af produktet.
- Defekte batterier eller skader forårsaget af batterilækage.
- Skader forårsaget af defekt eller ineffektiv emballage, der anvendes under transport eller skader forårsaget under transport.
- Skade på LCD-skærmen.
- Skader på kabinettet.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeservice:

www.vtechphones.eu

KUNDESERVICE

Find svaret på dine spørgsmål.
Bliv hjulpet i dit eget tempo
ved at bruge vores vidensrige
onlinemanual.

**Scan QR-koden for at få adgang til
hjemmesiden eller besøg
www.vtechphones.eu.**



Importør:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Fabrikant:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette produkt er beregnet til brug inden for Europa.

Dette udstyr kompilerer med de væsentlige krav til direktivet om radioudstyr og teleterminaludstyr 2014/53/EU.

VTech Telecommunications Ltd. erklærer hermed, at denne 5" HD Wi-Fi babyalarm med video RM5756HD er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Overensstemmelseserklæringen RM5756HD er tilgængelig fra
www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG PRODUKT



The crossed-out wheellie bin symbols on products and batteries, or on their respective packaging, indicates they must not be disposed of in domestic waste as they contain substances that can be damaging to the environment and human health.



The chemical symbols Hg, Cd or Pb, where marked, indicate that the battery contains more than the specified value of mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) set out in Battery Directive (2006/66/EC).

The solid bar indicates that the product was placed on the market after 13th August, 2005.

Help protect the environment by disposing of your product or batteries responsibly.



Specifikationerne kan ændres uden varsel.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
08/25. RM5756HD_Type-C_EU_DA_QSG_V1



HD-Video-Babyphone mit 5"-Bildschirm


WLAN und Nachtlicht



vtech®
Schnellstart-Anleitung



VERPACKUNGSIHALT



TECHNISCHE DATEN

Übertragungsfrequenz	Babyeinheit: 2402 - 2480 MHz (deckt alle WiFi-, FHSS-, BLE-Signale ab) Max. Sendeleistung beträgt 10 mW (deckt alle WiFi-, FHSS-, BLE-Signale ab) Elterneinheit: 2406 - 2475 MHz Max. Sendeleistung beträgt 100 mW
LCD	5" Farb-LCD (IPS 1280x720 Pixel)
Nomineller Wirkungsbereich	Der tatsächliche Wirkungsbereich kann abhängig von den Umweltbedingungen bei der Verwendung variieren.
Anschlusswerte	Netzteil für die Babyeinheit: Ausgang: 5 V DC, 1 A Netzteil für die Elterneinheit: Ausgang: 5 V DC, 2 A Akku für die Elterneinheit: 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh Lithium-Ionen-Akku

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Das Typenschild befindet sich unten an der Basis der Babyeinheit. Bei der Verwendung unserer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, um Gefahren durch Feuer, Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden. Dazu zählen:

1. Beachten Sie alle Warnungen und Anweisungen, die auf dem Produkt angegeben sind.
2. Die Einrichtung muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
3. **VORSICHT:** Installieren Sie die Babyeinheit auf einer Höhe von nicht mehr als 2 Metern.
4. Dieses Produkt dient als Hilfsmittel. Es stellt keinen Ersatz für eine verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht durch einen Erwachsenen dar und sollte nicht als solche verwendet werden.
5. Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz als medizinische Überwachung vorgesehen.
6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Schwimmbädern oder Duschen.
7. **VORSICHT:** Verwenden Sie nur den internen, nicht austauschbaren Akku für den Elterneinheit. Wenn im Elterneinheit ein falscher Batterietyp (Akkutyp) verwendet wird, kann Explosionsgefahr bestehen. Der Akku soll während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports keinen extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen oder niedrigem Luftdruck (in großer Höhe) ausgesetzt werden. Entsorgung der Akkus in Feuer bzw. einem heißen Ofen oder durch Quetschen bzw. Zerschneiden kann zu seiner Explosion führen. Das Aussetzen von Produkten oder Akkus einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Das Aussetzen von Produkten oder Akkus einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck (in großer Höhe) kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
8. Verwenden Sie mit diesem Produkt nur die mitgelieferten Netzteile. Eine falsche Netzteilpolarität oder -spannung kann schwere Schäden am Gerät verursachen.



Technische Daten des kompatiblen Netzteils:

Ausgangsbemessung Elterneinheit: 5 V DC 1 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modell: VT05EEU0100

-Oder-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modell: A318-050100W-EU2

Ausgangsbemessung Elterneinheit: 5 V DC 2 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modell: VT07EEU05200

-Oder-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modell: A938-050200W-EU1

Zur Maximierung der Ladegeschwindigkeit muss die Ausgangsleistung des Netzteils zwischen der vom Funkgerät benötigten minimalen Leistung von 10 Watt und der maximalen Leistung von 15 Watt liegen.



Technische Daten der kompatiblen wiederaufladbaren Akkus:

3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh Lithium-Ionen-Akku
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Modell: GSP806090-5AH-3.7V-151P

9. Die Netzteil sind für eine ordnungsmäßige Platzierung in einer vertikalen oder Bodensteckdose vorgesehen. Die Kontaktstifte sind nicht geeignet, den Stecker in einer Steckdose an der Decke, unter dem Tisch oder in einem Schrank zu halten.
10. Bei Geräten mit Netzteil oder Anschlusskabel sollte der Stecker (das Netzteil) in der Nähe des Geräts und an einer leicht zugänglichen Stelle eingesteckt werden.
11. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Verwenden Sie einen feuchten Lappen für die Reinigung.
12. Nehmen Sie keine Änderungen an den Netzteilen vor und ersetzen Sie sie nicht durch Netzteile von Drittanbietern.
13. Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf die Stromkabel. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen auf die Kabel getreten oder die Kabel gequetscht werden könnten.

14. Dieses Produkt sollte nur über die Art von Stromquelle betrieben werden, die auf dem Typenschild angegeben ist. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung in Ihrem Zuhause vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Energieversorger.
15. Überlasten Sie Steckdosen nicht und verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
16. Stellen Sie dieses Produkt nicht auf wackelige Tische, Regale, Ständer oder anderen ungeeigneten Oberflächen auf.
17. Dieses Produkt sollte nicht an Orten ohne ordnungsgemäße Belüftung aufgestellt werden. Die Schlitze und Öffnungen an der Rück- oder Unterseite dieses Produkts dienen der Belüftung. Um ein Überhitzen zu vermeiden, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert werden, indem das Produkt auf einer weichen Oberfläche wie einem Bett, Sofa oder Teppich aufgestellt wird. Dieses Produkt sollte niemals neben oder über einer Heizung oder Heizquelle aufgestellt werden.
18. Stecken Sie niemals Gegenstände durch Öffnungen oder Schlitze des Geräts, da dies gefährlich sein und den Akku oder andere interne Teile beschädigen kann. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten auf das Gerät.
19. Um das Risiko von Stromschlägen zu reduzieren, nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander, sondern bringen Sie es zu einer autorisierten Servicewerkstatt. Das Öffnen oder Entfernen von Teilen des Produkts (abgesehen von einem eventuellen Austausch des Akkus über die Akkuklappe) kann Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Risiken aussetzen.
20. Sie sollten den Tonempfang bei jeder Inbetriebnahme oder Bewegung der Einheiten prüfen.
21. Prüfen Sie regelmäßig alle Bestandteile auf Schäden.
22. Bei Verwendung bestimmter elektronischer Geräte wie Babyphones, schnurlose Telefone usw. besteht ein sehr geringes Risiko einer Verletzung Ihrer Privatsphäre. **Um Ihre Privatsphäre zu schützen, stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt vor dem Kauf nie verwendet worden ist. Setzen Sie das Babyphone regelmäßig durch Ausschalten und anschließend durch Einschalten zurück, und schalten Sie es aus, wenn Sie nicht vorhaben, es in der näheren Zukunft wieder zu benutzen.**
23. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
24. Kleinteile dieses Babyphones können von Babys oder Kleinkindern verschluckt werden. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
25. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis gedacht, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen wurden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Warnungen

- Verwenden und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C.
- Unsachgemäße Handhabung von Akkus kann zu Verbrennungs-, Brand- oder Explosionsgefahren führen.
- Batterien und Akkus sollten keiner übermäßigen Hitze wie hellem Sonnenlicht oder Feuer ausgesetzt werden.
- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Kälte, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Heizquelle.



Warnung – STRANGULIERUNGSGEFAHR!


- Kinder können sich mit Netzkabeln STRANGULIEREN. Bewahren Sie dieses Kabel mehr als 1 m außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entfernen Sie nicht das Warnschild auf dem Netzkabel.
- Stellen oder installieren Sie Babyeinheit niemals in Kinderbetten oder den Lauffast des Kindes. Bedecken Sie die Baby- oder Elterneinheit niemals mit einer Decke oder ähnlicher Bedeckung.
- Andere elektronische Produkte können Störungen Ihrer Kameraeinheit verursachen. Versuchen Sie, Ihre Kameraeinheit so weit wie möglich von folgenden elektronischen Geräten entfernt aufzustellen: Kabellose Router, Radios, Mobiltelefone, Gegensprechanlagen, Überwachungskameras, Fernsehgeräte, PCs, Küchengeräte und schnurlose Telefone.






BABYPHONE ANSCHLIESSEN, AUFLADEN UND EINSCHALTEN

Babyphone anschließen




Babyphone ein-/ausschalten





ÜBERSICHT

Übersicht Babyeinheit



- 1 **Lichtsensor**
- 2 **Kameraobjektiv**
- 3 **Infrarot-LEDs**
 - Ermöglicht eine klare Sicht in dunkler Umgebung.
- 4 **Mikrofon**
- 5 **Nachtlicht**
- 6 **☾ Nachtlicht-Taste**
 - Einfaches Antippen: Ein-/Ausschalten.
 - Antippen und halten (bei eingeschaltetem Licht): Helligkeit des Nachtlichts anpassen.

- 7 **🔌 AN-/AUS-Schalter**

- 8 **LED-Anzeige**

Sie ist standardmäßig ausgeschaltet. Sie können sie über die App einschalten (Einstellungen > Kameraeinstellungen > LED-Status).

Im Direktmodus:

- Orange leuchtet konstant, wenn die Babyeinheit mit der Elterneinheit verbunden ist.
- Orange blinkt langsam während des Video-Streamings.

Im WLAN-Modus:

- Grün leuchtet konstant, wenn die Babyeinheit zu einem WLAN verbunden ist.
- Grün blinkt langsam während des Video-Streamings über WLAN.

- 9 **Lautsprecher**



- 10 **Temperatursensor**

- 11 **PAIR (mit Elterneinheit verbinden)**



- Um in den Kopplungsmodus zu gelangen, **drücken und halten Sie die PAIR-Taste** für drei Sekunden, bis Sie einen Piepton hören. Folgen Sie anschließend den Anweisungen der App, um die Kamera mit einem 2,4-GHz-WLAN zu verbinden.
- Um die Babyeinheit zurückzusetzen, **drücken und halten Sie die PAIR-Taste**, bis Sie einen Piepton hören. Lassen Sie die **PAIR-Taste** los, und drücken Sie die Taste erneut fünfmal, bis Sie einen weiteren Piepton hören. Die Babyeinheit gibt einen weiteren Piepton von sich, sobald der Reset abgeschlossen ist. Anschließend wird die Babyeinheit neu gestartet.

- 12 **Stromanschluss**

- 13 **Aussparungen für Wandmontage**



Übersicht Elterneinheit



1 LINK LED (Sprechen-LED)

- An, wenn die Elterneinheit mit der Babyeinheit verbunden ist.
- Blinkt, wenn die Verbindung zur Babyeinheit unterbrochen ist.

2 LED-Licht (Betriebsanzeige)

- An, wenn die Elterneinheit an das Stromnetz angeschlossen ist und der Akku aufgeladen wird.
- Blinkt, wenn der Akku der Elterneinheit schwach ist und aufgeladen werden muss.

3 3-stufiger LED-Tonanzeiger

Die LEDs zeigen unterschiedliche von der Babyeinheit erkannte Geräuschpegel an.

- Grüne LED: niedriger Geräuschpegel.
- Grüne und gelbe LED: mittlerer Geräuschpegel.
- Grüne, gelbe und rote LED: hoher Geräuschpegel.

4

- Drücken und halten, um über die Babyeinheit zu sprechen, wenn  auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Wenn ein Untermenü angezeigt wird, drücken Sie diese Taste, um es zu schließen.

5 Menü/Auswählen

- Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Wenn ein Menü angezeigt wird, drücken Sie die Taste, um eine Option zu wählen oder eine Einstellung zu speichern.

6 Pfeiltasten

- Drücken Sie diese Tasten um innerhalb des Hauptmenüs und der Untermenüs nach links, oben, rechts oder unten zu navigieren.
- Während der Anzeige des gezoomten Bildes drücken, um das gezoomte Bild nach links, oben, rechts oder unten zu bewegen.

7 **Mikrofon**

8

- Lautstärke der Elterneinheit erhöhen, verringern oder stummschalten.

9 Zoom

- Drücken, um auf unterschiedliche Ebenen heran- oder herauszuzoomen.



10 Power | LCD On/Off (An/Aus | Bildschirm an/aus)

- Drücken und halten, um die Einheit ein-/auszuschalten.
- Drücken, um den LCD-Bildschirm ein-/auszuschalten.

11 **Antenne**

12 **Lautsprecher**

13 **USB-Stromanschluss**

14 **RESET**

- Neustart der Elterneinheit erzwingen.

15 **Ständer**



APP FÜR MOBILEN ZUGRIFF HERUNTERLADEN

Scannen Sie den QR-Code, um die kostenlose Mobil-App **MyVTech Baby Plus** herunterzuladen, oder suchen Sie nach „MyVTech Baby Plus“ im App Store oder Google Play Store.



Mindestanforderung

Die Mobil-App ist kompatibel mit:

- Android™ 9.0 oder höher (Nicht kompatibel mit Mobilgeräten
- mit einem 32-Bit-Android-Betriebssystem); und
- iOS 14 oder höher.

ANFORDERUNGEN

Für den mobilen Zugriff:

MyVTech Baby Plus Mobil-App

Netzwerk	WLAN
WLAN-Router	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Internetverbindung	1,5 Mbps für 720p oder 2,5 Mbps für 1080p Upload-Bandbreite pro Babyeinheit



SCHÜTZEN SIE IHRE PRIVATSPHÄRE UND ONLINE-SICHERHEIT

VTech kümmert sich um Ihre Privatsphäre und Ihren Seelenfrieden. Aus diesem Grund haben wir eine Liste mit branchenweit empfohlenen „Best Practices“ zusammengestellt, um Ihre drahtlose Verbindung privat zu halten und Ihre Geräte im Internet effektiv zu schützen. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Tipps sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Stellen Sie sicher, dass Ihre WLAN-Verbindung sicher ist.

- Bevor sie ein neues Gerät zu Ihrem WLAN verbinden, stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal Ihres Routers verschlüsselt ist, indem Sie im WLAN-Sicherheitsmenü Ihres Routers die Einstellung „WPA2-PSK mit AES“ auswählen.

Ändern Sie die Standardeinstellungen.

- Ändern Sie den werkseitig eingestellten WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres WLAN-Routers zu einem neuen, eindeutigen Namen.
- Ändern Sie Standardpasswörter in eindeutige, starke Passwörter. Ein starkes Passwort:
 - Ist mindestens 10 Zeichen lang.
 - Ist komplex.
 - Enthält keine Wörter aus dem Wörterbuch oder persönliche Informationen.
 - Enthält eine Mischung aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen.

Halten Sie die Software Ihrer Geräte auf dem neuesten Stand.

- Laden Sie Sicherheitspatches von den Herstellern Ihrer Geräte herunter, sobald sie verfügbar sind. So haben Sie immer die neuesten Sicherheitsupdates.
- Wenn die Funktion verfügbar ist, aktivieren Sie automatische Aktualisierungen für zukünftige Versionen.

Deaktivieren Sie Universal Plug and Play (UPnP) auf Ihrem Router.

- Wenn UPnP auf einem Router aktiviert ist, kann diese Funktion die Wirksamkeit Ihrer Firewall einschränken, indem sie anderen Netzwerkgeräten ermöglicht, eingehende Ports ohne Ihrer Aufsicht und Zustimmung zu öffnen. Ein Virus oder ein anderes Malware-Programm könnte diese Funktion verwenden, um die Sicherheit des gesamten Netzwerks zu gefährden.

PRODUKTGARANTIE



KUNDENDIENST UND GARANTIE

WICHTIG

Bewahren Sie den Kassenbeleg als Kaufnachweis auf.

Kundendienst

Sie sind der Besitzer eines Qualitätsprodukts von VTech®, das mit Sorgfalt und unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt wurde.

Folgende Punkte werden von der Garantie nicht abgedeckt:

- Beschädigung des Produkts durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Unbefugte Reparaturen oder Änderungen am Produkt.
- Durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursachte Schäden.
- Fehlerhafte Akkus oder durch Auslaufen der Akkus verursachte Schäden.
- Durch mangelhafte oder unwirksame Transportverpackungen verursachte Schäden oder Transportschäden.
- Beschädigung des LCD-Displays.
- Beschädigung der Antenne.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

www.vtechphones.eu

KUNDENUNTERSTÜTZUNG

Haben Sie Fragen?

Suchen Sie die Antworten in Ihrem eigenen Tempo in der vollständigen Online Anleitung.

Um unsere Webseite zu öffnen, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.vtechphones.eu.



Importeur:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Hersteller:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1,
57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt ist für den Einsatz innerhalb Europas vorgesehen.

Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Bedingungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 2014/53/EU.

VTech Telecommunications Ltd. erklärt hiermit, dass dieses HD-Video-Babyphone mit 5"-Bildschirm RM-5756HD die wesentlichen Bedingungen und gültigen Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU einhält.

Die Konformitätserklärung für das RM5756HD ist unter

www.vtech.com/en/declaration-of-conformity zu finden.



ENTSORGUNG VON BATTERIEN, AKKUS UND GERÄTEN



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf Geräten und Batterien bzw. der Verpackung bedeutet, dass diese Artikel nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Materialien enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind.

Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb weisen ggf. darauf hin, dass die Batterie (der Akku) mehr als die in der Batterieverordnung (2006/66/EC) vorgeschriebene Menge an Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten.



Die ausgefüllte Leiste weist darauf hin, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen – entsorgen Sie Ihre Geräte, Batterien und Akkus verantwortungsbewusst.



Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd.
Alle Rechte vorbehalten. 08/25. RM5756HD_Type-C_EU_DE_QSG_V1



5" Συσκευές παρακολούθησης μωρού με βίντεο HD Νυχτερινός φωτισμός




vtech®

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΙ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συχνότητα εκπομπής	Μονάδα μωρού: 2402 - 2480 MHz (WiFi, FHSS, BLE) Η μέγιστη ισχύς εκπομπής είναι 10 mW (WiFi, FHSS, BLE) Μονάδα γονέα: 2406 - 2475 Mhz Η μέγιστη ισχύς εκπομπής είναι 100 mW
LCD	Έγχρωμη οθόνη LCD 5" (IPS 1280x720 pixels)
Ονομαστικό αποτελεσματικό εύρος	Το πραγματικό εύρος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη στιγμή της χρήσης.
Απαιτήση ισχύος	Προσαρμογέας τροφοδοσίας μονάδας μωρού: Έξοδος: 5 V DC, 1 A Προσαρμογέας τροφοδοσίας της μονάδας γονέα: Έξοδος: 5 V DC, 2 A Μπαταρία μονάδας γονέα: 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh μπαταρία ιόντων λιθίου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η πινακίδα στοιχείων που έχει τοποθετηθεί βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης της μονάδας μωρού.

Κατά τη χρήση, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.
2. Απαιτείται εγκατάσταση από ενήλικες.
3. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα μωρού σε ύψος πάνω από 2 μέτρα.
4. Το προϊόν αυτό προορίζεται ως βοήθημα. Δεν υποκαθιστά την υπεύθυνη και κατάλληλη επίβλεψη από ενήλικα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.
5. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως συσκευή ιατρικής παρακολούθησης.
6. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη, πισίνα ή ντους.
7. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιήστε μόνο την εσωτερική, μη αντικαταστάσιμη από τον χρήστη μπαταρία που είναι τοποθετημένη στη μονάδα γονά. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν χρησιμοποιηθεί λάθος τύπος μπαταρίας στη μονάδα γονά. Η μπαταρία δεν μπορεί να εκτεθεί σε πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία, και χαμηλή πίεση αέρα σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, αποθηκευμένη ή μεταφορά. Η απόρριψη των μπαταριών σε φωτιά ή σε καυτό φούρνο, η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Η έκθεση των προϊόντων ή των μπαταριών σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή υφλεκτων υγρών ή αερίων. Προϊόντα ή μπαταρίες που υποβάλλονται σε εξαιρετικά χαμηλές πιέσεις αέρα μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή διαρροή υφλεκτων υγρών ή αερίων.
8. Χρησιμοποιείτε μόνο τους προσαρμογείς ρεύματος που παρέχονται με αυτό το προϊόν. Η λανθασμένη πολικότητα ή τάση του προσαρμογέα ρεύματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο προϊόν.



Πληροφορίες για τους προσαρμογείς ρεύματος:

Έξοδος μονάδας μωρού: 5 V DC 1 A

VTech Telecommunications Ltd.

Μοντέλο: VT05EU05100

-H-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Μοντέλο: A318-050100W-EU2

Έξοδος μονάδας γονά: 5 V DC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.

Μοντέλο: VT07EU05200

-H-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Μοντέλο: A938-050200W-EU1

Η τιμή ισχύος εξόδου του φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ της ελάχιστης τιμής 10 Watt, η οποία απαιτείται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και της μέγιστης τιμής 15 Watt, η οποία απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.



Πληροφορίες επαναφορτιζόμενης μπαταρίας:

3.7 V 5000 mAh, 18.5 Wh μπαταρία ιόντων λιθίου

Zhuohai Great Power Energy Co., Ltd.

Μοντέλο: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P

9. Ο προσαρμογέας ρεύματος προορίζεται για σωστό προσανατολισμό σε κάθετη θέση ή σε επίπεδα τοποθέτηση. Οι ακίδες δεν είναι σχεδιασμένες για να συγκρατούν το φως στη θέση του, αν αυτό είναι συνδεδεμένο σε πρίζα οροφής, κάτω από τραπέζι ή σε πρίζα ντουλαπιού.

10. Για εξομάλυνση που μπορεί να συνδεθεί με πρίζα, η πρίζα (προσαρμογέας ρεύματος) θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

11. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή αεροζόλ. Χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό.

12. Μην τροποποιείτε τους προσαρμογείς ρεύματος και μην τους αντικαθιστάτε με άλλους προσαρμογείς τρίτων κατασκευαστών.

13. Μην αφήνετε τίποτα να ακουμπάει πάνω στα καλώδια προφύλαξης. Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε σημεία όπου τα καλώδια μπορεί να πατηθούν ή να υποστούν ζημιά.

14. Το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί μόνο με χρήση πηγής ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα ή τη σήμανση του

προσαρμογέα ρεύματος. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

15. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου και μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
16. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές τραπέζι, ράφι, βάση ή άλλες ασταθείς επιφάνειες.
17. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρο όπου δεν υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός. Τυχόν σχισμές ή ανοίγματα στο πίσω μέρος ή στο κάτω μέρος αυτού του προϊόντος προορίζονται για εξαερισμό. Για την προστασία από την υπερθέρμανση, τα ανοίγματα δεν πρέπει να φράσσονται τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε μαλακή επιφάνεια, όπως ένα κρεβάτι, ένα καναπέ ή ένα χαλί. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από θερμαντικό σώμα ή πηγή θερμότητας.
18. Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα μέσα από ανοίγματα ή σχισμές του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία ή σε άλλα εσωτερικά μέρη. Μην γίνετε ποτέ υγρό στο προϊόν.
19. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε αυτό το προϊόν, αλλά μεταφέρετέ το σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η αποσυναρμολόγηση ή η αφαίρεση τμημάτων του προϊόντος, εκτός από την αντικατάσταση της μπαταρίας μέσω της θύρας μπαταρίας (αν υπάρχει), μπορεί να εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις ή άλλους κινδύνους.
20. Θα πρέπει να δοκιμάζετε τη λίγη ήλη κάθε φορά που ενεργοποιείτε τις μονάδες ή μετακινείτε ένα από τα εξαρτήματα.
21. Εξετάστε περιοδικά όλα τα εξαρτήματα για ζημιές.
22. Υπάρχει πολύ μικρός κίνδυνος απώλειας του απορρήτου κατά τη χρήση ορισμένων ηλεκτρονικών συσκευών, όπως οι συσκευές παρακολούθησης μωρού, τα ασύρματα τηλέφωνα κ.λπ. Για να προστατευτείτε το απορρήτο σας, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν από την αγορά, επαναφέρετε περιοδικά τη συσκευή παρακολούθησης μωρού απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τις μονάδες, και απενεργοποιήστε τη συσκευή αν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για κάποιο χρονικό διάστημα.
23. Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το προϊόν.
24. Είναι δυνατή η κατάποση των μικρών μερών αυτής της συσκευής παρακολούθησης από μωρά ή μικρά παιδιά. Κρατήστε τα εξαρτήματα αυτά μακριά από παιδιά.
25. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες ωσμωτικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη ευεστίας και γνώσεων, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προειδοποιήσεις

- Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 40 °C.
- Ο κακός χειρισμός των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο εγκαυμάτων, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτεθούν σε υπερβολική θερμότητα, όπως έντονη ηλιοφάνεια ή φωτιά.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολικό κρύο, θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγή θέρμανσης.



Προειδοποίηση-Κίνδυνος στραγγαλισμού


- Παιδιά έχουν ΠΝΙΓΞΗ με καλώδια. Διατηρήστε το καλώδιο αυτό μακριά από παιδιά (σε απόσταση μεγαλύτερη από 0,9 μέτρα). Μην αφαιρείτε την προειδοποιητική ετικέτα από το καλώδιο του προσαρμογέα.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μωρού μέσα στην κούνια ή στο παρκοκρέβατο του μωρού. Μην καλύψετε ποτέ τη μονάδα μωρού ή τη μονάδα γονά με σιδερένιο άλλο, όπως πετσέτα ή κουβέρτα.
- Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη μονάδα γονά και στη μονάδα μωρού. Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε τη μονάδα μωρού όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές συσκευές: ασύρματα δρομολογητές, ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα, ενδοεπικοινωνίες, οθόνες παρακολούθησης βωμάτων, τηλεοράσεις, προσωπικά υπολογιστές, συσκευές κούζινας (π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων) και ασύρματα τηλέφωνα.






ΣΥΝΔΕΣΗ, ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΩΡΟΥ

Συνδέστε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού






Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση οθόνης μωρού





Επισκόπηση μονάδας μωρού



- 1 **Αισθητήρας φωτός**
- 2 **Φακός κάμερας**
- 3 **Υπέρυθρες λυχνίες LED**
 - Σας επιτρέπουν να βλέπετε καθαρά σε σκοτεινό περιβάλλον.
- 4 **Μικρόφωνο**
- 5 **Νυχτερινό φως**
- 6 **Πλήκτρο ελέγχου νυχτερινού φωτισμού**
 - Μονό πάτημα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
 - Πατήστε παρατεταμένα (με το φως αναμμένο): Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του νυχτερινού φωτισμού.
- 7 **Διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης**
- 8 **Ενδεικτική λυχνία LED**

Είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή (Ρύθμιση > Ρύθμιση κάμερας > Κατάσταση LED).



Σε απευθείας λειτουργία:

 - Ανάβει σταθερά σε πορτοκαλί χρώμα όταν η μονάδα μωρού συνδέεται με τη μονάδα γονέα.
 - Αναβοσβήνει αργά σε πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια της ροής βίντεο.

Σε λειτουργία Wi-Fi:

 - Ανάβει σταθερά σε πράσινο χρώμα όταν η μονάδα μωρού συνδέεται με το δίκτυο Wi-Fi.
 - Αναβοσβήνει αργά σε πράσινο χρώμα κατά τη διάρκεια της ροής βίντεο μέσω Wi-Fi.
- 9 **Ηχείο**
- 10 **Αισθητήρας θερμοκρασίας**
- 11 **PAIR/Επαναφορά**
 - Για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **PAIR** για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να συνδέσετε την κάμερα σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.
 - Για να επαναφέρετε τη μονάδα μωρού, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **PAIR** μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο. Απελευθερώστε το πλήκτρο **PAIR** και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ξανά πέντε φορές μέχρι να ακούσετε έναν άλλο ήχο. Η μονάδα μωρού θα εκπέμψει ένα ακόμη ηχητικό σήμα όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά. Μετά από αυτό, η μονάδα μωρού θα επανεκκινήσει.
- 12 **Υποδοχή ρεύματος**
- 13 **Υποδοχές επιτοίχιας τοποθέτησης**

Επισκόπηση μονάδας γονέα



1 Ενδεικτική λυχνία LED ΣΥΝΔΕΣΗΣ

- Ανάβει όταν η μονάδα γονέα είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα μωρού.
- Αναβοσβήνει όταν η σύνδεση με τη μονάδα μωρού έχει χαθεί.

2 Ενδεικτική λυχνία LED

- Ανάβει όταν η μονάδα γονέα είναι συνδεδεμένη με πηγή ρεύματος AC και η μπαταρία φορτίζεται.
- Αναβοσβήνει όταν η στάθμη της μπαταρίας μονάδας γονέα είναι χαμηλή και πρέπει να φορτιστεί.

3 Ενδεικτική λυχνία ήχου 3 επιπέδων

- Οι λυχνίες υποδεικνύουν διαφορετικά επίπεδα ήχου που ανιχνεύονται από τη μονάδα μωρού.
- Πράσινο φως: χαμηλό επίπεδο ήχου.
 - Πράσινο και πορτοκαλί φως: μεσαίο επίπεδο ήχου.
 - Πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο φως: υψηλό επίπεδο ήχου.

4

- Πατήστε παρατεταμένα για να επικοινωνήσετε με τη μονάδα μωρού όταν εμφανίζεται το  στην οθόνη.
- Ενώ βρίσκεστε σε ένα υπομενού, πατήστε για έξοδο.

5 ΜΕΝΟΥ/Επιλογή

- Πατήστε για είσοδο στο κύριο μενού.
- Ενώ βρίσκεστε σε ένα μενού, πατήστε για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή για να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση.

6 Πλήκτρα βέλους < | ^ | > | v

- Πατήστε για να πλοηγηθείτε αριστερά, πάνω, δεξιά ή κάτω, μέσα στο κύριο μενού και τα υπομενού.
- Κατά την προβολή της εικόνας μεγέθυνσης, πατήστε για να μετακινήσετε τη μεγεθυμένη εικόνα αριστερά, πάνω, δεξιά ή κάτω.

7 Μικρόφωνο

8

- Αύξηση, μείωση ή σίγαση της έντασης ήχου της μονάδας γονέα.

9

- Πατήστε για μεγέθυνση/σμίκρυνση σε διαφορετικά επίπεδα.



10

- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD.

11 Κεραία

12 Ηχείο

13 Υποδοχή ρεύματος

14 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

- Εκτελεί αναγκαστική επανεκκίνηση της μονάδας γονέα.

15 Βάση



ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κάνετε λήψη της δωρεάν εφαρμογής **MyVTech Baby Plus** για κινητές συσκευές ή αναζητήστε το όνομα «MyVTech Baby Plus» στο App Store ή στο Google Play Store



Ελάχιστη απαίτηση

Η εφαρμογή για κινητές συσκευές είναι συμβατή με:

- Android™ 9.0 ή μεταγενέστερη έκδοση (Μη συμβατή με κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα 32-bit Android) και
- iOS 14 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Απαιτήσεις

Για πρόσβαση από κινητά:

MyVTech Baby Plus εφαρμογή για κινητές συσκευές

Δίκτυο	Wi-Fi
Δρομολογητής Wi-Fi	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Σύνδεση στο διαδίκτυο	Εύρος ζώνης 1,5 Mbps @ 720p ή 2,5 Mbps @1080p για αποστολή ανά μονάδα μωρού



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η VTech ενδιαφέρεται για το απόρρητο και την ηρεμία σας. Γι' αυτό συγκεντρώσαμε μια λίστα με τις βέλτιστες πρακτικές που συνιστώνται από τη βιομηχανία, ώστε να διατηρείτε την ασύρματη σύνδεσή σας ιδιωτική και τις συσκευές σας προστατευμένες όταν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Σας συνιστούμε να εξετάσετε προσεκτικά και να ακολουθήσετε τις ακόλουθες συμβουλές.

Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη σύνδεσή σας είναι ασφαλή:

- Πριν από την εγκατάσταση μιας συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο σήμα του δρομολογητή σας είναι κρυπτογραφημένο, επιλέγοντας τη ρύθμιση «WPA2-PSK με AES» στο μενού ασύρματης ασφάλειας του δρομολογητή σας.

Αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

- Αλλάξτε το προεπιλεγμένο όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) του ασύρματου δρομολογητή σας σε κάτι μοναδικό.
- Αλλάξτε τους προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης σε μοναδικούς, ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης:
 - Έχει μήκος τουλάχιστον 10 χαρακτήρων.
 - Είναι σύνθετος.
 - Δεν περιέχει λέξεις λεξικού ή προσωπικές πληροφορίες.
 - Περιέχει έναν συνδυασμό κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων, ειδικών χαρακτήρων και αριθμών.

Διατηρείτε τις συσκευές σας ενημερωμένες.

- Κάντε λήψη διορθώσεων ασφαλείας από τους κατασκευαστές αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμες. Αυτό θα διασφαλίσει ότι έχετε πάντα τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας.
- Αν η δυνατότητα είναι διαθέσιμη, ενεργοποιήστε τις αυτόματες ενημερώσεις για μελλοντικές εκδόσεις.

Απενεργοποιήστε το Universal Plug and Play (UPnP) στον δρομολογητή σας.

- Το UPnP που είναι ενεργοποιημένο σε έναν δρομολογητή μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα του τείχους προστασίας σας, επιτρέποντας σε άλλες συσκευές δικτύου να ανοίγουν εισερχόμενες θύρες χωρίς καμία παρέμβαση ή έγκριση από εσάς. Ένας ιός ή άλλο κακόβουλο πρόγραμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτήν τη λειτουργία για να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρου του δικτύου.

Εγγύηση προϊόντος

vtech

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Φυλάξτε την απόδειξη ως απόδειξη αγοράς.

Εξυπηρέτηση πελατών

Είστε ο κάτοχος ενός ποιοτικού προϊόντος της VTech®, κατασκευασμένο με φροντίδα και σύμφωνα με αυστηρούς ελέγχους ποιότητας.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

- Ζημιά στο προϊόν λόγω ακατάλληλης χρήσης;
- Ζημιά που προκαλείται από μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.
- Μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή τροποποιήσεις στο προϊόν.
- Ελαττωματικές μπαταρίες ή ζημιά που προκαλείται από διαρροή των μπαταριών.
- Ζημιά που προκαλείται από ελαττωματική ή μη αποτελεσματική συσκευασία κατά τη διαμετακόμιση ή ζημιά που προκαλείται στη διάρκεια μεταφοράς.
- Ζημιά στην οθόνη LCD.
- Ζημιά στην κεραία.

Αν έχετε τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών μας:

www.vtechphones.eu

Εξυπηρέτηση πελατών

Βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Λάβετε βοήθεια χρησιμοποιώντας το πλούσιο σε γνώσεις ηλεκτρονικό εγχειρίδιό μας.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.vtechphones.eu.



Εισαγωγέας:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Κατασκευαστής:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block
1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hongkong

Δήλωση συμμορφωσης

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση εντός της Ευρώπης.

Ο παρών εξοπλισμός πληροί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/EE για τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

Η VTech Telecommunications Ltd. δηλώνει ότι αυτή η 5" Συσκευές παρακολούθησης μωρού με βίντεο HD RM5756HD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE.

Η Δήλωση συμμόρφωσης για το RM5756HD είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



Απορριψη των μπαταριων και του προϊόντος



Τα διαγραμμένα σύμβολα των κάδων απορριμμάτων στα προϊόντα και τις μπαταρίες, ή στην αντίστοιχη συσκευασία τους, υποδεικνύουν ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb, όπου επισημαίνονται, υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει περισσότερο από την καθορισμένη τιμή υδραργύρου (Hg), καδμίου (Cd) ή μολύβδου (Pb) που ορίζεται στην οδηγία για τις μπαταρίες (2006/66/ΕΚ).

Η συμπαγής ράβδος υποδηλώνει ότι το προϊόν διατέθηκε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005.

Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος με την υπεύθυνη απόρριψη του προϊόντος ή των μπαταριών σας.



Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 08/25. RM5756HD_Type-C_EU_EL_QSG_V1




ES**RM5756HD**

Monitor de vídeo para bebés Wi-Fi de pantalla HD 5" Luz nocturna

**vtech®****Guía de inicio rápido**

QUÉ INCLUYE LA CAJA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia de transmisión	Unidad para el bebé: 2402 - 2480 MHz (cubre todos los Wi-Fi, FHSS, BLE) La potencia máxima de transmisión es de 10 mW (cubre todos los Wi-Fi, FHSS, BLE) Unidad parental: 2406 - 2475 Mhz La potencia máxima de transmisión es de 100 mW
LCD	LCD a color de 5" (IPS 1280x720 píxeles)
Alcance efectivo nominal	El alcance de funcionamiento real puede variar según las condiciones ambientales en el momento de su uso.
Requisitos de energía	Adaptador de corriente de la unidad para el bebé: Salida: 5 VCC, 1 A Adaptador de corriente de la unidad parental: Salida: 5 VCC, 2 A Batería de la unidad parental: 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh batería de ion de litio

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

La placa de identificación utilizada se encuentra en la parte inferior de la base de la unidad para el bebé.

Al utilizar el equipo, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo:

1. Siga todas las advertencias e instrucciones señaladas en el producto.
2. Se requiere instalación realizada por un adulto.
3. **PRECAUCIÓN:** No instale la unidad para el bebé a una altura superior a 2 metros.
4. Este producto ha sido diseñado como una ayuda. No es un sustituto de la supervisión responsable y adecuada de un adulto y no debe utilizarse como tal.
5. Este producto no está destinado a ser utilizado como un monitor médico.
6. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, piscina o ducha.
7. **PRECAUCIÓN:** Utilice únicamente la batería interna, no sustitúela por el usuario, instalada en la unidad parental. Puede haber riesgo de explosión si se utiliza un tipo de batería incorrecto en la unidad parental. La batería no puede someterse a temperaturas extremas altas o bajas y a baja presión atmosférica a gran altura durante su uso, almacenamiento o transporte. Arrojar la batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión. Si los productos o las baterías se someten a un entorno de temperatura extremadamente alta puede producirse una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable. Los productos o las baterías sujetos a una presión de aire extremadamente baja pueden provocar una explosión o una fuga de líquido o de gas inflamable.
8. Utilice únicamente los adaptadores incluidos en este producto. Una polaridad o tensión incorrectas del adaptador puede dañar gravemente el producto.



Información sobre el adaptador de corriente:
Salida de la unidad para el bebé: 5 VCC 1 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modelo: VT05EEU05100

-O-
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modelo: A318-050100W-EU2

Salida de la unidad parental: 5 VCC 2 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modelo: VT07EEU05200

-O-
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modelo: A938-050200W-EU1
Para maximizar la velocidad de carga, la potencia suministrada por el cargador de CA debe estar entre un mín. de 10 vatios requeridos por el equipo de radio y un máx. de 15 vatios.



Información sobre la batería recargable:
Batería de iones de litio de 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd. Ltd.
Modelo: GSP806090-5Ah-3,7V-1S1P

9. El adaptador de corriente está pensado para ser orientado correctamente en posición vertical o en el suelo. Las clavijas no están diseñadas para mantener el enchufe en su sitio si se conecta a una toma de corriente del techo, debajo de la mesa o del armario.
10. Para los equipos enchufables, la toma de corriente (adaptador) deberá instalarse cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
11. Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para la limpieza.
12. No modifique los adaptadores de corriente ni los sustituya por adaptadores de terceros.
13. No permita que nada se apoye en los cables de alimentación. No instale este producto en lugares donde los cables puedan ser pisados o enredarse.
14. Este producto solamente debe funcionar con el tipo de alimentación eléctrica indicado en la etiqueta de identificación.

Si no está seguro del tipo de alimentación de su casa, consulte a su distribuidor o a la compañía eléctrica local.

15. No sobrecargue las tomas de corriente ni utilice un cable alargador.
16. No coloque este producto sobre una mesa, estantería, soporte u otras superficies inestables.
17. Este producto no debe colocarse en ninguna zona donde no haya una ventilación adecuada. Las ranuras y aberturas en la parte posterior o inferior de este producto se proporcionan para la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento, estas aberturas no deben bloquearse colocando el producto sobre una superficie blanda, como una cama, un sofá o una alfombra. Este producto nunca debe colocarse sobre un radiador o una fuente de calor o cerca de ellos.
18. No introduzca ningún objeto por las aberturas o ranuras del producto, ya que puede resultar peligroso y causar daños a la batería u otras piezas internas. No derrame ningún líquido sobre el producto.
19. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte este producto, llévelo a un servicio técnico autorizado. El desmontaje o retirada de piezas del producto que no sean la tapa de la batería puede exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos.
20. Debe probar la recepción del sonido cada vez que encienda las unidades o mueva uno de los componentes.
21. Examine periódicamente todos los componentes en busca de daños.
22. Existe un riesgo muy bajo de pérdida de privacidad cuando se utilizan determinados dispositivos electrónicos, como monitores de bebés, teléfonos inalámbricos, etc. **Para proteger su privacidad, asegúrese de que el producto no se ha utilizado nunca antes de comprarlo, reinicie el monitor para bebés periódicamente apagando y encendiendo las unidades, y apague el monitor para bebés si no lo va a utilizar durante algún tiempo.**
23. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
24. Las piezas pequeñas de este monitor pueden ser ingeridas por bebés o niños pequeños. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
25. El producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Precauciones

- Utilice y almacene el producto a una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- La manipulación incorrecta de las baterías puede provocar quemaduras, incendios o explosiones.
- Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como un sol intenso o el fuego.
- No exponga el producto al frío extremo, al calor o a la luz solar directa. No coloque el producto cerca de una fuente de calor.




- **Advertencia-Peligro de estrangulamiento-** Los niños podrían ESTRANGULARSE con cuerdas. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 0,9 m). No retire la etiqueta de advertencia del cable del adaptador.
- No coloque nunca la unidad para el bebé dentro de la cuna o corralito. Nunca cubra la unidad para el bebé o la unidad parental con una toalla o una manta.
- Otros productos electrónicos pueden causar interferencias con la unidad de la cámara. Procure instalar la unidad de la cámara lo más lejos posible de estos aparatos electrónicos: routers inalámbricos, radios, teléfonos móviles, interfonos, monitores de habitación, televisores, ordenadores personales, aparatos de cocina y teléfonos inalámbricos.





CONECTAR, CARGAR Y ENCENDER EL MONITOR PARA BEBÉS

Conexión del monitor para bebés






Encender o apagar el monitor para bebés





VISIÓN GENERAL

Vista general de la unidad para el bebé



- 1 **Sensor de luz**
- 2 **Objetivo de la cámara**
- 3 **LED infrarrojos**
 - Permiten ver con claridad en entornos oscuros.
- 4 **Micrófono**
- 5 **Luz nocturna**
- 6  **Tecla de control de luz nocturna**
 - Pulse una vez: Encender/apagar.
 - Mantenga pulsado (con la luz encendida): Ajusta el brillo de la luz nocturna.
- 7  **Interruptor (ENCENDIDO/APAGADO)**
- 8 **Indicador LED**

Está apagado por defecto. Puede encenderlo mediante la aplicación ("Ajustes" > "Ajustes de la cámara" > "Estado del LED").



En modo directo:

 - El color naranja permanece en rojo cuando la unidad para el bebé está conectada a la unidad parental.
 - El color naranja parpadea lentamente durante la transmisión de video.

En modo Wi-Fi:

 - El color verde permanece encendido cuando la unidad para el bebé está conectada en modo Wi-Fi.
 - Parpadea en verde lentamente durante la transmisión de video en Wi-Fi.
- 9 **Altavoz**
- 10 **Sensor de temperatura**
- 11 **PAIR (Emparejamiento)**
 - Para acceder al modo de emparejamiento, mantenga pulsada la tecla **PAIR** (emparejamiento) durante tres segundos hasta que oiga un pitido. A continuación, siga las instrucciones de la aplicación para conectar la cámara a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
 - Para reiniciar la unidad para el bebé, mantenga pulsada la tecla **PAIR** hasta que oiga un pitido. Suelte la tecla **PAIR** y vuelva a pulsarla cinco veces hasta que oiga otro pitido. La unidad para el bebé emitirá otro pitido cuando finalice el reinicio. A continuación, la unidad para el bebé se reiniciará.
- 12 **Clavija de alimentación**
- 13 **Orificios de montaje en pared**

Vista general de la unidad parental



1 Luz LED LINK

- Encendida cuando la unidad parental está emparejada con la unidad para el bebé.
- Parpadea cuando se pierde el emparejamiento con la unidad para el bebé.

2 Luz LED

- Encendida cuando la unidad parental está conectada a la corriente alterna y la batería se está cargando.
- Parpadea cuando la batería de la unidad parental tiene un nivel bajo y necesita cargarse.

3 **Indicador luminoso de 3 niveles de sonido**

Las luces indican los distintos niveles de sonido detectados en la unidad para el bebé.

- Luz verde: nivel sonoro bajo.
- Luces verde y ámbar: nivel sonoro moderado.
- Luces verde, ámbar y roja: nivel sonoro alto.

4

- Mantenga pulsado para hablar a través de la unidad para el bebé cuando aparezca en la pantalla.
- Mientras está en un submenú, pulse para salir.

5 Menu/Select

- Pulse para acceder al menú principal.
- Mientras está en un menú, pulse para elegir un elemento o guardar un ajuste.

6

Teclas de desplazamiento

- Pulse para navegar a la izquierda, derecha, arriba y abajo dentro del menú principal y los submenús.
- Mientras visualiza la imagen ampliada, pulse para mover la imagen ampliada hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha o hacia abajo.

7 **Micrófono**

8

- Sube, baja o silencia el volumen de la unidad parental.

9 Zoom

- Pulse para acercar/alejar el zoom a diferentes niveles.



10 Power | LCD On/OFF (encendido/apagado)

- Mantenga pulsado para encender/apagar.
- Pulse para encender/apagar la pantalla LCD.

11 **Antena**

12 **Altavoz**

13 **Clavija de alimentación USB**

14 **RESET (Reiniciar)**

- Fuerza el reinicio de la unidad parental.

15 **Soporte**



DESCARGAR LA APLICACIÓN PARA ACCESO MÓVIL

Escanee el código QR para descargar de forma gratuita la aplicación **MyVTech Baby Plus** o busque "MyVTech Baby Plus" en App Store o Google Play Store.



Requisito mínimo

La aplicación móvil es compatible con:

- Android™ 9.0 o posterior (No compatible
- con sistemas operativos Android de 32 bits); y
- iOS 14 o posterior.

REQUISITOS

Para acceso móvil:

Aplicación móvil **MyVTech Baby Plus**

Red	Wi-Fi
Router Wi-Fi	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Conexión a Internet	1,5 Mbps a 720p o 2,5 Mbps a 1080p ancho de banda por unidad para bebé



PROTECCIÓN DE SU PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LÍNEA

VTech se preocupa por su privacidad y tranquilidad. Por eso hemos elaborado una lista de las prácticas correctas recomendadas por el sector para ayudar a mantener la privacidad de su conexión inalámbrica y la protección de sus dispositivos cuando esté en línea. Le recomendamos que lea detenidamente y considere el cumplimiento de los siguientes consejos.

Asegúrese de que su conexión inalámbrica es segura.

- Antes de instalar un dispositivo, asegúrese de que la señal inalámbrica de su router está cifrada seleccionando el ajuste "WPA2-PSK con AES" en el menú de seguridad inalámbrica de su router.

Cambie la configuración por defecto.

- Cambie el nombre de la red inalámbrica por defecto de su router (SSID) por otro único.
- Cambie las contraseñas predeterminadas por contraseñas únicas y seguras.
 - Una contraseña segura:
 - Tiene al menos 10 caracteres.
 - Es compleja.
 - No contiene palabras del diccionario ni información personal.
 - Contiene una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números.

Mantenga sus dispositivos actualizados.

- Descargue los parches de seguridad de los fabricantes tan pronto como estén disponibles. De este modo, se asegurará de tener siempre las últimas actualizaciones de seguridad.
- Si la función está disponible, active las actualizaciones automáticas para futuras versiones.

Desactive el Plug and Play Universal (UPnP) en su router.

- El UPnP activado en un router puede limitar la eficacia de su cortafuegos al permitir que otros dispositivos de red abran puertos de entrada sin ninguna intervención o aprobación por su parte. Un virus u otro programa malicioso podría utilizar esta función para comprometer la seguridad de toda la red.

GARANTÍA DEL PRODUCTO



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y GARANTÍA

IMPORTANT

Conserve el recibo como prueba de compra.

Atención al cliente

Usted es propietario de un producto de calidad de VTech®, fabricado con esmero y bajo estrictos controles de calidad.

La garantía no cubre lo siguiente:

- Daños en el producto debidos a un uso inadecuado.
- Reparaciones o modificaciones no autorizadas del producto.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Baterías defectuosas o daños causados por fugas de la batería.
- Daños causados por un embalaje defectuoso o ineficaz utilizado en el transporte o daños causados durante el transporte.
- Daños en la pantalla LCD.
- Daños en la antena.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente:

www.vtechphones.eu

ASISTENCIA AL CLIENTE

Encuentre la respuesta a sus preguntas. Obtenga asistencia a su propio ritmo utilizando nuestro completo manual en línea, rico en conocimientos.

Escanee el código QR para acceder a nuestro sitio web o visite www.vtechphones.eu.



Importador:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Fabricante:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1,
57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto está destinado a ser utilizado en Europa.

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicaciones 2014/53/UE.

VTech Telecommunications Ltd. declara por la presente que este Monitor de vídeo para bebés con pantalla 5" Cámara RM5756HD cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad del RM5756HD está disponible en

www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



ELIMINAR LAS BATERÍAS Y EL PRODUCTO



Los símbolos del contenedor de basura tachados en los productos y las pilas, o en sus respectivos envases, indican que no deben eliminarse en la basura doméstica, ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.



Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, cuando están marcados, indican que la batería contiene más del valor especificado de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) establecido en la Directiva sobre baterías (2006/66/CE).

La barra sólida indica que el producto se comercializó después del 13 de agosto de 2005.

Ayude a proteger el medio ambiente desechando el producto o las pilas de forma responsable.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Todos los derechos reservados.
08/25. RM5756HD_Type-C_EU_ES_QSG_V1



5" HD Wi-Fi -itkuhälytin videotoiminnolla


Yövalo



vtech[®]
Pika-aloitusopas



LAATIKON SISÄLTÖ



TEKNISET TIEDOT

Lähetystaajuus	Vauvan yksikkö: 2 402 – 2 480 MHz (WiFi, FHSS, BLE) Enimmäislähetysteho on 10 mW (WiFi, FHSS, BLE) Vanhempien yksikkö: 2 406 – 2 475 MHz Enimmäislähetysteho on 100 mW
LCD	5" värillinen LCD-näyttö (IPS 1 280x720 pikseliä)
Nimellinen tehollinen kantama	Todellinen kantama voi vaihdella käyttöhetken ympäristöolosuhteiden mukaan.
Tehontarve	Vauvan yksikön virtasovitin: Lähtö: 5 V DC, 1 A Vanhempien yksikön virtasovitin: Lähtö: 5 V DC, 2 A Vanhempien yksikön akku: 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh litiumioniakku

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Sovellettu tyyppikilpi sijaitsee vauvan yksikön pohjan alaosassa.

Käytön aikana on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi.

Näihin lukeutuvat seuraavat toimenpiteet:

1. Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
2. Aikuksen on asennettava laite.
3. **VAROITUS:** Älä asenna vauvan yksikköä yli 2 metrin korkeuteen.
4. Tämä tuote on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuullista ja asianmukaista aikuisen valvontaa, eikä sitä pidä käyttää siihen tarkoitukseen.
5. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisenä valvontalaitteena.
6. Älä käytä tätä tuotetta veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan, uima-altaan tai suihkun lähellä.
7. **VAROITUS:** käytä vain vanhempien yksikköön asennettua sisäistä, ei-vaihdettavaa akkua. Räjähdysvaara voi olla olemassa, jos vanhempien yksikköön käytetään väärin tyyppistä akkua. Käytön, varastoinnin tai kuljetuksen aikana akku ei saa altistua erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille eikä matalalle ilmanpaineelle korkeissa paikoissa. Akun hävittäminen tulossa tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Tuotteiden tai akkujen altistaminen erittäin korkealle lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvien nesteiden tai kaasujen vuotamisen. Erittäin alhaiselle ilmanpaineelle altistua tuotteet tai akut voivat aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuotamisen.
8. Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettuja verkkosovittimia. Verkkosovittimen väärä napaisuus tai jännite voi vahingoittaa tuotetta vakavasti.



Verkkosovittimen tiedot:

Vauvan yksikön tulo: 5 V DC 1 A

VTech Telecommunications Ltd.

Malli: VT05EEU05100

-TAI-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Malli: A318-050100W-EU2

Vanhempien yksikön lähtö: 5 V DC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.

Malli: VT07EEU05200

-TAI-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Malli: A938-050200W-EU1

Latausnopeuden maksimoimiseksi AC-laturin syöttämän tehon on oltava vähintään radiolaitteen vaatimat 10 wattia ja enintään 15 wattia.



Ladattavan akun tiedot:

3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh litiumioniakku

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Malli: GSP806090-5AH-3.7V-1S1P

9. Verkkosovitin on tarkoitettu suunnattavaksi oikein pystysuoraan tai lattialle. Piikkejä ei ole suunniteltu pitämään pistoketta paikallaan, jos se kytetään kattoon, pöydän alle tai kaappiin.
10. Pistokkeella kytkettävien laitteiden pistorasia (verkkosovitin) on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti ulottuvilla.
11. Irrota tämä tuote pistorasiasta ennen puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita. Älä puhdistu tuotetta kostealla liinalla.
12. Älä muuta virtasovittimia tai vaihda niitä muiden kolmansien osapuolien sovitimiin.
13. Älä anna minkään levätä virtajohtojen päällä. Älä asenna tätä tuotetta paikkaan, jossa johtojen päälle saatetaan kävellä tai ne voivat vahingoittua.



14. Tuotetta saa käyttää vain sellaisella virtalähteellä, joka on merkitty virtalähteen etikettiin tai merkintään. Jos et ole varma kotisi sähköverkon tyyppistä, ota yhteys jälleenmyyjään tai sähköilaitukseen.
15. Älä ylikuormita pistorasioita tai käytä jatkojohtoa.
16. Älä aseta tätä tuotetta epävakaalle pöydälle, hyllylle, jalustalle tai muulle epävakaalle alustalle.
17. Tätä tuotetta ei saa sijoittaa tiloihin, joissa ei ole asianmukaista ilmanvaihtoa. Kaikki tämän tuotteen tuuletusaukko on pohjassa olevat aukot tai raot on tarkoitettu tuuletusta varten. Ylikuumenemisen estämiseksi aukkoja ei saa tukkia asettamalla tuote esimerkiksi sängyn, sohvän tai maton kaltaiselle pehmeälle pinnalle. Tätä tuotetta ei saa koskaan sijoittaa patterin tai lämmönlähteen läheisyyteen tai päälle.
18. Älä koskaan työnny mitään esineitä tuotteen aukkojen tai rakojen läpi, sillä se voi olla vaarallista ja vahingoittaa akkua tai muita sisäisiä osia. Älä koskaan läikytä mitään nesteitä tuotteen päälle.
19. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä pura tätä tuotetta, vaan vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tuotteen osien purkaminen tai irrottaminen muuten kuin vaihdettaessa akkua akkukokeron kannen kautta (jos sellainen on) voi altistaa vaarallisille jännitteille tai muille riskeille.
20. Äänen vastaanotto kannattaa testata aina, kun kytket laitteen päälle tai siirrit jatkoin sen osaa.
21. Tarkasta kaikki osat säännöllisesti vaurioiden varalta.
22. Yksityisyyden suojaan menettämisen riski on hyvin pieni käytettäessä tiettyjä elektronisia laitteita, kuten ikkühälytintä, langattomia puhelimia jne. **Yksityisyyden suojaamiseksi varmista, että tuotetta ei ole koskaan käytetty ennen ostamista, nollaa ikkühälytintä ajoittain sammuttamalla ja sitten käynnistämällä läitteen, ja sammuta ikkühälytint, jos et aio käyttää sitä vähään aikaan.**
23. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tuotteella.
24. Vauvat tai pienet lapset saattavat niellä tämän hälyttimen pieniä osia. Pidä nämä osat lasten ulottumattomissa.
25. Tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on heikentynyt fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.

LAITA NÄMÄ OHJEET TALTEEN

Varoitukset


- Käytä ja säilytä tuotetta 0 °C – 40 °C:n lämpötilassa.
- Akkujen virheelliseen käsittely voi aiheuttaa palovamma-, tulipalo- tai räjähdysvaaran.
- Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten kirkkaalle auringonpaisteelle tai tulelle.
- Älä altista tuotetta äärimmäläiselle kylmyydelle, kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle. Älä aseta tuotetta lähelle lämmönlähdettä.
- **Varoitus** – Kuristumisvaara – Lapsia on KURISTUNUT johtoihin. Pidä tämä johto lasten ulottumattomissa (yli 0,9 metrin päässä). Älä poista varoitustarraa sovitimen johdosta.
- Älä koskaan aseta vauvan yksikköä vauvan pinnasänkyyn tai vauvan yksikköön. Pyri asentamaan vauvan yksikköä mahdollisimman kauas seuraavista elektronisista laitteista: langattomat reitittimet, radiot, matkapuhelimet, sisäpuhelimet, huoneiden valvontalaitteet, televisiot, henkilökohtaiset tietokoneet, keittiökoneet (esim. mikroaaltouuni) ja langattomat puhelimet.





YHDISTÄ, LATAA JA KÄYNNISTÄ ITKUHÄLYTIN

Kytke itkuhälytin






Käynnistä tai sammuta itkuhälytin





YLEISKATSAUS

Vauvan yksikön yleiskatsaus



- 1 **Valoanturi**
- 2 **Kameran linssi**
- 3 **Infrapuna-LEDit**
 - Mahdollistaa selkeän näkymän pimeässä ympäristössä.
- 4 **Mikrofoni**
- 5 **Yövalo**
- 6 **Yövalon hallintapainike**
 - Yksi napautus: Kytke päälle/pois.
 - Napauta ja pidä painettuna (valon ollessa päällä): Säädä yövalon kirkkautta.
- 7 **PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ -kytkin**
- 8 **LED-merkkivalo**

Se on oletusarvoisesti pois päältä. Voit kytkeä sen päälle sovelluksen avulla (Asetukset > Kameran asetukset > LEDin tila).



Suorassa tilassa:

 - Oranssi palaa tasaisesti, kun vauvan yksikkö on yhteydessä vanhempien yksikköön.
 - Oranssi vilkkuu hitaasti videon suoratoiston aikana.

Wi-Fi-tilassa:

 - Vihreä palaa tasaisesti, kun vauvan yksikkö on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
 - Vihreä vilkkuu hitaasti suoratoistettaessa videota Wi-Fi-verkkoon.
- 9 **Kaiutin**
- 10 **Lämpötila-anturi**
- 11 **PAIR (Pariliitos/Nollaus)**
 - Siirry pariliitostilaan pitämällä PAIR-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Seuraa sitten sovelluksen ohjeita liittääksesi kameran 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon.
 - Voit nollata vauvan yksikön pitämällä PAIR-painiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin. Vapauta **PAIR**-painike ja paina sitten painiketta uudelleen viisi kertaa, kunnes kuulet toisen äänimerkin. Vauvan yksikkö antaa toisen äänimerkin, kun nollaus on valmis. Tämän jälkeen vauvan yksikkö käynnistyy uudelleen.
- 12 **Virtaliitin**
- 13 **Seinäkiinnityspaikat**

Vanhempien yksikön yleiskatsaus



1 Yhteyden LED-valo

- Päällä, kun vanhempien yksikkö on yhdistetty vauvan yksikköön.
- Vilkkuu, kun yhteys vauvan yksikköön katkeaa.

2 LED-valo

- Päällä, kun vanhempien yksikkö on kytketty verkkovirtaan ja akku latautuu.
- Vilkkuu, kun vanhempien yksikön akku on tyhjä ja se on ladattava.

3 **3-tasoinen äänen merkivalo**

Valot ilmaisevat vauvan yksiköstä havaittuja eri äänitasoja.

- Vihreä valo: alhainen äänitaso.
- Vihreä ja keltainen valo: kohtalainen äänitaso.
- Vihreä, keltainen ja punainen valo: korkea äänitaso.

4

- Paina pitkään puhuaksesi vauvan yksikön kautta, kun näytössä näkyy .
- Kun olet alivalikossa, poistu painamalla.

5 Valikko/Valinta

- Paina päästäksesi päävalikkoon.
- Kun olet valikossa, voit valita kohteen tai tallentaa asetuksen painamalla.

6 Nuolinäppäimet

- Paina tätä painiketta navigoidaksesi päävalikossa ja alivalikoissa vasemmalle, ylös, oikealle tai alaspäin.
- Kun katselet suurennettua kuvaa, voit siirtää suurennettua kuvaa vasemmalle, ylös, oikealle tai alas painamalla.

7 **Mikrofoni**

8

- Suurennä tai pienennä vanhempien yksikön äänenvoimakkuutta tai mykistä se.

9 Suurennus

- Painamalla voit suurentaa/ pienentää eri tasoille.



10 Virta | LCD-näyttö päälle/pois

- Paina pitkään kytkäksesi virran päälle / pois päältä.
- Paina kytkäksesi nestekidenäytön päälle / pois päältä.

11 **Antenni**

12 **Kaiutin**

13 **USB-virtaliitin**

14 **RESET**

- Pakota vanhempien laite käynnistymään uudelleen.

15 **Teline**



LATAA SOVELLUS MOBIILIKÄYTTÖÄ VARTEN

Skannaa QR-koodi ladataksesi ilmaisen **MyVTech Baby Plus** -mobiilisovelluksen tai etsi "MyVTech Baby Plus" App Storesta tai Google Play Storesta.



Vähimmäisvaatimus

Mobiilisovellus on yhteensopiva seuraavien kanssa:

- Android™ 9.0 tai uudempi (ei yhteensopiva 32-bittisellä Android-käyttöjärjestelmällä varustettujen mobiililaitteiden kanssa); ja
- iOS 14 tai uudempi.

VAATIMUKSET

Mobiilikäyttöä varten:

MyVTech Baby Plus-mobiilisovellus

Verkko	Wi-Fi
Wi-Fi-reititin	2,4 GHz 802,11 b/g/n
Internet-yhteys	1,5 Mt/s 720p tai 2,5 Mt/s 1080p latauksen kaistanleveydellä vauvan yksikköä kohti



SUOJAA YKSITYISYYTTÄSI JA VERKKOTURVALLISUUTTASI

VTech huolehtii yksityisyydestäsi ja mielenrauhastasi. Siksi olemme koonneet luettelon alan suositelluista parhaista käytännöistä, joiden avulla langaton yhteytesi pysyy yksityisenä ja laitteesi suojattuna verkossa. Suosittelemme, että tarkastelet huolellisesti seuraavia vinkkejä ja harkitset niiden noudattamista.

Varmista, että langaton yhteys on turvallinen.

- Varmista ennen laitteen asentamista, että reitittimen langaton signaali on salattu valitsemalla reitittimen langattoman verkon suojausvalikosta asetus "WPA2-PSK with AES".

Muuta oletusasetuksia.

- Vaihda langattoman reitittimen oletusarvoisen langattoman verkon nimi (SSID) yksilölliseksi nimeksi.
- Vaihda oletussalasanat yksilöllisiksi, vahvoiksi salasanoiksi. Vahva salasana:
 - On vähintään 10 merkkiä pitkä.
 - On monimutkainen.
 - Ei sisällä oikeita sanoja tai henkilötietoja.
 - Sisältää sekä isoja että pieniä kirjaimia, erikoismerkkejä ja numeroita.

Pida laitteesi ajan tasalla.

- Lataa valmistajien tietoturvapäivitykset heti, kun ne ovat saatavilla. Näin varmistat, että sinulla on aina uusimmat tietoturvapäivitykset.
- Jos ominaisuus on käytettävissä, ota käyttöön automaattiset päivitykset tulevia versioita varten.

Poista reitittimen Universal Plug and Play (UPnP) käytöstä.

- Reitittimen UPnP-toiminto voi rajoittaa palomuurin tehokkuutta, koska se sallii muiden verkkolaitteiden avata saapuvia portteja ilman sinun toimenpiteitäsi tai hyväksyntääsi. Virus tai muu haittaohjelma voi käyttää tätä toimintoa ja vaarantaa koko verkon turvallisuuden.

TUOTETAKUU



ASIAKASPALVELU JA TAKUU

TÄRKEÄÄ

Säilytä kuitti ostotodistuksena.

Asiakaspalvelu
Omistat laadukkaan VTech®-tuotteen, joka on valmistettu huolellisesti ja tiukan laadunvalvonnan alaisena.

Takuu ei kata seuraavia:

- Tuotteen vauriot, jotka johtuvat väärästä käytöstä.
- Vahingot, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Luvattomat korjaukset tai muutokset tuotteeseen.
- Vialliset akut tai akun vuotamisen aiheuttamat vauriot.
- Vahingot, jotka johtuvat kuljetuksen aikana käytetystä viallisesta tai epäasianmukaisesta pakkauksesta.
- LCD-näytön vauriot.
- Antennin vauriot.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

www.vtechphones.eu

ASIAKASTUKI

Löydä vastaus kysymyksiisi.

Saa pua omaantahtiisi tiedontäyteiset verkkosivumme.

Mene verkkosivulle skannaamalla QR-koodi tai käy osoitteessa

www.vtechphones.eu.



Maahantuoja:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Valmistaja:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi Euroopassa.

Tämä laite noudattaa radio- ja telepäätelaitteista annetun direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia.

VTech Telecommunications Ltd. vakuuttaa täten, että tämä 5" HD Wi-Fi -itkuhälytinvideotoiminnolla RM5756HD on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukainen.

RM5756HD: n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta

www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



AKKUJEN JA TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN



Tuotteissa ja akuissa tai niiden pakkauksissa olevat yliviivatut roskakorisymbolit osoittavat, että niitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Kemialliset symbolit Hg, Cd tai Pb, jos niitä on merkitty, osoittavat, että akku sisältää enemmän elohopeaa (Hg), kadmiumia (Cd) tai lyijyä (Pb) kuin mitä paristodirektiivissä (2006/66/EY) on säädetty.

Kiniteä palkki osoittaa, että tuote on saatettu markkinoille 13. elokuuta 2005 jälkeen.

Auta suojelemaan ympäristöä hävittämällä tuote tai akut vastuullisesti.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

© 2025 VTech Telecommunications Ltd.

Kaikki oikeudet pidätetään. 08/25. RM5756HD_Type-C_EU_FI_QSG_V1



Écoute bébé vidéo Wi-Fi HD 5 pouces avec veilleuse



vtech®

Guide de démarrage rapide



CONTENU DE L'EMBALLAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence d'émission	Unité bébé : 2402 - 2480 MHz (couvre tous les réseaux WiFi, FHSS, BLE) La puissance d'émission maximale est de 10 mW (couvre tous les réseaux WiFi, FHSS, BLE) Unité parents : 2406 - 2475 Mhz La puissance d'émission maximale est de 100 mW
ÉCRAN LCD	LCD couleur 5 pouce (IPS 1280x720 pixels)
Portée effective nominale	La portée de fonctionnement réelle peut varier en fonction des conditions de l'environnement au moment de l'utilisation.
Exigences concernant l'alimentation électrique	Alimentation électrique de l'unité bébé : Sortie : 5 V CC, 1 A. Alimentation électrique de l'unité parents : Sortie : 5 V CC, 2 A. Batterie de l'unité parents : Batterie lithium-ion 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh

Importateur :
Gigaset Technologies GmbH
| Frankenstraße 2 | D-46395
Bocholt.

Fabricant :
VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting kok Road, Tai Po,
Hong Kong.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

La plaque signalétique est située au bas de la base de l'unité bébé.

Lors de l'utilisation de votre équipement, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, cela comprend ce qui suit :

1. Respectez tous les avertissements et les instructions indiquées pour le produit.
2. La configuration doit être effectuée par un adulte.
3. **ATTENTION** : N'installez pas l'unité bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres.
4. Ce produit est destiné à procurer une aide. Il ne remplace pas une surveillance appropriée par un adulte responsable et ne doit pas être utilisé en tant que tel.
5. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme dispositif de surveillance médical.
6. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine ou d'une douche.
7. **ATTENTION** : Utilisez exclusivement la batterie intégrée, non remplaçable par l'utilisateur, qui équipe la unité parents. Il peut y avoir un risque d'explosion en cas d'utilisation d'un type de batterie inapproprié pour l'unité parents. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression atmosphérique à haute altitude pendant son utilisation, son stockage, son transport. L'élimination de la batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique de la batterie peut provoquer une explosion. Le fait de laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
8. Utilisez exclusivement l'alimentation électrique fournie avec ce produit. Une polarité ou une tension d'alimentation incorrecte peut sérieusement endommager le produit.



Informations sur l'alimentation électrique :

Sortie de l'unité bébé : 5 V CC 1 A

VTech Telecommunications Ltd.

Modèle : VT05EEU05100

-OU-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Modèle : A318-050100W-EU2

Sortie de l'unité parents : 5 V CC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.

Modèle : VT07EEU05200

-OU-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Modèle : A938-050200W-EU1



Informations sur la batterie :

Batterie lithium-ion 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh

Zhuohai Great Power Energy Co., Ltd.

Modèle : GSP806090-SA-3.7V-151P

Pour maximiser la vitesse de recharge, la puissance fournie par le chargeur CA doit être comprise entre min. 10 watts, qui est requise par l'équipement radio, et max. 15 Watts.



9. Pour que le branchement soit correct, l'alimentation électrique doit être branchée en position verticale ou au niveau du sol. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir la fiche en place dans le cas d'un branchement au plafond, sous une table ou dans une prise de courant d'armoire.
10. La prise de courant des équipements avec fiches (alimentation électronique) doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
11. Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
12. Ne modifiez pas les alimentations électriques et ne les remplacez pas d'autres alimentations, car cela peut être dangereux.
13. Ne posez rien sur les cordons d'alimentation. N'installez pas ce produit dans un endroit où les cordons peuvent être piétinés ou écrasés.

14. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation secteur indiqué sur le marquage. Si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation secteur de votre domicile, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
15. Ne surchargez pas les prises murales et n'utilisez pas de rallonge.
16. Ne placez pas ce produit sur une table, une étagère, un support ou d'autres surfaces instables.
17. Ce produit doit être placé dans un endroit où il y a une ventilation adéquate. Des fentes et des ouvertures à l'arrière ou au bas de ce produit sont prévues pour la ventilation. Il ne faut pas obstruer les ouvertures, pour éviter la surchauffe du produit, en le plaçant sur une surface souple comme un lit, un canapé ou un plaid. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une entrée de chaleur.
18. N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures ou les fentes de l'appareil, car cela peut être dangereux et endommager la batterie ou d'autres pièces internes. Ne renversez jamais de liquide sur le produit.
19. Pour réduire le risque d'électrocution, ne démontez pas ce produit, mais envoyez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture ou le retrait d'éléments du produit autres que le remplacement de la batterie par un couvercle peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques.
20. Vous devez tester la réception du son à chaque fois que vous allumez les appareils ou après avoir déplacé l'un des composants.
21. Examinez régulièrement tous les composants pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
22. Il existe un très faible risque de perte de confidentialité lors de l'utilisation de certains appareils électroniques, tels que les écouteurs bébés, les téléphones sans fil, etc. **Pour protéger votre vie privée, assurez-vous que le produit n'a jamais été utilisé avant de l'acheter, réinitialisez périodiquement l'écoute bébé en l'éteignant puis en le rallumant, et éteignez l'écoute bébé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.**
23. Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
24. Les petites pièces de votre écoute bébé peuvent être avalées par les bébés ou les jeunes enfants. Conservez ces pièces hors de portée des enfants.
25. Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une formation ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Précautions

- Utiliser et stocker le produit à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.
- Une mauvaise manipulation des batteries peut entraîner des risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telles que le soleil ou un feu.
- N'exposez pas le produit à un froid extrême, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil. Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur.



Avertissement—Danger d'étranglement—


- Les enfants peuvent S'ÉTRANGLER avec le cordon. Maintenez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m de distance). Ne pas enlever l'étiquette d'avertissement sur le cordon de l'adaptateur.
- Ne jamais placer l'unité bébé à l'intérieur du parc ou du lit du bébé. Ne jamais couvrir l'unité bébé ou l'unité parents avec une serviette ou une couverture.
- D'autres produits électroniques peuvent causer des interférences avec votre caméra. Essayez d'installer votre écoute bébé aussi loin que possible des appareils électroniques suivants : routeurs sans fil, radios, téléphones cellulaires, interphones, systèmes de surveillance des locaux, téléviseurs, ordinateurs personnels, appareils électroménagers de cuisine et téléphones sans fil.






CONNECTER, CHARGER ET ALLUMER L'ÉCOUTE BÉBÉ

Branchement de l'écoute bébé




Mise en marche ou arrêt de l'écoute bébé





VUE D'ENSEMBLE

Aperçu de l'unité bébé



- 1 **Capteur de lumière**
- 2 **Objectif de la caméra**
- 3 **LED infrarouges**
 - Permet de voir clairement dans un environnement sombre.
- 4 **Microphone**
- 5 **Veilleuse**
- 6  **Touche de commande de la veilleuse**
 - Appui simple : Activation/désactivation.
 - Appuyez et maintenez enfoncé (avec la lumière allumée) : Réglage de la luminosité de la veilleuse.
- 7  **Interrupteur marche/arrêt**
- 8 **Indicateur LED**


Il est éteint par défaut. Vous pouvez l'activer à l'aide de l'application (Réglages > Réglages de la caméra > État de la LED).

En mode direct :

- L'orange est allumé en permanence lorsque l'unité bébé est connectée à l'unité parents en mode direct.
- L'orange clignote lentement pendant la diffusion vidéo.


En mode Wi-Fi :

- Le vert est allumé en permanence lorsque l'unité bébé est connectée au Wi-Fi.
- Le vert clignote lentement pendant la diffusion vidéo en Wi-Fi.





- 9 **Haut-parleur**
- 10 **Capteur de température**
- 11 **PAIR (Appairage)**

- Pour entrer en mode appairage, appuyez et maintenez la touche **PAIR** pendant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Suivez ensuite les instructions de l'application pour connecter la caméra à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Pour réinitialiser l'unité bébé, appuyez et maintenez la touche **PAIR** jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Relâchez la touche **PAIR**, puis appuyez à nouveau sur elle cinq fois jusqu'à ce que vous entendiez un autre bip. L'unité bébé émet un bip supplémentaire lorsque la réinitialisation est terminée. Ensuite, l'unité bébé redémarre.



- 12 **Prise d'alimentation**
- 13 **Fentes pour fixation murale**

Vue d'ensemble de l'unité parents



1 Voyant LED de liaison

- S'allume lorsque l'unité parents est appariée à l'unité bébé.
- Clignote lorsque la liaison avec l'unité bébé est perdue.

2 Voyant LED

- S'allume lorsque l'unité parents est connectée à l'alimentation secteur ou que la batterie est en cours de charge.
- Clignote lorsque la batterie de l'unité parents est faible et doit être rechargée.

3 **Témoin sonore lumineux à 3 niveaux**

Les voyants indiquent les différents niveaux sonores détectés par l'unité bébé.

- Feu vert : faible niveau sonore.
- Voyants vert et orange : niveau sonore modéré.
- Voyants vert, orange et rouge : niveau sonore élevé.

4

- Appuyez et maintenez pour parler à travers l'unité bébé lorsque  s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous êtes dans un sous-menu, appuyez pour faire défiler vers le haut.

5 Menu/Sélectionner

- Appuyez pour entrer dans le menu principal.
- Dans un menu, appuyez pour choisir un élément ou enregistrer un paramètre.

6 Touches fléchées

- Appuyez sur cette touche pour naviguer vers la gauche, le haut, la droite ou le bas dans le menu principal et les sous-menus.
- Pendant l'affichage de l'image zoomée, appuyez sur les touches pour déplacer l'image zoomée vers la gauche, le haut, la droite ou le bas.

7 **Microphone**

8

- Augmenter, diminuer ou mettre en sourdine le volume de l'unité parents.

9 Zoom

- Appuyez sur cette touche pour effectuer un zoom avant/arrière à différents niveaux.



10 Alimentation | LCD marche/arrêt

- Appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre l'alimentation.
- Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre l'écran LCD.

11 **Antenne**

12 **Haut-parleur**

13 **Prise d'alimentation USB**

14 **RÉINITIALISATION**

- Redémarrage forcé de l'unité parents.

15 **Support**



TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION POUR UN ACCÈS MOBILE

Scannez le code QR pour télécharger l'application mobile gratuite **MyVTech Baby Plus**, ou recherchez « MyVTech Baby Plus » sur App Store ou Google Play Store.



Exigences minimales :

L'application mobile est compatible avec :

- Android™ 9.0 ou version ultérieure (Non compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 32 bits); et
- iOS 14 ou version ultérieure.

EXIGENCES

Pour un accès mobile :

Application mobile **MyVTech Baby Plus**

Réseau	Wi-Fi
Routeur Wi-Fi	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Connexion Internet	1,5 Mbps @ 720p ou 2,5 Mbps @ 1080p de bande passante en amont par unité bébé



PROTÉGER VOTRE VIE PRIVÉE ET VOTRE SÉCURITÉ EN LIGNE

VTech se soucie de votre vie privée et de votre tranquillité. C'est pourquoi nous avons établi une liste des meilleures pratiques recommandées par le secteur pour vous aider à préserver la confidentialité de votre connexion sans fil et la protection de vos appareils en ligne. Nous vous recommandons d'examiner attentivement les conseils suivants et d'envisager de vous y conformer.

Assurez-vous que votre connexion sans fil est sécurisée.

- Avant d'installer un périphérique, assurez-vous que le signal sans fil de votre routeur est crypté en sélectionnant le paramètre « WPA2-PSK with AES » dans le menu de sécurité sans fil de votre routeur.

Modifier les paramètres par défaut.

- Changez le nom du réseau sans fil (SSID) par défaut de votre routeur sans fil en quelque chose d'unique.
- Remplacez les mots de passe par défaut par des mots de passe spécifiques et robustes. Un mot de passe fort :
 - Est composé d'au moins 10 caractères.
 - Est complexe.
 - Ne contient pas de mots du dictionnaire ni d'informations personnelles.
 - Contient un mélange de lettres majuscules, de lettres minuscules, de caractères spéciaux et de chiffres.

Maintenez vos appareils à jour.

- Téléchargez les correctifs de sécurité des fabricants dès qu'ils sont disponibles. Cela vous permettra de toujours disposer des dernières mises à jour de sécurité.
- Si la fonction est disponible, activez les mises à jour automatiques pour les futures versions.

Désactivez la fonction Universal Plug and Play (UPnP) sur votre routeur.

- L'activation de l'UPnP sur un routeur peut limiter l'efficacité de votre pare-feu en permettant à d'autres périphériques réseau d'ouvrir des ports entrants sans aucune intervention ou approbation de votre part. Un virus ou un autre programme malveillant pourrait utiliser cette fonction pour compromettre la sécurité de l'ensemble du réseau.

GARANTIE DU PRODUIT



SERVICE CLIENTÈLE ET GARANTIE

IMPORTANT

Veuillez conserver le reçu comme preuve d'achat.

Service clientèle

Vous êtes propriétaire d'un produit de qualité de VTech®, fabriqué avec soin et soumis à des contrôles de qualité stricts.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes :

- Dommages au produit dus à une utilisation inappropriée.
- Réparations ou modifications non autorisées du produit.
- Dommages causés par le non-respect du mode d'emploi.
- Piles rechargeables défectueuses ou dommages causés par une fuite de la pile rechargeable.
- Les dommages causés par un emballage défectueux ou inefficace pendant le transport ou tout autre dommage causé pendant le transport.
- Détérioration de l'écran LCD.
- Dommages à l'antenne.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle :

www.vtechphones.eu

SUPPORT CLIENT

Trouvez les réponses à vos questions. Obtenez de l'aide en consultant notre manuel en ligne complet, qui contient une multitude d'informations.

Scannez le code QR pour accéder à notre site Internet ou visitez www.vtechphones.eu.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est destiné à être utilisé en Europe.

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53/CE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications.

Vtech Telecommunications Ltd. déclare par la présente que cet Écoute bébé vidéo Wi-Fi HD 5 pouces RM-5756HD est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE. La déclaration de conformité pour le RM5756HD est disponible à l'adresse

www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



ÉLIMINATION DES BATTERIES AINSI QUE DU PRODUIT



Les symboles poubelles barrés sur les produits et les batteries et piles, ou sur leurs emballages respectifs, indiquent qu'ils ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, car ils contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement et la santé humaine.



Les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb, lorsqu'ils sont marqués, indiquent que la batterie rechargeable contient plus de mercure (Hg), de cadmium (Cd) ou de plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la directive relative aux piles et aux accumulateurs (2006/66/CE).

La barre pleine indique que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

Protéger l'environnement en éliminant votre produit ou vos accumulateurs de manière responsable.



Les spécifications sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis.
© 2025 Vtech Telecommunications Ltd. Tous droits réservés.
08/25. RM5756HD_Type-C_EU_FR_QSG_V1



Videós bébiőr 5"-os kijelzővel Éjjeli lámpa




vtech®

Rövid kezelési útmutató



A CSOMAGOLÁS TARTALMA



MŰSZAKI ADATOK

Átviteli frekvencia	Bébiegység: 2402 - 2480 MHz (WiFi, FHSS, BLE) Maximális átviteli teljesítmény 10 mW (WiFi, FHSS, BLE) Szülői egység: 2406 - 2475 MHz A maximális adóteljesítmény 100 mW
LCD kijelző	5 colos IPS színes LCD kijelző (1280x720 pixel)
Névleges effektív hatótávolság	A tényleges hatótávolság függ a környezettől, ahol az eszközöket használják.
A tápfeszültség előírt paraméterei	A bébiegység hálózati adapter: Kimeneti áram: 5 V DC, 1 A Szülői egység hálózati adapter: Kimeneti áram: 5 V DC, 2 A A szülői egység újratölthető akkumulátora: Lítium-ion akkumulátor (Li-ion), 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh

FONTOS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

A névleges adatok címkeje a bébiégység talpán található.

Az áramütés, sebesülés vagy tűz veszélyének csökkentése érdekében a készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági rendszabályokat. Különösen:

1. Be kell tartani a terméken elhelyezett összes figyelmeztetést és utasítást.
2. A terméket felnőtt személynek kell használatra felkészíteni.
3. **FIGYELMEZTÉS!** Ne telepítse a bébior bébiégységét 2 méternél magasabbra.
4. Az itt leírt elektronikus bébior kizárólag segédeszköz funkciót tölt be. Nem pótolja azt, hogy egy felnőtt kellő módon felügyelje a gyermeket, és nem szabad az ilyen felügyelet helyettesíteni.
5. A termék nem használható élelfunkciók orvosi felügyelete alá tartozó eszközként.
6. Nem szabad a terméket víz, pl. kád, konyhai mosogató, medence közelében használni.
7. **FIGYELMEZTÉS!** Kizárólag gyárilag beépített, belső akkumulátort szabad használni a szülői egységben. Ezt a felhasználó nem cserélheti. Ha nem megfelelő típusú telepeket használ a szülői egységben, az felrobbanhat. A telepeket nem szabad kitenni nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékletnek, sem (nagy magasságokban előforduló) alacsony légnyomás hatásának, sem használat közben, sem tároláskor vagy szállításkor. Ha az akkumulátor tűzbe dobja vagy forró szivárgást okoz, illetve eldől, vagy túlforrósodik, az robbanást okozhat. Ha a termék vagy az akkumulátor extrém magas hőmérsékletnek teszi ki, az felrobbanhat, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgást okozhat. Ha a terméket vagy az akkumulátort extrém alacsony légnyomásnak teszi ki, az felrobbanhat, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgást okozhat.
8. Kizárólag a gyárilag mellékelt hálózati adaptereket szabad használni ehhez a termékhez. A nem megfelelő polaritású vagy feszültségű, hálózati adapter komoly kárt tehet a készülékben.



Tudnivalók a szülői egység adapteréről:

Bébiégység adaptere: 5 V DC, 1 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modell: VT05EEU05100
-VAGY-
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modell: A318-050100W-EU2

Szülői egység adaptere: 5 V DC, 2 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modell: VT07EEU05200
-VAGY-
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Modell: A938-050200W-EU1

A táprágató kimeneti teljesítménye nem lehet kisebb, mint a rádiós modul által igényelt 10 W teljesítmény, ugyanakkor nem haladhatja meg az akkumulátor maximális töltési sebességéhez szükséges 15 W teljesítményt.



Az akkumulátorok műszaki adatai:

Lítium-ion akkumulátor (Li-ion), 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh;
Zhuohai Great Power Energy Co., Ltd.
Modell: GSP806090-5AH-3.7V-131P

9. Az adapter dugása falba vagy padlóba épített dugaszolóaljatban történő használatra van kialakítva. Viszont az adapter dugaszoló nem csatlakoztatható mennyezetre, munkalap alá vagy beépített bútorba szerelt dugaszolóaljzatba.
10. A készüléket betápláló (az adapter foglalatához csatlakoztatott) dugaszolóaljat a készülék közelében kell legyen, vagy könnyen elérhetőnek kell lennie.
11. Mielőtt elkezdí szíttatni a berendezést, feltétlenül ki kell húzni a hálózati dugaszolóaljatból. Tilos folyékony vagy aeroszol halmazállapotú tisztítószereket használni. Az ápoláshoz kizárólag puha, enyhén nedves rongyot szabad használni.
12. Tilos az adaptert módosítani, vagy a szülőt adapter helyett más gyártók adaptereit használni.
13. Tilos a tápfeszültség vezetékeire bármilyen tárgyat fektetni vagy állítani. Nem szabad ezt a készüléket olyan helyre telepíteni, ahol a tápfeszültség vezetékeire ráfaphatnak vagy más sérülések lehetnek kitéve.
14. A készüléket kizárólag olyan hálózatra lehet csatlakoztatni, aminek a paraméterei megegyeznek az adapteren lévő címkén vagy más látható helyen szereplő névleges paraméterekkel. Amennyiben

nem biztos az otthoni hálózati paramétereiben, konzultálni kell az eladóval vagy az elektromos energia szállítójával.

15. Tilos túlterhelni az elektromos dugaszolóaljakat, és nem szabad hosszabbítót használni.
16. Tilos a terméket instabil asztalra, polcra, vagy más instabil tárgyra állítani.
17. Nem szabad a készüléket olyan helyre állítani, ahol nincs megfelelő teljesítményű szellőztetés. Ha a termék hátsó vagy más részén rések vagy furatok találhatók, ezek szellőztetési célt szolgálnak. Tilos ezeket letakarni, pl. a termék puha alapfelületre, pl. paplanra, takaróra, kanapára vagy szőnyegre helyezéseével, mivel ez a termék túlhevülését okozhatja. Tilos a terméket fűtőtest, forró levegő befújás közelében vagy azaz felett elhelyezni.
18. Semmilyen körülmények között sem szabad semmilyen tárgyat a terméken lévő lyukakon vagy nyílásokon keresztül bedugni, mivel ez veszélyes lehet, és károsíthatja az akkumulátort vagy más belső alkatrészt. Tilos a terméket valamilyen folyadékkal leönteni.
19. Tilos a készüléket szétszerelni, mivel ez az áramütés fokozott veszélyt vonja maga után. Minden javítással engedélyezett szervizt kell megbízni. A termék alkatrészeinek szétszerelése vagy eltávolítása (kivéve az akkumulátorok cseréjét, ha a termék cserélhető akkumulátorokat tartalmaz) veszélyes - többek között fennáll a nagyfeszültséggel való érintkezés kockázata.
20. Minden alkalommal ellenőrizze az eszközök közötti kommunikáció minőségét, amikor bekapcsolja a bébior, és ha áthelyezi a készülék bármelyik elemét.
21. Rendszeresen ellenőrizze a bébior összes alkatrészét esetleges sérülések szempontjából.
22. Bizonyos elektronikus eszközök, például bébiorok, vezeték nélküli telefonok stb. használata esetén fennáll a magánélet elvesztésének nagyon kicsi kockázata. **A magánélet védelme érdekében győződjön meg arról, hogy a terméket vásárlás előtt soha senki nem használta, és rendszeresen állítsa vissza alapbeállításként az elektronikus bébior az eszköz ki-, majd bekapcsolásával. Célserző kikapcsolni a bébior, ha hosszabb ideig nem kívánja használni.**
23. A nem szabad megengedni, hogy gyerekek játszanak ezzel a termékkel.
24. Az elektronikus bébior apró alkatrészeit a csecsemők vagy kisgyermekek lenyelhetik. Ezeket az alkatrészeket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani.
25. A terméket, amelyre ez a kézikönyv vonatkozik, nem használhatja csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve ismeretekkel és tapasztalattal nem rendelkezők, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megfelelően kioktatták őket a használatára.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

Figyelmeztetések


- A jelen terméket 0°C és 40°C közötti hőmérsékleten kell használni és tárolni.
- Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése égési sérüléseket, tüzet és robbanást okozhat.
- Ne tegye ki az elemeket vagy az akkumulátorokat túlzott hőhatásnak, például közvetlen napfény vagy tűzzel való érintkezés következtében.
- Ne tegye ki a terméket extrém hidegnek vagy extrém melegnek. Olyan a közvetlen napfénytől. Ne vigye a terméket hőforrások közelébe.
- **Figyelmeztetés: FULLADÁS VESZÉLYE!** Előfordulnak olyan esetek, amikor a gyermekek MEGFOJTJÁK magukat az elektromos vezetékekkel. A termékhez mellékelt vezetéket mindig gyermekektől elzárva kell tartani (legalább egy méterre a gyermekektől). Ne távolítsa el az adapter kábelén található figyelmeztető címkét.
- A bébiégységet semmilyen esetben sem szabad a csecsemő ágálya vagy jórágójába helyezni. Tilos a bébí- vagy a szülői egység bármivel (pl. törölközővel vagy pokróccal) letakarni.
- A bébior bébí- és szülői egységének működését más elektronikus eszközök zavarhatják. Ennek elkerülése érdekében a bébior készüléket a lehető legtávolabb kell elhelyezni a potenciális zavarforrásoktól, például a vezeték nélküli routerektől, rádióktól, mobiltelefonoktól, kaputelefonoktól, riasztóberendezésektől, televízióktól, számítógépektől, konyhai készülékektől (mikrohullámú sütők) és vezeték nélküli telefonoktól.





CSATLAKOZTASSA, TÖLTSE FEL ÉS KAPCSOLJA BE A BÉBIŐRT

Csatlakoztassa egymással a bébiőröket






A bábimonitor be- és kikapcsolása





SZERKEZET ÉS FUNKCIÓK

A bÉbiegység kialakítása és funkciói



- 1 **Fényérzékelő**
- 2 **Kamera objektívje**
- 3 **Infravörös LED-ek**
 - A sötétben úgy világítják meg a kamera látómezejét, hogy az a gyermek számára láthatatlan.
- 4 **Mikrofon**
- 5 **Éjjeli lámpa**
- 6 ** Az éjjeli lámpa vezÉrtésÉre szolgáló gomb**
 - Egyetlen érintés: bekapcsolás/kikapcsolás
 - Érintse meg és tartsa lenyomva (amikor a lámpa világít): Az éjjeli lámpa fényerejének szabályozása.
- 7 ** Be-/kikapcsoló**
- 8 **LED kijelző:**

Alapértelmezés szerint letiltva. Az alkalmazáson keresztül engedélyezhető (Beállítások > Kamera beállításai > Állapot LED).



Közvetlen kommunikációs módban:

 - Folyamatos narancssárga fénnel világít, amikor a bÉbiegység kommunikál a szÜlői egysÉggel.
 - Lassan villog narancssárga fénnel, amikor a szÜlői egysÉg felÉ video átvitel történik.

Wi-Fi csatlakozási módban:

 - Folyamatos zöld színnel világít, ha a bÉbiegység csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.
 - Lassan villog zöld színben a Wi-Fi hálózatra történő video átvitel során.
- 9 **Hangszó**
- 10 **Hőmérséklet-érzékelő**
- 11 **PAIR/Gyári beállítások visszaállítása**
 - A párosítási üzemmód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a PAIR gombot három másodpercig, amíg rövid hangjelzést nem hall. A bÉbiegység (kamera) 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
 - A bÉbiegység gyári beállításainak visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a PAIR gombot, amíg rövid hangjelzést nem hall. Engedje el a PAIR gombot, majd nyomja meg újra ötször, amíg újabb hangjelzést nem hall. Amikor a gyári visszaállítási eljárás befejeződött, a bÉbiegység még egy hangjelzést ad. A bÉbiegység ezután kikapcsol és újraindul.
- 12 **Az adapter dugaszolóaljzata**
- 13 **Hornyok falra szereléshez**

A szülői egység kialakítása és funkciói



1 A csatlakozás LED kijelzője

- Világít, ha a szülői egység párosítva van a bébi egységgel.
- Villog, ha megszakadt a kapcsolat a bébi egységgel.

2 Tápellátás LED kijelzője

- Világít, ha a szülői egység csatlakoztatva van a konnektoros adapterhez, és az akkumulátor töltődik.
- Villog, ha a szülői egység akkumulátora lemerült, és újra kell tölteni.

3 **3 fokozatú hangerő kijelző**

A kijelző megfelelő színű fénnel tájékoztat a bébi egység által érzékelt hang intenzitásáról.

- Zöld fény: csendes hangok
- Zöld és narancssárga fény: mérsékelt erősségű hangok
- Zöld, narancssárga és piros fények: erős hangok.

4

- Nyomja meg, tartsa lenyomva, és beszéljen a gyermekhez a bébi egységen keresztül, amikor a képernyőn megjelenik a .
- Ha egy almenü jelenik meg, a gomb megnyomásával kiléphet belőle.

5 Menü/Választás

- Nyomja meg a főmenübe való belépéshez.
- Amikor egy menü jelenik meg, a gomb megnyomásával kiválaszthatja az aktuálisan kiemelt opciót, vagy elmentheti az aktuális értéket.

6 Iránygombok (nyílak)

- A főmenüben és az almenükben való navigálásra szolgálnak.
- Amikor a nagyított kép megjelenik, nyomja meg a képernyő balra, felfelé, jobbra vagy lefelé.

7 **Mikrofon**

8

- Növeli vagy csökkenti a szülői egység hangerejét. Lehetővé teszi az elnémítást is.

9 Nagyítás

- Nagyítás és kicsinyítés több lépésben.



10 Tápfeszültség | kijelző be-/kikapcsolása

- Nyomja meg és tartsa megnyomva, a tápfeszültség be- és kikapcsolásához.
- Nyomja meg az LCD képernyő be-/kikapcsolásához.

11 **Antenna**

12 **Hangszóró**

13 **Tápfeszültség csatlakozó aljzata (USB)**

14 **RESET**

- Kikényszeríti a szülői egység újraindítását.

15 **Támasz**

Á MOBILALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Szkennelje be a QR-kódot az **MyVTech Baby Plus** ingyenes mobilalkalmazás letöltéséhez, vagy keressen rá az App Store-ban vagy a Google Play Áruházban az ilyen nevű alkalmazásra.



Minimális követelmények

A mobilalkalmazás kompatibilis az alábbi rendszerekkel:

- Android™ 9.0 vagy újabb (nem működik az Android 32 bites verziójával rendelkező készülékeken) vagy
- iOS 14 vagy újabb.

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK.

Követelmények a távoli hozzáféréshez:

MyVTech Baby Plus mobil alkalmazás

Hálózat	Wi-Fi
Wi-Fi router	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Internet csatlakozás	1,5 MB/s hálózati sávszélesség (720p képhez) vagy 2,5 MB/s (1080p) minden bébiegységénél



ADATVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG AZ INTERNETEN

AVTech elkötelezett a felhasználók nyugalma és az adataik védelme mellett. Ezért összeállítottunk egy listát az ajánlott legjobb gyakorlatokról, amelyek segítenek a vezeték nélküli kommunikáció adatvédelmének biztosításában és az internetre csatlakoztatott eszközök biztonságának növelésében. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi irányelveket, és fontolja meg azok betartását.

Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli kapcsolat biztonságos.

- A bébiór telepítése előtt gondoskodjon arról, hogy a vezeték nélküli jel titkosítva legyen, szükség esetén engedélyezze a „WPA2-PSK with AES” beállítást az vezeték nélküli router biztonsági menüjében.

Módosítsa az alapértelmezett beállításokat.

- Módosítsa a router vezeték nélküli hálózatának gyárilag beállított nevét (SSID) a saját egyedi nevére.
- Változtassa meg az alapértelmezett jelszavakat egyedi és „erős” jelszavakra. Az erős jelszó olyan, amely:
 - legalább 10 karakterből áll,
 - bonyolult,
 - nem tartalmaz szótári szavakat vagy személyes adatokat,
 - nagy- és kisbetűk, speciális karakterek és számok kombinációja.

Tartsa naprakészen eszközeit.

- Töltse le a biztonsági javításokat a gyártóktól, amint azok elérhetővé válnak. Ez biztosítja, hogy mindig a védelem legújabb verzióit használja.
- Ha van ilyen funkció, engedélyezze a használt szoftver automatikus frissítését.

Kapcsolja ki az univerzális Plug and Play (UPnP) funkciót az útválasztón.

- Csökkentheti a tűzfal hatékonyságát azáltal, hogy lehetővé teszi más hálózati eszközök számára a bejövő portok megnyitását a felhasználó tudta vagy beleegyezése nélkül. Egy vírus vagy más rosszindulatú szoftver kihasználhatja ezt, és veszélyeztetheti az egész hálózatot.



ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA

FONTOS!

A vásárlást igazoló bizonylatot őrizze meg.

Ügyfélszolgálat

On egy kiváló minőségű Vtech® márkájú termék tulajdonosa, amelyet szigorú minőségellenőrzés mellett, gondosan gyártottak.

A gyártói garancia nem terjed ki:

- a termék nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra;
- a használati utasítás be nem tartása által okozott meghibásodásokra;
- a termék nem engedélyezett javításai vagy módosításai által okozott meghibásodásokra;
- hibás akkumulátorok vagy az akkumulátorból szivárgó elektrolit által okozott károokra;
- a termék hibás vagy nem megfelelő csomagolásban történő szállítása által, sem a szállítás során keletkezett károokra;
- az LCD kijelző károsodására;
- az antenna sérülésére.

Kérjük, bármilyen kérdése van, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:

www.vtechphones.eu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Találja meg kérdéseire a választ.

Segítséget kaphat tudásgazdag online kézikönyvünk használatával.

Olvassa be a QR-kódot a weboldal eléréséhez, vagy látogasson el a www.vtechphones.eu oldalra.



Importőr:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Gyártó:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen termék Európában történő használatra készült.

Ez a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezések ügyében kiadott 2014/53/EU irányelvnek.

A VTech Telecommunications Ltd. társaság ezennel kijelenti, hogy az itt leírt Videós bébiőr 5"-os kijelzővel RM5756HD eleget tesz a 2014/53/EU irányelv alapvető és egyéb, rá vonatkozó követelményeinek.

A RM5756HD modellre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat a www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



AZ AKKUMULÁTOR ÉS A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az áthúzott, kerek szemeteskuka jel a termékeken és az elemeken vagy azok csomagolásán azt jelenti, hogy mivel a környezetre és az emberi egészségre káros anyagokat tartalmaznak nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt megsemmisíteni őket.



A kémiai elemek szimbólumainak jelenléte: Hg, Cd és Pb azt jelenti, hogy a szóban forgó elem vagy akkumulátor higanyt (Hg), kadmiumot (Cd) vagy ólmot (Pb) tartalmaz az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben (2006/66/EK) meghatározott mennyiséget meghaladó mértékben.

A fekete sáv jelentése, hogy a terméket 2005. augusztus 13. után hozták forgalomba.

Segítsen megővni a környezetet, és felelősségteljesen ártalmatlanítsa ezt a terméket és a vele használt újratölthető elemeket.



A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

© 2025 VTech Telecommunications Ltd.

Minden jog fenntartva. 08/25. RM5756HD_Type-C_EU_HU_QSG_V1



Baby Monitor Video Wi-Fi HD 5"

Luce notturna




vtech®

Guida di avvio rapido



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza di trasmissione	Unità bambino: 2402 - 2480 MHz (copre tutti i WiFi, FHSS, BLE)
	La potenza massima di trasmissione è 10 mW (copre tutti i WiFi, FHSS, BLE)
	Unità genitore: 2406 - 2475 Mhz
	La potenza massima di trasmissione è 100 mW
LCD	LCD a colori da 5" (IPS 1280x720 pixel)
Raggio d'azione nominale	Il raggio d'azione effettivo può variare a seconda delle condizioni ambientali al momento dell'utilizzo.
Potenza richiesta	Alimentatore unità bambino: Uscita: 5 V DC, 1 A.
	Alimentatore unità genitore: Uscita: 5 V DC, 2 A.
	Batteria dell'unità del genitore: Batteria al litio da 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

La targhetta applicata si trova nella parte inferiore della base dell'unità bambino.

Durante l'utilizzo del dispositivo si devono sempre seguire le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni, e i seguenti punti:

1. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sul prodotto.
2. È richiesta l'impostazione da parte di adulti.
3. **ATTENZIONE:** Non installare l'unità bambino ad un'altezza superiore ai 2 metri.
4. Questo prodotto è progettato come un aiuto. Non è un sostituto di un'adeguata e responsabile supervisione da parte di un adulto e non deve essere usato come tale.
5. Questo prodotto non è destinato all'uso come monitor medico.
6. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio vicino a vasche da bagno, lavandini, piscine o docce.
7. **ATTENZIONE:** Utilizzare solo la batteria interna non sostituibile dall'utente installata nell'unità genitore. L'uso di un tipo di batteria non conforme per l'unità genitore potrebbe causare un'esplosione. Durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto, la batteria non può essere sottoposta a temperature estreme (alte o basse) e a bassa pressione dell'aria ad alta quota. Lo smaltimento di batterie nel fuoco o in un forno caldo, lo schiacciamento il taglio meccanico possono provocare un'esplosione. Sottoporre prodotti o batterie a un ambiente con temperature estremamente elevate può provocare esplosioni o perdite di liquidi infiammabili o gas. I prodotti o le batterie sottoposti a pressioni atmosferiche estremamente basse possono provocare esplosioni o perdite di liquidi infiammabili o gas.
8. Utilizzare solo gli adattatori forniti con questo prodotto. L'errata polarità o tensione dell'adattatore può danneggiare seriamente il prodotto.



Informazioni sull'adattatore:

Potenza di uscita dell'unità bambino: 5 V DC 1 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modello: VT05EEU05100
-O-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modello: A318-050100W-EU2

Potenza di uscita dell'unità genitore: 5 V DC 2 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modello: VT07EEU05200
-O-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modello: A938-050200W-EU1

Per massimizzare la velocità di ricarica, l'alimentazione fornita dal caricatore AC deve essere compresa tra un minimo di 10 Watt, richiesti dall'apparecchiatura radio, e un massimo di 15 Watt.



Informazioni sulla batteria ricaricabile:

Batteria al litio da 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Modello: GSP806090-5Ah-3.7V-151P

9. L'adattatore di alimentazione deve essere montato correttamente in posizione verticale o a pavimento. I terminali della spina non sono progettati per tenerla in posizione se inserita in un soffitto, sotto il tavolo o nella presa nell'armadio.
10. Per i dispositivi collegabili a spina (alimentatore), la presa dovrebbe essere installata vicino e deve essere facilmente accessibile.
11. Scollegare dalla presa di corrente prima della pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o aerosol. Per la pulizia utilizzare un panno umido.
12. Non modificare gli adattatori di alimentazione né sostituirli con altri adattatori di terze parti.
13. Non lasciare nulla sui cavi di alimentazione. Non posizionare il prodotto nei luoghi dove i cavi possono essere calpestati o piegati.
14. Per azionare il prodotto utilizzare solo la fonte di alimenta-

zione indicata sull'etichetta con marcatura. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione elettrica nella propria abitazione, consultare il proprio rivenditore o il fornitore di elettricità.

15. Non sovraccaricare le prese a muro e non utilizzare una prolunga.
16. Non collocare questo prodotto su un tavolo, uno scaffale, un supporto o altre superfici instabili.
17. Questo prodotto non deve essere collocato in aree senza un'adeguata ventilazione. Le fessure e le aperture sul retro o sul fondo di questo prodotto sono progettate per la ventilazione. Non posizionare il prodotto su una superficie morbida come un letto, un divano o un tappeto per proteggerlo dal surriscaldamento; stare attenti a non bloccare queste aperture. Il prodotto non deve mai essere collocato vicino o sopra un radiatore o una fonte di calore.
18. Non inserire mai oggetti attraverso aperture o fessure nel prodotto, poiché ciò può essere pericoloso e causare danni alla batteria o ad altre parti interne. Non versare mai liquidi sul prodotto.
19. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare il prodotto, ma portarlo in un centro di assistenza autorizzato. Lo smontaggio o la rimozione di parti del prodotto oltre alla sostituzione della batteria tramite un'apposita porta (se applicabile) può esporre a tensioni pericolose o ad altri rischi.
20. Ogni volta dopo che le unità vengono riaccese o spostate si deve testare la ricezione del suono.
21. Esaminare periodicamente tutti i componenti per verificare la presenza di eventuali danni.
22. Durante l'utilizzo dei determinati dispositivi elettronici, come baby monitor, telefoni cordless, ecc. il rischio di perdita della privacy è molto basso. **Per proteggere la tua privacy assicurati che il prodotto non sia mai stato utilizzato prima dell'acquisto, reimpostalo periodicamente spegnendo e poi accendendo le unità, spegnere il baby monitor se non si intende utilizzarlo per un certo periodo di tempo.**
23. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
24. Le piccole parti di questo monitor possono essere ingerite da neonati o bambini piccoli. Tenere queste parti fuori dalla portata dei bambini.
25. Il prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a cui manca esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati incaricati alla supervisione e abbiano ottenuto le istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Avvertenze

- Utilizzare e conservare il prodotto a temperatura tra 0°C e 40°C.
- L'uso improprio delle batterie può causare rischi di ustioni, incendi o esplosioni.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come il sole o il fuoco.
- Non esporre il prodotto al freddo estremo, al calore o alla luce diretta del sole. Non mettere il prodotto vicino ad una fonte di riscaldamento.



Avvertimento—Casi di strangolamento—


- Si sono verificati i casi in cui i bambini si sono STRANGOLATI con i cavi. Tenere questo cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 0,9 m di distanza). Non rimuovere l'etichetta di avvertenza sul cavo dell'adattatore.
- Non posizionare mai l'unità bambino all'interno della culla o del box per bambini. Non coprire mai l'unità bambino o l'unità genitore con asciugamani, una coperta o oggetti simili.
- Altri prodotti elettronici possono causare interferenze con la telecamera. Provare ad installare la telecamera il più lontano possibile da questi dispositivi elettronici: router wireless, radio, telefoni cellulari, interfon, monitor da camera, televisori, personal computer, elettrodomestici da cucina e telefoni cordless.






COLLEGARE, RICARICARE E ACCENDERE IL BABY MONITOR

Collegare il baby monitor






Accensione e spegnimento del baby monitor





INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali sull'unità bambino



1. **Sensore luminosità**
2. **Lente della telecamera**
3. **LED a infrarossi**
 - Consentono di vedere chiaramente in un ambiente buio.
4. **Microfono**
5. **Luce notturna**
6.  **Tasto di controllo della luce notturna**
 - Tocco singolo: Attiva/disattiva.
 - Tocco continuato (a luce accesa): Regola la luminosità della luce notturna.
7.  **Interruttore ON/OFF**
8. **Indicatore LED**

È disattivato per impostazione predefinita. È possibile attivarlo utilizzando l'app (Impostazioni > Impostazioni fotocamera > Stato LED).



Modalità diretta:

 - L'arancione è acceso fisso quando l'unità bambino si collega all'unità genitore.
 - L'arancione lampeggia lentamente in fase di streaming video.

In modalità Wi-Fi:

 - Il verde è acceso fisso quando l'unità bambino è connessa al Wi-Fi.
 - Il verde lampeggia lentamente durante lo streaming video al Wi-Fi.
9. **Altoparlante**
10. **Sensore di temperatura**
11. **Tasto PAIR per abbinamento**
 - Per accedere alla modalità di abbinamento, tenere premuto il tasto **PAIR** per tre secondi finché non si ascolta un segnale acustico. Quindi seguire le istruzioni dell'app per connettere la telecamera a una rete Wi-Fi da 2,4 GHz.
 - Per reimpostare l'unità bambino, tenere premuto il tasto **PAIR** finché non si ascolta un segnale acustico. Rilasciare il tasto **PAIR**, quindi premerlo nuovamente cinque volte finché non si ascolta un altro segnale acustico. L'unità bambino emetterà un altro segnale acustico al termine del ripristino. Quindi, l'unità bambino si riavvierà.
12. **Presca di alimentazione**
13. **Fessure per montaggio a parete**

Informazioni generali sull'unità genitore



- Spia LED LINK**
 - Accesa quando l'unità genitore è collegata all'unità bambino.
 - Lampeggia quando si perde il collegamento con l'unità bambino.
- Spia LED**
 - Accesa quando l'unità genitore è collegata all'alimentazione CA e la batteria è in carica.
 - Lampeggia quando la batteria dell'unità genitore è scarica e deve essere ricaricata.
- Spia luminosa di livello sonoro a 3 livelli**
Le luci indicano diversi livelli sonori rilevati dall'unità bambino.
 - Luce verde: livello sonoro basso.
 - Luci verde e ambra: livello sonoro moderato.
 - Luci verde, ambra e rossa: livello sonoro elevato.
- Tenere premuto** per parlare tramite l'unità bambino quando l'icona  viene visualizzata sullo schermo.
 - All'interno di un sottomenu, premere per uscire.
- Menu/Selezione**
 - Premere per accedere al menu principale.
 - Mentre si è in un menu, premere per scegliere una voce o salvare un'impostazione.
- Tasti freccia**
 - Premere per navigare verso sinistra, verso l'alto, verso destra o verso il basso, all'interno del menu principale e dei sottomenu.
 - Durante la visualizzazione dell'immagine ingrandita, premere per spostare l'immagine ingrandita a sinistra, in alto, a destra o in basso.
- Microfono**
- Volume**
 - Aumentare, diminuire o disattivare il volume dell'unità genitore.
- Zoom**
 - Premere per ingrandire/ridurre a diversi livelli.
- Accensione | LCD On/Off**
 - Tenere premuto** per accendere/spegnere.
 - Premere per accendere/spegnere lo schermo LCD.
- Antenna**
- Altoparlante**
- Cavo di alimentazione USB**
- RESET**
 - Forza il riavvio dell'unità genitore.
- Supporto**



SCARICARE L'APP PER L'ACCESSO DA DISPOSITIVI MOBILI

Scansionare il codice QR per scaricare gratuitamente l'app mobile **MyVTech Baby Plus**, oppure cercare "MyVTech Baby Plus" su App Store o Google Play Store.



Requisiti minimi

L'app per dispositivi mobili è compatibile con:

- Android™ 9.0 o successivo (Non compatibile con dispositivi che eseguono sistemi operativi Android a 32 bit); e
- iOS 14 o successivo.

REQUISITI

Per l'accesso da dispositivo mobile

App per dispositivi mobili **MyVTech Baby Plus**

Rete	Wi-Fi
Router Wi-Fi	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Connessione internet	Larghezza di banda di 1,5 Mbps a 720p o 2,5 Mbps a 1080p in upload per unità bambino



PROTEGGERE LA PROPRIA PRIVACY E SICUREZZA ONLINE

VTech ha a cuore la tua privacy e la tua tranquillità. Ecco perché abbiamo messo insieme un elenco di migliori pratiche consigliate dal settore per aiutarti a mantenere la tua connessione wireless privata e i tuoi dispositivi protetti quando sei online. Ti consigliamo di rivedere attentamente e considerare di rispettare i seguenti suggerimenti.

Assicurati che la tua connessione wireless sia sicura.

- Prima di installare un dispositivo, assicurati che il segnale wireless del router sia crittografato selezionando l'impostazione "WPA2-PSK con AES" nel menu di sicurezza wireless del router.

Modifica le impostazioni predefinite.

- Cambia il nome di rete wireless (SSID) predefinito del tuo router wireless in qualcosa di univoco.
- Cambia le password predefinite in password univoche e complesse. Una buona password:
 - È lunga almeno 10 caratteri.
 - È complessa.
 - Non contiene parole del dizionario o informazioni personali.
 - Contiene un mix di lettere maiuscole, lettere minuscole, caratteri speciali e numeri.

Tieni aggiornati i tuoi dispositivi.

- Scarica le patch di sicurezza dei produttori non appena diventano disponibili. Questo ti assicurerà di avere sempre gli ultimi aggiornamenti di sicurezza.
- Se la funzione è disponibile, abilita gli aggiornamenti automatici per le versioni future.

Disabilita Universal Plug and Play (UPnP) sul tuo router.

- L'UPnP abilitato su un router può limitare l'efficacia del tuo firewall consentendo ad altri dispositivi di rete di aprire porte in entrata senza alcun intervento o approvazione da parte tua. Un virus o un altro programma malware potrebbe utilizzare questa funzione per compromettere la sicurezza dell'intera rete.

GARANZIA DEL PRODOTTO



SERVIZIO CLIENTI E GARANZIA

IMPORTANTE

Si prega di conservare la ricevuta come prova di acquisto.

Servizio clienti

Sei il proprietario di un prodotto di qualità VTech®, prodotto con cura e sotto severi controlli di qualità.

La garanzia non copre quanto segue:

- Danneggiamento del prodotto dovuto a uso improprio.
- Riparazioni o modifiche non autorizzate al prodotto.
- Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
- Batterie difettose o danni causati da perdite della batteria.
- Danni causati da imballaggi difettosi o inefficaci utilizzati durante il trasporto o danni causati durante il trasporto.
- Danni al display LCD.
- Danni all'antenna.

In caso di domande, si prega di contattare il nostro Servizio Clienti:

www.vtechphones.eu

SERVIZIO CLIENTI

Trova la risposta alle tue domande. Ricevi comodamente assistenza utilizzando il nostro manuale online completo ricco di informazioni.

Scarica il codice QR per accedere al nostro sito web oppure visita www.vtechphones.eu.



Importatore:

SNOM Technology GmbH.
Aroser Allee 66, 13407, Berlino.

Produttore:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1,
57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è destinato all'uso in Europa.

Questa apparecchiatura soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione 2014/53/UE.

Vtech Telecommunications Ltd. dichiara che il presente Baby monitor da 5" RM5756HD è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità del monitor RM5756HD è disponibile al sito www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



SMALTIMENTO DELLE BATTERIE E DEL PRODOTTO



I simboli del cassonetto barrato sui prodotti e sulle batterie o sulle rispettive confezioni indicano che non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici in quanto contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute.



I simboli chimici Hg, Cd o Pb, se marcati, indicano che la batteria contiene più del valore specificato di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) stabilito nella direttiva sulle batterie (2006/66/CE).

La barra piena indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Contribuire a proteggere l'ambiente smaltendo il prodotto o le batterie in modo responsabile.



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Tutti i diritti riservati.
08/25. RM5756HD_Type-C_EU_IT_QSG_V1




5" HD-videobabyfoon met wifi Nachtlampje



vtech®
Snelstartgids



INHOUD VAN DE DOOS



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitzendfrequentie	Babyeenheid: 2402 - 2480 MHz (voor zowel wifi, FHSS als BLE)
	Het maximale zendvermogen is 10 mW (voor zowel wifi, FHSS als BLE)
	Oudereenheid: 2406 - 2475 MHz
	Het maximale zendvermogen is 100 mW
Lcd	5 inch kleuren-lcd (IPS 1280x720 pixels)
Nominaal effectief bereik	Het daadwerkelijke werkingsbereik kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden op het moment van gebruik.
Stroomvereiste	Netadapter babyeenheid: Uitgang: 5 VDC, 1 A
	Netadapter oudereenheid: Uitgang: 5 VDC, 2 A
	Batterij oudereenheid: 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh lithium-ionbatterij

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Het aangebrachte typeplaatje bevindt zich onderop de voet van de babyeenheid.

Neem bij het gebruik van de apparatuur altijd de elementaire veiligheidsvoorschriften in acht om het risico van brand, elektrische schokken en letsel te beperken, waaronder:

1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product zijn aangegeven.
2. Opstelling door een volwassene is vereist.
3. **LET OP:** installeer de babyeenheid niet hoger dan 2 meter.
4. Dit product is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en behoorlijk toezicht door volwassenen en dient niet als zodanig te worden gebruikt.
5. Dit product is niet bedoeld voor gebruik als medische monitor.
6. Gebruik dit product niet in de buurt van water, zoals bij een badkuip, gootsteen, zwembad of douche.
7. **LET OP:** gebruik alleen de meegeleverde batterij. Er bestaat explosiegevaar als een verkeerd type batterij wordt gebruikt voor de ouderseenheid. De batterij mag tijdens gebruik, opslag of transport niet worden blootgesteld aan hoge of lage extreme temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogte. Als u de batterij in vuur of een hete oven gooit, mechanisch verbrijzelt of doorsnijdt, kan dat een explosie veroorzaken. Als u de batterij laat liggen in een omgeving met extreem hoge temperaturen, kan dit een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas veroorzaken. Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, kan een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas veroorzaken. Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies.
8. Gebruik alleen de netadapters die bij dit product zijn geleverd. Een verkeerde polariteit of spanning van de netadapter kan het product ernstig beschadigen.



Informatie over de netadapter:

Uitgang babyeenheid: 5 VDC 1 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Model: VT05EEU05100

-OF-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model: A318-050100W-EU2

Uitgang ouderseenheid: 5 VDC 2 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Model: VT07EEU05200

-OF-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model: A938-050200W-EU1

Om de laadsnelheid te maximaliseren, moet het door de netlader geleverde vermogen minimaal 10 watt, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 15 watt zijn.



Informatie over oplaadbare batterijen:

3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh lithium-ionbatterij
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Model: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P

9. De netadapter moet rechtop of op de vloer worden geplaatst. De pinnen zijn niet bedoeld om de stekker op zijn plaats te houden als deze wordt aangesloten op een stopcontact aan het plafond, onder de tafel of in een kast.
10. Voor aansluitbare apparatuur moet het stopcontact (de netadapter) in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd gemakkelijk toegankelijk zijn.
11. Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
12. Pas de netadapters niet aan en vervang ze niet door andere adapters, want dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken.
13. Laat niets op de voedingskabels rusten. Installeer dit product niet op plaatsen waar iemand op de snoeren kan lopen of waar ze kunnen worden geplooid.
14. Dit product mag alleen worden gebruikt met het stroom-



brontype dat op het etiket staat aangegeven. Als u niet zeker weet welke stroomvoorziening u hebt in uw woning, kunt u uw dealer of elektriciteitsleverancier raadplegen.

15. Overbelast stopcontacten niet en gebruik geen verlengsnoer.
16. Plaats dit product niet op een instabiele tafel, plank, stand of andere onstabiele ondergrond.
17. Plaats dit product niet in een ruimte zonder goede ventilatie. De gleuven en openingen in de achterkant of aan de onderkant van dit product zijn bedoeld voor ventilatie. Om ze tegen oververhitting te beschermen, mogen deze openingen niet worden geblokkeerd door het product op een zacht oppervlak zoals een bed, bank of tapijt te plaatsen. Dit product mag nooit bij of boven een radiator of warmtebron worden geplaatst.
18. Duw nooit voorwerpen in dit product door de gleuven, omdat ze gevaarlijke spanningspunten kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken. Mors nooit vloeistof op het product.
19. Demonteer dit product niet, maar breng het naar een erkend servicepunt om het risico op elektrische schokken te beperken. Het demonteren of verwijderen van onderdelen van het product anders dan via het batterijklepje kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere risico's. Als het product verkeerd weer in elkaar wordt gezet, kan een elektrische schok ontstaan wanneer het product vervolgens wordt gebruikt.
20. Telkens wanneer u de eenheden inschakelt of een van de onderdelen verplaatst, moet u de geluidsontvangst testen.
21. Controleer regelmatig alle onderdelen op beschadiging.
22. Er is een zeer klein risico op verlies van privacy bij het gebruik van bepaalde elektronische apparaten, zoals babyfoons, draadloze telefoons, enz. **Om uw privacy te beschermen, moet u nooit een gebruikt product kopen, de babyfoon regelmatig resetten door de eenheden uit en weer in te schakelen en de babyfoon uitschakelen als u weet dat u deze voorlopig niet gaat gebruiken.**
23. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
24. De kleine onderdelen van deze babyfoon kunnen door baby's of kleine kinderen worden geslikt. Houd deze onderdelen buiten het bereik van kinderen.
25. Het product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

BEWAAAR DEZE INSTRUCTIES

Waarschuwingen


- Gebruik en bewaar het product bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
- Verkeerd omgaan met batterijen kan gevaar voor brandwonden, brand of explosie veroorzaken.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals fel zonlicht of vuur.
- Stel het product niet bloot aan extreme kou, hitte of direct zonlicht. Plaats het product niet in de buurt van een verwarmingsbron.
- **Waarschuwing – Wurgingsgevaar** – Kinderen zijn GEWURGD in snoeren. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (meer dan 0,9 m afstand). Verwijder het waarschuwingslabel op het adaptersnoer niet.
- Plaats de babyeenheid nooit in het bedje of de box van de baby. Bedek de baby- of ouderseenheid nooit met iets als een handdoek of een deken.
- Andere elektronische producten kunnen storing veroorzaken op uw camera-eenheid. Plaats uw camera-eenheid zo ver mogelijk van deze elektronische apparaten: draadloze routers, radio's, mobiele telefoons, intercoms, kamermonitors, televisies, computers, keukenapparatuur en draadloze telefoons.





DE BABYFOON AANSLUITEN, OPLADEN EN INSCHAKELEN

De babyfoon verbinden




De babyfoon in- of uitschakelen






OVERZICHT

Overzicht van de babyeenheid



- 1 **Lichtsensor**
- 2 **Cameralens**
- 3 **Infraroodleds**
 - Hiermee kunt u duidelijk te zien in een donkere omgeving.
- 4 **Microfoon**
- 5 **Nachtlampje**
- 6 **☀- Bedieningstoets nachtlampje**
 - Eén keer drukken: in-/uitschakelen.
 - Ingedrukt houden (met het lampje aan): helderheid van het nachtlampje aanpassen.
- 7 **🔌 AAN/UIT-schakelaar**



- 8 **Ledindicator**


Deze is standaard ingesteld op uit. U kunt deze inschakelen via de app (Instellingen > Camera-instellingen > Ledstatus).

In de directe stand:

 - Constant oranje wanneer de babyeenheid verbinding maakt met de ouderseenheid.
 - Langzaam oranje knipperend tijdens videostreaming.



In de wifistand:

 - Constant groen wanneer de babyeenheid verbonden is met wifi.
 - Langzaam groen knipperend tijdens het streamen van video via wifi.



- 9 **Luidspreker**
- 10 **Temperatuursensor**
- 11 **PAIR (koppelen)**
 - Om naar de koppelingsstand te gaan, houdt u de toets **PAIR** drie seconden ingedrukt totdat u een piep hoort. Volg vervolgens de instructies in de app om de camera te verbinden met een 2,4 GHz wifinetwerk.
 - Om de babyeenheid te resetten, houdt u de toets **PAIR** ingedrukt totdat u een piep hoort. Laat de toets **PAIR** los en druk vervolgens nogmaals vijf keer op de toets totdat u weer een pieptoon hoort. De babyeenheid geeft nog een piep wanneer het resetten is voltooid. Daarna start zal de babyeenheid opnieuw op.
- 12 **Stroomaansluiting**
- 13 **Sleuven voor muurbevestiging**

Overzicht van de oudereenheid



1 VERBINDINGS-led

- Aan wanneer de oudereenheid met de babyeenheid is verbonden.
- Knippert wanneer de verbinding met de babyeenheid is verbroken.

2 Led

- Aan wanneer de oudereenheid is aangesloten op de netvoeding en de batterij wordt opgeladen.
- Knippert wanneer de batterij van de oudereenheid bijna leeg is en moet worden opgeladen.

3 **Geluidsindicatielampje met 3 niveaus**

De lampjes geven verschillende geluidsniveaus aan die door de babyeenheid worden gedetecteerd.

- Groen lampje: laag geluidsniveau.
- Groen en geel lampje: matig geluidsniveau.
- Groen, geel en rood lampje: hoog geluidsniveau.

4

- ingedrukt houden om via de babyeenheid te praten wanneer wordt weergegeven op het scherm.
- Drukken in een submenu om af te sluiten.

5 **Menu/selecteren**

- Drukken om het hoofdmenu te openen.
- Drukken in een menu om een optie te kiezen of een instelling op te slaan.

6 pijltoetsen

- Drukken om binnen het hoofdmenu en de submenu's naar links, naar rechts, omhoog, of omlaag te navigeren.
- Druk tijdens het bekijken van het ingezoomde beeld om het ingezoomde beeld naar links, boven, rechts of beneden te verplaatsen.

7 **Microfoon**

8

- Het volume van de basiseenheid verhogen, verlagen of dempen.

9 **Zoom**

- Drukken om in/uit te zoomen op verschillende niveaus.



10 **Aan/uit** | **lcd aan/uit**

- Ingedrukt houden om de oudereenheid in of uit te schakelen.
- Drukken om het lcd-scherm in/uit te schakelen.

11 **Antenne**

12 **Luidspreker**

13 **USB-stroomaansluiting**

14 **RESET**

- De oudereenheid geforceerd herstarten.

15 **Standaard**



APP DOWNLOADEN VOOR MOBIELE TOEGANG

Scan de QR-code om de gratis mobiele **MyVTech Baby Plus**-app te downloaden, of zoek naar "MyVTech Baby Plus" in de App Store of Google Play Store.



Minimumvereisten

De mobiele app is compatibel met:

- Android™ 9.0 of hoger (Niet compatibel met apparaten
- met een 32-bit Android-besturingssysteem); en
- iOS 14 of hoger.

VEREISTEN

Voor mobiele toegang:

Mobiele **MyVTech Baby Plus**-app

Netwerk	Wifi
Wifirouter	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Internetverbinding	1,5 Mbps @ 720p of 2,5 Mbps @1080p uploadbandbreedte per babyeenheid



UW PRIVACY EN ONLINE VEILIGHEID BESCHERMEN

VTech geeft om uw privacy en gemoedsrust. Daarom hebben we een lijst samengesteld met door de industrie aanbevolen best practices om uw draadloze verbinding privé te houden en uw apparaten te beschermen wanneer u online bent. We raden u aan om de volgende tips zorgvuldig door te nemen en na te leven.

Zorg dat uw draadloze verbinding beveiligd is.

- Voordat u een apparaat installeert, moet u ervoor zorgen dat het draadloze signaal van uw router is versleuteld door de instelling "WPA2-PSK met AES" te selecteren in het menu voor draadloze beveiliging van uw router.

Wijzig de standaardinstellingen.

- Wijzig de standaard netwerknaam (SSID) van uw draadloze router in iets unieks.
- Wijzig standaardwachtwoorden in unieke, sterke wachtwoorden. Een sterk wachtwoord:
 - Is minimaal 10 tekens lang.
 - Is complex.
 - Bevat geen woorden uit woordenboeken of persoonsgegevens.
 - Bevat een mix van hoofdletters, kleine letters, speciale tekens en cijfers.

Houd uw apparaten bijgewerkt.

- Download beveiligingspatches van fabrikanten zodra deze beschikbaar zijn. Zo bent u altijd verzekerd van de nieuwste beveiligingsupdates.
- Als de functie beschikbaar is, schakel dan automatische updates in voor toekomstige releases.

Schakel Universal Plug and Play (UPnP) op uw router uit.

- Als UPnP is ingeschakeld op een router, kan dat de effectiviteit van uw firewall beperken door andere netwerkapparaten toe te staan inkomende poorten te openen zonder tussenkomst of goedkeuring van uw kant. Een virus of andere malware kan deze functie gebruiken om de beveiliging van het hele netwerk in gevaar te brengen.

PRODUCTGARANTIE



KLANTENSERVICE EN GARANTIE

BELANGRIJK

Bewaar deze handleiding als aankoopbewijs.

Klantenservice

U bent de eigenaar van een kwaliteitsproduct van VTech®, dat met zorg en onder strenge kwaliteitscontroles is vervaardigd.

De garantie geldt niet voor het volgende:

- Schade aan het product door verkeerd gebruik.
- Ongeoorloofde reparaties of wijzigingen aan het product.
- Schade veroorzaakt door het niet volgen van de gebruiksaanwijzing.
- Defecte batterijen of schade door batterijlekkage.
- Schade veroorzaakt door een gebrekkige of ineffectieve verpakking tijdens transport of schade veroorzaakt tijdens transport.
- Schade aan het LCD-scherm.
- Schade aan de antenne.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

www.vtechphones.eu

KLANTENONDERSTEUNING

Vind het antwoord op uw vraag.

Scan de QR-code naar de website of surf naar www.vtechphones.eu.



Importeur:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Fabrikant:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1,
57 Ting kok Road, Tai Po, Hongkong.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Dit product is bestemd voor gebruik binnen Europa.

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.

VTech Telecommunications Ltd. verklaart hierbij dat 5" HD-videobabyfoon met wifi RM5756HD voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De verklaring van conformiteit voor de RM5756HD is verkrijgbaar via

www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



VERWIJDERING VAN BATTERIJEN EN HET PRODUCT



De doorgehaalde vuilnisbaksymbolen op producten en batterijen of op hun desbetreffende verpakking geven aan dat ze niet bij het huisvuil mogen, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.



De chemische symbolen Hg, Cd of Pb, waar aangegeven, geven aan dat de batterij meer dan de in de Batterijrichtlijn (2006/66/EG) vermelde waarde aan kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) bevat.

De ononderbroken balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht.

Help het milieu te beschermen door uw product of batterijen op verantwoorde wijze te verwijderen.



Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Alle rechten voorbehouden.
05/25. RM5756HD_Type-C_EU_NL_QSG_V1



NO

RM5756HD

5" HD Wi-Fi Video Babycall

Nattlys




vtech®

Hurtigstartveiledning



HVA ER I ESKEN



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sendefrekvens	Babyenhet: 2402 – 2480 MHz (WiFi, FHSS, BLE) Maks. sendeeffekt er 10 mW (WiFi, FHSS, BLE) Foreldrenehhet: 2406 – 2475 MHz Maks sendeeffekt er 100 mW
LCD	5" LCD-fargeskjerm (IPS 1280x720 piksler)
Nominell effektiv rekkevidde	Den faktiske rekkevidden kan variere avhengig av miljøforholdene på brukstidspunktet.
Strømbehov	Strømadapter til babyenheten: Ut: 5 V DC, 1 A Strømadapter til foreldreneheten: Ut: 5 V DC, 2 A Foreldrenehetens batteri: 3,7 V, 5000 mAh 18,5 Wh Li-ion-batteri

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Det påførte typeskiltet er plassert nederst på babyenhetsens sokkel.

Når apparatet er i bruk, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskader, inkludert følgende:

1. Følg til alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.
2. Oppsett av en voksen person er påkrevd.
3. **FORSIKTIG:** Ikke installer babyenheten i en høyde over 2 meter.
4. Dette produktet er ikke tiltenkt som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstatning for ansvarlig og forsvarlig tilsyn av voksne, og bør ikke brukes som sådan.
5. Dette produktet er ikke ment for bruk som en medisinsk overvåker.
6. Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann, for eksempel i nærheten av badekar, vask, svømmebasseng eller dusj.
7. **FORSIKTIG:** Bruk kun det interne, ikke-utskiftbare batteriet som er montert i foreldreenheten. Det kan være fare for eksplosjon hvis det brukes feil type batteri til foreldreenheten. Batteriet må ikke utsettes for ekstremt høye eller lave temperaturer og lavt lufttrykk ved bruk i høyden, under oppbevaring eller transport. Hvis batteriet kastes i ild eller en varm ovn, eller hvis det knuses eller kappes mekanisk, kan det føre til eksplosjon. Hvis produkter eller batterier utsettes for ekstremt høye temperaturer, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlige væsker eller gass. Produkter eller batterier som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk, kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlige væsker eller gass.
8. Bruk kun strømadapterne som følger med dette produktet. Feil polaritet eller spenning på strømadapteren kan forårsake alvorlig skade på produktet.



Strømadapterinformasjon:

Baby Unit-utgang: 5 V DC 1 A

VTech Telecommunications Ltd.

Modell: VT05EEU05100

—ELLER—

Jiangxi Jian Aohai Technology Co, Ltd.

Modell: A318-050100W-EU2

Utgang fra foreldreenhet: 5 V DC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.

Modell: VT07EEU05200

—ELLER—

Jiangxi Jian Aohai Technology Co, Ltd.

Modell: A938-050200W-EU1

For å maksimere ladehastigheten må effekten

fra AC-laderen være mellom min. 10 watt, som

kreves av radioustyret, og maks. 15 watt.



Informasjon om oppladbart batteri:

3,7 V, 5000 mAh 18,5 Wh Li-ion-batteri

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

Modell: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P

9. Strømadapteren er beregnet på å være riktig orientert i vertikal eller gulvmontert posisjon. Kontaktene er ikke konstruert for å holde støpselet på plass hvis det kobles til en stikkontakt i taket, under bordet eller i et skap.
10. For pluggbart utstyr skal stikkontakten (strømadapteren) installeres i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.
11. Trekk ut stikkontakten på dette produktet før rengjøring. Ikke bruk rengjøringsvæske eller rengjøringsmiddel. Bruk en fuktig klut for rengjøring.
12. Ikke modifier strømadaptere eller erstatt med andre tredjepartsadaptere.
13. Ikke la noe ligge på toppen av strømledningene. Ikke installer produktet på steder der strømledningene kan trekkes på eller bli skadet.



14. Produktet skal bare opereres fra en strømkilde som er indikert på strømadapteren eller merket på produktet. Hvis du er usikker på hva slags strømforsyning du har i hjemmet, skal du rådføre deg med forhandleren eller strømleverandøren.
15. Ikke overbelast stikkontakten eller bruk en forlengelseskabel.
16. Ikke plasser dette produktet på ustøedige bord, hyller, stativ eller andre ustøedige overflater.
17. Dette produktet skal ikke plasseres på steder uten god ventilering. Eventuelle åpninger på baksiden eller i bunnen av dette produktet er beregnet for ventilasjon. For å beskytte mot overoppvarming, må åpningene ikke blokkeres ved å plassere produktet på en myk overflate, slik som en seng, sofa eller et teppe. Dette produktet skal aldri plasseres nær eller over en radiator eller varmekilde.
18. Stikk aldri noen objekter gjennom noen åpninger eller sport på produktet da dette kan være farlig og forårsake skade på batteriet eller andre interne deler. Søl aldri noen form for væske på produktet.
19. For å redusere risikoen for elektrisk støt, skal produktet ikke demonteres, men tas til et autorisert serviceverksted. Demontering eller fjerning av deler av produktet annen enn batteribytte via en batteriluke (hvis aktuelt) kan utsette deg for farlige spenninger eller andre risikoer.
20. Du bør teste lydmottaket hver gang du slår på enheten eller flytter på en av komponentene.
21. Undersøk regelmessig alle komponenter for skade.
22. Det er svært liten risiko for tap av personvern ved bruk av visse elektroniske enheter, for eksempel babyalarmer, trådløse telefoner osv. **For å beskytte personvernet ditt bør du forsikre deg om at produktet aldri har vært brukt før du kjøper det, nullstille babycallen med jevne mellomrom ved å slå den av og på, og slå av babycallen hvis du ikke har tenkt å bruke den på en stund.**
23. Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
24. De små delene av dette apparatet kan svelges av babyer eller små barn. Oppbevar disse delene utilgjengelig for barn.
25. Dette produktet er ikke ment for bruk for personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt vist eller opplært i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Forsiktighetsregler


- Bruk og oppbevar produktet ved en temperatur mellom 0 °C og 40 °C.
- Feilhåndtering av batterier kan forårsake fare for brannskader, brann eller eksplosjon.
- Batteriet skal ikke utsettes for omfattende varme, for eksempel sollys eller brann.
- Ikke utsett produktet for ekstrem kulde, varme eller direkte sollys. Ikke plasser produktet i nærheten av en varmekilde.
- **Advarsel**—Kvelefare—Barn har blitt KVELT av ledninger. Hold ledningen på avstand fra barn (mer enn 0,9 m unna). Ikke fjern vaseteiletten på adapterledningen.
- Plasser aldri babyenheten på innsiden av babyens vugge eller lekegrind. Du må aldri dekke babyenheten eller foreldreenheten til med noe som et håndkle eller et teppe.
- Andre elektroniske produkter kan forårsake forstyrrelser på foreldreenheten og babyenheten. Prøv å installere babyenheten så langt unna følgende elektroniske enheter som mulig: trådløse rutere, radioer, mobiltelefoner, intercomer, romovervåkningsenheter, TV-er, PC-er, kjøkkenapparater (f.eks. mikrobølgeovner) og trådløse telefoner.






KOBLE TIL, LAD OG SLÅ PÅ BABYCALLEN

Koble til babycallen






Slå babycallen på eller av





OVERSIKT

Oversikt over babyenheten



- 1 **Lyssensor**
- 2 **Kameraobjektiv**
- 3 **Infrarøde lysdioder**
 - Gjør at du kan se klart i mørke omgivelser.
- 4 **Mikrofon**
- 5 **Nattlys**
- 6  **Kontrolltast for nattlys**
 - Enkelt trykk: Slå på/av.
 - Trykk og hold inne (med lyset på): Juster lysstyrken på nattlyset.
- 7  **PÅ/AV-bryter**
- 8 **LED-indikator**

Den er satt til av som standard. Du kan slå den på ved hjelp av appen (Innstillinger > Kamerainnstillinger > LED-status).



I direkte modus:

 - Oransje lyser konstant når babyenheten er koblet til foreldreenheten.
 - Oransje blinker sakte under videostrømming.

I Wi-Fi-modus:

 - Grønt lys lyser konstant når babyenheten er koblet til Wi-Fi.
 - Grønt blinker sakte under videostrømming til Wi-Fi.
- 9 **Høytaler**
- 10 **Temperaturføler**
- 11 **PAIR (Par/Tilbakestill)**
 - For å gå inn i paringsmodus, trykker du og holder inne PAIR-tasten i tre sekunder til du hører en pipelyd. Følg deretter instruksjonene i appen for å koble kameraet til et 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk.
 - For å tilbakestille babyenheten, trykk du og holder inne PAIR-tasten til du hører en pipelyd. Slipp **PAIR**-tasten, og trykk deretter på den igjen fem ganger til du hører en ny pipelyd. Babyenheten avgir et nytt pip når tilbakestillingen er fullført. Deretter starter babyenheten på nytt.
- 12 **USB-strømuttak**
- 13 **Spor for veggmontering**

Oversikt over foreldreenheten



1 Kobling LED-lampe

- På når foreldreenheten er koblet til babyenheten.
- Blinker når forbindelsen til babyenheten er brutt.

2 LED-lampe

- På når foreldreenheten er koblet til vekselstrøm og batteriet lades.
- Blinker når batteriet i foreldreenheten er lavt og må lades.

3 **3-nivås lydindikatorlys**

Lysene indikerer ulike lydnivåer som registreres fra babyenheten.

- Grønt lys: lavt lydnivå.
- Grønt og gult lys: moderat lydnivå.
- Grønt, gult og rødt lys: høyt lydnivå.

4 /

- Trykk og hold inne for å snakke gjennom babyenheten når  vises på skjermen.
- Når du er i en undermeny, trykk for å avslutte.

5 Meny/Velg

- Trykk for å gå til hovedmenyen.
- Når du er i en meny, trykker du for å velge et element eller lagre en innstilling.

6 Piltaster

- Trykk for å navigere til venstre, oppover, til høyre eller nedover i hovedmenyen og undermenyene.
- Mens du viser et zoomet bilde, trykker du for å flytte det zoomede bildet til venstre, oppover, til høyre eller nedover.

7 **Mikrofon**

8 - /

- Øke, redusere eller dempe volumet på foreldreenheten.

9 Zoom

- Trykk for å zoome inn/ut til forskjellige nivåer.



10 Strøm | LCD På/Av

- Trykk og hold inne for å slå på/av strømmen.
- Trykk for å slå LCD-skjermen på/av.

11 **Antenne**

12 **Høytaler**

13 **Strømuttak**

14 **RESET (Tilbakestill)**

- Tving frem en omstart av foreldreenheten.

15 **Stativ**



LASTE NED APP FOR MOBILTILGANG

Skann QR-koden for å laste ned den gratis **MyVTEch Baby Plus** mobilappen, eller søk etter «MyVTEch Baby Plus» i App Store eller Google Play Store.



Minimumskrav

Mobilappen er kompatibel med:

- Android™ 9.0 eller nyere (ikke kompatibel med mobile enheter med et 32-biters Android-operativsystem); og
- iOS 14 eller nyere.

KRAV

For mobiltilgang:

MyVTEch Baby Plus-mobilapp

Nettverk	Wi-Fi
Wi-Fi-ruter	2,4 GHz 802,11 b/g/n
Internettilkobling	1,5 Mbps ved 720p eller 2,5 Mbps ved 1080p opplasting båndbredde per babyenhet



BESKYTT PERSONVERN ET OG SIKKERHETEN DIN PÅ NETTET

VTEch tar ditt personvern og din trygghet alvorlig. Derfor har vi satt sammen en liste over bransjens anbefalte beste praksis for å holde den trådløse tilkoblingen din privat og enhetene dine beskyttet når du er på nett. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom og vurderer å følge følgende tips.

Sørg for at den trådløse tilkoblingen er sikker.

- Før du installerer en enhet, må du sørge for at ruterens trådløse signal er kryptert ved å velge innstillingen «WPA2-PSK med AES» i ruterens meny for trådløs sikkerhet.

Endre standardinnstillingene.

- Endre standardnavnet på det trådløse nettverket (SSID) til den trådløse ruterens til noe unikt.
- Bytt standardpassord til unike, sterke passord. Et sterkt passord:
 - Er minst 10 tegn langt.
 - Er komplekst.
 - Inneholder ikke ordboksord eller personlig informasjon.
 - Inneholder en blanding av store og små bokstaver, spesialtegn og tall.

Hold enhetene dine oppdatert.

- Last ned sikkerhetsoppdateringer fra produsentene så snart de blir tilgjengelige. Dette sikrer at du alltid har de nyeste sikkerhetsoppdateringene.
- Hvis funksjonen er tilgjengelig, aktiverer du automatiske oppdateringer for fremtidige utgivelser.

Deaktiver Universal Plug and Play (UPnP) på ruterens.

- Hvis UPnP er aktivert på en ruter, kan det begrense effektiviteten til brannmuren ved å tillate andre nettverksenheter å åpne innkommende porter uten at du trenger å gripe inn eller godkjenne det. Et virus eller et annet skadelig program kan bruke denne funksjonen til å kompromittere sikkerheten for hele nettverket.

PRODUKTGARANTI



KUNDESERVICE OG GARANTI

VIKTIG

Behold kvitteringen som kjøpsbevis.

Kundeservice

Du er eieren av et kvalitetsprodukt fra VTech®, produsert med omtanke og under streng kvalitetskontroll.

Garantien dekker ikke følgende:

- Skade på produktet på grunn av feil bruk.
- Skade forårsaket av mangel på å følge bruksanvisningen.
- Uautoriserte reparasjoner eller endringer av produktet.
- Feil på batterier eller skade forårsaket av batterilekkasje.
- Skade forårsaket av defekt eller ineffektiv emballasje brukt under transport eller skade forårsaket under transport.
- Skade på LCD-skjermen.
- Skade på antennen.

Hvis du har noen spørsmål, kan ta kontakt med kundeservice:

www.vtechphones.eu

KUNDESTØTTE

Finn svar på spørsmålene dine.

Få hjelp i ditt eget tempo ved hjelp av vår kunnskapsrike netthåndbok.

Skann QR-koden for å få tilgang til nettstedet vårt eller gå til

www.vtechphones.eu.



Importør:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Produsent:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

SAMSVARSERKLÆRING

Dette produktet er kun ment for bruk i Europa.

Dette utstyret oppfyller de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU om radioutstyr og teleterminalutstyr.

VTech Telecommunications Ltd. erklærer herved at denne 5" HD Wi-Fi Video Babycall RM5756HD er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen for RM5756HD er tilgjengelig fra www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.

KASSERING AV BATTERIER OG PRODUKTET



De overkryssede søppelkassesymbolene på produkter og batterier, eller på deres respektive emballasje, indikerer at de ikke må kastes i husholdningsavfallet, da de inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse.



De kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb, der de er merket, indikerer at batteriet inneholder mer enn den spesifiserte verdien av kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) som er fastsatt i batteridirektivet (2006/66/EF).

Den solide linjen indikerer at produktet ble lansert på markedet etter 13. august 2005.

Bidra til å beskytte miljøet ved å kassere produktet eller batteriene ansvarlig.



Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

© 2025 VTech Telecommunications Ltd.

Med enerett. 08/25. RM5756HD_Type-C_EU_NO_QSG_V1



Niania video z ekranem 5"

Lampka nocna




vtech®

Skrócona instrukcja obsługi



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA PRODUKTU



DANE TECHNICZNE

Częstotliwość transmisji

Nadajnik: 2402 - 2480 MHz (WiFi, FHSS, BLE)
 Maksymalna moc nadawania wynosi 10 mW (WiFi, FHSS, BLE)
 Odbiornik: 2406 - 2475 MHz
 Maksymalna moc nadawania wynosi 100 mW

Wyświetlacz LCD

5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD IPS (1280x720 pikseli)

Nominalny zasięg skuteczny

Faktyczny zasięg zależy od otoczenia, w którym urządzenia są używane.

Wymagane parametry zasilania

Zasilacz nadajnika: Prąd wyjściowy: 5 V DC, 1 A
 Zasilacz odbiornika: Prąd wyjściowy: 5 V DC, 2 A
 Akumulator odbiornika: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh.

WAŻNE INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Etykieta znamionowa znajduje się na podstawie nadajnika.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, odniesienia obrażeń i pożaru, należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności. W szczególności:

1. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i poleceń umieszczonych na produkcie.
2. Produkt musi zostać przygotowany do użycia przez osobę dorosłą.
3. **OSTROŻNIE!** Nie należy instalować nadajnika niani na wysokości większej niż 2 metry.
4. Opisany tu produkt pełni jedynie funkcję pomocniczą. Nie zastępuje należytego nadzoru na dzieckiem przez odpowiedzialną osobę dorosłą i nie wolno go używać jako substytutu takiej opieki.
5. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania w charakterze medycznego monitora funkcji życiowych.
6. Nie wolno używać produktu w pobliżu wody, np. wanny, zlewu kuchennego, basenu).
7. **OSTROŻNIE!** Należy używać wyłącznie wewnętrznego akumulatora zainstalowanego fabrycznie w odbiorniku. Nie jest on przeznaczony do wymiany przez użytkownika. Użycie w odbiorniku akumulatora niewłaściwego typu grozi wybuchem. Akumulatora nie wolno poddawać działaniu bardzo niskich ani bardzo wysokich temperatur ani niskiego ciśnienia atmosferycznego (występującego na dużych wysokościach), ani podczas użytkowania, ani w trakcie przechowywania lub transportu. Wrzucenie akumulatora do ognia lub gorącego piekarnika, jego zgniczenie lub przecięcie może spowodować wybuch. Poddanie produktu lub akumulatora działaniu ekstremalnie wysokiej temperatury może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazu. Produkty lub akumulatory poddane działaniu niskiego ciśnienia powietrza mogą wybuchnąć lub uwolnić łatwopalne ciecze lub gazy.
8. Należy używać wyłącznie zasilaczy fabrycznie załączonych do tego produktu. Podłączenie zasilacza o nieprawidłowej biegunowości wtyku lub napięciu może poważnie uszkodzić ten produkt.



Informacje o zasilaczach:

Zasilacz nadajnika: 5 V DC, 1 A
V-Tech Telecommunications Ltd.
Model: VT05EEU05100

-LUB-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model: A318-050100W-EU2

Zasilacz odbiornika: 5 V DC, 2 A
V-Tech Telecommunications Ltd.
Model: VT07EEU05200

-LUB-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model: A938-050200W-EU1

W celu uzyskania maksymalnego tempa ładowania baterii moc wyjściowa zasilacza powinna mieścić się między wymaganą mocą 10 W a mocą maksymalną 15 W.



Dane techniczne akumulatorów:

wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh.
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Model: GSP806090-5Ah-3.7V-151P

9. Zasilacz jest przeznaczony do użytkowania w gniazdku ściennym lub podłogowym. Wtyczki zasilacza nie są natomiast przystosowane do podłączania go do gniazdek znajdujących się w suficie, na spodzie blatu ani w zabudowie meblowej.
10. Gniazdko zasilające urządzenie (podłączony do gniazdka zasilacz) powinno znajdować się w jego pobliżu i być łatwo dostępne.
11. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od gniazdka zasilającego. Nie wolno używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do pielęgnacji wolno używać wyłącznie lekkiej wilgotnej ściereczki.
12. Nie wolno modyfikować zasilaczy ani zastępować ich zasilaczami innych producentów.
13. Nie wolno kłaść ani ustawiać żadnych przedmiotów na przewodach zasilających. Nie należy instalować tego produktu w miejscach, w których przewody zasilające będą narażone na deptanie lub inne uszkodzenia.
14. Produkt wolno podłączyć wyłącznie do źródła zasilania wskazanego na etykiecie znamionowej zasilacza lub innym widocznym na tym nadruku. W przypadku braku pewności co do parametrów sieci zasilającej należy skonsultować się ze sprzedawcą lub dostawcą energii elektrycznej.

15. Nie wolno przeciążać gniazdek elektrycznych ani korzystać z przedłużaczy.
16. Nie wolno umieszczać produktu na niestabilnym stole, półce ani innych niestabilnych przedmiotach.
17. Nie wolno umieszczać produktu w miejscach pozbawionych wydajnej wentylacji. Jeżeli w tylnej lub dolnej części produktu znajdują się szczeliny lub otwory, służą one do zapewnienia mu wentylacji. Nie wolno ich zasłaniać np. przez umieszczenie produktu na miękkiej powierzchni, takiej jak koldra, koc, kanapa lub dywan, gdyż grozi to przegrzaniem urządzenia. Nie wolno umieszczać produktu w pobliżu grzejnika ani nawiewu gorącego powietrza.
18. W żadnym wypadku nie wolno wsuwać żadnych przedmiotów przez otwory ani szczeliny w produkcie, gdyż może to być niebezpieczne, a także grozi uszkodzeniem akumulatora lub innych elementów wewnętrznych. Nie wolno wylewać na produkt żadnych cieczy.
19. Nie wolno rozbić produktu, gdyż zwiększa to ryzyko porażenia prądem. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu punktowi serwisowemu. Demontaż lub usuwanie elementów produktu (poza wymianą akumulatorów, o ile produkt zawiera wymienne akumulatory) jest niebezpieczne – m.in. grozi kontaktem z wysokim napięciem.
20. Po każdym włączeniu niani i po przemieszczeniu kotłogółówek z elementów zestawu należy sprawdzić jakość łączności między jej urządzeniami.
21. Należy okresowo sprawdzać wszystkie urządzenia niani pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
22. Istnieje bardzo niskie ryzyko utraty prywatności podczas korzystania z niektórych urządzeń elektronicznych, takich jak nianie elektroniczne, telefony bezprzewodowe itp. **Aby chronić swoją prywatność, należy upewnić się, że produkt nie był nigdy używany przed zakupem, a także okresowo resetować elektroniczną nianę poprzez wyłączenie, a następnie włączenie urządzeń. Zaleca się wyłączenie niani, jeśli nie zamierza się z niej korzystać przez dłuższy czas.**
23. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę tym produktem.
24. Małe podzespoły niani elektronicznej mogą zostać połknięte przez niemowlęta lub małe dzieci. Części te należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
25. Produkt, którego dotyczy ta instrukcja, nie jest przeznaczony do użyciu przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile nie są one nadzorowane lub nie zostały one odpowiednio poinstruowane w zakresie korzystania z niego przez osobę odpowiadającą z ich bezpieczeństwem.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Ostrzeżenia

- Niniejszy produkt należy użytkować i przechowywać w temperaturze między 0°C a 40°C.
- Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami grozi poparzeniem, pożarem i wybuchem.
- Nie należy wystawiać akumulatorów ani baterii na działanie zbyt wysokich temperatur, m.in. a skutek bezpośredniego następczenia lub kontaktu z ogniem.
- Nie należy narażać produktu na działanie skrajnie niskich ani skrajnie wysokich temperatur. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Nie należy zbliżać produktu do źródeł ciepła.



Ostrzeżenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA! Zdarzają się przypadki UDUSZENIA się dzieci przewodami elektrycznymi. Załączony do produktu przewód musi zawsze znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci (co najmniej metr poza zasięgiem dziecka). Nie wolno usuwać etykiety ostrzegawczej na przewodzie adaptera.




- W żadnym wypadku nie wolno umieszczać nadajnika wewnątrz łóżeczka lub койca dziecka. Nie wolno czmykować przykrywać nadajnika ani odbiornika (np. ręcznikiem lub kocem).
- Działanie nadajnika i odbiornika niani może być zakłócone przez inne urządzenia elektroniczne. Aby tego uniknąć, należy ustawiać urządzenia niani w jak największej odległości od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak: routery bezprzewodowe, radioodbiorniki, telefony komórkowe, domofony, urządzenia alarmowe, telewizory, komputery, urządzenia kuchenne (np. kucharki mikrofalowe) i telefony bezprzewodowe.



PRZETESTUJ GŁOŚNOŚĆ I WYBIERZ MIEJSCE DLA URZĄDZEŃ NIANI

Połącz ze sobą urządzenia niani






Włączanie i wyłączanie niani





BUDOWA I FUNKCJE

Budowa i funkcje nadajnika



- 1 **Czujnik światła**
- 2 **Obiektyw kamery**
- 3 **Diody podczerwone LED**
 - Oświetlają pole widzenia kamery w ciemnościach w sposób niewidoczny dla dziecka.
- 4 **Mikrofon**
- 5 **Lampka nocna**
- 6  **Przycisk sterowania lampką nocną**
 - Pojedyncze dotknięcie: włącza/wyłącza.
 - Dotknięcie i przytrzymanie (gdy lampka jest włączona): Regulacja jasności lampki nocnej.
- 7  **Włącznik/wyłącznik**
- 8 **Wskaźnik LED**

Domyślnie wyłączony. Można go włączyć za pomocą aplikacji (Ustawienia > Ustawienia kamery > LED stanu).



W trybie łączności bezpośredniej:

 - Świeci światłem stałym na pomarańczowo, gdy nadajnik łączy się z odbiornikiem.
 - Miga powoli na pomarańczowo podczas transmisji wideo do odbiornika.

W trybie łączności przez Wi-Fi:

 - Świeci światłem stałym na zielono, gdy nadajnik jest połączony z siecią Wi-Fi.
 - Miga powoli na zielono podczas transmisji wideo do sieci Wi-Fi.
- 9 **Głośnik**
- 10 **Czujnik temperatury**
- 11 **PAIR/Przywróć ustawienia fabryczne**
 - Aby włączyć tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk **PAIR**, aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Aby podłączyć nadajnik (kamerę) z siecią Wi-Fi 2,4 GHz, postępuj następnie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
 - Aby przywrócić nadajnikowi ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk **PAIR**, aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Zwolnij przycisk **PAIR**, a następnie naciśnij go ponownie pięć razy, aż usłyszysz kolejny sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu procedury przywracania ustawień fabrycznych nadajnik wyemituje jeszcze jeden sygnał dźwiękowy. Następnie nadajnik wyłączy się i uruchomi ponownie.
- 12 **Gniazdo zasilania**
- 13 **Szczeliny do montażu na ścianie**

Budowa i funkcje odbiornika



1 Wskaźnik LED połączenia

- Świeci, gdy odbiornik jest sparowany z nadajnikiem.
- Miga, gdy połączenie z nadajnikiem zostanie utracone.

2 Wskaźnik LED zasilania

- Świeci, gdy odbiornik jest podłączony do zasilacza i trwa ładowanie akumulatora.
- Miga, gdy akumulator odbiornika jest rozładowany i wymaga naładowania.

3 **3-stopniowy wskaźnik siły dźwięku**

Wskaźnik informuje odpowiednimi kolorami światła o natężeniu dźwięku wykrywanego przez nadajnik.

- Światło zielone: dźwięki ciche
- Światło zielone i pomarańczowe: dźwięki o umiarkowanej głośności
- Światło zielone, pomarańczowe i czerwone: dźwięki głośne.

4

- Naciśnij i przytrzymaj i mów do dziecka przez nadajnik, gdy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat .
- Gdy jest wyświetlane podmenu, naciśnięcie spowoduje jego opuszczenie.

5 Menu/Wybierz

- Naciśnij, aby wejść do menu głównego.
- Gdy wyświetlane jest menu, naciśnięcie spowoduje wybór aktualnie wyróżnionej opcji lub zapisanie bieżącej wartości.

6 Przyciski kierunkowe (strzałki)

- Służą do poruszania się po menu głównym i podmenu.
- Gdy wyświetlany jest powiększony obraz, naciśnięcie przesunie kadr obrazu w lewo, w górę, w prawo lub w dół.

7 **Mikrofon**

8 - / +

- Zwiększa lub zmniejsza głośność odbiornika. Umożliwia też jego wyciszenie.

9 Powiększenie

- Kilkustopniowe powiększanie i pomniejszanie obrazu.



10 Wł./wył. zasilanie | x wyświetlacz

- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran LCD.

11 **Antena**

12 **Głośnik**

13 **Gniazdo zasilania (USB)**

14 **RESET**

- Wymusza ponowne uruchomienie odbiornika.

15 **Wspornik**



POBIERANIE APLIKACJI MOBILNEJ

Zeskanuj kod QR, aby pobrać bezpłatną aplikację mobilną **MyVTech Baby Plus** lub wyszukaj aplikację o tej nazwie w sklepie App Store lub Google Play Store.



Minimalne wymagania

Aplikacja mobilna jest kompatybilna z systemami:

- Android™ 9.0 lub nowszym (nie działa na urządzeniach z 32-bitowymi wersjami systemu Android) lub
- iOS 14 lub nowszym.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania dla dostępu zdalnego:

Aplikacja mobilna **MyVTech Baby Plus**

Sieć	Wi-Fi
Ruter Wi-Fi	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Połączenie z internetem	Przepustowość do sieci 1,5 MB/s (dla obrazu 720p) lub 2,5 MB/s (1080p) na każdy nadajnik



OCHRONA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

VTech dba o prywatność i spokój użytkowników. Właśnie dlatego przygotowaliśmy listę najlepszych zalecanych praktyk, których stosowanie pomaga dbać o prywatność łączności bezprzewodowej i zwiększa bezpieczeństwo urządzeń połączonych z internetem. Zalecamy uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i rozważenie ich przestrzegania.

Upewnij się, że połączenie bezprzewodowe jest bezpieczne.

- Przed zainstalowaniem niani upewnij się, że sygnał sieci bezprzewodowej jest szyfrowany, w razie potrzeby włączając ustawienie „WPA2-PSK z AES” w menu zabezpieczeń sieci bezprzewodowej routera.

Zmień ustawienia domyślne.

- Zmień fabrycznie nadaną nazwę sieci bezprzewodowej routera (SSID) na własną, unikalną.
- Zmień hasła domyślne na unikalne i „silne”. Silne hasło to takie, które:
 - ma co najmniej 10 znaków,
 - jest skomplikowane,
 - nie zawiera słów słownikowych ani danych osobowych,
 - jest kombinacją wielkich i małych liter, znaków specjalnych i cyfr.

Aktualizuj swoje urządzenia.

- Pobieraj poprawki bezpieczeństwa od producentów, gdy tylko staną się dostępne. Dzięki temu zawsze będziesz korzystać z najnowszych wersji zabezpieczeń.
- Jeśli taka funkcja jest dostępna, włącz automatyczne aktualizowanie użytkowanego oprogramowania.

Wyłącz na routerze funkcję Universal Plug and Play (UPnP).

- Może ona ograniczyć skuteczność zapory sieciowej, pozwalając innym urządzeniom sieciowym na otwieranie portów przychodzących bez wiedzy i zgody użytkownika. Wirus lub inne złośliwe oprogramowanie może wykorzystać ją i zagrazić całej sieci.

GWARANCJA PRODUCENTA



OBSŁUGA KLIENTA I GWARANCJA

WAŻNE!

Zachować paragon jako dowód zakupu.

Obsługa klienta

Jesteś właścicielem wysokiej jakości produktu marki Vtech®, starannie wyprodukowanego pod ścisłą kontrolą jakości.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

- uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem;
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi naprawami lub modyfikacjami urządzenia;
- uszkodzeń spowodowanych wadliwością baterii lub wyciekami elektrolitu z baterii;
- uszkodzeń powstałych na skutek transportowania produktu w wadliwym lub nieskutecznym opakowaniu ani uszkodzeń powstałych w trakcie transportu;
- uszkodzeń wyświetlacza LCD;
- uszkodzeń anteny.

Wszelkie pytania prosimy kierować do naszego Działu Obsługi Klienta:

www.vtechphones.eu

OBSŁUGA KLIENTA

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania. Skorzystaj z naszego bogatego w wiedzę podręcznika online.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do strony internetowej lub odwiedź www.vtechphones.eu.



Importer:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Producent:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytkowania w Europie.

Spełnia on zasadnicze wymagania dyrektywy nr 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Spółka VTech Telecommunications Ltd. niniejszym oświadcza, iż opisany tu Niania video z ekranem 5" RM5756HD spełnia zasadnicze wymagania i inne dotyczące jej postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności dla modelu RM5756HD jest dostępna pod adresem www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU



Umieszczony na produktach i bateriach lub na ich opakowaniach symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza, że ze względu na zawartość substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka nie wolno ich utylizować razem z domowymi odpadami gospodarczymi.



Obecność symboli pierwiastków chemicznych: Hg, Cd i Pb oznacza, że dana bateria lub akumulator zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach przekraczających wartości wyszczególnione w Dyrektywie w sprawie baterii (2006/66/WE).

Czarny pasek oznacza, że produkt wprowadzono na rynek po 13 sierpnia 2005 r.



Pomóż chronić środowisko i zutylizuj ten produkt i używane z nim akumulatory w sposób odpowiedzialny.



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2025 VTech Telecommunications Ltd.

Wszelkie prawa zastrzeżone. 08/25. RM5756HD_Type-C_EU_PL_QSG-V1



PT

RM5756HD

Monitor vídeo de bebé Wi-Fi HD de 5 pol. Luz noturna




vtech®

Guia de início rápido



O QUE ESTÁ INCLUÍDO NA CAIXA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de transmissão	Unidade de bebé: 2402 - 2480 MHz (abrange todas as redes Wi-Fi, FHSS, BLE) A potência máxima de transmissão é de 10 mW (cobre todas as redes Wi-Fi, FHSS, BLE) Unidade para pais: 2406 - 2475 Mhz A potência máxima de transmissão é de 100 mW
LCD	LCD a cores de 12,7 cm (IPS 1280x720 pixéis)
Intervalo efetivo nominal	O intervalo de funcionamento real pode variar de acordo com as condições ambientais no momento da utilização.
Requisito de potência	Adaptador de corrente para unidade de bebé: Saída: 5 V CC, 1 A. Adaptador de corrente para unidade para pais: Saída: 5 V CC, 2 A. Bateria da unidade para pais: Bateria de iões de lítio de 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

A etiqueta de identificação aplicada está localizada no fundo da base da unidade de bebê.

Ao utilizar o seu equipamento, devem ser sempre cumpridas as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e lesões, incluindo as seguintes:

1. Siga todos os avisos e instruções assinalados no produto.
2. É necessária configuração por um adulto.
3. **CUIDADO:** Não instalar a Unidade de bebê a uma altura superior a 2 metros.
4. Este produto está previsto como um apoio. Não é um substituto da supervisão responsável e adequada realizada por um adulto e não deve ser utilizado dessa forma.
5. Este produto não se destina a ser utilizado como um monitor médico.
6. Não utilize este produto perto de água como, por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, piscina ou duche.
7. **CUIDADO:** Utilize apenas a bateria interna, não substitua o produto por um adaptador, instalada na unidade para pais. Pode haver risco de explosão se for utilizado um tipo incorreto de bateria na unidade para pais. A bateria não pode ser sujeita a temperaturas extremas baixas ou elevadas e baixa pressão de ar a grande altitude durante a utilização, armazenamento ou transporte. A eliminação das baterias através de fogo ou forno quente, esmagamento ou corte mecânico pode resultar numa explosão. A sujeição de produtos ou baterias a um ambiente de temperatura extremamente elevada pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável. Os produtos ou baterias sujeitos a pressões de ar extremamente baixas podem conduzir a uma explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.
8. Utilize apenas os adaptadores incluídos com este produto. Uma polaridade ou tensão incorreta do adaptador pode danificar gravemente o produto.



Informação sobre o adaptador de corrente:

Saída da Unidade de bebê: 5 V CC 1 A
V Tech Telecommunications Ltd.
Modelo: VT05EEU05100
-OU-
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modelo: A318-050100W-EU2

Saída da unidade para pais: 5 V CC 2 A
V Tech Telecommunications Ltd.
Modelo: VT07EEU05200
-OU-
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modelo: A938-050200W-EU1

Para maximizar a velocidade de carregamento, a potência fornecida pelo carregador de CA deve estar entre um mínimo de 10 Watts, que é exigido pelo equipamento de rádio, e um máximo de 15 Watts.



Informações sobre a bateria recarregável:

Bateria de íons de lítio, 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Modelo: GSP806090-5Ah-3.7V-151P

9. O adaptador de corrente destina-se a ser corretamente orientado numa posição vertical ou de montagem no chão. Os pernos não estão concebidos para segurar a ficha no lugar caso esta seja ligada numa tomada no teto, por baixo de uma mesa ou armário.
10. Para equipamento de ligar a tomada, a tomada (adaptador de corrente) deve ser instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.
11. Desligue este produto da tomada de parede antes de limpar. Não utilize líquidos ou produtos de limpeza em aerossol. Utilize um pano húmido para limpeza.
12. Não modifique os adaptadores de corrente nem os substitua por outros adaptadores de terceiros.
13. Não permita que nada fique pousado sobre os cabos de alimentação. Não instale este produto num local onde os cabos estejam num local de passagem ou estejam dobrados.
14. Este produto deve ser operado apenas a partir do tipo de

fonte de alimentação indicado na etiqueta de marcação. Caso não tenha a certeza do tipo de fornecimento de energia elétrica em sua casa, consulte o seu revendedor ou a companhia elétrica.

15. Não sobrecarregue tomadas de parede ou opte por utilizar uma extensão.
16. Não coloque este produto numa mesa instável, prateleira, suporte ou outras superfícies instáveis.
17. Este produto não deve ser colocado numa área onde não esteja disponível ventilação adequada. As ranhuras e aberturas na traseira ou fundo deste produto são fornecidas para ventilação. Para o proteger contra sobreaquecimento, estas aberturas não devem ser bloqueadas colocando o produto numa superfície mole tal como uma cama, sofá ou tapete. Este produto nunca deve ser colocado junto ou sobre um radiador ou fonte de calor.
18. Nunca introduza objetos através das aberturas ou ranhuras do produto, pois pode ser perigoso e causar danos na bateria ou noutros componentes internos. Nunca derrame líquidos sobre o produto.
19. Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte este produto. Em vez disso, leve-o a uma instalação de assistência autorizada. A desmontagem ou remoção de partes do produto, sem ser a substituição da bateria através de uma porta de bateria (se aplicável), pode expô-lo a tensões perigosas ou outros riscos.
20. Deve testar a recção do som sempre que liga as unidades ou desloque um dos componentes.
21. Examine periodicamente todos os componentes quanto a danos.
22. Existe um risco muito reduzido de perda de privacidade ao utilizar determinados dispositivos eletrónicos, como monitores de bebé, telefones sem fios, etc. **Para proteger a sua privacidade, certifique-se que o produto nunca foi utilizado antes da compra, reponha o monitor de bebé periodicamente ao desligar e voltar a ligar as unidades e desligue o monitor de bebé caso não pretenda utilizá-lo durante bastante tempo.**
23. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincom com o produto.
24. As pequenas peças deste monitor podem ser ingeridas por bebés ou crianças pequenas. Mantenha estas peças fora do alcance das crianças.
25. O produto não foi previsto para ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, salvo se receberem supervisão ou instrução sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Cuidados


- Utilize e armazene o produto a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C.
- As baterias mal manuseadas podem causar queimaduras, incêndios ou explosões.
- As baterias não devem ser expostas a calor excessivo tal como luz solar intensa ou fogo.
- Não exponha o produto ao frio ou calor excessivo ou à luz solar direta. Não coloque o produto próximo de uma fonte de calor.
- **Aviso**—Risco de Estrangulamento—Já aconteceu crianças ESTRANGULAREM-SE com cabos. Mantenha este cabo longe do alcance das crianças (a mais de 0,9 m de distância). Não remova a etiqueta de aviso no cabo do adaptador.
- Nunca coloque a unidade de bebé dentro do berço ou parque para bebés. Nunca cubra a unidade de bebé ou a unidade para pais com algo como uma toalha ou cobertor.
- Outros produtos eletrónicos podem causar interferência com a unidade de câmara. Tente instalar a unidade de câmara o mais afastada possível destes dispositivos eletrónicos: routers sem fios, rádios, telemóveis, intercomunicadores, monitores de quartos, televisões, computadores pessoais, eletrodomésticos e telefones sem fios.





INTRODUZIR A FICHA NA TOMADA, CARREGAR E LIGAR O MONITOR DE BEBÉ

Ligar o monitor de bebé






Ligar ou desligar o monitor de bebé





VISÃO GERAL

Visão geral da unidade de bebé



- 1 **Sensor de luz**
- 2 **Lente da câmara**
- 3 **LEDs infravermelhos**
 - Permitem-lhe ver de forma clara num ambiente escuro.
- 4 **Microfone**
- 5 **Luz noturna**
- 6 **Tecla de controlo da luz noturna**
 - Um toque: Ligar/desligar.
 - Tocar continuamente (com a luz acesa): Ajuste o brilho da luz noturna.
- 7 **Interruptor ON/OFF**
- 8 **Indicador LED**

Está definido como desligado por predefinição. Pode ligá-lo utilizando a aplicação (Definições > Definições da câmara > Estado do LED).


No modo direto:

 - A luz laranja mantém-se continuamente ligada quando a unidade de bebé está a ligar-se à unidade para pais.
 - A luz laranja pisca lentamente durante a transmissão de vídeo.

No modo Wi-Fi:

 - A luz verde está constantemente acesa quando a unidade de bebé está ligada ao Wi-Fi.
 - A luz verde pisca lentamente durante a transmissão de vídeo para Wi-Fi.
- 9 **Altifalante**
- 10 **Sensor de temperatura**
- 11 **PAIR**
 - Para entrar no modo de emparelhamento, prima continuamente a tecla **PAIR** (Emparelhar) durante três segundos até ouvir um sinal sonoro. Em seguida, siga as instruções da aplicação para ligar a câmara a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
 - Para repor a unidade do bebé, prima continuamente a tecla **PAIR** (Emparelhar) até ouvir um sinal sonoro. Solte a tecla **PAIR** (Emparelhar) e, em seguida, prima novamente a tecla cinco vezes até ouvir outro sinal sonoro. A unidade de bebé emite outro sinal sonoro quando a reposição estiver concluída. Depois, a unidade de bebé irá reiniciar.
- 12 **Tomada de alimentação**
- 13 **Ranhuras para montagem em parede**

Visão geral da unidade para pais



1 Luz LED LINK

- Ligado quando a unidade para pais está ligada à unidade de bebé.
- Pisca quando é perdida a ligação à unidade de bebé.

2 Luz LED

- Ligado quando a unidade para pais está ligada à corrente alternada (CA) e a bateria está a carregar.
- Pisca quando a bateria da unidade para pais está fraca e precisa de ser carregada.

3 Luz indicadora de som de 3 níveis

As luzes indicam diferentes níveis de som detetados da unidade de bebé.

- Luz verde: nível de som baixo.
- Luzes verde e âmbar: nível de som moderado.
- Luzes verde, âmbar e vermelha: nível de som elevado.

4

- Prima continuamente para falar através da unidade de bebé quando é apresentado no ecrã.
- Enquanto estiver num submenu, prima para sair.

5 Menu/Select (Menu/Selecionar)

- Prima para aceder ao menu principal.
- Enquanto estiver num menu, prima para escolher um item ou guardar uma definição.

6 Teclas de seta

- Prima para navegar para a esquerda, direita, para cima e para baixo dentro do menu principal e dos submenus.
- Enquanto vê a imagem ampliada, prima para mover a imagem ampliada para a esquerda, para cima, para a direita ou para baixo.

7 Microfone

8

- Aumentar, diminuir ou silenciar o volume da unidade para pais.

9 Zoom

- Prima para aumentar/reduzir o zoom para diferentes níveis.



10 Power | Ligar/desligar LCD

- Prima continuamente para ligar/desligar a alimentação.
- Prima para ligar ou desligar o ecrã LCD.

11 Antena

12 Altifalante

13 Tomada de alimentação USB

14 RESET

- Força o reinício da unidade para pais.

15 Base



TRANSFIRA A APLICAÇÃO PARA ACESSO MÓVEL

Leia o código QR para transferir a versão gratuita do **MyVTech Baby Plus** ou procure "MyVTech Baby Plus" na App Store ou na Google Play Store.



Requisito mínimo

A aplicação móvel é compatível com:

- Android™ 9.0 ou posterior (Não é compatível
- com dispositivos com sistemas operacionais
- Android de 32 bits); e
- iOS 14 ou posterior.

REQUISITOS

Para acesso móvel:

Aplicação móvel **MyVTech Baby Plus**

Rede	Wi-Fi
Router de Wi-Fi	2,4 GHz 802,11 b/g/n
Ligação à Internet	Banda larga de carregamento de 1,5 Mbps @ 720p ou 2,5 Mbps @ 1080p por unidade de bebé



PROTEGER A SUA PRIVACIDADE E SEGURANÇA ONLINE

A VTech preocupa-se com a sua privacidade e paz de espírito. É por isso que elaboramos uma lista de melhores práticas recomendadas pela indústria para ajudar a manter a sua ligação sem fios privada e os seus dispositivos protegidos quando se encontram online. Recomendamos que reveja cuidadosamente e considere o cumprimento das seguintes sugestões.

Certifique-se de que a sua ligação sem fios é segura.

- Antes de instalar um dispositivo, certifique-se de que o sinal sem fios do seu router está encriptado, seleccionando a definição "WPA2-PSK com AES" no menu de segurança sem fios do router.

Alterar as predefinições.

- Mude o nome da rede sem fios (SSID) predefinida do seu router sem fios para algo único.
- Alterar palavras-passe predefinidas para palavras-passe fortes e exclusivas.
Uma palavra-passe forte:
 - Tem pelo menos 10 caracteres.
 - É complexa.
 - Não contém palavras de dicionário ou informações pessoais.
 - Contém uma mistura de letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais e números.

Mantenha os seus dispositivos atualizados.

- Transfira os patches de segurança dos fabricantes logo que estiverem disponíveis. Isto irá garantir que terá sempre as últimas atualizações de segurança.
- Se a funcionalidade estiver disponível, ative as atualizações automáticas para versões futuras.

Desative o Plug and Play Universal (UPnP) no seu router.

- O UPnP ativado num router pode limitar a eficácia da firewall, permitindo que outros dispositivos de rede abram portas de entrada sem qualquer intervenção ou aprovação da sua parte. Um vírus ou outro programa de malware poderia utilizar esta função para comprometer a segurança de toda a rede.

GARANTIA DO PRODUTO



APOIO AO CLIENTE E GARANTIA

IMPORTANT

Guarde o recibo como prova de compra.

Apoio ao cliente

É o proprietário de um produto de qualidade da VTech®, fabricado com cuidado e ao abrigo de rigorosos controlos de qualidade.

A garantia não cobre o seguinte:

- Danos no produto devido a utilização indevida.
- Reparações ou modificações não autorizadas do produto.
- Danos causados pelo não cumprimento das instruções de funcionamento.
- Baterias defeituosas ou danos causados por fugas nas baterias.
- Danos causados por embalagens defeituosas ou ineficazes utilizadas em trânsito ou danos causados durante o transporte.
- Danos no ecrã LCD.
- Danos à antena.

Se tiver alguma dúvida, contacte o nosso Apoio ao Cliente:

www.vtechphones.eu

APOIO AO CLIENTE

Encontre a resposta para as suas perguntas. Obtenha assistência ao seu próprio ritmo utilizando o Manual Online completo, rico em conhecimentos.

Digitalize o código QR para aceder ao nosso sítio Web ou visite www.vtechphones.eu.



Importador:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Fabricante:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1,
57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Este produto está previsto para ser utilizado na Europa.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva de Equipamento de Rádio e Equipamento Terminal de Telecomunicações 2014/53/UE.

A VTech Telecommunications Ltd. declara pela presente que este Monitor vídeo de bebé Wi-Fi HD de 5 pol. RM5756HD está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

A Declaração de Conformidade para o RM5756HD está disponível em www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



ELIMINAÇÃO DAS BATERIAS E DO PRODUTO



Os símbolos de caixote do lixo cruzado em produtos e baterias, ou na respetiva embalagem, indica que estes não devem ser eliminados junto com os resíduos domésticos já que contêm substâncias que podem prejudiciais para o ambiente e para a saúde humana.



Os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb, quando assinalados, indicam que a bateria contém mais do que o valor específico de mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) definido na Diretiva Baterias (2006/66/CE).

A barra sólida indica que o produto foi colocado no mercado após 13 de agosto de 2005.

Ajude a proteger o ambiente eliminando o seu produto ou baterias de forma responsável.



As especificações estão sujeitas a modificações sem prévio aviso.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Todos os direitos reservados.
08/25. RM5756HD_Type-C_EU_PT_QSG_V1





RM5756HD

Monitor video HD Wi-Fi pentru bebeluși 5"


Lumină de veghe

**vtech®**

Ghid de pornire rapidă



CE CONȚINE CUTIA



SPECIFICAȚII TEHNICE

Control frecvență	Sintetizator PLL controlat cu cristale
Frecvență de transmisie	Unitate pentru bebeluși: 2405 - 2475 MHz Unitate pentru părinți: 2405 - 2475 MHz
Channels	32
LCD	Ecran LCD color de 5" (12,7cm) (WQVGA 480x272 pixeli)
Interval nominal eficient	Intervalul efectiv de operare poate varia în funcție de condițiile de mediu din momentul utilizării.
Cerințe privind alimentarea cu energie	Adaptor de alimentare unitate pentru bebeluși: ieșire: 5 Vc.c., 1 A Adaptor de alimentare unitate pentru părinți: ieșire: 5 Vc.c., 2 A Bateria unității pentru părinți: baterie Li-ion 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Plăcuța de informații este aplicată în partea inferioară a unității pentru bebeluși.

Atunci când utilizați echipamentele, trebuie respectate întotdeauna precauțiile principale de siguranță pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare, inclusiv următoarele:

1. Respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe produs.
2. Configurarea trebuie efectuată de un adult.
3. **ATENȚIE:** Nu instalați unitatea pentru bebeluși la o înălțime mai mare de 2 metri.
4. Acest produs este proiectat pentru a servi drept instrument ajutător. Nu reprezintă un substitut al supravegherii responsabile și corespunzătoare din partea unui adult și nu trebuie utilizat ca atare.
5. Acest produs nu este proiectat pentru a servi drept dispozitiv medical de monitorizare.
6. Nu utilizați acest produs în apropierea apei, de exemplu, în apropierea băii, a chiuvetei, a piscinei sau a dușului.
7. **ATENȚIE:** Utilizați doar bateria internă, care nu poate fi înlocuită de utilizator, montată pe unitatea pentru părinți. Există riscul de explozie dacă se utilizează tipul greșit de baterie pentru unitatea pentru părinți. Bateria nu trebuie expusă la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute sau la presiuni scăzute ale aerului la altitudini ridicate în timpul utilizării, depozitării sau transportului. Aruncarea bateriei în foc sau într-un cuptor fierbinte sau deteriorarea mecanică sau tăierea acesteia pot conduce la o explozie. Expunerea produselor sau a bateriilor la temperaturi extrem de ridicate poate conduce la explozii sau la scurgeri de lichide sau gaze inflamabile. Produsele sau bateriile expuse la presiuni de aer extrem de scăzute pot provoca explozii sau scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.
8. Utilizați doar adaptoarele de alimentare furnizate împreună cu acest produs. Tensiunea sau polaritatea incorectă a adaptorului de alimentare pot deteriora grav produsul.



Informații privind adaptorul de alimentare:

Puterea de ieșire a unității pentru bebeluși: 5 V DC 1 A
VTech Telecommunications Ltd.
Model: VT05EEU05100
-SAU-
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model: A318-050100W-EU2

Puterea de ieșire a unității pentru părinți: 5 V DC 2 A
VTech Telecommunications Ltd.
Model: VT07EEU05200
-SAU-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model: A938-050200W-EU1

Puterea nominală de ieșire a încărcătorului trebuie să se încadreze între valoarea minimă de 10 wați, care este necesară pentru echipamentul radio, și valoarea maximă de 15 wați, care este necesară pentru a atinge viteza maximă de încărcare.



Informații privind bateria reincărcabilă:

Baterie Li-ion 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Model: GSP806090-5Ah-3.7V-151P

9. Adaptorul de alimentare este destinat să fie orientat corect în poziție de montare verticală sau paralelă cu pardoseala. Dinții nu sunt proiectați să susțină fișa pe poziție dacă aceasta este conectată la o priză montată pe tavan, sub masă sau într-un dulap.
10. În cazul echipamentelor care se conectează la priză, fișa de derivație (adaptorul de alimentare) trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
11. Deconectați acest produs de la priză de ferestre înainte de curățare. Nu utilizați agenți de curățare lichizi sau pe bază de vapori. Pentru curățare, utilizați o lavetă umedă.
12. Nu modificați adaptoarele de alimentare și nu le înlocuiți cu alte adaptoare terțe.
13. Nu lăsați nimic să se sprijine pe cablurile de alimentare. Nu instalați acest produs în locuri în care cablurile pot fi călcate sau îndoite.

14. Produsul trebuie să funcționeze numai de la o sursă de alimentare indicată pe eticheta sau pe marcajul adaptorului de alimentare. Dacă nu sunteți sigur în privința tipului sursei de alimentare de la domiciliul dvs., consultați-vă reprezentantul sau furnizorul local de electricitate.
15. Nu supraîncărcă prizele de perete și nu utilizați prelungitoare.
16. Nu așezați acest produs pe o masă, raft, suport instabil sau pe alte suprafețe instabile.
17. Acest produs nu trebuie instalat în zone în care nu se asigură o ventilație corespunzătoare. Toate fantele și deschiderile din spatele sau din partea de jos a acestui produs sunt furnizate pentru ventilație. Pentru a le proteja împotriva supraîncălzirii, acestea nu trebuie blocate prin așezarea produsului pe o suprafață moale, ca de exemplu pe un pat, o canapea sau un covor. Acest produs nu trebuie așezat niciodată lângă sau pe un radiator sau pe o sursă de încălzire.
18. Nu introduceți niciodată obiecte prin orificiile sau fantele produsului, deoarece acest lucru poate fi periculos și poate cauza deteriorarea bateriei sau a altor componente interne. Nu vărșiți niciodată lichide pe produs.
19. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu demontați acest produs, ci duceți-l la un centru de service autorizat. Demontarea sau îndepărtarea unor componente ale produsului, altele decât înlocuirea bateriilor prin ușa compartimentului pentru baterii (dacă este cazul), poate expune utilizatorul la tensiuni periculoase sau la alte riscuri.
20. Trebuie să testați receptarea sunetului de fiecare dată când porniți unitățile sau când deplasați una din componente.
21. Verificați periodic toate componentele în privința deteriorării.
22. Există un risc foarte scăzut de pierdere a confidențialității atunci când se utilizează anumite dispozitive electronice, precum monitoare pentru bebeluși, telefoane fără fir etc. **Pentru a vă proteja confidențialitatea, asigurați-vă că produsul nu a fost niciodată utilizat înainte de achiziție, reșetați periodic monitorul pentru bebeluși prin oprirea și repornirea unităților și opriți monitorul pentru bebeluși în cazul în care intenționați să nu îl utilizați o anumită perioadă.**
23. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu produsul.
24. Piese mici ale acestui monitor pot fi înghițite de bebeluși sau de copii mici. Nu lăsați aceste piese la îndemâna copiilor.
25. Produsul nu este destinat pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea aparatului de o persoană responsabilă de siguranța acestora.

PĂSTRĂȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Precuții

- Utilizați și depozitați acest produs la o temperatură cuprinsă între 0°C și 40°C.
- Manipularea necorespunzătoare a bateriilor poate cauza riscuri de arsuri, incendii sau explozii.
- Bateriile nu trebuie expuse la căldura excesivă emisă, de exemplu, de soarele foarte puternic sau de foc.
- Nu expuneți produsul la temperaturi excesiv de scăzute, ridicate sau la lumina directă a soarelui. Nu așezați produsul în apropierea unei surse de încălzire.




- **Avertisment**—Pericol de strangulare—Există cazuri de copii care s-au STRĂNGUT cu cablurile. Nu lăsați acest cablu la îndemâna copiilor (la o distanță mai mare de 0,9 m). Nu îndepărtați eticheta de avertizare de pe cablul adaptorului.
- Nu așezați niciodată unitatea pentru bebeluși în păturlă sau în țărcul bebelușului. Nu acoperiți unitatea pentru bebeluși sau unitatea pentru părinți cu lucruri precum un prosop sau o pătură.
- Alte produse electronice pot cauza interferențe cu unitatea pentru părinți și cu unitatea pentru bebeluși. Încercați să instalați unitatea pentru bebeluși cât mai departe posibil de următoarele dispozitive electronice: routere wireless, radiouri, telefoane mobile, interfoane, monitoare de cameră, televizoare, computere personale, aparate de bucătărie (de exemplu, cuptoare cu microunde) și telefoane fără fir.






TESTAREA NIVELULUI SONOR ȘI POZIȚIONAREA MONITORULUI PENTRU BEBELUȘI

Conectarea monitorului pentru bebeluși






Pornirea sau oprirea monitorului pentru bebeluși





PREZENTARE GENERALĂ

Prezentarea generală a unității pentru bebeluși



1 **Senzor de lumină**

2 **Lentilă cameră**

3 **LED-uri cu infraroșu**

- Permite vizualizarea clară într-un mediu întunecat.

4 **Microfon**

5 **Lumină de veghe**

6 **Tastă de control al luminii de veghe**

- O singură apăsare: pornire/oprire.
- Apăsare continuă (cu lumina aprinsă): reglarea luminozității luminii de veghe.

7 **Buton PORNIRE/OPRIRE**

8 **Indicator LED**

Acesta este setat în mod implicit la stins. Îl puteți activa utilizând aplicația (Setare > Setare cameră > Stare LED).

În modul direct:

- LED-ul portocaliu este aprins în mod constant atunci când unitatea pentru bebeluși se conectează la unitatea pentru părinți.
- LED-ul portocaliu clipește încet în timpul transmisiunii video.

În modul Wi-Fi:

- LED-ul verde este aprins în mod constant atunci când unitatea pentru bebeluși este conectată la Wi-Fi.
- LED-ul verde clipește încet în timpul transmisiunii video către Wi-Fi.

9 **Difuzor**

10 **Senzor de temperatură**



11 **PAIR/Resetare**

- Pentru a intra în modul de asociere, țineți apăsată tasta **PAIR** timp de trei secunde până când auziți un semnal sonor. Apoi urmați instrucțiunile din aplicație pentru a conecta camera la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Pentru a reseta unitatea pentru bebeluși, țineți apăsată tasta **PAIR** până când auziți un semnal sonor. Eliberați tasta **PAIR** și apoi apăsați tasta din nou de cinci ori până când auziți un alt semnal sonor. Unitatea pentru bebeluși va emite un alt semnal sonor după finalizarea resetării. După aceea, unitatea pentru bebeluși va reporni.

12 **Mufă alimentare**

13 **Fante pentru montare pe perete**

Prezentarea generală a unității pentru părinți



1 Indicator LED CONEXIUNE

- Aprins atunci când unitatea pentru părinți este conectată la unitatea pentru bebeluși.
- Clipește atunci când se pierde conexiunea cu unitatea pentru bebeluși.

2 Indicator LED

- Aprins atunci când unitatea pentru părinți este conectată la sursa de alimentare c.a., iar bateria se încarcă.
- Clipește atunci când bateria unității pentru părinți este descărcată și trebuie încărcată.

3 Indicator luminos sonor cu 3 niveluri

- Luminile indică diferite niveluri sonore detectate de unitatea pentru bebeluși.
- Lumină verde: nivel sonor scăzut.
 - Lumină verde și galbenă: nivel sonor moderat.
 - Lumină verde, galbenă și roșie: nivel sonor ridicat.

4

- Tineți apăsat pentru a vorbi prin intermediul unității pentru bebeluși atunci când  este afișat pe ecran.
- În timp ce vă aflați într-un submeniu, apăsați această tastă pentru a ieși.

5 Meniu/Selectare

- Apăsați această tastă pentru a accesa meniul principal.
- În timp ce vă aflați într-un meniu, apăsați această tastă pentru a alege un element sau pentru a salva o setare.

6 Taste săgeți

- Apăsați tastele pentru a naviga spre stânga, în sus, spre dreapta sau în jos, în meniul principal și în submeniu.
- În timp ce vizualizați imaginea mărită, apăsați această tastă pentru a deplasa imaginea mărită spre stânga, în sus, spre dreapta sau în jos.

7 Microfon

8

- Creșteți, micșorați sau dezactivați volumul unității pentru părinți.

9 Zoom

- Apăsați această tastă pentru a mări/micșora la diferite niveluri.



10 Alimentare | Pornire/oprire LCD

- Tineți apăsată tasta pentru a porni/opri alimentarea.
- Apăsați pentru a porni/opri ecranul LCD.

11 Antenă

12 Difuzor

13 Mufă de alimentare USB

14 RESET (Resetare)

- Forțează repornirea unității pentru părinți.

15 Suport



DESCĂRCAREA APLICAȚIEI PENTRU ACCES MOBIL

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația mobilă gratuită **MyVTech Baby Plus** sau căutați „MyVTech Baby Plus” în App Store sau Google Play Store.



Cerințe minime

Aplicația mobilă este compatibilă cu:

- Android™ 9.0 sau o versiune ulterioară (nu este compatibilă cu dispozitivele mobile cu un sistem de operare Android pe 32 de biți); și
- iOS 14 sau ulterior.

CERINȚE

Pentru acces mobil:

Aplicația mobilă **MyVTech Baby Plus**

Rețea	Wi-Fi
Wi-Fi router	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Conexiune la internet	Lățime de bandă de încărcare de 1,5 Mbps la 720p sau 2,5 Mbps la 1080p pentru fiecare unitate pentru bebeluși



PROTEJAREA CONFIDENȚIALITĂȚII ȘI SECURITATEA ONLINE

Vtech are grijă de confidențialitatea și liniștea dvs. De aceea, am alcătuit o listă de bune practici recomandate în industrie pentru a vă ajuta să vă păstrați conexiunea wireless privată și dispozitivele protejate atunci când sunteți online. Vă recomandăm să analizați cu atenție următoarele sfaturi și să luați în considerare respectarea acestora.

Asigurați-vă că conexiunea dvs. wireless este sigură.

- Înainte de a instala un dispozitiv, asigurați-vă că semnalul wireless al routerului dvs. este criptat prin selecția setării „WPA2-PSK cu AES” în meniul de securitate wireless al routerului dvs.

Modificați setările implicite.

- Schimbați numele implicit al rețelei wireless (SSID) a routerului dvs. wireless cu un nume unic.
- Schimbați parolele implicite cu parole unice, puternice. O parolă puternică:
 - Are cel puțin 10 caractere.
 - Este complexă.
 - Nu conține cuvinte din dicționar sau informații personale.
 - Conține o combinație de litere majuscule, litere minuscule, caractere speciale și cifre.

Actualizați-vă în permanență dispozitivele.

- Descărcați patch-uri de securitate de la producători imediat ce acestea devin disponibile. Acest lucru va asigura faptul că aveți întotdeauna cele mai recente actualizări de securitate.
- Dacă funcția este disponibilă, activați actualizările automate pentru versiunile viitoare.

Dezactivați funcția Universal Plug and Play (UPnP) pe router.

- UPnP activat pe un router poate limita eficiența firewall-ului, permițând altor dispozitive de rețea să deschidă porturi de intrare fără nicio intervenție sau aprobare din partea dvs. Un virus sau alt program malware ar putea utiliza această funcție pentru a compromite securitatea întregii rețele.

GARANȚIA PRODUSULUI



SERVICII PENTRU CLIEȚI ȘI GARANȚIE

IMPORTANT

Vă rugăm să păstrați chitanța ca dovadă a achiziției.

Servicii pentru clienți

Sunteți proprietarul unui produs de calitate de la VTech®, fabricat cu atenție și în conformitate cu controale stricte de calitate.

Garanția nu acoperă următoarele:

- Deteriorarea produsului din cauza utilizării necorespunzătoare.
- Deteriorarea produsului cauzată de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
- Reparațiile sau modificările neautorizate ale produsului.
- Bateriile defecte sau deteriorările cauzate de scurgerea bateriei.
- Deteriorarea produsului cauzată de ambalajul defect sau inefficient utilizat în tranzit sau daunele cauzate în timpul transportului.
- Deteriorarea ecranului LCD.
- Deteriorarea antenei.

În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți:

www.vtechphones.eu

ASISTENȚĂ CLIEȚI

Găsiți răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Obțineți ajutor folosind manualul nostru online bogat în informații.

Scanați codul QR pentru a accesa site-ul sau vizitați

www.vtechphones.eu.



Importator:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Producător:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Acest produs este proiectat pentru a fi utilizat în Europa.

Acest echipament respectă cerințele de bază ale Directivei privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații 2014/53/UE.

Vtech Telecommunications Ltd. declară că acest Monitor video HD Wi-Fi pentru bebeluși 5" RM5756HD respectă cerințele de bază și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Declarația de conformitate pentru RM5756HD este disponibilă la adresa www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.

ELIMINAREA BATERIILOR ȘI A PRODUSULUI



Simbolurile cu pubele pe roți tăiate de pe produs și baterii, sau de pe ambalajele acestora indică faptul că acestea nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile domestice întrucât conțin substanțe care pot fi periculoase pentru mediu și sănătatea oamenilor.



Simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb, acolo unde sunt marcate, indică faptul că bateria conține un nivel mai mare decât nivelul de mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) stabilit în Directiva privind bateriile (2006/66/CE).

Bara plină indică faptul că produsul a fost pus pe piață după data de 13 august 2005.

Ajută la protecția mediului prin eliminarea produsului sau a bateriilor în mod responsabil.



Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Toate drepturile rezervate.
08/25. RM5756HD_Type-C_EU_RO_GSG_V1



SK

RM5756HD

5" HD Wi-Fi detská video pestúnka

Nočné svetlo




vtech®

Príručka pre rýchly začiatok



ČO JE V BALENÍ



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vysielacia frekvencia	Detská jednotka: 2402 – 2480 MHz (Wi-Fi, FHSS, BLE) Maximálny vysielací výkon je 10 mW (Wi-Fi, FHSS, BLE) Rodičovská jednotka: 2406 – 2475 MHz Maximálny vysielací výkon je 100 mW
Displej	5-palcový farebný LCD displej (IPS 1280 x 720 pixelov)
Menovitý efektívny rozsah	Skutočný prevádzkový rozsah sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia v čase používania.
Požiadavky na napájanie	Napájací adaptér detskej jednotky: Výstup: 5 V DC, 1 A Napájací adaptér rodičovskej jednotky: Výstup: 5 V DC, 2 A Nabíjateľné batérie rodičovskej jednotky: 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh lítium-iónová batéria

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Továrenský štítko sa nachádza na spodnej časti detskej jednotky. Počas používania je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia s cieľom znížiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia, vrátane nasledujúcich:

1. Dodržiavajte všetky varovania a pokyny vyznačené na zariadení.
2. Vyžaduje sa nastavenie dospelou osobou.
3. **VAROVANIE:** Detskú jednotku neinštalujte vo výške nad 2 metre.
4. Toto zariadenie má slúžiť ako pomôcka. Nie je náhradou za zodpovedný a riadny dohľad dospelou osobou a nemá byť ako taký používaný.
5. Toto zariadenie nie je určené na používanie ako zdravotný monitor.
6. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody, napríklad v blízkosti vane, umývadla, bazéna alebo sprchy.
7. **VAROVANIE:** V rodičovskej jednotke používajte iba vstavanú batériu, ktorú nie je možné vymeniť. V prípade použitia nesprávneho typu batérie v rodičovskej jednotke hrozí riziko výbuchu. Počas používania, skladovania alebo prepravy nemôžu byť batérie vystavené extrémne vysokým alebo nízkym teplotám a nízkemu tlaku vzduchu vo vysokých nadmorských výškach. Likvidácia batérií v ohni alebo horúcej rúre, ich mechanické drvenie alebo prerazenie môže viesť k výbuchu. Vystavenie zariadení alebo batérií extrémne vysokej teplote môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín či plynov. Vystavenie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže takisto spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín či plynov.
8. Používajte iba napájacie adaptéry dodávané s týmto zariadením. Nesprávna polarita alebo napätie adaptéra môže zariadenie vážne poškodiť.



Informácie o napájacích adaptéroch:

Výstup detskej jednotky: 5 V DC 1 A

VTech Telecommunications Ltd.

Model: VT05EEU05100

-ALEBO-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Model: A318-050100W-EU2

Výstup rodičovskej jednotky: 5 V DC 2 A

VTech Telecommunications Ltd.

Model: VT07EEU05200

-ALEBO-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Model: A938-050200W-EU1



Informácie o nabíjateľnej batérii:

3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh lítium-iónová batéria

Zhuohai Great Power Energy Co., Ltd.

Model: GSP806090-5AH-3.7V-151P

Menovitý výstupný výkon nabíjaky musí byť minimálne 10 W, čo vyžaduje rádiové zariadenie, a maximálne 15 W, čo je potrebné na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.



9. Napájací adaptér je určený na správne umiestnenie vo vertikálnej polohe alebo v pozícii na podlahe. Kolíky nie sú navrhnuté na to, aby držali zástěrku na mieste, ak je zastrešená do stropu, pod stolom alebo do zásuvky v skrinke.
10. Pri zariadeniach s napájacím adaptérom by mala byť zásuvka umiestnená v blízkosti zariadenia a mala by byť ľahko prístupná.
11. Pred čistením zariadenie odpojte zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie používajte vlhkú handričku.
12. Neupravujte napájacie adaptéry ani ich nenahrádzajte inými adaptérami od tretích strán.
13. Dbajte na to, aby na napájacích kábdoch nebolo nič položené. Neinštalujte zariadenie na miesto, kde by sa mohlo po kábdoch šliapať alebo by mohli byť inak poškodené.
14. Zariadenie by malo byť napájané iba zo zdroja, ktorý je

uvedený na štítku alebo označení napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istý typom napájania vo vašej domácnosti, poraďte sa s vaším predajcom alebo dodávateľom elektrickej energie.

15. Nepreťažujte nástenné zásuvky a nepoužívajte predvážiacie káble.
16. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný stôl, poličku, stojan alebo iné nestabilné povrchy.
17. Zariadenie by nemalo byť umiestnené v oblasti, kde nie je zabezpečené dostatočné vetranie. Drážky a otvory na zadnej alebo spodnej časti tohto zariadenia slúžia na ventiláciu. Z dôvodu ochrany pred prehriatím, nesmú byť tieto otvory blokovanie, napríklad tak, že bude zariadenie položené na mäkkom povrchu, ako je posteľ, pohovka alebo koberec. Toto zariadenie by sa nikdy nemalo umiestňovať v blízkosti radiátora či iného zdroja tepla a ani na ne.
18. Nikdy nekladajte žiadne predmety do otvorov alebo cez otvory v zariadení, pretože to môže byť nebezpečné a spôsobí poškodenie batérie alebo iných vnútorných častí. Nikdy nevyliavajte tekutiny na výrobok.
19. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, toto zariadenie nerozoberajte, ale ho odnesť do autorizovaného servisu. Rozoberanie alebo odstraňovanie častí výrobku, okrem výmeny batérie cez určený kryt (ak je k dispozícii), môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám.
20. Pri každom zapnutí jednotky alebo pri premiestňovaní niektorých komponentov by ste mali otvoriť príjem zvuku.
21. Pravidelne kontrolujte všetky komponenty, či nie sú poškodené.
22. Pri používaní niektorých elektronických zariadení, ako sú detské video pestúňky, bezdrôtové telefóny a pod., existuje veľmi nízke riziko straty súkromia. **Aby ste si ochránili svoje zariadenie, uistite sa, že zariadenie nebolo pred kúpou nikdy používané, detskú video pestúňku pravidelne reštartujte vypnutím a opätovným zapnutím jednotky, a v prípade, že detskú video pestúňku nebudete nejaký čas používať, zariadenie vypnite.**
23. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
24. Malé časti monitoru môžu bábätká a deti prehltnúť. Uchovávajte tieto časti mimo dosahu detí.
25. Výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nebolí poučený o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

Varovania

- Zariadenie používajte a skladujte pri teplote od 0 °C do 40 °C.
- Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže spôsobiť popálenie, požiar alebo výbuch.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je prudké slnečné žiarenie alebo oheň.
- Výrobok nevystavujte extrémnemu chladu, teplu alebo priamemu slnečnému žiareniu. Zariadenie neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.




- **Varovanie**—Nebezpečenstvo úškrtienia—Vyskytli sa prípady ÚŠKRTENIA detí káblami. Uchovávajte tento kábel mimo dosahu detí (vo vzdialenosti viac ako 0,9 m). Neodstraňujte výstražný štítek z napájacieho kábla adaptéra.
- Detskú jednotku nikdy neumiestňujte do detskej postieľky alebo ohrádky. Detskú ani rodičovskú jednotku nikdy nezakrývajte žiadnymi predmetmi, ako je uterák alebo deka.
- Iné elektronické zariadenia môžu spôsobovať rušenie rodičovskej aj detskej jednotky. Detskú jednotku sa pokúste umiestniť čo najďalej od týchto elektronických zariadení: bezdrôtové routery, rádia, mobilné telefóny, interkomy, domáce monitory, televízory, osobné počítače, kuchynské spotrebiče (napr. mikrovlnná rúra) a bezdrôtové telefóny.






PRIPOJENIE, NABITIE A ZAPNUTIE DETSKEJ VIDEO PESTÚNKY

Pripojte detskú video pestúňku






Zapnutie alebo vypnutie detskej jednotky





Prehľad detskej jednotky



- 1 **Snímač svetla**
- 2 **Objektív kamery**
- 3 **Infračervené LED diódy**
 - Umožňujú jasné videnie v tmavom prostredí.
- 4 **Mikrofón**
- 5 **Nočné svetlo**
- 6  **Tlačidlo nočné svetlo**
 - Jedno stlačenie: Zapnúť/Vypnúť.
 - Stlačenie a podržanie (pri zapnutom svetle): Nastavenie jasu nočného svetla.
- 7  **Vypínač ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ**
- 8 **LED indikátor**

V predvolenom nastavení je vypnutý. Môžete ho zapnúť v aplikácii (Nastavenia > Nastavenia kamery > Stav LED).



V režime priameho pripojenia:

 - Oranžová svieti nepretržite, keď sa detská jednotka pripája k rodičovskej jednotke.
 - Oranžová pomaly bliká počas prenosu videa.

V režime Wi-Fi:

 - Zelená svieti nepretržite, keď je detská jednotka pripojená k Wi-Fi.
 - Zelená pomaly bliká počas prenosu videa cez Wi-Fi.
- 9 **Reproduktor**
- 10 **Snímač teploty**
- 11 **Tlačidlo PAIR/Resetovanie**
 - Ak chcete vjsť do režimu párovania, stlačte a podržte tlačidlo **PAIR** na tri sekundy, kým nebudete počuť pípnutie. Potom postupujte podľa pokynov v aplikácii a pripojte kameru k 2,4 GHz Wi-Fi sieti.
 - Ak chcete resetovať detskú jednotku, stlačte a podržte tlačidlo **PAIR**, kým nebudete počuť pípnutie. Tlačidlo **PAIR** uvoľnite a potom ho znova stlačte päťkrát, kým nebudete počuť ďalšie pípnutie. Po dokončení resetovania detská jednotka pípe ešte jedenkrát a následne sa reštartuje.
- 12 **Napájací konektor**
- 13 **Otvory na montáž na stenu**

Prehľad rodičovskej jednotky



1 Kontrolka pripojenia

- Svetí, keď je rodičovská jednotka pripojená k detskej jednotke.
- Bliká, keď je spojenie s detskou jednotkou prerušené.

2 Kontrolka LED

- Svetí, keď je rodičovská jednotka pripojená k napájaniu a batéria sa nabíja.
- Bliká, keď je batéria rodičovskej jednotky takmer vybitá a je potrebné ju nabíť.

3 3-úrovňový indikátor zvuku

Kontrolka signalizuje rôzne úrovne zvuku zaznamenané detskou jednotkou:

- Zelená: nízka úroveň.
- Zelená a oranžová: stredná úroveň.
- Zelená, oranžová a červená: vysoká úroveň.

4

- Stlačte a podržte, aby ste mohli hovoriť cez detskú jednotku, keď sa na obrazovke zobrazí .
- V podmenu slúži toto tlačidlo na ukončenie.

5 Menu/Výber

- Stlačením vstúpite do hlavného menu.
- V rámci menu slúži toto tlačidlo na výber alebo uloženie nastavenia.

6 Tlačidlá šípok

- Slúžia na pohyb doľava, doprava, hore a dolu v hlavnom a vedľajšom menu.
- Pri prezeraní priblíženého obrazu môžete stlačením týchto tlačidiel posunúť obraz doľava, nahor, doprava alebo nadol.

7 Mikrofón

8

- Slúžia na zvýšenie, zníženie alebo stlmenie hlasitosti rodičovskej jednotky.

9 Priblíženie

- Stlačením priblížite alebo oddialite obraz v rôznych úrovniach.



10 Napájanie | Zapnutie / Vypnutie LCD obrazovky

- Stlačením a podržaním tlačidla zariadenie zapnete/vypnete.
- Stlačením zapnete/vypnete len LCD obrazovku.

11 Anténa

12 Reprodukter

13 Napájací konektor USB

14 RESET

- Vynútenie reštartu rodičovskej jednotky.

15 Stojan



STIAHNUTIE APLIKÁCIE PRE PRÍSTUP Z MOBILU

Naskenujte QR kód a stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu **MyVTech Baby Plus**, alebo vyhľadajte "MyVTech Baby Plus" v App Store alebo Google Play Store.



Minimálne požiadavky

Mobilná aplikácia je kompatibilná s:

- operačným systémom Android™ 9.0 alebo novším (Nie je kompatibilná s mobilnými zariadeniami s 32-bitovým operačným systémom Android); a
- operačným systémom iOS 14 alebo novším.

POŽIADAVKY

Pre mobilný prístup:

Mobilná aplikácia **MyVTech Baby Plus**

Sieť	Wi-Fi
Wi-Fi router	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Internetové pripojenie	Rýchlosť 1,5 Mbps pri rozlíšení 720p alebo rýchlosť 2,5 Mbps pri rozlíšení 1080p pri prenose na detskú jednotku



CHRÁŇTE SVOJE SÚKROMIE A ONLINE BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť VTech sa stará o vaše súkromie a pokoj. Preto sme pripravili zoznam najlepších odporúčaných postupov podľa odborníkov z odvetvia, ktoré vám pomôžu udržať vaše bezdrôtové pripojenie v súkromí a budú vaše zariadenia chrániť počas používania v online prostredí. Odporúčame vám dôkladne si tieto tipy preštudovať a zväziť ich dodržiavanie.

Zabezpečte svoje bezdrôtové pripojenie.

- Pred inštaláciou zariadenia sa uistite, že bezdrôtový signál vášho routera je šifrovaný tak, že vyberiete možnosť „WPA2-PSK s AES“ v menu bezpečnostných nastavení vášho routera.

Zmeňte predvolené nastavenia.

- Zmeňte predvolený názov vašej Wi-Fi siete (SSID) na nejaký unikátny.
- Zmeňte predvolené heslá na nejaké unikátne a silné. Silné heslo:
 - Má minimálne 10 znakov.
 - Je zložitý.
 - Neobsahuje bežné slová ani osobné údaje.
 - Obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, špeciálnych znakov a čísl.

Udržujte svoje zariadenia aktualizované.

- Stiahnite si bezpečnostné aktualizácie od výrobcu akonáhle sú k dispozícii. Vďaka tomu budete mať neustále najnovšiu aktualizáciu zabezpečenia.
- Ak je funkcia automatických aktualizácií dostupná, povoľte ju, aby k aktualizáciám dochádzalo automaticky.

Vypnite funkciu automatického pripájania zariadení na svojom routeri.

- V prípade, že je na routeri zapnutá funkcia automatického pripájania zariadení, môže to obmedziť účinnosť vášho firewallu tým, že umožní iným sieťovým zariadeniam otvárať prichádzajúce porty bez vášho zásahu alebo schválenia. Túto funkciu by mohol použiť vírus alebo iný škodlivý program na narušenie zabezpečenia celej siete.

ZÁRUKA NA VÝROBK



ZÁKAZNÍCKY SERVIS A ZÁRUKA

DŮLEŽITÉ

Účtenku si ponechajte ako potvrdenie o nákupe.

Zákaznický servis

Ste majiteľom kvalitného produktu spoločnosti VTech®, ktorý je vyrábaný s dôrazom na detail a prísnou kontrolou kvality.

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné:

- Poškodenie výrobku v dôsledku nesprávneho použitia.
- Poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov na obsluhu.
- Neautorizované opravy alebo úpravy produktu.
- Chybné batérie alebo poškodenie spôsobené vytečením batérií.
- Poškodenie spôsobené chybným alebo nevhodným balením počas prepravy, alebo poškodenie vzniknuté počas prepravy.
- Poškodenie LCD displeja.
- Poškodenie antény.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte náš zákaznický servis:

www.vtechphones.eu

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Nájdite odpovede na svoje otázky. Získajte pomoc pomocou našej vedomostami bohatej online príručky.

Naskenujte QR kód pre prístup na webovú stránku alebo navštívte www.vtechphones.eu.



Dovozca:
Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Výrobca:
VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok je určený na používanie v Európe.

Toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám pre Smernicu 2014/53/EÚ o rádiovom zariadení a telekomunikačných koncových zariadeniach.

VTech Telecommunications Ltd. týmto vyhlasuje, že táto 5" HD Wi-Fi detská video pestúnka RM5756HD je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Vyhlasenie o zhode pre RM5756HD je k dispozícii na stránke www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ A VÝROBKU



Symbolsy prečiarknutého koša na výrobkoch a batériách alebo na ich príslušnom balení naznačujú, že sa nesmú likvidovať s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie a ľudské zdravie.



Chemické symboly Hg, Cd alebo Pb, ak sú uvedené, označujú, že batéria obsahuje viac ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ako je stanovená hodnota v smernici o batériách (2006/66/ES).

Plná čiara označuje, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomôžte chrániť životné prostredie zodpovednou likvidáciou výrobku alebo batérií.



Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. © 2025 VTech Telecommunications Ltd.
Všetky práva vyhradené. 08/25. RM5756HD_Type-C_EU_SK_QSG_V1



SR

RM5756HD

Видео монитор за бебе од
5 инча ХД са Ви-Фи

Ноћно светло




vtech®

Водич за брзи почетак



ШТА СЕ НАЛАЗИ У КУТИЈИ



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Фреквенција преноса	Јединица за бебе: 2402 - 2480 MHz (WiFi, FHSS, BLE) Максимална преносна снага је 10 mW (WiFi, FHSS, BLE) Родитељска јединица: 2406 - 2475 Mhz Максимална преносна снага је 100 mW
ЛЦД	ЛЦД у боји од 5 инча (IPS 1280x720 пиксела)
Номинални ефикасни распон	Стварни распон рада може варирати у зависности од услова околине у тренутку употребе.
Енергетски захтеви	Адаптер за напајање јединице за бебе: Излаз: 5 V DC, 1 A Адаптер за напајање родитељске јединице: Излаз: 5 V DC, 2 A Батерија родитељске јединице: 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh литијум-јонска батерија

ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

Примењена плочица са именом налази се на дну основе јединице за бебе.

Током употребе увек се треба придржавати основних безбедносних мера ради смањења ризика од пожара, електричног удара и повреда, укључујући следеће:

1. Придржавајте се свих упозорења и упутстава означених на производу.
2. Обавезно је подешавање од стране одраслих.
3. **ПАЖЊА:** Не постављајте јединицу за бебе на висину изнад 2 метра.
4. Овај производ је намењен као помоћно средство. Није замена за одговоран и праван надзор одраслих и не сме се користити као такав.
5. Овај производ није намењен за употребу као медицински монитор.
6. Не користите овај производ у близини воде, на пример, у близини када, судопера, базена или туша.
7. **ПАЖЊА:** Користите само уграђену, незамењиву батерију постављену у родитељску јединицу. Могуће је да постоји опасност од експлозије ако се за родитељску јединицу користи погрешна врста батерије. Батерија се не може излагати високим или ниским екстремним температурама и ниском притиску ваздуха на великој висини током употребе, складиштења или транспорта. Одабране у ватру или врућу пећ, механичко дробљење или сечење батерије може довести до експлозије. Излагање производа или батерија окружењу са екстремно високим температуром може довести до експлозије или цурења запалљиве течности гаса. Излагање производа или батерија екстремно ниском притиску ваздуха може довести до експлозије или цурења запалљиве течности или гаса.
8. Користите само батерију коју сте добили уз овај производ. Неправилан поларитет или напон исправљача могу озбиљно да оштете производ.



Информације о исправљачу за напајање:

Излаз јединице за бебе: 5 V DC 1 A

V Tech Telecommunications Ltd.

Модел: VT05EEU05100

-ИЛИ-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Модел: A318-050100W-EU2

Излаз родитељске јединице: 5 V DC 2 A

V Tech Telecommunications Ltd.

Модел: VT07EEU05200

-ИЛИ-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Модел: A938-050200W-EU1

Излазна снага пуњача мора бити између најмање 10 вати, колико је потребно за радио опрему, и највише 15 вати, колико је потребно за постизање максималне брзине пуњења.



Информације о пуњивој батерији:

3.7 V 5000 mAh, 18.5 литијум-јонска батерија

Zhuohai Great Power Energy Co., Ltd.

Модел: GSP806090 - 5 Ah - 3.7 V - 1S1P

9. Исправљач је намењен за монтажу у вертикалном или подном положају. Зупчани ниси дизајнирани тако да држе утикач на месту ако је укључен у плафон, испод стола или у утичницу.
10. За прикључну опрему утичница (исправљач) се поставља у близини опreme и треба бити лако доступна.
11. Пре чишћења, овај производ искључите из зидне утичнице. Не користите течна или аеросолна средства за чишћење. За чишћење користите влажну крпу.
12. Немојте модификовати исправљаче за напајање нити их мењати исправљачима других независних произвођача.
13. Немојте дозволити да било шта лежи на кабловима за напајање. Не постављајте овај производ тамо где је могуће по кабловима ходати или их оштетити.
14. Производ треба да ради само из близина напајања намененог на напелници или ознакама исправљача за



напајање. Ако нисте сигурни у врсту напајања у вашем дому, обратите се продавцу или добављачу електричне енергије.

15. Немојте преоптерећивати зидне утичнице и употребљавати продужни кабел
16. Не стављајте овај производ на нестабилан сто, полицу, постоје или друге нестабилне површине.
17. Овај производ се не сме постављати у било који простор где није обезбеђена одговарајућа вентилација. Сви прорези и отвори на задњој или доњој страни овог производа предвиђени су за вентилацију. У сврху заштите од прегревања, отворе не смеће блокирати постављањем производа на меку површину, попут крета, кауча или простирке. Овај производ никада не смеће постављати близу или преко радијатора или извора топлоте.
18. Никада не убацијте никакве предмете кроз отворе или прорезе на производу јер то може бити опасно и оштетити батерију или друге унутрашње делове. Никада не прошијајте течност на производ.
19. Да бисте смањили ризик од електричног удара, не растављајте овај уређај, већ га однесите у овлашћени сервис. Растављање или уклањање делова производа, осим замене батерије кроз вратанца батерије (ако постоје), може вас изложити опасним напонима или другим ризицима.
20. Требао бисте тестирати пријем звука сваки пут када укључите јединицу или преместите неку од компоненти.
21. Периодично прегледајте све компоненте на оштећења.
22. Постоји врло мали ризик губитка приватности приликом коришћења одређених електронских уређаја, као што су монитори за бебе, бежични телефони итд. **Да бисте заштитили своју приватност, уверите се да се производ никада није користио пре куповине, ресетујте повремено монитор за бебе искључивањем, а затим укључивањем јединице и искључите монитор за бебе ако га неко време не намеравате користити.**
23. Децу треба надгледати како би се осигурало да се не играју са производом.
24. Бебе или мала деца могу да прогутају мале делове овог монитора. Чувајте ове делове ван домаћајца деце.
25. Производ није намењен за употребу особама (укључујући децу) са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима или недостатком искуства и знања, осим ако им није дат надзор или упутства о употреби уређаја од особе одговорне за њихову безбедност.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

Пажња


- Производ користите и чувајте на температури између 0 °C и 40 °C.
- Неправилно руковање батеријом може изазвати опекотине, пожар или експлозију.
- Батерије не би требало да буду изложене прекомерној топлоти као што је јако сунце или ватра.
- Производ не излажите јакој хладноћи, топлоти или директној сунчевој светлости. Не стављајте производ близу извора грејања.
- **Упозорење**—Опасност од дављења—Деца се могу угушити кабловима. Држите овај кабел ван домаћајца деце (на удаљености већој од 0,9 м). Не уклањајте напелницу упозорења са кабла исправљача.
- Никада не постављајте јединицу за бебе унутар децијер крветића или игралишта. Никада не покривајте јединицу за бебе или родитељску јединицу са предметима као што су пешир или ћебе.
- Други електронски производи могу изазвати сметње на вашој родитељској и јединици за бебе. Покушајте инсталирати јединицу за бебе што даље од ових електронских уређаја: бежични рутери, радио уређаји, мобилни телефони, интерфони, собни монитори, телевизори, лични рачунари, кућински уређаји нпр. микроталасна и бежични телефони.





ПОВЕЖИТЕ, НАПУНИТЕ И УКЉУЧИТЕ МОНИТОР ЗА БЕБЕ

Повежите монитор за бебе






Укључивање или искључивање бебиног монитора





ПРЕГЛЕД

Преглед јединице за бебе



- 1 **Сензор светла**
- 2 **Сочиво камере**
- 3 **Инфрацрвене ЛЕД лампице**
 - Омогућавају вам да јасно видите у мрачном окружењу.
- 4 **Микрофон**
- 5 **Ноћно светло**
- 6  **Контролни тастер за ноћно светло**
 - Једноструки додир: Укључивање/искључивање.
 - Додирните и задржите (са укљученим светлом): Подесите јачину ноћног светла.
- 7  **Прекидач за укључивање/искључивање**
- 8 **ЛЕД лампица**

Подразумевано је искључена. Можете је укључити користећи апликацију (Поставке > Поставке камере > ЛЕД статус).



У директном режиму:

 - Наранџасто стално светли када се јединица за бебе повезује на родитељску.
 - Наранџасто трепери полако током видео преноса.

У бежичном режиму:

 - Зелено стално светли када се јединица за бебе повезује на Wi-Fi мрежу.
 - Зелено трепери полако током видео преноса на Wi-Fi мрежу.
- 9 **Звучник**
- 10 **Сензор температуре**
- 11 **PAIR/Reset**
 - Да бисте приступили режиму упаривања, притисните и држите тастер PAIR током три секунде док не чујете звучни сигнал. Потом пратите смернице апликације да бисте се повезали камеру на бежичну 2,4 GHz мрежу.
 - Да бисте ресетовали јединицу за бебе, притисните и држите тастер PAIR све док не чујете звучни сигнал. Отпустите тастер PAIR, а потом га притискајте поново пет пута док не чујете други звучни сигнал. Јединица за бебе ће емитовати још један звучни сигнал када је ресетовање завршено. Након тога ће се јединица за бебе поново покренути.
- 12 **Прикључак за струју**
- 13 **Прорези за монтажу на зид**

Преглед родитељске јединице



1 ЛЕД светло ловежи

- Светли када је родитељска јединица повезана са јединицом за бебе.
- Светлуца када се изгуби веза према јединици за бебе.

2 ЛЕД светло за напајање

- Светли када је родитељска јединица повезана на наизменичну струју и батерија се пуни.
- Светлуца када је батерија родитељске јединице празна и треба је напунити.

3 Индикаторска лампица звука на 3 нивоа

Светла означавају различите јачине звука детектоване са јединице за бебе.

- Зелено светло: низак ниво звука.
- Зелено и жуто светло: умерен ниво звука.
- Зелено, жуто и црвено светло: висок ниво звука.

4 /

- Притисните и држите да бисте говорили преко јединице за бебе када је приказана иконица  на екрану.
- Док сте у додатном менију, притисните да бисте напустили.

5 Мени/Изабери

- Притисните за улазак у главни мени.
- Док сте у менију, притисните да бисте изабрали ставку или да сачувате поставку.

6 Типке стрелице

- Притисните да бисте се кретали лево, горе, десно или доле, унутар главног и додатног менија.
- Док гледате увећану слику, притисните да померите увећану слику лево, горе, десно или доле.

7 Микрофон

8 - / +

- Појачајте, смањите или утишајте звук родитељске јединице.

9 Зумирај

- Притисните да бисте увећали/ умањили приказ на различите нивое.



10 Напајање | ЛЦД укључено/ искључено

- Притисните и задржите да бисте укључили/искључили јединицу за бебе.
- Притисните да бисте укључили/искључили ЛЦД екран

11 Антена

12 Звучник

13 УСБ прикључак за напајање

14 RESET (РЕСЕТ)

- Принудно поновно покретање родитељске јединице.

15 Сталак



ПРЕУЗМИТЕ АПЛИКАЦИЈУ ЗА ПРИСТУП ПУТЕМ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА

Скенирајте QR код да бисте преузели бесплатну мобилну апликацију **MyVTech Baby Plus** или потражите „MyVTech Baby Plus“ на App Store-у или Google Play продавници.



Минимални захтеви

Мобилна апликације је усклађена са:

- Android™ 9.0 или новијим (није компатибилна са мобилним уређајима са 32-битним Android оперативним системом); и
- iOS 14 или новијим.

Захтеви

За приступ путем мобилних уређаја:

Мобилна апликација **MyVTech Baby Plus**

Мрежа	Wi-Fi
Бежични рутер	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Интернет веза	Пропусни опсег од 1,5 Mbps при резолуцији од 720 пиксела или 2,5 Mbps при резолуцији од 1080 пиксела за отпремање за сваку јединицу за бебе



ЗАШТИТИТЕ СВОЈУ ПРИВАТНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА МРЕЖИ

VTech брине о вашој приватности и безбрижности. Због тога смо саставили листу најбољих пракси које препоручује индустрија како бисмо вам помогли да ваша бежична веза буде приватна, а ваши уређаји заштићени када сте на мрежи. Препоручујемо вам да пажљиво прегледате и размотрите да ли се придржавате следећих савета.

Проверите да ли је ваша бежична веза безбедна.

- Пре инсталирања уређаја, уверите се да је бежични сигнал вашег рутера шифрован тако што ћете изабрати подешавање „WPA2-PSK са AES“ у менију бежичне рутера.

Промените подразумеване поставке.

- Промените подразумевани назив бежичне мреже (SSID) вашег бежичног рутера у нешто јединствено.
- Промените подразумеване лозинке у јединствене, јаке лозинке. Јака лозинка:
 - Има најмање 10 знакова.
 - Сложена је.
 - Не садржи речи из речника или личне податке.
 - Садржи комбинацију великих слова, малих слова, специјалних знакова и бројева.

Редовно ажурирајте своје уређаје.

- Преузмите безбедносне закрпе од произвођача чим постану доступне. Овим ћете осигурати да увек имате најновија безбедносна ажурирања.
- Ако је ова функција доступна, омогућите аутоматска ажурирања за будућа издања.

Онемогућите мрежни протокол UPnP на рутеру.

- Протокол UPnP омогућен на рутеру може ограничити ефикасност вашег заштитног зида тако што ће дозволити другим мрежним уређајима да отварају долазне портове без икакве интервенције или одобрења са ваше стране. Вирус или други злонамерни програм могу користити ову функцију да угрозе безбедност целе мреже.

Гаранција производа



СЛУЖБА ЗА КОРИСНИКЕ И ГАРАНЦИЈА

ВАЖНО

Сачувајте рачун као доказ куповине.

Корисничка служба

Власник сте квалитетног производа компаније VTech®, произведеног пажљиво и под строгим контролом квалитета.

Гаранција не покрива следеће:

- Оштећење производа услед неправилне употребе.
- Оштећење настало непоштовањем упутстава за употребу.
- Неовлашћене поправке или измене производа.
- Неисправне батерије или оштећење изазвано цурењем батерије.
- Оштећења узрокована неисправним или неефикасним паковањем у транспорту или оштећења настала током транспорта.
- Оштећење ЛЦД екрана.
- Оштећење антене.

Ако имате било каквих питања, обратите се нашој корисничкој служби:

www.vtechphones.eu

Корисничка подршка

Пронађите одговор на ваш питања.
Добијте помоћ користећи наша богатионл
ине приручник.

Скенирајте QR код да приступите сајту
ули по посетите

www.vtechphones.eu



Увозник:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Произвођач:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

Декларација о усаглашености

Овај производ је намењен за употребу у Европи.

Ова опрема је састављена од основних захтева Директиве о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми 2014/53/EU.

Vtech Telecommunications Ltd. овим изјављује да је овај Видео монитор за бебе од 5 инча ХД са Ви-Фи RM5756HD у складу са суштинским захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве 2014/53/EU.

Изјава о усаглашености за RM5756HD доступна је на
www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



Одлагање батерија и производа



Прецртани симболи канте на производима и батеријама или на одговарајућем паковању означавају да се не смеју одлагати у кућни отпад, јер садрже супстанце које могу штетно утицати на животну средину и здравље људи.



Хемијски симболи Hg, Cd или Pb, ако су означени, означавају да батерија садржи више од наведене вредности живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) утврђене у Директиви о батеријама (2006/66/EK).

Чврста трака указује на то да је производ пласиран на тржиште након 13. августа 2005. године.

Помозите у заштити животне средине одговорним одлагањем производа или батерија.



Спецификације су подложне променама без претходне најаве.

© 2025 VTech Telecommunications Ltd.

Сва права задржана. 08/25. RM5756HD_Type-C_EU_SR_QSG_V1



5" HD Wi-Fi-videobabyvakt


Nattlampa



vtech®
Snabbstartsguide



VAD FINNS I LÅDAN



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Sändningsfrekvens

Babyenhet: 2402–2480 MHz (WiFi, FHSS, BLE)
Max. sändningseffekt är 10 mW (WiFi, FHSS, BLE)

Föräldraenhet: 2406–2475 Mhz
Max. sändningseffekt är 100 mW

LCD

5" färg-LCD (IPS 1280x720 pixlar)

Nominell räckvidd

Den faktiska räckvidden kan variera beroende på rådande miljöförhållanden vid användningstillfället.

Strömkrav

Strömadapter till babyenheten: Utgång: 5 V DC, 1 A

Strömadapter till föräldraenheten: Utgång: 5 V DC, 2 A

Föräldraenhetens batteri: 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh-litiumjonbatteri

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Den applicerade typskylten är placerad på undersidan av babyenhetsens bas.

Följ användning ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personsador, inklusive följande:

1. Följ alla varningar och anvisningar som finns på produkten.
2. Installation ska utföras av en vuxen.
3. **OBSERVERA:** Installera inte babyenheten på en höjd över 2 meter.
4. Denna produkt är avsedd som ett hjälpmedel. Den är inte en ersättning för ansvarsfull och korrekt vuxenövervakning och bör inte användas som sådan.
5. Denna produkt är inte avsedd att användas som en medicinsk monitor.
6. Använd inte denna produkt i närheten av vatten, t.ex. i närheten av badkar, handfat, pool eller dusch.
7. **OBSERVERA:** Använd endast det interna batteri som är monterat i föräldraenheten och som inte kan bytas ut av användaren. Det kan finnas risk för explosion om fel typ av batteri används till föräldraenheten. Batteriet får inte utsättas för extrema höga eller låga temperaturer och lågt lufttryck på hög höjd under användning, förvaring eller transport. Om batterierna kastas i eld eller varm ugn eller om de krossas eller skärs sönder mekaniskt kan det leda till en explosion. Om produkter eller batterier utsätts för extremt höga temperaturer kan det leda till explosion eller läckage av brandfarliga vätskor eller gaser. Produkter eller batterier som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av brandfarliga vätskor eller gaser.
8. Använd endast de strömadaptar som medföljer denna produkt. Felaktig polaritet eller spänning på strömadaptaren kan allvarligt skada produkten.



Information om strömadaptorn:
Babyenhetsens utgång: 5 V DC 1 A
VTech Telecommunications Ltd.
Modell: VT05EEU05100
-ELLER-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co, Ltd.
Modell: A318-050100W-EU2

Föräldraenhetsens utgång: 5 V DC 2 A
VTech Telecommunications Ltd.
Modell: VT07EEU05200
-ELLER-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co, Ltd.
Modell: A938-050200W-EU1

För att maximera laddningshastigheten måste strömtillförseln från AC-laddaren vara mellan min. 10W, vilket krävs av radioutrustningen, och max. 15 W.



Information om laddningsbara batterier:
3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh-litiumjonbatteri
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Modell: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P

9. Strömadaptaren är avsedd att vara korrekt inriktad i en vertikal eller golvmonterad position. Stiften är inte utformade för att hålla kontakten på plats om den är inkopplad i ett tak, under bordet eller i ett skåp.
10. För inkopplingsbar utrustning ska uttaget (strömadaptaren) installeras nära utrustningen och vara lättåtkomligt.
11. Dra ut kontakten från vägguttaget före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosolrengöringsmedel. Använd en fuktig trasa för rengöring.
12. Utför inga ändringar på strömadaptarna och byt inte ut dem mot andra strömadaptar från tredje part.
13. Låt inte något vila på strömkablen. Installera inte denna produkt där kablarna kan bli trampade på eller skadade.



14. Produkten får endast drivas från en strömkälla som anges på strömadapters etikett eller märkning. Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning som finns i ditt hem, kontakta din återförsäljare eller leverantör.
15. Överbelasta inte vägguttag och använd inte förlängningskabel.
16. Placera inte denna produkt på ett instabilt bord, hylla, stativ eller annat instabilt underlag.
17. Denna produkt får inte placeras i ett område där det inte finns tillräcklig ventilation. Eventuella slitsar eller öppningar på baksidan eller undersidan av denna produkt är avsedda för ventilation. För att skydda mot överhettning får öppningarna inte blockeras genom att produkten placeras på ett mjukt underlag, t.ex. en säng, soffa eller matta. Denna produkt får aldrig placeras nära eller över ett element eller en värmekälla.
18. För aldrig i några föremål genom några öppningar eller slitsar i produkten, eftersom detta kan vara farligt och orsaka skador på batteriet eller andra interna delar. Spill aldrig vätska på produkten.
19. För att minska risken för elektriska stötar får du inte demontera produkten, utan ska lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad. Demontering eller borttagning av andra delar av produkten än batteribyte via en batterikälla (om tillämpligt) kan exponera farliga spänningar eller andra risker.
20. Du bör testa ljudmottagningen varje gång du slår på enheterna eller flyttar någon av komponenterna.
21. Kontrollera regelbundet alla komponenter med avseende på skador.
22. Det finns en mycket liten risk för integritetsförlust vid användning av vissa elektroniska apparater, t.ex. babyvakter, trådlösa telefoner osv. **För att skydda din integritet bör du kontrollera att produkten aldrig har använts innan du köper den, återställa babyvakten med jämna mellanrum genom att stänga av och sedan sätta på enheterna och stänga av babyvakten om du inte tänker använda den under en tid.**
23. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
24. Smådelar på denna monitor kan sväljas av spädbarn eller små barn. Förvara dessa delar oåtkomliga för barn.
25. Produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Försiktighetsåtgärder


- Använd och förvara produkten vid en temperatur mellan 0 °C och 40 °C.
- Felaktig hantering av batterier kan orsaka brännskador, brand eller explosion.
- Batterierna får inte utsättas för stark värme, t.ex. starkt solsken eller eld.
- Utsätt inte produkten för extrem kyla, värme eller direkt solljus. Placera inte produkten i närheten av en värmekälla.
- **Varning för– Strypningsrisk –** Barn har STRYPTYS i kablar. Förvara kabeln utom räckhåll för barn (på mer än 0,9 m avstånd). Ta inte bort varningsetiketten på adapterkabeln.
- Placera aldrig babyenheten i barnets spjälläng eller lekhage. Täck aldrig över babyenheten eller föräldraenheten med något, t.ex. en handduk eller en filt.
- Andra elektroniska produkter kan orsaka störningar i föräldraenheten och babyenheten. Försök att installera babyenheten så långt bort som möjligt från följande elektroniska apparater: trådlösa routrar, radioapparater, mobiltelefoner, intercoms, rumsmonitörer, TV-apparater, persondatorer, köksapparater (t.ex. mikrovågsugnar) och trådlösa telefoner.





ANSLUT, LADDA OCH SLÅ PÅ BABYVAKTEN

Anslut babyvakten




Slå på eller av babyvakten





ÖVERSIKT

Översikt över babyenheten



1 **Ljussensor**

2 **Kameralins**

3 **Infraröda LED:er**

- Gör att du kan se tydligt i en mörk miljö.

4 **Mikrofon**

5 **Nattlampa**

6  **Kontrollknapp för nattlampa**

- En tryckning: Slå på/av.
- Tryck och håll inne (när lampan är tänd): Justera nattlampans ljusstyrka.

7  **PÅ/AV-omkopplare**

8 **LED-indikator**


Den är inställd på Av som standard. Du kan slå på den i appen (Inställning > Kameraninställning > LED-status).

I direktläge:

- Orange lyser konstant när babyenheten ansluts till föräldraenheten.
- Orange blinkar långsamt under videoströmning.

I Wi-Fi-läge:

- Grönt sken lyser konstant när babyenheten är ansluten till Wi-Fi.
- Grönt blinkar långsamt under videoströmning till Wi-Fi.




9 **Högtalare**

10 **Temperatursensor**

11 **PAIR/återställning**

- För att aktivera parkopplingsläget, tryck och håll in PAIR-knappen i tre sekunder tills du hör ett pip. Följ sedan appens instruktioner för att ansluta kameran till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.



- För att återställa babyenheten, tryck och håll in PAIR-knappen tills du hör ett pip. Släpp **PAIR**-knappen och tryck sedan på den igen fem gånger tills du hör ett nytt pip. Babyenheten avger ett nytt pip när återställningen är klar. Därefter kommer babyenheten att starta om.



12 **Strömutfatt**

13 **Fack för väggmontering**

Översikt över föräldraenhet



1 Anslutning-LED-lampa

- På när föräldraenheten är kopplad till babyenheten.
- Blinkar när anslutningen till babyenheten bryts.

2 LED-lampa

- När föräldraenheten är ansluten till nätström och batteriet laddas.
- Blinkar när föräldraenhetens batteri är svagt och behöver laddas.

3 Indikatorlampa för ljudnivå 3

Lamporna indikerar olika ljudnivåer som detekteras från babyenheten.

- Grönt ljus: låg ljudnivå.
- Grönt och gult ljus: medelhög ljudnivå.
- Grönt, gult och rött ljus: hög ljudnivå.

4 /

- Tryck och håll in  för att prata genom babyenheten när  visas på skärmen.
- När du befinner dig i en undermeny, tryck för att avsluta.

5 Meny/välj

- Tryck för att öppna huvudmenyn.
- När du befinner dig i en meny, tryck för att välja ett alternativ eller spara en inställning.

6 Piltangenter

- Tryck för att navigera till vänster, uppåt, till höger eller nedåt i huvudmenyn och undermenyerna.
- När du tittar på en zoomad bild, tryck för att flytta den zoomade bilden åt vänster, uppåt, åt höger eller nedåt.

7 Mikrofon

8

- Öka, minska eller stäng av volymen på föräldraenheten.

9 Zoom

- Tryck för att zooma in/ut till olika nivåer.



10 Ström | LCD På/Av

- Tryck och håll in  för att slå på/av strömmen.
- Tryck för att slå på/av LCD-skärmen.

11 Antenn

12 Högtalare

13 USB-strömuttag

14 RESET (Återställning)

- Tvinga fram en omstart av föräldraenheten.

15 Stativ



LADDA NER APP FÖR MOBIL ÅTKOMST

Skanna QR-koden för att ladda ner den kostnadsfria **MyVTech Baby Plus** mobilappen eller sök efter "MyVTech Baby Plus" på App Store eller Google Play Store.



Minimikrav

Mobilappen är kompatibel med:

- Android™ 9.0 eller senare (ej kompatibel med mobila enheter med ett 32-bitars Android-operativsystem) och
- iOS 14 eller senare.

REQUIREMENTS

For mobile access:

MyVTech Baby Plus mobile app

Network	Wi-Fi
Wi-Fi router	2.4GHz 802.11 b/g/n
Internet connection	1.5 Mbps @ 720p or 2.5 Mbps @1080p upload bandwidth per baby unit



PROTECT YOUR PRIVACY AND ONLINE SECURITY

VTech bryr sig om din integritet och sinnesro. Därför har vi sammanställt en lista med de branschrekommenderade bästa metoder som hjälper dig att hålla din trådlös anslutning privat och dina enheter skyddade när du är online. Vi rekommenderar att du noggrant går igenom och överväger att följa följande tips.

Se till att din trådlös anslutning är säker.

- Innan du installerar en enhet ska du kontrollera att routerns trådlösa signal är krypterad genom att välja inställningen "WPA2-PSK med AES" i routerns meny för trådlös säkerhet.

Ändra standardinställningar.

- Ändra den trådlösa routerns standardnamn för trådlöst nätverk (SSID) till något unikt.
- Byt standardlösenord till unika, starka lösenord. Ett starkt lösenord:
 - Är minst 10 tecken långt.
 - Är komplext.
 - Innehåller inte ord från ordlistor eller personlig information.
 - Innehåller en blandning av stora bokstäver, små bokstäver, specialtecken och siffror.

Håll dina enheter uppdaterade.

- Ladda ner säkerhetsuppdateringar från tillverkare så snart de blir tillgängliga. Detta säkerställer att du alltid har de senaste säkerhetsuppdateringarna.
- Om funktionen är tillgänglig, aktivera automatiska uppdateringar för framtida versioner.

Inaktivera Universal Plug and Play (UPnP) på din router.

- Att ha UPnP aktiverat på en router kan begränsa effektiviteten hos din brandvägg genom att tillåta andra nätverksenheter öppna inkommande portar, utan att du behöver ingripa eller godkänna det. Ett virus eller annat skadligt program kan använda denna funktion för att äventyra säkerheten för hela nätverket.

PRODUKTGARANTI



KUNDSERVICE OCH GARANTI

VIKTIGT

Vänligen spara kvittot som köpbevis.

Kundservice

Du äger en kvalitetsprodukt från VTech®, tillverkad med omsorg och under strikta kvalitetskontroller.

Garantin täcker inte följande:

- Skador på produkten på grund av felaktig användning.
- Skador orsakade av att bruksanvisningen inte följts.
- Obehöriga reparationer eller modifieringar av produkten.
- Felaktiga batterier eller skador orsakade av batteriläckage.
- Skador orsakade av defekt eller ineffektiv förpackning som använts under transport eller skador orsakade under transport.
- Skador på LCD-skärmen.
- Skador på antennen.

Om du har några frågor, vänligen kontakta vår kundservice:

www.vtechphones.eu

KUNDSUPPORT

Hitta svaret på dina frågor.

Få hjälp i din egen takt med hjälp av vår kunskapsrika och fullständiga onlinehandbok.

Skanna QR-koden för att komma till webbplatsen eller besök

www.vtechphones.eu.



Importör:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Tillverkare:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna produkt är avsedd för användning inom Europa.

Denna utrustning uppfyller de väsentliga kraven i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning 2014/53/EU.

VTech Telecommunications Ltd. förklarar härmed att denna 5" HD Wi-Fi-videobabyvakt RM5756HD överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse för RM5756HD kan erhållas från

www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



AVFALLSHANTERING AV BATTERIER OCH PRODUKT



De överkorsade soptunnesymbolerna på produkter och batterier eller på deras respektive förpackningar visar att de inte får slängas i hushållsavfallet eftersom de innehåller ämnen som kan skada miljön och människors hälsa.



De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb, där de är markerade, anger att batteriet innehåller mer än det angivna värdet för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) som anges i batteridirektivet (2006/66/EG).


Den heldragna linjen anger att produkten släpptes ut på marknaden efter den 13 augusti 2005.

Hjälp till att skydda miljön genom att kassera din produkt eller dina batterier på ett ansvarsfullt sätt.



Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Alla rättigheter förbehållna.
08/25. RM5756HD_Type-C_EU_SV_QSG_V1



TR**RM5756HD****5" HD Wi-Fi Görüntülü Bebek Monitörü****Gece Lambası****vtech®****Hızlı başlangıç kılavuzu****KUTUNUN İÇİNDE NELER VAR****TEKNİK ÖZELLİKLER**

İletim frekansı	Bebek ünitesi: 2402 - 2480 MHz (WiFi, FHSS, BLE) Maksimum İletim gücü 10 mW'tır (WiFi, FHSS, BLE) Ebeveyn ünitesi 2406 - 2475 Mhz Maksimum İletim gücü 100 mW'tır
LCD	5" Renkli LCD (IPS 1280x720 piksel)
Nominal etkin aralık	Gerçek çalışma aralığı, kullanım sırasındaki çevresel koşullara göre değişebilir.
Güç gereksinimi	Bebek ünitesi güç adaptörü: Çıkış: 5 V DC, 1 A Ebeveyn ünitesi güç adaptörü: Çıkış: 5 V DC, 2 A Ebeveyn ünitesi pili: 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh Lityum-iyon pil

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

İşmin yazılı olduğu etiket, bebek ünitesinin tabanının alt kısmında bulunur.

Kullanım sırasında yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

1. Ürün üzerinde belirtilen tüm uyarıları ve talimatlara uyun.
2. Yetişkin kurulumu gereklidir.
3. **DIKKAT:** Bebek ünitesini 2 metreden yüksek bir yere monte etmeyin.
4. Bu ürün bir yardımcı olarak tasarlanmıştır. Sorumlu ve uygun yetişkin gözetiminin yerine geçmez ve bu şekilde kullanılmamalıdır.
5. Bu ürün tıbbi monitör olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
6. Bu ürünü su yakınında, örneğin; banyo, lavabo, yüzme havuzu veya duş yakınında kullanmayın.
7. **DIKKAT:** Yalnızca ebeveyn ünitesine takılı olan dahili, kullancı tarafından değiştirilmeyen pili kullanın. Ebeveyn ünitesi için yanlış tipte bir pil kullanılırsa patlama riski oluşabilir. Pil kullanımı, depolama veya nakliye sırasında yüksek irtifada yüksek veya düşük aşırı sıcaklığa ve düşük hava basıncına maruz bırakılamaz. Pillerin ateşe veya sıcak bir fırına atılması, pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir. Ürünlerin veya pillerin aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortama maruz bırakılması patlamaya veya yanıcı sıvıların ya da gazların sızmasına neden olabilir. Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan ürünler ve piller patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
8. Yalnızca bu ürünle birlikte verilen güç adaptörlerini kullanın. Yanlış güç adaptörü polaritesi veya voltajı ürüne ciddi zarar verebilir.



Güç adaptörü bilgileri:

Bebek Ünitesi çıkışı: 5 V DC 1 A
V Tech Telecommunications Ltd.
Model: VT05EEU05100

-VEYA-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model: A318-050100W-EU2

Ebeveyn ünitesi çıkışı: 5 V DC 2 A
V Tech Telecommunications Ltd.
Model: VT07EEU05200

-VEYA-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co, Ltd.
Model: A938-050200W-EU1

Bu şarj aletinin güç çıkışı derecesi, bu telsiz modülü için gerekli olan min. 10 Watt ve maks. 15 Watt arasında olmalıdır. Bu, maksimum şarj etme hızını sağlar.



Yeniden şarj edilebilir pil bilgileri:

3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh Lityum-iyon pil
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Model: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P

9. Güç adaptörünün dikey veya zemine montaj konumunda doğru şekilde yönelimi amaçlanmıştır. Çatal uçları tavan, masa altı veya dolap prizine takıldığında fişi yerinde tutacak şekilde tasarlanmıştır.
10. Fişe takılabilir ekipman için priz(güç adaptörü) ekipmanın yakınına takılmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
11. Temizlemeyen önce bu ürünün fişini prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın.
12. Güç adaptörlerini değiştirmeyin veya farklı, üçüncü taraf adaptörleri kullanmayın.
13. Güç kablolarının üzerinde herhangi bir şeyin durmasına izin vermeyin. Bu ürünün kablolarının üzerinde yürünebilecek veya hasar görebilecek yerlere kurmayın.
14. Ürün yalnızca güç adaptörü etiketinde veya işaretinde belirtilen bir güç kaynağından çalıştırılmalıdır. Evinizdeki güç kaynağının türünden emin değilseniz, bayinize veya elektrik tedarikçinize danışın.



10 - 15 W

15. Duvar prizlerini aşırı yüklemeyin veya uzatma kablosu kullanmayın.
16. Bu ürün dengersiz bir masaya, raf, standa veya diğer dengersiz yüzeylere yerleştirilmeyin.
17. Bu ürün, uygun havalandırmanın sağlanmadığı hiçbir alana yerleştirilmemelidir. Bu ürünün arkasındaki ya da altındaki tüm yuvalar veya açıklıklar havalandırma amaçlıdır. Aşırı ısınmadan korunması için, ürün; yatak, kanepa veya halı gibi yumuşak bir yüzeye yerleştirilmeli açıklıklar engellenmelidir. Bu ürün asla bir radyatörün veya ısı kaynağının yakınına veya üzerine yerleştirilmemelidir.
18. Tehlikeli olabileceğinden ve pile veya diğer dahili parçalara zarar verebileceğinden örtü, üstündeki herhangi bir açıklığa veya yuvaya asla herhangi bir nesne sokmayın. Ürünün üzerine asla sıvı dökmeyin.
19. Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü parçalarına ayırmayın, yetkili bir servise götürün. Pil kapağı (varsa) aracılığıyla pil değişimi dışında ürünün parçalarının sökülmesi veya çıkarılması tehlikeli voltajlara veya diğer risklere maruz bırakabilir.
20. Üniteleri her açtığınızda veya bileşenlerden birini her hareket ettirdiğinizde ses alimini test etmelisiniz.
21. Tüm bileşenler, hasar açısından, periyodik olarak inceleyin.
22. Bebek monitörleri, kablosuz telefonlar vb. belirli elektronik cihazları kullanırken çok düşük bir gizlilik kaybı riski vardır. **Gizliliğinizi korumak için, ürünü satın almadan önce hiç kullanmadığınızdan emin olun, üniteleri kapatıp açarak bebek monitörünü periyodik olarak sıfırlayın ve eğer bir süre kullanmayacaksanız bebek monitörünü kapayın.**
23. Ürüne oynamadıklarından emin olunması için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
24. Bu monitörün küçük parçaları bebekler veya küçük çocuklar tarafından yutulabilir. Bu parçaları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
25. Ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat vermediği süreç, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler(chocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Dikkat Edilmesi Gerekenler


- Ürünü 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın ve saklayın.
- Pillerin yanlış kullanılması yanma, yangın veya patlama tehlikelerine neden olabilir.
- Piller parlak güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünü aşırı soğuğa, sıcağa veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Ürünü bir ısıtma kaynağının yakınına yerleştirilmeyin.
- **Uyarı-Boğulma Tehlikesi -Çocuklar kablolarla boğulmuştur.** Bu kabloyu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın (0,9 m'den daha uzaktır). Adaptör kablosu üzerindeki uyarı etiketini çıkarmayın.
- Bebek ünitesini asla bebeğin yataçasının veya oyun parkının asline yerleştirmeyin. Bebek ünitesini veya ebeveyn ünitesini asla havlu veya battaniye gibi bir şeyle örtmeyin.
- Diğer elektronik ürünler ebeveyn ünitenizde ve bebek ünitenizde parazitlenmeye neden olabilir. Bebek ünitenizi aşağıdaki elektronik cihazlardan mümkün olduğunca uzağa kurmayla çalışın: kablosuz yönlendiriciler, radyolar, cep telefonları, dahili telefonlar, oda monitörleri, televizyonlar, kişisel bilgisayarlar, mutfak aletleri(örn. mikrodalga fırınlar) ve kablosuz telefonlar.






BEBEK MONİTÖRÜNÜ BAĞLAYIN, ŞARJ EDİN VE AÇIN

Bebek monitörünü bağlayın






Bebek monitörünü açma veya kapatma





GENEL BAKIŞ

Bebek ünitesine genel bakış



- 1 **Işık sensörü**
- 2 **Kamera lensi**
- 3 **Kızılötesi LED'ler**
 - Karanlık bir ortamda net görmeyi sağlar.
- 4 **Mikrofon**
- 5 **Gece Lambası**
- 6 **Gece Lambası Kontrol Tuşu**
 - Tek dokunuş: Açın/kapatın.
 - Dokunun ve basılı tutun (lamba açıldığında): Gece lambası parlaklığını ayarlayın.
- 7 **AÇMA/KAPAMA düğmesi**
- 8 **LED gösterge**

Varsayılan olarak kapalı olacak şekilde ayarlanmıştır. Uygulamayı kullanarak açabilirsiniz (Ayar > Kamera Ayarı > LED durumu).


Doğrudan modda:

 - Turuncu bebek ünitesi ana üniteye bağlanırken sürekli olarak yanar.
 - Video akışı sırasında turuncu renk yavaşça yanıp söner.

Wi-Fi modunda:

 - Bebek ünitesi Wi-Fi ile bağlı olduğunda yeşil ışık sürekli olarak yanar.
 - Wi-Fi ile video akışı sırasında yeşil ışık yavaşça yanıp söner.
- 9 **Hoparlör**
- 10 **Sıcaklık sensörü**
- 11 **PAIR/Sıfırla**
 - Eşleştirme moduna girmek için **PAIR** tuşuna bir bip sesi duyana kadar üç saniye boyunca basılı tutun. Ardından kamerayı 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlamak için uygulama talimatlarını izleyin.
 - Bebek ünitesini sıfırlamak için, **PAIR** tuşuna bir sesini duyana kadar **basılı tutun**. **PAIR** tuşunu serbest bırakın ve ardından başka bir bip sesi duyana kadar tuşuna beş kere daha basın. Sıfırlama işlemi tamamlandığında bebek ünitesi bir bip sesi daha çıkaracaktır. Ardından, bebek ünitesi yeniden başlatılacaktır.
- 12 **Güç kablosu**
- 13 **Duvara montaj yuvaları**

Ebeveyn ünitesine genel bakış



1 Bağlantı LED ışığı

- Ebeveyn ünitesi bebek ünitesine bağlandığında açıktır.
- Bebek ünitesiyle bağlantı kesildiğinde yanıp söner.

2 LED ışığı

- Ebeveyn ünitesi AC gücüne bağlıyken ve pil şarj olurken yanar.
- Ebeveyn ünitesinin pili zayıfladığında ve şarj edilmesi gerektiğinde yanıp söner.

3 3-seviyeli ses gösterge ışığı

Işıklar, bebek ünitesinden algılanan farklı ses seviyelerini gösterir.

- Yeşil ışık: düşük ses seviyesi.
- Yeşil ve sarı ışıklar: orta ses seviyesi.
- Yeşil, sarı ve kırmızı ışıklar: yüksek ses seviyesi.


4

- Bu düğmeye basılı tutun** ve  simgesi ekranda görüntülendiğinde bebek ünitesi aracılığıyla konuşun.

- Bir alt menüden çıkmak için, bu düğmeye basın.

5 Menü/Seç

- Ana menüye girmek için bu düğmeye basın.
- Bir menüdeyken, bir öğeyi seçmek veya bir ayarı kaydetmek için bu düğmeye basın.



6 Ok tuşları

- Ana menü ve alt menüler içinde sol, yukarı, sağ veya aşağı yönde gezinmek için bu düğmelere basın.
- Yakınlaştırılmış görüntüyü görüntülerken, yakınlaştırmış görüntüyü sola, yukarı, sağa veya aşağı taşımak için bu düğmelere basın.

7 Mikrofon

8

- Ebeveyn ünitesinin ses seviyesini artırın, azaltın veya sessize alın.

9 Yakınlaştır

- Farklı seviyelere yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için bu düğmeye basın.



10 Güç | LCD Açık/Kapalı

- Güçü açmak/kapatmak için bu düğmeye **basılı tutun**.
- LCD ekranı açmak/kapatmak için bu düğmeye basın.

11 Anten

12 Hoparlör

13 USB güç kablosu

14 RESET (Sıfırla)

- Ebeveyn ünitesini yeniden başlatmaya zorlayın.

15 Sehpa



MOBİL ERİŞİM İÇİN UYGULAMAYI İNDİRİN

Ücretsiz **MyVTech Baby Plus** mobil uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayın veya App Store ya da Google Play Store'da "MyVTech Baby Plus" uygulamasını arayın.



Minimum gereksinim

Mobil uygulama şunlarla uyumludur:

- Android™ 9.0 veya üstü (32-bit Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarla uyumlu değildir); ve
- iOS 14 veya üstü.

GEREKSİNİMLER

Mobil erişim için:

MyVTech Baby Plus mobil uygulama

Ağ	Wi-Fi
Wi-Fi yönlendirici	2,4 GHz 802.11 b/g/n
İnternet bağlantısı	1,5 Mbps @ 720p veya 2,5 Mbps @ 1080p karşıya yükleme bebek ünitesi başına bant genişliği



EDİNGİZLİLİĞİNİZİ VE ÇEVİRİM İÇİ GÜVENLİĞİNİZİ KORUYUN

VTech gizliliğinize ve huzuruza önem verir. Bu nedenle, kablosuz bağlantınızı gizli tutmanıza ve çevrim içi olduğunuzda cihazlarınızı korumanıza yardımcı olmak için sektörde önerilen en iyi uygulamaların bir listesini hazırladık. Aşağıdaki ipuçlarını dikkatlice incelemenizi ve bunlara uymanızı öneririz.

Kablosuz bağlantınızın güvenli olduğundan emin olun.

- Bir cihaz kurmadan önce, yönlendiricinizin kablosuz güvenlik menüsünden "WPA2-PSK with AES" ayarını seçerek yönlendiricinizin kablosuz sinyalinin şifrelendiğinden emin olun.

Varsayılan ayarları değiştirin.

- Kablosuz yönlendiricinizin varsayılan kablosuz ağ adını (SSID) benzersiz bir adla değiştirin.
- Varsayılan parolaları benzersiz, güçlü parolalarla değiştirin. Güçlü bir şifre:
 - En az 10 karakter uzunluğundadır.
 - Karmaşıktır.
 - Sözlük kelimeleri veya kişisel bilgiler içermez.
 - Büyük harfler, küçük harfler, özel karakterler ve rakamlardan oluşan bir karışım içerir.

Cihazlarınızı güncel tutun.

- Üreticilerin güvenlik yamalarını mümkün olan en kısa süre içerisinde indirin. Bu, her zaman en son güvenlik güncellemelerine sahip olmanızı sağlayacaktır.
- Bu özellik mevcutsa, gelecekteki sürümler için otomatik güncellemeleri etkinleştirin.

Yönlendiricinizdeki Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) özelliğini devre dışı bırakın.

- Yönlendiricide etkinleştirilmiş UPnP, diğer ağ cihazlarının sizin herhangi bir müdahaleniz veya onayınız olmadan gelen bağlantı noktalarını açmasına izin vererek güvenlik duvarınızın etkinliğini kısıtlayabilir. Bir virüs veya başka bir kötü amaçlı yazılım bu işlevi kullanarak tüm ağın güvenliğini tehlikeye atabilir.

ÜRÜN GARANTİSİ



MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE GARANTİ

ÖNEMLİ

Lütfen makbuzunuzu satın alma belgeniz olarak saklayın.

Müşteri Hizmetleri

VTech®'in özenle ve sıkı kalite kontrolleri altında üretilen kaliteli bir ürününün sahibisiniz.

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır:

- Ürünün yanlış kullanımı dolayısıyla meydana gelen hasarlar.
- Çalıştırma talimatlarının takip edilmemesi dolayısıyla oluşan hasarlar.
- Üründe yetkisiz onarım veya değişiklik yapılması.
- Arızalı pil veya pil sızıntısı sebebiyle hasarlar.
- Taşıma sırasında kullanılan kusurlu veya etkisiz ambalajdan kaynaklanan hasarlar veya nakliye sırasında meydana gelen hasarlar.
- LCD ekranın hasar görmesi.
- Antenin hasar görmesi.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin:

www.vtechphones.eu

MÜŞTERİ DESTEĞİ

Sorularınızın cevaplarını bulun. Bilgi dolu çevrimiçi kullanım kılavuzumuzdan yardım alın.

Web sitesine erişmek için QR kodunu tarayın veya www.vtechphones.eu adresini ziyaret edin.



Almanya İthalatçısı:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Üretici firma:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

UYGUNLUK BEYANI

Bu ürün Avrupa'da kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu ekipman, 2014/53/EU sayılı Telsiz Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Direktifi için temel gereklilikleri karşılar.

VTech Telecommunications Ltd. işbu 5" HD Wi-Fi Görüntülü Bebek Monitörü RM5756HD'nin 2014/53/EU sayılı Direktifi'nin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

RM5756HD için Uygunluk Beyanı şu adresten temin edilebilir

www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



PİLLERİN VE ÜRÜNÜN İMHASI



Ürünlerin ve pillerin üzerinde veya ilgili ambalajlarında bulunan çarpı işaretli çöp kutusu sembolleri, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek maddeler içerdiklerinden evsel atıklarla birlikte atılmamaları gerektiğini göstermektedir.



İşaretlendiği yerlerde Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri, pilin Pil Direktifinde (2006/66/EC) belirtilen cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) değerinden daha fazlasını içerdiğini gösterir.

Düz çubuk, ürünün 13 Ağustos 2005 tarihinden sonra piyasaya sürüldüğünü gösterir.

Ürününüzü veya pillerinizi bilinçli bir şekilde imha ederek çevrenin korunmasına yardımcı olun.



Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Tüm hakları saklıdır.
08/25_RM5756HD_Type-C_EU_TR_QSG_V1



Müşteri Hizmeti ve Yardım

Türkiye İthalatçı Firması:

Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule
Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2

Ataşehir/ İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Intertek,
Adres: 2/F Garment Centre,
576 Castle Peak Road, Kowloon,
Hong Kong ÖİB, Çin:
Ofis: +852 21738888
www.intertek.com.hk

MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilgi Teknolojileri
San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

VTech ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin www.vtechphones.eu adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Diğer teknik servis noktalarımıza internet sayfamız üzerinden ve yine internet sayfamızdan indirebileceğiniz geniş kapsamlı kullanıcı kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd.Şti. Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2 Ataşehir/ İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarihi ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Çinsi: Bebek Telsizi Markası: VTECH Modeli: RM5756HD	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 a) Sözleşmeden dönme,
 b) Satış bedelinden indirim isteme,
 c) Ücretsiz onarımını isteme,
 ç) Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarındadır.
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini istadın talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorunda dır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

EU Declaration of Conformity

Manufacturer

Name: VTech Telecommunications Limited

Address: 23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong

Product: Video Baby monitor

Model Name: RM5756HD, RM5756-2HD, RM7756HD, RM7756-2HD

We, VTech, declare under our sole responsibility that the above referenced product complies with the Directive 2014/53/EU.

The following standards have been applied.

1. Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Human Health and Safety (Art. 3.1.a): EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50385 :2017, EN 50566: 2017, EN 62209-2 : 2010

EMC (Art. 3.1.b): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radio Part (Art. 3.2): ETSI EN 300 328 V2.2.2

2. Ecodesign Directive 2009/125/EC

Commission Regulation EC No 2023/826

3. RoHS

Directive 2011/65/EU

Assessment Procedure:

The conformity assessment procedure as detailed in Annex III has been applied for assessment against Article 3.2.

Conformity Assessment Body

Intertek,

Address: 2/F Garment Centre, 576 Castle Peak Road, Kowloon,

Hong Kong SAR, China:

Office: +852 21738888

www.intertek.com.hk

On behalf of VTech Telecommunications Limited:

Name: Lawrance Lo

Place: Hong Kong

Title: Engineering Manager

Date: 22 July, 2025



AB Uygunluk Beyanı

Üretici

Ad: VTech Telekomünikasyon Limited

Adres: 23/F, Tai Ping Sanayi Merkezi, Blok 1, 57 Ting Kok Yolu, Tai Po, Hong Kong

Ürün: Video Bebek Monitörü

Model Adı: RM5756HD, RM5756-2HD, RM7756HD, RM7756-2HD

Biz, VTech olarak, yukarıda belirtilen ürünün 2014/53/AB Direktifi ile uyumlu olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz.

Aşağıdaki standartlar uygulanmıştır.

1. Radyo Ekipmanı Direktifi 2014/53/EU

İnsan Sağlığı ve Güvenliği (Madde 3.1.a): EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50385 :2017, EN 50566: 2017, EN 62209-2 : 2010

EMC (Madde 3.1.b): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radyo Bölümü (Madde 3.2): ETSI EN 300 328 V2.2.2

2. Eko-Tasarım Direktifi 2009/125/EC

Komisyon Yönetmeliği EC No 2023/826

3. RoHS

Direktif 2011/65/EU

Değerlendirme Prosedürü:

Madde 3.2'ye karşı değerlendirme için Ek III'te detaylandırılan uygunluk değerlendirme prosedürü uygulanmıştır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Intertek,

Adres: 2/F Garment Centre, 576 Castle Peak Road, Kowloon,

Hong Kong ÖİB, Çin:

Ofis: +852 21738888

www.intertek.com.hk

VTech Telekomünikasyon Limited adına:

İsim: Lawrence Lo

Yer: Hong Kong

Unvan: Mühendislik Müdürü

Tarih: 22 Temmuz, 2025

