


Geti

Protištekací obojek GPT03

Obj. č. 0644 1597



Návod k použití


Přečtěte si pozorně návod k obsluze předtím, než zahájíte práci s přístrojem. Obzvláště dbejte všech varování a bezpečnostních upozornění. Návod si uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

Důležité bezpečnostní informace

- Nepoužívejte u psů, kteří nejsou v dobrém fyzickém stavu.
- Pravidelně kontrolujte stav akumulátoru.
- ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT NABÍJENO POUZE USB NABÍJEČKAMI S VÝSTUPNÍM NAPĚTÍM 5 V (max).
Nabíječka s napětím vyšším než 5 V může zařízení trvale poškodit. Na toto poškození se nevztahuje záruka.
- Nenechávejte obojek psovi na krku déle než 12 hodin denně.
- Nedoporučujeme nechávat psovi obojek nasazený několik hodin na stejném místě, protože by mohl způsobit podráždění kůže. Pokud je zapotřebí, aby váš pes nosil obojek dlouhou dobu, měňte pravidelně polohu výcvikové jednotky na krku psa. Obojek s výcvikovou jednotkou, který je příliš utažený, může způsobit otlaky na kůži v místě dotyku kontaktních bodů. Pokud se tak stane, nepoužívejte výcvikový obojek, dokud všechny stopy podráždění nezmizí.
- Nepřipojujte vodičko k výcvikovému obojku. Není k tomu určeno. Připojení vodička vyvine nadměrný tlak na hroty výcvikové jednotky v místě styku s kůží psa.
- Nepoužívejte na psy mladší 6 měsíců.
- Výcvikový obojek by měli používat pouze zodpovědní dospělí lidé. Není to hračka!
- Ostatní domácí zvířata mohou být při výcviku zvuky rovněž ovlivněna. Výcvik by proto měl probíhat mimo jejich dosah.

POZOR: Nikdy nepoužívejte výcvikový obojek k nápravě nebo odstranění jakékoli formy agresivního chování. V takovém případě doporučujeme, abyste se obrátili na místního veterináře nebo profesionálního trenéra.

Obsah balení



Poznámka: Lithiové baterie jsou součástí zařízení.


Popis produktu




Návod k použití

1. Jak zapnout/vypnout a otestovat protištěkáci obojek


1. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund.
Zařízení zavibruje a rozsvítí se displej.




2. Zapnuté zařízení indikuje blikající červená nebo zelená dioda
3. Stisknutím tlačítka **M** vyberte jeden ze dvou režimů:
 - a) svítí zelená LED = vibrace + zvukový signál
 - b) svítí červená LED = vibrace + zvukový signál + výboj



4. Stisknutím tlačítka  zvolte testovací režim označený 0.



5. Do mikrofonu umístěném na zadní straně zařízení imitujte štěkot psa.




6. Podle zvoleného režimu výcviková jednotka zavibruje a zazní zvukový signál nebo zavibruje, zazní zvukový signál a vygeneruje výboj (Pro kontrolu výboje, použijte přiloženou zkušební výbojku, přiložením na kontaktní hroty. Po vygenerování výboje se výbojka rozsvítí).



Poznámka: Šestihranný otvor na zkušební výbojce můžete použít k odšroubování a výměně kontaktních hrotů.

7. Pokud na zařízení během 15 sek. neprovedete žádnou činnost, podsvícení se automaticky vypne.
8. Pro vypnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko (🔌) cca 3 sek. Vypnutí potvrdí zvukový signál, vibrace a zařízení zhasne.



2. Upevnění výcvikové jednotky k obojku


Jak připevnit popruh k obojku přijímače?

Postupujte podle pokynů 1-2-3-4 pro navlékání popruhu.



3. Nasazení obojku s výcvikovou jednotkou na psa

Přijímací obojek by měl těsně přiléhat, ale zároveň být dostatečně volný, aby se jeden prst vešel mezi obojek a krk psa (3C).




DŮLEŽITÉ: Správné nasazení obojku s výcvikovou jednotkou je důležité pro efektivní trénink. Kontaktní místa musí mít přímý kontakt s kůží vašeho psa na spodní straně krku.

1. Ujistěte se, že je výcviková jednotka vypnuta.
2. Pes by měl při nasazování stát (3A).
3. Umístěte obojek s přijímačem na krk vašeho psa.
Vycentrujte kontaktní hroty pod krkem vašeho psa tak, aby se dotýkaly kůže.
4. Nechte psa nosit obojek několik minut a pak znovu zkontrolujte, zda je nastavení v pořádku.


Poznámka: Pokud má pes dlouhou nebo hustou srst, je vhodné v místě styku kontaktních hrotů s kůží srst prostříhat.

4. Nastavení režimu výcvikové jednotky


1. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund.
Zařízení zavibruje a rozsvítí se displej.



2. Stisknutím tlačítka M vyberte jeden ze dvou režimů:
a) režim 1 - svítí zelená LED (vibrace + zvukový signál)
b) režim 2 - svítí červená LED (vibrace + zvukový signál + výboj)



3. Opakovaným stisknutím tlačítka  zvolte požadovanou citlivost zařízení v rozmezí 1-5 úrovní. Čím vyšší je úroveň citlivosti, tím vyšší je citlivost výcvikové jednotky na štěkání psa.



Funkce jednotlivých režimů

Každá z 5 úrovní citlivosti disponuje 6 kroky pro režim 1 (vibrace + zvukový signál) a 6 kroků pro režim 2 (vibrace + zvukový signál + výboj). Kroky se automaticky zesilují od nejslabšího č. 1 až po nejsilnější č. 6 v závislosti na délce štěkání psa.

Jakmile začne pes štěkat, výcviková jednotka začne krokem č. 1 ve zvoleném režimu. Pokud pes štěká déle než 1 minutu, výcviková jednotka se automaticky přepne na krok 2 a dále pokračuje až na krok 6 nebo dokud pes nepřestane štěkat.

Pokud pes přestane štěkat na dobu delší než 1 minuta, výcviková jednotka se automaticky vrátí ke kroku č. 1.

Režim 1  →  → 

- Krok 1: Zvuk 1 + Vibrace + Slabý výboj
- Krok 2: Zvuk 2 + Vibrace + Střední velký výboj
- Krok 3: Zvuk 3 + Vibrace + Normální výboj
- Krok 4: Zvuk 4 + Vibrace + Silný výboj
- Krok 5: Zvuk 5 + Vibrace + Silný výboj
- Krok 6: Zvuk 6 + Vibrace + Velmi silný výboj

Režim 2  → 

- Krok 1: Zvuk 1 + Slabá vibrace
- Krok 2: Zvuk 2 + Střední vibrace
- Krok 3: Zvuk 3 + Normální vibrace
- Krok 4: Zvuk 4 + Silná vibrace
- Krok 5: Zvuk 5 + Silná vibrace
- Krok 6: Zvuk 6 + Velmi silná vibrace

Popis LED displeje

 Symbol bliká: Režim 1 (vibrace + zvukový signál)

 Symbol bliká: Režim 2
(vibrace + zvukový signál + výboj)



Svítlí 3 úrovně: plně nabitá baterie



Úrovně blikají zdola nahoru: baterie se nabíjí
Bliká nejnižší úroveň: baterie je vybitá



Zařízení při nabíjení v zapnutém stavu nepřetržitě pípá: zařízení je nabíjeno nesprávnou nabíječkou.
Zařízení po stlačení napájecího tlačítka při nabíjení ve vypnutém stavu začne nepřetržitě pípat: zařízení je nabíjeno nesprávnou nabíječkou.



Úroveň citlivosti

Čím vyšší je úroveň citlivosti, tím vyšší je citlivost výcvikové jednotky na štěkání psa.



Testovací režim

Do testovacího režimu vejdete stisknutím tlačítka napájení. Displej zobrazuje číslici 0, když je nastaven na testovací režim, po dokončení testu nebo neprovedení testu do 5 sekund se automaticky zobrazí číslice 5.



Režim ochrany


Ochranný režim trvá 30 sekund, během kterých nemůže být spuštěn, aby se zabránilo nadměrnému šoku vašeho zvířete. Ochranný režim se zruší a číslice se po 30 sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka napájení otočí na nastavenou úroveň.

Nabíjení zařízení

Obojek používá lithium-polymerovou baterii, **NENABÍJEJTE** zařízení v blízkosti hořlavých látek. Před použitím plně obojek nabijte.

Kroky nabíjení:

1. Zvedněte gumový kryt na nabíjecím konektoru výcvikové jednotky.
2. Připojte napájecí DC konektor kabelu k nabíjecímu konektoru výcvikové jednotky.
3. Připojte USB konektor kabelu k nabíječce, powerbance nebo vašemu PC.
4. Zapojte nabíječku do standardní zásuvky 230V AC.



Varování

- V případě nabíjení použijte pouze nabíječky s výstupním napětím 5 V. Pokud nedodržíte tyto pokyny, může dojít k poškození zařízení. Nevhodnými nabíječkami se rozumí ty s výstupním napětím vyšším než 5V DC.
- Pokud je výrobek nabíjen nabíječkou s nesprávným napětím, přijímač bude vydávat nepřetržitý výstražný tón a na vysílači bude rychle blikat červený indikátor.
- Pokud je výrobek poškozen, dále jej nepoužívejte.

Likvidace produktu




Tento symbol znamená, že by se zařízení nemělo vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení recyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte sběrná střediska nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ten může zařízení zaslat na recyklaci bezpečnou pro životní prostředí.



Geti

Protištekací obojek GPT03

Obj. č. 0644 1597



Návod na použitie


Prečítajte si pozorne návod na obsluhu predtým, než začnete prácu s prístrojom. Obzvlášť dbajte všetkých varovaní a bezpečnostných upozornení. Návod si uschovajte pre neskoršie nahliadnutie.

Dôležité bezpečnostné informácie


- Nepoužívajte u psov, ktorí nie sú v dobrom fyzickom stave.
- Pravidelne kontrolujte stav akumulátora.
- ZARIADENIE MUSÍ BYŤ NABÍJANÉ LEN USB NABÍJAČKAMI S VÝSTUPNÝM NAPÄTÍM 5 V (max). Nabíjačky s vyšším napätím ako 5 V môže zariadenie trvalo poškodiť. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka.
- Nenechávajte obojok psovi na krku dlhšie ako 12 hodín denne.
- Neodporúčame nechávať psovi obojok nasadený niekoľko hodín na rovnakom mieste, pretože by mohol spôsobiť podráždenie kože. Ak je potrebné, aby váš pes nosil obojok dlhú dobu, meňte pravidelne polohu výcvikovej jednotky na krku psa. Obojok s výcvikovou jednotkou, ktorý je príliš utiahnutý, môže spôsobiť otlaky na koži v mieste dotyku kontaktných bodov. Pokiaľ sa tak stane, nepoužívajte výcvikový obojok, pokiaľ všetky stopy podráždenia nezmiznú.
- Nepripájajte vodičko k výcvikovému obojku. Nie je na to určené. Pripojenie vodička vyvinie nadmerný tlak na hroty výcvikovej jednotky v mieste styku s kožou psa.
- Nepoužívajte na psy mladšie ako 6 mesiacov.
- Výcvikový obojok by mali používať iba zodpovední dospelí ľudia. Nie je to hračka!
- Ostatné domáce zvieratá môžu byť pri výcviku zvuky tiež ovplyvnené. Výcvik by preto mal prebiehať mimo ich dosahu.

POZOR: Nikdy nepoužívajte výcvikový obojek na nápravu alebo odstránenie akejkoľvek formy agresívneho správania. V tomto prípade odporúčame, aby ste sa obrátili na miestneho veterinára alebo profesionálneho trénera.

Obsah balenia



Výcviková jednotka



Nastavitelný obojek
do cca 52 cm



Vodivé
silikónové
kryty 2+2




Návod na obsluhu



Sada kontaktných
hrotov 2+2



Testovací
tlejkva



USB kábel

Poznámka: Lítiové batérie sú súčasťou zariadenia.


Popis produktu




Návod na použitie

1. Ako zapnúť/ vypnúť a otestovať protištekací obojok


1. Stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 2 sekúnd.
Zariadenie zavibruje a rozsvieti sa displej.




2. Zapnuté zariadenie indikuje blikajúca červená alebo zelená LED.
3. Stlačením tlačidla **M** vyberte jeden z dvoch režimov:
 - a) Svieti zelená LED = vibrácia + zvukový signál
 - b) Svieti červená LED = vibrácie + zvukový signál + výboj




4. Stlačením tlačidla  zvolte testovací režim označený 0.



5. Do mikrofónu umiestnenom na zadnej strane zariadenia imitujte štekot psa.




6. Podľa zvoleného režimu výcviková jednotka zavibruje a zaznie zvukový signál alebo zavibruje, zaznie zvukový signál a vygeneruje výboj (Pre kontrolu výboja, použite priloženú skúšobnú výbojku, priložením na kontaktné hroty. Po vygenerovaní výboja sa výbojka rozsvieti).



Poznámka: Šesťstranný otvor na skúšobnej výbojke môžete použiť na odskrutkovanie a výmenu kontaktných hrotov.

7. Ak na zariadení počas 15 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, podsvietenie sa automaticky vypne.
8. Pre vypnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo  cca 3 sek. Vypnutie potvrdí zvukový signál, vibrácie a zariadenie zhasne.



2. Upevnenie výcvikovej jednotky k obojku


Ako pripevniť popruh k obojku prijímača?

Postupujte podľa pokynov 1-2-3-4 pre navliekanie popruhu.



3. Nasadenie obojku s výcvikovou jednotkou na psa

Prijímací obojek by mal tesne priliehať, ale zároveň byť dostatočne voľný, aby sa jeden prst vošiel medzi obojek a krk psa (3C).




DŮLEŽITÉ: Správne nasadenie obojku s výcvikovou jednotkou je dôležité pre efektívny tréning. Kontaktné miesta musia mať priamy kontakt s kožou vášho psa na spodnej strane krku

1. Uistite sa, že je výcviková jednotka vypnutá.
2. Pes by mal pri nasadzovaní stáť (3A).
3. Umiestnite obojek s prijímačom na krk vášho psa.
Vycentrujte kontaktné hroty pod krkom vášho psa tak, aby sa dotýkali kože.
4. Nechajte psa nosiť obojek niekoľko minút a potom znova skontrolujte, či je nastavenie v poriadku.


Poznámka: Pokiaľ má pes dlhú alebo hustú sršť, je vhodné v mieste styku kontaktných hrotov s kožou sršť prestrihať.

4. Nastavenie režimu výcvikovej jednotky


1. Stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 2 sekúnd.
Zariadenie zavibruje a rozsvieti sa displej.



2. Stlačením tlačidla M vyberte jeden z dvoch režimov:
 - a) režim 1 - svieti zelená LED (vibrácia + zvukový signál)
 - b) režim 2 - svieti červená LED (vibrácia + zvukový signál + výboj)



3. Opakovaným stlačením tlačidla  zvolíte požadovanú citlivosť zariadenia v rozmedzí 1-5 úrovní. Čím vyššia je úroveň citlivosti, tým vyššia je citlivosť výcvikovej jednotky na štekание psa.



Funkcia jednotlivých režimov

Každá z 5 úrovní citlivosti disponuje 6 krokmi pre režim 1 (vibrácia + zvukový signál) a 6 krokmi pre režim 2 (vibrácia + zvukový signál + výboj). Kroky sa automaticky zosilňujú od najslabšieho č.1 až po najsilnejšie č. 6 v závislosti od dĺžky štekания psa.

Akonáhle začne pes štekať, výcviková jednotka začne krokom č. 1 vo zvolenom režime. Pokiaľ pes šteká dlhšie ako 1 minútu, výcviková jednotka sa automaticky prepne na krok 2 a ďalej pokračuje až na krok 6 alebo pokiaľ pes neprestane štekať.

Pokiaľ pes prestane štekať na dobu dlhšiu ako 1 minúta, výcviková jednotka sa automaticky vráti ku kroku č. 1.

Režim 1  →  → 

- Krok 1: Zvuk 1 + Vibrácie + Slabý výboj
- Krok 2: Zvuk 2 + Vibrácie + Stredný veľký výboj
- Krok 3: Zvuk 3 + Vibrácie + Normálny výboj
- Krok 4: Zvuk 4 + Vibrácie + Silný výboj
- Krok 5: Zvuk 5 + Vibrácie + Silný výboj
- Krok 6: Zvuk 6 + Vibrácie + Veľmi silný výboj

Režim 2  → 

- Krok 1: Zvuk 1 + Slabá vibrácia
- Krok 2: Zvuk 2 + Stredné vibrácie
- Krok 3: Zvuk 3 + Normálne vibrácie
- Krok 4: Zvuk 4 + Silná vibrácia
- Krok 5: Zvuk 5 + Silná vibrácia
- Krok 6: Zvuk 6 + Veľmi silná vibrácia

Popis LED displeja



Symbol bliká: Režim 1 (vibrácia + zvukový signál)



Symbol bliká: Režim 2
(vibrácie + zvukový signál + výboj)



Svieti 3 úrovně: plně nabitá baterie



Úrovně blikají zdola nahor: baterie se nabíjí
Bliká nejnižší úroveň: baterie je vybitá



Zariadenie pri nabíjaní v zapnutom stave nepretržite pípá: zariadenie je nabíjané nesprávnou nabíjačkou
Zariadenie po stlačení napájacieho tlačidla pri nabíjaní vo vypnutom stave začne nepretržite pípať: zariadenie je nabíjané nesprávnou nabíjačkou.



Úroveň citlivosti

Čím vyšší je úroveň citlivosti, tím vyšší je citlivost výcvikové jednotky na štekání psa.



Testovací režim

Do testovacího režimu vjdete stlačením tlačidla napájení. Displej zobrazuje číslici 0, když je nastavený na testovací režim, po dokončení testu nebo nevykonání testu do 5 sekund se automaticky zobrazí číslice 5.



Režim ochrany


Ochranný režim trvá 30 sek., počas ktorých nemôže byť spustený, aby sa zabránilo nadmernému šoku vášho zvierata. Ochranný režim sa zruší a číslice sa po 30 sekundách automaticky alebo po stlačení tlačidla napájania otočia na nastavenú úroveň.

Nabíjanie zariadenia

Obojok používa lítium-polymérovú batériu, NENABÍJAJTE zariadenie v blízkosti horľavých látok. Pred použitím plne obojok nabíte.

Kroky nabíjania:

1. Zdvihnite gumový kryt na nabíjacom konektore výcvikovej jednotky.
2. Pripojte napájací DC konektor kábla k nabíjacemu konektoru výcvikovej jednotky.
3. Pripojte USB konektor kábla k nabíjačke, powerbanke alebo vášmu PC.
4. Zapojte nabíjačku do štandardnej zásuvky 230V AC.



Varovanie

- V prípade nabíjania použite len nabíjačky s výstupným napätím 5 V. Ak nedodržíte tieto pokyny, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Nevhodnými nabíjačkami sa rozumejú tie s výstupným napätím vyšším ako 5V DC.
- Ak je výrobok nabíjaný nabíjačkou s nesprávnym napätím, prijímač bude vydávať nepretržitý výstražný tón a na vysielачi bude rýchlo blikať červený indikátor.
- Ak je výrobok poškodený, ďalej ho nepoužívajte.

Likvidácia produktu




Tento symbol znamená, že by sa prístroj nemal vyhadzovať do zmesového odpadu. Aby ste zabránili potenciálnej škode na životnom prostredí alebo zdraví, zodpovedne zariadenie zrecyklujte, aby ste podporili udržateľnosť obnovy prírodných zdrojov. Pre vrátenie vášho použitého prístroja použite zberné zariadenia a alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste zariadenie kúpili. Ten môže prístroj zaslať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.



Geti

Anti barking collar GPT03

Nr. 0644 1597



User manual


Please read the operating instructions carefully before using the machine. Pay special attention to all warnings and safety instructions. Keep this manual for later reference.

Important safety information


- Do not use in dogs that are not in good physical condition.
Check the condition of the battery regularly.
- THE DEVICE MUST BE CHARGED ONLY WITH USB CHARGERS WITH OUTPUT VOLTAGE 5 V (max). Charging with chargers with a voltage higher than 5 V may permanently damage the device. This damage is not covered by the warranty.
- Do not leave the collar on the dog's neck for more than 12 hours a day.
- We do not recommend leaving the collar on the dog for several hours in the same place, as it could cause skin irritation.
If your dog needs to wear the collar for a long time, change the position of the anti bark collar on the dog's neck regularly.
A collar with an anti bark collar that is too tight can cause bruises on the skin where the contact points touch. If this happens, do not use the anti bark collar until all signs of irritation have disappeared.
- Do not attach the leash to the anti bark collar. It's not meant for that. Attaching the leash will put excessive pressure on the prongs of the anti bark collar at the point of contact with the dog's skin.
- Do not use on dogs under 6 months of age.
- The anti bark collar should only be used by responsible adults.
It's not a toy!
- Other pets can also be affected by sounds during anti barking. Anti barking therefore take place out of their reach.

CAUTION: Never use an anti bark collar to correct or eliminate any form of aggressive behavior. In this case, we recommend that you contact your local veterinarian or professional trainer.

Package contains



Anti bark collar



Adjustable straps
up to approx. 52 cm



Conductive
silicone covers
2+2




User manual



Set of contact tips
2+2



Test bulb



USB cable

Note: Lithium batteries are included with the device.


Product description




User manual

1. How to turn on/off and test the anti-bark collar


1. Press and hold the  button for 2 seconds.
The device vibrates and the display lights up.




2. A flashing red or green diode indicates that the device is switched on.
3. Press the M button to select one of two modes:
 - a) green LED lights up = vibration + sound signal
 - b) red LED lights up = vibration + sound signal + shock



4. Press the  button to select the test mode labeled 0.




5. Imitate a dog barking into the microphone located on the back of the device.




6. According to the selected mode, the anti bark collar vibrates and sounds a sound signal or vibrates, sounds a sound signal and generates a shock (to check the shock, use the included test shock lamp by touching it to the contact tips. After generating a shock, the shock lamp lights up).

The hexagon hole on the test bulb can be used to fasten or unfasten the probes to the contact points.



7. If there is no operation on the device for 15 seconds, the backlight will automatically turn off.
8. To turn off the device, press and hold the button  for 3 sec. The shutdown will be confirmed by a sound signal, beeps and the device will turn off.



2. Attach the strap to the anti bark collar


How to attach the strap to the collar?

Follow instructions 1-2-3-4 to thread the strap.



3. Putting the anti bark collar on the dog

The collar should fit snugly, but at the same time be loose enough to fit one finger between the collar and the dog's neck (3C).




IMPORTANT: Correct fitting of the collar with leash is important for effective anti barking. The contact points must be in direct contact with your dog's skin on the underside of the neck.

1. Make sure the collar is turned off.
2. The dog should stand when being put on (3A).
3. Place the collar on your dog's neck. Center the contact points under your dog's neck so they touch the skin.
4. Let the dog wear the collar for a few minutes and then check again that the adjustment is correct.


Note: If the dog has long or thick fur, it is advisable to trim the fur where the contact points meet the skin.

4. Setting the training unit mode


1. Press and hold the  button for 2 seconds.
The device vibrates and the display lights up.



2. Press the **M** button to select one of two modes:
 - a) mode 1 - green led lights up (vibration + sound signal)
 - b) mode 2 - red led lights up (vibration + sound signal + shock)



3. By repeatedly pressing the  button, select the desired sensitivity of the device in the range of 1-5 levels.
The higher the sensitivity level, the higher the collar sensitivity to the dog's barking.



Functions of individual modes

Each of the 5 sensitivity levels has 6 steps for mode 1 (vibration + sound signal) and 6 steps for mode 2 (vibration + sound signal + shock). The steps are automatically strengthened from the weakest No. 1 to the strongest No. 6, depending on the length of the dog's barking.

As soon as the dog starts barking, the training unit starts with step No. 1 in the selected mode. If the dog barks for more than 1 minute, the collar automatically switches to step 2 and continues to step 6 or until the dog stops barking.

If the dog stops barking for more than 1 minute, the collar will automatically return to step 1.

Mode 1  →  → 

- Step 1: Sound 1 + Vibration + Weak Shock
- Step 2: Sound 2 + Vibration + Medium Large Shock
- Step 3: Sound 3 + Vibration + Normal Shock
- Step 4: Sound 4 + Vibration + Strong Shock
- Step 5: Sound 5 + Vibration + Strong Shock
- Step 6: Sound 6 + Vibration + Very strong shock

Mode 2  → 

- Step 1: Sound 1 + Weak Vibration
- Step 2: Sound 2 + Medium Vibration
- Step 3: Sound 3 + Normal Vibration
- Step 4: Sound 4 + Strong Vibration
- Step 5: Sound 5 + Strong Vibration
- Step 6: Sound 6 + Very strong vibration

Description of the LED display

 Symbol flashes: Mode 1 (vibration + sound signal)

 Symbol flashes: Mode 2
(vibration + sound signal + shock)




3 levels lit: Battery fully charged



Levels flash from bottom to top: battery is charging.
The lowest level is flashing: battery is low.

The device beeps continuously when charging
when turned on: the device is being charged by the
wrong charger.

The device beeps continuously after pressing the
power button while charging in the off state:
the device is being charged by the wrong charger.



Sensitivity level

The higher the sensitivity level, the more sensitive
the collar is to the dog barking.



Test mode

Press the power button to enter test mode.

The display shows the digit 0 when set to test mode,
when the test is completed or no test within 5 sec.,
the digit 5 will be displayed automatically.



Protection mode


Protection mode lasts for 30 seconds, during which
time it cannot be triggered to prevent excessive
shock to your pet. The protection mode will be can-
celed and the digit will automatically turn to the set
level after 30 seconds or when the power button is
pressed.

Charging the device

The collar uses a lithium-polymer battery, DO NOT charge the device near flammable materials. Fully charge the collar before use.

Charging steps:

1. Lift the rubber cover on the charging connector of the collar.
2. Connect the power DC connector of the cable to the charging connector of the collar.
3. Connect the USB connector of the cable to a charger, power bank or your PC.
4. Plug the charger into a standard 230V AC outlet.



Warning

- In the case of charging using a charger, use only those with an output voltage of 5 V. Failure to follow these instructions may damage the device. Unsuitable chargers are those with an output voltage higher than 5V DC.
- If the product is charged by a charger with the wrong voltage, the receiver will emit a continuous warning tone and the red indicator on the transmitter will flash rapidly.
- If the product is damaged, do not continue to use it.

Product disposal

Do not dispose of the product at the end of its useful life together with municipal waste. Bring it to a collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

Information on the correct disposal method is given by the symbol on the product, in the operating instructions or on the packaging. Recycle materials according to their designation.

Recycling materials or other forms of reuse of old appliances makes a significant contribution to protecting the environment. For information on authorized recycling centers, contact your local authority.



Prohlášení o shodě / Declaration of conformity

Výrobce / Manufacturer: TIPA, spol. s r.o.
Sadová 2749/42
746 01 Opava-Předměstí
IČO: 42864208
DIČ: CZ42864208

Produkt: Obojek proti štěkání
The product: Antibarking collar

Typ / Type: GPT03

Prohlašujeme, že obojek proti štěkání GPT03 je ve shodě
s následujícími normami / We declare, that antibarking collar GPT03
is in conformity with the following standards:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

-1- **Tipa, spol. s r.o.**
Sadová 2749/42 /
746 01 Opava, Předměstí
tel.: 553 624 404, fax: 553 625 288
DIČ: CZ42864208

V Opavě 28. 3. 2024

Pavlík Jiří

Místo vydání

Jednatel

Podpis

