


# SONOFF

## S-MATE




## Inteligentný spínač Sonoff S-MATE

Návod na obsluhu



# Predstavenie produktu




⚠ Hmotnosť jednotky je menej ako 1 kg. Odporúčaná výška inštalácie je menej ako 2 m.

## Funkcie


S-MATE je podzariadenie eWeLink-Remote, ktoré sa používa na pripojenie k bežnému kolískovému alebo impulznému spínaču. Zapínanie a vypínanie prechodu možno po pridaní k prechodu ovládať z bezprostrednej blízkosti pomocou podzariadenia a podzariadenie môže prostredníctvom cloudu aktivovať aj iné inteligentné zariadenia v inteligentnej scéne.

# Návod na obsluhu

## 1. Vytiahnite izolačnú fóliu batérie




## 2. Vypnúť




⚠ Inštaláciu a údržbu spotrebiča by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár. Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne pripojenia ani sa nedotýkajte konektorov, keď je spotrebič zapnutý!

### 3. Pokyny na zapojenie

Pokyny na pripojenie S-MATE k jednému zariadeniu MINIR3:



Návod na pripojenie S-MATE k trom zariadeniam MINIR3:




⚠ Prepínač je z výroby nastavený vpravo. Ak je k jednotke pripojený impulzný spínač, prepínač sa musí otočiť doľava.

⚠ Na S-MATE sú konektory L/L1/L2/L3, ktoré sa môžu použiť ako svorkovnice, ale je možné aj priame pripojenie vodiča L z MINIR3 k vodiču L v spínacej skrinke bez prechodu cez S-MATE.

⚠ Uistite sa, že pripojenie nulového a živého vodiča je správne.

#### 4. Pridajte prechod do eWeLink-Remote.




1. S-MATE možno pridať k zariadeniam s prechodom eWeLink-Remote, ako je MINIR3 a iné na stránke s ich nastaveniami.

2. Pridajte S-MATE do inteligentnej scény na spustenie iných zariadení.

## Špecifikácie

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Model                                  | S-MATE                     |
| Vstupné údaje                          | 100-240V ~ 50/60Hz 16A Max |
| Výstupné údaje                         | 100-240V ~ 50/60Hz 16A Max |
| Zdroj energie                          | 3V b                       |
| Model batérie                          | CR2032                     |
| Prenosová vzdialenosť "eWeLink Remote" | Do 50M                     |
| Prevádzková teplota                    | -10°C~40°C                 |
| Povlakový materiál                     | 3V gombíkový článok 1      |
| Rozmery                                | 51x44.5x24mm               |

## Výmena batérie



ⓘ Pred výmenou batérií v prístroji vypnite prívod elektrickej energie.

## Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu je v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v stredisku čistenia alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) o bezpečnosti, ochrane zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré je potrebné zistiť a odstrániť.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobca sú k dispozícii na stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.