

Bezpečnostné pravidlá pre automatickú mačaciu toaletu NOTTY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOST' POKYNY

- Mačka alebo mačiatko musí vážiť na aspoň Bezpečné použitie pre deti s hmotnosťou 1,4 kg a vekom 4 mesiacov alebo viac ten vrh krabica.
- NEKLAÐTE na koberec. Miesto na firma , úroveň povrch s a malý priestor okolo.
- NEROBTE ťahajte pri premiestňovaní toalety . Presunúť od zdvíhanie základne oboma rukami.
- NEOPLACHUJTE ani NENAMÁČAJTE ten základňu voda alebo iná tekutina.
- Kedy pomocou jeden elektrické spotrebič, obzvlášť keď deti sú súčasnosť, základné bezpečnosť opatrenia by mali vždy byť nasledoval, vrátane ten nasledujúce:
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je potrebná zvýšená opatrnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom, v ňom alebo v jeho blízkosti. Spotrebič a všetko príslušenstvo uchováajte mimo dosahu detí. Spotrebič používajte iba na určené domáce účely, ako je popísané v tejto používateľskej príručke.

BEZPEČNOST' ELEKTRINY

- NEPOUŽÍVAJTE spotrebič, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, alebo ak nefunguje správne alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený.
- NEPOUŽÍVAJTE iný externý zdroj napájania ako ten, ktorý bol dodaný so spotrebičom. Používajte iba dodaný napájací adaptér.
- NEPONÁRAJTE napájací adaptér ani základňu do vody alebo inej kvapaliny a NEDOVOLTE, aby sa tieto časti dostali do kontaktu s vlhkosťou.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Vždy odpojte zariadenie zo siete, keď ho nepoužívate, pred nasadením alebo odobratím dielov a pred čistením, údržbou alebo servisom.

SÚVISIACE S POUŽITÍM

ich pred zariadenie. Neumiestňujte podložky čiastočne . alebo úplne pod jednotkou.

- Uchováajte v interiéri na chladnom a suchom mieste. Obmedzte vystavenie vysokým teplotám a vlhkosti.
- NESADZTE si na toaletu ani na ňu nič nekladte.
- Do jednotky NEVKLADAJTE nič iné ako hrudkovité stelivo alebo guľôčky a kryštály steliva, ktoré sú dostatočne malé na to, aby prešli cez sito.
- NEDOVOLTE domácim zvieratám žuť alebo prehĺtať akékoľvek časti. Napájací kábel opatrne zakryte alebo skryte, aby ste zabránili uhryznutiu domácimi zvieratami.
- NEOTVÁRAJTE horný kryt, kým sa mačacia toaleta otáča.
- Po odstránení odpadu si vždy dôkladne umyte ruky. Tehotné Ženy a osoby s oslabeným imunitným systémom by mali Upozorňujeme, že parazit, ktorý sa niekedy nachádza v mačacích výkaloch, môže spôsobiť toxoplazmózu. Pred manipuláciou s mačacou toaletou sa poraďte s lekárom a venujte pozornosť cvičeniu.

- Ako často budete musieť vymieňať vrecia na exkrementy, závisí od počtu a veľkosti vašich mačiek. Odporúčame vymeniť každé 3 až 5 dní, aby sa zabránilo rastu baktérií.