


Používateľská príručka

Insta360



Insta360 GO 3S

Retro bundle




www.insta360.cz

Popis produktu



1. Mikrofón
2. Objektív
3. Tlačidlo GO 3S
4. Indikátor kamery
5. Nabíjací port
6. Reproduktor

1. Hľadáčik
2. Zrkadlo na selfie
3. Magnetický držiak kamery
4. Kryt hľadáča
5. Otvor na popruh
6. Zadný kryt



Aktivácia

1





Na zapnutie stlačte a podržte

2




Na aktiváciu postupujte podľa pokynov
v mobilnej aplikácii

Použitie s mobilnou aplikáciou



Zobraziť živé náhľady
na stránke
na vytváranie snímok



Prehliadanie
nasnímaného
obsahu v albume

Rýchle nahrávanie

- 
- 1 Jedným stlačením vyfotíte fotografiu (predvolené)*
 x1 
 Po zhotovení snímky počkajte na tri pípnutia, než s fotoaparátom pohneš, aby bol záber ostrý.
 - 2 Dvojitým stlačením spustíte nahrávanie videa (predvolené)
 x2  ON  x1  OFF
 - 3 Prispôsobenie funkcie tlačidla
 


*Ak je zariadenie pripojené k aplikácii, funkcia „jedno stlačenie“ sa riadi zvoleným režimom, nie predvoleným.


Indikácia a orientácia



Inštalácia NFC skinu

- 


Odskrutkujte kryt objektívu
- 


Odstráňte obe ochranné vrstvy
- 


Vyrovnejte a pevne pritlačte
- 

Znovu nasadte kryt objektívu

Rýchly prístup k Albu


- 

Zostaňte na úvodnej obrazovke
- 


Nájdite oblasť NFC na svojom telefóne
- 

*Funkcia NFC nie je k dispozícii na všetkých smartfónoch; ďalšie informácie nájdete na [insta360.com](https://www.insta360.com).


Hl'adáčik




Zrkadlo na selfie




Nabíjanie




Nahrávanie počas nabíjania



Popruh



Magnetický prívesok



Vodotesnosť

Samotná kamera je vodotesná do hĺbky 10 m. Pre väčšie hĺbky je potrebné zakúpiť podvodné puzdro GO 3S.



*Podvodné puzdro sa predáva samostatne.

Poznámka: Po každom použití v morskej vode namočte kameru na 15 minút do sladkej vody, jemne ju opláchnite a potom dôkladne osušte.

Ak chcete zachovať vodotesnosť zariadenia Insta360 GO 3S:

- Na sušenie kamery nepoužívajte fén, pretože by mohol poškodiť mikrofón a reproduktor.
- Neuchovávajte kameru Insta360 GO 3S v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Fotoaparát nerozoberajte.

Obsah balenia

 Kamerový modul GO 3S	 Hľadáčik	 NFC skin	 Batériový modul
 Popruh	 Magnetický privesok	 Kábel USB-A na USB-C	 Ochrana objektívu (predinštalovaná)

Bezpečnostné informácie

Upozornenie

1. Kamera Insta360 GO 3S obsahuje magnety. Uchováajte ju mimo dosahu kardiostimulátorov a iných zariadení, aby nedošlo k rušeniu.
2. Výrobok používajte iba pri teplotách od -20 °C do 40 °C.
3. Batériu nenabíjajte ihneď po použití, pretože jej teplota môže byť príliš vysoká. Nabíjanie batérie v prostredí s teplotou vyššou ako 40 °C môže viesť k jej rozťahovaniu, vytečeniu, prehriatiu alebo poškodeniu.
4. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate (napr. 3 mesiace alebo dlhšie), môže dôjsť k vybitiu batérie. Aby ste mohli výrobok zapnúť, nabite ho.
5. Nenechávajte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako je pec alebo radiátor. V horúcich dňoch nenechávajte kameru vo vnútri vozidla.
6. Produkt nehádzte na zem ani ním neudierajte. Na produkt nekladte ťažké predmety.
7. Na čistenie výrobku nepoužívajte žiadne tekuté chemické čistiace prostriedky. Neutierajte nabíjacie kontakty kamery Insta360 GO 3S a akčného modulu, pretože by mohlo dôjsť ku korózii a hrdzaveniu portov, čo môže obmedziť funkčnosť kamery. Na čistenie výrobku používajte výlučne mäkkú suchú handričku.

Poznámky

1. Vyhnite sa neúmyselnému pádu zariadenia Insta360 GO 3S a batériového modulu, mohlo by dôjsť k poškodeniu zložitých súčastí vo vnútri kamery.
2. Zariadenie Insta360 GO 3S uchováajte mimo dosahu piesku a prachu.
3. Hľadáčik je odolný iba proti striekajúcej vode (IPX4). Hľadáčik nepoužívajte vo vode.
4. Nepoužívajte príslušenstvo dodávané v balení (magnetický príviesok, Easy Clip a otočný stojan) v prostredí s vysokou rýchlosťou alebo vysokou intenzitou prevádzky. Nepoužívajte ich pri činnostiach pod vodou (napr. plávanie), inak môže dôjsť k pádu kamery alebo príslušenstva.
5. Magnetický príviesok má prednú a zadnú stranu. Povrch s logom Insta360 je predná strana, na ktorú by sa mala pripevniť kamera. Hrubé oblečenie môže oslabiť magnetickú silu magnetického príviesku, preto pred natáčaním vždy skúšajte stabilitu Insta360 GO 3S. Pri upevňovaní sa uistite, že je kamera Insta360 GO 3S s magnetickým prívieskom správne vyrovnaná.
6. Ak nosíte kardiostimulátor, magnetický príviesok nepoužívajte.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Prosím, pozorne si prečítajte tieto pokyny. Pri používaní kamery a jej príslušenstva je nevyhnutné oboznámiť sa s týmito pokynmi.

Za prevádzku kamery a následky spojené s jej prevádzkou nesie plnú zodpovednosť jej používateľ. Výrobca kamery, spoločnosť Arashi Vision Inc., ani distribútor STABLECAM s.r.o. nenesú žiadnu zodpovednosť za nesprávnu prevádzku kamery, za škody vzniknuté v súvislosti s prevádzkou kamery, zranenia, pokuty alebo inú právnu zodpovednosť, priamu či nepriamu, vzniknutú počas prevádzky kamery alebo pri používaní jej príslušenstva.

Pred každým použitím sa uistite, že kamera a jej príslušenstvo sú v dobrom stave a správne fungujú. Ak vykazujú známky poškodenia, okamžite ukončíte ich prevádzku.

RECYKLÁCIA (Európska únia)

Elektrické zariadenia označené symbolom preškrtnutého smetného koša sa nesmú vyhadzovať do bežného domového odpadu, namiesto toho je potrebné ich odovzdať v špecializovanom zariadení na zber a recykláciu. V krajinách EÚ (Európskej únii) sa elektrické zariadenia nesmú vyhadzovať do bežného domáceho odpadu (WEEE – odpad z elektrických a elektronických Equipment – Likvidácia elektrických zariadení, smernica 2002/96/ES). Nepotrebné zariadenia môžete odnieť do najbližšieho zberného miesta alebo recyklačného strediska. Zariadenia budú následne bezplatne zlikvidované alebo recyklované bezpečným spôsobom. Odovzdaním nepotrebných zariadení môžete významne prispieť k ochrane životného prostredia.



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu	Insta360 GO 3S
Vstup	5V 2A
Prevádzková teplota	-20 °C až 40 °C
Teplota nabíjania	0 °C až 40 °C

Kamera Insta360 GO 3S	
Svetelná citlivosť	F2.8
E. ohnisková vzdialenosť	16 mm
Rozlíšenie fotografií	4000x2250 (16:9) 2880x2880 (1:1) 3968x1472 (2.7:1) 4000x3000 (4:3)
Rozlíšenie videa	4K: 3840x2160@24/25/30fps 2.7K: 2720x1530@24/25/30/50fps 1080p: 1920x1080@24/25/30/50fps
Formát fotografií	JPG, DNG
Formát videa	MP4
Vyváženie bielej	Auto, 2000–10000K
Video kodek	H.264
Maximálna prenosová rýchlosť	120 Mbps
Formát zvuku	48 kHz, 24bits, AAC
Bluetooth	Prevádzková frekvencia: 2400–2480 MHz Výstupný výkon (E.I.R.P.): <10 dbm
Wi-Fi	5 GHz, 802.11a/n/ac
Batéria	Kapacita: 310 mAh

Batériový modul	
Kapacita	393 mAh

Odkaz na aplikáciu Insta360



Poznámky

STABLECAM s.r.o.

Oficiálny distribútor Insta360 pre Českú a Slovenskú republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.cz