




Fontána / napájadlo z nehrdzavejúcej ocele pre psa a mačku

Model: PWF-001-1




Návod na použitie
ON-D125

Vážený zákazník,

Ďakujeme za Vašu podporu. Aby sme zabezpečili, že Vaše zviera bude mať neustály prístup k čistej a čerstvej vode, žiadame Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie. V prípade akýchkoľvek problémov počas používania nás, prosím, kontaktujte, aby sme Vám mohli pomôcť pri ich riešení. Napište nám na: support@oneisall.com

Vážený zákazník,




Pred začiatkom: pokyny na údržbu

Často dopĺňajte Prosím, udržiavajte hladinu vody nad čiarou MIN alebo vždy naplňte nádrž do plna. Čerpadlo je navrhnuté na prevádzku vo vode aspoň do čiar MIN. Ak čerpadlo vyschne bez vody, môže to spôsobiť jeho nesprávnu činnosť.

Vyčistite čerpadlo a fontánu Každé 2-4 týždne vyčistite čerpadlo a fontánu mydlom a teplou vodou. Dávajte pozor, aby mydlo nevniklo do filtra, pretože ho nie je možné vymyť.

Pravidelne vymieňajte filtre Vymieňajte aktívny uhlíkový filter každé 2-4 týždne pri čistení fontány


Ukazovatele hladiny vody




Spustenie prevádzky

5 min Upozornenie pred použitím Pred použitím namočte filter v samostatnej miske s čistou vodou na 5 minút.


- 1. Umiestnite hubku na bok pumpy.
- 2. Otvorte kryt vodnej pumpy.
- 3. Umiestnite pumpu do stojana pumpy.
- 4. Pripojte držiak pumpy k tálke na vodu.
- 5. Vložte namočenú modrú hubku do filtra.
- 6. Umiestnite namočený filter s aktívnym uhlím do filtračnej nádoby a zatvorte kryt.



Upozornenie: Plocha filtra je nasmerovaná nahor.




Upozornenie: 1. Pred použitím fontány musí byť filter úplne nasiaknutý. Inak voda nemusí pretekať cez filter a môže sa prelievať cez kryt. 2. Filter sa nesmie namáčať priamo v nádrži fontány, aby sa predišlo usadzovaniu prachu na jeho povrchu.



Upozornenie: 1. Naplňte misku vodou po maximálnu úroveň a následne umiestnite fontánu na miesto, kde ju bude zviera používať. 2. Uistite sa, že napájací kábel, adaptér a Vaše ruky sú suché, a potom pripojte zariadenie k zdroju napájania. 3. Užite si zdravie a šťastie!

Čistenie pumpy je nevyhnutné pre dlhodobú životnosť fontány. Pumpu čistite najmenej raz za dva týždne.

Krok 1. Jemne otvorte kryt pumpy.



Krok 2. Vyčistite časti prostriedkom na riad a teplou vodou.



Upozornenie: 1. Pre vašu bezpečnosť vypnite zariadenie a odpojte napájanie, keď produkt nepoužívate. 2. Určené len na použitie v interiéri. 3. Počas čistenia udržiavajte napájací adaptér a napájací kábel suché. 4. Produkt nesmie pracovať bez vody (modely s funkciou automatického vypnutia túto informáciu môžu ignorovať). 5. Pred údržbou a čistením zariadenia vypnite napájanie.

Výmena filtra

Pre zaistenie čistej vody pre zviera pravidelne vymieňajte filter.

Bezpečnostné upozornenie

- 1. Všetok obalový materiál musí byť riadne zlikvidovaný. Plastové vrecká uchovávať mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby sa nimi nezadusili.
- 2. Aby ste predišli zraneniam, starostlivo dohliadajte na používanie produktu v prítomnosti detí.
- 3. Nepoužívajte dávkovač, ak vaše domáce zviera nedosiahne na misku s vodou alebo má nejaké fyzické postihnutie.
- 4. Do nádrže na vodu nekladajte žiadne cudzie predmety.
- 5. Žiadne časti dávkovača vody pre domáce zvieratá nerozoberajte iným spôsobom, ako je uvedené v tomto návode na použitie.
- 6. Dávkovač vody pre domáce zvieratá nepoužívajte na iné účely, ako na ktoré je určený.
- 7. Ak zariadenie nepoužívate, pred inštaláciou alebo odstránením častí a pred čistením ho vždy odpojte od napájania.
- 8. Pri čistení zabráňte vniknutiu vody do napájacieho zdroja a zástrčky kábla.
- 9. Tento výrobok sa nesmie používať bez vody.
- 10. Aby ste sa vyhlí zapopnutiu, uistite sa, že napájací kábel je mimo dosahu chodcov.
- 11. Po inštalácii skontrolujte zariadenie. Ak je na kontaktoch alebo zástrčke voda, zariadenie nepripájajte.
- 12. Vložku vymeňte najmenej každé 2 týždne alebo ak dôjde k výraznému poklesu prietoku. Ak máte dve alebo viac zvierat, môže byť potrebné kazetu vymieňať častejšie, ak sa upchá.
- 13. V umývačke riadu je možné umývať iba časti z nehrdzavejúcej ocele a neodnímateľné časti, ktoré sú k nim pripojené.
- 14. Do umývačky riadu nekladajte žiadne iné časti, pretože by sa mohli deformovať.

Ochrana životného prostredia Zneškodnený elektronický spotrebič označený podľa smernice Európskej únie nesmie byť ukladaný spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na vyhradených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu zneškodneného zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa nakladania s odpadmi. Podrobné informácie o tomto procese môžete získať na miestnom úrade, v zariadení na čistenie alebo v predajni, kde bol produkt zakúpený. Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia, a určujú riziká, ktoré je potrebné odhaliť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie vyhotoveného výrobcom. Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://servis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť užívateľa. Ak v návode na použitie nie sú uvedené informácie o potrebných pravidelných alebo servisných úkonoch, odporúča sa pravidelné, minimálne raz týždenne, posúdiť odlišnosť fyzického stavu produktu oproti novému výrobku. Pri zistení akejkoľvek odlišnosti je potrebné bezodkladne vykonať údržbové (čistenie) alebo servisné kroky. Nedostatočná údržba (čistenie) a nereagovanie pri zistení odlišného stavu môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za poškodenia spôsobené zanedbaním.

Importér: **INNPRO**
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zástupca v EÚ:
Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277-287, 40237
Düsseldorf, Nemecko
E-mail: Info@apex-ce.de

Výrobca: Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi
Adresa výrobcu: CN, 518000, GuangDong Sheng, Shenzhen, Longhua District, Minxin Community, Bishui Longting Building 6, Unit 78
E-mail: topservice4u@hotmail.com



Naskenujte QR kód pre viac videí o tomto produkte.