

OpenDots Air


SHOKZ E210 Používateľská príručka

Shokz App


Stiahnuť aplikáciu Shokz

V aplikácii môžete:


- aktivujte viacbodové párovanie,
- prepínač EQ režimy,
- Skontrolujte úroveň batérie,
- prispôbiť dotykové ovládanie,
- Riadenie detekcie opotrebenia
- Vymeniť ľavé a pravé slúchadlá
- Nastavte hlasitosť hlasových notifikácií
- Použi Find My Earpuns.
- Aktualizujte firmvér.



OBSAH BALÍKA



OpenDots Air
Clip-On Earbuds *2



OpenDots Air
Charging Case *1



OpenDots Air
Packaging Box *1


Diagram slúchadla

Tieto otvorené slúchadlá sa nosia mimo zvukovodu.

Vďaka symetrickému dizajnu je možné slúchadlá nosiť zamenlivo na ľavom aj pravom uchu a zvukové kanály sa automaticky prispôbujú.

Popis dielov:

- Rečník
- Batériový priestor
- JointArc™




Nabíjacia schránka


Popis dielov:

- LED indikátor nabíjacieho puzdra
- Tlačidlo nabíjacieho puzdra

Charging Case



Charging Case
Button




Charging Case
Indicator LED

Pokyny na párovanie cez Bluetooth

Prvýkrát otvorte nabíjací kufrík.

Slúchadlá automaticky prejdú do režimu Bluetooth párovania.


Kontrolka vo vnútri skrinky bude striedavo blikať oranžovo a zeleno.



Na opätovné párovanie postupujte podľa týchto krokov:

1. Obe slúchadlá vložte späť do nabíjacieho puzdra.
2. Nechajte kryt kufríka otvorený a stlačte tlačidlo na púzdrovi viac ako 3 sekundy. Keď kontrolka začne striedavo blikať oranžovo a zeleno, slúchadlá prejdú do režimu párovania.
3. Zapnite Bluetooth na svojom zariadení a vyberte: **"OpenDots Air by Shokz"**

Keď uvidíte informácie o úspešnom párovaní, spojenie je kompletne.




Poznámky

* Po spárovaní s telefónom sa slúchadlá automaticky zapnú a znovu pripoja vždy, keď otvoríte nabíjací obal. Keď je obal zatvorený, automaticky sa vypnú a odpoja od telefónu.

* Ak sa spojenie stratí kvôli prekročeniu dosahu Bluetooth, slúchadlá sa automaticky znovu pripoja, keď sa vrátia do dosahu. Stačí urobiť akékoľvek dotykové gesto na obnovenie spojenia.

Návod na nosenie

1. Uchopte časť **JointArc™** medzi palcom a ukazovákom a zdvihnite ju smerom k uchu.
2. Umiestnite okrúhlu časť reproduktora na vnútorný okraj ušného lalôčika. Vložte batériovú časť za ucho.
3. Nastavte polohu slúchadiel tak, aby boli bezpečne a pohodlne umiestnené.



Pre najlepšiu stabilitu odporúčame mierne nakloniť sekciu **JointArc™** smerom nadol (približne o 5° až 10°).

Vyhňte sa týmto bežným chybám

Umiestnenie: Uistite sa, že okrúhla časť s reproduktorom je pred zvukovodom – nikdy ho nekladajte do ucha.


Uhol: Udržujte **JointArc™** v prirodzenom uhle. Neumiestňujte ho príliš vysoko ani príliš nízko.

Manipulácia: Neťahajte, nekrúťte ani neohýbajte slúchadlá nadmerne.

Dotykové inštrukcie

Dvojprstový tlak: Jemne stlačte obe strany batériovej sekcie oboma prstami naraz.

Ťuknite jedným prstom: Poklepajte na akúkoľvek časť **JointArc™** alebo na časť s batériou jedným prstom.



Ovládanie zvuku

Funkcie	Hustota
Prehrávať / Pauza	Ťukni 2×
Zvýšiť hlasitosť	Stlačenie pravého slúchadla 1×
Zníženie hlasitosti	Stlačte ľavé slúchadlo 1×
Predchádzajúca skladba	Stlačte ľavé slúchadlo 2×
Ďalšia skladba	Stlačte pravé slúchadlo 2×

	Functions	Gestures
	 Play/Pause	• Tap ×2 
	 Volume +	• R Pinch ×1 
	 Volume -	• L Pinch ×1 
	 Previous track	• L Pinch ×2 
	 Next track	• R Pinch ×2 

Správa hovorov

Funkcie	Hustota
Prijať/ukončiť hovor	Ťukni 2×
Odmietnite hovor	Stlačte 2×

	Functions	Gestures
	 Answer/ Hang up	• Tap ×2 
	 Reject a call	• Pinch ×2 

Pokročilé riadenie hovorov

Keď príde druhý hovor, môžete:

- **Zodvihnite nový hovor a aktuálny hovor pozastavte** (klepnite na ktorékoľvek slúchadlo **2×**).

Po prijatí druhého hovoru môžete:

- **Prepínajte hovory** (Ťuknite na akékoľvek slúchadlo **2×**).
- **Ukončíte aktuálny hovor a prepnete na čakajúci hovor** (stlačte ktorýkoľvek slúchadlo **2×**).
- **Odmietnite nový hovor** (stlačte ktorýkoľvek slúchadlo **2×**).
- **Ukončíte aktuálny hovor a zdvihnite prichádzajúci hovor** (stlačte ktorýkoľvek slúchadlo **1×**).

Nabíjanie


Zapnuté, vypnuté a v pohotovosti

1. Zapnutie

Ak sú slúchadlá vložené do nabíjacieho puzdra, ich otvorenie sa automaticky zapne.


Zároveň sa rozsvieti indikátor nabíjacieho puzdra.

Poznámka: Po odstránení slúchadiel odporúčame zatvoriť nabíjací obal. To pomôže šetriť výdrž batérie a zabrániť vnikaniu prachu a špiny.



2. Vypnutie

Vložte obe slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko. Slúchadlá sa automaticky vypnú.



3. Pripraviť sa

Ak sú slúchadlá mimo nabíjacieho puzdra a nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu **3 minúty**, automaticky prejdú do pohotovostného režimu, aby ušetrili batériu.


Nabíjanie slúchadiel

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra tak, aby magneticky sedeli na mieste.

Indikátor nabíjacieho puzdra sa rozsvieti a potom môžete puzdro zatvoriť.

Indikátor na nabíjacom púzdre ukazuje stav batérie slúchadiel vo vnútri puzdra.

- **Zelená** znamená úroveň batérie viac ako **25 %**.
- **Oranžová** znamená úroveň batérie pod **25 %**.




Ak sú v púzdre obe slúchadlá, zobrazí sa stav slúchadla s nižšou úrovňou nabitia.

Úplné nabitie slúchadiel trvá asi **45 minút**.

Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjacie puzdro má dostatok energie.

Nabíjanie nabíjacieho puzdra

Pripojte USB-C nabíjací kábel k nabíjeciemu puzdru a druhý koniec zapojte do certifikovanej AC nabíjačky. Počas nabíjania sa na vonkajšej strane puzdra **rozsvieti oranžová kontrolka**, ktorá signalizuje, že nabíjanie prebieha. Keď je úplne nabitý, kontrolka sa rozsvieti **na zeleno** a zostane zapnutá.



Poznámky

- Úplné nabitie puzdra káblom **trvá približne 2 hodiny**.
- Nabíjacia skrinka používa **štandardné USB napätie 5V ±5%**.
- Neodporúča sa používať zdroj s vyšším napätím.
- Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjací konektor je suchý a bez potu alebo inej tekutiny.
- Ak sa do konektora dostane tekutina, osušte ju mäkkou, suchou handričkou.

Tento produkt nepodporuje bezdrôtové nabíjanie.

Nedávajte ho na bezdrôtovú nabíjačku.

Indikátor nabíjacieho puzdra


1. Stav batérie slúchadiel v nabíjacom púzdre

Ak sú slúchadlá vložené do puzdra, indikátor ukazuje ich stav nabitia.

Ak sú v púzdre obe slúchadlá, zobrazí sa stav toho s nižšou úrovňou nabitia.

Batéria pod 20 % Keď sa puzdro otvorí, **oranžová kontrolka** svieti **5 sekúnd** a potom zhasne.

Batéria nad 20 % Keď sa obal otvorí, **zelené svetlo** svieti **5 sekúnd** a potom sa vypne.



2. Skrinka je pripojená k externému zdroju napájania

Nabíjanie dokončené - Zelená kontrolka svieti stabilne.

Nabíjanie prebieha – Oranžová kontrolka svieti stabilne.

3. Iné štáty

Továrenský reset – Oranžové svetlo bliká **5 sekúnd** a potom zhasne.

Režim párovania – Oranžové a zelené svetlá blikajú striedavo.

4. Obe slúchadlá sú vybraté z puzdra a puzdro nie je pripojené na napájanie

Indikátor ukazuje stav batérie nabíjacieho obalu.

Batéria nad 40 %

Keď sa puzdro otvorí alebo zatvorí, alebo keď sa stlačí tlačidlo, zelené svetlo svieti **5 sekúnd**.

Batéria pod 40 %


Keď sa puzdro otvorí alebo zatvorí, alebo keď je tlačidlo stlačené, oranžová kontrolka svieti **5 sekúnd**.

Ďalšie funkcie aplikácie Shokz

Nastavenia ekvalizéra


1. V aplikácii Shokz si môžete vybrať z rôznych zvukových profilov alebo vytvoriť vlastné nastavenia.
- Aplikácia ponúka štyri prednastavené zvukové režimy: Standard, Vocal, Bass, Private. Podrobnosti o každom režime nájdete priamo v aplikácii.
3. Uistite sa, že slúchadlá sú pripojené k telefónu a pred použitím otvorte aplikáciu Shokz.
4. V menu zvukových profilov vyberte prednastavený režim, ktorý chcete.

Ak chcete vytvoriť vlastný profil, klepnite na "**Customize**" a upravte nastavenia podľa svojich preferencií.




Viacbodové párovanie

1. Najprv pripojte slúchadlá k telefónu. Potom v aplikácii Shokz vyberte možnosť **"MultiPoint Pairing"**.
2. V okne, ktoré sa zobrazí, potvrdte, že je zapnutá funkcia viacbodového párovania.
3. Vyberte **"Pripojiť sa k druhému zariadeniu"** a postupujte podľa pokynov na pripojenie druhého zariadenia.
4. Slúchadlá sú teraz pripojené k dvom zariadeniam súčasne. Bluetooth pripojenie môžete pohodlne spravovať cez aplikáciu Shokz.




Vymeniteľné ľavé/pravé slúchadlá do uší

1. Nie je potrebné rozlišovať medzi ľavými a pravými slúchadlami. Po nasadení automaticky rozpoznajú svoju polohu a správne priradia ľavý a pravý zvukový kanál. Túto funkciu je možné zapnúť alebo vypnúť v aplikácii Shokz.
2. Uistite sa, že slúchadlá sú pripojené k telefónu. Potom v aplikácii Shokz aktivujte prepínač **"Vymeniteľné ľavé/pravé slúchadlá"**.




Detekcia opotrebenia

1. Slúchadlá dokážu automaticky zistiť, či ich máte na sebe. Automaticky spustí alebo pozastaví prehrávanie zvuku podľa potreby. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v aplikácii Shokz.
2. Pred použitím sa uistite, že sú slúchadlá úspešne pripojené k telefónu a otvorte aplikáciu Shokz.
3. Po otvorení aplikácie klepnite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu a potom zvolte: **"Nastavenia" > "Smart Wear Detection"**. Tu môžete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť.



Nastavte hlasitosť hlasových notifikácií

1. Hlasitosť hlasových notifikácií je možné nastaviť v aplikácii Shokz.
 - Otvorte aplikáciu a klepnite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu. Potom vyber: **"Nastavenia" > "Nastavenia promptu"**. **Vyberte** požadovanú hlasitosť: nízka, stredná, vysoká.



Automatické opätovné pripojenie

1. Keď sú zapnuté, slúchadlá sa automaticky pokúsia pripojiť k poslednému pripojenému zariadeniu. Úspešné spojenie je potvrdené hlasovým notifikovaním.
2. Ak sa spojenie stratí kvôli vzdialenosti a do **3 minút** sa vrátite do dosahu Bluetooth (**10 m**), slúchadlá sa automaticky pripoja k poslednému spárovanému zariadeniu. Úspešné spojenie bude potvrdené hlasovým oznámením.
3. Obe zariadenia musia byť zapnuté a v dosahu Bluetooth (**10 m**). Uistite sa, že Bluetooth je na vašom mobilnom zariadení aktívne.

Find My Earlads

1. Pred použitím sa uistite, že sú slúchadlá pripojené k telefónu. Potom otvorte aplikáciu Shokz a vyberte: **"Nájsť moje slúchadlá"**
2. V okne, ktoré sa zobrazí, vyberte telefón, ktorý chcete nájsť.
3. Vybrať: **"Ping ľavé ucho"** alebo **"Ping pravé ucho"**
4. Vybrané slúchadlo začne nepretržite vydávať zvuk.

Poznámka: Túto funkciu nepoužívajte, keď máte slúchadlá na ušiach.

Resetovanie slúchadiel

1. Resetovanie vymaže zoznam spárovaných zariadení a všetky nastavenia sa resetujú na továrenské nastavenia.
2. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
3. Nechajte veko puzdra otvorené a podržte tlačidlo na nabíjacom kufríku **15 sekúnd**. Keď oranžové svetlo vo vnútri skrinky bliká **3 sekundy** a potom zhasne, reset je dokončený.
4. Akonáhle sa kontrolka začne striedavo blikáť oranžovo a zeleno, slúchadlá sú opäť pripravené na párovanie.

Čistenie

1. **Čistenie kovových kontaktov nabíjacieho puzdra a slúchadiel** Pomocou mäkkého vatového tampónu navlhčeného malým množstvom medicínskeho alkoholu alebo čistej vody jemne vyčistite kovové kontakty vo vnútri nabíjacieho puzdra. Potom odstráňte všetky zvyšky tekutiny čistou, suchou handričkou bez žmolkov a nechajte všetko dôkladne vyschnúť. Kovové kontakty na spodku slúchadiel vyčistíte rovnakým spôsobom.

2. Po športe alebo kontakte s tekutinami odstráňte pot, špinu a prach zo slúchadiel.

Pred vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra sa uistite, že sú slúchadlá aj nabíjacie kontakty úplne suché a čisté.

Poznámka : Neohýbajte ani nekrúťte slúchadlá nadmerne. Tým sa môžu deformovať a znížiť pohodlie pri nosení.

Ochrana duševného vlastníctva

Za kontrolovaných laboratórnych podmienok boli samotné slúchadlá testované na odolnosť proti striekaniu a spĺňajú hodnotenie **IP54** podľa IEC 60529.

Poznámky

1. Hodnotenie **IP54** platí len pre slúchadlá, nie pre nabíjací obal.
2. Odolnosť proti striekaniu nie je trvalá a môže sa pri bežnom používaní postupne znižovať.
3. Neponorte produkt do vody, nevystavujte ho dlhodobej vlhkosti ani ho nepoužívajte pri vodných športoch, ako je plávanie, vodné lyžovanie alebo surfovanie.
4. Ak sa produkt alebo jeho príslušenstvo dostanú do kontaktu s vodou, vysušte ich čo najskôr a nechajte vyschnúť na dobre vetranom a chladnom mieste. Nepoužívajte ani nenabíjajte produkt, kým nie je úplne suchý.

Skladovanie a údržba

1. Skladujte produkt na chladnom, suchom mieste. Prevádzková teplota: **0°C až 35°C**.
2. Udržujte produkt mimo tepla, horľavých plynov a korozívnych kvapalín. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám na dlhé obdobia.
3. Ak je akákoľvek časť produktu poškodená, začne dymiť, príliš sa zahrieva alebo je cítiť zápach spálenia, okamžite ho prestaňte používať.
4. Slúchadlá majú certifikáciu **IP54** proti prachu a striekajúcej vode. Sú navrhnuté na bežné športové aktivity mimo vody. Nie sú vodotesné. Neponorte ich do vody. Stupeň ochrany **IP54** môže byť pri bežnom používaní postupne znižovaný.
5. Nabíjací obal nie je vodotesný. Nevystavujte ho tekutinám.
6. Slúchadlá vyčistite mäkkou, suchou handričkou.
7. Ak sa produkt dlho nepoužíva, pred ďalším použitím ho úplne nabíť.

Umiestnenie sériového čísla

1. Sériové číslo produktu je uvedené na štítku čiarového kódu na obale a na záručnej karte.
2. Je tiež vytlačený na spodku nabíjacieho puzdra.

Záruka

Vaše slúchadlá sú kryté zárukou.

Pre podrobnosti o obmedzenej záruke navštívte:

<https://shokz.com/pages/warranty-return>

