


Hudební spektrální vizualizér

Hudobný spektrálny vizualizér

AH-01A



Uživatelský manuál/ *Uživateľský manuál*

Před použitím si pozorně přečtete tento manuál a Bezpečnostní pokyny a upozornění a uschovejte si je pro budoucí použití.

/

Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál a Bezpečnostné pokyny a upozornenia a uschovajte si ich pre budúce použitie.

OBSAH

<i>Obsah balení</i>	2
<i>Údržba a servis</i>	2
<i>Obsah balenia</i>	2
<i>Údržba a servis</i>	2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY	3
ÚVOD	4
SPECIFIKACE PRODUKTU	5
OBSAH BALENÍ	5
NÁVOD K OBSLUZE	6
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	6

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY	8
ÚVOD	9
ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU	10
OBSAH BALENIA	10
NÁVOD NA POUŽITIE	11
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	11

Obsah balení

- Základna
- Světelná lišta ×2
- Světelná trubice ×2
- USB-C napájecí kabel
- Uživatelský manuál

Údržba a servis

Čištění: Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od napájení. Čistěte suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla (aceton, alkohol, ředidla).

Servis: Neodstraňujte kryt zařízení – uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Opravy svěřte kvalifikovanému servisu.

Poškození: Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené, neobvykle se zahřívá, vydává zápach, kouř nebo neobvyklé zvuky. Okamžitě jej odpojte od napájení.

Obsah balenia

- Základňa
- Svetelná lišta ×2
- Svetelná trubica ×2
- Napájací kábel USB-C
- Uživatelský manuál

Údržba a servis

Čistenie: Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Čistite suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá (acetón, alkohol, riedidlá).

Servis: Neodstraňujte kryt zariadenia – vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti opraviteľné používateľom. Opravy zverte kvalifikovanému servisu.

Poškodenie: Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené, nadmerne sa zohrieva, vydáva zápach, dym alebo nezvyčajné zvuky. Okamžite ho odpojte od napájania.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

DŮLEŽITÉ: Před prvním použitím je spotřebitel povinen seznámit se s návodem k obsluze a se zásadami bezpečného používání zařízení. Dokumentaci k výrobku si uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou se zařízením manipulovat, měly přístup k tomuto návodu.

1. Obecné zásady a provozní podmínky

- **Určení výrobku:** Zařízení je určeno pro vnitřní použití v domácnosti a obdobném prostředí. Používejte jej pouze k účelu, pro který je určeno.
- **Nepoužívejte zařízení jinak, než je popsáno v návodu k obsluze a bezpečnostních upozorněních.**
- Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru v blízkosti zařízení a kabeláže.
- **Nebezpečí udušení:** Obalové materiály a případné malé části příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- **Provozní podmínky a umístění:** Zařízení pokládejte na rovný a stabilní povrch. Zařízení je určeno k provozu pouze na suchém místě. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani blízkosti zdrojů tepla (radiátory, kamna).
- **Okolní teplota:** Provozní teplota zařízení je 0 až +40 °C. Skladovací teplota je -10 až +50 °C. Pokud bylo zařízení v chladu, nechte jej před zapojením aklimatizovat, aby se zabránilo kondenzaci.

2. Elektrická bezpečnost a napájení

- **Cizí předměty:** Do větracích průduchů ani jiných otvorů nikdy nevkládejte cizí předměty.
- **Riziko úrazu elektrickým proudem / požáru:** Zařízení nevystavujte vodě, dešti, stříkající vodě ani vysoké vlhkosti. Na zařízení neumísťujte nádoby s kapalinami (např. vázy).
- Se zařízením nemanipulujte, pokud máte mokré ruce.
- Zařízení napájejte pouze prostřednictvím USB (5 V DC) pomocí přiloženého kabelu nebo kompatibilního zdroje. Nepoužívejte necertifikované nebo rychlonabíjecí adaptéry, které mohou zařízení poškodit.
- Při napájení zařízení ponechte kolem napájecího adaptéru a kabeláže dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Adaptér ani kabely nepřikrývejte papíry, koberci ani jinými předměty, které by mohly zhoršit chlazení. Nepoužívejte adaptér uložený v transportním obalu.
- Zařízení musí být připojeno tak, aby bylo možné jej kdykoli snadno odpojit od napájení (odpojením USB kabelu).
- Nenechávejte zařízení v blízkosti horkých povrchů a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Při provozu zajistěte dostatečný prostor kolem zařízení pro odvod tepla. Nepřikrývejte zařízení ani kabely předměty, které by mohly bránit chlazení.
- V případě nadměrného zahřívání zařízení okamžitě vypněte a nechte jej vychladnout a zkontrolujte větrání a správné zapojení.
- Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, odpojte jej od napájení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen kabel, konektor nebo samotné zařízení.

3. Ventilace a ochrana před přehřátím


- **Ventilace:** Nezakrývejte zařízení ani jeho okolí předměty (např. ubrusy, záclonami, papírem). Zajistěte dostatečný volný prostor kolem zařízení pro odvod tepla. Neumisťujte zařízení do uzavřených nebo špatně větraných prostor.
- **Přehřátí:** Během provozu se může zařízení zahřívát. To je normální jev. Nedotýkejte se zařízení zbytečně při dlouhodobém provozu a nepokládejte na něj žádné předměty, které by mohly bránit odvodu tepla.
- **Umístění:** Zařízení umístěte na stabilní, rovný a nehořlavý povrch.
- **Oheň:** Na zařízení ani do jeho blízkosti neumísťujte zdroje otevřeného ohně (např. svíčky).

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili hudební spektrální vizualizér Fosi Audio AH-01A!

Základna modelu AH-01A je vyrobena z vysoce kvalitní hliníkové slitiny a precizně opracována pomocí anodizovaného CNC obrábění, díky čemuž je celé zařízení esteticky atraktivní a zároveň odolné. Světlo nabízí jak jednobarevné, tak vícebarevné režimy, včetně efektů jako pulz špičky, lineární pulz, spektrální pulz, cyklus spektra a obousměrná disperze, čímž pokrývá široké spektrum světelných efektů.

Vestavěný mikrofon přizpůsobuje dynamiku světla intenzitě zvuku, čímž zlepšuje vizualizaci hudby a obohacuje celkovou atmosféru poslechu. Zařízení je také vybaveno otočnými ovladači pro nastavení citlivosti, barvy a rychlosti doznívání, což uživatelům umožňuje snadno přizpůsobit světelné efekty podle vlastních preferencí.



1) Ovladač nastavení citlivosti

2) Tlačítko napájení / ovladač nastavení barvy

- Jedním stisknutím zapnete zařízení, podržením po dobu 2 sekund jej vypnete.
- Otáčením nastavujete barvu světla.
- Krátkým stiskem při zapnutém zařízení přepínáte světelné efekty.

3) Ovladač doznívání: Nastavuje rychlost doznívání světla.


4) Vstup napájení USB

5) Mikrofon


Specifikace produktu

Název modelu	AH-01A
Barvy světla	Jednobarevné, vícebarevné osvětlení
Režimy efektů	Pulz špičky, lineární pulz, spektrální pulz, cyklus spektra, obousměrná disperze
Snímání zvuku	Mikrofon


Obsah balení




Základna




Světelná lišta ×2



Světelná trubice ×2



USB-C kabel



Uživatelský manuál

Návod k obsluze

1. Vložte dvě světelné lišty do horních slotů základny AH-01A tak, aby LED diody směřovaly dopředu, a poté připevněte světelné trubice.
2. Napájejte zařízení AH-01A pomocí přiloženého USB kabelu (nepoužívejte rychlonabíječku, aby nedošlo k poškození zařízení).
3. Nastavte barvu světla, režim a citlivost pomocí ovládacích knoflíků na předním panelu podle vašeho poslechového prostředí.

Často kladené otázky

1. Proč se AH-01A nezapne po připojení USB kabelu?

- A. Ujistěte se, že je USB kabel kompatibilní. Použijte přiložený kabel a vyhněte se rychlonabíjecím adaptérům a kabelům, aby nedošlo k poškození zařízení.
- B. Zkontrolujte nastavení citlivosti. Pokud je příliš nízká, otočte ovladačem citlivosti ve směru hodinových ručiček pro její zvýšení.
- C. Ujistěte se, že jsou světelné lišty správně nainstalovány. Pokud si nejste jisti, odpojte napájení, vyjměte je a znovu vložte.

2. Proč se světla nepřesně synchronizují s rytmem hudby?

- A. Může docházet k rušení okolním hlukem. Pokuste se minimalizovat hluk na pozadí.
- B. Pokud je zařízení příliš daleko od zdroje zvuku, přesuňte jej blíže, aby mohl mikrofón přesněji snímat zvuk.

Bezpečnostní upozornění

Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele a likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.



Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými a elektronickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko u elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta na zařízení platí v délce 24 měsíců od zakoupení, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením.

Pro uznání záruční reklamace se předpokládá, že bylo zařízení provozováno v souladu s tímto uživatelským manuálem vč. obsluhy, údržby, čištění a skladování. Na reklamaci lze přijmout pouze zařízení, která jsou čistá, kompletní a byla pro přepravu řádně zabalena.

Výrobce, dovozce ani distributor žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

DÔLEŽITÉ: Pred prvým použitím je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s návodom na obsluhu a so zásadami bezpečného používania zariadenia. Dokumentáciu k výrobku si uchovajte pre neskoršie použitie. Zabezpečte, aby mali prístup k tomuto návodu aj ostatné osoby, ktoré budú so zariadením manipulovať.

1. Všeobecné zásady a prevádzkové podmienky

- **Určenie výrobku:** Zariadenie je určené na vnútorné použitie v domácnosti a podobnom prostredí. Používajte ho iba na účel, na ktorý je určené.
- **Nepoužívajte zariadenie inak, ako je uvedené v návode na obsluhu a bezpečnostných upozorneniach.**
- Nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru v blízkosti zariadenia a káblov.
- **Nebezpečenstvo zadusení:** Obalové materiály a prípadné malé časti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
- **Prevádzkové podmienky a umiestnenie:** Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch. Zariadenie je určené na prevádzku iba v suchom prostredí. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani blízkosti zdrojov tepla (radiátory, kachle).
- **Okolité teplota:** Prevádzková teplota zariadenia je 0 až +40 °C. Skladovacia teplota je -10 až +50 °C. Ak bolo zariadenie v chlade, nechajte ho pred zapojením aklimatizovať, aby sa zabránilo kondenzácii.

2. Elektrická bezpečnosť a napájanie

- **Cudzie predmety:** Do vetracích otvorov ani iných otvorov nikdy nekladajte cudzie predmety.
- **Riziko úrazu elektrickým prúdom / požiaru:** Nevystavujte zariadenie vode, dažďu, striekajúcej vode ani vysokej vlhkosti. Na zariadenie nekladte nádoby s tekutinami (napr. vázy).
- So zariadením nemanipulujte, ak máte mokré ruky.
- Zariadenie napájajte iba cez USB (5 V DC) pomocou priloženého kábla alebo kompatibilného zdroja. Nepoužívajte necertifikované alebo rýchlonabíjacie adaptéry, ktoré môžu zariadenie poškodiť.
- Pri napájaní zariadenia ponechajte okolo napájacieho adaptéra a káblov dostatok priestoru na cirkuláciu vzduchu. Adaptér ani káble nezakrývajte papiermi, kobercami ani inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť chladenie. Nepoužívajte adaptér uložený v prepravnom obale.
- Zariadenie musí byť pripojené tak, aby bolo možné ho kedykoľvek ľahko odpojiť od napájania (odpojením USB kábla).
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti horúcich povrchov a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Počas prevádzky zabezpečte dostatočný priestor okolo zariadenia na odvod tepla. Nezakrývajte zariadenie ani káble predmetmi, ktoré by mohli brániť chladeniu.
- V prípade nadmerného zahrievania zariadenia ho okamžite vypnite, nechajte vychladnúť a skontrolujte vetranie a správne zapojenie.
- Ak zariadenie dlhodobo nepoužívate, odpojte ho od napájania.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kábel, konektor alebo samotné zariadenie.

3. Vetranie a ochrana pred prehriatím


- **Odvetrávanie:** Nezakrývajte zariadenie ani jeho okolie predmetmi (napr. obrusmi, závesmi, papierom). Zabezpečte dostatočný voľný priestor okolo zariadenia na odvod tepla. Neumiestňujte zariadenie do uzavretých alebo zle vetraných priestorov.
- **Prehriatie:** Počas prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálny jav. Pri dlhodobej prevádzke sa zariadenia zbytočne nedotýkajte a nekladte naň žiadne predmety, ktoré by mohli brániť odvodu tepla.
- **Umiestnenie:** Zariadenie umiestnite na stabilný, rovný a nehorľavý povrch.
- **Oheň:** Na zariadenie ani do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa (napr. sviečky).

Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili hudobný spektrálny vizualizér Fosi Audio AH-01A!

Základňa modelu AH-01A je vyrobená z vysoko kvalitnej hliníkovej zliatiny a precízne opracovaná pomocou eloxovaného CNC obrábania, vďaka čomu je celé zariadenie esteticky atraktívne a zároveň odolné. Svetlo ponúka jednofarebné aj viacfarebné režimy, vrátane efektov ako pulz vrcholu, lineárny pulz, spektrálny pulz, cyklus spektra a obojsmerná disperzia, čím pokrýva široké spektrum svetelných efektov.

Vstavaný mikrofón prispôsobuje dynamiku svetla intenzite zvuku, čím zlepšuje vizualizáciu hudby a obohacuje celkovú atmosféru počúvania. Zariadenie je tiež vybavené otočnými ovládačmi na nastavenie citlivosti, farby a rýchlosti doznievania, čo používateľom umožňuje ľahko prispôbiť svetelné efekty podľa vlastných preferencií.



1) Ovládač nastavenia citlivosti

2) Tlačidlo napájania / ovládač nastavenia farby

- Jedným stlačením zariadenie zapnete, podržaním po dobu 2 sekúnd ho vypnete.
- Otáčaním nastavujete farbu svetla.
- Krátkym stlačením pri zapnutom zariadení prepínate svetelné efekty.

3) Ovládač doznievania: Nastavuje rýchlosť doznievania svetla.


4) USB vstup napájania

5) Mikrofón


Špecifikácia produktu

Názov modelu	AH-01A
Farby svetla	Jednofarebné, viacfarebné osvetlenie
Režimy efektov	Pulz na vrchole, lineárny pulz, spektrálny pulz, spektrálny cyklus, obojsmerná disperzia
Zaznamenávanie zvuku	Mikrofón


Obsah balenia




Základňa




Svetelná lišta ×2



Svetelná trubica ×2



Kábel USB-C



Užívateľský manuál

Návod na použitie

1. Vložte dve svetelné lišty do horných otvorov základne AH-01A tak, aby LED diódy smerovali dopredu, a potom pripevnite svetelné trubice.
2. Napájajte zariadenie AH-01A pomocou priloženého USB kábla (nepoužívajte rýchlonabíjačku, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia).
3. Nastavte farbu svetla, režim a citlivosť pomocou ovládacích tlačidiel na prednom paneli podľa vášho prostredia na počúvanie.

Často kladené otázky

1. Prečo sa AH-01A nezapne po pripojení USB kábla?

- A. Uistite sa, že je USB kábel kompatibilný. Použite priložený kábel a vyhnite sa rýchlonabíjacím adaptérom a káblom, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- B. Skontrolujte nastavenie citlivosti. Ak je príliš nízka, otočte ovládačom citlivosti v smere hodinových ručičiek, aby ste ju zvýšili.
- C. Uistite sa, že sú svetelné lišty správne nainštalované. Ak si nie ste istí, odpojte napájanie, vyberte ich a znovu vložte.

2. Prečo sa svetlá nesynchronizujú presne s rytmom hudby?

- A. Môže dochádzať k rušeniu okolím. Skúste minimalizovať hluk v pozadí.
- B. Ak je zariadenie príliš ďaleko od zdroja zvuku, presuňte ho bližšie, aby mikrofón mohol presnejšie zachytiť zvuk.

Bezpečnostné upozornenie

Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spolu s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý bezplatne. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate zachovať cenné prírodné zdroje a predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u svojho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v krajinách mimo Európskej únie: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u miestnych úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačенých materiáloch.



Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými a elektronickými zariadeniami. Používateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Záručná lehota na zariadenie je 24 mesiacov od zakúpenia, ak nie je stanovené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nestandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebením.

Pre uznanie záručnej reklamácie sa predpokladá, že zariadenie bolo prevádzkované v súlade s týmto používateľským manuálom vrátane obsluhy, údržby, čistenia a skladovania. Na reklamáciu možno prijať iba zariadenia, ktoré sú čisté, kompletne a boli pre prepravu riadne zabalené.

Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym používaním produktu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje, že výrobek Fosi Audio AH-01A je ve shodě s příslušnými požadavky EU směrnic. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://drive.google.com/drive/folders/18uxKvhljuHYB5wVD8pzJXCVUjmQHZOk>

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca vyhlasuje, že produkt Fosi Audio AH-01 spĺňa príslušné požiadavky smerníc EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:

<https://drive.google.com/drive/folders/18uxKvhljuHYB5wVD8pzJXCVUjmQHZOk>

Informace o výrobcí, dovozci a distributorovi / Informácie o výrobcovi, dovozcovi a distribútorovi

Výrobce / Výrobca:

Hong Kong Fosi Technology Co., Limited

Adresa: ROOM 20 UNIT B3, 07/FL TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE,

NO. 2 SAN PING CIRCUIT, TUEN MUN, HONG KONG

E-mail technické podpory: **support@fosiaudio.com**

fosiaudio.com

Oficiální dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku / Oficiálny dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovenskú republiku:

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30

140 00 Praha 4

Česká republika

+420 722 702 122

info@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz