



Inteligentná vnútorná zásuvka
Nexa bez kolíka, Immax NEO, typ F,
1xUSB, 1xUSB C, PD 20W, WiFi

07545L

Technické špecifikácie:

Farba: biela
Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Frekvencia:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximálny výstupný
výkon RF: WiFi: 20 dBm
Dosah bezdrôtového signálu: 30 m pri priamom výhlade, 5 m v zastavaných
oblastiach Menovité napätie: AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Maximálne zaťaženie: 3200 W, 16 A
Výstup USB: 20 W
Napájanie: Áno
USB-A: 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A
USB-C: 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A
USB-A + USB-C: 9 V/1,1 A; 12 V/0,84 A max.
Ochrana proti prepätiu: 265 V Ochrana
proti podpätiu: 90 V
Prevádzková teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Prevádzková vlhkosť: 10 % ~ 90
Krytie: IP20
Funkcie v aplikácii: Zapnutie/vypnutie, časovač, odpočítavanie, meranie
spotreby Rozmery: 8 cm x 8 cm x 5 cm
Hmotnosť: 129 g
Obsah balenia: Vnútorná zásuvka, používateľská príručka

Skrátená verzia vyhlásenia o zhode

Výrobca IMMAX týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07545L je v
súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k
dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: www.immax.cz,
www.immax.eu
Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť na stránke
www.immax.cz
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás
na adrese podpora@immaxneo.cz.

Poznámky

Symbol  označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s
komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu odneste výrobok do
určených zberných miest.
Pri likvidácii spotrebiča vyberte batérie a žiarovky, ak je to možné.
Staré spotrebiče odovzdajte na určených zberných miestach; nepatria do
komunálneho odpadu.
Elektrické a elektronické zariadenia z domácností môžete bezplatne odovzdať na
verejných zberných miestach.
Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo svojho
starého spotrebiča.
ASEKOL: AK-016010, WEEE Reg. č. DE 88927148

STIAHNITE SI APLIKÁCIU IMMAX NEO PRO A REGISTRUJTE SA

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO



Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v obchode App
Store alebo Google Play.

- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „Registrácia“ a vytvorte si
vlastný účet.
- Po dokončení procesu registrácie sa prihláste do svojho účtu.




SPÁROVANIE PRODUKTU S APLIKÁCIOU

Príprava: Zapnite zariadenie a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.
Uistite sa, že ste pripojení k tej istej WiFi sieti, ku ktorej bude pripojený
produkt.
Možnosť pridať cez Bluetooth
Resetujte zariadenie – stlačte a podržte tlačidlo na zariadení dlhšie ako 5
sekúnd. LED indikátor na zariadení začne rýchlo blikať.
Ak nie je na vašom mobilnom zariadení povolené Bluetooth, budete vyzvaní,
aby ste tak urobili.
požiadaní o jeho povolenie. Po zapnutí Bluetooth vaše mobilné zariadenie
automaticky nájde produkt. V aplikácii sa zobrazí okno s informáciami o novom
nájdenom zariadení. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“ a potom na tlačidlo „+“.
Zadajte prístup
zadajte údaje o WiFi sieti a potvrdte. Produkt sa potom spáruje a pridá
aplikáciu Immax NEO PRO.

Možnosť pridať bez Bluetooth
Resetujte zariadenie – stlačte a podržte tlačidlo na zariadení dlhšie ako 5
sekúnd. LED indikátor na zariadení začne rýchlo blikať.
V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu Izba a potom na tlačidlo „+“
na pridanie zariadenia. Vyberte produkt na karte Immax NEO. Zadajte
prístupové
k WiFi sieti a potvrdte. Produkt sa potom spáruje a pridá do
Aplikácia Immax NEO PRO.

SCHEMA INŠTALÁCIE



UPOZORNENIE:

NEPRIPOJITE zariadenia, ktoré prekračujú menovitý výkon tejto zásuvky. Mohlo
by to spôsobiť prehriatie alebo poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia.
NEVYUŽÍVAJTE zásuvku, ak je kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený. Mohlo by
to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a zranenie. S touto zásuvkou je možné
používať predlžovacie káble; skontrolujte, či predlžovací kábel zvládne napätie
zásuvky.
Za žiadnych okolností sa nepokúšajte toto zariadenie opravovať, rozoberať alebo
upravovať. Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo úraz elektrickým
prúdom.
Neumiestňujte sieťovú zásuvku do blízkosti zdrojov tepla alebo na priame
slnko.
NEPOUŽÍVAJTE a neprevádzkujte zásuvku v prostredí s vysokou vlhkosťou.
NEPOUŽÍVAJTE zásuvku, ak z nej alebo z pripojeného zariadenia vychádza
podivný zápach alebo dym; okamžite kontaktujte zákaznícku podporu.
NEDOTÝKAJTE sa žiadnych elektrických spotrebičov mokrymi rukami a
nenechávajte spotrebiče v blízkosti tekutín.
Pri manipulácii so zásuvkou nepoužívajte nadmernú silu. Zásuvku vždy
udržiavajte v suchu a čistote.
NEPOUŽÍVAJTE na zásuvke žiadne rozpušťadlá ani čistiace prostriedky.
Čistite ju iba mäkkou suchou handričkou.
Nikdy nepreťažujte elektrické obvody, pretože by to mohlo spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.

Bezpečnostné informácie


VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé
časti, ktoré môžu spôsobiť zadusenie alebo zranenie, ak sa prehltnú.

VAROVANIE: Každá batéria môže vytekať škodlivé chemikálie, ktoré môžu
poškodiť pokožku, odev alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli
riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do
kontaktných s vašimi očami alebo pokožkou. Každá batéria sa môže

praskne alebo dokonca exploduje, ak je vystavená ohňu alebo iným formám
nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Aby ste znížili riziko
poranenia spôsobeného nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržujte
nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov v jednom zariadení.
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení.
- Nepoužívajte dobijateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deformovať batérie bez dozoru.
- Pri správnej manipulácii a likvidácii batérie postupujte podľa pokynov
výrobcu batérie.

VAROVANIE: Produkt a batérie je potrebné odovzdať do recyklačného centra.
Nesmú sa likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. UPOZORNENIE:
Aby bolo zabezpečené bezpečné používanie výrobku, je potrebné



Na mieste inštalácie pripojte vodiče v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu
smie vykonávať iba osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Počas
inštalácie alebo pri zistení poruchy musí byť napájací kábel vždy odpojený zo
zásuvky (v prípade priameho pripojenia musí byť vypnutý príslušný istič).
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie výrobku a zranenie.

VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s produktom.
Neobsluhujte zariadenie, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia.

Príznaky poškodenia.
UPOZORNENIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v priloženom návode.

Údržba

Chránite zariadenie pred znečistením a prachom. Zariadenie utierajte mäkkou
handričkou; nepoužívajte drsné alebo hrubé materiály.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo
chemikálie. Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode. Ďalšie
informácie nájdete na stránke www.immax.cz



Technické špecifikácie:

Farba: biela
Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Frekvencia:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz Maximálny výstupný
výkon RF: WiFi: 20dBm
Dosah bezdrôtového signálu: 30 m pri priamom výhlade, 5 m v
zastavanom území Menovité napätie: AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Maximálne zaťaženie: 3200 W,
16 A USB výstup: 20 W
Napájanie: Áno
USB-A: 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A
USB-C: 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A
USB-A + USB-C: 9 V/1,1 A; 12 V/0,84 A max.
Ochrana proti prepätiu: 265 V
Ochrana proti podpätiu: 90 V
Pracovná teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Pracovná vlhkosť: 10 % ~ 90 % úroveň
ochrany: IP20
Funkcie v aplikácii: Zapnutie/vypnutie, časovač, odpočítavanie, meranie spotreby
Rozmery: 8 cm x 8 cm x 5 cm
Hmotnosť: 129 g
Obsah balenia: Vnútorná zásuvka, používateľská príručka

Skrátená verzia vyhlásenia o zhode
Týmto výrobca IMMAX vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07545L je v súlade so smernicou
2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach
www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť na stránke www.immax.cz
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Poznámky

Symbol  označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Na správnu
likvidáciu výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach.
Pri likvidácii zariadenia vyberte batérie a žiarovky – ak je to možné.
Staré spotrebiče odovzdajte na určených zberných miestach; nepatria do komunálneho odpadu.
Elektrické a elektronické zariadenia z domácností môžete bezplatne odovzdať na verejných
zberných miestach.
Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo svojho starého spotrebiča.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

STIAHNUTIE APLIKÁCIE IMMAX NEO PRO A REGISTRÁCIA

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO
Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v obchode App Store alebo Google Play.
- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na „Registrácia“, aby ste si
vytvorili vlastný účet.
- Po dokončení registrácie sa prihláste do svojho účtu.

SPÁROVANIE PRODUKTU S APLIKÁCIOU

Príprava: Zapnite zariadenie a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.
Uistite sa, že ste pripojení k tej istej sieti WiFi, ku ktorej bude pripojený produkt.
Možnosť pridať cez Bluetooth
Resetujte zariadenie – stlačte a podržte tlačidlo na zariadení dlhšie ako 5 sekúnd. LED indikátor na
zariadení začne rýchlo blikať.
Ak nie je na vašom mobilnom zariadení povolené Bluetooth, budete vyzvaní, aby ste ho povolili. Po
povolení Bluetooth mobilné zariadenie automaticky nájde produkt. V aplikácii sa zobrazí okno s
informáciami o nájdenom novom zariadení.
Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“ a potom na tlačidlo „+“. Zadajte prístupové údaje k WiFi sieti a
potvrdte. Produkt sa potom spáruje a pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

Možnosť pridať bez použitia Bluetooth
Resetujte zariadenie – stlačte a podržte tlačidlo na zariadení dlhšie ako 5 sekúnd. LED indikátor na
zariadení začne rýchlo blikať.
V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu Izba a potom na tlačidlo „+“
na pridanie zariadenia. Na karte Immax NEO vyberte produkt. Zadajte prístupové údaje k sieti WiFi
a potvrdte. Produkt sa potom spáruje a pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

UPOZORNENIE:

NEPRIPOJITE zariadenia, ktoré prekračujú menovitý výkon tejto zásuvky. Mohlo by to spôsobiť
prehriatie alebo poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia.
NEPOUŽÍVAJTE zásuvku, ak je kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený. Mohlo by to spôsobiť úraz
elektrickým prúdom a zranenie. S touto zásuvkou je možné používať predlžovacie káble; uistite sa,
že predlžovací kábel je vhodný pre napätie zásuvky.
Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opravovať, rozoberať alebo upravovať toto
zariadenie. Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo úraz elektrickým
prúdom. Neumiestňujte zásuvku do blízkosti zdrojov tepla alebo na priame slnečné
svetlo.
NEPOUŽÍVAJTE zásuvku v prostredí s vysokou vlhkosťou.
NEPOUŽÍVAJTE zásuvku, ak z nej alebo z pripojeného zariadenia vychádza zvláštny zápach alebo
dym; okamžite kontaktujte zákaznícku podporu.
NEDOTÝKAJTE sa žiadnych elektrických spotrebičov mokrymi rukami ani s nimi nemanipulujte v
blízkosti tekutín.
Pri manipulácii so zásuvkou nepoužívajte nadmernú silu.
Zásuvku vždy udržiavajte v suchu a čistote.
NEPOUŽÍVAJTE na zásuvke žiadne rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky. Čistite ju iba mäkkou suchou
handričkou.
Nikdy nepreťažujte elektrické obvody, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť
zadusenie alebo zranenie, ak sa prehltnú.

UPOZORNENIE: Každá batéria môže uvoľňovať škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku,
odev alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa
akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže
prasknúť alebo dokonca explodovať, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla.
Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Aby ste znížili riziko poranenia alebo poškodenia v
dôsledku nesprávnej manipulácie s batériami, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
- Nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov v jednom zariadení.
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení.
- Nepoužívajte dobijateľné alebo opakovane použiteľné batérie.

- Nedovoľte deformovať batérie bez dozoru.
- Pri správnej manipulácii a likvidácii batérií postupujte podľa pokynov výrobcu batérií.

VAROVANIE: Produkt a batérie je potrebné likvidovať v recyklačnom stredisku. Nelikvidujte ich spolu s
bežným domovým odpadom.

UPOZORNENIE: Aby bolo zaručené bezpečné používanie výrobku, je potrebné zabezpečiť, aby
miesto inštalácie bolo vybavené elektroinštaláciou v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu smie
vykonávať iba osoba s príslušným elektrotechnickým osvedčením. Počas inštalácie alebo pri zistení
poruchy musí byť napájací kábel vždy odpojený zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia musí
byť vypnutý príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie výrobku a zranenie.

VAROVANIE: Produkt nerozoberajte, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neobsluhujte zariadenie,
ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia.

VAROVANIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v priloženom návode.

Údržba

Chránite zariadenie pred znečistením a prachom. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou;
nepoužívajte drsné alebo hrubé materiály.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.
Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode, viac informácií nájdete na stránke
www.immax.cz.

