

Xiaomi **mijia** Smart Air Purifier MAX Používateľská príručka



Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahládnutie v budúcnosti.

VAROVANIA

- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť za originálny napájací kábel zakúpený od výrobcu alebo oddelenia popredajného servisu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelé osoby.
- Pred vykonaním údržby sa uistite, že je čistička vzduchu vypnutá a odpojená.
- Tento spotrebič obsahuje UV-C žiariv.
- UV-C žiariv nevymieňajte.
- Neprimerané používanie zariadenia alebo poškodenie krytu môže spôsobiť únik nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie môže aj v malých dávkach poškodiť oči a pokožku.
- Zariadenia, ktoré sú zjavne poškodené, sa nesmú používať.

Bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že napájací kábel je úplne zasunutý do zásuvky a má spoľahlivý kontakt so zásuvkou.
- Ak potrebujete predĺžovací kábel, použite taký, ktorý spĺňa národné normy.
- Pred odchodom odpojte čističku vzduchu zo zásuvky.
- V prípade abnormálneho hluku, zápachu, vysokej teploty alebo poruchy okamžite prestaňte čističku vzduchu používať, vypnite ju a odpojte zo zásuvky.
- Zdroj napájania čističky vzduchu by nemal byť odobraný z objímky svietidla s elektrickou zásuvkou.
- Celková hodnota menovitého prúdu domácich spotrebičov pripojených k predĺžovaciemu káblu by nemala prekročiť hodnotu menovitého prúdu pôvodnej pevnej zásuvky alebo obvodu.
- Nepoužívajte čističku vzduchu v blízkosti horľavých alebo výbušných látok alebo v podobných prostrediach.
- Nesnažte sa čističku vzduchu rozoberať ani meniť vnútorné vedenie, komponenty alebo ochranné zariadenia.
- Neodpájajte čističku vzduchu ťahaním za napájací kábel.
- Nesnažte sa nahradiť poistky čističky vzduchu a zdroja napájania bežnými elektrickými vodičmi alebo poistkami, ktoré prekračujú špecifikovanú prúdovú kapacitu.
- Nesnažte sa meniť nastavené hodnoty nízkonapäťového ističa alebo zariadenia na ochranu pred zvyškovým prúdom.
- Pred čistením, údržbou alebo presúvaním čističky vzduchu ju odpojte.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Presúvanie	▲ Pred presunutím čističky vzduchu ju nastavte do pohotovostného režimu a odpojte ju od napájania.
Inštalácia	• Ak nie je filter alebo kryt filtračného priestoru správne nainštalovaný, čističku vzduchu nie je možné zapnúť. • Čističku vzduchu umiestnite najmenej 25 cm od stien alebo iných prekážok.
Čistenie	• Časté čistenie prachu, vlasov a nečistôt na povrchu filtra môže pomôcť znížiť množenie baktérií. • Odstránenie prachu a nečistôt z mriežky prívodu vzduchu môže zabrániť zníženiu objemu prívodu vzduchu. • Ak čističku vzduchu dlhší čas nepoužívate, uložte ju do krabice alebo zakryte mriežky prívodu/odvodu vzduchu a kryt filtračného priestoru, aby sa zabránilo hromadeniu prachu.
Zdroj napájania	Aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iným poškodeniam, používajte napájací kábel a zásuvku podľa pokynov: • Napájací kábel nadmerne netahajte, neohýbajte ani nekruťte, môže to viesť k odhaleniu alebo poškodeniu jeho jadra. • Používajte iba zásuvku, ktorá zodpovedá napájaciemu káblu. • Používajte napájací kábel dodaný s čističkou vzduchu, nie napájací kábel iného výrobcu.
Počas používania	• V prípade abnormálneho hluku, zápachu, vysokej teploty alebo nepravidelného otáčania ventilátora okamžite prestaňte používať čističku vzduchu. • Nevkladajte prsty ani žiadne predmety do mriežok prívodu/odvodu vzduchu ani do krytu filtračného priestoru. • Udržujte vlasy alebo textilie v dostatočnej vzdialenosti od čističky vzduchu, aby sa nezachytili alebo nezablokovali mriežky prívodu/odvodu vzduchu. • Nesadajte si na čističku vzduchu, neopierajte sa o ňu ani ju nenakláňajte. • Pri používaní čističky vzduchu v kombinácii s domácimi plynovými spotrebičmi (plynové sporáky, plynové ohrievače atď.) zabezpečte dostatočné vetranie, aby nedošlo k otrave oxidom uhľatým. • Do čističky vzduchu neвлиevajte tekutiny ani nevhadzujte prášky alebo iné drobné látky cez mriežky prívodu/odvodu vzduchu alebo kryt filtračného priestoru.
Obmedzenia pri používaní	• Vyhňte sa dlhodobému používaniu v prostredí s vysokou koncentráciou dymu, pretože to môže urýchliť poruchu filtra. • Neumiestňujte čističku vzduchu na nestabilné povrchy, kde by sa mohla prevrátiť. • Neumiestňujte čističku vzduchu do horúcich, vlhkých alebo vlhkých prostredí, ako sú kúpeľne. Neužívajte čističku vzduchu za nasledujúcich okolností, pretože to môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné poškodenie: ▲ Udržujte produkt, najmä mriežku prívodu vzduchu, mimo dosahu zariadení s otvoreným plameňom (sviečky, vonné tyčinky, sporáky, krby, cigarety, petardy, zapalovače, elektronické zapalovacie pištole, zapalovače sviečok, podložky na oheň atď.). ▲ Produkt držte ďalej od zariadení, ktoré generujú vysokú teplotu (elektrické ohrievače, ventilátorové ohrievače, ohrievače nôh, elektrické sporáky, elektrické žehličky atď.), a zabráňte vniknutiu horľavých látok do produktu.

Informácie o dodržiavaní súladu s regulačnými predpismi

Európa – Vyhlásenie o súlade pre EÚ



Výrobca Xiaomi Communications Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-M34-SC je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informácie o likvidácii a recyklovaní



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného ntriesneného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Popis sieťových rozhraní		
Názov	Predvolené	Opis
Wi-Fi	Otvoriť	Rozhranie slúži na pripojenie k internetu a konfiguráciu siete.
Bluetooth	Otvoriť	Rozhranie slúži na konfiguráciu siete.
DHCP	Otvoriť	Služba slúži na konfiguráciu siete prostredníctvom hotspotu zariadenia.
UDP54321	Otvoriť	1. Port slúži na komunikáciu počas konfigurácie siete AP. 2. Port slúži na lokálnu komunikáciu s Mi Smart Home Hub.

Stav Wi-Fi	Čaká sa na pripojenie	Pripojené	Vypnutá
Ikona	Bliká	Zostáva zapnutá	Zostáva vypnutá

Poznámka: Zariadenie bude používať a ukladať názov a heslo Wi-Fi pre účely pripojenia k sieti.

Zapnutie/vypnutie Wi-Fi

Wi-Fi je predvolene zapnutá. Keď je čistička vzduchu zapnutá, súčasným stlačením a podržaním tlačidla jasu a tlačidla režimu na 7 sekúnd zapnete alebo vypnete Wi-Fi.

Indikátor Wi-Fi sa rozsvieti, keď je Wi-Fi zapnutá, a zhasne, keď je Wi-Fi vypnutá.

Starostlivosť a údržba

Varovanie: Pred vykonaním nasledujúcich operácií nastavte čističku vzduchu do pohotovostného režimu a odpojte ju od napájania.

Vyčistite laserový senzor častíc

Otvorte kryt pomocou neostrého nástroja, ako je znázornené na obrázku, a následne vyčistite filtračnú sieťku a laserový senzor častíc pomocou vzduchovej pištole alebo fenu.

Čistenie čističky vzduchu

Utrite prach z vonkajšej strany mäkkou handričkou. Otvorte kryt filtračného priestoru, aby ste mohli vybrať filter, a následne vyčistite kryt filtračného priestoru. Odporúča sa, aby ste čističku vzduchu vyčistili raz za 3 mesiace.

Upozornenie:

Nepoužívajte horúci vzduch.

Upozornenie:

Neoplachujte ani nestriekajte vodu priamo na vonkajšiu stranu a neutierajte ju kvapkajúcou handričkou, aby sa do čističky vzduchu nedostali kvapky vody.

Výmena filtra

⚠ Varovanie: Pred vykonaním nasledujúcich operácií nastavte čističku vzduchu do pohotovostného režimu a odpojte ju od napájania. Pred inštaláciou rozbaľte obal filtra.

Otvorte kryt filtračného priestoru a uchopte úchytka, aby ste vybrali starý filter. Následne nainštalujte nový filter. Uistite sa, že úchytka smeruje von a nahor. Nakoniec zatvorte kryt filtračného priestoru.

Poznámka: Na zabezpečenie optimálneho výkonu vymeňte oba filtre súčasne.

Špecifikácie

Názov: Čistička vzduchu

Model: AC-M34-SC

Menovité napätie: 200–240 V~

Menovitý výkon: 70 W

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Rozmery položky: 290 × 290 × 760 mm

Čistá hmotnosť: Približne 9,7 kg

Plocha pokrytia: 63–108 m² *

Rýchlosť prívodu čistého vzduchu bez častíc:

900 m³/h *

Rýchlosť prívodu čistého vzduchu bez formaldehydu

(zataženie jednou zložkou): 200 m³/h *

Hlučnosť: 68 dB(A)

Hlučnosť v režime spánku: 33 dB(A)

Spotreba energie

· Sieťový pohotovostný režim: ≤ 2,0 W

· Režim Vypnuté: ≤ 0,5 W

Čas na zadanie podmienky

· Sieťový pohotovostný režim: ≤ 20 min

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

* Merané podľa GB/T 18801-2022

Špecifikácia RF:

Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon siete Wi-Fi: < 20 dBm

Prevádzková frekvencia rozhrania Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon rozhrania Bluetooth: < 10 dBm

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Mechanizmus čistenia: Keď znečisťujúce látky vo vzduchu prechádzajú cez filter, pevné častice sa zachytávajú na vrstve vytvorenej technológiou melt-blown, formaldehyd sa rýchlo odstraňuje pri kontakte s aktívnymi chemikáliami a TVOC, pachy atď. sa adsorbujú aktívnym uhlím. Týmto spôsobom sa dosahuje čistenie vzduchu.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Vyrobené v Číne

Verzia používateľskej príručky: V1.0

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické výhody v rámci spotrebiteľskej záruky, ktoré predstavujú doplnok, a nie náhradu, akýchkoľvek zákonných záruk vyplývajúcich z vnútroštátnych zákonov o ochrane spotrebiteľa. Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prislúbiла spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti peniaze v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, zásah vyššej moci, nesprávne používanie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.

Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.



beryko

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com



251117-YX



73997