

Dobrý deň,

Táto skrátená používateľská príručka je pripojená k podrobnej používateľskej príručke umývačky riadu. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s používateľskou príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú

bezpečnosti a bezpečného používania.

Predtým, než umývačku riadu pripojíte k el. napätiu, odstráňte ochranný obal a ochranné prvky. Umývačku riadu spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

## 1 Zapnite zariadenie

- Zatvorte dvere zariadenia, zariadenie spustíte stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť.

## 2 Vložte prostriedok

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Do dávkovača vložte umývací prostriedok.

## 3 Skontrolujte úroveň zmäkčujúcej soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušný ukazovateľ, do dávkovača nasypete zmäkčujúcu soľ.

## 4 Vložte riad

- Odstráňte zvyšky jedla z riadu
- Umiestnite riad v koši podľa pokynov, ktoré sú uvedené v príručke.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do spodného koša, a až potom do vrchného koša.

## 5 Vyberte požadovaný umývací program

- Keď vyberiete program, zasvieti jeho kontrolka.

## 6 Spustite umývačku

- Zatvorte dvierka umývačky.
- Umývačka spustí umývací program

## 7 Zariadenie vypnite



- Keď chcete umývačku vypnúť, stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť

## 8 Vyberte riad zo zariadenia

- Vypnite umývačku, otvorte dvierka a počkajte cca 15 minút, a potom vyberte umytý riad. To tiež uľahčuje proces sušenia. Horúci riad ľahšie praskne alebo sa rozbije.

## 9 Prvky zariadenia

- Postrekovacie ramená
- Košík na príbor
- Horný kôš
- Vnútoraná rúrka
- Dolný kôš
- Zásobník na soľ
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Poličky na hrnce a šálky
- Hlavný filter
- Spojka trubky privádzajúcej vodu
- Trubka odtoku vody
- Regulátor



**POZOR:**  
360° systém striekania vody  
Inovatívne riešenie striekacích ramien s použitím dvoch osobitných osí, vďaka čomu sa striekaná voda môže dostať do všetkých kútov umývačky, a preto je umývaný riad čistejší.



**POZOR:**  
Názorné ilustrácie. Medzi jednotlivými modelmi sú isté rozdiely.

TABUĽKA UMÝVACÍCH PROGRAMOV: 3LVF-638ADIT

| P. č. | Názov programu  | Pred-volená teplota [°C] | Druh zašpinenia                                                                                           | Úroveň zašpinenia       | Množstvo umývacieho prípravku | Typ cyklu                 |                                   |                      |                      |                           |         | Čas trvania procesu [min.] * | Spotreba energie [kWh] * | Spotreba vody [litre] * |
|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1     | Všetko v jednom | 50°                      | Na umývanie normálne zašpineného riadu bez zaschnutých zvyškov jedla.                                     | Mierne zašpinené        | 4g / 18g (1,2 tablety)        | Vstupné umývanie          | Umývanie (50 °C)                  | Oplachovanie         | Oplachovanie (65 °C) | Sušenie                   |         | 215                          | 0,911                    | 11,6                    |
| 2     | Auto            | 55-65°                   | Automatický výber programu podľa intenzity zašpinenia riadu, vrátane riadu so zaschnutými zvyškami jedla. | Rôzna úroveň zašpinenia | 4g / 18g (1,2 tablety)        | Vstupné umývanie (+45 °C) | Automatické umývanie +55 – +65 °C | Oplachovanie         | Oplachovanie         | Oplachovanie +50 – +55 °C | Sušenie | 85-150                       | 1,050-1,551              | 10,6-15,9               |
| 3     | Intenzívny      | 65°                      | Veľmi špinavý riad, vrátane hrncov a panvíc so zaschnutými zvyškami jedla.                                | Mierne zašpinené        | 4g / 18g (1,2 tablety)        | Vstupné umývanie (50 °C)  | Umývanie (65 °C)                  | Oplachovanie         | Oplachovanie         | Oplachovanie (+60 °C)     | Sušenie | 205                          | 1,651                    | 16,5                    |
| 4     | Všestranný      | 55°                      | Na umývanie stredne zašpineného riadu, ako sú hrnce, taniere, poháre a trochu špinavé panvice.            | Normálne zašpinené      | 4g / 18g (1,2 tablety)        | Vstupné umývanie (+45 °C) | Umývanie (+55 °C)                 | Oplachovanie         | Oplachovanie         | Oplachovanie (+60 °C)     | Sušenie | 175                          | 1,451                    | 16,5                    |
| 5     | **EKO           | 50°                      | Sklenený a porcelánový riad – mierne špinavý.                                                             | Mierne zašpinené        | 22g (1,2 tablety)             | Umývanie (50 °C)          | Oplachovanie                      | Oplachovanie (50 °C) | Sušenie              |                           |         | 198                          | 0,849                    | 10,0                    |
| 6     | Sklo            | 50°                      | Na umývanie ľahko zašpineného riadu a skla.                                                               | Mierne zašpinené        | 4g / 18g (1 tablety)          | Vstupné umývanie (40 °C)  | Umývanie (50 °C)                  | Oplachovanie         | Oplachovanie (50 °C) | Sušenie                   |         | 120                          | 0,902                    | 13,5                    |
| 7     | 90'             | 55°                      | Na umývanie stredne špinavého riadu, ktorý potrebuje krátke, rýchle umývanie.                             | Mierne zašpinené        | 22g (1 tablety)               | Umývanie (+55 °C)         | Oplachovanie                      | Oplachovanie (50 °C) | Sušenie              |                           |         | 90                           | 0,891                    | 10,3                    |
| 8     | Krátky          | 40°                      | Krátky program na umývanie ľahko zašpineného riadu, ktorý nevyžaduje sušenie.                             | Mierne zašpinené        | 12g                           | Umývanie (40 °C)          | Oplachovanie (40 °C)              | Oplachovanie (55 °C) |                      |                           |         | 30                           | 0,781                    | 11,0                    |
| 9     | Namáčanie       | --                       | Na oplachovanie riadu, ktorý bude umytý neskôr počas dňa.                                                 | --                      | --                            | Vstupné umývanie          |                                   |                      |                      |                           |         | 15                           | 0,021                    | 4,0                     |

\*\* Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436.  
Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

\* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu líšiť.