

BOSE

KÁBLOVÉ SLÚCHADLÁ S POTLAČENÍM
HLUKU

Prečítajte si, prosím, všetky bezpečnostné pokyny a návody na použitie a uschovajte ich.

Vyhlasenie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance



Tento výrobok spĺňa všetky platné požiadavky smerníc EÚ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.

Čistite ho iba suchou handričkou.

Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.

Všetky servisné zásahy zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak výrobok nefunguje normálne alebo bol fyzicky poškodený.

**VAROVANIE/UPOZORNENIE**

- Tento výrobok nie je určený na používanie deťmi.
- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Pred nasadením slúchadiel do uší znížte hlasitosť na zariadení a potom ju postupne zvyšujte, kým nedosiahnete príjemnú, miernu úroveň počúvania.
- Pri používaní týchto slúchadiel počas činností, ktoré vyžadujú vašu pozornosť, buďte opatrní. Nepoužívajte slúchadlá v situáciách, keď by neschopnosť jasne počuť okolité zvuky mohla predstavovať nebezpečenstvo pre vás alebo ostatných, napríklad pri jazde na bicykli alebo chôdzi v cestnej premávke alebo v jej blízkosti, na stavenisku, v blízkosti železničnej trate atď.
- Používanie týchto slúchadiel pri riadení vozidla sa neodporúča a v niektorých lokalitách môže byť zakázané zákonom. Buďte opatrní a dodržiavajte platné zákony týkajúce sa používania slúchadiel pri riadení vozidla. Okamžite prestaňte slúchadlá používať, ak narušajú vašu schopnosť zostať ostražití alebo ak narušajú vašu schopnosť počuť okolité zvuky, vrátane alarmov a výstražných signálov, pri riadení vozidla.
- Slúchadlá NEPOUŽÍVAJTE, ak vydávajú akýkoľvek hlasný nezvyčajný zvuk. Ak k tomu dôjde, vypnite slúchadlá a obráťte sa na zákaznický servis spoločnosti Bose.
- Produkt NEPONORUJTE do vody ani ho nevystavujte vode po dlhšiu dobu.  Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia. Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Tento výrobok obsahuje magnetický materiál. Porozprávajte sa so svojim lekárom, či by to mohlo ovplyvniť váš implantovaný zdravotnícky prístroj.

- Tento výrobok obsahuje malý magnet. Prehltnuté magnety sa môžu v tráviacom trakte prilepiť k sebe a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. V prípade prehltnutia alebo vdýchnutia magnetu (magnetov) okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- NEVYKONÁVAJTE na tomto výrobku žiadne neautorizované úpravy.
- Ak zistíte, že sa výrobok zahrieva, okamžite ho odložte.
- NEPOUŽÍVAJTE slúchadlá bez nasadených dodaných ušných koncoviek.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímača alebo antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika špecializovaného na rozhlas a televíziu.

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku tohto zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 predpisov FCC.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí znášať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie obsahuje vysielač(e)/prijímač(e) oslobodené od licenčnej povinnosti, ktoré spĺňajú požiadavky RSS pre zariadenia oslobodené od licenčnej povinnosti stanovené kanadským ministerstvom pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
2. Toto zariadenie musí znášať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.

zariadenia. CAN ICES (B) / NMB (B)



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť vyhodený ako domový odpad a mal by byť odovzdaný do príslušného zberného miesta na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, u likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.



Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok či prvkov										
	Toxické alebo nebezpečné látky a prvky									
Názov zložky	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťvalentný chróm (Cr(VI))	Polybromovaný bifenyly (PBB)	Polybromovaný difenyléter (PBDE)	Dibutylftalát (DBP)	Diizobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové diely	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové diely	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Rečníci	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Káble	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Táto tabuľka je zostavená v súlade s ustanoveniami normy SJ/T 11364.										
O: Označuje, že obsah tejto toxické alebo nebezpečné látky vo všetkých homogénnych materiáloch použitých na túto súčasť je nižší ako limitná hodnota stanovená normou GB/T 26572.										
X: Označuje, že obsah tejto toxické alebo nebezpečné látky v aspoň jednom z homogénnych materiálov použitých na túto súčiastku prekračuje limitnú hodnotu stanovenú normou GB/T 26572.										



Obmedzené látky a ich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťvalentný chróm (Cr ^{VI})	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylétery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové diely	–	b	b	b	b	b
Plastové diely	b	b	b	b	b	b
Rečníci	–	b	b	b	b	b
Káble	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: „b“ znamená, že percentuálny obsah obmedzenej látky neprekračuje referenčnú hodnotu prítomnosti.						
Poznámka 2: Znak „–“ znamená, že obmedzená látka spadá pod výnimku.						

Dovozcovia: Bose Products B.V., Avenue Ceramique 221, Begane Grond, 6221 KX Maastricht, Holandsko
| Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefónne číslo: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7. poschodie, č. 2, sekcia 3, Minsheng E. Road, okres Zhongshan, Tchaj-pej 104511, telefónne číslo: +886-2-2514 7676

Servisné telefónne číslo pre Mexiko: 0800-266-0292

Model: 445936. Slúchadlá s napájaním.

Na tento výrobok sa vzťahujú **Podmienky používania spoločnosti Bose:** [worldwide.Bose.com/termsfuse](https://www.bose.com/termsfuse)

Na tento výrobok sa vzťahuje **obmedzená záruka spoločnosti Bose**, ktorá je k dispozícii na adrese [worldwide.Bose.com/Warranty](https://www.bose.com/Warranty)

Informácie o licenciách: Ak si chcete prezrieť informácie o licenciách, ktoré sa vzťahujú na softvérové balíky tretích strán obsiahnuté ako súčasť káblových slúchadiel Bose s potlačením hluku, navštívte stránku [www.Bose.com/legal/end-user-license-agreement](https://www.bose.com/legal/end-user-license-agreement)

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.

Bose je ochranná známka spoločnosti Bose Corporation. | Centrála spoločnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 |
©2026 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela nesmie byť reprodukováná, upravovaná, šírená ani inak používaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Umiestnenie kódu dátumu, sériového čísla a regulačných označení: Tieto informácie sa nachádzajú na zadnej strane diaľkového ovládača.

Vyplňte, prosím, a uchovajte si pre svoje záznamy

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 445936

Uschovajte si pokladničný blok. Teraz je vhodný čas na registráciu vášho produktu Bose. Môžete to jednoducho urobiť na stránke worldwide.Bose.com/ProductRegistration

OBSAH BALENIA

Obsah	8
-------------	---

AKO NOSIŤ

Vložte slúchadlo do ucha.....	9
Skontrolujte, či slúchadlo dobre sedí	10
Ušné zátky	10
Stabilizačné krídelká	11
Vyskúšajte inú veľkosť	12
Ušné zátky	12
Stabilizačné krídelká	12
Výmena ušných koncoviek	13
Výmena stabilizačných krídel	14

PRIPOJTE SVOJE ZARIADENIE 16**SÚČASTI SLÚCHADIEL**17**OVLÁDACIE PRVKY SLÚCHADIEL**

Prehrávanie multimédií	18
Hlasitosť	18
Telefonické hovory	19
Potlačenie šumu.....	19

POTLAČENIE HLUKU

Zmeniť stav	20
-------------------	----

ODOLNOSŤ VOČI POTU A POVETERNOSTNÝM VPLYVOM 21


STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Odložte slúchadlá.....	22
Vyčistite slúchadlá.....	22
Dátový kód, sériové číslo a umiestnenie označenie	23
Náhradné diely a príslušenstvo	24
Obmedzená záruka	24


ODSTRÁNENIE PORÚCH	25
---------------------------------	-----------

OBSAH


Súčasťou balenia sú nasledujúce komponenty:



Káblové slúchadlá Bose s potlačením hluku



Puzdro



Ušné štipky (veľkosti small a large)



Stabilizačné krídelká (stredná veľkosť)


POZNÁMKY:

- Stredné ušné koncovky a veľké stabilizačné krídelká sú pripevnené k slúchadlám.
- Ak sa zdá, že nejaká súčasť produktu chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ho. Na stránke support.Bose.com/ncwe nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene produktu.

VLOŽENIE SLÚCHADLA


1. Slúchadlo vložte tak, aby sa ušná špica jemne priliehala k ústiú zvukovodu a stabilizačné krídlo sedelo tesne pod hrebeňom ucha.

POZNÁMKA: Každá slúchadlová špica je označená písmenom **R** (pravá) alebo **L** (ľavá).



2. Slúchadlo mierne otočte dozadu, kým zátku pohodlne tesní v ušnom kanáli a stabilizačné krídlo spočíva pod hrebeňom ucha.

POZNÁMKA: Možno budete musieť slúchadlo otáčať sem a tam, aby sa ušná zátka pohodlne prispôbila. Prílišné otočenie dozadu alebo dopredu však môže ovplyvniť kvalitu zvuku a mikrofónu.




3. Skontrolujte správne usadenie (pozri stranu 10).
4. Zopakujte kroky 1–3 a vložte druhú slúchadlovú mušľu.



SKONTROLUJTE SPRÁVNE USADENIE

Pre najlepšie usadenie, zvukový výkon a potlačenie hluku použite zrkadlo a uistite sa, že používate ušné zátky a stabilizačné krídeltá správnej veľkosti. Možno budete musieť pre každé ucho vyskúšať inú veľkosť ušných zátok alebo krídeliek.

Ušné zátky

PRILIEHANIE	ČO SKONTROLOVAŤ
Správne usadenie	 Špunt jemne prilieha k ústiu zvukovodu a vytvára pohodlné utesnenie. Okolitý hluk by mal znieť tlmený. POZNÁMKA: Funkcia potlačenia hluku môže ovplyvniť schopnosť počuť tlmené zvuky.
Prílišný tlak	 Špunty sú v ušnom kanáli nepríjemné a máte pocit, že vás tlačia.
Príliš voľné	 Špuntík je zasunutý príliš hlboko do zvukovodu, v uchu sa zdá voľný alebo pri pohybe hlavou vypadáva.

Stabilizačné krídelká

FIT	ČO SKONTROLOVAŤ
Správne usadenie	 Krídelko nevyčnieva ani netlačí na chrbát ucha.
Príliš veľké	 Krídlo vyčnieva alebo tlačí pod ušným hrebeňom.
Príliš malé	 Krídlo nedosahuje k chrbtu ucha.

VYSKÚŠAJTE INÚ VEĽKOSŤ

Noste slúchadlá dlhší čas. Ak sa vám slúchadlá nezdajú pohodlné alebo stabilné, alebo ak potlačenie hluku či kvalita zvuku nezodpovedajú vašim očakávaniam, vyskúšajte inú veľkosť ušných štúplikov alebo stabilizačného krídla.

Možno budete musieť vyskúšať všetky tri veľkosti ušných koncoviek alebo obe veľkosti stabilizačných krídel, prípadne použiť pre každé ucho inú veľkosť ušných koncoviek alebo krídel.

Špunty

Súčasťou slúchadiel sú ušné koncovky v troch veľkostiach: malé, stredné a veľké.



Na slúchadlách sú nasadené stredné ušné koncovky. Ak sa vám zdajú príliš malé, vyskúšajte veľké ušné koncovky. Ak sa vám zdajú príliš veľké, vyskúšajte malé ušné koncovky.

Stabilizačné krídelká

Súčasťou balenia slúchadiel sú krídla v dvoch veľkostiach: stredné a veľké.




Veľké stabilizačné krídla sú už nasadené na slúchadlách. Ak sa vám zdajú príliš veľké, vyskúšajte strednú veľkosť.

POZNÁMKA: Ak si chcete objednať malé stabilizačné krídelká, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Bose alebo navštívte [stránku support.Bose.com/ncwe](https://support.Bose.com/ncwe)

VÝMENA UŠNÝCH NÁSTAVCOV

1. Uchopte slúchadlo, jemne stlačte ušný nástavec a odlepte ho od slúchadla.




Stlačte a odlepte



Oddel'te

UPOZORNENIE: Aby ste zabránili roztrhnutiu, NETAHNITE za okraj ušného nástavca.

2. Vyberte si novú veľkosť ušnej koncovky (pozri stranu 10).
3. Nasmerujte ušný nástavec na trysku slúchadla a pritlačte ho na trysku, kým neucítite, že pevne zapadol na miesto, a nepočujete cvaknutie.



Vyrovnajte



Stlačte

4. Podľa potreby zopakujte kroky 1–3 pre druhú slúchadlovú mušku.

POZNÁMKA: Možno budete musieť pre každé ucho použiť ušné koncovky inej veľkosti.


5. Vložte slúchadlá do uší (pozri stranu 9).
6. Skontrolujte, či slúchadlá dobre sedia (pozri stranu 10).

POZNÁMKY:

- Ak vymeníte ušný nástavec, možno budete musieť vymeniť aj krídlo, aby pohodlne priliehало k chrbtu ucha (pozri stranu 14).
- Videonávody na výmenu ušných koncoviek nájdete na adrese: support.bose.com/ncwe


VÝMENA STABILIZAČNÝCH KRÍDEL

1. Uchopte slúchadlo, jemne uchopte základňu krídla a odlepte krídlo smerom nadol a od slúchadla.



UPOZORNENIE: Aby ste zabránili roztrhnutiu, NETIAHNITE za hornú časť krídla.

2. Vyberte si novú veľkosť krídla (pozri stranu 12).
3. Vyrovnajte krídlo so zárezom v hornej časti slúchadla.
4. Jemne zasunúť úchyty krídla do zárezu.
5. Stlačte smerom nadol, kým krídlo pevne nezapadne na miesto, a potom skontrolujte správne vyrovnanie.



6. Podľa potreby zopakujte kroky 1–5 pre druhé ucho.


POZNÁMKA: Možno budete musieť pre každé ucho použiť krídlo inej veľkosti.

7. Vložte slúchadlá do uší (pozri stranu 9).
8. Skontrolujte, či dobre sedia (pozri stranu 10).


POZNÁMKA: Návodné videá o výmene stabilizačných krídelok nájdete na adrese: support.Bose.com/ncwe

Pripojte konektor USB Type-C® k portu USB-C® na vašom zariadení.





Ovládacie prvky slúchadiel sa nachádzajú na diaľkovom ovládači pod slúchadlami. Môžete prehrávať/pozastaviť zvuk, meniť hlasitosť, vykonávať základné funkcie hovoru a meniť stav potlačenia hluku.



POZNÁMKA: Pre dosiahnutie najlepšieho zvukového výkonu používajte slúchadlá pri teplote v rozmedzí 32 °F (0 °C) až 104 °F (40 °C).

PREHRÁVANIE MÉDIÍ

OVĽÁDANIE	POSTUP
Prehrávanie/Pozastavenie	Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Preskočiť dopredu	Dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.
Preskočiť späť	Stlačte multifunkčné tlačidlo trikrát.

HLASITOSŤ

OVĽÁDANIE	POSTUP
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.
Zníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti.

TELEFÓNNE HOVORY

OVĽÁDANIE	POSTUP
Prijatie hovoru	Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Ukončenie/odmietnutie hovoru	Dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.
Prijatie druhého prichádzajúceho hovoru a podržanie aktuálneho hovoru	Ak práve telefonujete a zazvoní druhý prichádzajúci hovor, stlačte multifunkčné tlačidlo.
Odmietnutie druhého prichádzajúceho hovoru a pokračovanie v aktuálnom hovore	Ak práve telefonujete a zazvoní druhý prichádzajúci hovor, dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.

POZNÁMKA: Mikrofón sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača. Počas telefonovania nemusíte držať diaľkový ovládač blízko úst.

POTLAČENIE HLUKU

OVĽÁDANIE	POSTUP
Zmena stavu potlačenia šumu	Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo. POZNÁMKA: Ďalšie informácie o režimoch potlačenia hluku nájdete na strane 20.


Podľa svojich preferencií pri počúvaní a okolitého prostredia si môžete vybrať z troch prednastavených režimov potlačenia hluku u – Tichý, Citlivý a Vypnutý.

REŽIM	POPIS
Tichý	Úplné potlačenie hluku s priestorovým zvukom optimalizovaným spoločnosťou Bose. Umožňuje vám blokovat' rušivé vplyvy pomocou najvyššej úrovne potlačenia hluku.
Aware	Úplná transparentnosť s priestorovým zvukom optimalizovaným spoločnosťou Bose. Umožňuje vám vnímať okolie a zároveň si vychutnávať priestorový zvuk.
Vypnuté	Žiadne aktívne potlačenie hluku. Umožňuje šetriť výdrž batérie pripojeného zariadenia.

POZNÁMKA: V predvolenom nastavení sa slúchadlá po vybalení zapnú v režime „Quiet“. Pri každom pripojení k zariadeniu sa zapnú v poslednom používanom režime.

ZMENA REŽIMU

1. Ak chcete zmeniť režim, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo.




Hlasová výzva opakovane oznamuje jednotlivé stavy.

2. Akonáhle počujete názov požadovaného režimu, uvoľnite tlačidlo.

Slúchadlá majú stupeň odolnosti proti vode IPX4. Sú navrhnuté tak, aby odolávali potu a vplyvom počasia, nie sú však určené na ponorenie pod vodu.

UPOZORNENIE:

- S slúchadlami NEPLAVAJTE ani sa NESPRCHUJTE.
- Slúchadlá NEPONORUJTE do vody.



POZNÁMKY:

- Pred pripojením k portu USB-C na vašom zariadení sa uistite, že konektor USB-C je čistý a suchý.
- Stupeň krytia IPX4 nie je trvalý a odolnosť sa môže v dôsledku bežného opotrebenia znížiť.

SKLADOVANIE SLÚCHADIEL

Slúchadlá uložte do prenosného puzdra, aby sa dali ľahko skladovať.


POZNÁMKA: Ak slúchadlá nepoužívate, odpojte ich od zariadenia.

ČISTENIE SLÚCHADIEL

POSTUP	POSTUP
Ušné koncovky a stabilizačné krídelká	Odstráňte ušné koncovky a stabilizačné krídelká zo slúchadiel a jemne ich umyte ručne mydlom a vodou. UPOZORNENIE: Nikdy nevkladajte do ušných koncoviek žiadne čistiace nástroje. POZNÁMKA: Predtým, ako ušné koncovky a stabilizačné krídelká opäť nasadíte na slúchadlá, dôkladne ich opláchnite a osušte.
Trubica slúchadiel	Otvor trysky opatrne utrite iba suchým, mäkkým vatovým tampónom alebo podobným prostriedkom. UPOZORNENIE: Nikdy nevkladajte do trysky žiadne čistiace nástroje.
Mikrofón	Mikrofón (pozri stranu 17) jemne utrite suchou, mäkkou bavlnenou handričkou.
Konektor USB-C	Jemne utrite konektor USB-C (pozri stranu 17) suchou, mäkkou bavlnenou handričkou.

UMIESTNENIE KÓDU DÁTUMU, SÉRIOVÉHO ČÍSLA A REGULAČNÝCH ZNAČIEK

Tieto informácie sa nachádzajú na zadnej strane diaľkového ovládača.



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/ncwe

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na slúchadlá sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na našej webovej stránke worldwide.Bose.com/Warranty.

Ak chcete svoj produkt zaregistrovať, navštívte [stránku worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kde nájdete pokyny. Nezaregistrovanie produktu nemá vplyv na vaše práva vyplývajúce z obmedzenej záruky.