


TCL Projector ^{A1S} A1SL5F

RÝCHLY SPRIEVODCA



 **Dolby** Audio


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Advance**™

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Vytlačené v Číne


Obsah balenia



1 × projektor




1 × diaľkové ovládanie




EÚ (2-kolíkový) alebo Spojené
kráľovstvo (3-kolíkový)


1 × napájací kábel



1 × napájací adaptér




1 × rýchly sprievodca



2 × batérie AAA

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Podrobnosti nájdete v popise konkrétneho výrobku. Vzhľadom na miestne predpisy môžu byť batérie súčasťou balenia a môže byť potrebné ich zakúpiť samostatne.

Začíname



Určite vhodnú vzdialenosť medzi projektorom a plátnom na základe požadovanej veľkosti obrazu.


Rozmery plátna (SD)	Projekčná vzdialenosť (D)
45"	1,26 m
50"	1,38 m
60"	1,65 m
70"	1,92 m
80"	2,19 m
90"	2,47 m
100"	2,74 m
110"	3,03 m
120"	3,30 m
150"	4,13 m

Rozmery plátna (SD): Diagonálny rozmer premietaného obrazu v palcoch.

Projekčná vzdialenosť (D): Vzdialenosť (v metroch) medzi objektívom projektoru a plátnom alebo stenou, na ktorú sa premieta obraz.


Poznámka: Rozmery a vzdialenosti uvedené v tabuľke vyššie slúžia len ako orientačné, sú približné a môžu sa mierne líšiť od skutočných hodnôt.

Prehľad výrobku



Poznámka:

- Neumiestňujte predmety do vzdialenosti 20 cm od chladiacich otvorov.
- Neumiestňujte žiadne predmety v blízkosti vetracích otvorov, pretože by to mohlo spôsobiť nahromadenie tepla vo vnútri projektoru.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu zraku, nepozerajte sa priamo do šošovky, pretože tento projektor počas používania vyžaruje intenzívne svetlo.



Poznámka: Pri prvom pripojení napájacieho zdroja bude tlačidlo napájania blikať 3 sekundy a potom zostane svietiť.


- Stlačte tlačidlo napájania a všetky kontrolky tlačidiel sa rozsvietia, čím sa zariadenie aktivuje.
- Kontrolky tlačidiel zostanú svietiť 30 sekúnd po poslednom SK-3

stlačení.

Poznámka: Pri stláčaní tlačidiel nenoste rukavice, používajte prsty na priame dotyky. Suché alebo vlhké počasie môže ovplyvniť citlivosť dotykového displeja.


Zapnutie

Pripojte napájací kábel k projektoru a potom ho zapojte do zásuvky.



Dialkové ovládanie

Vložte do diaľkového ovládača projektoru priložené batérie, aby sa zaplo jeho napájanie.



Poznámka:

- Pri vkladaní batérií do diaľkového ovládača dbajte na správnu polaritu (kladný a záporný pól).
- Ak batéria vyteká, okamžite utrite rozliatu tekutinu suchou handričkou a batérie vymeňte za nové.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu vo vašej oblasti.

Spárovanie diaľkového ovládania

1. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá Domov  a Späť  3 sekundy.
2. Kontrolka na diaľkovom ovládači bude 3 sekundy blikať červenou farbou, potom uvoľnite tlačidlá a počkajte na spárovanie.


Poznámka: Diaľkové ovládanie držte vo vzdialenosti do 30 cm od projektoru.



	Napájanie: Zapnutie/vypnutie
	Vstup: Vyberte zdroj vstupu
	Zaostrenie: Zaostríte obraz a nastavíte jeho ostrosť
	Google Assistant: Stlačte tlačidlo, aby ste mohli hovoriť s Google Assistantom
	Ovládací panel: Prístup k ovládaciemu panelu
	Navigačná plocha: Pohybujte sa nahor, nadol, doľava alebo doprava a potom stlačte stredné tlačidlo na potvrdenie
	Späť návrat na predchádzajúcu obrazovku
	Domov: návrat na domovskú obrazovku
	Ponuka: Zobrazenie ponuky nastavení projektoru
	Hlasitosť +/-: Nastavenie hlasitosti
	YouTube: Spustiť službu YouTube
	Netflix: Spustiť službu Netflix
	Prime Video: Spustiť Prime Video

Poznámka: Pri používaní infračerveného prenosu nasmerujte diaľkové ovládanie na infračervený prijímač . Odporúča sa spárovanie diaľkového ovládača cez Bluetooth.

Konektivita



- 1 Napájací port: Pripojte projektor k zdroju napájania pomocou priloženého napájacieho kábla.
- 2 Vstup HDMI: Pripojte zariadenia, ako napríklad káblovú televíziu, prehrávač Blu-ray alebo hernú konzolu, k projektoru pomocou kábla HDMI.
- 3 Infračervený snímač: Prijíma signály z diaľkového ovládača.
- 4 USB 2.0 (Type A): Pripojte zariadenie USB, aby ste mohli prezerať fotografie, prehrávať hudbu alebo sledovať videá uložené v tomto zariadení.
- 5 Zvukový výstup: Výstup zvuku do slúchadiel alebo externých reproduktorov. Projektor má tiež vstavaný reproduktor na základné prehrávanie zvuku.

Prístupnosť


Prejdite do ponuky **Settings > Accessibility** (Nastavenia > Prístupnosť) a vyberte príslušné funkcie prístupnosti, ako napríklad odpovede, štýl titulkov, farbu zobrazenia obrazu, nastavenie veľkosti písma, popis mediálneho obsahu atď.

Zapnutie zariadenia

1. Pripojte projektor, kontrolka napájania sa rozsvieti.
 2. Zapnite projektor stlačením tlačidla napájania na projektore
- SK-6

alebo diaľkovom ovládači.

3. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.



4. Pripojte sa k bezdrôtovej sieti výberom položky **Dashboard** > **Settings** > **WiFi** (Ovládací panel > Nastavenia > WiFi).

Teraz si môžete vychutnať predinštalované aplikácie na svojom projektore.

Pripojenie HDMI

1. Zapnite zariadenie.
2. Pripojte jeden koniec kábla HDMI (nie je súčasťou balenia) k portu HDMI projektora a druhý koniec k portu HDMI na svojom video zariadení alebo počítači.
3. Na domovskej obrazovke, paneli alebo v nastaveniach vyhľadajte položku **Inputs** (Vstupy) a vyberte položku **HDMI**.

Režim Bluetooth reproduktora

Projektor môžete použiť aj ako Bluetooth reproduktor.

1. Stlačte tlačidlo nastavení  na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku **Bluetooth Speaker Mode** (Režim Bluetooth reproduktora) a zapnite ho.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spárujte svoje preferované zariadenie Bluetooth.

Poznámka: Ak sa Bluetooth pripojenie nenadviaže v stanovenom čase, obrazovka projektora sa vypne. Ak chcete prebudiť obrazovku a skúsiť to znovu, stlačte a podržte tlačidlo Späť  dlhšie ako 2 sekundy.

Lichobežníkové skreslenia a zaostrovanie

Funkcia automatického zaostrovania projektoru automaticky zaostří obraz bez manuálneho nastavenia. Automatické zaostrovanie môžete aktivovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Prejdite do položky **Settings > Projector > Focus > Auto Focus** (Nastavenia > Projektor > Zaostrenie > Automatické zaostrenie) a nastavte možnosť On (Zapnúť).
 2. Jemne pohybujte projektorom, aby sa automaticky spustilo automatické zaostrovanie.
 3. Stlačte a podržte tlačidlo Focus (Zaostrovanie) na diaľkovom ovládači, aby ste ručne spustili automatické zaostrovanie.
- Lichobežníková korekcia

Poznámka: Keď zapnete projektor alebo ho premiestnite na iné miesto, projektor automaticky vykoná lichobežníkovú korekciu. Funkciu **Auto Keystone Correction** (Automatická lichobežníková korekcia) môžete zapnúť v nastaveniach projektoru.

Pokyny na inštaláciu na strop

Poznámka: Projektor je kompatibilný so štandardnými skrutkami so závitom 1/4" pre montáž na strop. Na projektor ani na jeho držiak nevesajte žiadne ďalšie predmety, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie alebo ohroziť bezpečnosť.



Špecifikácie

Základné informácie	Názov	TCL Projector A1S
	Model	A1SL5F
	Rozmery (D*Š*V)	191,3 × 128,1 × 263,6 mm 7,53 × 5,04 × 10,38 palca
	Hmotnosť	2,57 kg/5,7 lb
Elektrické špecifikácie	Spotreba energie	119,7 W
	Vstup	19 V  6,3 A
	Výstup USB	5 V, 2 A
Optické parametre	Rozlíšenie	1 920 × 1 080
	Premietací pomer	1,25 : 1
	Zaostrenie	Automatické zaostrenie
	Lichobežníková korekcia	Všesmerová automatická lichobežníková korekcia
	Podporovaná veľkosť projekcie	45" – 150"
Systém	Operačný systém	Android™ 11 pre TV
	Konektivita	WiFi, Bluetooth 5.1, USB 2.0, HDMI, 3,5 mm výstup
Zvuk	Dolby Decoder	Dolby Audio
	Výstup reproduktoru	8 W × 2
Iné	Hluk ventilátora	≤ 30 dB
	Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C

Riešenie problémov

Porucha	Riešenie
Žiaden obraz	• Vypnite projektor a odpojte napájací kábel. • Počkajte niekoľko sekúnd, potom ho znovu zapojte a zapnite projektor.
Obraz je rozmazaný alebo neostrý	• Objektív projektoru čistite mäkkou suchou handričkou. • Použite funkciu automatického zaostrenia alebo zaostríte manuálne.
Žiadny zvuk alebo príliš nízka hlasitosť	• Stlačte tlačidlá hlasitosti na diaľkovom ovládači. • Skontrolujte a nastavte úroveň hlasitosti na pripojenom zdrojovom zariadení.
Projektor nereaguje na diaľkové ovládanie	• Uistite sa, že batérie diaľkového ovládača sú správne vložené; v prípade potreby ich vymeňte. • Ovládač používajte v dosahu a uhlí infračerveného snímača. • Poznámka: Projektor nemusí reagovať na príkazy diaľkového ovládača počas zahrievania alebo vypínania.
Projektor sa prehrial a vypol	Nechajte projektor vypnutý a nechajte ho chladnúť aspoň 5 minút. • Uistite sa, že ventilačné otvory a vzduchový filter nie sú upchané prachom alebo blokované blízkymi predmetmi. • Ak problém pretrváva, odpojte projektor od napájania a pred jeho opätovným spustením počkajte 5 minút.

Problém s pripojením HDMI	• Uistite sa, že je na projektore ako vstupný zdroj zvolené rozhranie HDMI. • Skontrolujte, či je kábel HDMI správne pripojený k projektoru aj k zariadeniu. • Skúste odpojiť a znovu pripojiť napájací adaptér projektora.
---------------------------	---

Bezpečnosť a používanie

 Pred použitím tohto výrobku si prečítajte všetky pokyny. Nevykonávajte žiadne zmeny ani nevytvárajte nastavenia, ktoré nie sú popísané v tejto príručke. Ak dôjde k fyzickému zraneniu, strate údajov alebo poškodeniu v dôsledku nedodržania pokynov, záruka sa neuplatňuje.

Nastavenie

- Aby ste predišli zraneniam alebo poškodeniu majetku, nepoužívajte výrobok iným spôsobom, ako je uvedené v tomto návode.
- Aby ste znížili riziko požiaru a/alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti. Na tento výrobok sa nesmú klásť predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.
- Tento výrobok neumiestňujte na mäkké povrchy, ako sú obrusy alebo koberce, inak by mohol predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- Tento výrobok neumiestňujte do priestorov, kde je vystavený nadmernému zaprášeniu a znečisteniu, ani do blízkosti zariadení, ktoré generujú silné magnetické pole.
- Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ani neupchávajte ventilačné otvory.
- Nikdy neumiestňujte tento výrobok do uzavretého priestoru. Vždy ponechajte okolo tohto výrobku dostatočný priestor na vetranie.
- Nepoužívajte výrobok v prostredí, kde je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka. Nikdy nevystavujte výrobok silnému slnečnému žiareniu alebo vlhkému prostrediu.
- Keď je tento výrobok v prevádzke dlhší čas, povrch sa môže zahrievať. Ak k tomu dôjde, okamžite ho vypnite a odpojte nabíjačku. Po vychladnutí výrobku pokračujte v prevádzke.
- S týmto výrobkom vždy zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa šošovky.

- Nedovoľte deťom manipulovať s výrobkom bez dozoru.
- Na tento výrobok neklad'te ťažké ani ostré predmety.
- Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom, výrobok nerozoberajte.
- Vyhňte sa extrémnym vibráciám, pretože môžu poškodiť vnútorné komponenty.
- Používajte výhradne adaptér dodávaný výrobcom. Používanie neautorizovaného adaptéra môže byť nebezpečné a porušovať podmienky používania a záruku na výrobok.
- Používateľ musí dodržiavať právne predpisy a nariadenia príslušných krajín a regiónov, kde sa zariadenie nachádza (používa), dodržiavať profesijnú etiku, venovať pozornosť bezpečnostným povinnostiam a prísne zakázať používanie našich výrobkov alebo zariadení na akékoľvek nezákonné účely. Naša spoločnosť nebude za žiadnych okolností zodpovedná za právnu zodpovednosť porušovateľov.

Napájanie

- Odporúča sa napájať výrobok v prostredí s teplotou v rozmedzí 5 °C až 25 °C/41 °F až 77 °F.
- Pri napájaní umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrým vetraním.

Varovanie

- Nahradenie batérie nesprávnym typom môže spôsobiť porušenie bezpečnostných opatrení a vytvoriť nebezpečenstvo.
- Likvidácia batérie/zariadenia v ohni alebo horúcej rúre, alebo inom zdroji významného tepla, alebo mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie/zariadenia môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie/zariadenia v extrémne horúcom prostredí môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batéria/zariadenie vystavené extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.

Čistenie

- Použite mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie nikdy nepoužívajte tekuté, plyné ani ľahko horľavé čistiace prostriedky.
- Na čistenie šošovky nepoužívajte žiadne tekuté čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy šošovky.
- Povrchy jemne utierajte. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch.

- Na čistenie šošovky použite papier na čistenie šošoviek.

Opravy

- Tento výrobok sa nesnažte opravovať sami.
- Nesprávna údržba môže viesť k zraneniam alebo poškodeniu výrobku.
- Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

RG1

RG1 IEC 62471-5:2015

Licencie



Bluetooth SIG, Inc. licencované a certifikované TCL A1SL5F
Bluetooth Declaration ID Q304640



Certifikácia Wi-Fi Alliance

Likvidácia odpadu a recyklácia

Zariadenie, príslušenstvo a batéria sa musia likvidovať v súlade s miestnymi platnými predpismi na ochranu životného prostredia.

Tento symbol na vašom zariadení a príslušenstve znamená, že tieto výrobky je potrebné odnieť do:



- komunálnych zberných dvorov s osobitnými kontajnermi,
- zberných nádob v predajniach.

Potom budú recyklované, čím sa zabráni uvoľňovaniu látok do životného prostredia.

V krajinách Európskej únie: Tieto zberné miesta sú prístupné bezplatne. Všetky výrobky s týmto označením musia byť odovzdané v týchto zberných miestach.

V jurisdikciách mimo Európskej únie: Zariadenia s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných kontajnerov, ak vaša jurisdikcia alebo región disponuje vhodnými zariadeniami na recykláciu a zber; namiesto toho sa musia odnieť do zberných miest, kde sa recyklujú.

Batéria

Nepoužívané batérie ani zariadenia nespáľujte, nevyhadzujte do

domového odpadu ani ich neskladujte pri teplotách nad 60 °C (140 °F), mohlo by dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu. Takisto vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Adaptér *

Adaptéry napájané zo siete budú fungovať v teplotnom rozsahu: 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F).

Adaptéry určené pre vaše zariadenie spĺňajú normy pre bezpečnosť používania informačných technológií a kancelárskych zariadení. Sú tiež v súlade so smernicou o ekodizajne 2009/125/ES. Vzhľadom na odlišné platné elektrické špecifikácie môže byť adaptér zakúpený v jednej jurisdikcii nefunkčný v inej jurisdikcii. Majú sa používať výlučne na účely nabíjania.

Regulačné informácie

CE Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TCL A1SL5F je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Frekvenčné pásma a maximálny rádiový výkon

Toto rádiové zariadenie pracuje v nasledujúcich frekvenčných pásmach a s maximálnym rádiovým výkonom:

Bluetooth 2402 – 2480 MHz: 9,10 dBm

Bluetooth LE 2402 – 2480 MHz: 2,11 dBm

2,4G WiFi 2412 – 2472 MHz: 17,87 dBm

5G WiFi: 5150 – 5350 MHz: 16,54 dBm

5470 – 5725 MHz: 15,99 dBm

5725 – 5850 MHz: 13,08 dBm

Obmedzenia:

Toto zariadenie môže byť prevádzkované vo všetkých európskych krajinách. Wi-Fi 5 GHz s frekvenciou 5150 – 5250 MHz možno

* Ak sa predáva spolu so zariadením, v závislosti od zakúpeného zariadenia.

používať vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, len ak zariadenie nie je pripojené k pevnej inštalácii alebo k vonkajšiemu telu cestných vozidiel, pevnej infraštruktúre alebo pevnej vonkajšej anténe. Wi-Fi 5 GHz s frekvenciou 5250 – 5350 MHz možno používať iba vnútri budov. Pásmo 5470 – 5725 MHz Wi-Fi 5 GHz nemožno používať v cestných vozidlách, vlakoch, lietadlách ani bezpilotných lietadlách (UAS) v nasledujúcich krajinách::

	BE	BG	SK	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK (NI)

	Tretie krajiny										
	UK										

Toto rádiové zariadenie podlieha určitým obmedzeniam, ak je uvedené na trh v Spojenom kráľovstve (UK):

V súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami vo Veľkej Británii je frekvenčný rozsah 5150 až 5350 MHz obmedzený na použitie vo vnútorných priestoroch vo Veľkej Británii.

Všeobecné informácie

- **Internetová adresa:** tcl.com
- **Servisná linka a opravárenské centrum:** Navštívte našu webovú stránku <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile> alebo otvorte aplikáciu Support Center vo svojom zariadení, kde nájdete číslo miestnej infolinky a autorizované servisné stredisko vo svojej krajine.
- **Výrobca:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Ako spotrebiteľ môžete mať zákonné (štatutárne) práva, ktoré dopĺňajú práva uvedené v tejto obmedzenej záruke, ktorú výrobca ponúka dobrovoľne, napríklad spotrebiteľské právne predpisy krajiny, v ktorej žijete (ďalej len „spotrebiteľské práva“). Táto obmedzená záruka stanovuje určité situácie, kedy výrobca poskytne alebo neposkytne opravu zariadenia TCL. Táto obmedzená záruka neobmedzuje ani nevylučuje žiadne z vašich spotrebiteľských práv

týkajúcich sa zariadenia TCL.

Ďalšie informácie o obmedzenej záruke nájdete na stránke <https://www.tcl.com/global/en/warranty>. V prípade akejkoľvek poruchy vášho zariadenia, ktorá vám bráni v jeho bežnom používaní, musíte okamžite informovať svojho predajcu a predložiť mu svoje zariadenie spolu s dokladom o kúpe.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Všetky značky uvedené v tomto dokumente sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Tento dokument slúži iba na informačné účely. Skutočný výrobok (okrem iného vrátane farby, veľkosti, rozloženia obrazu atď.) sa môže líšiť od popisu v závislosti od regiónu, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru. Tento dokument podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Presné podrobnosti nájdete v popise konkrétneho produktu. Všetky vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tomto dokumente nepredstavujú žiadnu formu záruky, či už výslovnej, alebo predpokladanej.

Google TV je názov softvéru tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. Google, YouTube a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Netflix je ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, obchodný vzhľad HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.