

Kosmetické zrcátko Simplehuman sensor **TOUCH**

Zapnutí a ovládání zrcátka:

- Zmáčkněte vypínač umístěný na spodní části podstavce zrcátka.
- Pro maximální výkon mějte zrcátko stále zapnuté.
- Senzor automaticky zapne světelný kruh po obvodu zrcadla, jakmile se k němu přiblížíte. Pokud se vzdálíte, automaticky se opět samo vypne.
- Je nastaveno tak, aby se předčasně nezhaslo a svítilo po celou dobu Vašeho líčení.
- Zrcátko je možno vysunout výš a také plně vyklonit, aby byl vždy vidět celkový a jasný odraz.
- Pro zvýšení nebo snížení intenzity jasu v rozmezí 100 - 800 LUX stačí jen **zlehka přejet prstem po plastovém obvodu**, na pravé zadní straně zrcátka
- Pro přepínání mezi denní a nočním světlem (Candle Light), se dotkněte a **přidrže 1-2 vteřiny prst** na plastovém obvodu na pravé zadní straně zrcátka.
- Pozor, nesmí přijít do styku s vodou.
- Skladujte při teplotách do 40°C.
- Čistěte měkkým hadříkem z mikrovlákna nebo z materiálu, který nepouští vlákna.
- Dejte pozor, aby Vám zrcadlo nespadlo - střepy by mohly způsobit zranění.

Dobíjení zrcátka:

- Světelný kruh se zbarví do červena, jakmile je zrcátko nutné nabít.
- Indikátor nabíjení (kruh kolem stojánku) bude během procesu nabíjení blikat zelenou barvou.
- Jakmile se zrcátko nabije, začne světlo svítit zeleně po celou dobu.
- Zapojte přiložený USB kabel do adaptéru a do sítě.
- Nechte nabíjet alespoň 4-7 hodin.
- Jedno nabití vydrží až na 5 týdnů provpzu.

Řešení možných problémů:

Světlo se nevypíná

- Nejříve zkuste vyčistit senzor (malá tmavá část na horní části obvodu zrcátka) hadříkem z mikrovlákna a čistícím alkoholem a ujistěte se, že 15-20 cm před senzorem je volný prostor.
- **Resetujte jednotku:**
 - zmáčkněte a držte tlačítko pro zapnout/vypnout na zadní straně jednotky 10 sekund.
 - zmáčkněte a držte tlačítko pro zapnout/vypnout 3-5 sekund, abyste jednotku zapnuli. Mělo by začít blikat zelené světlo, to znamená, že zrcátko bylo zapnuto.

Světlo se nezapíná

- Nejříve se ujistěte, že zrcátko se nabíjelo po dobu alespoň 4-7 hodin. Jestliže byla baterie úplně vybitá, bude trvat asi 10 minut po připojení k nabíječce, než zelené světlo začne pulsové blikat. Problikávající zelené světlo je potvrzením, že jednotka se nabíjí.
- Také se přesvědčte, že zrcátko není vytočeno v takovém úhlu, kdy již senzor nemůže správně fungovat. Je potřeba, abyste byli před senzorem (malá tmavá část na horní části obvodu zrcátka) do vzdálenosti 15-20 cm.

Světlo zrcátka se zeslabuje a vypíná během provozu

- Dosah senzoru musí být znovu nastaven. Přesvědčte, že zrcátko není vytočeno v takovém úhlu, kdy již senzor nemůže správně fungovat. Je potřeba, abyste byli před senzorem (malá tmavá část na horní části obvodu zrcátka) do vzdálenosti 15-20 cm. Po krátké době bez aktivity se světlo bude zeslabovat a vypínat automaticky.

Zrcátko se nenabíjí / nevydrží se nabíjet po celou dobu

- Nejříve se ujistěte, že zrcátko se nabíjelo po dobu alespoň 4-7 hodin. Jestliže byla baterie úplně vybitá, bude trvat asi 10 minut po připojení k nabíječce, než zelené světlo začne pulsové blikat. Až bude jednotka plně nabita, zelené světlo bude svítit stále.
- Pokud by nefungovali Simplehuman nabíječka a kabel, prosím vyzkoušejte nové USB do Mikro USB kabelu a nabíječky do zdi. Problikávající zelené světlo je potvrzením, že jednotka se nabíjí.
- Zkuste resetovat jednotku:
 - zmáčkněte tlačítko pro zapnout/vypnout na zadní straně jednotky a vypněte ji.
 - jakmile uvidíte jedenkrát bliknout červené světlo, znamená to, že zrcátko bylo vypnuto.
 - nechejte vypnuté 20 sekund.
 - zmáčkněte tlačítko pro zapnout/vypnout, abyste jednotku zapnuli. Jakmile uvidíte jedenkrát bliknout zelené světlo, znamená to, že zrcátko bylo zapnuto.

Senzorové zrcátko ukazuje slabou baterii ihned poté co bylo zrcátko plně nabito

- Nejříve se ujistěte, že zrcátko se nabíjelo po dobu alespoň 4-7 hodin. Pokud plně svítí zelené světlo, znamená to, že jednotka je plně nabita.

Zkuste resetovat jednotku:

1. Zapojte nabíječku do senzorového zrcátka a vyčkejte asi 10 sekund, senzor po tuto dobu neaktivujte. Ujistěte se, že uvidíte plně svítící zelené LED světlo.
2. Odpojte nabíječku.
3. Zrcátko by již nemělo ukazovat slabou baterii a je plně nabito.

Podmínky záruky pro produkty Simplehuman

Simplehuman produkty mají minimálně dva roky záruku, často však mnohem déle. Po celou dobu ručíme za to, že tyto výrobky budou bez vad materiálu a chodu. To platí při běžném použití v domácnosti a při péči, která je v souladu s pokyny v návodu Simplehuman výrobků. Upozorňujeme, že záruční doba začíná ode dne maloobchodního nákupu koncovým zákazníkem. Každý výrobek má jedinečnou záruční lhůtu, která se může měnit podle modelu. Drobné nedostatky a drobné barevné odchylky lze považovat za normální. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku v důsledku nesprávného použití nebo zneužití, jako je například nesprávné čištění, nedbalost, nehoda, modifikace, požár, krádež nebo použití v komerčním provozu.

Pravděpodobně váš výrobek vydrží celou dobu používání bez poruchy. Pokud je však během záruční doby poškozen (nefunguje a vztahují se na něj podmínky záruky), dle podmínek záruky vám budou zajištěny bezplatně náhradní díly

Na následující body se (mimo jiné) vztahuje záruka:

- Je nutné předložit kopii vašeho dokladu o koupi při uplatnění jakýchkoliv záručních požadavků.
- Záruka se vztahuje pouze na produkty, které nebyly opravovány v neautorizovaných servisech a nejsou u nich nahrazeny některé díly neoriginálními variantami
- Tato záruka se vztahuje pouze na koncové zákazníky, kteří produkty používají výhradně pro osobní potřebu. Nevztahuje se na produkty použité ve firmách nebo v závodech.
- Tato záruka se nemusí vztahovat na některé speciálně zlevněné zboží.
- Tato záruka je platná pouze v zemi, kde jsou produkty Simplehuman prodávány a mají tam výhradní zastoupení.

Na následující body se (mimo jiné) nevztahuje záruka:

- Na výrobky zakoupené od neautorizovaných prodejců třetích stran, jako jsou (mimo jiné) eBay, Amazon tržiště, internetové bazary a aukce, Aukro atd.
- Na promáčknutí, škrábance a další opotřebení produktu, ke kterým dochází v průběhu času a jsou brány jako běžné opotřebení.
- Na úmyslné poškození produktu.
- Na ztrátu nebo krádež produktu.
- Na části produktů, které jsou spotřebovávány.
- Na jakékoliv neautorizované úpravy produktu.
- Na zhoršení stavu výrobku vyplývající z nevhodného vystavení extrémním podmínkám, jako jsou (mimo jiné) počasí, velké teplo či chlad.
- Na všechny náhodné nebo následné škody, které vyplývají z nesprávné uživatelské manipulace nebo škody vzniklé při jiném použití, než je použití v běžné domácnosti.
- Na obsah (mýdlo, tělové mléko, šampon, kondicionér atd.) a baterie, které jsou uvnitř produktu, nebo poškození jimi způsobené.
- Produkty zakoupené se slevou s viditelnou vadou (o které zákazník ví), repasované produkty třetí stranou, produkty z garážového výprodeje a podobně.
- Na nespokojenost s produkty.