

SOGO SS-3645 Vysoušeč vlasů CZ, SK

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě, používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz, musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení, jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahajte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete.



Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozena zástrčka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu.

Popis:

A Štěrbinový difúzor

B Nasávací mřížka

C Přepínač zapnuto/vypnuto

D Tlačítko studený vzduch

E Vypínač na držáku na zeď

POUŽITÍ: Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu. Po vybalení zkontrolujte kompletnost přístroje. Přístroj můžete použít s nebo bez difuzoru. Nikdy při používání nezakrývejte nasávání ani výfuk vzduch. Mohlo by dojít k zničení přístroje. Instalace nástěnného držáku: Když je potřeba nainstalovat nástěnný držák, namontujte jej daleko od vody a vlhkosti. Pro montáž držáku použijte přiložené šrouby. U některých je potřeba specifický instalační proces konkrétní operace. Dle obrázku v originálním návodu. Poznámka: Tento vysoušeč vlasů má speciální funkci automaticky vypnout při zavěšení na zeď.

Zapojte přístroj do napájení odpovídající elektrické sítě a přístroje j připraven k použití. Kombinovaným přepínáním kolébkových přepínačů na rukověti přístroje, můžete kombinovat rychlost a teplotu vyfukovaného vzduchu. Při modelaci vlasů využívejte tlačítko studený vzduch v horní části rukověti, kdy prudkým zchlazením vlasů docílíte ztuhnutí vlasů v požadovaném tvaru.

Údržba a čištění: Před čištěním, vždy přístroj odpojte z elektrické sítě a počkejte na jeho vychlazení. Vyčistěte mřížku na vstupu nasávaného vzduchu. Mřížku lze pootočením sejmut. Dbejte na její korektní nasazení zpět. Tělo přístroje můžete třít vlhkou houbou nebo hadříkem. Nikdy k čištění nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky, které by mohly přístroj nevratně poškodit.

Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK. Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogou ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom. Bezpečnostné pokyny: Pri rozbalovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogou sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predĺžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom i ním. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nekladte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prírodný kábel, nenechávajte visieť prírodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejme, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogou nepoužívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa. Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prírodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.

Popis:

A Štrbinový difúzor B Nasávací mriežka C Prepínač zapnuté/vypnuté D Tlačidlo studený vzduch E Vypínač na držiaku na stenu

POUŽITIE: Súbežne s týmto návodom prosím sledujete obrázky v originálnom návode. Po vybalení skontrolujte kompletnosť prístroja. Prístroj môžete použiť s alebo bez difúzora. Nikdy pri používaní nezakrývajte nasávanie ani výfuk vzduch. Mohlo by dôjsť k zničeniu prístroja. Inštalácia nástenného držiaka: Keď je potrebné nainštalovať nástenný držiak, namontujte ho ďaleko od vody a vlhkosti. Na montáž držiaka použijte priložené skrutky. U niektorých je potrebný špecifický inštalčný proces konkrétnej operácie. Podľa obrázku v originálnom návode. Poznámka: Tento sušič vlasov má špeciálnu funkciu automaticky vypnúť pri zavesení na stenu.

Zapojte prístroj do napájania zodpovedajúcej elektrickej siete a prístroj j pripravený na použitie. Kombinovaným prepínaním kolískových prepínačov na rukoväti prístroja, môžete kombinovať rýchlosť a teplotu vyfukovaného vzduchu. Pri modelácii vlasov využívajte tlačidlo studený vzduch v hornej časti rukoväte, kedy prudkým schladením vlasov docielite stuhnutie vlasov v požadovanom tvare.

Údržba a čistenie: Pred čistením, vždy prístroj odpojte z elektrickej siete a počkajte na jeho vychladenie. Vyčistite mriežku na vstupe nasávaného vzduchu. Mriežku možno pootočením sňať. Dbajte na jej korektné nasadenie späť. Telo prístroja môžete trieť vlhkou hubkou alebo handričkou. Nikdy na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli prístroj nenávratne poškodiť.

Pokiaľ prístroj přestanete používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaisťte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.