



Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Bezpečnostné pokyny

Aby ste znížili riziko poruchy, úrazu elektrickým prúdom, zranenia, požiaru, smrti a poškodenia zariadenia alebo majetku, dbajte na dodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení.

Popis symbolov

VAROVANIE

Označuje potenciálne nebezpečenstvá, ktoré môžu mať za následok vážne zranenia alebo smrť.

UPOZORNENIE

Označuje riziko drobných poranení.



Nepoužívajte tento produkt vo vani, sprche alebo nádrži naplnenej vodou.

VAROVANIE

: Nepoužívajte tento produkt blízko vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

VAROVANIE

: Nepoužívajte tento produkt blízko vody.

VAROVANIE

- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní produktu a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento produkt nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní produktu osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Pokiaľ fén používate v kúpeľni, vypojte ho po použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je fén vypnutý.
- Elektroinštalácia, v ktorej je zásuvka, v ktorej je fén na vlasy zapojený, musí prechádzať pravidelnou revíziou podľa platných noriem a zákonov v danej krajine a zároveň musí byť zaistená prepäťová ochrana.
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu prúdový chránič (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA. Nechajte si poradiť od svojho inštalatéra. Fén je určený pouze pro použití v domácnosti a v interiéru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí jeho výmenu vykonať výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.

VAROVANIE

- Fén nepoužívajte, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo prehriata, pretože to môže spôsobiť popáleniny, úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Nedotýkajte sa zástrčky alebo fénu mokрыmi rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Napájací kábel neničte, neupravujte, neohýbajte, neťahajte za neho, nekrúťte s ním ani ho nestláčajte, ani naň nekladte ťažké predmety, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru v dôsledku skratu.
- Úplne zasunúť zástrčku do vyhradenej elektrickej zásuvky 220- 240 V. Nepoužívajte napájaciu lištu alebo predlžovací kábel, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru v dôsledku skratu.
- Neblokujte výstup alebo prívod vzduchu ani doň nevkladajte cudzie predmety, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu alebo úrazu elektrickým prúdom, prípadne ku skratu, ktorý by mohol spôsobiť požiar.
- Fén neponárajte do vody.
- Nepoužívajte sušič vlasov v blízkosti ropných plynov alebo iných horľavých materiálov (napr. prchavých látok, riedidiel, sprejov), pretože to môže mať za následok výbuch alebo spôsobiť požiar v dôsledku skratu.
- Keď je fén zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru, pretože by mohlo dôjsť k požiaru v dôsledku skratu.
- Fén neskladujte vo vysoko vlhkom prostredí, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo ku skratu a požiaru.

VAROVANIE

- Fén neskladujte v dosahu detí alebo bábätiiek, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Fén sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte, aby nedošlo k zraneniu v dôsledku požiaru alebo nesprávnej manipulácie. V prípade potreby opravy sa obráťte na záručný servis.
- Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete fén zapojiť, musí byť v súlade s platnými normami a zákonmi danej krajiny a musí prechádzať pravidelnou revíziou a zároveň musí byť zaistená prepäťová ochrana.

UPOZORNENIE

- V prípade poruchy alebo poruchy, ako je napríklad žiadne prúdenie vzduchu, časté zastavovanie, vnútorné prehrievanie alebo fajčenie, okamžite prestaňte fén používať a vypojte ho z elektrickej siete, potom kontaktujte záručný servis. Pokračovanie v používaní fénu za týchto okolností môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo zranenie, prípadne spôsobiť požiar v dôsledku skratu.
- Fén neupúšťajte na zem a nevystavujte ho silným nárazom, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo ku skratu a požiaru.
- Pri používaní fénu udržiajte vlasy vo vzdialenosti aspoň 10 cm od prívodu vzduchu, aby nedošlo k ich zachyteniu v prívide vzduchu ak následnému zraneniu.
- Fén nepoužívajte na vysušanie vlasov bábätiiek alebo malých detí, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu.
- Nepoužívajte fén na iné účely ako na sušenie vlasov, napríklad na sušenie oblečenia alebo iných predmetov.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich internetových stránkach:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ




Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady.

Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Prehľad o produkte

Poznámka: Ilustrácie produktu a príslušenstva v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.



- 1 Výstup vzduchu
- 2 Konektor vzduchovej trysky
- 3 Tlačidlo studeného vzduchu
- 4 Rukoväť
- 5 Ventil na odvod tepla
- 6 Vzduchová tryska

- 7 Vstup vzduchu
- 8 Airflow filter (odnímateľný)
- 9 Indikátory teploty
- 10 Tlačidlo teploty
- 11 Tlačidlo zapnutia/vypnutia/
rýchlosti
- 12 Napájací kábel


Používanie

Inštalácia vzduchovej trysky

- Ak chcete nainštalovať vzduchovú trysku, zarovnajte ju s konektorom vzduchovej trysky a zasuňte ju.

Vzduchovú trysku je možné pre otáčať o 360 °.

UPOZORNENIE: Pred inštaláciou vzduchovej trysky vypnite fén. Aby nedošlo k popáleniu, neupravujte ani neodkladajte vzduchovú trysku počas používania.



Zapnutie/vypnutie a zmena rýchlosti

- Uistite sa, že je tlačidlo zapnutia/vypnutia/rýchlosti nastavené do polohy vypnuté [0], potom zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky a posuňte tlačidlo do polohy [I], aby ste fén zapli na nízku rýchlosť. Stlačením tlačidla do polohy [II] zapnete fén na vysokú rýchlosť.
- Fén vypnete posunutím tlačidla zapnutia/vypnutia/rýchlosti do polohy [0].



Vypnutý



Nízka rýchlosť




Vysoká rýchlosť

Používanie

Zmena teploty

- Pomocou tlačidla teploty môžete prepínať medzi režimami studeného vzduchu, nízkej teploty, strednej teploty a vysokej teploty. Studený vzduch (Nesvieti žiadny indikátor teploty)
Nízka teplota •••
(1 rozsvietený indikátor teploty)
Stredná teplota •••
(2 rozsvietené indikátory teploty)
Vysoká teplota •••
(3 rozsvietené indikátory teploty)



Tlačidlo studeného vzduchu

- Stlačením a podržaním tlačidla studeného vzduchu, keď je fén zapnutý, môžete ihneď prepnúť do režimu studeného vzduchu a po uvoľnení tlačidla sa vrátite do predchádzajúceho teplotného režimu.

Poznámky:


- Po dokončení používania fén ihneď vypojte zo zásuvky.
- Pri ďalšom zapnutí fénu sa v predvolenom nastavení nastaví posledný teplotný režim, ktorý bol použitý pred jeho vypnutím.

Čistenie a údržba


VAROVANIE: Pred čistením alebo údržbou fén vždy vypnite pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia a vypojte ho z elektrickej siete.

Čistenie Airflow filtra


1. Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude "●" zarovnané s "⊕", a vyberte ho.



2. Po vybratí Airflow filtra z neho vyčistíte prach alebo nečistoty pomocou handričky, ktorá nepúšťa žiadne vlákna, alebo pomocou mäkkej kefy.



3. Po vyčistení filtra zarovnajte značku "●" na Airflow filtri s "⊕" na féne a potom otočte Airflow filtrom v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude "⊕" zarovnané s "●", aby bol dobre zaistený na svojom mieste.



Čistenie a údržba

Čistenie otvoru na odvod tepla, výstupu
vzduchu a hlavného tela

Pomocou handričky, ktorá nepúšťa
vlákna, bavlneného tampónu alebo
mäkkej kefky očistite otvor pre odvod
tepla a výstup vzduchu od prachu
a nečistôt. Na utretie hlavného tela fénu
použite suchú mäkkú handričku.



Poznámky:

- Fén pravidelne čistite, aby ste zabránili usadzovaniu nečistôt.
- Pri čistení neoplachujte filter prúdenia vzduchu ani vetrací otvor na odvod tepla vodou, pretože by mohlo dôjsť k poruche fénu.
- Nepoužívajte na čistenie výstupu a vzduchu nechty ani ostré predmety, aby nedošlo k poškodeniu fénu.
- Na čistenie fénu nepoužívajte alkohol, odlakovač na nechty ani čistiace prostriedky, pretože to môže spôsobiť poruchu, prasknutie alebo zmenu farby fénu.

Odstraňovanie problémov

Chyba	Možná příčina	Riešenie
Fén nefunguje.	Fén nie je zapnutý.	Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie ho zapnite.
	Napájacia zástrčka nie je zasunutá do zásuvky alebo má zlý kontakt.	Skontrolujte, či je napájacia zástrčka úplne zasunutá do zásuvky.
	Vnúťorná kabeláž je poškodená.	Kontaktujte záručný servis.
Nie je možné upraviť rýchlosť.	Vnúťorná kabeláž je poškodená.	Kontaktujte záručný servis.
Nie je možné upraviť teplotu.		
Tlačidlo studeného vzduchu nefunguje.		
Keď je fén v režime horúceho vzduchu, nesvietia indikátory teploty.		
Pri používaní fénu je cítiť zápach spáleniny.	Prívod alebo výstup vzduchu je zablokovaný.	Vypnite fén a vypojte ho zo zásuvky, potom vyčistite Airflow filter a výstup vzduchu.
	Je poškodená niektorá z vnúťorných súčastí.	Kontaktujte záručný servis.
Fén nevyfukuje žiadny alebo takmer žiadny vzduch.	Je zablokovaný prívod vzduchu alebo odvod tepla.	Po vypnutí fénu a jeho vypojení zo zásuvky vyčistite prívod vzduchu a vetrací otvor na odvod tepla. Pred ďalším použitím nechajte fén 10 minút ležať bez činnosti. Pokiaľ fén stále nebude fungovať normálne, obráťte sa na záručný servis.
Fén samotný alebo horúci vzduch je neprimerane horúci.		
Pri zapnutí fénu blikajú indikátory teploty.	Fén sa prehrieva a prechádza do stavu ochrany proti prehriatiu.	
	Fén vstúpil do ochranného režimu proti poruche motora.	

Špecifikácie

Názov	Hair Dryer
Model	GSHGL01LX
Menovité napätie	220–240 V~
Menovitá frekvencia	50–60 Hz
Menovitý výkon	1 600 W
Rozmery	128,6 × 70 × 231 mm (bez vzduchovej trysky)
Dátum výroby:	Viz balenie produktu

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
(spoločnosť ekosystému Mi)

Adresa: 2006 – 2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang
New District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, China

Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach www.mi.com

Vyrobené v Číne

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berko.cz



berlyko

